自动化液体处理系统操作手册

## 系统准备:

确保自动化液体处理系统处于通电状态,连接好所需的管路和设备。 启动系统软件,并根据实验需求设置相关参数和程序。 检查液体处理系统的液体供应、废液排放和其他功能是否正常。

#### 样本准备:

准备好待处理的液体样本和试剂,确保标签清晰并遵循操作规程。将样本放置在系统指定的样本架或盒中,确保样本位置正确。

### 操作步骤:

在系统软件中选择相应的处理程序或方法。 启动处理程序,监控系统运行情况,确保液体处理过程正常进行。 根据需要,对系统进行必要的调整和监控,以确保处理过程准确无误。

### 清洁和维护:

每次使用结束后,清洁系统的工作台和液体处理通道,避免交叉污染。 定期对系统进行维护和保养,如清洁液体传输管路、更换消耗品等。 遵循制造商提供的维护指南,定期进行系统的校准和性能检查。

# 安全注意事项:

在操作自动化液体处理系统时,遵守实验室安全规定,戴好个人防护装备。 避免直接接触化学品和有害物质,注意避免意外溅洒和飞溅。 在操作过程中保持警惕,及时处理任何异常情况,确保实验室安全。