无人机摄像系统操作手册

1. 设备检查与准备

检查无人机和摄像系统设备,确保无损并处于良好状态。 安装摄像头并调整至适当角度。

确保遥控器电量充足,并连接手机或显示屏。

2. 飞行准备

寻找合适的飞行场地,远离人群和建筑物。

打开遥控器电源, 启动无人机电源。

进行预飞检查,包括校准罗盘、检查 GPS 信号等。

3. 起飞与飞行

将无人机放置在平坦地面上,起飞前检查周围环境安全。 启动无人机,缓慢推升至预设高度。

控制无人机进行飞行,注意避开障碍物和限制区域。

4. 摄像功能操作

在遥控器上操作摄像头,调整焦距、曝光等参数。 开始录制视频或拍摄照片,确保画面稳定清晰。

5. 安全飞行

遵守当地法规,不超过飞行高度限制,避免飞入禁飞区域。 注意无人机电量剩余,及时返回充电或更换电池。

6. 降落与结束

缓慢降低无人机高度,找到合适的降落点。 完成拍摄任务后,停止录制并保存数据。 将无人机安全降落并关闭设备。

7. 数据传输与处理

将摄像系统记录的数据传输至计算机或移动设备。使用适当的软件对视频和照片进行编辑和处理。

