空气质量检测器操作手册

1. 系统准备

确保空气质量检测器处于稳定的工作环境中 插入电源并打开设备 检查仪器是否处于正常工作状态

2. 样本准备

准备空气样本收集器 选择适当的采样点和时间 确保样本收集器干净并无污染

3. 操作步骤

启动空气质量检测器 设置检测参数和采样时间 开始采集空气样本 监控检测过程中的数据变化 记录检测结果并保存数据

4. 清洁和维护

每次使用后清洁仪器表面 定期清洁和更换滤芯 检查仪器各部件是否正常工作 确保仪器存放在干燥通风的地方

5. 安全注意事项

操作人员需穿戴防护装备 避免将仪器暴露在恶劣环境中 禁止非操作人员接近仪器 如有异常情况发生,立即停止使用并通知相关人员