自然对流与强制对流换热特性测量 实验指导书



机械与动力工程学院 基础实验与创新实践教学中心 2025年

自然对流与强制对流换热特性测量实验

具有初始温度 T 的物体,被突然置于有确定温度的流场中,该物体与流场构成一个非稳态的换热体系。在这个非稳态换热体系中,包含着 2 个传热环节:一个是物体内部的导热;另一个是流体与物体边界的对流换热。其中,影响对流换热的关键参数就是对流换热系数。

目前,在本科传热学实验中,通常采用稳态法测量对流换热系数。然而,稳态法对实验条件要求苛刻,需要长时间加热达到稳态,实验周期较长,对于实验教学不很友好。在该实验中,我们采用的是非稳态法,基于集中参数法模型,通过测量实验对象在一定时间内的温降来求得对流换热系数。

一、实验目的及要求

本实验的主要目的是学习横置圆柱与周围空气之间的自然对流、强制对流换热特性,理解对流换热系数的计算和非稳态导热过程的特点。重点考察如下问题:

- (1) 计算平均对流换热系数;
- (2) 了解非稳态能量平衡,考察集中参数法是否适用于实验条件下的非稳态导热;
- (3) 测试风速对平均对流换热系数的影响;
- (4) 计算强制对流换热的无量纲参数表征。

二、基本原理



图 1 对流实验示意图

采用非稳态法进行对流换热系数的测量,在毕渥数 $B_i < 0.1$ 时可以由集中参数法得到

$$hA(t - t_{\infty}) = -\rho CV \frac{dt}{d\tau} \tag{1}$$

式中:

h: 为换热系数,如果考虑辐射损失,需要计算辐射等效换热系数 $\overline{h}_{rat}[W/m^2\cdot K]$ 。

A: 圆柱表面积

t_∞: 为环境温度

 ρ : 圆柱密度

C: 圆柱比热

V: 为圆柱体积

可以得到圆柱温度随时间的变化规律:

$$\frac{\theta}{\theta_0} = \left(\frac{t - t_{\infty}}{t_0 - t_{\infty}}\right) = e^{-\frac{hA}{\rho CV}^{\tau}} \tag{2}$$

通过记录壁面温度的变化,便可根据上式计算得到表面的换热系数。

加热圆柱在外部静止空气下进行自然对流冷却,大空间自然对流实验关联式参考以下 公式形式。:

$$Nu_m = C(Gr Pr)_m^n$$
(3)

式中, Nu_m 为由平均表面传热系数组成的Nu,下角标 m 表示定性温度采用边界层的算数平均温度 $t_m=(t_\infty+t_W)/2$ 。Gr数中的 Δt 为 t_W 与 t_∞ 之差,体胀系数 $\alpha_V=1/T$ 。

式(3)中的常数 C 与系数 n 由实验确定,它们与换热面的形状和位置、热边界条件以及流态都有关系。表 1 为由大量实验数据确定的 C 和 n 的值,需要注意的是,需要先计算 Gr 的大小,才能选定合适的 C 和 n 的值。

表 1 式 (3) 中的常数值

加热表面	流动情况	运 太	系数 C Z	及指数 n	Gr 数适用范围
形状与位置	示意	流态	С	n	Gr 奴迫用池围
竖平板及 竖圆柱		层流过渡湍流	0, 59 0, 029 2 0, 11	1/4 0.39 1/3	$1.43\times10^{4}\sim3\times10^{9}$ $3\times10^{9}\sim2\times10^{10}$ $>2\times10^{10}$
横圆柱		层流过渡湍流	0, 48 0, 016 5 0, 11	1/4 0. 42 1/3	1. $43 \times 10^{4} \sim 5.76 \times 10^{8}$ 5. $76 \times 10^{8} \sim 4.65 \times 10^{9}$ $> 4.65 \times 10^{9}$

在强制对流时,流体横掠圆管的平均表面换热系数可以根据下式进行计算:

$$\overline{N}u_D \approx \frac{hD}{k} = C \operatorname{Re}_D^m \operatorname{Pr}^{1/3}$$
(4)

式中: C 和 n 的值如表 2 所示; 定性温度为 $(t_W + t_\infty)/2$; D 为特征长度,对于横置圆管,特征长度为管的外径。

Re	C	n	
0.4~4	0.989	0. 330	
4~40	0.911	0. 385	
40~4 000	0.683	0. 466	
4 000~40 000	0.193	0. 618	
40 000~400 000	0.0266	0, 805	

表 2 式 (4) 中的常数值

三、实验平台介绍

该实验平台为模块化设计,实验装置主要包括风源系统、加热系统、数据采集系统三大模块,实验对象为铝棒或不锈钢棒(表面均被抛光)。风源系统为一个具有一定整流功能的风洞,可以提供速度小于 10m/s 的气流。加热系统主要是恒温干燥箱,可以均匀加热实验对象。数据采集系统包括温度传感器(学生自制并经过校验的热电偶)、NI 数据采集仪、LabVIEW 软件。建议 2-3 人为一个小组,学生需要根据实验要求和内容自行设计并搭建实验系统。

每个圆柱在恒温干燥箱里进行加热,然后放置在支架上,与周围空气进行对流换热。 支架和圆柱的接触点采取了绝热措施,因此可忽略导热。强制对流实验时,圆柱与空气采 用叉流方式,可通过调节风源系统改变气流速度重复实验(气流速度以实测为准)。在每 个圆柱上安装热电偶,记录热电偶指示温度随时间的变化关系,平均对流换热系数即可确 定。

圆柱在外部空气的自然对流或强制对流作用下进行冷却,温度由 70° C 左右降到 50° C 左右,保证 20° C 的温降范围即可。外部空气的温度 t_{∞} 为环境实测温度。

四、注意事项*

- (1) 恒温干燥箱的温度需控制在100℃以下,以免烫伤;
- (2) 取放圆柱切记佩戴隔热手套;
- (3) 试件放好后,应先连接和打开数据采集系统,然后再开启风洞。

五、实验步骤

每个小组只测量一种圆柱(同材料同尺寸)的数据。降温过程 20K 左右即可。圆柱的物性参数可依据中间温度进行选取。在表面温度 t_w 变化只有 $\pm 10K$ 的条件下,可认为平均换热系数 \overline{h} 的值为一定值。具体的实验过程参考如下。

- (1) 将 3 根热电偶的冷端连接在 NI 数据采集仪上,打开电脑中的 LabVIEW 数据采集软件,调整软件设置,并进行试运行,确保数据采集系统正常,同时读取热电偶采集到的环境温度;
- (2) 用隔热手套从恒温加热炉中取出加热后的圆柱,并搁置在支架上(支架与圆柱接触的部分做了绝热处理);
- (3) 将热电偶的热端通过耐高温绝缘胶带粘贴在圆柱表面;
- (4) 首先进行自然对流换热,通过 LabVIEW 数据采集软件观察圆柱的温度降到 50°C 以下,保存实验数据;
- (5) 对于强制对流换热,利用叶轮式风速仪,将风洞的速度分别设置约为 6 和 4 m/s (以实测为准);
- (6) 取出重新加热后的圆柱,搁置在支架上(支架靠近出风口)并在表面粘贴好热电偶,观察圆柱的温度降到50°C以下,保存实验数据;
- (7) 待被测圆柱冷却后,利用工具(直尺、游标卡尺)测量其长度和直径。
- (8) 切断相关设备电源,整理实验台,实验结束。

六、实验数据的计算与整理

记录 $\frac{\theta}{\theta_0} = (\frac{t-t_\infty}{t_0-t_\infty})$ 随时间变化曲线,及 $\ln \frac{\theta}{\theta_0}$ 随时间变化的曲线。计算得到的数据整理成无量纲量,并和经验公式进行对比。

七、实验报告要求

实验报告需包含以下内容:

- (1) 详细描述根据温度数据得到平均换热系数 \overline{h} 的计算过程。
- (2) 画图表示圆柱温度随时间的变化关系。
- (3) 讨论实验过程中观察到的几个重要现象。比如,对比强制对流气流速度对圆柱温度变化速率 dt/dt的影响。
- (4) 根据流体横掠单管的实验关联式(见公式 3、4)分别计算自然对流和强制对流换 热中的 \overline{Nu}_D , 进而得到 \overline{h}_{conv} 值,并与实验值进行比较和分析。
- (5) 分析实验中的误差来源,以及它们对实验结果的影响。
- (6) 分析讨论实验过程中的热平衡。

- (7) 计算分析在实验数据处理中忽略热辐射的原因。
- (8) 根据得到的平均对流换热系数,反向验证集中参数法模型是否适用。

附加题:

运用 Simdroid 等软件对本实验进行模拟计算分析,封装成 APP,在www.simapps.com 中进入用户中心"APP 管理",上传 APP。

软件下载: https://www.simapps.com/page/flow.html

软件激活: https://www.simapps.com/v/29572.html

APP 上传: https://www.simapps.com/v/29863.html

学习帮助:软件中"帮助"或 https://www.simapps.com/l/268.html