数据制作 说明

如何 快速仿真 制作临时数据集 make_dataset各程序使用

part 1 先搞出odb

part 2 从odb提出数据



问题背景

有一天, 领导说: "我需要 小型零件 纯压100N 的仿真数据。"

然而,以前制作的数据集里,小型零件纯压只做过20N,50N,60N,90N,120N,150N,170N的仿真。

于是,小型零件小型零件纯压100N,只能临时仿真一个。

那么,怎么用make_dataset里的程序仿真呢?

本readme文件将为您解答。

问题描述

本readme文件将示范,如何快速制作 小型零件纯压70N、80N、100N 的共3个仿真样本。 并获得该3种情况下的 应变片应变。 先搞出odb

Step1 确定仿真列表

1 确定仿真列表

准备制作小型零件纯压70N、80N、100N的共3个仿真样本

① 新建文件 simu_list_small_justpress.csv

内容如图,注意:

首行为标题行(可任意填,填0即可) 首列为序号列 0. 表示 0.0 ② 修改配置文件 part_configuration.xml

<path_save> (相关文件的存放路径)

<simu_list> (仿真列表文件 simu_list_small_justpress.csv 应放在<path_save> 所填路径下。

```
<FM>
    <!--可以参与计算的力和力矩的组合-->
    <simu_list>simu_list_small_justpress.csv</simu_list>
```

特別注意:

如果是大型零件纯压, 要写70而非-70,因为大型零件的inp模板里z轴是反的。

Step2 获得inp文件

2 获得inp文件

进行abaqus仿真需要inp文件。

① 新建文件夹 inp_justpress



```
<job>
<!--存放inp和odb的文件夹-->
    <!--存放inp和odb的文件夹-->
    <odb_folder>C:/Users/puhan/Desktop/inp_justpress</odb_folder>
    <job_id_start>1</job_id_start>
    <job_id_end>3</job_id_end>
```

该文件夹用来装inp文件。 可以起任意名字,放在任意路径(只要和xml对上就行)。 本示例起的名字是 inp_justpress,放在桌面上。

② 修改配置文件 part_configuration.xml

```
<odb_folder>
填上述文件夹的完整路径。
```

Step2 获得inp文件

2 获得inp文件

③ 运行 CB_run_inp.py

运行前务必先检查配置文件 part_configuration.xml 里的 <part> 是不是 small! (本示例演示的是小型零件) 不要把大小型零件搞错了。

运行 CB_run_inp.py, 在 inp_justpress 文件夹里顺利生成 inp文件。

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\puhan> & "C:/Program Files/Python312/python.exe" c:/Users/puhan/511/make_dataset/CB_run_inp.py
Job-1.inp is generated.
Job-2.inp is generated.
Job-3.inp is generated.
inp generated! : C:/Users/puhan/Desktop/inp_justpress
Job id from 1 to 3 .
成功生成: run_inp.py 保存位置: C:/Users/puhan/Desktop/inp_justpress\run_inp.py

Completed!

PS C:\Users\puhan>
```



Step3 进行abaqus仿真


3 进行abaqus仿真

① 复制并运行 run_inp.bat

把 run_inp.bat 复制到 inp_justpress 文件夹,双击运行 run inp.bat。

② 等待仿真完成。





Step3 进行abaqus仿真

3 进行abaqus仿真

③ 运行 CC delete not odb.py


删除无用文件,只留下odb。



④ 运行 CD delete unqualified odb.py (可选)

如果odb大小不在121000~121020KB,认为仿真出错、odb有错要删去。 这个大小范围是经验之谈,可在xml修改。 也可以直接跳过此步骤,不运行这个程序。

<!--合格的odb的大小--> <odb_KB_down>121000</odb_KB_down> <odb_KB_up>121020</odb_KB_up>



从odb提出数据

Step4 提取笼统数据

4 提取笼统数据

① 新建文件夹 data_justpress

该文件夹用来装从odb提出的数据。可以起任意名字,放在任意路径(只要和xml对上就行)。本示例起的名字是 data_justpress,放在桌面上。想图省事,也可以就直接用 inp_justpress。

② 修改配置文件 part_configuration.xml

<data_folder> 填上述文件夹的完整路径。

③ 运行 DA_odb_preserve.py

运行后在 make_dataset 里生成 odb_preserve.py。



Step4 提取笼统数据

4 提取笼统数据

④ 运行 DB bat

双击运行 DB_bat。

(逻辑是:


DB_bat 调用 DB_get_odb_data.py, DB_get_odb_data.py 调用 odb_preserve.py, odb_preserve.py 是③生成的)

运行顺利后,data_justpress 文件夹里会获得从odb提取出的csv数据。

⑤ 运行 DC_delete_rpy.py

删除④生成的多余的rpy文件。





Step5 提炼小数据

恭喜,通过上述步骤,你已经搞出了数据集了。

这个数据集,一个文件是一个样本,包含了大量网格单元各种各样的信息,所以称为大数据集。例如,小型零件纯压70N、80N、100N的共3个仿真样本的数据,就存了3个csv。

浓缩是精华。针对具体的问题,只需要一部分信息,要以该大数据集为基础,提炼小数据集。


例如:

需要小型零件的神经网络A的小数据集,使用 EA_small_A_data.py。

需要小型零件的神经网络B某个危险区域的应力的小数据集,使用 EB_small_B_S.py。

需要小型零件的神经网络B某个危险区域的应变分量的小数据集,使用 EB_small_B_E.py。

使用前,务必仔细阅读py文件的注释,写得很清楚。



Step5 提炼小数据

问题背景

领导说: "我需要知道 小型零件分别在纯压70N、80N、100N 的情况下, 六个应变片

的应变。"

问题转化

这不就是神经网络A需要的小数据集么?

神经网络A,输入为六个应变片应变,输出为外载荷。

因此,使用使用 EA_small_A_data.py 即可。

Step5 提炼小数据

5 提炼小数据

① 新建文件夹 NN_justpress

该文件夹用来装小数据集。 同样地,可以起任意名字,放在任意路径(只要和xml对上就行)。



- ② 修改配置文件 part configuration.xml
- <NN_A_data_folder> 填上述文件夹的完整路径。
- ③ 运行 EA_small_A_data.py

```
<NN_A>
    <!--神经网络所需数据集存放位置-->
    <NN_A_data_folder>C:/Users/puhan/Desktop/NN_justpress</NN_A_data_folder>
    <!--神经网络所需数据集命名-->
    <NN_A_data_get_file>small_A_data_justpress.csv</NN_A_data_get_file>
</NN_A>
```