# 第16章 半导体和激光简介

**Semiconductors and Lasers** 

第1节 半导体

第2节 激光

# 第16章 半导体与激光简介 第1节 半导体 Semiconductor

固体物理既是一门综合性的理论学科又和实际应用紧密结合(材料、激光、半导体···)

1947 发明晶体管

1958 制成集成电路

<b>1971</b>	intel	4004	微处理器芯片	2300晶体管
-------------	-------	------	--------	---------


1982 80286 13.4万

1989 80486 120万


1993 pentium 320万

1995 pentium MMX 550万

1997 pentium2 750万



Jack Kilby 1923-2005 2000 Nobel Prize



集成度每10年增加1000倍!

现在面积比邮票还小的芯片上可以集成一个系统(10<sup>9</sup> 个元件),沟道长度只有0.12微米。

集成度的每一步提高,都和表面物理及光刻的研究 分不开。


没有晶体管和超大规模集成电路,就没有计算机的普遍应用和今天的信息处理技术。

#### 一、固体的能带

#### 1.能带的形成

固体是具有大量分子、原子或离子有规则排列的点阵结构。


在晶体中,电子受到周期性势场的作用。




解定态薛定谔方程,可以得出两个重要结论:

- 1. 电子的能量是量子化的;
- 2. 电子的运动有隧道效应。

原子的外层电子(高能级), 势垒穿透概率 较大, 电子可以在整个固体中运动, 称为共有化电 子。原子的内层电子与原子核结合较紧, 一般不是 共有化电子。 量子力学计算表明,固体中若有N个原子,由于各原子间的相互作用,对应于原来孤立原子的每一个能级,变成了N条靠得很近的能级,称为能带。



- 1) 越是外层电子,能带越宽, $\Delta E$ 越大。
- 2) 点阵间距越小,能带越宽, $\Delta E$ 越大。



3) 两个能带有可能重叠。

#### 2. 能带中电子的排布

固体中的一个电子只能处在某个能带中的某一能级上。


排布原则: { 服从泡利不相容原理 服从能量最小原理

## 有关能带被占据情况:

- 1)满带(内层能级分裂):能带排满电子——不导电
- 2) 价带(外层能级分裂):

能带中一部分能级排满电子——能导电 3) 空带(外层能级分裂): 能带未排电子——能导电


4) 禁带: 相邻能带间不存在能级的区域(不能排电子)



金属钠的各能带上电子的分布

#### 二、导体、绝缘体、半导体的能带结构

导电性能不同的原因: 能带结构不同



没有禁带,可 显示很强的导 电性。 禁带很宽,满带中的电子很难进入导带,形不成电流,导电性很差。


禁带较窄,满带 中的电子较易进 入导带而导电。

#### 三、半导体的分类

1. 本征半导体(纯净的半导体,如硅、锗等)

满带中的能级全部被电子填满,导带中几乎没有

电子。



空穴:满带上的一个电子跃 迁到空带后,满带中出现一 个空位。

电子导电:半导体的载流子是电子(带负电)

空穴导电:半导体的载流子 是空穴(带正电)

电子和空穴总是成对出现的。


相当于产生了一 个带正电的粒子

23


#### 2. 杂质半导体

## 1) n型半导体

四价的本征半导体 Si、Ge等, 掺入少量五价的杂质元素 (如P、As等)形成电子型半 导体,称 n 型半导体。



量子力学指出,这种掺杂后多余的电子能级在禁带中紧靠空带处, $\Delta E_D \sim 10^{-2} \mathrm{eV}$ ,极易形成电子导电。




在n型半导体中 电子.....多数载流子 空穴.....少数载流子


杂质能级不断地为导带提供导电电子。

## 2) p型半导体

四价的本征半导体 Si、Ge等, 掺入少量三价的杂质元素(如B、 Ga、In等)形成空穴型半导体, 称 p 型半导体。



量子力学指出,这种掺杂后多余的电子能级在禁带中紧靠满带处, $\Delta E_a \sim 10^{-2} \mathrm{eV}$ ,极易形成电子导电。



在*p*型半导体中 空穴.....多数载流子

电子.....少数载流子

杂质能级不断地收留满带中的电子,使满带中的空穴大大增加。

## P-N结

P-N结处存在电势差 $U_0$ 

**+** 电势曲线  $U_0$ 电子能级

它阻止 P区带正电的空 穴进一步向N区扩散;

也阻止N区带负电的电子进一步向P区扩散。

电子电势能曲线

# 用途: P-N结的单向导电性 正向连接时


阻挡层势垒被削弱,变窄,P中的空穴,N中的电子都易于通过P-N结,形成P→N的正向宏观电流。

## 反向连接时

阻挡层势垒增大,变宽, P中的空穴和N中的电子都 难以通过P-N结。

没有正向电流。

是制造二极管整流器和集成电路的好材料。



## 第2节 激光 Laser


激光 (Laser),它的全名是:

"辐射的受激发射光放大"

(<u>Light amplification by stimulated emission of radiation</u>)

世界上第一台激光器诞生于1960年。

它们的基本原理都是基于 1916年爱因斯坦提出的受 激辐射理论。



Theodore Maiman and the First Ruby Laser

## 激光的种类:

按工作物质分。

固体激光器(如红宝石Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)

气体激光器(如He-Ne, CO<sub>2</sub>)

/ 染料激光器

半导体激光器(如砷化镓 GaAs)

光纤激光器

自由电子激光器

远红外、红外激光器

按工作波段分 可见光激光器 紫外、真空紫外激光器

X光激光器

按工作方式分{连续激光器

#### 一、激光的特点

1. 方向性强,能量集中

定位、导向、测距;精密机械加工、激光手术刀、激光武器等。

2. 单色性好,相干长度长

 $L = \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda}$ 

氦氖激光器: Δλ <10-8 nm

普通光源: 0.1~10 cm; 氦氖激光器: 180 公里

3. 亮度和强度极高


#### 二、激光的发光原理

原子运动状态的变化与发光相关联的情况有三种:

自发辐射、受激吸收、受激辐射。

1. 自发辐射


$$v = \frac{E_2 - E_1}{h}$$



普通光源的发光机理。 各原子自发辐射的光 是独立的非相干光。


## 2. 受激吸收

外来光子被吸收,使原F从 $E_1 \rightarrow E_2$ 。



结果使光子 数越来越少

## 3. 受激辐射 (爱因斯坦1916)



由受激辐射得到的放大了的光是相干光——激光。

## 三、激光原理

外来光子
$$h\nu=E_2-E_1$$
 受激辐射   
 受激吸收

$$E_{2} \xrightarrow{N_{2}} \bigcirc$$

$$N_{1} \bigcirc$$

#### 1. 粒子数反转

#### 粒子数的正常分布:

原子数目按能级的分布服 从玻尔兹曼统计分布率

$$N_n = Ae^{-\frac{E_n}{kT}}$$
  $(E\uparrow,N\downarrow)$ 

若 
$$E_2 > E_1$$
:  $\frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{E_2 - E_1}{kT}} << 1$ 

通常光源中低能级上的原子数比高能级上的原子数多得多。

光吸收过程较光受激辐射过程占优势!

为了产生激光,必须设法使两个能级上的原子数目的关系倒过来:  $N_{E_1} >> N_{E_1}$  ——粒子数反转实现"粒子数反转"是获得激光的必要条件。

- 2. 实现粒子数反转的条件:
  - 1) 有激励能源 (光、气体放电、化学、核能等) 将基态原子激发到高能态

但原子一般在激发态上停留的寿命只有10<sup>-9</sup>—10<sup>-8</sup> s 如何使原子在激发态上停留的时间长一些?

2) 工作物质(激活物质)


氦、氖、氩以及锰等几种元素的原子存在某些特殊的激发态——原子如果被激发到这些态上停留的时间长一些10<sup>-3</sup>s(提高5-6个数量级)

利用具有亚稳态的元素做工作物质。

#### 3. 光学谐振腔、激光的形成

工作物质激活后,能产生光放大,虽可得到激光,但这时的激光寿命短,强度弱,没有实用价值。

必须加上一个光学谐振腔:



#### 光学谐振腔的作用:

1. 使激光具有极好的方向性(沿轴线);

管内受激发射的光子,沿管轴来回反射,凡传播方向偏离管轴方向的光将逸出管外而被淘汰。

2. 增强光放大作用(延长了工作物质);

形成光振荡,从而获得很强的光。


当光的放大作用与光的损耗达到动态平衡时,就形成稳定的光振荡——输出激光。

3. 使激光具有极好的单色性(选频)。

光在谐振腔内传播时形成以反射镜为节点的驻波,

满足: 
$$nL=k\frac{\lambda}{2}, \quad k=1,2,3,\cdots$$

#### 四、He-Ne 气体激光器




He-Ne激光器中He是辅助物质,Ne是激活物质,He与Ne之比为5:1~10:1。

激励方式为气体放电(在两极间加几千伏电压)。

He原子有两个电子,基态电子组态为1S<sup>2</sup>;

Ne原子有10个电子,基态电子组态为1S<sup>2</sup>2S<sup>2</sup>2P<sup>6</sup>;



Ne原子可以产生多条激光谱线,图中标明了最强的两条:


- 1、为什么不直接用He? 不能得到可见光。
- 2、为什么不直接用Ne? 不易使亚稳态粒子数反转。

#### 五、自由电子激光器:


工作物质是自由电子,利用自由电子与电磁波相互作用产生相干辐射。


激光器由三部分组成:

- 电子加速器
- · 扭摆磁场 N、S交替排列
- 光学谐振腔



# 激光的应用






## 引力波探测-LIGO

2017年诺贝尔物理学奖

## 激光的应用



激光加工 (打孔、焊接等)



激光通信 (光纤到户)