## Programowanie mikrokontrolerów 2.0 Zasady pracy w laboratorium

Marcin Engel Marcin Peczarski

Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

9 października 2017

## Zasady pracy z zestawami laboratoryjnymi

- Zestaw podłącza się do komputera za pomocą interfejsu USB, który zasila go oraz umożliwia komunikację z nim (wgrywanie programu, debugowanie, wirtualny port szeregowy)
- Wgrywamy programy, które są przemyślane pamięć Flash ma ograniczoną żywotność
- Wszelkie zmiany konfiguracji sprzętu (zmiana nakładki, przestawienie zworki, podłączenie dodatkowego układu za pomocą kabelków) wykonujemy przy odłączonym zasilaniu zestawu (odłączony kabel USB)
- Po jakichkolwiek zmianach sprzętowych pokazujemy płytkę prowadzącemu PRZED ponownym włączeniem zasilania
- Na końcu zajęć wyłączamy zestaw, rozłączamy kable i pakujemy wszystko
- ▶ Nie ciągnięmy za przewody, nie zwijamy ich w kłębek
- Jeśli mimo zachowania powyższych zasad bezpieczeństwa, dojdzie do uszkodzenia sprzętu, to trudno :-)

## Problem

- Zmiana domyślnej konfiguracji wyprowadzeń interfejsu SWD, przez który programuje się mikrokontroler, czyli wyprowdzeń SWDIO (PA13) i SWCLK (PA14), odcina możliwość debugowania i ponownego jego zaprogramowania
- Próba zaprogramowania kończy się wtedy komunikatem

```
Error: open failed
in procedure 'transport'
in procedure 'init'
```

- Podobnie dzieje się, gdy mikrokontroler zostanie uśpiony
- Rozwiązanie
  - Wcisnąć i przytrzymać przycisk RESET
  - Uruchomić skrypt programujący pamięć Flash
  - Puścić przycisk RESET