│ 一起学RISC-V汇编第9讲之RISC-V ABI之寄存器使用约定

目录

- 1 RISC-V 寄存器使用约定
- 2 Caller-saved 与 Callee-saved
 - 。 2.1 对比几种不同的寄存器保存方式
 - 2.2 为什么要分caller-saved与callee-saved?
 - 2.3 caller-saved与callee-saved寄存器的灵活使用

寄存器使用约定告诉我们函数调用时通过哪些寄存器传递参数、通过哪些寄存器保存返回值、哪些寄存器可以任意使用而不用保存旧值等。

1 RISC-V 寄存器使用约定

第2讲寄存器这一章,列出了32个通用寄存器以及32个浮点寄存器:

Register	ABI Name	Description	Saver
x0	zero	Hard-wired zero	_
x1	ra	Return address	Caller
x2	sp	Stack pointer	Callee
x3	gp	Global pointer	
x4	tp	Thread pointer	
x5	t0	Temporary/alternate link register	Caller
x6-7	t1-2	Temporaries	Caller
x8	s0/fp	Saved register/frame pointer	Callee
x9	s1	Saved register	Callee
x10-11	a0-1	Function arguments/return values	Caller
x12-17	a2-7	Function arguments	Caller
x18-27	s2-11	Saved registers	Callee
x28-31	t3-6	Temporaries	Caller
f0-7	ft0-7	FP temporaries	Caller
f8-9	fs0-1	FP saved registers	Callee
f10-11	fa0-1	FP arguments/return values	Caller
f12-17	fa2-7	FP arguments	Caller
f18-27	fs2-11	FP saved registers	Callee
f28-31	ft8-11	FP temporaries	Caller

Table 25.1: Assembler mnemonics for RISC-V integer and floating-point registers, and their role in the first standard calling convention.

整理如下:

Preserved (callee-saved)	NonPreserved (caller-saved)		
Saved registers: s0-s11	Return address: ra		
Stack pointer: sp	Argument registers: a0-a7		
	Return values: a0-a1		

Preserved (callee-saved)	NonPreserved (caller-saved)	
	Temporary registers: t0-t6	

2 Caller-saved 与 Callee-saved

由RISC-V寄存器的个数是有限的,而函数是非常多的,调用路径可能非常长,这么多函数共用有限的寄存器,怎么样才能安全的访问寄存器呢?最安全的做法是,每次调用其它的函数前把寄存器值保存到栈中,等从子函数返回后,再将寄存器的值出栈,恢复函数调用前的状态,通过这个办法,各个函数就都可以随意使用所有寄存器了。

我们将调用函数称为caller、被调用函数称为callee。

2.1 对比几种不同的寄存器保存方式

对比如下几种方式:

• 方式1: 寄存器全部由caller 保存

• 方式2: 寄存器全部由callee保存

• 方式3:按照程序调用约定,一部分寄存器由调用者保存(caller-saved), 一部分由被调用者保存(callee-saved)

方式1 寄存器全部由caller保存-可行但效率很低

这种做法是最安全的,但效率非常低,访问栈相当于访问内存,比直接访问寄存器速度明显下降,所以有必要想办法减少栈的 使用。

方式2 寄存器全部由callee保存-不可行

寄存器全部由callee保存行吗?答案是不可行,有些寄存器我们必须在改变之前保存(即caller中保存)。

参数寄存器(a0-a7)只能是 caller-saved 。为了传递参数,caller 必须将参数寄存器中原本的值覆盖成传给 callee 的参数,如果参数寄存器内之前有值,那么就需要 caller 进行保存。这个工作没法由 callee 进行,因为提交给 callee 的参数寄存器已经被污染(改变)了。

返回值寄存器(a0-a1)只能是 caller-saved 。如果让 callee 保存 caller 的返回值,那么 callee 的自己的返回值该怎么传递给 caller 呢?

返回地址寄存器(ra) 只能是 caller-saved,如果 callee 在进入函数时保存了 caller 的 ra ,而退出函数前恢复了 caller 的 ra ,那么返回到一个错误的地方,应该保存自己的 ra ,而非caller的 ra

方式3 一部分寄存器由调用者保存(caller-saved),一部分由被调用者保存(callee-saved)

我们将寄存器分为两组:

- caller-saved (调用者保存),这是说调用者可以按照自己的需要来保存这些寄存器,如果自己使用了,那么就保存,如果 没有使用,就不需要保存。
- callee-saved (被调用者保存),被调用者在执行正式的功能前前需要将这些寄存器压栈,在返回前需要将这些寄存器弹栈 恢复,从caller的视角看,这些寄存器在调用前后值肯定是一样的。从而叫做保存寄存器。

下面一段话引用自计算机组成-寄存器保存

不过这种标准的定义其实并不容易让人理解其中的原因。我们可以换一个角度去看这件事。

callee-saved 寄存器都会本着"谁污染,谁治理"的策略被保护起来,所以callee-saved register是 **safe** 的,也就是在call后寄存器的值不会改变。。

而 caller-saved 的寄存器有可能被污染(在 caller 并不保存的情况下),其实核心特性是 **unsafe** ,也就是"调用前后并能保证寄存器中的值不发生变化",所以这种寄存器也被称为临时寄存器,如果有需求才会由caller保存。

2.2 为什么要分caller-saved与callee-saved?

原因归根到底是因为编译器缺少全局优化的能力。

如果在全局视角下分析,在调用过程中,我们真正需要保存的寄存器,具有两个特性:

- 1. 被 caller 使用且生命周期必须跨越调用过程。
- 2. 被 callee 使用。

那无论是 callee 还是 caller 都没有办法很好达到这个理想状态,因为作为 caller 虽然可以正确的分析出具有第 1 点特性的寄存器,但是对于第 2 点无能为力。同样的 callee 可以清楚地知道第 2 点,但是对于第 1 点一无所知。这种困境是由于"函数"这个概念本就是为了代码段间的解耦和隔离,如果想要一个个解耦的函数,就必须承担无法全局优化的代价。

如果这样看,那么将寄存器分成差不多大小的两组的行为是有一定道理的,我们虽然不能做到全局优化,但是可以做到基于 caller 和 callee 各自一定的权力,使得双方的关于寄存器使用的"洞见"都可以得到利用。总好过只利用一方的信息。

2.3 caller-saved与callee-saved寄存器的灵活使用

从使用上来说,如果寄存器中是一个生命周期很长的变量,那么应当使用 callee-saved register ,它可以保证在其生命周期的多次函数调用中,值始终不发生变化;而如果寄存器中是一个用完就扔的临时变量,那么应当使用 caller-saved-register ,使用它并不需要保存,心理负担小。

caller-saved的使用场景:

- 1. **临时数据的存放**:在进行一系列计算时,编译器可能会选择使用caller saved registers来存储临时结果,因为这些结果 在当前函数调用结束后不再需要。
- 2. **非关键性数据的处理**: 对于那些不会被随后的函数调用所需的数据,使用caller saved registers可以在调用后立即丢弃。

callee-saved的使用场景:

- 1. **重要数据的保护**: 当函数需要调用另一个函数时,它依赖callee saved registers来保护那些必须跨函数调用保存的关键数据。
- 2. 保持状态的连续性:对于递归调用和多层嵌套调用, callee saved registers可以帮助保持调用链上每个函数的状态。

参考:

- 1. Releases · riscv-non-isa/riscv-elf-psabi-doc (github.com)
- 2. RISC-V函数调用规范 知乎 (zhihu.com)
- 3. 为什么CPU寄存器要分为两组,被调用者保存寄存器和调用者保存寄存器?
- 4. (15 封私信 / 80 条消息) risc-v 返回地址寄存器是由caller保存还是callee保存? 知乎 (zhihu.com)
- 5. Caller-saved register and Callee-saved register-CSDN博客
- 6. 计算机组成-寄存器保存 | 钟鼓楼 (thysrael.github.io)
- 7. RISC-V基础之函数调用(三)保留寄存器(包含实例)_riscv中如何保存和恢复更新寄存器的值-CSDN博客
- 8. 为什么要区分caller saved和callee saved registers PingCode