

IDO-EVB-3022 软件接口说明

Revision 1.2

历史版本

版本号	作者	日期	修改说明	备注
V1. 0	Lyle	2020. 03. 17	创建	
V1. 1	Lyle	2020. 05. 18	增加功能	
V1. 2	Lyle	2020. 06. 15	增加功能	



目录

1、	串口	2
	1.1 RS232	2
	1.2 RS485	2
2、	按键	2
3、	USB	2
4、	SD卡	2
5、	以太网	2
6、	LCD	3
	6.1 设置屏幕旋转角度	3
	6.2 设置屏幕显示密度	3
7、	蜂鸣器	3
8、	apk 静默安装	4
9、	App check	4
10.	定时开关机	4
11.	. 局域网唤醒	5
	11.1 开启	5
	11.2 取消	5
12.	隐藏显示状态栏	5
	12.1 隐藏	5
	12.2 显示	5
13.	隐藏显示导航栏	5
	13.1 隐藏	5
	13.2 显示	5
14.	、关机和重启	6
15.	截屏	6
	15.1、方法 1	6
	15.2、方法 2	6
16	、设置系统时间	6
17	设署 WIFI 执占	6



1、串口

1.1 RS232

位置: J9 节点:/dev/ttyS0

1.2 RS485

位置: J10 节点:/dev/ttyS1

2、按键

位置: SW4

节点: /dev/input/event1 按键值: KEY VOLUMEUP

3, USB

位置: J2, J3, J4, J37

功能: USB 大容量储存、HID、摄像头

4、SD卡

位置: J36

使用说明:自动挂载 FAT 格式

5、以太网

位置: J46

速度: 10/100Mbps

接口: eth0

IP 设置:默认开机 DHCP 自动获取

手动配置:设置->网络和互联网->Ethernet

通过广播配置接口:

静态 IP: (断电会保存配置)

Intent mIntent1 = new Intent("android.ido.intent.action.ethernet"); mIntent1.putExtra("mode", "Static"); mIntent1.putExtra("ipAddr","192.168.0.16");

mIntent1.putExtra("netmask","255.255.255.0");

mIntent1.putExtra("gateway","192.168.0.1");

mIntent1.putExtra("dns1","114.114.114.114");

mIntent1.putExtra("dns2","8.8.8.8"); //可以没有

sendBroadcast(mIntent1);

动态 IP: (断电会保存配置)

Intent mIntent1 = new Intent("android.ido.intent.action.ethernet"); mIntent1.putExtra("mode","DHCP");

sendBroadcast(mIntent1);

断开和重连:



Intent mIntent1 = new Intent("android.ido.intent.action.ethernet"); mIntent1.putExtra("enable","true"); //false:断开, true:重新连接 sendBroadcast(mIntent1);

6, LCD

位置: J6 接口: LVDS

默认分辨率: 1024x600

6.1 设置屏幕旋转角度

```
Intent mIntent = new Intent("android.ido.intent.action.lcdrotation");
mIntent.putExtra("rotation","0");//0,90,180,270
sendBroadcast(mIntent);
systemReboot(false);
```

6.2 设置屏幕显示密度

```
Intent mIntent1 = new Intent("android.ido.intent.action.lcddensity");
mIntent1.putExtra("density","160");//160, 240, 260, 320
sendBroadcast(mIntent1);
systemReboot(false);
```

7、蜂鸣器

```
位置: BZ1
节点: /dev/bz0
Android 操作方法:
private void setBuzzerOn(boolean on) {
String path = \frac{dev}{bz0};
if (new File(path).exists()) {
     FileWriter writer = null;
     try {
          writer = new FileWriter(path);
          if (on)
               writer.write("ON ");
          else
               writer.write("OFF ");
          writer.flush();
     } catch (Exception ex) {
          Log.e(TAG, "" + ex);
     } finally {
          if (writer != null) {
               try {
                    writer.close();
               } catch (IOException ex) {
                    Log.e(TAG, "" + ex);
          }
```



```
} else {
    Log.d(TAG, "buzzer node is not found!");
}
```

8、apk 静默安<u>装</u>

Intent intent =
new Intent("android.intent.action.SILENT_INSTALL_PACKAGE");
intent.putExtra("apkFilePath", apkName);//安装 apk 绝对路径
intent.putExtra("autostart", true);//true:安装完成后自动运行
sendBroadcast(intent);

9. App check

功能说明: 此功能是设置循环检测 APP 是否在最前端运行(在界面上显示) Intent intent1 = new Intent("android.ido.intent.action.set.appcheck"); intent1.putExtra("enable", true);

//开启、关闭 app check 功能,开启后,一直检测当前最前端显示是否为设置的 app,此设置断电会保存,开机会自动运行

intent1.putExtra("packageName", "org.ido.demo");

//检测最前面运行的 APP 包名

intent1.putExtra("className", "org.ido.demo.MainActivity");

//如果检测到最前端运行的 APP 不为参数里面设置的包名,则调用些参数重启 APP

intent1.putExtra("checkCnt", 3);

//此参数为设置多少次未检测到 APP 在前端运行则重启 app, 默认循环检测 APP 的时间为 2 秒, 这里设置为 3 次, 如果 APP 未在前面运行,则 6 秒后则重启 app

//注:如果开启了此功能,在安装 APP 的时需要关闭此 app check 功能,防止出现错误,在安装完成后再开启此功能。

sendBroadcast(intent1);

10、定时开关机



11、局域网唤醒

11.1 开启

Intent mIntent = new Intent("android.ido.intent.action.wol"); mIntent.putExtra("enable",true); mIntent.putExtra("mac","11:22:33:44:55:66"); sendBroadcast(mIntent); 注:不要使用特殊的 MAC 地址,比如全为 0

11.2 取消

Intent mIntent = new Intent("android.ido.intent.action.wol");
mIntent.putExtra("enable",false);
sendBroadcast(mIntent);

网络发送魔术包说明:

Linux 测试: wakeonlan 11:22:33:44:55:66 Windows 测试: wol 11:22:33:44:55:66 注: 当电脑有多个网卡时,要确认当前发送出去的网卡。 魔术包通过 UDP 发送,数据包组成: 6*FFh+MISC(可以没有)+16*DID(目标 MAC 地址)

12、隐藏显示状态栏

12.1 隐藏

Intent intent = new Intent("android.ido.intent.action.statusbar.show"); intent.putExtra("hasexpand", true);//true: 可下拉, false:禁止下拉 mContent.sendBroadcast(intent); systemReboot(false);

12.2 显示

Intent intent = new Intent("android.ido.intent.action.statusbar.hide");
mContent.sendBroadcast(intent);
systemReboot(false);

13、隐藏显示导航栏

13.1 隐藏

Intent intent=new Intent("android.ido.intent.action.navigation.hide"); intent.putExtra("save", true);//保存下次开机后为隐藏mContent.sendBroadcast(intent);

13.2 显示

Intent intent=new Intent("android.ido.intent.action.navigation.show");



intent.putExtra("save", true); //保存下次开机后为显示 mContent.sendBroadcast(intent);

14、关机和重启

```
confirm:ture-会弹出是否关机的确认窗口,false-无弹框,直接关机 public void systemShutdown(boolean confirm) {
    Intent intent = new Intent("android.ido.intent.action.set.shutdown");
    intent.putExtra("confirm", confirm);
    sendBroadcast(intent);
}

confirm:ture-会弹出是否关机的确认窗口,false-无弹框,直接重启 public void systemReboot(boolean confirm) {
    Intent intent = new Intent("android.ido.intent.action.set.reboot");
    intent.putExtra("confirm", confirm);
    sendBroadcast(intent);
}
```

15、截屏

15.1、方法1

Intent intent=new Intent("android.intent.action.SCREENSHOT");
sendBroadcast(intent);

存放位置:/sdcard/Screenshots/Screenshot xxxx.png

注:此方法截图屏幕会出现截图的效果,但是不能指定截图保存的位置的名称。

15.2、方法 2

```
Intent mIntent1 = new Intent( "android.ido.intent.action.screenshot");
mIntent1.putExtra("path","/sdcard/2.png");//保存 png 文件的绝对路径
mIntent1.putExtra("id","0");//屏幕 ID,此参数缺省为 0,当有多个屏幕可选择 0、
1、2...。
sendBroadcast(mIntent1);
```

16、设置系统时间

```
int[] time = {2020,6,12,12,20,0}; //时间{年,月,日,时,分,秒}
Intent mIntent1 = new Intent("android.ido.intent.action.settime");
mIntent1.putExtra("time",time);
sendBroadcast(mIntent1);
```

17、设置 WIFI 热点

Intent mIntent1 = new Intent("android.ido.intent.action.wifiap");
mIntent1.putExtra("enable",true);//true:开启 AP, false:关闭
mIntent1.putExtra("name","idoWifi");//无此参数热点默认名称为:wifiAp
mIntent1.putExtra("password","12345678");//密码为不能小于 8 个字符,加密



方式:WPA2_PSK sendBroadcast(mIntent1); 注:此处是开启 2.4GHz 的 WIFI