杭州海康机器人股份有限公司

海康机器人属性导入导出工具

用户手册

扫码可得更多产品资料

HIKROBOT

法律声明

版权所有©杭州海康机器人股份有限公司2024。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康机器人股份有限公司或其关联公司（以下简称“海康机器人”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，海康机器人不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，海康机器人可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录海康机器人官网查阅（*http://www.hikrobotics.com*）。
海康机器人建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- ***HIKROBOT*** 为海康机器人的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。海康机器人不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用海康机器人产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，海康机器人不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但海康机器人将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

目 录

第 1 章 前言 1
1.1 获得支持 1
1.2 符号约定 1
第 2 章 发版说明 2
第 3 章 工具介绍 3
第 4 章 导入/导出操作 4

第 1 章 前言

本部分内容的目的是确保用户通过本手册能够正确使用产品，以避免操作中的危险或财产损失。在使用此产品之前，请认真阅读产品手册并妥善保存以备日后参考。

1.1 获得支持

若本手册无法解决您的问题，可联系我们获得支持。

- 官网：访问*http://www.hikrobotics.com*网址查找相关文档或寻求技术服务。
- 热线：拨打400-989-7998热线联系技术人员获取帮助。
- 邮件：发送邮件至tech_support@hikrobotics.com，支持人员会及时回复。
- V社区：扫描二维码进入V社区（*www.v-club.com*），注册/登录后获得服务。

图1-1 V社区二维码

1.2 符号约定

对于文档中出现的符号，说明如下所示。

符号	说明
说明	说明类文字，表示对正文的补充和解释。
注意	注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和财产损失危险。如果不加避免，有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。
危险	危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能造成人员伤亡的重大危险。

第 2 章 发版说明

本章节主要介绍工具各版本的更新情况。

- *V4.4.0*
- *V4.3.0*
- *V4.2.0*

V4.4.0

该版本发布于2024年8月。

- 其他：
  - 跟随客户端进行版本迭代。

V4.3.0

该版本发布于2023年11月。

- 功能新增：
  - 新增采集卡设备的参数配置导入/导出操作，具体请见*导入/导出操作*。

V4.2.0

该版本发布于2023年6月。

- 功能新增：
  - 提供属性导入导出工具对设备的参数配置进行导入/导出等操作。

第 3 章 工具介绍

属性导入导出工具（本手册简称为“工具”）可对单个相机/采集卡或多个相机/采集卡的参数进行导入导出操作。
工具主界面如下图所示，相关说明请见下表。



图3-1 导入/导出属性工具

表3-1 主界面说明

序号	区域	说明
1	菜单栏	菜单栏可提供帮助操作，可对工具的语言（中英文）进行选择，并查看该用户手册和工具版本信息。
2	导入/导出操作	可对选择的相机或采集卡执行导入/导出操作。
3	接口信息	显示当前PC上接口的信息。
4	设备信息	显示不同接口下搜索到的相机或采集卡以及相关信息。
5	设备信息配置	可根据实际需求，对区域3中显示的设备信息进行设置。不同接口可配置的信息不同，请以具体显示为准。

第 4 章 导入/导出操作

工具可对单个相机或单个采集卡的参数进行导入或导出操作，也可对多个相机或多个采集卡的参数进行批量导入或导出。

前提条件

需要导入或导出属性的相机或采集卡为可用状态。

操作步骤

1. **可选操作**：根据实际需求在工具左侧选择接口。

   工具默认显示所有接口下枚举到的相机或采集卡。

2. **可选操作**：通过工具右上角的 ⚙ 设置需显示的相机或采集卡信息。
3. 选择需要导入或导出属性的相机或采集卡。

   说明

   可勾选一个或多个设备，相机和采集卡不支持一起导入导出。

4. 进行*导入*或*导出*操作。

选择*导入*时，需要选择导入的mfs文件并*打开*。

说明

选择多个相机或多个采集卡导入时，只有同型号设备的属性可以批量进行导入属性的操作。

选择*导出*时，需要选择文件存取的路径并*选择文件夹*。

说明

选择多个相机或多个采集卡导出时，工具会导出每个相机或每个采集卡的属性。

工具开始导入/导出相机或采集卡属性，总体升级状态显示在工具上方，被选择相机或采集卡的升级状态以及其他详细信息显示在对应**操作状态**列，如下图所示。



图4-1 导入多个相机属性



图4-2 导入多个采集卡属性

5. **可选操作**:点击*返回*可退出工具总体情况的显示。

HIKROBOT

让机器更智能，让智能更普惠

扫一扫，欢迎关注

“HIKROBOT”官方微信！

杭州海康机器人股份有限公司

电话：400-989-7998

网站：www.hikrobotics.com