# 蜂鸟 FPGA 开发板和 JTAG 调试器介绍

# Content

0	PREF	ACE	3		
	0.1	REVISION HISTORY			
1 概述					
2	蜂鸟	FPGA 开发板	5		
	2.1	FPGA 开发板总体说明	5		
	2.2	FPGA 开发板的购买途径	5		
	2.3	FPGA 开发板的硬件指标	6		
	2.4	FPGA 开发板的电路原理图	7		
	2.5	FPGA 开发板的 MCU 部分	7		
	2.6	FPGA 开发板的其他功能部分	9		
	2.7	烧写蜂鸟 E203 项目至 FPGA 开发板	10		
	2.8	使用 FPGA 开发板进行软件开发与调试	10		
3	蜂鸟	JTAG 调试器	11		
	3.1	JTAG 调试器总体说明	11		
	3.2	JTAG 调试器的购买途径	11		
	3.3	JTAG 调试器与 FPGA 开发板相连	12		
	3.4	使用 JTAG 调试器进行软件下载与调试	12		

## **O Preface**

## **0.1** Revision History

Date	Version	Author	Change Summary
Oct 20,2018	0.1	Bob Hu	Initial version

## 1 概述

为了便于初学者能够快速地学习 RISC-V 嵌入式开发,蜂鸟 E203 开源 MCU 原型 SoC (在本文中将其简称为"MCU SoC"或者"SoC") 定制了基于 Xilinx FPGA 的专用开发板 (在本文中将其简称为"FPGA 开发板") 和专用 JTAG 调试器 (在本文中将其简称为"JTAG 调试器")。

完整的 FPGA 开发板原型(包括 FPGA 开发板和调试器)如图 1-1 所示。



图 1-1 蜂鸟 FPGA 开发板和 JTAG 调试器

后续章节将分别予以详述。

## 2 蜂鸟 FPGA 开发板

### 2.1 FPGA 开发板总体说明

为了便于蜂鸟 FPGA 开发板的使用, FPGA 开发板具备如下特点:

- 一板两用,该开发板不仅<mark>可以用于一块 FPGA 开发板作为电路设计</mark>使用,同时由于其预烧了蜂鸟 E203 开源 SoC(包括 E203 内核),因此其可以直接作为一块 MCU SoC 原型开发板进行嵌入式软件开发。即:
  - ➤ 对于不懂 FPGA 软件开发的用户完全无需做任何的操作,该开发板会预先烧写开源的蜂鸟 E203 Core 和配套 SoC, 上电后即可当做一块 MCU 嵌入式开发板来用。
  - ➤ 对于了解 FPGA 使用的硬件用户而言,也可以将其当做普通的 FPGA 开发板来烧写普通的 Verilog 电路以进行 FPGA 开发。
    - ◆ 由于其预先烧写的蜂鸟 E203 Core 和配套 SoC 源代码完全开源,可以对其任意进行修 改或二次开发。
    - ◆ 并且由于开源的蜂鸟 E203 MCU SoC 的 "FPGA 烧写文件(mcs 格式)"会上传到 github 上,用户可以随时重新烧写此 FPGA 板将其恢复成为预装的 MCU 嵌入式开发板。

### 2.2 FPGA 开发板的购买途径

用户可以在蜂鸟 E203 开源项目的 Github 网页上

(https://github.com/SI-RISCV/e200\_opensource/tree/master/boards) 了解此开发板的购买渠道。

#### 2.3 FPGA 开发板的硬件指标




图 2-1 蜂鸟 FPGA 开发板总体图

蜂鸟 E203 专用 FPGA 开发板是一款入门级 Xilinx FPGA 开发板,如图 2-1 所示。该 FPGA 开发板的 硬件特性如下:

- 使用的 FPGA 型号为 Xilinx XC7A100T。
- 板载双晶振设计: 100MHz 主时钟和 32.768K RTC 时钟。
- 配备单独直流 5V 供电,并设有电源开关,如图 2-1 中的"DC: 5V 供电及开关"标注。
- 配备独立的 FPGA RESET 按键,用户可用此按键作为 FPGA 的复位按键。
- 配备多达 126 个引出的 FPGA GPIO,用于用户自定义使用。
- 配备多个电源状态指示 LED 灯。
- 配备板载的 Xilinx Platform Cable USB JTAG 下载器,用于对 FPGA 进行比特流的烧写,如图 2-1 中的 "FPGA JTAG"标注。
- 配备两颗 MT41K128M16JT-125K DDR III 颗粒。

- 配备独立的 128M-bit FPGA SPI Flash, 此 Flash 用于存储 mcs 格式的比特流文件:
  - 熟悉 Vivado 和 Xilinx FPGA 使用的用户应该了解,bitstream 文件烧录到 FPGA 中去之后 FPGA 不能掉电,因为一旦掉电之后 FPGA 烧录的内容即丢失,需要重新使用 Vivado 的 Hardware Manager 进行烧录方能使用。为了方便用户使用,Xilinx 的 FPGA 开发板可以将需要烧录的内容写入开发板上的 Flash 中(以 mcs 格式),然后在每次 FPGA 上电之后通过硬件电路自动将需要烧录的内容从外部的 Flash 中读出并烧录到 FPGA 之中(该过程非常的快,不影响用户使用)。由于 Flash 是非易失性的内存,具有掉电后仍可保存的特性,因此意味着将需要烧录的内容写入 Flash 后,每次掉电后无需使用 Hardware Manager 人工重新烧录(而是硬件电路快速自动完成),即等效于,FPGA 上电即可使用。
  - ▶ 除了上电自动对 FPGA 重新进行烧录外,用户还可以通过强行按 FPGA 开发板上的 "FPGA\_PROG" 按键触发硬件电路使用此 Flash 中的内容对 FPGA 重新进行烧录。FPGA 开发 板上的 "FPGA PROG" 按键位置请参见图 2-1 中标注所示。
- 为了便<u>于此开发板直接作为 MCU 原型嵌入式开发板使用,将蜂鸟 E203 开源 SoC 的顶层引脚直</u>接连到开发板上,并配有明显的丝印标注。请参见第 2.5 节了解详细介绍。
- 为了便于此开发板作为常规 FPGA 开发板使用,配备分离的拨码开关和 LED 灯,请参见第 2.6 节了解详细介绍。

#### 2.4 FPGA 开发板的电路原理图

该开发板的电路原理图保存于 <a href="https://github.com/SI-RISCV/e200\_opensource/tree/master/boards">https://github.com/SI-RISCV/e200\_opensource/tree/master/boards</a> 网址上,请用户自行查阅。

## 2.5 FPGA 开发板的 MCU 部分

为了便于此开发板直接作为 MCU 原型嵌入式开发板使用,将"蜂鸟 E203 开源 SoC"(简称 SoC)的顶层引脚直接连到开发板上,并配有明显的丝印标注,详细描述如图 2-2 中所示,其要点如下:

- FPGA 预先烧写成为"蜂鸟 E203 开源 MCU SoC"(简称 SoC)
  - ▶ 为了实现 MCU 的功能,在 FPGA 开发板上专门配备了一个 Nor Flash 用于存储 MCU 的软件程序。
  - ▶ MCU SoC 的两个输入时钟输入分别按照如下方式产生:
    - ◆ 低速的实时时钟直接由 FPGA 开发板上的 32.768KHz 时钟源输入。
    - ◆ 高速时钟由 FPGA 开发板上的 100MHz 时钟经过 FPGA 内部 PLL 降频而得(16MHz)。
- 将 SoC 的相关输入输出管脚明确的做到 FPGA 开发板上,并且用印刷字体明确的表明端口号。
  - ▶ 有关此 SoC 的输入输出管脚列表的详细信息请参见《蜂鸟 E203 开源 SoC 简介》。

- ➤ 注意: 所有的管脚都只是映射到 FPGA 内部的普通端口(双向 IO)上, 然后通过 FPGA Project 通过设置端口映射把 FPGA 端口映射到这些外部预定义的开发板引脚。有关 FPGA Project 的详细信息请参见《蜂鸟 E203 快速上手介绍》。
- 更多详细描述如图 2-2 中所示。
  - WAKE按键与旁边的的插槽引脚形成线与的关系,连接到SoC的PMU\_DWAKEUP\_N输入,即WAKE 按键或者插槽引脚任何一个输入低电平就起到 唤醒SoC的效果。




图 2-2 蜂鸟 FPGA 开发板的 MCU 定制部分

#### 2.6 FPGA 开发板的常规功能部分

为了便于此开发板作为常规 FPGA 开发板使用,配备分离的拨码开关和 LED 灯,如图 2-3 中所示。

注意:此组拨码开关和 LED 并没有被连接到 FPGA 的管脚上,用户可以自由的进行跳线使其控制开发板上的其他信号。如图 2-3 中所示,用户可以通过用杜邦线跳线将"拨码开关"与 MCU SoC 的 GPIO 接口连接,相当于通过拨码开关来产生 GPIO 的输入,从而可以编程构建形象化的简单 Demo。

拨码开关的值会连接到旁边的 一排插槽上,从而用户可以使 用跳线控制其他的输入或者输 出信号

拨码开关的值实时显示在旁边的一排LED灯上

此处8根拨码开关可以设置高低电平




图 2-3 蜂鸟 FPGA 开发板的拨码开关和 LED 灯以及跳线示例

## 2.7 烧写蜂鸟 E203 项目至 FPGA 开发板

有关如何烧写蜂鸟 E203 项目(包括 SoC 和处理器内核)至此 FPGA 开发板的具体操作步骤,请参见《蜂鸟 E203 快速上手介绍》。

# 2.8 使用 FPGA 开发板进行软件开发与调试

有关如何使用FPGA开发板进行软件开发与调试的具体操作步骤,请参见《蜂鸟E203快速上手介绍》。

## 3 蜂鸟 JTAG 调试器

#### 3.1 JTAG 调试器总体说明



图 3-1 蜂鸟 E203 专用的 JTAG 调试器

为了便于初学者能够快速地学习 RISC-V 嵌入式开发,"蜂鸟 MCU SoC"定制了专用的 JTAG 调试器,该调试器具有如下特性:

- 调试器的一端为普通 U 盘接口,便于直接将其插入主机 PC 的 USB 接口,另一端为标准的 4 线 JTAG 接口和 2 线 UART 接口。
- 调试器具备 USB 转 JTAG 功能,通过标准的 4 线 JTAG 接口与蜂鸟 E203 FPGA 开发板连接。由于蜂鸟 E203 内核支持标准的 JTAG 接口,通过此接口可以程序下载或进行交互式调试。
- 调试器具备 UART 转 USB 功能,通过标准的 2 线 UART 接口与蜂鸟 E203 FPGA 开发板连接。由于嵌入式系统往往没有配备显示屏,因此常用 UART 口连接主机 PC 的 COM 口(或者将 UART 转换为 USB 后连接主机 PC 的 USB 口)进行调试,这样便可以将嵌入式系统中的 printf 函数重定向打印至主机的显示屏。参见《RISC-V 架构与嵌入式开发快速入门》第 9 章了解更多详情。

### 3.2 JTAG 调试器的购买途径

用户可以在蜂鸟 E203 开源项目的 Github 网页上

(https://github.com/SI-RISCV/e200\_opensource/tree/master/boards) 了解此 JTAG 调试器的购买渠道。

# 3.3 JTAG 调试器与 FPGA 开发板相连

蜂鸟 E203 的 JTAG 调试器与 FPGA 开发板的连接方法如图 3-2 中所示。



图 3-2 蜂鸟 E203 专用的 JTAG 调试器与 PC 和开发板连接

# 3.4 使用 JTAG 调试器进行软件下载与调试

有关如何使用 JTAG 调试器进行软件下载与调试的具体操作步骤,请参见《蜂鸟 E203 快速上手介绍》。