福州港港口章程

二〇二二年八月

福州港港口章程

第一章 港口位置及区域 1
第二章 港口集疏运体系 6
第三章 港口设施 8
第四章 港口管理组织及相关机构 11
第五章 船舶进出港 13
第六章 港口经营管理 18
第七章 港口服务 20
第八章 港口安全与环境保护 21
第九章 港口应急处置 25
第十章 附　则 27

第一章　港口位置及区域

第一条　港口位置

福州港位于我国东南沿海，台湾海峡西岸，地理位置优越，是我国南北海运主通道的重要口岸，水路东距台湾基隆149海里，北距上海420海里，南距香港420海里、距广州549海里。

福州港范围北起福鼎市与浙江省苍南县交界处的沙埕镇，南至福清、莆田两市交界处的江口镇，涵盖福州市、宁德市和平潭综合实验区，全港规划形成“一港八区一港点”的总体发展格局。福州市港口划分为闽江口内、江阴、松下、罗源湾四个港区，平潭综合实验区港口为平潭港区，宁德市港口划分为三都澳、白马、沙埕三个港区及三沙港点。

第二条　自然条件

福州港地域跨度大，地形复杂，自然条件不尽相同，全港拥有沿海、沿江岸线总长2457公里，其中大陆海岸线1966公里，占全省大陆海岸线3752公里的52.4%。福州市岸线总长902公里，平潭综合实验区岸线总长408公里，宁德市岸线总长1147公里。

（一）气温：本地区全年气候温和，属亚热带海洋性季风气候，7月为最热月，1月份为最冷月，多年平均气温为18.5°C～19.4°C。

（二）降水：本地区雨量充沛，降水多集中在春、夏两季，以5、6月份最大，而10月至翌年1月降水相对较少，多年平均降水量1192.6mm～1656.4mm。

（三）雾况：沙埕、三都澳、松下和江阴四港区雾主要发生在春季，闽江口内港区雾集中在1～4月，罗源湾港区雾集中在冬季。平潭的雾日最多，多年平均雾日数为28.6天。

（四）风况：各港址大多地处海湾内，周边低山、丘陵林立，地形复杂，各区域之间风况差异较大。冬季（11月-次年3月）主要受东北季风影响，夏季（5月-10月）常受热带气旋的影响，其中7～

9月份为热带气旋盛行期，约占全年影响总数的88%。受热带气旋影响平均每年为5.4次，风力一般在6~8级、阵风可达9~11级，最大风力可达12级以上，受热带气旋影响时风向多为东北向。

（五）潮汐：各港址所在海域潮汐均为正规半日潮，潮流运动以往复流为主。闽江口内港区马尾一带最高潮位6.48m，最低潮位-0.49m（罗零）。江阴、平潭、松下、罗源湾、三都澳、三沙湾、沙埕湾最高潮位分别为7.77m、7.82m、7.71m、8.21m、8.86m、8.85m、7.57m（理基）。

第三条　水域港界

（一）闽江口内港区

上游以三江口大桥和道庆洲大桥为界，外港界以一尖尾山、半洋礁、七星礁、沙峰角的连线为界。

名称	控 制 点	坐 标	
		东　经	北　纬
闽江口内港区	一尖尾山	119° 37′ 22″	26° 11′ 15″
	半洋礁	119° 49′ 24″	26° 09′ 48″
	七星礁	119° 49′ 36″	26° 04′ 49″
	沙峰角	119° 41′ 39″	26° 01′ 37″

（二）罗源湾港区

以可门角与虎头角连线为界。

名称	控 制 点	坐 标	
		东　经	北　纬
罗源湾港区	可门角	119° 50′ 16″	26° 25′ 43″
	虎头角	119° 49′ 34″	26° 26′ 38″

（三）松下港区

以长乐区的牛角、东洛列岛中的东银岛、竹排岛、屿头岛东北

端和福清东营村东侧连线为界。

名称	控 制 点	坐 标	
		东 经	北 纬
松下港区	牛角	119° 37′ 43″	25° 45′ 47″
	东银岛	119° 41′ 15″	25° 45′ 50″
	竹排岛	119° 43′ 18″	25° 42′ 53″
	屿头岛东北端	119° 34′ 55″	25° 39′ 35″
	福清东营村东侧	119° 34′ 18″	25° 40′ 52″

（四）江阴港区

以万安、塘屿、南横岛、南日岛东侧的大桥山连线以及南日水道西侧石城山东南灯桩与南日岛西端灯桩连线为界。

名称	控 制 点	坐 标	
		东 经	北 纬
江阴港区	万安	119° 39′ 18″	25° 21′ 55″
	塘屿南	119° 41′ 02″	25° 18′ 32″
	南横岛	119° 42′ 54″	25° 16′ 33″
	南日岛东侧大桥山	119° 34′ 10″	25° 12′ 06″
	南日水道西侧石城山东南灯桩（南日水道西侧石城东尾礁灯桩）	119° 22′ 10″	25° 14′ 50″
	南日岛西端灯桩（南日岛西端南日岛西灯桩）	119° 26′ 12″	25° 14′ 21″

（五）平潭港区

以平潭海峡大桥、海坛海峡南东口水道和海坛海峡南口水道为界。

港界	控 制 点	坐 标	
		东 经	北 纬
平潭港区	平潭海峡大桥	119° 40′ 21″	25° 28′ 33″
		119° 38′ 21″	25° 28′ 09″
	海坛海峡南东口水道	119° 39′ 55″	25° 25′ 05″
		119° 41′ 54″	25° 20′ 40″
	海坛海峡南口水道	119° 43′ 47″	25° 22′ 08″
		119° 45′ 00″	25° 23′ 38″

（六）三都澳港区和白马港区

以三都澳口门以北、飞鸾高速公路大桥以东、漳湾田螺高速公路大桥以东、赛岐桥以南、盐田高速公路大桥以南为界。

名称	控 制 点	坐 标	
		东 经	北 纬
三都澳港区 白马港区	三都澳口门以北	119° 50′ 16″	26° 31′ 12″
		119° 48′ 20″	26° 29′ 33″
	飞鸾高速公路大桥以东	119° 34′ 19″	26° 36′ 44″
		119° 34′ 40″	26° 38′ 53″
	漳湾田螺高速公路大桥以东	119° 35′ 11″	26° 44′ 52″
		119° 35′ 10″	26° 45′ 05″
	赛岐桥以南	119° 40′ 51″	26° 49′ 11″
		119° 41′ 17″	26° 49′ 29″
	盐田高速公路大桥以南	119° 46′ 09″	26° 46′ 40″
		119° 47′ 21″	26° 46′ 57″

（七）沙埕港区

以北岸虎头鼻与南镇福建头连线、南八尺门与北八尺门连线、

大山西侧、大山东侧为界。

名称	控 制 点	坐 标	
		东 经	北 纬
沙埕港区	北岸虎头鼻	120° 26′ 07″	27° 10′ 11″
	南镇福建头	120° 26′ 27″	27° 09′ 13″
	南八尺门	120° 13′ 37″	27° 15′ 10″
	北八尺门	120° 13′ 30″	27° 15′ 03″
	大山西侧	120° 14′ 47″	27° 13′ 13″
		120° 14′ 38″	27° 18′ 17″
	大山东侧	120° 16′ 46″	27° 17′ 51″
		120° 17′ 00″	27° 17′ 50″

第四条　陆域港界

（一）福州市港口

1、闽江口内港区

闽江口内港区码头较为分散，原则上以各码头竣工验收范围为界，并结合实际情况适时调整港界。青州作业区港界基本维持现状，松门、长安、小长门、粗芦岛作业区以码头栈桥根部为界，筹东、洋屿、象屿、琅岐作业区以码头核准或竣工验收范围为界。

2、江阴港区

壁头作业区以西部产业配套码头区和集装箱码头区后方、东部产业配套码头区栈桥根部为界。

万安作业区以码头栈桥根部为界。

3、松下港区

元洪、山前和牛头湾作业区均以码头区后方为界。

4.罗源湾港区

淡头、碧里、牛坑湾、将军帽作业区均以码头区后方为界。

可门作业区通用码头区和散货码头区以码头区后方为界，下屿

岛临港产业配套码头区以码头栈桥根部为界。

5.平潭港区

金井、澳前作业区均以码头区后方为界。

（二）宁德市港口

1.三都澳港区

漳湾、城澳作业区以后方疏港公路为界。

溪南作业区以码头区后方为界。

2.白马港区

赛江作业区码头较为分散，原则上以各码头竣工验收范围为界，并结合实际情况适时调整港界。

湾坞、坪岗作业区以码头区后方为界。

3.沙埕港区

沙埕、八尺门作业区均以码头区后方为界。

具体陆域港界以各码头项目批复范围为准。

第二章　港口集疏运体系

第五条　集疏运网络

福州港腹地交通运输较为发达，目前已经基本形成了由铁路、公路、水运、民航等运输方式构成的综合交通体系,对外交通便利。福州港疏港系统主要由公路、铁路组成，第一层次是经由高速公路以及国省干线公路和铁路连接经济腹地的疏港大通道;第二层次是由港口作业区连接第一层次疏港大通道的公路和铁路联络线。

第六条　水运

福州港提供内外贸运输、国际中转、内贸中转等综合服务。

外贸集装箱班轮航线四通八达，以东西为主、南北为辅重点辐射东南亚、欧美市场，基本覆盖“海丝”沿线国家。

内支线航运网络覆盖泉州、莆田、厦门、潮州、汕头、钦州等地。

内贸集装箱主要开辟了福州—上海，福州—海口，以及福州至大连—营口等北方港口的班轮。

第七条　公路

福州港主要通过沈海高速、沈海高速复线、宁武高速、长福高速、渔平高速、京台高速、104 国道、201 省道、303 省道等连接省内、外腹地。

第八条　铁路

福州港主要通过温福铁路、福厦铁路、宁衢铁路、峰福铁路、向蒲铁路等连接省内、外腹地。

第九条　航空

福州长乐国际机场位于福州市长乐区，距离福州市区约 39 公里，为 4E 级民用国际机场、区域枢纽机场、“海上丝绸之路”门户枢纽机场，通航新加坡、吉隆坡、大阪、雅加达、曼谷、纽约、东京、悉尼、巴厘岛、沙巴、宿务、暹粒、台北、澳门、香港及高雄等城市和地区。

第十条　多式联运

（一）海铁联运

福州港陆续开通了三明、永安、南昌、赣州、吉安、新余、萍乡、鹰潭、上饶、景德镇等城市的海铁联运业务网点，覆盖了福建、江西省的大部分区域和湖南部分区域，并逐步向我国广阔的中西部地区延伸。

（二）水水中转

福州港水水中转的航线有巴西、东南亚、澳大利亚到罗源转广东、安徽、湖南等地，主要运输货物为：煤炭、铁矿石。

第三章　港口设施

第十一条　进出港航道

（一）闽江口

闽江口通海航道从口外七星礁附近的A点~粗芦岛附近的D点长约19km航段，可满足3万吨级船舶乘潮通航要求；粗芦岛附近的D点至华能福州电厂码头约24.5km航段，可满足2万吨级船舶乘潮通航要求；华能福州电厂码头至马尾旧港码头航段，可满足2万吨级散货船乘潮单向通航要求；马尾旧港码头至台江三桥，全长13.9km，可乘潮通航1000吨级船舶；自马尾营前至长通码头附近，全长约2.0km，为5000吨级航道。

（二）兴化湾

兴化湾进港航道自湾口小月屿附近经兴化水道至壁头作业区，全长约48.6km。其中，湾口小月屿附近至集装箱码头区段全长47.4km，满足15万吨级集装箱船单向乘潮通航或吃水小于等于16m的20万吨级减载集装箱船舶乘潮通航或5万吨级集装箱船双向全潮通航要求；集装箱码头区至西部化工码头区段全长1.2km，满足5万吨级化学品船单向全潮通航要求。

（三）福清湾

福清湾深水航道起点至牛头湾12#、13#泊位段长约20.7km，满足15万吨级散货船乘潮单向通航要求；牛头湾1#~3#泊位航道长约1.75km，满足10万吨级散货船乘潮单向通航要求；元洪航道长约9.85km，满足5万吨级散货船乘潮单向通航要求。

（四）罗源湾

罗源湾深水航道长约36.1km，口外至可门角段为30万吨级单向航道。其中，北航道从可门角经担屿北水道至将军帽段满足30万吨级散货船单向全潮通航，兼顾满足5万吨级散货船双向通航；将军帽至碧里作业区段满足10万吨级散货船乘潮通航；碧里作业区至狮歧

头段满足 5 万吨级集装箱船乘潮通航，狮歧头至淡头作业区目前为自然习惯航路，规划为 1 万吨级航道。南航道从可门角经担屿南水道至可门 10#泊位前沿段满足 20 万吨级散货船乘潮通航，同时满足 15 万吨级散货船不乘潮单线通航；可门 10#泊位前沿至牛坪山角段满足 10 万吨级散货船单向乘潮通航；南航道末端 E1 至下屿岛岸线 1#泊位附近的 G 点约 2.84km，满足 5000 吨级化学品船全潮单线通航（5000 吨级散货船全潮、杂货船乘潮单线通航）。

（五）平潭

平潭金井作业区航道自海坛海峡南东口水道口外至金井作业区 11.06km，满足 5 万吨级集装箱船舶和 15 万 GT 国际邮轮全潮单向通航要求，同时兼顾 10 万吨级集装箱船舶乘潮单向通航。澳前作业区航道自白姜岛东侧至澳前作业区 5.85km，满足 1 万 GT 客货滚装船全潮单向通航。

（六）三都澳

三都澳主航道自口门至白匏岛西南侧 22.80km，利用天然水深可满足 30 万吨级散货船单向通航。其中，城澳支航道长约 8.0km，满足 10 万吨级船舶全潮单向通航。白马支航道自下白石码头至湾坞作业区 8#泊位段长约 4.7km，满足 1 万吨级杂货船单向乘潮通航；湾坞作业区 8#泊位至 14#泊位长约 1.63km，为 3 万吨级散货船乘潮单线通航航道。14#泊位至青山北礁段长约 15.78km，满足 5 万吨级散货船单向乘潮通航；白匏岛西南侧至下洋坪长约 5.3km，满足 1 万吨级杂货船单向乘潮通航。漳湾支航道自白匏岛西南侧经鸡冠水道至漳湾 9#泊位长约 15.90km，满足 5 万吨级散货船单向乘潮通航；自漳湾 9#泊位至 1#泊位长约 2.96km，满足 5000 吨级杂货船单向乘潮通航。

（七）赛江

赛江航道自赛岐大桥至下白石码头段，长约 22.6km，1000 吨级海船需乘潮进港。

（八）三沙湾

三沙航道自福宁湾口外至三沙古镇3000吨级码头附近，满足1万吨级杂货船乘潮单线通航。

（九）沙埕湾

沙埕湾主航道由南关岛至八尺门，航道长31.12km，目前可供5000吨级船舶航行。腰屿南侧和铁将附近支航道分别长约4km、2km，最小水深4.0m，可满足1000吨级船舶通航。

福州港各港区的航道水深由福州港航道管理部门实施公告。

第十二条　锚地

闽江口现有乌猪口1#、乌猪口2#、琯头1#、琯头2#、亭江1#、亭江2#、罗星塔、营前等8个内锚地。

兴化湾现有江阴待泊、白屿北、塘屿南、小月屿、小月屿15万吨级等5个锚地。

福清湾现有东洛、笠屿北1#、笠屿北2#等3个锚地。

罗源湾现有可门口外1#、可门口外化学品、可门口北、可门口南、岗屿南、下屿化学品船锚地等6个锚地。

平潭现有草屿、石牌、白姜、引航检疫等4个锚地。

三都澳现有东冲口、官井洋、30万吨级散货船锚地等3个锚地和鸡公山、青山、灶屿等3个习惯性锚地，在建漳湾5-1#，5-2#锚地。

三沙湾现有三沙锚地1个。

沙埕湾现有旧城、青屿等2个锚地。

锚地现状详见附表1。

第十三条　码头设施

至2021年底，福州港共有生产性泊位157个，其中万吨级以上泊位69个，码头通过能力货运16677.2万吨（含集装箱267万TEU）、客运193.6万人次和滚装45.4万辆。

福州市港口共有生产性泊100个，其中万吨级以上泊位51个，码头通过能力货运12944.5万吨(含集装箱246万TEU)、客运138.6万人次和滚装5万辆。

平潭综合实验区港口共有生产性泊7个,其中万吨级以上泊位5个，码头通过能力货运473万吨（含集装箱19万TEU）、客运44万人次和滚装10万辆。

宁德市港口共有生产性泊位50个，其中万吨级以上泊位13个，码头通过能力货运3259.7万吨（含集装箱2万TEU）、客运11万人次和滚装30.4万辆。

第十四条　主要机械设备

（一）装卸设备：至2021年底，福州港有门座式起重机94台（其中闽江口21台、江阴4台、罗源湾15台、平潭20台、宁德34台），集装箱正面吊运起重机26台（其中闽江口14台、江阴3台、罗源湾3台、平潭2台、宁德4台），集装箱空箱堆高机13台（其中闽江口5台、江阴6台、罗源湾1台、宁德1台）。

（二）拖带能力：至2021年底，福州港港内日常配置拖轮31艘（其中闽江口20艘、江阴4艘、罗源湾3艘、宁德4艘），单船最大马力为18000匹，能满足船舶进出港靠离泊作业需求。

第四章　港口管理组织及相关机构

第十五条　港口行政管理部门

福建省交通运输厅是福州港港口行政管理部门，行使福州港港口规划拟定、岸线使用管理、水路建设市场监管、水路运输市场监管、水路交通行业的安全生产监管和应急处置等职能。2011年9月，福州港实施福州宁德港口管理体制一体化整合,福建省福州港口管理局成立。2019年7月“福建省福州港口管理局”更名为“福建省福州

港口发展中心”，受福建省交通运输厅委托,依照有关法律法规，承担福州、宁德、平潭港口辖区内的港口航道规划、建设、养护以及港口经营、水路运输管理等的公共事务性、技术性工作。福建省福州港口发展中心机关内设 9 个处室，下辖福建省福州港口发展中心宁德分中心、福建省福州港口发展中心直属分中心、福建省福州港口发展中心罗源湾港务站、福建省福州港口发展中心江阴港务站、福建省福州港口发展中心平潭港务站、福建省福州港口管理局航道管理站、福建省福州港口管理局综合行政执法支队、福州港引航站、福建省福州港口发展中心水运工程质量安全技术站、福建省福州港口发展中心水路运输站、福建省福州港口管理局电子口岸中心等管理机构和公共服务机构。

第十六条　水上交通安全监督机关

福州海事局、宁德海事局和平潭海事局是福州港海事管理机构，行使福州港口水域水上交通安全监督、防止船舶污染、船舶口岸通关以及通航安全保障等职能。

福州海事局下设机构: 罗源海事处、连江海事处、长乐海事处、马江海事处、台江海事处、福清海事处。

宁德海事局下设机构: 三都澳海事处、白马港海事处、赛岐海事处、霞浦海事处、福鼎海事处。

平潭海事局无下设机构。

第十七条　国家设在口岸的其它监督管理机关

（一）海关

福州海关受海关总署直接领导，管辖范围为福建省福州市、平潭综合实验区、莆田市、三明市、南平市、宁德市的各项海关管理工作。2018 年，根据机构改革部署，原福建检验检疫局管理职责和队伍划入福州海关。

福州海关下属的榕城海关、马尾海关、宁德海关、平潭海关是

设立在福州港口岸的进出境监督管理机构，依照相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责经福州港口岸进出境的运输工具、货物、行李物品、邮递物品和其他物品的监管，征收关税和其他税、费，查缉走私并编制海关统计和办理其他海关业务；负责福州港出入境货物及其包装、运输工具、集装箱、入境会展物品、出入境旅客及携带物的检验检疫以及有关企业的监管工作；对国际口岸及国际航行船舶进行传染病监测和卫生监督，对按照规定需要做除害处理的实施除害、卫生消毒。

榕城海关与马尾海关主要管辖福州市行政辖区港口；宁德海关主要管辖宁德市行政辖区港口；平潭海关主要管辖平潭综合实验区行政辖区港口。

（二）福州出入境边防检查站、福州机场出入境边防检查站、福清出入境边防检查站、宁德出入境边防检查站和平潭出入境边防检查站是国家设立在福州港口岸的边防检查机关，分别负责福州港在福州市、宁德市和平潭综合实验区行政辖区内的出境、入境的人员及其携带的物品、交通运输工具及其载运货物实施边防检查；按照国家有关规定对出境、入境的交通运输工具进行监护；对口岸的限定区域实施警戒管理维护出境、入境秩序，以及执行主管机关赋予的和其他法律、行政法规规定的任务。

第五章　船舶进出港

第十八条　船舶动态报告

依照《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国船舶交通管理系统安全监督管理规则》要求，船舶进出福州港船舶报告区，应当向福州港海事管理机构报告船位和动态信息。

相关适用船舶、报告情形、报告方式、报告内容详见《中华人

民共和国福建海事局 VTS 服务指南》。

第十九条　船舶进出港报告与进出口岸管理

（一）船舶进出港报告

船舶有下列情形的,应当向预计驶离或者抵达地海事管理机构报告船舶进出港信息:

（1）驶入码头、泊位、船舶修造厂、锚地(停泊区)、安全作业区、海上作业平台、装卸站进行货物装卸、驳运、人员上下、修造、作业、物资补给或者污染物接收的,应进行进港报告;

（2）进行货物装卸、驳运、人员上下、修造、作业、物资补给或者污染物接收后驶出码头、泊位、船舶修造厂、锚地(停泊区)、安全作业区、海上作业平台、装卸站的,应进行出港报告。

船舶应当在预计离港或者抵港 4 小时前向将要离泊或者抵达港口的海事管理机构报告进出港信息。航程不足 4 小时的，在驶离上一港口时报告。船舶在固定航线航行且单次航程不超过 2 小时的，可以每天至少报告一次进出港信息。船舶应当对报告的完整性和真实性负责。

（二）进出口岸管理

1.进出福州海港口岸的国际航行船舶,船方或其代理人应当向口岸检查机关提出进出口岸的许可申请，经批准后方可进港，并依照有关规定办理进、出口岸手续。

2.检查机关依照有关法律、行政法规的规定对进、出口岸的国际航行船舶实施检查。

3.船舶领取出港许可证后，因情况发生变化 24 小时内未能驶离口岸的，船方或其代理人应当报告海事管理机构，由海事管理机构商其他检查机关决定是否重新办理进出口岸手续。

第二十条　船舶载运危险货物进出港口的监管

船舶载运危险货物进出港口，应当符合下列条件，经海事管理

机构许可，并向海事管理机构报告进出港口和停留的时间等事项:

（一）所载运的危险货物符合海上安全运输要求;

（二）船舶的装载符合所持有的证书、文书的要求;

（三）拟靠泊或者进行危险货物装卸作业的港口、码头、泊位具备有关法律、行政法规规定的危险货物作业经营资质。

海事管理机构应当自收到申请之时起二十四小时内作出许可或者不予许可的决定。

定船舶、定航线并且定货种的船舶可以申请办理一定期限内多次进出港口许可，期限不超过三十日。海事管理机构应当自收到申请之日起五个工作日内作出许可或者不予许可的决定。

第二十一条　船舶引航

（一）引航申请

下列船舶在福州港引航区域内航行或者靠泊、离泊、移泊（顺岸相邻两个泊位之间的平行移动除外）以及靠离引航区外系泊点、装卸站应当向引航机构申请引航:

1.外国籍船舶，但国务院交通运输主管部门经报国务院批准后规定可以免除的除外;

2.核动力船舶、载运放射性物质的船舶、超大型油轮;

3.可能危及港口安全的散装液化气船、散装危险化学品船;

4.长、宽、高接近相应航道通航条件限值的船舶。

其他船舶在引航区内外航行或者靠泊、离泊、移泊，可根据需要申请引航。

需申请引航的船舶或其代理人应当在船舶抵港前24小时通过福州港物流平台进行申报和福州港引航站提出引航申请，并于抵港前一天16点（北京时间）前再次确认。预、确报后如有变更应及时通知福州港引航站。

（二）引航申请资料

申请引航的船舶或其代理公司向引航站提供被引船舶的下列资料:

1.申请引航船舶的公司、船名（包括中英文）、国籍、船舶呼号;

2.船舶的种类、总长度、总宽度、吃水、水面以上最大高度、载重吨、总吨、净吨、主机及侧推器的种类、功率和航速;

3.装载货物的种类和数量;

4.预计抵、离港或者移泊的时间和地点;

5.其他特殊的情况或需要说明的事项。

（三）引航区域及引航员登离轮水域

引航区域及引航员登离轮水域详见《中华人民共和国福建海事局 VTS 服务指南》。

（四）引航实施

引航站应满足代理和船舶提出的正当引航要求，及时安排并提供引航服务，并将引航计划通知申请人。引航长、宽以及吃水或者水面以上高度接近相应航道通航条件限值的船舶，引航机构应当制定引航方案，报福州港港口行政管理部门和海事管理机构备案。

（五）地点和时间确认

已批准进入规定水域的外国籍船舶应在规定的引航或候潮区域等候引航员。在各港区的引航或候潮锚地保持 VHF16 和 VTS 指定频道收听。在收到船舶代理公司的进港引航计划邮件后，提前准备，按引航计划时间到引航员登/离轮水域接引航员，保持 VHF16 频道与引航员联系，确认引航员登轮地点及时间。

（六）拒绝、暂停或者终止引航

遇有下列情况之一时引航员有权拒绝、暂停或者终止引航，并及时向引航站和当地海事机构报告:

1.恶劣的气象、海况;

2.被引船舶不适航;

3.航道或者码头条件不满足被引船舶的航行、停泊、作业的安全要求;

4.被引船舶的引航梯和照明不符合安全规定;

5.引航员身体不适，不能继续引领船舶;

6.其他不适于引航的原因。

引航员在作出上述决定之前，应当告知被引船舶的船长，并对被引船舶的安全作出妥善安排,包括将船舶引领至安全和不妨碍其他船舶正常航行、停泊或者作业的地点。

第二十二条　船舶停泊码头的管理

船舶在福州港码头停泊，应当遵守下列规定:

（一）船舶应备有足够数量的坚韧牢固的缆绳，妥为系带，并注意气象和潮流的影响,控制缆绳松紧适度,以确保本船和他船安全;

（二）船舶应采取必要的安全措施，保证上下人员的安全;

（三）船舶应当按照规定的停泊长度宽度靠泊码头，并应按照码头指定的泊位和顺序进行停泊;

（四）小型船舶停泊固定码头，应特别注意潮水涨落，防止被压入码头;

（五）船舶在港内有下列活动之一的，应该向海事管理机构事先报备:

1.船舶拆修锅炉、主机、锚机、舵机、电台;

2.船舶试航、试车、系泊试验;

3.船舶放艇（筏）进行救生演习;

4.船舶烧焊或者明火作业;

5.船舶悬挂彩灯;

6.船舶校正磁罗经;

7.船舶从事供油作业;

8.船舶在港内进行可能影响船舶和港口安全的其他作业。

（六）船舶应根据码头的靠泊能力靠泊。

第二十三条　港内禁锚区

（一）所有桥梁上、下游规定范围内（以港航、海事部门发布的通告为准）水域严禁所有船舶锚泊。

（二）所有自来水厂、调水工程的取水口上、下游各100米范围严禁所有船舶锚泊。

第二十四条　禁采区

福州港码头前沿水域、航道及锚地范围内除正常维护外，禁止采砂。

第六章　港口经营管理

第二十五条　港口经营资质管理

在福州港内从事港口经营，应当按照交通运输部《港口经营管理规定》（2020年第21号令修改），经申请取得港口经营许可。

福州港从事港口经营的申请人符合资质条件的，由福州港港口行政管理部门办理《港口经营许可证》。福州港办理《港口经营许可证》的受理点为：福州六一南路255号福建省福州港口发展中心办公大楼二楼综合窗口（联系电话：0591-87850607）。

第二十六条　拖轮经营

从事港口拖轮经营应当按照交通运输部《港口经营管理规定》（2020年第21号令修改），经申请取得港口经营许可，并遵守《中华人民共和国海上交通安全法》和《中华人民共和国内河交通安全管理条例》。

福州港船舶拖带服务公司可全天候24小时为进出福州港的国内外大中型船舶提供靠离码头、拖带护航、抢险救助、海上拖带、船舶

靠离江心浮筒系解缆等服务。

第二十七条　港口危险货物安全管理

（一）危险货物港口作业资质认定

在福州港内从事危险货物港口作业的港口经营人，应当向福州港港口行政管理部门书面提出申请，并依法取得危险货物港口经营人资质。

福州港申请危险货物港口经营人资质的申请人符合资质条件的，由福州港港口行政管理部门办理《港口经营许可证》，并对每个具体的危险货物作业场所配发《港口危险货物作业附证》。

福州港申请危险货物港口经营人资质的受理点为：福州六一南路255号福建省福州港口发展中心办公大楼二楼综合窗口（联系电话：0591-87850607）。

（二）危险货物港口作业管理

危险货物港口经营人在危险货物港口装卸、过驳作业开始24小时前，应当通过福建省省级港口危险货物安全监管综合服务平台（https://112.54.44.115:9000/portal/app/mockapp/login.jsp）将作业委托人以及危险货物品名、数量、理化性质、作业地点和时间、安全防范措施等事项向福州港港口行政管理部门报告。福州港港口行政管理部门在接到报告后24小时内作出是否同意作业的决定，通知报告人，并将有关信息通报海事管理机构。报告人在取得作业批准后72小时内未开始作业的，应当重新报告。未经福州港港口行政管理部门批准的，不得进行危险货物港口作业。

时间、内容和方式固定的危险货物港口装卸、过驳作业，经福州港港口行政管理部门同意，可以实行定期申报。

危险货物港口经营人应当根据《港口危险货物作业附证》上载明的危险货物品名，依据其危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、

防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并保持正常、正确使用。

危险货物港口作业委托人应当向危险货物港口经营人提供委托人身份信息和完整准确的危险货物品名、联合国编号、危险性分类、包装、数量、应急措施及安全技术说明书等资料；危险性质不明的危险货物，应当提供具有相应资质的专业机构出具的危险货物危险特性鉴定技术报告。法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可进行水路运输的危险货物，还应当办理相关手续，并向港口经营人提供相关证明材料。

危险货物港口作业委托人不得在委托作业的普通货物中夹带危险货物，不得匿报、谎报危险货物。

发生下列情形之一的，危险货物港口经营人应当及时处理并报告所在地港口行政管理部门:

1、发现未申报或者申报不实、申报有误的危险货物；

2、在普通货物或者集装箱中发现夹带危险货物；

3、在危险货物中发现性质相抵触的危险货物，且不满足国家标准及行业标准中有关积载、隔离、堆码要求。

第二十八条　港口卫生检疫

福州港入境、出境的人员、交通工具和集装箱，以及可能传播检疫传染病的行李、货物、邮包等，均应当按照《中华人民共和国国境卫生检疫法实施细则》的规定接受检疫，经卫生检疫机关许可，方准入境或者出境。

第七章　港口服务

第二十九条　港口船舶代理

福州港船舶代理公司主要从事为中外客商提供船舶代理、货运代理、集装箱代理、现代物流及事国际货运等业务，提供海运整箱、拼箱、陆运、空运、订舱、制单、仓储、报关、报验、保险、相关的短途运输和国际多式联运等服务。

第三十条　港口理货

从事港口理货业务的经营人，应当按照交通运输部《港口经营管理规定》（2020年第21号令修改），办理备案手续。港口理货业务经营人不得兼营港口货物装卸经营业务和仓储经营业务。

福州港现有专业船舶理货单位5家，可以提供国际、国内航线船舶理货、国际、国内集装箱理箱，集装箱装、拆箱理货，货物的计量、丈量，监装、监卸业务，货损、箱损检定等服务，并在全国首创集装箱智能理货，可运用集装箱智能理货操作系统自动识别与核销集装箱箱号、箱损、拖车号、船舶舱位图等海量信息，实现PDA舱单电子化。

第三十一条　船舶供应服务

福州港24小时为进出港的国内外船舶供应燃油、润滑油、淡水，主副食品及烟酒饮料，船用物料，垫舱物料，船舶配件，化工产品；代办海员个人需要的各类商品。

第三十二条　油污水垃圾处理

福州港内有专门单位，可接收船舶油污水和船舶垃圾。

第八章　港口安全与环境保护

第三十三条　港口设施保安

为航行国际航线的客船、500总吨及以上的货船、500总吨及以上的特种用途船和移动式海上钻井平台服务的港口设施保安工作，应遵守《中华人民共和国港口设施保安规则》。

福州港口设施经营人或者管理人应当根据福州港港口行政管理部门出具的《港口设施保安评估报告》和交通运输部发布的《港口设施保安计划制订导则》起草制订《港口设施保安计划》，并组织专家进行现场检验和审查，根据现场检验结果和审查意见对《港口设施保安计划》进行修改。现场检验情况应当记录。《港口设施保安计划》经福州港港口行政管理部门审核并按要求修改后，港口设施经营人或者管理人应当向福州港港口行政管理部门申请《港口设施保安符合证书》。《港口设施保安符合证书》的有效期为五年。在有效期内每年由福建省交通运输厅核验一次。《港口设施保安符合证书》年度核验期限为签发之日起每周年的前三个月和后三个月，港口设施经营人或者管理人应当于《港口设施保安符合证书》签发之日起每周年的前三个月内，向福建省交通运输厅提出年度核验申请。

第三十四条　航道航标维护管理和保护

福州港港口行政管理部门根据国家有关规定制定相应的航道建设和养护标准。航道、航道设施以及与通航有关的设施受国家保护，任何单位和个人不得非法侵占或者破坏。

东海航海保障中心福州航标处承担辖区公用航标、船舶自动识别系统、无线电和卫星导航等系统的建设、值守、运行、检测、维护、评估、调整和动态发布等工作；承担辖区航标信息系统的建设、运行和维护工作；承担辖区航标的应急处置工作；参与水上交通安全和海上污染事故应急处置有关工作。

（一）涉航建筑物管理

在航道规划控制线范围内修建或者设置与通航有关的跨航道建筑物、构筑物等有关设施，应当符合国家规定的技术规范要求，并在申请建设工程许可证之前，将设计方案送航道管理部门征求意见。经审查确需调整设计方案的，应当重新报送审查。依照有关水上交通安全的法律、行政法规的规定须经海事管理机构批准的，还应当报经海

事管理机构批准。

上述建筑物、构筑物或者其他与通航有关的设施的建设单位应当在开工时通知航道管理部门；工程竣工后，建设单位应当按照通航要求及时清除遗留物，应有航道管理机构和海事管理机构参加验收。

上述设施涉及航行安全的，建设单位或者管理单位应当按照有关技术要求设置警示标志，并负责日常维护管理。

（二）航道管理和保护

航道管理部门对公用航道定期测量、维护。

任何单位和个人均应自觉保护航道，制止并报告影响或者破坏通航条件的行为。

（三）航标管理和保护

禁止危害航标、破坏助航标志设施、影响航标工作效能的行为。

航标发生位移、漂失或者效能失常，出现影响航行安全的沉没物、漂浮物、搁浅物等，应及时向海事管理机构和航标管理部门报告。

沉没物、漂浮物、搁浅物的所有人或者使用人、管理人应当按航标管理机构的要求设置航标；不能按其要求设置航标的，可以委托航标维护单位设置航标，并承担有关费用。

对影响安全航行、航道整治以及有潜在爆炸危险的沉没物、漂浮物，其所有人、经营人应当在海事管理机构限定的时间内打捞清除。否则，海事管理机构有权采取强制措施打捞清除，其全部费用由沉没物、漂浮物的所有人、经营人承担。

打捞沉船、沉没物、漂浮物应当依法向海事管理机构申请，并经批准。

第三十五条　港口环境保护

港口经营人应当依照有关环境保护法律、法规的规定，采取有效措施，防止港口作业对环境的污染和危害。

建设港口工程项目，应当依法进行环境影响评价。港口建设项

目的安全设施和环境保护设施、岸基供电设施、船舶污染物接收设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。对通航安全产生影响的应进行通航安全影响论证。

福州港各经营码头应按照《中华人民共和国船舶污染海洋环境应急防备和应急处置管理规定》要求编写船舶污染防治能力评价报告，配备与其装卸货物种类和吞吐能力相适应的污染监视设施和污染物接收、事故应急处置设施，并使其处于良好状态。同时应编制防治船舶及其有关活动污染海洋环境应急预案和船舶防污染相关管理制度，成立防污染应急队伍并定期开展演练和培训，具备与所从事的作业相适应的船舶污染防治能力。

福州港各港口经营企业应在“十三五”岸电基础设施建设和改造的基础上，持续贯彻交通运输部和本省有关精神，进一步改造岸电设施，并要求具备岸电受电能力的船舶靠泊使用岸电；持续推广应用新能源港作机械，做好非道路移动机械的编码登记，全面完成集装箱码头堆场龙门起重机 RTG 改造。

第三十六条　船舶污染物排放的控制

船方应当做好船舶垃圾的日常收集、分类和储存工作，不得在福州港水域排放残油、废油、货物残渣、船舶垃圾、建筑泥浆、压舱水、洗舱水、舱底水和生活污水以及超过规定标准的有毒、有害物质。确需排放的，应当符合国家污染物排放的要求和标准，在排放的 24 小时前向属地海事部门报告，并委托具有资质的污染物接收处理单位接收处理。船舶垃圾含危险物品或者其他有毒有害物质的，船方应当向污染物接收处理单位提供物质的名称、性质、数量等资料。

来自疫区船舶产生的污染物，应当经有关检疫部门检疫处理后方可进行接收和处理。船舶与船舶污染物接收单位应当按照联单制度的要求将船舶污染物接收、转运和处置情况报告有关主管部门。

船舶在福州港水域进行冲洗沾有污染物、有毒有害物质的甲板

作业及航行国际船舶排放压舱水或卸除生活垃圾，应通过海事“一网通办”平台向作业所在地海事管理机构进行报告，报告材料应包含作业种类、作业时间、作业地点、作业单位和船舶名称等相关信息。作业信息变更的，应及时进行补报。

第三十七条　港口水域及工程禁止行为

在福州港水域内禁止从事养殖、种植活动，不得倾倒泥土、砂石以及违反有关环境保护的法律、法规的规定排放超过规定标准的有毒、有害物质。

不得在港口进行可能危及港口安全的采掘、爆破等活动；因工程建设等确需进行的，必须采取相应的安全保护措施，并报经港口行政管理部门批准。港口行政管理部门将审批情况通报海事管理机构。

第三十八条　港口畅通保障

在旅客严重滞留或者货物严重积压阻塞港口的紧急情况下，福州港港口行政管理部门将依法采取措施进行疏港。福州市、宁德市人民政府认为必要时，可以直接采取措施，进行疏港。港口内的单位、个人及船舶、车辆应当服从疏港指挥。

第九章　港口应急处置

第三十九条　海上救助

福州海上搜救中心是福州市海上突发事件应急指挥机构，在福州市人民政府的领导和福建省海上搜救中心的指导下，承担所属海上搜救责任区的海上应急组织指挥工作。福州海上搜救中心办公室挂靠福州海事局，负责福州海事搜救中心的日常工作，实行全天候 24 小时值班制，值班电话：0591-83684018，海上遇险报警专线电话：0591-12395,0591-83985000。交通运输部东海救助局福州基地设在马尾亭江镇南般 800 号，值班电话：0591-83691240。

宁德市海上搜救中心是宁德市海上突发事件应急处置工作的组织领导机构，在宁德市政府的领导下，统一组织协调各成员单位、驻宁部队、各县（市、区）、乡（镇）政府对大、重大、特大海上险情、事故开展应急搜救工作。宁德市海上搜救中心办公室设在宁德海事局，具体承担宁德市海上搜救中心的日常工作，实行全天候 24 小时值班制，值班电话：0593-2969113，海上遇险报警专线电话：12395。

平潭海上搜救中心是平潭综合实验区管委会非常设办事机构，具体负责海上交通事故(险情)、船舶溢油事故救援工作的指挥、协调和应急力量的组织等工作。平潭海上搜救中心办公室挂靠平潭海事局，承担平潭海上搜救中心的日常工作，实行全天候 24 小时值班制，值班电话：0591-88770130，海上遇险报警专线电话：12395。

第四十条　打捞服务

福州港水域沉船（物）打捞、应急抢险、大型海难（包括环境）救助主要专业单位为交通运输部上海打捞局，联系电话：021-65437989。

第四十一条　水上险情、交通事故、污染水域事故处理

船舶、设施在福州港内发生险情或交通事故，必须以最迅速的方式将船舶或设施的名称、出事时间、地点、受损情况、救助要求以及险情、事故原因等向海事管理机构报告。发生水上交通事故后 24 小时内，应当向海事管理机构递交《海上交通事故报告书》和有关资料，并接受调查处理。

船舶、设施在福州港内发生船舶污染水域事故时，应当向海事管理机构报告，及时采取控制或者减轻污染损害的措施，并向可能受到污染损害的单位通报情况。

海事管理机构接到船舶、设施水上险情、交通事故、污染水域事故报告后，根据事故性质、污染程度和救助要求，迅速组织应急处置。船舶、港口经营人有义务参与污染事故的应急救援，并服从海事

管理机构的指挥。

水上交通事故、污染事故的当事人和有关人员，在接受海事管理机构调查时，应当如实提供现场情况和与事故有关的情节。

第四十二条　港口事故与灾害应急预案

针对可能危及社会公共利益的港口事故和灾害，福州港港口行政管理部门已制定并发布《福州港重大生产安全事故的旅客紧急疏散和救援预案》、《福州港预防自然灾害预案》。《宁德市域港口危险货物事故应急预案》、《福州市域港口危险货物事故应急预案》已经分别由宁德市政府、福州市政府发布，港口经营人应积极配合实施。

从事危险货物装卸的码头、泊位的所有人或经营人应当制定本单位的事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。发生重大生产安全事故，应当立即向福州港港口行政管理部门报告（值班电话：0591-87850557）。

第十章　附　则

第四十三条　本章程如与国家法律、法规有出入，依从国家法律、法规规定。

第四十四条　本章程自发布之日起施行，有效期十年。

附件 1-1

福州市港口锚地现状表

港区名称	锚地名称	功能	面积（km^2）	水深（m）	坐标		
					控制点	经度	纬度
闽江口内港区	乌猪口 1#锚地	3000 吨级及以下船舶候潮使用，也作为防台锚地	0.13	5.1	M1	119°34′23.7″	26°08′00.8″
					M2	119°34′23.7″	26°07′46.8″
					M3	119°33′38.7″	26°07′31.8″
					M4	119°33′18.7″	26°07′12.8″
					M5	119°33′11.7	26°07′18.8″
					M6	119°33′38.7″	26°07′45.8″
	乌猪口 2#锚地	3000 吨级及以下船舶待泊、防台	0.13	5.9	M0	119°36′50″	26°07′53″
	琯头 1#锚地	3000 吨级及以下船舶侯潮、防台	0.58	5.1	M1	119°33′39″	26°07′46″
					M2	119°34′24″	26°08′01″
					M3	119°34′24″	26°07′47″
					M4	119°33′39″	26°07′32″
					M5	119°33′31″	26°07′38″
	琯头 2#锚地	3000 吨级及以下船舶应急	0.13	5.4	M0	119°32′57″	26°06′57″
	亭江 1#锚地	3000 吨级及以下船舶候泊	0.53	6.2	M1	119°31'41"	26°05'03"
					M2	119°32'09"	26°04'60"
					M3	119°31'55"	26°04'38"
					M4	119°31'37"	26°04'29"
	亭江 2#锚地	3000 吨级及以下船舶过驳、候泊	0.61	6.2	M1	119°30′39″	26°04′00″
					M2	119°30′49″	26°04′00″
					M3	119°31′25″	26°04′39″
					M4	119°31′23″	26°05′00″
	罗星塔锚地	3000 吨级及以下船舶待泊、防台	0.25	9.9	M1	119°27′12″	25°58′53″
					M2	119°27′48″	25°59′03″
					M3	119°27′50″	25°58′54″
					M4	119°27′14″	25°58′47″
	营前锚地	1000 吨级及以下船舶候潮、待泊	0.22	7	M1	119°27′13″	25°58′36″
					M2	119°27′39″	25°58′41″
					M3	119°27′25″	25°58′18″

港区名称	锚地名称	功能	面积（km^2）	水深（m）	坐标		
					控制点	经度	纬度
江阴港区	小月屿锚地	5 万吨级船舶候潮、引水、检疫锚地	4.31	19	M1	119°40′24″	25°13′19″
					M2	119°40′58″	25°12′46″
					M3	119°42′18″	25°13′55″
					M4	119°41′43″	25°14′28″
	小月屿 15 万吨级锚地	20 万吨级减载集装箱船舶锚地	1.85	24.1	M1	119°40′25″	25°14′21″
					M2	119°39′50″	25°13′51″
					M3	119°40′24″	25°13′19″
					M4	119°40′59″	25°13′49″
	塘屿南锚地	5 万吨级及以下船舶候潮、引水	3.72	19	M1	119°39′03″	25°17′45″
					M2	119°38′45″	25°17′06″
					M3	119°40′23″	25°16″32″
					M4	119°40′39″	25°17′10″
	江阴待泊锚地	5 万吨级船舶待泊、防台	4.78	14	M1	119°21′53″	25°23′03″
					M2	119°21′38″	25°22′31″
					M3	119°24′09″	25°21′29″
					M4	119°24′24″	25°21′58″
	白屿北锚地	5 万吨级及以下船舶候潮、引水、检疫	0.75	19	M1	119°32′17″	25°20′12″
					M2	119°32′00″	25°19′48″
					M3	119°32′25″	25°19′33″
					M4	119°32′43″	25°19′56″
松下港区	东洛锚地	3 万吨级及以下船舶候潮、引水、检疫	3.20	12.4	M1	119°39′52″	25°44′28″
					M2	119°40′42″	25°44′02″
					M3	119°42′22″	25°44′14″
					M4	119°42′01″	25°44′44″
	笠屿北 1#锚地	10 万吨级船舶候潮锚地	1.00	21.0	M1	119°48′58″	25°46′41″
					M2	119°49′33″	25°46′41″
					M3	119°49′33″	25°47′13″
					M4	119°48′58″	25°47′13″
	笠屿北 2#锚地	15 万吨级散货船候潮待泊锚地	1.21	22.5	M1	119°50′10″	25°47′13″
					M2	119°50′50″	25°47′13″
					M3	119°50′50″	25°46′37″
					M4	119°50′10″	25°46′37″

港区名称	锚地名称	功能	面积（km^2）	水深（m）	坐标		
					控制点	经度	纬度
罗源湾港区	可门口外 1#锚地	大型船舶引水、联检、候潮	2.01	29.6	M0	119°56′53″	26°24′41″
	可门口北锚地	5 万吨级船舶检疫、引航锚地	0.98	18	M0	119°51′11″	26°27′22″
	可门口南锚地	大型船舶引水、联检、候潮	1.29	23.7	M0	119°51'39"	26°25'41"
	岗屿南	3.5 万吨级散货船避风锚地	0.45	12	M0	119°45'35"	26°23'37"
	可门口外化学品船锚地	2 万吨级及以下化学品船候泊、检疫、应急	0.88	13.8	M0	119°55′58″	26°24′08″
	下屿 5000 吨级化学品船锚地	5000 吨级及以下化学品船待泊	0.58	9.0	M1	119°45'25"	26°23'18"
					M2	119°45'09"	25°23'38"
					M3	119°44'47"	25°23'24"
					M4	119°45'02"	25°23'04"
	下屿 3000 吨级化学品船锚地	3000 吨级及以下化学品船待泊	0.53	8.0	M3	119°44'47"	25°23'24"
					M4	119°45'02"	25°23'04"
					M5	119°44'26"	25°23'11"
					M6	119°44'42"	25°22'51"
平潭港区	引航检疫锚地	10 万吨级及以下船舶、15 万总吨级及以下邮轮引航、检疫	1.26	18.7	M0	119°51′28″	25°22′05″
	草屿锚地	10 万吨级及以下船舶待泊	1.06	18.5	M0	119°45′31″	25°21′50″
	石牌锚地	2 万吨级及以下船舶待泊	0.66	13.7	M0	119°45′15″	25°23′06″
	白姜锚地	1 万吨级及以下船舶待泊	0.55	23.0	M0	119°50'54"	25°25'19"

附件 1-2

宁德市港口锚地现状表

港区名称	锚地名称	功能	面积（km^2）	水深（m）	坐标		
					控制点	经度	纬度
三都澳港区	东冲口锚地	大型船舶待泊、引水、检疫	2.69	25-50	M0	119°49′58″	26°28′41″
	30 万吨级散货船锚地	大型船舶候潮、待泊、检疫、应急	2.01	29.9	M0	119°57'16″	26°28'10″
	官井洋锚地	10 万吨级及以下船舶待泊	2.0	15~30	M1	119°47′56″	26°39′37″
					M2	119°48′54″	26°39′37″
					M3	119°48′54″	26°38′57″
					M4	119°47′56″	26°38′57″
	漳湾 5-1#锚地	5 万吨级及以下船舶待泊	0.64	14.6	M0	119°42′35″	26°41′28″
	漳湾 5-2#锚地	1 万吨级及以下船舶待泊	0.38	10.3	M0	119°42′10″	26°41′42″
	鸡公山锚地（习惯性锚地）		0.98	16~50	M0	119°48'09"	26°35'44"
	青山锚地（习惯性锚地）		0.70	10~35	M1	119°46'44"	26°36'20"
					M2	119°47'24"	26°36'03"
					M3	119°47'14"	26°35'45"
					M4	119°46'35"	26°36'02"
	灶屿锚地（习惯性锚地）		0.95	10~30	M0	119°45'00"	26°41'30"
沙埕港区	旧城临时过驳锚地	临时过驳锚地	0.05	14	M1	120°23'50"	27°10'51"
					M2	120°23'45"	27°10'48"
					M3	120°23'52"	27°10'40"
					M4	120°23'56"	27°10'43"
	青屿锚地	3000 吨级及以下船舶候潮	0.01	13	M1	120°17'18.60"	27°14'54.68"
					M2	120°17'20.40"	27°14'56.00"
					M3	120°17'16.67"	27°15'00.07"
					M4	120°17'14.88"	27°14'58.75"
三沙港区	三沙锚地	1 万吨级及以下船舶待泊	0.64	11.1	M1	120°14'30"	26°54'06"
					M2	120°14'03"	26°53'56"
					M3	120°13'52"	26°54'20"
					M4	120°14'19"	26°54'30"

附件 2:

一、港口管理部门

	单位名称	地址	电话
（一）	福建省交通运输厅	福州市东水路 18 号	0591-87077100
1	福建省福州港口发展中心	福建省福州市仓山区六一南路 255 号	0591-87850716
2	福建省福州港口发展中心宁德分中心	宁德市东侨开发区塔山路 4 号	0593-2979806
3	福建省福州港口发展中心直属分中心	福州市马尾区罗星西路 1 号汇特城	0591-83687721
4	福建省福州港口发展中心罗源湾港务站	福州市罗源县城关东外路九大中心港政大楼	0591-26826997
5	福建省福州港口发展中心江阴港务站	福建省福清市清荣大道口岸园区中国港政大楼	0591-86075509
6	福建省福州港口发展中心平潭港务站	平潭综合实验区万宝西路中国港政大楼	0591-24332587
7	福建省福州港口发展中心水路运输站	福州市仓山区六一南路 255 号	0591-87850665
8	福建省福州港口管理局航道管理站	福州市马尾区济安西路 6 号	0591-83543513
9	福建省福州港口管理局综合行政执法支队	福州市仓山区六一南路 255 号	0591-87850592
10	福建省福州港口发展中心水运工程质量安全技术站	福州市马尾区济安西路 6 号 3 层	0591-83685800
11	福州港引航站	福州市马尾区港口路 3 号	0591-83985185
12	福建省福州港口管理局电子口岸中心	福州市马尾区济安西路 6 号	0591-87850557

二、水上交通安全监督机关

	单位名称	地址	电话
（一）	福州海事局	福州市马尾区港口路35号 福州市马尾区儒江西路50号大德广场A座9、10层	0591-83683948
1	罗源海事处	福州市罗源县东外路21号	0591-26822397
2	连江海事处	福州市连江县琯头镇琯福大道3号	0591-26268915
3	马江海事处、台江海事处	福州市马尾区双峰村189号	0591-88027292
4	福清海事处	福州福清市清荣大道口岸园区303号	0591-85286329
5	长乐海事处	福州市长乐区里仁村里仁工业区利岐261-23号	0591-85588177
6	福州海事局交管中心	福州市马尾区港口路35号	0591-83684018
（二）	宁德海事局	宁德市蕉城区蕉城南路121号	0593-2929068
1	宁德三都澳海事处	宁德市蕉城区漳湾镇下塘港务码头	0593-2929313
2	宁德白马港海事处	宁德市福安市下白石镇白马街84号	0593-6872013
3	宁德赛岐海事处	宁德市福安市赛岐镇钟山东路122号	0593-6957000
4	宁德霞浦海事处	宁德市霞浦县松港街道灵祐路3号	0593-8892877
5	宁德福鼎海事处	宁德市福鼎市玉晖路223号	0593-7862648
6	宁德海事局交管中心	宁德市蕉城区蕉城南路121号	0593-2969113
（三）	平潭海事局	平潭综合实验区金井湾大道平潭海事局一楼	0591-88770135
（四）	交通运输部东海航海保障中心福州航标处	福建省福州市台江区西洋路60号	0591-83311304

三、口岸查验单位

	单位名称	地址	电话
（一）	福州海关	福建省福州市江滨东大道 76 号	0591-87082999
1	榕城海关	福州市马尾区江滨东大道 75 号	0591-63079000
2	马尾海关	福建省福州市马尾区青洲路 7 号	0591-83980020
3	宁德海关	福建省宁德市蕉城区蕉城南路 111 号	0593-8937530
4	平潭海关	福建省平潭县潭城镇桂山庄二弄 1 号海关大楼	0591-62527012
（二）	福州出入境边防检查站	福建省福州市鼓楼区北环西路 68 号	0591-87086888
（三）	福州机场出入境边防检查站	长乐国际机场空港生活区福州机场出入境边防检查站	0591-28014052
（四）	福清出入境边防检查站	福建省福清市福人路 8 号	0591-85235727
（五）	平潭出入境边防检查站	福建省平潭综合实验区澳前镇澳前口岸服务大楼四楼	0591—88770110
（六）	宁德出入境边防检查站	福建省宁德市蕉城区万安西路 6 号	0593—2963823

福州港总体布局现状图


福鼎市
柘荣县
沙埕港区
福安市
周宁县
宁
德
市
霞浦县
三沙港点
白马港区
三都澳港区
蕉城区
宁德市
罗源县
罗源湾港区
福
州
市
连江县
福州市
闽江口内港区
长乐市
永泰县
松下港区
福清市
平潭港区
莆田市
江阴港区
台
湾
海
峡
兴化湾
福清湾
湄洲湾

福州港港区布局规划示意图

