

交换机和路由器的本质区别

前奏

说到交换机和路由器有的则根本搞不清楚它们各自到底有什么用,而有的则是弄不清它们之间的到底有什么 区别,特别是在各媒体大肆官扬三层交换机的"路由"功能的背景下。其实说到这里,我自己也不得不承认,现在 交换机与路由器区别是越来越模糊了,它们之间的功能也开始相互渗透。


不仅三层交换机具有了部分原来独属于路由器的"路由"功能,而且现在宽带和高端企业级路由器中也开始兼 备交换机的"交换"功能了。可谓是相互渗透,于是有人就预言,将来交换机和路由器很可能会合二为一。

因为现在从技术上看,实现这一目标根本没有太大难度,同时对用户来说也是迫切需求的。一方面可以简化 网络结构,另一方面用户不必购买两种价格那么昂贵的设备,何乐而不为呢?但就目前来说,它们之间还是存在 着较大区别的, 当然这不仅体现在技术理论上, 更主要体现在应用上。

交换机与路由器在应用的主要区别

1. 交换机的星形集中连接

我们知道,交换机的最基本功能和应用就是集中连接网络设备,所有的网络设备(如服务器、工作站、PC 机、 笔记本电脑、路由器、防火墙、网络打印机等),只要交换机的端口支持相应设备的端口类型都可以直接连接在交 换机的端口,共同构成星形网络。基本网络结构如图1所示。在星形连接中,交换机的各端口连接设备都彼此平等, 可以相互访问(除非做了限制),而不是像许多刚涉入网管行列的朋友那样,认为连接在交换机的服务器是最高的



凌阳教育——全国唯一学员就业双 100%品牌: 100%就业, 100%满意就业




2. 交换机的级联与堆栈

上图所示的仅是一个最基本的星形以太网架构,实际的星形企业网络比这可能要复杂许多。这复性不仅表现在网络设备如何高档,配置如何复杂,更重要的是表现在网络交换层次比较复杂。企业网络中的路由器和防火墙通常只需配备一个,但交换机通常不会只是一个(除了只有20个用户左右的小型网络)。如果用户数比较多,如上百个甚至上千个,就须依靠交换机的级联或者堆栈扩展连接了。但级联技术和堆栈技术也有所不同,它们的应用范围也不同。 交换机级联就是交换机与交换机之间通过交换端口进行扩展,这

但级联技术和堆栈技术也有所不同,它们的应用范围也不同。 交换机级联就是交换机与交换机之间通过交换端口进行扩展,这样一方面解决了单一交换机端口数不足的问题,另一方面也解决离机房较远距离的客户端和网络设备的连接。因为单段交换双绞以太网电缆可达到了100米,每级联一个交换机就可扩展100米的距离。


但这也不是说可以任意级联,因为线路过长,一方面信号在线路上的衰减也较多,另一方面,毕竟下级交换机还是共享上级交换机的一个端口可用带宽,层次越多,最终的客户端可用带宽也就越低(尽管你可能用的是百兆交 换机),这样对网络的连接性能影响非常大,所以从实角度来看,建议最多部署三级交换机,那就是核心交换机-二级交换机-三级交换机。

这里的三级并不是说只能允许最多三台交换机,而是从层次上讲只能三个层次。连接在同一交换机上不同端口的交换机都属于同一层次,所以每个层次又能允许几个,甚至几十个交换机级联。层级联所用端口可以是专门的 UpLink 端口,也可以是普通的交换端口。有些交换机配有专门的级联(UpLink)端口,但有些却没有。如果有专门的级联端口,则最好利用,因为它的带宽通常比普通交换端口宽,可进一步确保下级交换机的带宽。如果没有则只能通过普通交换端口级联 了。通过级联端口进行级联的方法如下图所示;



通过级联端口进行级联

而通过普通端口所进行的级联方法如下图所示




通过普通端口所进行的级联

注意它们之间不仅所用端口不同,所采用的电缆也不一样:采用级联端口进行的级联,需采用普通直通线;而采用普通端口进行的级 联电缆为交叉电缆,就像两台主 机对连一样。至于交换机的堆栈,就不是所有交换机都可以的,而是要具有堆栈模块的。交换机的



堆栈不是通过交换端口进行的,而是通过专门的背板堆栈模块,采用专门的堆栈电缆进行的连接。而且要注意的是,因为交换机堆栈 通常是放在同一位置,连接电缆也较短,所以交换机的堆栈的目的主要是用于扩充交换端口,而不是用于扩展距离的。

同时,交换机堆栈还可提高各实际使用的交换机端口可用带宽,因为它是把堆栈在一起的交换机的背板带宽聚集在一起,这样交 换机堆栈的总背板带就是几台堆栈交 换机的背板带宽之和。背板带宽提高后,如果交换机的每个端口都用上了,这一优势就不是很 明显(也是有效果的,因为不可能每时每刻每个端口都同时通信),但如果有交换机端口空余,效果会更明显,因为它可充分利用交 换机的所有带宽。 堆栈连接如下图所示。



堆栈连接

交换机的堆栈连接端口通常是又排 D 形插孔的,一个交换机有两个这样的端口,分别标有"UP"和"DOWN"字样(如上图所示),表 示对应用于向上和向上堆栈连接的,不能接错


3.三层交换机的路由连接

前面我们介绍到,三层交换机也具有一定的"路由"功能,可以实现不同子网的连接。但要注意的是,它的路由功能相对路由器来 **说还是要弱许多的**。三层交换机的路由功能只能用于同一类型的网络互联,而且通常只是局域网子网之间的互联,并不能把局域网与 广域网,或者互联网连接起来,因为三层交换机所支持的路由协议非常有限,毕竟这不是它的主要功能。

我们知道,在局域网上,二层的交换机通过源 MAC 地址来标识数据包的发送者,根据目的 MAC 地址来转发数据包。对于一个目 的地址不在本局域网上的数据包,二层交换机不可能直接把它送到目的地,需要通过路由设备(比如传统的路由器)来转发,这时就 要把交换机连接到路由设备上。如果把交换机的缺省网关设置为路由设备的 IP 地址,交换机会把需要经过路由转发的包送到路由设 备上。 路由设备检查数据包的目的地址和自己的路由表,如果在路由表中找到转发路径,路由设备把该数据包转发到其它的网段上, 否则, 丢弃该数据包。

专用路由器昂 贵、复杂、速度慢、易成为网络瓶颈,因为它要分析所有的广播包并转发其中的一部分,还要和其它的路由器交 换路由信息,而且这些处理过程都是由 CPU 来处理的(不是专用的 ASIC)。 三层交换机既能像二层交换机那样通过 MAC 地址来标 识转发数据包,也能像传统路由器那样在两个网段之间进行路由转发。传统路由器采用软件来维护路由表,而三层交换机是通过专用 的 ASIC 芯片来处理路由转发的。与传统路由器相比,三层交换机的路由速度一般要快十倍或数十倍。 三层交换机的路由连接如下图 所示。






三层交换机的路由连接

路由器的局域网连接大家都知道,路由器可以连接企业局域网和广域网(如因特网),但却忽略了一路由器的另一个应用,那就是它的局域网连接功能。路由器的广域网连接可参见拓扑图和三层交换机的路由连接图。 路由器的作用因不同的路由器类型而定,我们常说的路由器通常是指边界路由器,就是位于不同类型网络的边界,如拓扑图和三层交换机的路由连接图所示。

还有一种路由器,它设计的目的就不是用于不同类型网络的连接,而是用于同为局域网的不同局域网或不同子网之间的连接,这就是"中间节点路由器". 它的网络结构 如下图所示。它与三层交换机的路由连接图相比,只是用中间节点路由器接替了原来的三层交换机。





中间节点路由器连接

"边界路由器"处于网络边界的边缘或末端,用于不同网络路由器的连接,这也是目前大多数路由器的类型。如前面介绍的互联网接入路由器和后面要介绍的 VPN 路由器都属于边界路由器。这类路由器所支持的网络协议和路由协议比较广,背板带宽非常高,具有较高的吞吐能力,以满足各类不同类型网络(包括局域网和广域 网)的互联。 而"中间节点路由器"则处于局域网的内部,通常用于连接不同局域网,起到一个数据转发的桥梁作用。中间节点路由器更注重 MAC 地址的记忆能,要求较大的缓 存。

因为所连接的网络基本上是局域网,所以所支持的网络协议比较单一,背板带宽也较小,这些都是为了获得最高的性价比,适应一般企业的随能力。 它与三层交换机的路由功能相比,在路由功能上肯定比三层交换机的强,但在局域网这种数据交换频繁的网络中,采用中间节点路由器来进行局域网的连接,网络性 能可能会受到一定影响。总的来说,如果所连接的局域网或子网较多、网络互访不是很频繁、路由较复杂的环境中,最好采用中间节点路由器连接方案。但在少数子 网连接、网络间互访频繁的环境中,最好还是采用三层交换机连接方式。而且还可节省设备投资,因为三层交换机不仅具有满足应用需求的路由功能,还可当作交换 机用,连接许多网络设备

4. 交换机的 VPN 应用

现在许多交换机设备厂商都开始提供支持 VPN 通信的交换机,在这其中又以3COM 公司的隧道交换机 VPN 方案最为典型,功能也最为强大。它的网络结构如下图所示。



