## Архитектура ЭВМ

АРБУЗОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ АСУ AARBUZOVA@LIST.RU

### Несколько вопросов к аудитории


- 1. С какими ЭВМ вы сегодня столкнулись по дороге в университет?
- 2. Сколько времени в течение дня вы проводите с ЭВМ? Каково их основное назначение?
- 3. Почему вы выбрали вашу специальность?

## Система оценивания

Посещение лекции + прохождение опроса — 10 баллов Практическое задание 1 — до 35 баллов Практическое задание 2 — до 35 баллов Итоговый тест — до 20 баллов Студенты проходят тест в начале 2го практического занятия, строго в аудитории!

### Архитектура ЭВМ





Пальцы рук и ног

Зарубки "вестоницкая кость", 30 тыс. лет до н.э.



Абак, V век до н.э. по XVIII век н.э. счёт осуществлялся с помощью размещённых на полосах камней или других подобных предметов



Счеты, около 500 г. н.э.


Вычислительная машина с программным управлением Чарльза Беббиджа (1830-1846 гг.)

Прототип современного компьютера, имеет схожую архитектуру, включает в себя:

- арифметическое устройство (на основе зубчатых колес;
- запоминающее устройство;
- устройство управление;
- устройство ввода-вывода (с использованием перфокарт)



Программы для решения задач на машине Беббиджа, а также описание принципов ее работы были составлены Адой Лавлейс. В честь нее назван универсальный язык программирования Ада.




**1848 и 1854 гг.** Джон Буль – основатель математической логики, которая легла в основу всех современных вычислительных машин

**1941 г.** Конрад Цузе – создатель первого в мире действующего компьютера Z3









Джон фон Нейман


Герман Голдстайн

Артур Беркс

1946 г.


Джон фон Нейман, Герман Голдстайн, Артур Беркс «Предварительное рассмотрение логического конструирования электронного вычислительного устройства»

#### Принципы организации ЭВМ




- 1. Принцип двоичного кодирования.
- 2. Принцип однородности памяти.
- 3. Принцип адресуемости памяти.
- 4. Принцип последовательного программного управления.
- 5. Принцип условного перехода.

#### Базовая структура ЭВМ Фон Неймана



#### Центральный процессор



#### Характеристики процессора


разрядность процессора

🔲 система команд процессора



Быстродействие процессора

## Оперативное запоминающее устройство



### Периферийные устройства



запоминающие устройства: HDD, SSD, оптические накопители, flash-накопители и др.;

устройства для обмена информацией между ЭВМ: модемы, сетевые интерфейсы.





устройства ввода информации: клавиатура, мышь, микрофон, сканер и др.;

устройства вывода информации: монитор, колонки, принтер и др.;




## Перерыв 10 минут

### Цикл

#### выполнения

команды



### Система команд ЭВМ

По виду выполняемых операций различают следующие основные группы команд:


- и команды арифметических операций;
- и команды логических операций;
- и команды пересылки данных;
- и команды ветвления и переходов;
- и команды управления, ввода/вывода и работы со стеком.

#### Структура команды




#### Способы адресации операндов

**Прямая адресация.** Физический адрес операнда совпадает с кодом в адресной части команды.





**Непосредственная адресация.** В команде содержится непосредственно сам операнд.




Косвенная адресация. В команде указывается

адрес ячейки памяти (а), или номер регистра (б), в котором находится адрес операнда.





**Относительная адресация.** Память логически разбивается на сегменты. Адрес ячейки памяти состоит из адреса начала сегмента (базовый адрес) и смещение адреса операнда в сегменте.



#### Команды передачи управления


**Команды передачи управления** позволяют путем изменения содержимого регистра-счетчика команд процессора реализовать переходы в нужные точки программы.

Переходы могут быть **безусловными** и **условными**.


Механизм корректировки счетчика команд при реализации *условного* перехода:

- Анализ флажков регистра состояния процессора.
- При соответствии условию изменение содержимое регистра счетчикакоманд.
- При невыполнении условия выборка следующей по порядку команды.

#### Вызов подпрограммы и возврат из нее




## Реализация нескольких вложенных программ



### Принцип

работы

стека



## Особенности RISC-архитектуры процессора

#### CISC

- Большое количество команд
- Много типов данных
- Различная длина инструкций
- Небольшое количество регистров
- Ориентация на процессор

#### RISC

- Уменьшенное количество команд
- Только основные типы
- Фиксированная длина инструкций
- Большой регистровый файл
- Более глубокое использование компилятора


## Перерыв 20 минут

## Обмен данными с внешними устройствами

#### Возникающие проблемы

- 1. Разнообразие внешних устройств;
- 2. Различия в объемах и скорости передачи информации;
- 3. Момент передачи информации не определяется программой ЭВМ.

#### Принципы организации ввода-вывода




## Способы обмена данными с внешними устройствами

1. Обмен данными с опросом готовности устройства.


2. Обмен данными в режиме прерывания программы.

3. Обмен данными в режиме прямого доступа к памяти.

Обмен данными с опросом готовности устройства




Обмен данными
в режиме
прерывания
программы




#### Устранение конфликтов


#### при одновременном требовании прерываний



Обмен данными с использованием прямого доступа к памяти




#### Буферизация данных в системах ввода—вывода




Буферная память — область памяти для запоминания информации при обмене данными между двумя устройствами или процессами с разной скоростью работой.

# Согласование пропускных способностей процессора и памяти ЭВМ




### Процессор Intel Kaby Lake




## Пути повышения производительности ЭВМ

#### Распараллеливание



#### Пути повышения производительности ЭВМ



### Перерыв 10 минут

# Классификация вычислительных архитектур

Самой ранней и наиболее известной является классификация архитектур вычислительных систем, предложенная в 1966 году М. Флинном.

Классификация базируется на понятии *потока* — последовательности элементов, команд или данных, обрабатываемая процессором.


Два основных потока, по которым и производится классификация:

- Поток данных физические схемы, передающие биты информации данных
- Поток команд физические схемы, реализующие поток вычислений

### Классификация Флинна

	Одиночный поток команд (single instruction)	Множество потоков команд (multiple instruction)
Одиночный поток данных (single data)	SISD (ОКОД)	MISD (МКОД)
Множество потоков данных (multiple data)	SIMD (ОКМД)	MIMD (МКМД)

### Одиночный поток команд с одиночным потоком данных




SISD (англ. Single Instruction stream, Single Data stream) - традиционный компьютер фон- Неймановской (точнее, Гарвардской) архитектуры с одним процессором, выполняющий последовательно одну команду за другой, работая с одним потоком данных.

### Примеры SISD архитектур

- Простейшие встраиваемые системы (игровые автоматы)
- Одноядерные компьютеры и приставки
- Элементы SISD в устройстве самого процессора с кэшем данных и команд
- Элементы внешних устройств (сетевые, звуковые карты)
- Простейшее сетевое оборудование
- Процессоры игровых контроллеров
- Процессоры простых телефонов

## Множественный поток команд с одиночным потоком данных




MISD (англ. Multiple Instruction stream, Single Data stream) — по сути, гипотетический класс, поскольку реальных систем-представителей данного типа пока не существует. Некоторые исследователи относят к нему конвейерные ЭВМ. Отказоустойчивые системы, где несколько процессоров, выполняют один набор команд.

#### Примеры MISD архитектур

- На космическом корабле Буран многие вычислительные контуры дублировались
- В критически важных железнодорожных приложениях одинаковый расчет производится на нескольких серверах с разным аппаратным обеспечением

## Одиночный поток команд с множественным потоком данных



**SIMD** (англ. **S**ingle Instruction stream, **M**ultiple **D**ata stream, одиночный поток команд, множественный поток данных, ОКМД) — один из наиболее распространённых типов параллельных ЭВМ. В такой системе имеется несколько одинаковых процессоров, каждый из которых параллельно обрабатывает свои собственные данные по одному и тому же алгоритму.


## Расширение классификации Флинна

- •SM-SIMD (shared memory SIMD) подкласс SIMD с общей памятью. Векторные процессоры и векторные инструкции (SSE, AVX)
- •**DM-SIMD** (distributed memory SIMD) подкласс SIMD с распределённой памятью. Матричные процессоры особый подвид с большим количеством процессоров. Видеокарты, программируемые вентильные матрицы типичные представители данного класса.

### Примеры устройств

- Встроенные видеопроцессоры в Intel Core старше 3 модели
- Все видеокарты всех производителей и моделей
- Мобильные видеокарты смартфонов
- Векторные расширения процессоров
- Семейство компьютеров системы Стау
- Wii U с процессором AMD RV770, PS 4 с приблизительным аналогом Radeon HD7850/7870, Xbox One с процессором AMD Radeon GPU в составе APU (Accelerated Processing Unit)

## Множественный поток команд с множественным потоком данных



**МІМD** (англ. *Multiple Instruction stream, Multiple Data stream*) — ещё один распространённый тип параллельных ЭВМ. Включает в себя многопроцессорные системы, в которых процессоры обрабатывают множественные потоки данных. Сюда, как правило, относят традиционные мультипроцессорные машины, многоядерные и многопоточные процессоры, а также компьютерные кластеры.

## Расширение классификации Флинна

- •SM-MIMD (shared memory MIMD) подкласс MIMD с общей памятью. Мультипроцессорные машины и многоядерные процессоры с общей памятью. Мультипроцессоры легко программировать, поддержка SMP (симметричной мультипроцессорности) давно присутствует во всех основных операционных системах.
- •**DM-MIMD** (distributed memory MIMD) подкласс MIMD с распределённой памятью. Многопроцессорные ЭВМ с распределённой памятью и компьютерные кластеры. Локальная память отдельно взятого процессора не видна другим. У каждого процессора своя задача. Если же ему необходимы данные из памяти другого процессора, он обменивается с ним сообщениями.

### Примеры архитектур

- Wii U с процессором IBM Power 750 «Espresso»
- PS 4 с процессором AMD Jaguar
- Xbox One с процессором AMD Jaguar
- Большинство процессоров мобильных телефонов: Qualcomm Snapdragon, MediaTek, Apple Ax и так далее
- Семейство Intel Xeon Phi
- Ваш ПК/Ноутбук с процессором \_\_\_\_\_

### Практические задания

### Задание 1 Построение модели процессора с архитектурой фон Неймана

Построить процессор с архитектурой фон Неймана, реализующего выполнение простейших команд (чтение, запись, арифметические операции, команда безусловного перехода) в программе Logisim (или любой другой программе для моделирования цифровых электрических схем).

Описать ход выполнения работы, подкрепив скриншотами смоделированных устройств.

Сделать выводы о результатах моделирования.

#### Задание 2 Влияние уровней памяти на производительность компьютера

Применив заданный программный код (C++), провести временные замеры при использовании различных уровней памяти (кэш, оперативной и внешней).

Построить графики зависимостей времени выполнения операций от объема данных. На каждом из графиков произвести сравнение производительности компьютера:

- •при использовании кэш-памяти и ОЗУ (на первом графике);
- •при использовании внутренней и внешней памяти (на втором графике).

Объяснить полученные результаты, сделать выводы по каждому графику.

Спасибо за внимание!

Ваши вопросы?