# 锦弘霖智能 POS AP 与 SP 通讯协议规范

项目编 号			
文件状 态	[√]草稿 []	正式发布	
当前版本	V1.2		
拟制		日期	
审核		日期	
批准		日期	

公司: 地址: 电话: 传真:

# 版本历史

版本	作者	参与者	发布日期	备注
702-1		2 7 1	×11 H/93	
V1.0	邓经清		2022/08/10	1. 初始版本
V1.1	邓经清		2022/08/10	1. 增加单独寻卡指令;
				2. 增加发送寻卡结果报文;
V1.2	邓经清		2022/09/01	1. 删除接口: 获取当前 KSN;
			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	2. 删除接口: KSN 自增 1;
V1.2	邓经清		2022/09/08	1. 增加文件下载章节;
			K	2. TP 增加:设置触控有效区域;
V1.3	邓经清		2022/09/19	1. 单独寻卡报文超时时间单位改为 ms,占
				4个字节
				2. 打印机 6C 指令增加包序号;第 0 包为结
,	-0%			束;
V1.3	邓经清		2022/09/29	1. 修改 0x3F 设置触控参数,增加上报的超
				时时间;
				2. 增加 0x2F,使能下位机进入 BOOT;
V1.3	邓经清		2022/10/19	1. 删除解触发指令 0x85;
				2. 增加安全功能;(写 SN、解自毁、重置
				BOOT)

V1.4	邓经清		2022 年 11 日 15	1. 单独寻卡模块,证通使用统一一个命令字
V 1.4	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
			日	处理;
V1.4	邓经清		2022年12月26	1. 0x46 指令,删除参数: 手输卡号的最小
			日	长度、手输卡号的最大长度
				2. 0x47指令,增加参数:按键键值;
V1.4	邓经清		2023年01月05	1. 增加算法模块
			日	
V1.4	邓经清		2023年02月02	1.增加通讯数据加密协议;
			日	
V1.4	邓经清		2023年02月13	1.增加复位下位机指令;
			日	
V1.4	邓经清		2023年02月22	1.增加设置终端序列号(命令字:0x28)
			日	XXX
V1.4	邓经清		2023年03月16	1. 增加获取键盘随机数(命令字:0x7E)
			B	2. 增加设置按键坐标(命令字:0x7F)
V1.4	邓经清		2023年03月29	1. 增加解触发指令(命令字:0x86)
			P KN	
V1.4	邓经清		2023年05月09	修改开启触发指令(命令字:0x85),增加配置防
			日	抖参数;
V1.4	邓经清		2023年5月30	增加获取芯片序列号(命令字:0x29)
	一"》		日	
V1.4	邓经清		2023 年 6 月 14	增加结束寻卡(命令字:0x48)
			日	
V1.4	邓经清		2023 年 7 月 28	增加使能下位机立即进入休眠模式(命令
			日	字:0x2A)
V1.4	邓经清	张家柱	2023 年 9 月 21	增加下位机系统关机(命令字:0x26)
			日	

V1.4	邓经清	张家柱	2023年10月30	增加 Mifare 卡认证(命令字:0x54)
			日	增加 Mifare 卡操作(命令字:0x55)
V1.4	邓经清	张家柱	2023年12月11	扫码模块命令字调整 (0x90 → 0x5A, 0x91 →
			日	$0x5B, 0x92 \to 0x5C)$
V1.4	邓经清	张家柱	2023年12月30	0x30: 增加参数配置是否主动上报按键值;
			日	0x3A:增加参数配置是否主动上报坐标值;
V1.4	邓经清	张家柱	2023年03月01	0x85: 增加配置参数复位检查开关;
			日	
V1.4	邓经清	张家柱	2023年03月08	0x84:增加返回参数复位检查开关;
			日	
V1.4	邓经清	张家柱	2023年07月30	0x84:增加返回参数自毁开启标志;
			日	

# 1. 引言

### 1.1. 背景

此协议适用于:上位机与安全芯片间通讯;

1.2. 术语、定义和缩略语

略

1.3. 规范性引用文件

略

1.4. 编写目的

略

## 2. 通信协议

### 2.1. 协议描述

通信协议定义了安全芯片与上位机之间信息交换的规则。无论硬件上采用 UART、SPI 还是 USB 接口型式,都采用同一套通讯协议和报文集。

安全芯片与上位机之间进行数据通讯采用"命令一应答"的方式,其中上位机作为主动方,安全芯片为被动方,由上位机发送命令,安全芯片应答(除非以下报文有特殊说明,上位机均为主动方)。

#### 2.2. 协议说明

#### 请求应答报文数据遵循以下格式: (明文)

名称	类型	长度	描述
起始位	В	1	固定为 0x02
命令字	В	1	报文类型
指示位	В	1	0x2F, 请求报文
			0x3F, 通知报文
			0x4F, 响应报文
长度	В	2	数据域长度,十六进制,高位在前,低位在后。比
			如: 0x01 0x10 表示长度为 272 个 Byte
数据域	В	N	
结束位	В	1	固定为 0x03
校验码	В	1	从命令字到数据域的异或和校验

#### 请求应答报文数据遵循以下格式: (密文)

起始位	В	1	固定为 0x02	
命令字	В	1	报文类型	
指示位	В	1	0x2F, 请求报文	
			0x3F, 通知报文	
			0x4F, 响应报文	
加密后的数据长度	В	2	数据域长度,十六进制 ,高位在前,低位在后。比如: 0x01 0x10 表示长度为 272 个 Byte (16 倍数)	
长度+数据域密文	В	N	1. 将实际数据长度 2 字节和数据域明文作为整体,末 尾补 0x00,补齐 16 倍数长度; 2. AES 加密;	
结束位	В	1	固定为 0x03	
校验码	В	1	从命令字到长度+数据域密文的异或和校验	

注: 在以下报文定义时,只定义命令字和数据域明文

# 2.3. 符号定义

字符	描述						
A	字母向左靠,右部多余部分填空格。						
AN	字母和/或数字,左靠,右部多余部分填空格。						
S	特殊符号。						
ANS	字母、数字和/或特殊符号,左靠,右部多余部分填空格。						
AS	字母和/或特殊符号,左靠,右部多余部分填空格。						
b	二进制位(bit)。						
В	二进制字节(Byte)。						
YY	年。						
MM	月。						

DD	日。
hh	时。
mm	分。
SS	秒。
N	变长。
LVAR	可变长度域,1字节长度(B)+数据。
LLVAR	可变长度域,2字节长度(B 高位在前, 低位在后)+数据。

# 3. 系统模块

## 3.1. 设置通讯方式 (命令字:0x11)

#### 功能说明:

设置通讯方式

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
设置通讯模式	В		0x00 不需要检测通讯模块 0x01 GPRS,4G 等 0x02 WIFI 0x04 蓝牙

#### 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义

## 3.2. 获取网络制式(命令字:0x12)

#### 功能说明:

#### 获取网络制式

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
无			

#### 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义
网络制式	В	1	//无线网络制式 0x00 4G 0x01 2G

## 3.3. 读取系统版本信息(命令字:0x17)

功能说明:

获取系统版本信息.

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
版本类型	В	1	0x00 //硬件(内部版本号) # 上位机为准(整机版本) 0x01 //Boot 版本号 # 下位机的 BOOT 0x02 //内核版本号 # 上位机的内核版本(基础包) 0x03 //系统版本号 # 下位机的 MNT 0x04 //底层库版本 # 外接设备版本(如: 520K 键盘) 0x05 //SDK 版本号 # 上位机的 MNT

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义
版本号	LVAR	N	1字节长度+数据(最大32字节)

## 3.4. 获取硬件序列号(命令字:0x18)

#### 功能说明:

获取硬件序列号.

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
无			

#### 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义
硬件序列号	LVAR	N	1字节长度+数据(最大32字节)

#### 3.5、获取设备型号(命令字:0x19)

#### 功能说明:

获取设备型号.

名称	类型	长度	描述
无			

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义
设备型号	LVAR	N	1字节长度+数据(最大16字节)

# 3.6. 获取客户自定义序列号 (命令字:0x1A)

功能说明:

获取客户自定义序列号.

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
无		X	

#### 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义
客户自定义序列号	LVAR	N	1字节长度+数据(最大32字节)

# 3.7. 设置时钟(命令字:0x1B)

功能说明:

设置时钟

名称	类型	长度	描述
----	----	----	----

日期、时间参数	В	6	格式为 YYMMDDhhmmss,BCD 码,共 6 个字 节 长 (有效时间范围:2000-1-1~ 2099-12-31)
---------	---	---	--

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义

## 3.8. 获取时钟 (命令字:0x1C)

#### 功能说明:

获取时钟

#### 请求报文数据域:

名称	类型 长度 描述
无	

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义
日期、时间	В	6	格式为YYMMDDhhmmss,BCD码,共6个字 节 长(有效时间范围:2000-1-1~ 2099-12-31)

### 3.9. 蜂鸣(命令字:0x20)

功能说明:

蜂鸣器按固定频率发声

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
蜂鸣类型	В	1	0x00:正常鸣叫 (1 声) 0x01:异常鸣叫 (3 声)

#### 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义

## 3.10. 蜂鸣器按指定的频率发声(命令字:0x21)

功能说明:

蜂鸣器按指定的频率发声,非阻塞

## 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
设定的频率	В	4	
持续发声时间,单位:ms	В	4	

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0成功(只有在0成功时,才有后续报文)
型合何	D	<del>1</del>	其他 参考附录通用错误定义

### 3.11. 点亮 LED 指示灯(命令字:0x22)

功能说明:

点亮 LED 指示灯

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
指示灯 ID	В	4	指示灯 ID,按位控制 0x01 蓝灯 0x02 黄灯 0x04 绿灯 0x08 红灯 0x0F 所有灯

#### 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义

# 3.12. 熄灭 LED 指示灯(命令字:0x23)

功能说明:

熄灭 LED 指示灯

名称	类型	长度	描述
指示灯 ID	В	4	指示灯 ID,按位控制 0x01 蓝灯 0x02 黄灯 0x04 绿灯 0x08 红灯 0x0F 所有灯

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义

### 3.13. LED 指示灯闪烁(命令字:0x24)

#### 功能说明:

LED 指示灯闪烁,非阻塞

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
指示灯 ID	В	4	指示灯 ID,按位控制 0x01 蓝灯 0x02 黄灯 0x04 绿灯 0x08 红灯 0x0F 所有灯
闪烁的周期	В	4	每 Frequence 毫秒闪烁一次, 单位: ms

#### 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	D	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文)
<u></u> 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	D	4	其他 参考附录通用错误定义

## 3.14. 系统复位(命令字:0x25)

#### 功能说明:

系统复位

名称	类型	长度	描述
无			

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义

### 3.15. 系统关机(命令字:0x26)

#### 功能说明:

系统关机,下位机接收到此命令,执行软复位操作;

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度 描述
无	7	

#### 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义

# 3.16. 设置无操作进入低功耗的超时时间(命令

### 字:0x27) 【已弃用】

#### 功能说明:

设置系统无操作时进入低功耗时间

名称	类型	长度	描述
休眠超时时间参数	₽	4	Bit0~23 系统进入低功耗的超时时间, 单位:ms,=0 表示不会进入低功能; Bit24~31 进入低功耗的关机时间 单位:分钟,=0 不关机;

名称	类型	长度	描述
应答码	₽	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义

## 3.17. 设置终端序列号(命令字:0x28)

#### 功能说明:

设置终端序列号(SN和客户SN)

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
终端序列号数据(SN)	LVAR	N	1字节长度+数据(最大32字节)
客户自定义序列号数据(CSN)	LVAR	N	1字节长度+数据(最大32字节)

#### 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述	
立答码 B	1	成功(只有在 0 成功时,才有后续报文)		
型有相	Б	4	其他 参考附录通用错误定义	

## 3.18. 获取芯片序列号(命令字:0x29)

#### 功能说明:

获取芯片序列号(CPU ID)

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
无			

#### 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义
芯片序列号数据(CPU ID)	LVAR	N	1字节长度+数据(最大32字节)

## 3.19. 使能下位机立即进入休眠模式(命令字:0x2A)

#### 功能说明:

使能下位机立即进入休眠模式

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
唤醒方式	В	4	BIT0 // 按任意键时退出低功耗状态 BIT1 // 上位机 IO 唤醒 BIT2 // IC 卡唤醒 BIT3 // 磁条卡唤醒 BIT4 // 非接卡唤醒 BIT5 // 触摸屏唤醒

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义

唤醒方式	В	4	BIT0 // 按任意键时退出低功耗状态 BIT1 // 上位机 IO 唤醒 BIT2 // IC 卡唤醒 BIT3 // 磁条卡唤醒 BIT4 // 非接卡唤醒 BIT5 // 触摸屏唤醒
------	---	---	--

## 3.20. 下位机进入 BOOT 或查询状态(命令字:0x2F)

#### 功能说明:

使能下位机停留 BOOT,或查询状态;

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
类型	В	1	=0x00 查询下位机的状态 =0x01 使能下位机进入 BOOT 模式

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义
查询结果 (注:只有当类型=0时,才有此字段)	В	1	BIT7;(0 为 BOOT 模式, 1 为 MNT 模式) BIT2 ~ BIT6:(预留) BIT1:(1 为无固件) BIT0:(1 为未加密)

## 4. 键盘模块

## 4.1. 打开键盘 (命令字:0x30)

#### 功能说明:

打开键盘设备

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
	В	1	I90: 无此字段,默认主动上报;其它机型默
禁用键盘主动上报开关			认不主动上报;
			=1,不主动上报;
			= 0, 主动上报;

#### 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义

#### 4.2. 关闭键盘 (命令字:0x31)

#### 功能说明:

关闭键盘设备

名称	类型	长度	描述
无			

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义

## 4.3. 读取按键值 (命令字:0x32)

#### 功能说明:

读取按键值

注: 政通客户: 做成主动上报键值;

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
无	· ·	<u> </u>	

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	按键值,见下面按键键值定义
			0x30 按键 0
			0x31 按键 1
			0x32 按键 2
			0x33 按键 3
			0x34 按键 4
			0x35 按键 5
			0x36 按键 6
			0x37 按键 7
			0x38 按键 8
			0x39 按键 9
			0x07 字母
			0x08 退格
			0x0D 确认

0x12 向左
0x13 向右
0x14 菜单
0x15 功能
0x19 打印向上走纸
0x1B 取消
0x26 向上
0x28 向下
0x2A '*'键
0x2E 清除
0xFF 无效按键
0x00 超时无按键
其他 无效按键

#### 4.4. 清除按键缓存 (命令字:0x33)

#### 功能说明:

清除按键缓存

#### 请求报文数据域:

名称	类型 长度 描述
无	

#### 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	D	I 4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文)
四合何	В	4	其他 参考附录通用错误定义

## 4.5. 设置打开关闭按键音 (命令字:0x34)

#### 功能说明:

设置打开关闭按键音

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
按键音控制状态	В	1	0x00 //键盘按键音关闭 0x01 //键盘按键音打开( <mark>默认</mark> )

#### 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义

## 4.6. 设置按键背光 (命令字:0x35)

#### 功能说明:

设置按键背光

#### 请求报文数据域:

名称	类型 长度	描述
按键背光控制状态	B 1	0x00 //键盘背光关闭(默认) 0x01 //键盘背光打开

#### 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	l 4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文)
<u></u> 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	D	4	其他 参考附录通用错误定义

### 4.7. 读取按键状态 (命令字:0x36)

#### 功能说明:

读取按键状态,可以读取按键的键值及状态; (按下、弹起、长按)

#### 注: 此协议仅适用于喇叭外接键盘

1. 键盘外设主动上报(<mark>指示位为 0x3F</mark>)状态(按下、弹起、长按),空闲时不上报;

2. 当键盘上报键值为 0xFE 发起握手请求,表示键盘请求握手,上位机响应(指示位为 0x4F)成功;

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
无			

名称	类型	长度	描述
<b>全称</b>	类型	长度	描述  按键值,见下面按键键值定义  0x30 按键 0 0x31 按键 1 0x32 按键 2 0x33 按键 3 0x34 按键 4 0x35 按键 5 0x36 按键 6 0x37 按键 7 0x38 按键 8 0x39 按键 9 0x07 字母 0x08 退格 0x0D 确认 0x12 向左 0x13 向右 0x14 菜单 0x15 功能 0x19 打印向上走纸 0x1B 取消 0x26 向上 0x28 向下 0x2A '*'键 0x81 ''键 0x81 ''键 0x81 ''键 0xFE 发起握手请求 0xFF 无效按键

按键状态	В	1	0x01 按下状态(已取消此状态) 0x02 弹起状态(压下不超过 1S 后弹起,短 按值) 0x03 长按状态(压下超过 1S) 注: 0x03 长按状态,不会上报 0x02 弹起 包;
------	---	---	---

# 5. TP 模块

## 5.1. 打开 TP(命令字:0x3A)

#### 功能说明:

打开 TP

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
	В	1	I90: 无此字段,默认主动上报;其它机型默
  禁用坐标主动上报开关			认不主动上报;
73/13 = 73 = 73 = 38/17	ZL,		=1,不主动上报;
			= 0, 主动上报;

#### 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义

### 5.2. 关闭 TP(命令字:0x3B)

#### 功能说明:

关闭 TP

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
无			

#### 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	1 4	0成功(只有在0成功时,才有后续报文)
四合铜	D	4	其他 参考附录通用错误定义

## 5.3. 检查是否支持 TP(命令字:0x3C)

#### 功能说明:

检查 TP 是否支持

#### 请求报文数据域:

名称	类型长度	描述
无	KIN .	

#### 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0x00 <b>支持</b> 其他 不支持

### 5.4. 获取触控坐标值(命令字:0x3E)

#### 功能说明:

获取触控坐标值, 屏幕左上角为起点坐标(0,0)

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
无			

#### 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义
X坐标	В	4	
Y坐标	В	4	

## 5.5. 设置触控参数(命令字:0x3F)

#### 功能说明:

设置触控有效区域, 屏幕左上角为起点坐标(0,0)。和上报坐标信息最小时间间隔;

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
有效 X 起始坐标	В	4	默认值为0
有效Y起始坐标	В	4	默认值为 0
有效X结束坐标	В	4	默认值为 319
有效Y结束坐标	В	4	默认值为 239
上报坐标时间最小间隔(ms)	В	4	默认值为 20ms

大主   以及   調及	名称	类型	长度	描述
--------------	----	----	----	----

应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义
-----	---	---	--------------------------------------

# 6. 磁条卡

## 6.1. 打开磁条卡设备(命令字:0x40)

功能说明:

打开磁条卡设备

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
无			

#### 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
			0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文)
			-1101 失败
应答码	В	4	-1102 参数错误
			-1103 未刷卡
			其他 参考附录通用错误定义

### 6.2. 关闭磁条卡设备(命令字:0x41)

功能说明:

关闭磁条卡设备

名称	类型	长度	描述
无			

名称	类型	长度	描述
			0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1101 失败
应答码	В	4	-1102 参数错误 -1103 未刷卡
			其他 参考附录通用错误定义

# 6.3. 检查是否有刷磁条卡(命令字:0x42)

#### 功能说明:

检查是否有刷磁条卡

#### 请求报文数据域:

名称	类型 长度	描述
无		

名称	类型	长度	描述
			0成功(只有在0成功时,才有后续报文)
			-1101 失败
应答码	В	4	-1102 参数错误
			-1103 未刷卡
			其他 参考附录通用错误定义

### 6.4. 读磁条卡数据(命令字:0x43)

#### 功能说明:

检查是否有刷磁条卡

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
无			

#### 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
			0成功(只有在0成功时,才有后续报文)
			-1101 失败
应答码	В	4	-1102 参数错误
			-1103 未刷卡
	. \		其他 参考附录通用错误定义
			1字节长度+数据
Track1	LVAR	N	读取到的1磁道数据
			[不带起始符和结束符]
			1字节长度+数据
Track2	LVAR	N	读取到的2磁道数据
			[不带起始符和结束符]
			1字节长度+数据
Track3	LVAR	N	读取到的 3 磁道数据
			[不带起始符和结束符]

### 6.5. 清除磁卡数据缓冲(命令字:0x44)

#### 功能说明:

清除磁卡缓冲区数据

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
无			

#### 应答报文数据域:

应合取 <b>又</b> 致酒·鸡•			. *
名称	类型	长度	描述
			0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文)
			-1101 失败
应答码	В	4	-1102 参数错误
			-1103 未刷卡
			其他 参考附录通用错误定义

## 6.6. 格式化磁道信息(命令字:0x45)

#### 功能说明:

格式化磁道信息

名称	类型	长度	描述
	LVAR	N	1字节长度+数据
Track1			读取到的1磁道数据 [不带起始符和结束符]
	LVAR	N	1字节长度+数据
Track2			读取到的 2 磁道数据 [不带起始符和结束符]
	LVAR	N	1字节长度+数据
Track3			读取到的 3 磁道数据 [不带起始符和结束符]

名称	类型	长度	描述
			0成功(只有在0成功时,才有后续报文)
			-1101 失败
应答码	В	4	-1102 参数错误
			-1103 未刷卡
			其他 参考附录通用错误定义
卡号	LVAR	N	1字节长度+数据 (最大 20 字节)
有效期	LVAR	N	1字节长度+数据(最大4字节)
持卡人姓名	LVAR	N	1字节长度+数据 (最大 32 字节)
服务代码	LVAR	N	1字节长度+数据(最大3字节)

# 7. IC 卡模块

## 7.1. 打开 IC 卡模块(命令字:0x4A)

#### 功能说明:

打开IC卡模块,对模块进行初始化

名称	类型	长度	描述
卡类型	В	1	0x00 CPU 卡 0x01 At24cxx 0x02 MEMORY 卡
卡座号	В	1	0x00 标准大卡 IC 卡座 0x01 SAM 1 0x02 SAM 2 0x03 SAM 3

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1201 失败 -1202 参数错误 -1203 卡不在座子上 -1204 卡未上电 -1205 超时错误,或无响应(L1 TIME OUT ERROR) -1206 协议错误(L1 PROTOCOL ERROR) -1207 传输错误,任何其他错误其他 参考附录

## 7.2. 关闭 IC 卡模块(命令字:0x4B)

#### 功能说明:

关闭IC卡模块。如模块下电则下电,然后关闭

### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
卡类型	В	1	0x00 CPU 卡 0x01 At24cxx 0x02 MEMORY 卡
卡座号	В	1	0x00 标准大卡 IC 卡座 0x01 SAM 1 0x02 SAM 2 0x03 SAM 3 0x04 SAM 4

名称	<b>治州</b>	类型	长度	描述
----	-----------	----	----	----

应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1201 失败 -1202 参数错误 -1203 卡不在座子上 -1204 卡未上电 -1205 超时错误,或无响应(L1 TIME OUT ERROR) -1206 协议错误(L1 PROTOCOL ERROR) -1207 传输错误,任何其他错误其他 参考附录
-----	---	---	--

# 7.3. 检查 ICC 状态(命令字:0x4C)

#### 功能说明:

检查 ICC 状态,模块上电成功之后才有效。

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
卡类型	В	1	0x00 CPU 卡 0x01 At24cxx 0x02 MEMORY 卡
卡座号	В	1	0x00 标准大卡 IC 卡座 0x01 SAM 1 0x02 SAM 2 0x03 SAM 3 0x04 SAM 4

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文)卡在座子上
			-1201 失败 -1202 参数错误 -1203 卡不在座子上 -1204 卡未上电

	-1205 超时错误,或无响应(L1 TIME OUT ERROR) -1206 协议错误(L1 PROTOCOL ERROR) -1207 传输错误,任何其他错误其他 参考附录
	通用错误定义

## 7.4. IC 卡上电复位(命令字:0x4D)

#### 功能说明:

打开 ICC 模块,对模块上电复位。

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
卡类型	В	1	0x00 CPU 卡 0x01 At24cxx 0x02 MEMORY 卡
卡座号	В	1	0x00 标准大卡 IC 卡座 0x01 SAM 1 0x02 SAM 2 0x03 SAM 3 0x04 SAM 4

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在0成功时,才有后续报文)卡在
			座子上
			-1201 失败
			-1202 参数错误
			-1203 卡不在座子上
			-1204 卡未上电
			-1205 超时错误,或无响应(L1 TIME OUT
			ERROR)
			-1206 协议错误(L1 PROTOCOL ERROR)
			-1207 传输错误,任何其他错误其他 参考附录

			通用错误定义
复位数据	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B高位在前,低位在后)+数据。

## 7.5. IC 卡模块下电 (命令字:0x4E)

#### 功能说明:

对 IC 卡模块下电

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
卡类型	В	1	0x00 CPU 卡 0x01 At24cxx 0x02 MEMORY 卡
卡座号	В	1	0x00 标准大卡 IC 卡座 0x01 SAM 1 0x02 SAM 2 0x03 SAM 3 0x04 SAM 4

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1201 失败 -1202 参数错误 -1203 卡不在座子上 -1204 卡未上电 -1205 超时错误,或无响应(L1 TIME OUT ERROR) -1206 协议错误(L1 PROTOCOL ERROR) -1207 传输错误,任何其他错误其他 参考附录

## 7.6. IC 卡发送 APDU 命令 (命令字:0x4F)

#### 功能说明:

IC 卡发送 APDU 命令.

## APDU 发送数据格式:

CLA+INS+P1+p2+Lc+DATA+ Le(有期望返回数据 le 存在 反之不存在 Le)

#### <mark>返回数据</mark>:

DADA+SWA+SWB

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
卡座号	В	1	0x00 标准大卡 IC 卡座 0x01 SAM 1 0x02 SAM 2 0x03 SAM 3 0x04 SAM 4
发送的卡片数据	LLVAR	N	可变长度域,2 字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1201 失败 -1202 参数错误 -1203 卡不在座子上 -1204 卡未上电 -1205 超时错误,或无响应(L1 TIME OUT ERROR) -1206 协议错误(L1 PROTOCOL ERROR) -1207 传输错误,任何其他错误其他 参考附录
卡片返回数据	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。

# 8. 非接卡模块

## 8.1. 打开非接模块(命令字:0x50)

## 功能说明:

打开非接模块,并上电

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
无			

## 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1301 失败 -1302 参数错误 -1303 未搜寻到卡片 -1304 感应区内卡片过多(多卡冲突) -1305 超时错误(L1 TIME OUT ERROR)
			-1306 协议错误(L1 PROTOCOL ERROR) -1307 传输错误,任何其他错误 其他 参考附录通用错误定义

## 8.2. 关闭非接模块(命令字:0x51)

## 功能说明:

对非接模块下电,并关闭

名称	类型	长度	描述
----	----	----	----

无		

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1301 失败 -1302 参数错误 -1303 未搜寻到卡片 -1304 感应区内卡片过多(多卡冲突) -1305 超时错误(L1 TIME OUT ERROR) -1306 协议错误(L1 PROTOCOL ERROR) -1307 传输错误,任何其他错误 其他 参考附录通用错误定义

# 8.3. 寻卡激活(命令字:0x52)

## 功能说明:

寻卡激活

## 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
非接卡类型	В	1	0x01 Type A 卡, 13.56M 0x02 Type B 卡, 13.56M 0x04 M1 卡, 13.56M 0x08 Type C 卡 支持多种,按位表示,用或" "的方式

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文)
			-1301 失败

			,
			-1302 参数错误 -1303 未搜寻到卡片 -1304 感应区内卡片过多(多卡冲突) -1305 超时错误(L1 TIME OUT ERROR) -1306 协议错误(L1 PROTOCOL ERROR) -1307 传输错误,任何其他错误 其他 参考附录通用错误定义
读到的非接卡类型	В	1	<ul><li>'A' —搜寻到 A 型卡</li><li>'B' —搜寻到 B 型卡</li><li>'M' —搜寻到 M1 卡</li><li>'F' —搜寻到 Felica 卡</li></ul>
序列号	LVAR	N	可变长度域,1 字节长度+数据。 对于 A,B 型卡 最少分配 10 字 节;对于 FELICA 卡,最少分配 16 字节的 idm,8bytes IDm + 8bytes PMm.
CID	LVAR	N	可变长度域,1字节长度+数据。 指向存取卡片逻辑通道号的缓冲区,该通道号由驱动内部分配和指定,取值范围为0~14。 按照ISO14443的规定,感应区内最多可以有15张卡片供轮流操作。目前的搜寻模式下,仅允许感应区内存在一张卡,故CID[0]总是返回为0x00,且后续对应用传入的有效的CID值(0~14)均按默认的0x00处理.若不想输出通道号,可置CID为NULL
错误代码、 卡片响应信息等 内容的缓冲区	LVAR	N	可变长度域,1字节长度+数据。  存取详细错误代码、卡片响应信息等内容Other[0]: 后续字节的长度Other[1-2] 返回详细的错误代码(低字节在前); 卡搜寻的过程较为复杂,用此返回值来进行异常错误的准确定位Other[3] 对于A型卡,返回: ATQA[2]+SAK1+[SAK2]+[SAK3]+ATS_Len+ATS; 其中, ATQA 2字节, SAK 1字节, 根据卡片序列号的长短,可能存在 SAK2, SAK3信息,均为一个字节. ATS_Len 为 1 个字节. ATS 的长度由 ATS_Len 指定.

对于B型卡,返回卡片的ATQB(Answer To Request B)信息,其长度为12字节对于M1卡,返回:ATQA[2]+SAK1有关ATS、ATQB、ATQA的详细信息请查阅ISO14443-3、ISO14443-4的相关部分。Other[299]尾部的内容为保留字节,用于未来扩展;目前全输出0x00若需要输出该信息,Other 指向的缓冲区大小至少应为300字节。若不想输出该信息,可置
Other 为 NULL。

# 8.4. 发送 APDU 命令(命令字:0x53)

## 功能说明:

发送 APDU 命令

## 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
发送的数据	LLVAR	N	可变长度域,2 字节长度+数据。

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1301 失败 -1302 参数错误 -1303 未搜寻到卡片 -1304 感应区内卡片过多(多卡冲突) -1305 超时错误(L1 TIME OUT ERROR) -1306 协议错误(L1 PROTOCOL ERROR) -1307 传输错误,任何其他错误 其他 参考附录通用错误定义
接收的数据	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度+数据。

## 8.5. Mifare 卡认证(命令字:0x54)

## 功能说明:

Mifare 卡认证

## 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
块号	В	1	块编号
密钥类型	В	1	'A'或'B'
卡片序列号(UID)	LVAR	N	可变长度域,1字节长度+数据; 卡片序列号(UID),通过寻卡函数获得 (有效长度 4bytes)
认证密钥	LVAR	N	可变长度域,1字节长度+数据; 认证密钥(6字节的密钥信息)

名称	类型	长度	描述
			0成功(只有在0成功时,才有后续报文)
			-1301 失败
			-1302 参数错误
			-1303 未搜寻到卡片
应答码	В	4	-1304 感应区内卡片过多(多卡冲突)
			-1305 超时错误(L1 TIME OUT ERROR)
			-1306 协议错误(L1 PROTOCOL ERROR)
			-1307 传输错误,任何其他错误
			其他 参考附录通用错误定义

## 8.6. Mifare 卡操作(命令字:0x55)

## 功能说明:

Mifare 卡操作

## 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
操作指令	В	1	'r' 或 'R': 读操作   'w' 或'W': 写操作   '+': 加操作   '-': 减操作 '>': 传输或备份
要访问的块号	В	1	要访问的块编号
目标块号	В	1	在运算结果中写入的块号(读取或写入块时,ucDesBlockNo 是 NULL)
数据	LVAR	Ź	可变长度域,1字节长度+数据;  L对于写操作:为输入块数据(大小为6个字节);  L对于"+"或"-"操作:为输入块数据(大小为4字节)  L对于传输操作,此数据段没有实际意义;

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0成功(只有在0成功时,才有后续报文)
			-1301 失败
			-1302 参数错误
			-1303 未搜寻到卡片
			-1304 感应区内卡片过多(多卡冲突)

			-1305 超时错误(L1 TIME OUT ERROR) -1306 协议错误(L1 PROTOCOL ERROR) -1307 传输错误,任何其他错误 其他 参考附录通用错误定义
数据	LVAR	N	可变长度域,1字节长度+数据; 1对于读取操作, pucVal 输出块数据; (大小为6个字节;

# 9. 单独寻卡模块

## 9.1. 单独寻卡报文(命令字:0x46)

## 功能说明:

只寻卡、判断是否刷磁条卡,插入 IC 卡,寻非接卡等。

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
寻卡方式	В	1	Bit 0: 1 SWIPE_CARD_HAND//手输 Bit 1: 1 SWIPE_CARD_MAG //刷卡 Bit 2: 1 SWIPE_CARD_ICC //IC 卡 Bit 3: 1 SWIPE_CARD_RF //RF 按位组合使用
寻卡超时时间	В	4	单位:ms

应答报文数据域: (注:证通响应报文,参考: 发送寻卡结果报文(命令

## 字:0x47))

	名称	类型		描述
--	----	----	--	----

			0 成功
应答码	В	4	其他错误
			注: 收到请求数据解析成功后立即响应

## 9.2. 发送寻卡结果报文(命令字:0x47)

#### 功能说明:

本报文由<u>安全芯片发起</u>(**指示位 = 0x3F**),上位机响应,发送寻到的卡类型; 注:证通此命令字用 **0x46**(**指示位 = 0x4F**)响应;

#### 通知报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功 -120 取消退出 -121 超时退出 其他错误
寻到卡类型	В	1	Bit 0: 1 SWIPE_CARD_HAND//手输 Bit 1: 1 SWIPE_CARD_MAG //刷卡 Bit 2: 1 SWIPE_CARD_ICC //IC 卡 Bit 3: 1 SWIPE_CARD_RF //RF
按键键值	В	1	注: 1. 只有当寻卡类型为手输 (SWIPE_CARD_HAND)时,才有此 字段; 2. 键值范围(除开机键、取消键外的任意 按键);

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功 -120 取消退出 -121 超时退出 其他错误

## 9.3. 结束寻卡(命令字:0x48)

#### 功能说明:

刷卡流程内,上位机下发指令此指令,下位机关闭磁条卡、IC 卡、非接卡模块,并响应报文;

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
无			

#### 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功
			其他错误

## 10. 扫码模块

## 10.1. 打开扫码(命令字:0x5A)

功能说明:

打开扫码

## 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
无			

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功 其他 参考附录通用错误定义

## 10.2. 关闭扫码(命令字:0x5B)

#### 功能说明:

关闭扫码

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
无			

## 应答报文数据域:

名称	类型	长度 描述
应答码	В	4 0 成功 其他 参考附录通用错误定义

## 10.3. 读取扫码数据(命令字:0x5C)

## 功能说明:

读取扫码数据

## 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
超时时间	В	4	单位:ms

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文)

			其他 参考附录通用错误定义
解码后的数据	LLVAR	N	可变长度域,2 字节长度(B 高位在前,低位在 后)+数据。

# 11. 打印机模块

# 11.1. 检查是否支持打印机 (命令字:0x61)

#### 功能说明:

检查打印机是否支持

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
无			

## 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	1	0 支持
位	Б	4	其他 不支持

## 11.2. 打开打印机 (命令字:0x62)

#### 功能说明:

初始化打印机,对打印机上电

名称	类型	长度	描述
无			

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1401 失败,或内存不足 -1402 参数错误 -1403 打印机缺纸 -1404 温度过高 -1405 打印机设备故障 其他 参考附录通用错误定义

# 11.3. 关闭打印机 (命令字:0x63)

## 功能说明:

关闭打印机

## 请求报文数据域:

名称	类型 长度 描述
无	

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1401 失败,或内存不足 -1402 参数错误 -1403 打印机缺纸 -1404 温度过高 -1405 打印机设备故障 其他 参考附录通用错误定义

## 11.4. 查询打印机状态 (命令字:0x64)

#### 功能说明:

查询打印机状态

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
无			

#### 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1401 失败,或内存不足 -1402 参数错误 -1403 打印机缺纸 -1404 温度过高 -1405 打印机设备故障
			其他 参考附录通用错误定义

## 11.5. 设置打印灰度 (命令字:0x65)

## 功能说明:

设置打印灰度

## 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
打印灰度等级	В	1	

各称	类型	长度	描述
----	----	----	----

			0成功(只有在0成功时,才有后续报文)
应答码	В	4	-1401 失败,或内存不足 -1402 参数错误 -1403 打印机缺纸 -1404 温度过高 -1405 打印机设备故障 其他 参考附录通用错误定义

## 11.6. 走纸 (命令字:0x6B)

功能说明:

走纸

## 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
像素点	В	4	走纸的像素点

## 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1401 失败,或内存不足 -1402 参数错误 -1403 打印机缺纸 -1404 温度过高 -1405 打印机设备故障 其他 参考附录通用错误定义

## 11.7. 打印位图数据(命令字:0x6C)

功能说明:

打印位图数据

名称	类型	长度	描述
数据包序号	В	1	1~255 循环,表示为数据包下发过程; = 0 表示最后一包,此时下位机执行打印 数据
打印位图点阵数据	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。
打印位图点阵数据的宽度	В	4	
打印位图点阵数据的高度	В	4	
	В	1	0x01 左对齐
打印属性			0x02 右对齐
			0x04 居中

名称	类型	长度	描述
H.13.	人工		THE STATE OF THE S
		. X	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文)
	, 'X	-X	-1401 失败, 或内存不足
			-1402 参数错误
应答码	В	4	-1403 打印机缺纸
	1		-1404 温度过高
			-1405 打印机设备故障
			其他 参考附录通用错误定义

# 12. 密码键盘模块

## 12.1. 打开密码键盘(命令字:0x70)

功能说明:

打开密码键盘

名称	类型	长度	描述
无			

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1501 其它错误 -1502 参数错误 -1503 持卡人直接按确认(无密码) -1504 用户取消输入 PIN -1505 超时退出 -1506 输入 PIN 一小时不能超过 120 次 -1507 密钥值重复 -1508 无效密钥索引 -1509 未设置密钥 -1510 主密钥校验错 -1511 PIN 密钥校验错 -1512 TD 密钥校验错 -1512 TD 密钥校验错 -1513 MAC 密钥校验错 -1520 密码键盘初始化失败 -1521 获取随机数失败 -1522 终端已自毁 其他 参考附录通用错误定义

# 12.2. 关闭密码键盘(命令字:0x71)

## 功能说明:

关闭密码键盘功能

## 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
无			

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1501 其它错误 -1502 参数错误 -1503 持卡人直接按确认(无密码) -1504 用户取消输入 PIN -1505 超时退出 -1506 输入 PIN 一小时不能超过 120 次 -1507 密钥值重复 -1508 无效密钥索引 -1509 未设置密钥 -1510 主密钥校验错 -1511 PIN 密钥校验错 -1512 TD 密钥校验错 -1513 MAC 密钥校验错 -1520 密码键盘初始化失败 -1521 获取随机数失败 -1522 终端已自毁 其他 参考附录通用错误定义

# 12.3. 获取随机数(命令字:0x72)

## 功能说明:

获取随机数

#### 请 不报 又 数 据 域:

名称	类型	长度	描述
需要获取的随机数长度	В	4	

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1501 其它错误 -1502 参数错误 -1503 持卡人直接按确认(无密码)

			-1504 用户取消输入 PIN -1505 超时退出 -1506 输入 PIN 一小时不能超过 120 次 -1507 密钥值重复 -1508 无效密钥索引 -1509 未设置密钥 -1510 主密钥校验错 -1511 PIN 密钥校验错 -1512 TD 密钥校验错 -1513 MAC 密钥校验错 -1520 密码键盘初始化失败 -1521 获取随机数失败 -1522 终端已自毁 其他 参考附录通用错误定义
随机数数据	LLVAR	N	后)+数据。

# 12.4. 更新主密钥(命令字:0x73)

## 功能说明:

更新主密钥

名称	类型	长度	描述		
主密钥索引	В	4	主密钥索引[0],默认索引的最后三组为传输主密钥索引		
主密钥数据	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B高位在前,低位在后)+数据。 注:主密钥长度,无校验时为8,16,24,有校验则需在无校验的基础上加1~7字节校验		
解(加)密主密钥索引	В	4	解(加)密主密钥索引,当以明文方式 写入时此参数无效		
写入模式	В	1	Bit 0,1: =0x00 SDK_PED_DECRYPT 为主钥 解密后写入		

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1501 其它错误 -1502 参数错误 -1503 持卡人直接按确认(无密码) -1504 用户取消输入 PIN -1505 超时退出 -1506 输入 PIN 一小时不能超过 120 次 -1507 密钥值重复 -1508 无效密钥索引 -1509 未设置密钥 -1510 主密钥校验错 -1511 PIN 密钥校验错 -1512 TD 密钥校验错 -1512 TD 密钥校验错 -1513 MAC 密钥校验错 -1520 密码键盘初始化失败 -1521 获取随机数失败 -1522 终端已自毁 其他 参考附录通用错误定义

## 12.5. 更新工作密钥(命令字:0x74)

功能说明:

更新工作密钥

名称	类型	长度	描述
主密钥索引	В	4	
Pin 密钥密文	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B高位在前,低位在后)+数据。 注: Pin 密钥密文长度(无此密钥长度为0),无校验时为8,16,24,有校验验则需在无校验的基础上加1~7字节校验
Mac 密钥密文	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B高位在前,低位在后)+数据。 注: Mac密钥密文长度(无此密钥长度为0),无校验时为8,16,24,有校验验则需在无校验的基础上加1~7字节校验。
TDK 密钥密文	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B高位在前,低位在后)+数据。 注: TDK密钥密文长度(无此密钥长度为0),无校验时为8,16,24,有校验验则需在无校验的基础上加1~7字节校验。
写入模式	В	1	模式 Bit 0,1: =0x00 SDK_PED_DECRYPT 为主钥解密后写入 =0x01 SDK_PED_ENCRYPT 为主钥加密后写入 =0x02 SDK_PED_PLAINTEXT 直接写入(明文) Bit6,7 =0x00 SDK_PED_DES DES/3DES =0x80 SDK_PED_SM4 SM4 =0x40 SDK_PED_AES

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1501 其它错误 -1502 参数错误 -1503 持卡人直接按确认(无密码) -1504 用户取消输入 PIN

	T
	-1505 超时退出
	-1506 输入 PIN 一小时不能超过 120 次
	-1507 密钥值重复
	-1508 无效密钥索引
	-1509 未设置密钥
	-1510 主密钥校验错
	-1511 PIN 密钥校验错
	-1512 TD 密钥校验错
	-1513 MAC 密钥校验错
	-1520 密码键盘初始化失败
	-1521 获取随机数失败
	-1522 终端已自毁
	其他 参考附录通用错误定义
1 1	1

# 12.6. 加解密数据(命令字:0x75)

## 功能说明:

按指定的工作密钥进行加解密数据

名称	类型	长度	描述
主密钥索引	В	4	
工作密钥类型	В	1	0x01 磁道密钥 0x02 MAC 密钥 0x03 主密钥
初始向量	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B高位在前,低位在后)+数据。 注:初始向量(一般为8字节0x00),8byte 当加解密模式为AES,SM4时,初始向 量(一般为16字节0x00),16byte ECB模块下此参数无效
待加密数据	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。 注:待加密数据长度(所有 DES 算法 8 字节整倍数,SM4/AES 为 16 字节整倍数)
算法模式	В	1	0x00 ECB

			0x01 CBC 0x02 CFB 0x03 OFB
模式	В	1	Bit 0,1: =0x00 SDK_PED_DECRYPT 解密 =0x01 SDK_PED_ENCRYPT 加密 Bit2,3,4,5 =0x00 使用工作秘钥的长度 =0x04 SDK_PED_KEY_LEN8 8 字节 秘钥 =0x08 SDK_PED_KEY_LEN16 16 字 节秘钥 =0x10 SDK_PED_KEY_LEN24 24 字 节秘钥 =0x20 SDK_PED_KEY_LEN32 32 字 节秘钥 Bit6,7 =0x00 SDK_PED_DES DES/3DES =0x80 SDK_PED_SM4 SM4 =0x40 SDK_PED_AES

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1501 其它错误 -1502 参数错误 -1503 持卡人直接按确认(无密码) -1504 用户取消输入 PIN -1505 超时退出 -1506 输入 PIN 一小时不能超过 120 次 -1507 密钥值重复 -1508 无效密钥索引 -1509 未设置密钥 -1510 主密钥校验错 -1511 PIN 密钥校验错 -1512 TD 密钥校验错 -1513 MAC 密钥校验错 -1520 密码键盘初始化失败 -1521 获取随机数失败

			-1522 终端已自毁 其他 参考附录通用错误定义
加密后的数据	LLVAR	N	可变长度域,2 字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。

## 12.7. 加密磁道数据(命令字:0x76)

## 功能说明:

加密磁道数据

## 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
主密钥索引	В	4	
磁道加密方式	В	1	Bit 0~3 0x00 TD_CUP 银联算法  Bit6,7 0x00 DES/3DES 0x80 SM4 0x40 AES
待加密的磁道数据	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B高位在前,低位在后)+数据。

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1501 其它错误 -1502 参数错误 -1503 持卡人直接按确认(无密码) -1504 用户取消输入 PIN -1505 超时退出 -1506 输入 PIN 一小时不能超过 120 次 -1507 密钥值重复 -1508 无效密钥索引 -1509 未设置密钥

			-1510 主密钥校验错 -1511 PIN 密钥校验错 -1512 TD 密钥校验错 -1513 MAC 密钥校验错 -1520 密码键盘初始化失败 -1521 获取随机数失败 -1522 终端已自毁 其他 参考附录通用错误定义
加密后的磁道数据	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。

## 12.8. 计算 MAC(命令字:0x77)

## 功能说明:

计算 MAC

## 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
主密钥索引	В	4	
  待计算数据 	LLVAR	N	可变长度域,2 字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。
MAC 算法模式	В	1	Bit 0~3: MAC 算法模式 0x00 X9_9 算法(使用 DES 3DES 密钥) 0x01 XOR(使用 DES 3DES 密钥) 0x02 X9_19 EMV 算法(使用 3DES 密钥) 0x03 ECB 银联算法(使用 DES/3DES 密钥) 0x04 ECB 银联算法(只使用 DES 密钥) 0x05 ECB 银联算法(使用 DES/3DES 密钥,最后不转成 ASC) Bit6,7 =0x00 DES/3DES =0x80 SM4 =0x40 AES

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1501 其它错误 -1502 参数错误 -1503 持卡人直接按确认(无密码) -1504 用户取消输入 PIN -1505 超时退出 -1506 输入 PIN 一小时不能超过 120 次 -1507 密钥值重复 -1508 无效密钥索引 -1509 未设置密钥 -1510 主密钥校验错 -1511 PIN 密钥校验错 -1512 TD 密钥校验错 -1512 TD 密钥校验错 -1513 MAC 密钥校验错 -1520 密码键盘初始化失败 -1521 获取随机数失败 -1522 终端已自毁 其他 参考附录通用错误定义
计算后的 MAC 值	В	8	

# 12.9. 输入联机 PIN(命令字:0x78)

## 功能说明:

输入联机 PIN

## 补充说明:

AP		SE
1	→ 发送请求:输入联机 PIN	
2	←上报按键: 0-9 数字键,上报键值'*'	
3	←上报结果	

名称	类型	长度	描述

主密钥索引	В	4	
支持 PIN 的长度	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。 支持 PIN 的长度,长度不支持 1,2,3 如: "0,4,5,6,7,8,9,10,11,12",能输入 4~12 位之间的任意长度 PIN,支持 bypass; "0,6",只支持输入 6 位长度 PIN,支持bypass; "0,4,6",只支持输入 4 或 6 位长度 PIN,支持bypass;
显示*号的行号	В	4	显示*号的行号
显示*号的列号	В	4	显示*号的列号,单位:像素点
卡号	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。
加密方式	В	1	Bit 0~4: 0x00 X98 0x04 HLB  Bit6,7 0x00 DES/3DES 0x80 SM4 0x40 AES
等待输入时间	В	4	等待输入时间, 单位:ms

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1501 其它错误 -1502 参数错误 -1503 持卡人直接按确认(无密码) -1504 用户取消输入 PIN -1505 超时退出 -1506 输入 PIN 一小时不能超过 120 次 -1507 密钥值重复

			-1508 无效密钥索引 -1509 未设置密钥 -1510 主密钥校验错 -1511 PIN 密钥校验错 -1512 TD 密钥校验错 -1513 MAC 密钥校验错 -1520 密码键盘初始化失败 -1521 获取随机数失败 -1522 终端已自毁 其他 参考附录通用错误定义
密文 PIN	В	8	

# 12.10. 输入脱机密文 PIN(命令字:0x79) 【暂不

## 支持】

#### 功能说明:

输入脱机密文 PIN;

#### 补充说明:

AP		SE
1	→ 发送请求:输入脱机密文 PIN	
2	←上报按键: 0-9数字键,上报键值'*'	
3	←上报结果	

名称	类型	长度	描述
支持 PIN 的长度	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B 高位在前, 低位在后)+数据。 支持 PIN 的长度,长度不支持 1,2,3 如: "0,4,5,6,7,8,9,10,11,12",能输入 4~12 位之间的任意长度 PIN,支持 bypass; "0,6",只支持输入 6 位长度 PIN,支持bypass; "0,4,6",只支持输入 4 或 6 位长度 PIN, 支持 bypass;

显示*号的行号	В	4	显示*号的行号
显示*号的列号	В	4	显示*号的列号,单位:像素点
超时时间	В	4	超时时间,单位:ms
IC 卡随机数	В	8	
公钥	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1501 其它错误 -1502 参数错误 -1503 持卡人直接按确认(无密码) -1504 用户取消输入 PIN -1505 超时退出 -1506 输入 PIN 一小时不能超过 120 次 -1507 密钥值重复 -1508 无效密钥索引 -1509 未设置密钥 -1510 主密钥校验错 -1511 PIN 密钥校验错 -1512 TD 密钥校验错 -1513 MAC 密钥校验错 -1520 密码键盘初始化失败 -1521 获取随机数失败 -1522 终端已自毁 其他 参考附录通用错误定义
PIN 校验响应的 APDU	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B 高位在前,低位在 后)+数据。

## 12.11. 输入脱机明文 PIN (命令字:0x7A) 【暂不

## 支持】

## 功能说明:

输入脱机明文 PIN

#### 补充说明:

AP		SE
1	→ 发送请求:输入脱机密文 PIN	
2	← 上报按键: 0-9 数字键,上报键值 '*'	√\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
3	←上报结果	

## 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
支持 PIN 的长度	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。 支持 PIN 的长度,长度不支持 1,2,3 如: "0,4,5,6,7,8,9,10,11,12",能输入 4~12 位之间的任意长度 PIN,支持 bypass; "0,6",只支持输入 6 位长度 PIN,支持bypass; "0,4,6",只支持输入 4 或 6 位长度 PIN, 支持 bypass;
显示*号的行号	В	4	显示*号的行号
显示*号的列号	В	4	显示*号的列号,单位:像素点
超时时间	В	4	超时时间,单位:ms

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1501 其它错误

		ı	
			-1502 参数错误
			-1503 持卡人直接按确认(无密码)
			-1504 用户取消输入 PIN
			-1505 超时退出
			-1506 输入 PIN 一小时不能超过 120 次
			-1507 密钥值重复
			-1508 无效密钥索引
			-1509 未设置密钥
			-1510 主密钥校验错
			-1511 PIN 密钥校验错
			-1512 TD 密钥校验错
			-1513 MAC 密钥校验错
			-1520 密码键盘初始化失败
			-1521 获取随机数失败
			-1522 终端已自毁
			其他 参考附录通用错误定义
PIN 校验响应的 APDU	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。

## 12.12. 生成 RSA 密钥对输出公钥(N+E) (命令

字:0x7B)

## 功能说明:

RSA 密钥组生成 - 并输出 RSA 模数(N)

## 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
期望生成 RSA 密钥长度	В	4	期望生成 RSA 密钥长度(单位:bit)
公钥指数	LLVAR	N	可变长度域,2 字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文)

公钥模 LLVAR	
	TIVA

# 12.13. 使用已生成 RSA 私钥加密(N+D) (命令

字:0x7C)

功能说明:

RSA 钥加密或解密 (N+D)

## 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
输入数据	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。 (最大加密数据长度受 Rsa 密钥长度限制)

名称	类型	长度	描述
----	----	----	----

应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1501 其它错误 -1502 参数错误 -1503 持卡人直接按确认(无密码) -1504 用户取消输入 PIN -1505 超时退出 -1506 输入 PIN 一小时不能超过 120 次 -1507 密钥值重复 -1508 无效密钥索引 -1509 未设置密钥 -1510 主密钥校验错 -1511 PIN 密钥校验错 -1512 TD 密钥校验错 -1512 TD 密钥校验错 -1513 MAC 密钥校验错 -1520 密码键盘初始化失败 -1521 获取随机数失败 -1522 终端已自毁 其他 参考附录通用错误定义
输出数据	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B 高位在前, 低位在后)+数据。

# 12.14. 硬件序列号加密(命令字:0x7D)

## 功能说明:

硬件序列号加密

名称	类型	长度	描述
待加密数据	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B高位在前,低位在后)+数据。 注: 当模式=0x00时,加密数据为:硬件序列号(6位厂商编号+2位终端类型+最大42位自定义序列号)+加密随机因子(银行卡交易采用2域卡号后6位),使用ASC码当模式=0x01时,为待加密数据(长度为16字节整倍数)

	В	1	0x00 按银联 21 号文标准对硬件序列
模式			号加密 0x01 直接对加密数据进行 SM4 算法 加密

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1501 其它错误 -1502 参数错误 -1503 持卡人直接按确认(无密码) -1504 用户取消输入 PIN -1505 超时退出 -1506 输入 PIN 一小时不能超过 120 次 -1507 密钥值重复 -1508 无效密钥索引 -1509 未设置密钥 -1510 主密钥校验错 -1511 PIN 密钥校验错 -1512 TD 密钥校验错 -1512 TD 密钥校验错 -1513 MAC 密钥校验错 -1520 密码键盘初始化失败 -1521 获取随机数失败 -1522 终端已自毁 其他 参考附录通用错误定义
加密后数据	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。 加密后数据,当对硬件序列号加密时为 MAC(长度为 8byte)

# 12.15. 获取键盘随机数(命令字:0x7E) (仅限智能 pos 用)

## 功能说明:

获取键盘随机数;

1	4	9

3	0	8
6	7	5
←	2	取消
	确认	

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
无			

## 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1521 获取随机数失败 -1522 终端已自毁 其他 参考附录通用错误定义
键盘随机数	В	13	随机排序后的键值列表(0x30, 0x39, 0x32, 0x36, 0x33, 0x34, 0x37, 0x38, 0x31, 0x35)

## 12.16. 设置按键坐标(命令字:0x7F) (仅限智能

## pos 用)

#### 功能说明:

设置触摸屏按键坐标;

坐标排序根据指令 0x7F 收到的键盘随机数排序下发;

例: 0x30, 0x39, 0x32, 0x36, 0x33, 0x34, 0x37, 0x38, 0x31, 0x35, 退格、确认、取消

名称	类型	长度	描述
按键随机数索引[0]	В	8	起始 X: (2 bytes) 起始 Y: (2 bytes) 结束 X: (2 bytes) 结束 Y: (2 bytes)

按键随机数索引[1]	В	8	起始 X: 起始 Y: 结束 X: 结束 Y:	(2 bytes) (2 bytes) (2 bytes) (2 bytes)
按键随机数索引[2]	В	8	起始 X: 起始 Y: 结束 X: 结束 Y:	(2 bytes) (2 bytes) (2 bytes) (2 bytes)
按键随机数索引[3]	В	8	起始 X: 起始 Y: 结束 X: 结束 Y:	(2 bytes) (2 bytes) (2 bytes) (2 bytes)
按键随机数索引[4]	В	8	起始 X: 起始 Y: 结束 X: 结束 Y:	(2 bytes) (2 bytes) (2 bytes) (2 bytes)
按键随机数索引[5]	В	8	起始 X: 起始 Y: 结束 X: 结束 Y:	(2 bytes) (2 bytes) (2 bytes) (2 bytes)
按键随机数索引[6]	В	8	起始 X: 起始 Y: 结束 X: 结束 Y:	(2 bytes) (2 bytes) (2 bytes) (2 bytes)
按键随机数索引[7]	В	8	起始 X: 起始 Y: 结束 X: 结束 Y:	(2 bytes) (2 bytes) (2 bytes) (2 bytes)
按键随机数索引[8]	В	8	起始 X: 起始 Y: 结束 X: 结束 Y:	(2 bytes) (2 bytes) (2 bytes) (2 bytes)
按键随机数索引[9]	В	8	起始 X: 起始 Y: 结束 X: 结束 Y:	(2 bytes) (2 bytes) (2 bytes) (2 bytes)
退格键坐标	В	8	起始 X: 起始 Y: 结束 X: 结束 Y:	(2 bytes) (2 bytes) (2 bytes) (2 bytes)

确认键坐标	В	8	起始 Y: 结束 X:	(2 bytes) (2 bytes) (2 bytes) (2 bytes)
取消键坐标	В	8	起始 Y: 结束 X:	(2 bytes) (2 bytes) (2 bytes) (2 bytes)

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) -1501 其它错误 -1502 参数错误 -1522 终端已自毁 其他 参考附录通用错误定义

# 12.17. 查看触发状态(命令字:0x84)

### 功能说明:

查看触发状态

## 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
无			

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功,未触发 <b>其它:</b> Bit 0-15 位: 从低到高每一位对应一路触发, 0 表示未触发, 1 表示已触发 其中: Bit0-7: 对应触点断路触发, 比如 00000101

			表示第 0、2 路已触发 Bit 8: 温度已触发 Bit 9: 电压已触发 Bit 10: 频率已触发 Bit 15: 有其它触发 Bit 16-31 位: 保留
复位检查开关	В	1	0 关闭 1 开启
自毁开启标志	В	1	0 关闭 (关闭时,复位检查开关无效) 1 开启

# 12.18. 开启触发(命令字:0x85)

#### 功能说明:

开启触发

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
防抖时间	В	4	触发防抖时间(单位 ms) 1.最大支持设置防抖时间为 2000ms; 2.无此参数,默认防抖时间为 0ms;
复位检查开关	В	1	0 关闭 1 开启 注: 无此字段,默认开启

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功 <b>其它:</b> Bit 0-15 位: 从低到高每一位对应一路触发, 0 表示未触发, 1 表示已触发 其中: Bit0-7: 对应触点断路触发, 比如 00000101 表示第 0、2 路已触发 Bit 8: 温度已触发 Bit 9: 电压已触发

Bit 10: 频率已触发 Bit 15: 有其它触发 Bit 16-31 位: 保留

# 12.19. 解触发(命令字:0x86)(证通专用)

#### 功能说明:

解锁触发状态

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
			BIT 0 - 1: 解锁模式 = 0x00,解锁后,关闭触发; = 0x01,解锁后,开启触发;
模式	В	1 . ×	BIT7: 恢复密钥使能 = 0x00,不恢复密钥; = 0x80,恢复密钥; 其它位保留

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功, 未触发 <b>其它:</b> Bit 0-15 位: 从低到高每一位对应一路触发, 0 表示未触发, 1 表示已触发 其中: Bit0-7: 对应触点断路触发, 比如 00000101 表示第 0、2 路已触发 Bit 8: 温度已触发 Bit 9: 电压已触发 Bit 10: 频率已触发 Bit 15: 有其它触发 Bit 16-31 位: 保留

## 12.20. 密钥检查(命令字:0x87) (证通专用)

#### 功能说明:

密钥检查

注意:此处只检查密钥数据是否存在,自毁不会限制。上层 APP 自行结合 0x84 指令使用!!!

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
需要检测密钥的类型	В	1	0x00 // PIN 密钥 0x01 // TD 密钥 0x02 // MAC 密钥 0x03 // 主密钥 0x05 // 双向认证密钥 1 0x06 // 双向认证密钥 2
需要检测密钥的索引	В	4	0 - 99

名称	类型	长度	描述
	K		0 成功 -1502 参数错误
	4	-1509 未设置密钥 -1510 主密钥校验错	
应答码	В	4	-1511 PIN 密钥校验错 -1512 TD 密钥校验错
		-1513 MAC 密钥校验错	
			-1523 密钥触发禁用
KCV 值	LVAR	N	可变长度域,1字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。 KCV 值

# 13. 算法模块

## 13.1. SM3 哈希算法 (命令字:0x95)

#### 功能说明:

SM3 哈希算法

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
待计算数据	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B 高位在前,低位在 后)+数据。

#### 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功 其他 参考附录通用错误定义
结果	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。 说明:结果为32个字节的摘要信息,十六进制数(HEX)表示

# 13.2. DES加解密算法(命令字:0x96)

#### 功能说明:

DES 加解密算法

名称	类型	长度	描述
算法模式	В	1	#define SDK_MATH_MODE_ECB (0x00) #define SDK_MATH_MODE_CBC (0x01) #define SDK_MATH_MODE_CFB (0x02) #define SDK_MATH_MODE_OFB (0x03)

加解密模式	В	1	#define SDK_MATH_DECRYPT (0x00) #define SDK_MATH_ENCRYPT (0x01)
初始向量	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B高位在前,低位在后)+数据。 注:初始向量(一般为8字节0x00),8byte. ECB模式下此参数无效,传入为长度为0;
待计算数据	LLVAR	N	可变长度域,2 字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。 注: 待计算数据长度,8byte 的整数倍
密钥	LLVAR	N	可变长度域,2 字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。 注:密钥(8,16,24byte),根据密钥长度来做 DES,3DES,三重 DES 加解密

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功 其他 参考附录通用错误定义
结果数据	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B 高位在前,低位在 后)+数据。

# 13.3. AES 加解密算法(命令字:0x97)

## 功能说明:

AES 加解密算法

名称	类型	长度	描述
算法模式	В	1	#define SDK_MATH_MODE_ECB (0x00) #define SDK_MATH_MODE_CBC (0x01) #define SDK_MATH_MODE_CFB (0x02) #define SDK_MATH_MODE_OFB (0x03)
加解密模式	В	1	#define SDK_MATH_DECRYPT (0x00) #define SDK_MATH_ENCRYPT (0x01)
初始向量	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B高位在前,低位在后)+数据。 注:初始向量(一般为16字节0x00),16byte. ECB模式下此参数无效,传入为长度为0;
待计算数据	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B 高位在前,低位在

			后)+数据。 注: 待计算数据长度,16byte 的整数倍
密钥	LLVAR	N	可变长度域,2 字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。 注:密钥长度(16,24,32byte)

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义
结果数据	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B高位在前,低位在后)+数据。

# 13.4. SM4 加解密算法 (命令字:0x98)

#### 功能说明:

SM4加解密算法

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述		
算法模式	В	1	#define SDK_MATH_MODE_ECB (0x00) #define SDK_MATH_MODE_CBC (0x01) #define SDK_MATH_MODE_CFB (0x02) #define SDK_MATH_MODE_OFB (0x03)		
加解密模式	В	1	#define SDK_MATH_DECRYPT (0x00) #define SDK_MATH_ENCRYPT (0x01)		
密钥	В	16	密钥		
初始向量	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B高位在前,低位在后)+数据。 注:初始向量(一般为16字节0x00),16byte. ECB模式下此参数无效,传入为长度为0;		
待计算数据	LLVAR	N	可变长度域,2 字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。 注: 待计算数据长度,16byte 的整数倍		

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义
结果数据	LLVAR	N	可变长度域,2 字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。

# 13.5. SM2 加解密 (命令字:0x99)

#### 功能说明:

SM2 加解密

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
加解密模式	В	1	#define SDK_MATH_DECRYPT (0x00) #define SDK_MATH_ENCRYPT (0x01)
待计算数据	LLVAR	N	可变长度域,2 字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。
密钥	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B高位在前,低位在后)+数据。 注:加密用公钥(64 byte)/解密用私钥(32 byte)

# 应答报文数据域:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义
结果数据	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。

# 

#### 功能说明:

SM2 签名算法

名称	类型	长度	描述
公钥	В	64	
私钥	В	32	
UID	LLVAR	N	可变长度域,2 字节长度(B 高位在前, 低位在后)+数据。 注: 1. UID 的默认长度为 16 个字节。 默认值为 0x31、0x32、0x33、0x34、0x35, 0x36 、0x37、0x38、0x31、0x32、0x33、0x 34、0x35, 0x36、0x37、0x38; 2. UID 支持最大长度 512Bytes
待签名的数据	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。 注:待签名数据最大长度 2048Bytes

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义
验签值	В	64	

# 13.7. SM2 验签算法(命令字:0x9B)

## 功能说明:

SM2 验签算法

名称	类型	长度	描述
验签值	В	64	
公钥	В	64	
UID	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B高位在前,低位在

			后)+数据。 注: 1. UID 的默认长度为 16 个字节。 默认值 为 0x31、0x32、0x33、0x34、0x35, 0x36 、0x37、0x38、0x31、0x32、0x33、0x 34、0x35, 0x36、0x37、0x38; UID 支持最大长度 512Bytes
要验签的数据	LLVAR	N	可变长度域,2字节长度(B 高位在前,低位在后)+数据。 注: 待验签的数据最大长度 2048Bytes

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0 成功(只有在 0 成功时,才有后续报文) 其他 参考附录通用错误定义

# 14. 文件下载

14.1. 启动下载 (命令字: 0xAA)

## 功能说明:

文件下载请求;

## 请求报文:

名称	类型	长度	描述
下载的文件类型	В	1	0x01:参数(带 wifi, 扫码,电签参数)
			0x02:字库

			0xA0:应用	
			0xA1:HAL MNT	
			0xA2:固件	
			0xA4:资源	
			0xA5:修改字库	
			0xA6:增加字库	
			0xA7:扫码库	
压缩格式	В	1	0x00 不压缩	
			0x01 单包压缩	
			0x02 文件压缩	
参数是否可重新更新	В	1	0x00 不可重置	
			0x01 可重置	
			YC3121 以后机器修改为:	
			0x00 不可重置	
		٨,	0x02 表示可重置	
保留	В	1	0x00	
文件字节	В	4		
文件内容 CRC32	В	4	高位在前	
文件名	В	N	LVAR 1 字节长度+文件名长度	

# 应答报文:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0x00 成功(只有在 0x00 时,才有后继报文) 其他 SDK 返回错误码
单包长度	В	2	
起始偏移	В	4	用于断点续传,无或 0x00000000 为从头开始

## 14.2. 文件下载 (命令字: 0xAB)

功能说明:

文件下载;

#### 请求报文:

名称	类型	长度	描述
包序号	В	1	1~255 循环,当为 0 时为最后一包
文件数据偏移量	В	4	高位在前
文件数据	В	N	LLVAR 2 字节长度+文件数据

#### 应答报文:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0x00 成功(只有在 0x00 时,才有后继报文)
T   14-3		, -	其他 SDK 返回错误码

# 15. 安全功能

1) 内部认证(命令字: 0xA0)

功能说明:

内部认证

名称	类型	长度	描述
随机数 R1			工具下发明文随机数

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0x00 成功(只有在 0x00 时,才有后继报文) 其他 SDK 返回错误码
加密随机数 R1(Key1)	В	8	用 Key1 加密随机数 R1
随机数 R2	В	8	POS 发送明文随机数 R2

# 2) 外部认证后硬件序列号下载(命令字: 0xA1)

#### 功能说明:

硬件序列号及秘钥下载

名称	类型	长度	描述
加密随机数 R2(Key2)	В	8	工具收到加密随机数 R1(Key1)后解密对比,通过才发送本指令工具用 Key2 加密随机数 R2 得到加密随机数 R2(Key2)
自毁重置标志	В	1	0x01 重置 0x00 不重置
SN 号重置标志	В	1	0x01 重置 0x00 不重置
日期时间	BCD	7	格式: YYYYMMDDhhmmss
硬件序列号	В	N	LVAR 1 字节长度+硬件序列号(ASC)
硬件序列号密钥	В	N	LVAR 1 字节长度+传输密钥索引(1byte)+硬件序列号密钥加密值(16byte)+校验(4byte)
主密钥	В	N	LVAR 1 字节长度+传输密钥索引(1byte)+主密钥加密值(8 或 16 或 24byte)+校验

			(4byte)
客户自定义序列号	В	N	LVAR 1 字节长度+客户自定义序列号(ASC)
机构私钥	В	N	LVAR 2 字节长度+机构私钥(ASC,PEM 格
D 01 3 10 03			式私钥,只取 Base64 编码部分)
	В	N	LLVAR 2 字节附加密钥数据总长 + 1 字节附
			加密钥组数 + 附加密钥。
附加密钥			(附加密钥格式与"主密钥"相同,即: 1字
			节长度+1字节传输密钥索引+附加密钥密文
			+4字节校验)

名称	类型	长度	描述
	В	4	0x00 成功(只有在 0x00 时,才有后继报文)
应答码			其他 SDK 返回错误码
<u> </u>		XX	终端收到加密随机数 R2Key2)后解密与 R2
	\ <u></u>		对比,通过才执行下面操作
硬件信息	В	N	LLVAR 2 字节长度+终端信息列表(TLV 结
	KI		构: Tag(1byte)+L(1byte 长度)+V(数据))
			// 终端信息 TAG
	,		#define INFO_MERCHANT_NAME
			(0xA0) // 平台名称
			#define INFO_MNT_VER (0xA1) //
			mnt 版本
			#define INFO_HARDWARE_VER
			(0xA2) // 硬件版本号(参数文件控制)
			#define INFO_BOOT_VER (0xA3) //
			BOOT 版本号
			#define INFO_APP_VER (0xA4) // 应
			用版本

		#define INFO_SN	(0xA5) // SN
		#define INFO_DATE	(0xA6) // 出厂
		日期	
		#define INFO_GSM_VER	(0xA7) //
		GPRS 模块版本	
		#define INFO_SDK_VER	(0xA8) //
		SDK VER	
		#define INFO_IMEI	(0xA9) //
		IMEI	
		#define INFO_ICCID	(0xAA) //
		ICCID	
		#define INFO_IMSI	(0xAB) //
		IMSI	
		#define INFO_TERM_TYPE	E (0xAC) //
	X	终端类型	
	X	#define INFO_OPTION	(0xAD) // 硬
//X		件选配信息(TP/SCAN/WIFI)	)
		#define INFO_EFLASH	(0xAE) // 外
1		部 FLAHS 型号	
		#define INFO_CSN	(0xAF) // 客户
		CSN 号	
		#define INFO_LCD	(0xB0)
		// LCD 类型	
		#define INFO_RES	(0xB1)
		// 资源名称	

# 3) 外部认证后解锁(命令字: 0xA7)

## 功能说明:

解锁

#### 请求报文数据域:

名称	类型	长度	描述
	В	8	工具收到加密随机数 R1(Key1)后解密对比,
加密随机数 R2(Key2)			通过才发送本指令
			工具用 Key2 加密随机数 R2 得到加密随机数
			R2(Key2)
自毁重置标志	В	1	0x01 解锁
			0x00 锁定

描述
0x00 成功
其他 SDK 返回错误码 终端收到加密随机数 R2Key2)后解密与 R2 对比,通过才执行下面操作

# 4) 外部认证后加密芯片 ID (命令字: 0xA8)

#### 功能说明:

加密芯片 ID

#### 请求报文:

名称	类型	长度	描述
加密随机数 R2(Key2)	В	8	工具收到加密随机数 R1(Key1)后解密对比,
			通过才发送本指令
			终端收到加密随机数 R2Key2)后解密与 R2 对
			比,通过才执行下面操作

#### 应答报文:

名称	类型 长度	描述
应答码	B 4	0x00 成功;
	KN	0x01 下发校验值,校验错误;
		0x02 加密结果,写入存储操作失败;
		0x03 加密结果,写入后校验失败;

# 5) 外部认证后重置 Boot(命令字: 0xA9)

#### 功能说明:

校验后恢复成原厂 Boot 模式

#### 请求报文:

名称	类型	长度	描述
加密随机数 R2(Key2)	В	8	工具收到加密随机数 R1(Key1)后解密对比,

	通过才发送本指令
	终端收到加密随机数 R2Key2)后解密与 R2 对
	比,通过才执行下面操作

#### 应答报文:

名称	类型	长度	描述
应答码	В	4	0x00 成功; 0x01 下发校验值,校验错误;

# 16. 附录

## 16.1. 通用错误定义

#define SDK\_OK (0) // 成功

#define SDK\_ERROR (-1) // 失败

#define SDK\_PARAMERR (-2) // 参数错误

#define SDK\_ESC (-120) // 取消退出

#define SDK\_TIMEOUT (-121) // 超时