Žiga Povhe 63190236

# Organizacija računalnikov (OR) - 1.DN

# 1.

Jasno zapišite zaporedje mikroukazov, ki se izvedejo pri izvedbi strojnega ukaza "LI Rd,Immed" (primer: "LI r3, 150").

#### addrsel=pc dwrite=1 regsrc=databus, goto pcincr

- addrsel=pc: Ta mikroukaz nastavi izbirnik naslova (address selector) na vrednost programskega števca (PC). To pomeni, da se bo naslednji naslov, ki bo uporabljen, vzet iz PC.
- dwrite=1: Ta mikroukaz nastavi bit za pisanje na 1. To pomeni, da bo naslednji podatek, ki bo prebran iz databus-a, shranjen v registru, ki ga določa naslednji mikroukaz.
- regsrc=databus: Ta mikroukaz nastavi vir registra na databus. To pomeni, da bo naslednji podatek, ki bo shranjen v registru, prebran iz databus-a.
- goto pcincr: Ta mikroukaz nastavi PC na naslednji naslov v programu. To pomeni, da se bo procesor premaknil na naslednji ukaz v programu.

V primeru "LI r3, 150" se bo torej vrednost 150 shranila v registrsko spremenljivko r3, števec programa pa se bo povečal za ena.

- 1 Preberemo vrednost Immed in jo shranimo v spremenljivko v pomnilniku.
- Vrednost, navedena po ukazu LI (v našem primeru 150), se prebere in shrani v spremeljivko v pomnilniku. Stanje podatkovne enote se ne spremeni
- 2 Preberemo vrednost Rd in jo shranimo v spremenljivko v pomnilniku.
- Vrednost, navedena kot ciljni registerski spremeljivki po ukazu LI (v našem primeru je to "r3") se prebere in shrani v spremeljivko v pomnilniku. Stanje podatkovne enote se ne spremeni.
- 3 Shranimo vrednost Immed v registrsko spremenljivko Rd.
- Vrednost Immed, ki je bila prej shranjena v spremeljivko v pomnilniku prebere in shrani v registersko spremelnjivko Rd (v našem primeru je to "r3"). Stanje podatkovne enote se spremeni, saj se v registerski spremeljivki r3 shrani nova vrednost
- 4 Povečamo programski števec (PC).
- Vrednost programskega števca se poveča za ena. To je potrebno, da se lahko izvede naslednji ukaz programa. Stanje podatkovne enote se spremeni, saj se spremeni programski števec.

#### addi Rd, Rs, immed (16)

```
Rd \leftarrow Rs + immed PC \leftarrow PC + 2
```

# addi (add immediate) ukazuje procesorju, da se operand immed (takojšnje število) doda k operandu Rs in rezultat shrani v register Rd.

Nato povečamo programski števec (PC) za 2, da se procesor premakne na naslednji ukaz.

## subi Rd,Rs,immed (17)

```
Rd <- Rs - immed PC <- PC + 2
```

#subi (subtract immediate) ukazuje procesorju, da se operand immed odšteje od operanda Rs in rezultat shrani v register Rd.

Nato povečamo programski števec (PC) za 2, da se procesor premakne na naslednji ukaz.

#### muli Rd, Rs, immed (18)

```
Rd <- Rs * immed PC <- PC + 2
```

#muli (multiply immediate) ukazuje procesorju, da se operand Rs pomnoži z operandom immed in rezultat shrani v register Rd.

Nato povečamo programski števec (PC) za 2, da se procesor premakne na naslednji ukaz.

#### divi Rd, Rs, immed (19)

```
Rd \leftarrow Rs / immed PC \leftarrow PC + 2
```

#divi (divide immediate) ukazuje procesorju, da se operand Rs deli z operandom immed in rezultat shrani v register Rd.

Nato povečamo programski števec (PC) za 2, da se procesor premakne na naslednji ukaz.

## remi Rd,Rs,immed (20)

```
Rd <- Rs % immed PC <- PC + 2
```

#remi (remainder immediate) ukazuje procesorju, da izračuna ostanek pri deljenju registra Rs z immed in rezultat shrani v register Rd.

Nato povečamo programski števec (PC) za 2, da se procesor premakne na naslednji ukaz v programu.

# andi Rd, Rs, immed (21)

```
Rd <- Rs AND immed PC <- PC + 2
```

#andi (and immediate) ukazuje procesorju, da operand Rs in operand immed poveže po logičnem AND in rezultat shrani v register Rd.

Nato povečamo programski števec (PC) za 2, da se procesor premakne na naslednji ukaz v programu.

# ori Rd, Rs, immed (22)

```
Rd <- Rs OR immed PC <- PC + 2
```

#ori (or immediate) ukazuje procesorju, da operand Rs in operand immed poveže po logičnem OR in rezultat shrani v register Rd.

Nato povečamo programski števec (PC) za 2, da se procesor premakne na naslednji ukaz v programu.

# 3.

```
main: li r0, 5 # Nastavi vrednost registra r0 na 5
        addi r1, r0, 4 # Ukaz doda 4 k vrednosti registra r0 in rezultat shrani v
register r1
        subi r2, r1, 1 # Ukaz odšteje 1 od vrednosti registra r1 in rezultat shrani v
register r2
        divi r3, r2, 2 # Ukaz deli vrednost registra r2 z 2 in rezultat shrani v
register r3
        muli r4, r3, 3 # Ukaz pomnoži vrednost registra r3 z 3 in rezultat shrani v
register r4
        remi r5, r4, 5 # 5 Ukaz izračuna ostanek pri deljenju registra r4 z 5 in
rezultat shrani v register r5
```

Ukaz	Število urninih period
li	4
addi	5
subi	5
divi	5
muli	5
remi	5

Skupno število trajanja urinih period: 29

# **5.**

Za uporabo dodatne izhodne naprave sem v address decoder mogel dodati še en izhod (poimenoval sem ga RGB\_LED).

Ta izhod sem nato v glavnem vezju peljal na novi tunnel "RGB\_LED".

Nato sem dodal D Register na katerega sem pripeljal 3 tunnele (data, RGB\_LED in CLK) ter jih ustrezno povezal na register.

Na izhodu registra (Q) sem dodal 16bit splitter, preko katerega izloščim prve 3 bite, ki sem jih nato povezal na RGB LED diodo.

V program (test\_program\_IO\_v05.s) sem dodal naslednji ukaz "sw r1, 49152", kateri poskrbi, da vrednost registra r1 shranimo v pomnilniški naslov 49152 (1100000...). Končni rezultat je delujoča RGB LED dioda.

Vse spremenjene datoteke ter video delovanja sem naložil na github: <a href="https://github.com/zigapovhe/or dn1">https://github.com/zigapovhe/or dn1</a>