## 2. Zobrazení údajů v číslicovém počítači, kódování

#### Proč používáme v hw ČP dvojkovou soustavu

V běžném životě používáme desítkovou soustavu, ale u hardwaru obecně nejde reprezentovat každé číslo stejně. Používat několik stupnic napětí a udržovat je tak aby byly čitelné a bezchybné by byl nemožný úkol.

Místo toho se počítače zaměřují na používání pouze dvou hodnot a nuly a jedničky.Když se nachází vyšší napětí než např. 0.9 voltu jedná se o logickou jedničku.

A samozřejmě se také tento systém nejlépe ukládá na magnetické a optické nosiče.

#### převod celého čísla DES do čísla BIN /pomocí dělení/

```
Příklad 71 desítkově.

71/2 = 35 jelikoz je se zbytkem tak 1

35/2 = 17 jelikoz je se zbytkem tak 1

17/2 = 8 jelikoz je se zbytkem tak 1

8/2 = 4 jelikoz je beze zbytku tak 0

4/2 = 2 jelikoz je beze zbytku tak 0

2/2 = 1 jelikoz je beze zbytku tak 0

1/2 = jelikoz je se zbytkem tak 1

a vezme to odspoda

71 desitkove je 01000111 dvojkove
```

#### převod necelého - reálného čísla BIN do čísla DES /pomocí mnohočlenu/

```
číslo kupříkladu 00010110 dvojkově převedu pomocí
0*2^0 + 1*2^1 + 1*2^2 + 0*2^3 + 1*2^4 + 0*2^5 + 0*2^6 +0*2^7 = 21
```

## převod celého čísla DES do čísla BIN /pomocí řádové mřížky/ - příklad u IP adresy 138.72...

```
například čislo 183 desítkově

128 64 32 16 8 4 2 1

1 0 1 1 0 1 1 1

= 10110111

Vyberu si nejblíže mocninu dvou na n a jednoduše jestli je to číslo menší jak čislo nad ním tak ho odečtu napíšu jedničku a jdu na další.
```

# kódování čísel DES do n-bitového BINÁRNÍHO kódu /n = 4, 5, 16, ... co to je váhový kód a jeho význam, hodnoty rozsahu čísel DES v závislosti na n= xx/

```
BCD kód je to tzv. "váhový" kod a reprezentuje stavy 0-9 jiné hodnoty nereprezentuje.

Při převodu např. 2390 desítkově musíme převést každé čislo samostatně tedy 0010 0011 1001 0000 v bcd kódu.

2 desítkově = 0010

8 4 2 1

0 0 1 0
```

#### převod čísla BIN do čísla HEX /vysvětlit vznik Hexadecimálních čísel a jejich význam při zkráceném zápisu operandu nebo adresy, BIN např. jen 10 místné pro převod/

```
00011110 dvojkove tak to je 1E seštnáctkově
převod je jednoduchy HEX využivá {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F} a
kodovani je pres ctyr mistnou mrizku tedy 8 4 2 1
Jestliže máme jen desetimístné čislo přídáme před něj další dvě nuly.HEX
zápis čísel se využívá zhlediska zkráceného zápisu jinak velkých čísel.
```

#### převod čísla HEX do čísla BIN

```
2F šestnáckově vezmu každé číslo a rozeberu ho na čtyři bity <br/>2 = 0010
  8  4  2  1
  0  0  1  0
F = 1111
  8  4  2  1
  1  1  1  1
2F HEX = 0010 1111 BIN
```

## kódování čísel DES do kódu BCD /vysvětlit vznik kódu BCD, co to je váhový kód a jeho význam/

BCD kód je to tzv. "váhový" kod a reprezentuje stavy 0-9 jiné hodnoty nereprezentuje.Při převodu např. 2390 desítkově musíme převést každé čislo samostatně tedy 0010 0011 1001 0000 v bcd kodu.

2 DEC = 0010 BCD
8 4 2 1
0 0 1 0

## kódování čísel do kódu GRAY /vysvětlit vznik kódu GRAY, co to je neváhový kód, význam u PLC/

kod kde se po sobe jdouci hodnoty liší v bitovém vyjádření změnou pouze jedné bitové pozice. Původně navržen kvůli řušení z elektromagnetických přepínačů.

Navržen tak aby eliminoval jednoznačnost.

## kódování znaků v ČP (písmena, číslice, řídící znaky komunikace, ... )

Používá se kodování ASCII což je kódová tabulka, která definuje znaky a převádí na reprezentaci ve dvojkové soustavě.

#### pravidla kódu ASCII vč. jeho rozsahu, zavedení národního prostředí /srovnání En – CZ/ a spec. znaky semigrafiky

První ASCII tabulka měla rozsah 128 znaků a byla americká a přídavek o dalších 128 znaků přidal české znaky.

S každou verzí unicodu přibývali nové a nové znaky první verze z roku 1991 měla 7129 znaků.

Každá z těchto kodovacích sad je omezena i když už je docela vysoká např UTF32 využívá 4 bajty.

Unicode je reprezentace, enkodovani a práce s textem Základní kódování Unicode jsou: UTF-8 UTF-16 (UTF-16BE, UTF-16LE) UTF-32 (UTF-32BE, UTF-32LE)

WINXXX je take textova reprezentace vyrobena Microsoftem