

Фасады НВФ — сборка №12 (01.08): ведомость подсистемы. Дополнение к инструкции от 30.07

Герман, это короткое дополнение: всё из письма от 30.07 (исправления по твоему разбору и список «что проверить») остаётся в силе. Здесь — только то, что добавилось в сборке №12.

Что нового

У знаков подсистемы появились атрибуты. Каждый кронштейн, кляммер, вставка и скоба теперь несут два невидимых атрибута: **МАРКИРОВКА** — вид элемента («кронштейн несущий», «кронштейн рядовой», «кляммер стартовый/рядовой/боковой/комбинированный», «вставка», «скоба С1») и **ЗАХВАТКА** — обозначение участка. Внешний вид знаков не изменился; атрибуты видны в свойствах (Ctrl+1) и в ведомостях.

Захватка = зона первого этапа. Обозначение захватки — то же, что у зоны в сводной таблице площадей (ATFTABLE). Поэтому ведомость подсистемы, собранная по захваткам, сходится со сводной таблицей площадей работ.

Камни раскладки тоже знают свою захватку. Если в твоём блоке-кассете есть атрибут **ЗАХВАТКА**, команда ATCLAD теперь заполняет его автоматически. Атрибут **МАРКИРОВКА** камня пока не трогаем — вопрос о маркировке типоразмеров остаётся открытым.

Попутно исправлено: если как знак выбран образец-блок с атрибутами, раньше его вставки создавались вовсе без атрибутов. Теперь атрибуты на месте (со значениями по умолчанию из блока; **МАРКИРОВКА** и **ЗАХВАТКА** — с нашими значениями).

Направляющие (профили) маркировку пока не несут — сделаем вместе с блоками профилей по назначениям, которые ждём от тебя.

Как собрать ведомость подсистемы

Команда ATSPECREPORT — она из ATableSpec, который уже стоит у тебя (тот же архив latest). Шаги:

- 1) Запусти ATSPECREPORT. В карточке секции в поле «Источник» выбери слой _01_ПС_кронштейны.
- 2) Добавь строки таблицы: «Марка» с выражением Object.«МАРКИРОВКА» (в колонке «Группа» поставь «по возр.») и «Кол-во» с выражением Count.
- 3) Получится таблица: сколько несущих и сколько рядовых кронштейнов. То же самое отдельно для слоя _01_ПС_КЛЯММЕРЫ — по видам кляммеров.
- 4) Нужна одна захватка — добавь строку с выражением Object.«ЗАХВАТКА», условием «=» и значением нужного участка (список значений подставляется из чертежа; строка с пустым заголовком работает как чистый фильтр). Обозначения участков — в первой колонке сводной таблицы ATFTABLE.
- 5) После регенерации подсистемы таблица пересчитается сама (авто-пересчёт ATableSpec).

Что проверить

- 1) Регенерируй подсистему на любой зоне и выдели знак: в свойствах должны быть **МАРКИРОВКА** и **ЗАХВАТКА**.
- 2) Ведомость по слою кронштейнов: количества должны совпасть с итогами ATFRAME в командной строке (F2).

3) Обозначение захватки в ведомости — то же, что у зоны в сводной таблице ATFTABLE.

Установка

Закрой AutoCAD и скачай два архива по прямым ссылкам — каждая отдельной строкой ниже, копируй её целиком:

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFrame.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AClad.bundle.zip>

Распакуй и замени папки AFrame.bundle и AClad.bundle в
%APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\ целиком.

Ссылки постоянные и всегда отдадут последнюю сборку. Страницу релиза из закладок/истории браузера лучше не использовать — она может показать старый список файлов; качай именно по этим двум ссылкам.

Проверка: при первом запуске ATFRAME в командной строке будет «сборка DLL от ...» — дата должна быть 01.08 или новее. Если старее — установилась не та папка; пришли эту строку.

Из прошлого письма по-прежнему ждём: блоки профилей по назначениям (главный блокер — без них программа рисует первый профиль из списка), место с пропавшим уголком, эталоны «Огней залива», список сечений, допустимых для вертикальных направляющих, и вес кронштейнового узла.

Замечания — как обычно: текст из F2 целиком, скрин или видео, и строка «сборка DLL от ...».