

Фасады НВФ — большое обновление 26.07: три типа подсистемы по твоему письму, панель кнопок, размеры облицовки

Герман, твоё письмо по блоку 3 разобрано дословно и реализовано, библиотека твоих блоков заведена в эталоны. Ниже: что сделано, где мы сознательно упростили (и ждём твоей правки), как поставить и что тестировать.

1. ATFRAME — теперь три типа подсистемы

Команда сначала спрашивает тип: [Вертикальная/Межэтажная/Ортогональная].

Комбинация в одном проекте — просто разные запуски по разным зонам.

Вертикальная — по твоему письму: кронштейны НА КАЖДУЮ направляющую — первый 300 от низа, последний 300 от верха, между ними равномерно не больше расчётного шага ($3\text{ м} \rightarrow 300-800-800-800-300 = 4\text{ шт}$); угловая зона 1500 от края облицовки; стойки у окна — на 100 от края проёма, длиной «сторона окна + 100» (выступ 50/50); при плите шире 600 — дополнительная направляющая по центру плиты; зазор стыков 10.

Межэтажная — кронштейны по центру каждого перекрытия с расчётным шагом по горизонтали (в угловых зонах чаще, в проёмы не ставятся), горизонтальный НГП (рвётся окнами), вертикальные НСП в рустах — у окон БЕЗ смещения, как ты написал; куски над/под окнами — ШП-60-20; вставки на стыках НСП с НГП; СП-60-40 в подоконной зоне между крайними профилями со скобами С1. Шаг перекрытия спрашивается.

Ортогональная — сетка кронштейнов (по вертикали 600, по горизонтали расчётный шаг с угловыми зонами), ГП-40-40 на каждом ряду сетки, вертикальные ШП-60-20 по центрам рустов, у окон — Z-образные (длина «сторона окна + 100», выступ 50/50); консольный свес больше 300 — предупреждение.

Кляммеры — по твоим правилам, 4 вида со своей графикой: рядовой на стыках, БОКОВОЙ на оконных стойках и у отлива, стартовый на низе зоны и над верхним откосом, КОМБИНИРОВАННЫЙ в первый руст после термошва направляющих. Вопрос «Раскладывать кляммеры [Да/Нет]» — для не-керамогранита отвечаешь Нет.

Твои блоки: вопрос «Знаки [Условные/Образцы]» — выбери «Образцы» и укажи на чертеже свои «Кронш ...» (несущий и опорный) — расстановка пойдёт ИМИ. Вставь заранее в чертёж блоки из своего файла библиотеки.

2. AClad — команда РАЗМЕРЫ ОБЛИЦОВКИ (ATCLADDIM)

Как ты просил: ATCLADDIM → [Ряд/Столбец] → указываешь любой камень — программа ставит размерную цепочку ширин всего ряда (или высот столбца) на слое _РАЗМЕРЫ_ОБЛ.

3. Панель кнопок — вкладка «Фасады» в ленте

В ленте AutoCAD появляется вкладка «Фасады» с тремя панелями: Зоны (ATFZONE, ATFTABLE), Раскладка (ATCLAD, ATCLADDIM), Подсистема (ATFRAME). Команды руками вводить больше не нужно. Если вкладки не видно — смени рабочее пространство туда-обратно или напиши нам.

4. Где мы сознательно упростили (жду твоей правки)

- межэтажная: в простенках МЕЖДУ окнами (по горизонтали) пока идут сквозные НСП, а ШП-60-20 ставятся только над/под окнами — если ШП должен стоять и в простенке на высоту окна, покажи на примере;

- ортогональная: сетка стартует от низа зоны + 300 и идёт шагом 600 — если старт другой, скажи;
- Z-профили у окон поставлены со смещением 100 от края (как в вертикальной) — в письме смещение не оговорено;
- вертикальная: несущим помечается первый кронштейн направляющей, начавшейся стыком на перекрытии — Денис подтвердил, что деление несущий/опорный есть; если правило другое — поправь;
- подоконный СП-60-40 положен на отметку низа окна.

5. Установка (все ТРИ бандла — в каждом теперь лента)

1) Закрой AutoCAD. 2) Удали папки AFacades.bundle, AClad.bundle, AFrame.bundle из %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\.

3) Скачай и распакуй туда же все три:

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFacades.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AClad.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFrame.bundle.zip>

4) Запусти AutoCAD: три строки «... загружен (сборка DLL от 26.07...)» и вкладка «Фасады» в ленте.

6. Что тестировать (по шагам)

1) Вертикальная: на своём фасаде проверь 300...300 на каждой направляющей, угловую зону 1500, оконные стойки (смещение 100, выступ 50), доп. направляющую на плите шире 600, кляммеры всех видов;

2) Межэтажная: кронштейны по перекрытию (шаг, углы, пропуск проёмов), НГП, НСП/ШП, вставки, СП со скобами;

3) Ортогональная: сетка 600×шаг, ГП на рядах, ШП по рустам, Z у окон;

4) ATCLADDIM на ряде и столбце; 5) кнопки вкладки «Фасады»; 6) образцы своих кронштейнов через «Образцы».

И по-прежнему ждём: пример маркировки кронштейнов, раскладки «Огни залива» (в файле блоков их не было — только библиотека), подтверждение «боковой кляммер = КЛУ-1.1», и ручной DWG-эталон для автотестов.

Ошибки: текст «ATFRAME/ATCLADDIM: внутренняя ошибка...» из командной строки (F2) — целиком, плюс строки «сборка DLL от...».