

ATableSpec — что нового и как пользоваться

Сессия 22.06.2026 · финальный построитель отчёта · сборка с ветки feat/auto-reactor (HEAD 3ead274) · по фидбэку Алексея с видео

Эта сессия завершает построитель отчёта. Окно стало нагляднее: шаблон, фильтр и группировка теперь настраиваются прямо в одной таблице. Остальное — многосекционные отчёты, шаблон «Заполнения» (Тип/Площадь/сумма), объединение шапки, масштаб, авто-пересчёт при правке блоков — работает как раньше.

Коротко: что изменилось в этой сессии

- **Шаблон выбирается прямо в поле «Заголовок»** — отдельного поля «Шаблон» больше нет.
 - **«Выражение» — свободный ввод.** Можно печатать своё (например, длину со смещением), и текст сохраняется. Подсказки — автодополнением по мере ввода и правым кликом «Вставить выражение».
 - **Фильтр — столбцами в таблице** («Условие» и «Значение»), без отдельной строки фильтра.
 - **Группировка — тоже столбцом в таблице** («Группа»): сразу видно, что и где группируется.
 - **Шаблон «Раскрой» открывается без заголовка таблицы** (галка «Скрыть заголовок» уже стоит).
 - **Из списков полей убраны служебные имена детализовки** (DOBL, DOBR, KLL, KLR, L, R, UGL, UGR).
-

1. Как открыть и общий порядок

- 1 Команда `ATSPECREPORT` — откроется окно «построитель отчёта».
- 2 Выберите шаблон (в поле «Заголовок»), при необходимости задайте источник-слой, поправьте столбцы.
- 3 Нажмите «Построить» — таблица вставится в чертёж.
- 4 Далее таблица пересчитывается сама при изменении блоков; вручную — `ATSPECUPDATE`.

2. Шапка окна: Заголовок, Скрыть заголовок, Масштаб

Заголовок — это и заголовок таблицы, и выбор шаблона. Раскройте список и выберите шаблон (Спецификация / Раскрой / Заполнения / Ручное) — столбцы заполнятся заготовкой и подставится заголовок по умолчанию (у «Раскрой» — пустой). Свой заголовок можно вписать руками.

Скрыть заголовок таблицы — галка убирает строку заголовка из таблицы (для «Раскрой» стоит сразу). **Масштаб** — масштаб вставляемой таблицы; запоминается для следующего раза.

3. Таблица «Столбцы, фильтр и группировка»

Главная таблица окна. Каждая строка — один столбец будущего отчёта. Пять колонок: **Заголовок** | **Выражение** | **Условие** | **Значение** | **Группа**.

Заголовок

Текст шапки столбца в таблице. Если оставить пустым, столбец в таблицу не попадёт — такую строку удобно использовать только для фильтра (см. ниже).

Выражение — что подставить в столбец

Свободный ввод: начните печатать — появятся подсказки; либо правый клик по таблице → «Вставить выражение». Примеры:

<code>=Object.«ИМЯ»</code>	атрибут блока (например, маркировка)
<code>=Object.Name</code>	имя блока (часто это артикул)
<code>=Object.«Длина»</code>	длина из свойства/атрибута блока
<code>=Object.«Длина»-20</code>	длина со смещением (например, ригель –20 мм)
<code>=Count</code>	количество одинаковых в группе
<code>=row</code>	номер по порядку
<code>=«шт.»</code>	просто текст (литерал)
<code>=«Пора »+Object.«ИМЯ»</code>	склейка текста и атрибута
<code>=Object.«Ширина»*Object.«Высота»*Count /1000000</code>	площадь, м ² (для заполнений)

ВАЖНО: точка обязательна — пишите `=Object.«...»` (с точкой), а не `=Object «...»`. Со старым «пробельным» синтаксисом при пересчёте ячейка станет пустой.

Условие / Значение — фильтр

- Условие фильтрует по полю из «Выражение» этой же строки (по «`=Object.«ИМЯ»`» — фильтр по ИМЯ и т.д.).
- Несколько строк с условиями работают вместе (логическое И).
- Если у строки есть условие, но «Заголовок» пуст — строка только фильтрует, столбца в таблице не будет.
- «Значение» — выпадушка реальных значений поля (например, для Visibility1 — Тип 1 / Тип 2 ...); можно и вписать своё.
- Если «Выражение» — не поле (`=Count`, `=row`, текст), Условие и Значение в этой строке неактивны (серые).

Группа — группировка и сортировка

Выпадушка: пусто / по возрастанию / по убыванию / без сортировки. Непустое значение означает «группировать по этому столбцу»: одинаковые значения сводятся в одну строку, а `=Count` покажет их количество; строки идут в выбранном порядке. Группа одна на отчёт — выберете в другой строке, с прежней снимется автоматически.

4. Источник, несколько отчётов, прочее

- Источник...** — слой, с которого берутся блоки для этой секции.
- + Добавить отчёт** — ещё одна секция в той же таблице (свои столбцы, фильтр, группа, источник). Стрелки ↑ ↓ меняют порядок секций, × удаляет секцию.
- Строка ИТОГ (сумма)** — добавляет снизу строку с суммой числовых столбцов (подписана «сумма»).

- **Объединение шапки** — выделите 2+ строки-столбца, правый клик → «Объединить шапку выделенных столбцов».

5. Заготовки шаблонов (что получите сразу)

Спецификация

№ п/п (=row) · Наименование (=Object.«ИМЯ») · Артикул (=Object.Name) · Длина (=Object.«Длина») · Колич. (=Count) · Ед. изм. (=«шт.»). Группа — по «Наименование».

Раскрой

Длина (=Object.«Длина») · Колич. (=Count). Группа — по «Длина», заголовок таблицы скрыт. Если профиль режется со смещением — поправьте выражение длины, например =Object.«Длина»-20 для ригеля; для других профилей задайте своё смещение.

Заполнения

№ · Тип (=Object.«Visibility1») · Марка · Ширина · Высота · Колич. (=Count) · Площадь, м². Группа — по «Марка», внизу строка суммы. Ширина/Высота берутся из «РАЗМЕР_ЗАП».

Установка обновления

- 1 Закройте AutoCAD.
- 2 Скачайте архив сборки (ATableSpec.bundle.zip) и распакуйте папку ATableSpec.bundle в %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\, заменив старую.
- 3 Запустите AutoCAD — плагин загрузится сам.

Команды: ATSPEREPORT — отчёт по формулам (это окно); ATSPEC — быстрая ведомость; ATSPECUPDATE — пересчитать таблицу вручную; ATSPEDUMP — показать точные имена атрибутов/параметров блока (пригодится, если поле названо иначе, например «Видимость1» вместо «Visibility1»).

Сборка проверена автосборкой на компиляцию; ядро отчётов — модульными тестами и сквозным прогоном (спецификация, раскрой со смещением, заполнения с суммой и фильтром). Поведение в живом AutoCAD (подсказки, ввод выражений, вид таблиц) просьба проверить и прислать замечания.

Сборка: HEAD 3ead274 · ветка feat/auto-reactor · ATableSpec.bundle.zip ≈ 24,2 МБ · 22.06.2026.