

CONDIÇÕES	Teste Gradiente e Vazamento	Observar aplicação e alívio 3 últimos vagões/alívio do último	Tempo de acréscimo de 10 PSI na cauda	Teste Vazamento	Teste de Marcha
Formação de trens * Para trens parados por mais de 24hs.	✓	✓	✓		
Trens de CARGA GERAL Anexar/desanexar mais de 30% ; ou Anexar/desanexar vagões no meio da composição.	✓	✓	✓		
Trens de CARGA GERAL Anexar/desanexar até 30% na cabeça ou cauda do trem		✓	✓ *(Se DESANEXAR a cauda do trem, observar somente aplicação e alívio 3 últimos vagões.		
Desmembrar trens (Somente lotes de MINÉRIO ou misto com CARGA GERAL) com tração distribuída: O que fazer na 2ª parte que segue viagem ou desvia no pátio?		✓ (Na ausência de empregado na cauda, fazer teste de marcha)			✓
Desmembrar trens (Somente lotes de MINÉRIO ou misto com CARGA GERAL) com tração distribuída: O que fazer na 1ª parte que segue viagem ou desvia no pátio?		✓			
Trocar tração ou Trocar locomotiva intercalada		✓	✓	✓ (Realizar teste na loco antes de anexar no trem; max. 3PSI)	
Desanexar locomotiva líder		✓ (Na ausência de empregado na cauda, fazer teste de marcha)			✓ (Se retirar locomotiva do comando, fazer somente teste de marcha)
Anexar locomotiva líder		✓	✓	✓ (Realizar teste na loco antes de anexar no trem; max. 3PSI)	
Retirar vazamentos no trem ou manipular torneira			✓		
Trens < ou = 10 vagões ou Trens socorro		✓			✓
Trens parados até 24hs, sem nenhuma intervenção (Fechar/abrir torneira);		✓			

Anexar / Desanexar vagões	Carga geral: limite de 30% da composição; Após manobra, medir tempo de acréscimo de 10PSI. *Para os casos de desanexação da parte da cauda, seguindo viagem com a parte da frente, observar somente aplicação dos 3 últimos e alívio do último vagão.
Desmembrar lotes de vagões	GDE: limite de 1 lote para desanexar e 2 lotes para desanexar trens com 344 vagões. Após manobra, observar aplicação e alívio 3 últimos vagões/alívio do último.
Teste de Integridade	Aliviar MFA; Fluxo max 30CFM; Aplicar 15PSI, aguardar equalizar; fechar interruptora/líder-fora (inclusive remotas); marcar 1 minuto. Havendo queda brusca de pressão, vistoriar composição.
Teste trem convencional linkado	Trem convencional linkado (líder e remota na cabeça do trem) fazer teste convencional colocando a remota em FORA.
Teste Reservatório Equilibrante	Durante marcação de vazamento, marcar também no Reservatório Equilibrante. Em caso de vazamento no RE a locomotiva só poderá seguir como COMANDADA.
Limite de Fluxo durante viagem	Fluxo de 1650 (58 CFM) a 2000 (70 CFM), observa trem nos cruzamentos e pátios; Fluxo acima de 2000 (70 CFM), trem deve parar e ser vistoriado no local; Caso fluxo subir bruscamente, parar e vistoriar no local.
Cauda ou anti-cauda não aplica	Dar continuidade ao teste, observando os 3 últimos que serão a nova cauda; Após o teste, os vagões sem freio devem ser retirados do trem (limitado a 2 vagões para carga geral e 1 uma dupla GDE para minério e o trem liberado para partir.
Manobra de tração em trecho desassistido	Com autorização do Inspetor de tração, poderá seguir até o pátio mais próximo para fazer teste de acréscimo de 10PSI na cauda. Porém é obrigatório fazer teste de marcha na partida. Ex.: Inverter tração na H62, com autorização do inspetor de tração poderá seguir até IC ou FS para fazer o teste de acréscimo de 10 PSI.
Teste ESPECIAL da capacidade de MANUTENÇÃO da aplicação e alívio dos freios	Premissas para realização do TESTE DE MANUTENÇÃO Temperatura < ou = 16º C 1- * Vazamento maior que 5 PSI (Realizar teste de manutenção). 2- * Vazamento entre 5 a 10 PSI (poderá iniciar o teste de manutenção sem a necessidade de vistoriar a composição). 3- * Vazamento superior a 10 PSI (vistoria da composição retirando vazamento e em seguida realizar executar teste de manutenção). Gradiente < ou = 10PSI Fluxo < 58 CFM/1650L Trens convencional: máximo 100 vagões CG; máximo 172 GDEs Trens locotrol não tem restrição para realização do teste manutenção; PASSO A PASSO (Passo 1)- Fluxo abaixo de 58 CFM (1650 Litros de ar por minuto); (Passo 2)- Anotar as pressões na locomotiva e na cauda; (Passo 3)- Aplicar 15 PSI no EG – a torneira interruptora deverá ser mantida aberta; (Passo 4)- Aguardar a equalização do sistema de freios (de acordo com a tabela do item 18); (Passo 5)- Informar ao OOF na cauda, marcar 5 minutos e ler novamente a pressão na cauda da composição: poderá ter caído no máximo 1 PSI; (Passo 6)- Verificar a manutenção da aplicação nos vagões da cauda; (Passo 7)- Aliviar os freios: Cronometrar o momento em que chegar o sinal de alívio de freio no manômetro da cauda observando o acréscimo de 10 PSI (de acordo com a tabela do item 18); (Passo 8)- Verificar o alívio dos freios do último vagão. Observação: O trem somente poderá ser liberado para circulação após a pressão da cauda atingir o gradiente de início do teste de manutenção, onde o oficial poderá retirar o manômetro da cauda e liberar o trem.

Tabela para Condições Normais

Tipo de vagão	Modelo de formação	Quantidade de vagões	Vazamento (psi)	Tempo de Equalização na cauda (min)	Tempo para acréscimo de 10 psi na cauda (min)
Carga Geral	Convencional	50 a 60	0 a 5	03:00	01:30
		61 a 89	0 a 5	04:00	01:45
		90 a 109	0 a 5	04:00	03:30
		110 a 129	0 a 5	06:00	06:00
		130 a 140	0 a 5	06:00	09:00
	Locotrol	60 a 89	0 a 5	03:00	00:45
		90 a 109	0 a 5	03:00	01:20
		110 a 129	0 a 5	03:00	01:30
		130 a 149	0 a 5	03:00	02:00
		150 a 169	0 a 5	03:00	03:30
		170 a 189	0 a 5	03:00	03:30
		190 a 200	0 a 5	03:00	04:00
GDE	Convencional	84	0 a 5	03:00	01:00
		168	0 a 5	03:00	01:45
	Locotrol	168	0 a 5	03:00	01:00
		252	0 a 5	03:00	01:00
		336	0 a 5	03:00	01:00

Tabela para Temperaturas Baixas

Tipo de vagão	Modelo de formação	Quantidade de vagões	Vazamento (psi)	Tempo de Equalização na cauda (min)	Tempo para acréscimo de 10 psi na cauda (min)
Carga Geral	Convencional	50 a 60	> 5	03:00	01:45
		61 a 80	de 6 a 7	03:00	02:00
			> 7	04:00	03:30
		81 a 100	de 6 a 7	03:00	04:30
			> 7	04:00	05:30
	Locotrol	60 a 89	> 5	03:00	02:15
		90 a 119	de 6 a 7	03:00	02:30
			> 7	04:00	03:20
		120 a 149	de 6 a 7	03:00	03:00
			> 7	04:00	05:00
		150 a 179	de 6 a 8	03:00	03:20
			> 8	04:00	05:30
		180 a 200	> 5	03:00	06:30
GDE	Convencional	84	> 5	03:00	02:00
		168	> 5	03:00	04:00
	Locotrol	168	> 5	03:00	02:15
		252	> 5	03:00	02:15
		336	> 5	03:00	02:15