# Inhaltverzeichnis

1		Tunnelvermessung und Kreisel			
	1.1	Vermessungsaufgaben beim Tunnelbau			
		1.1.1	Absteckung	2	
		1.1.2	Abnahme und Überwachung	2	
	1.2	Vermessungskreisel		3	
		1.2.1	Grundprinzip	3	
		1.2.2	Bauformen und Gerätesysteme	4	
		1.2.3	Messverfahren	4	
		1.2.4	Korrektionen und Reduktion	7	

# 1 Tunnelvermessung und Kreisel

# 1.1 Vermessungsaufgaben beim Tunnelbau

### 1-a Absteckung

Tunnelnetze und deren Aufbau

- Hauptnetz verbindet die Portale (GNSS oder Tachymeter)
- Portalnetz: Grundlagen für Tunnelpolygon, 3-4 Punkte + Hauptnetzpunkte, tachymetrisch
- Tunnelpolygon: (a) für den Vortrieb. (b) zur Kontrolle
  - Problem:
    - \* Lange einseitig angeschlossenen Polygonzug
    - \* Unsicherheit des Richtungswinkel
    - \* Querabweichung stiegt mit zunehmende Länge
  - Lösung
    - \* Bestimmung der Richtungswinkel ohne Anschlußpunkte durch Vermessungskreisel

#### Kreiselanwendungen

- Tunnelbau
- Bergbau
- Anschluss terrestische Messungen an GNSS Punkte

# Altenative Lösung

- Magnetische Orientierung (zu ungenau)
- Astronomische Orientierung (nicht möglich)
- GNSS Messung (nicht möglich)

# 1-b Abnahme und Überwachung


- Kontrollpolygon
- Monitoring der Umgebung (Setzung oberhalb des Tunnels)
- Konvergenzmessungen (Stabilitätsprüfung des Tunnels)

# 1.2 Vermessungskreisel

# 2-a Grundprinzip

- Kreisel weist aufgrund der Rotation um die eigene Achse einen Drehimpuls auf.
- Unter Wirkung der Erdrotation wirkt die Schwerekraft als äußere Kraft auf die Rotationsachse des Kreisels
- Kreisel verschwenkt seine Rotationsebene
- Kreisel weicht mit den Präzensionsbewegung rechtwinklig aus Rotationsachse des Kreisels zeigt noch Nord.

# 1) Einfluss der Breite:



(a) Einfluss der Breite


$$\omega_E = Erddrehung$$

$$\varepsilon = Kreiseldrehung$$

$$M = I_w \cdot \omega_E \cdot \cos(\varphi)$$

2) Einfluss der Auslenkung (Kreiselazimuth) Gesamt Drehmoment:

$$D = I_w \cdot \omega_E \cdot \cos(\varphi) \cdot \sin(A)$$



(b) Einfluss der Auslenkung

Drehmoment / Präzessionsgeschwindigkeit wird umso größer:

- ullet je größer die Auslenkung A
- je größer die geographische Brete  $\varphi$  bei  $\cos(\varphi)=1$  um Äquator maximal am Pol  $\cos(\varphi)=0$  Kein Drehmoment. in der Praxis  $|\varphi|\leq 75^\circ$

Problem: Massenträgheit schwingt der Kreisel um den Meridianen.

• Schwingungsdauer  $T_0$  hängt von Konstruktionsprinzip ab

$$T \approx \frac{T_0}{\sqrt{\cos(\varphi)}}$$

breitenabhängig.

#### 2-b Bauformen und Gerätesysteme

### 2-c Messverfahren

Kreiselschwingung ist durch Ablesereinrichtung und Lichtzeigen ablesbar:

- 1) Schnellorientierung
  - Grobverfahren auf 0,05 gon
  - Nachführen des Lichtzeigens auf der Skalermittel durch Drehen der Alhidade(Theodolitoberbau) bis zu den Umkehrpunkte  $v_W$  und  $v_E$
  - An der Umkehrpunkte die Ablesung  $A_W$ (West) und  $A_E$ (Ost) durchführen



- $N = \frac{A_E + A_W}{2}$
- Mittelwert N aus Theodolit einstellen
- Nordwert N ist ungenau, die die Schwingung gedämpft ist.

# 2) Umkehrpunktmethode

• Feinorientierung  $\sigma_N = 5 - 10$  mgon bei 4 bis 6 Umkehrpunkten

#### a) Mit nachführen:

- Drehe der Alhidade führt zum Holten das Lichtzeiger in der Skalarmitte
- Ablesen des Teilkreisens an den Umkehrpunkten
- aus jeweils 3 Messungen das Schulen-Mittelbilden

#### Vorteile:

• Vororientierung von geringer Bedeutung

#### Nachteile:

- Umkehrpunkten unsicher ablesbar
- Nachführen erforderlich

#### b) Ohne nachführen

- Ablesung der Umkehrpunkten an den Hilfskalar
- Bildung des Schulemittels aus Hilfsskalarmitte, danach Transformation in Teilkreiswerte
- Diesmal schwingt der Lichtzeiger im Gesichtsfeld. Hierfür muss die Vorientierung sehr gut sein. bzw. der Kreisel machanisch abgebremst werden.

#### Parameter

- $a_i$ : Ablesung an der Hilfsskala in  $s_E$
- N': Nordwert aus Vororientierung
- $\Delta N = c \cdot S$ : Korrkturwert aus 2b)

• c: Gerätekonstante/Umrechnunsfaktor

Vorteile:

- · Kein Nachführung
- gut automatisiert
- gute Vororienntierung erforderlich
- zum Teil mechanisches Abbremsen nötig
- 3) Durchgangsmethode
  - Feinorientierung
  - $G_N = 5 10$  mgon bei 4 5 Durchgängen
  - Vororientierung und Abbremsen wie bei 2b)
  - Beobachten von Durchgangszeiten  $t_i$  des Lichtzeigers durch Skalennull mit der Stoppuhr
  - Zusätzliche Ablesung der Amplituden an der Hilfsskala

$$T_{E,i} = t_{2i} - t_{2i-1} \qquad T_{W,i} = t_{2i+1} - t_{2i}$$

$$T_E = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m T_{E_i} \qquad T_W = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m T_{W_i}$$

$$m = \frac{n}{2} - 1$$

$$T_E = \frac{T}{2} + 2\delta T \qquad T_W = \frac{T}{2} - 2 \cdot \delta T$$

$$\Rightarrow T_E - T_W = 4 \cdot \delta T$$

$$\Rightarrow \delta T = \frac{T_E - T_W}{4}$$

$$und: T = T_E + T_W$$

Amplituden aus Hilfsskala

$$a = \frac{a_E - a_W}{2}$$
 
$$S = a \cdot \sin(2\pi \cdot \frac{\delta T}{T}) \to S = a \cdot 2\pi \cdot \frac{\delta T}{T}$$
 
$$N = N' + c \cdot S$$

Vorteile:

• Kein Nachführen erforderlich

- Durchgänge präziser beobachtbar
- automatisiertbar

Nachteile:

- gute Vororientierung notwendig
- mechanisches Abbremsen schwierig
- Stoppuhr notwendig
- 4) Schwingungsintegration (für Kreiseltheodolite)

$$\Delta N = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_1} \Delta N(t) dt \approx \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \Delta N_k$$

Vorteile

- Kein Nachführen, keine Stoppuhr
- Komplett automatisiert
- höchste Genauigkeit: ca. 1mgon

2-d Korrektionen und Reduktion

- 1) Korrektionen
- a) Polbewegung
  - CIO: Conventional International Origin
  - Astromisches Azimut:  $A = A_m \beta$
  - Polreduktion:  $\beta = \frac{x_p}{den}$