
匿名领航者开发套装简要说明

一. 安全注意事项


本到手飞套装已经预先完成了安装调试并经试飞,为了发货方便发货前将螺旋桨卸下。买家拿到货物后先不要上桨,请先在未上桨的情况下打开遥控器,给飞机上电,然后解锁飞控,轻推油门,查看飞机的电机转动情况,如果一切正常,则可以上桨(**子弹头一定要用工具穿过头部的小孔然后用手拧紧,防止射桨**)。若是航模新手,请寻一处无人的开阔地进行试飞。

二. 电机转动方向示意图及螺旋桨安装



已安装好的飞控上已标明飞机的前进 方向。请根据相对应电机的转动方向 来安装螺旋桨(所有桨均为向下吹风)。

三. 遥控器功能示意图及飞控解锁方式



飞控解锁步骤:参考飞控使用手册。 **飞控上锁步骤:**参考飞控使用手册。

四. 其它

注意,使用时一定要配合电压报警模块,避免锂电池过放损坏电池。报警模块连接方式如下:



模块上方,有一个设置按钮,可以对报警电压进行设置,推荐设置为 3.6V 或 3.5V 报警。报警后应立即降落,防止锂电池过放。



请仔细阅读匿名领航者飞控的用户手册。