



# 数字信号处理

Digital Signal Processing

实验三IIR数字滤波器设计

生物科学与医学工程学院 智能医学工程系

#### 实验目的

- ▶ 掌握用脉冲响应不变法设计滤波器的原理和步骤
- > 掌握用双线性变换法设计滤波器的原理和步骤
- ▶ 掌握用MATLAB设计低通滤波器、绘制幅频特性曲线的方法
- ▶ 了解滤波器特性的影响因素

# 实验原理

### IIR数字滤波器设计

- ▶目标:满足给定频率响应指标、因果稳定的系统函数
- ▶ 间接法设计过程
  - ① 确定数字滤波器的指标
  - ② 转换成原型模拟滤波器的指标
  - ③ 设计原型模拟滤波器
  - ④ 将原型模拟滤波器转换为数字滤波器
- ▶ 指标转换

 $[0,f_T] \Rightarrow [0,2\pi]$ 

$$\omega_p = \Omega_p/f_T = 2\pi f_p/f_T \qquad \omega_s = \Omega_s/\Omega_T = 2\pi f_s/f_T$$

#### 脉冲响应不变法

脉冲响应不变法(impulse invariance method)是从滤波器的脉冲响 应出发,使数字滤波器的单位脉冲响应序列h[n]模仿模拟滤波器 的单位冲激响应,使正好等于 $h_a(t)$ 的采样值。

▶ 脉冲响应不变法特别适用于用部分分式表达系统函数,模拟滤波器的系统 函数若只有单阶极点,且分母的阶数高于分子阶数 N>M,则可表达为 部分分式形式:

 $H_a(s) = \sum_{i=1}^{N} \frac{A_i}{s - s_i}$ 

其拉氏反变换为:

$$h_a(t) = \sum_{i=1}^{N} A_i e^{S_i t} u(t)$$
  $u(t)$ 单位阶跃信号

▶ 对ha(t)采样得到数字滤波器的单位脉冲响应序列

 $h[n] = h_a(nT) = \sum_{i=1}^{N} A_i e^{s_i nT} u[n] = \sum_{i=1}^{N} A_i (e^{s_i T})^n u[n]$ 

ightharpoonup 再对h[n]取z变换,得到数字滤波器的传递函数:  $H(z) = \sum_{i=1}^{n} \frac{A_i}{1 - e^{s_i T} z^{-1}}$ 


## 双线性变换法

✔ 脉冲响应不变法的主要缺点是频谱交叠产生的混淆, 这是 从s平面到z平面的标准变换 $z = e^{sT}$ 的多值对应关系导致的.

为了克服这一缺点,设想变换分为两步:

第1步: 将整个S平面压缩到S1平面的一条横带里;

第2步:通过标准变换关系将此横带变换到整个z平面上去。



*5*平面 *5*₁平面

由此建立S平面与Z平面一一对应的单值关系,消除多值性,也就消除 了混淆现象

$$\Re c = 2/T \qquad s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \qquad z = \frac{1 + (T/2)s}{1 - (T/2)s}$$

#### 用Matlab函数设计IIR数字滤波器

- ▶ 用Buttord、Cheb1ord、Cheb2ord和Ellipord函数可以得到模拟或数字滤波器的最低阶数和归一化截止频率;
- ▶ 用Butter、Cheby1、Cheby2和Ellip函数可以得到模拟或数字滤波器的系统函数,
- ▶ 用Besself和Besselap可以设计贝塞尔模拟滤波器。
- > 用impinvar可以实现脉冲响应不变法实现模数滤波器转换
- ▶ 用bilinear可以实现双线性变换法实现模数滤波器转换

例:设计一个模拟低通滤波器,其性能指标为:通带边界频率 $\Omega_p=1000 {
m rad/s}$ ,通带衰减 $\alpha_p=1 {
m dB}$ ,阻带边界频率 $\Omega_s=2500 {
m rad/s}$ ,阻带衰减 $\alpha_s=30 {
m dB}$ 。分别用巴特沃斯,切比雪夫I型,切比雪夫II型和椭圆滤波器四种设计方法设计滤波器,并绘制各滤波器的幅频特性曲线


解: 在给定滤波器性能指标的条件下, 希望用最小阶次的滤波器来实现。

Wp=1000;Ws=2500;Rp=1;Rs=30;w=linspace(1,3000,1000);
[N1,Wn1] = buttord(Wp,Ws,Rp,Rs,'s'); N1
[N2,Wn2] = cheb1ord(Wp,Ws,Rp,Rs,'s'); N2
[N3,Wn3] = cheb2ord(Wp,Ws,Rp,Rs,'s'); N3
[N4,Wn4] = Ellipord(Wp,Ws,Rp,Rs,'s'); N4
[b1,a1] = butter(N1,Wn1,'s');h1=freqs(b1,a1,w);
subplot(1,4,1);plot(w,abs(h1));grid;xlabel('rad/s');title('巴特沃思滤波器');
[b2,a2] = cheby1(N2,Rp,Wn2,'s');h2=freqs(b2,a2,w);
subplot(1,4,2);plot(w,abs(h2));grid;xlabel('rad/s');title('切比雪夫I型滤波器');
[b3,a3] = cheby2(N3,Rs,Wn3,'s');h3=freqs(b3,a3,w);
subplot(1,4,3);plot(w,abs(h3));grid;xlabel('rad/s');title('切比雪夫II型滤波器');
[b4,a4] = Ellip(N4,Rp,Rs,Wn4,'s');h4=freqs(b4,a4,w);
subplot(1,4,4);plot(w,abs(h4));grid;xlabel('rad/s');title('椭圆滤波器');

在命令窗口执行后,命令窗口会出现N 1= 5 , N 2= 4 , N 3= 4 , N 4= 3 , 说明同样的性能指标,不同滤波器的阶数不同。

**例**采用双线性变换法设计一个椭圆型数字高通滤波器,其通带边界频率为1000Hz,阻带边界频率为750Hz,采样频率为4000Hz,通带内的最大衰减为0.5dB,阻带内的最小衰减为30dB,计算滤波器的系统函数,在绘图窗口绘出滤波器的幅频特性和单位脉冲响应。

解: 思路是先设计原型低通滤波器, 然后转换成模拟高通滤波器, 最后用 双线性变换法转换为数字高通滤波器。



#### 实验内容

- 1. 分别采用巴特沃思和切比雪夫设计满足如下参数的低通滤波器,并比较对应数字滤波器和模拟滤波器的频谱响应曲线差异。
  - 1)  $f_p = 5$ Hz,  $f_s = 10$ Hz,  $\alpha_p = 1$ dB,  $\alpha_s = 20$ dB
  - 2)  $f_p = 5$ Hz,  $f_s = 10$ Hz,  $\alpha_p = 1$ dB,  $\alpha_s = 40$ dB
- 2. 在一张图中对比上述两滤波器的幅频特性曲线
- 3. 分别用双线性变换法和脉冲响应不变法设计2)的低通滤波器
- 4. 自行设计输入信号,验证所设计低通滤波器的性能。
  - ▶ 在2)中要考虑采样时长 (采样点数) 与采样频率。
  - ▶ 采样时长增加一倍采样频率不变,滤波器有无变化?
  - ▶ 采样时长不变采样频率增加一倍,滤波器有无变化?
- 5. 实现低通到高通滤波器的转化,并自行设计输入信号,验证所设计高通滤波器的性能。

# IIR数字滤波器设计参考

```
设计数字低通滤波器,指标要求 \omega_p = 0.2\pi \ rads \ \omega_s = 0.35\pi \ rads \ \alpha_p = 1 \ dB 解: 根据上述用双线性变换法设计IIR数字滤波器的设计步骤求解。
?
Wp=?;
Ws=?;
Rp=1;
Rs=30;
[N,Wc] = buttord(?);
[B,A] = butter(?');
?
?
subplot(1,2,1); plot(w1,abs(h1)); grid; xlabel(?); title('巴特沃思滤波器');
```

