# 一方天地

给技术一方自由的天地

首页

新随笔

订阅

管理

随笔 - 32 文章 - 6 评论 - 4 阅读 - 62521


# 使用CMSIS-DSP库进行PID控制

CMSIS-DSP是针对嵌入式系统的优化计算库,支持Cortex-M和 Cortex-A内核,可以利用内核的FPU、DSP指令,提高算法的性能。 这个库为我们提供了针对内核优化的向量计算、矩阵运算、数字信 号处理、电机控制、统计和机器学习算法。

本文将介绍如何使用CMSIS-DSP库,在STM32单片机上,构建增量式PID控制程序。

# 引入CMSIS-DSP库

在Keil MDK-Arm中引入CMSIS-DSP库是非常方便的。建立好适用于MDK-Arm的STM32工程后,单击 Manage Run-Time Environment , 进入MDK-Arm提供的包管理器界面。随后,展开CMSIS,单击DSP右侧的单选框,即可完成库的导入。



在项目管理器中,右键单击 CMSIS 库,选择

Options for Component Class 'CMSIS' , 配置DSP库的编译选项。

### 公告

昵称: fang-d 园龄: 4年10个月 粉丝: 6 关注: 1

关注: 1 +加关注

### 搜索

#### 最新随笔

- 1.基于Huggingface Accelerate的DDP训练
- 2.通过显卡占用率和显存占用率获取空闲 GPUs
- 3.Git初始化配置及提交签名验证
- 4.Linux下安装miniforge
- 5.使用PyPlot或MATLAB图像全局客制化并导出矢量图
- 6.CMake使用生成器表达式 (Generator
- Expression) 添加编译和链接选项
- 7.Visual Studio Code设置自己的C++代码
- 8.PyQt文件选择
- 9.PyTorch获取GPU信息(设备id、名称、显存)
- 10.Pytorch卷积神经网络对MNIST数据集的 手写数字识别

#### 我的标签

奥比中光(3)

ESP32(2)

计算机视觉(2)

STM32(1) PID(1)

OpenOCD(1)

FreeRTOS(1)

ESP32-S3(1) ESP-IDF(1)

CMSIS(1)

更多


#### 文章档案

2024年2月(1)

2023年6月(1)

2022年12月(3)

2022年7月(1)




在弹出的界面中,选择DSP库的 c/C++ 编译选项,开启 -Ofast 优 化。

oftware Component	CMSIS-DSP Library for Cortex-M and Cortex-A	
* CMSIS * CORE	Bundle: Vendor: A	ARM
° DSP*	Properties Memory C/C++ (AC6) Asm	
	Preprocessor Symbols  Define:  Undefine:  Optimization  Level:  -Ofast	·
	Misc Controls:	
	Show Compiler Control S	String

如果您的设备支持FPU,可以在工程的编译选项中,使能

Floating Point Hardware 并添加 ARM\_MATH\_CM4 和 ARM\_MATH\_DSP 宏,

让CMSIS-DSP库能够利用硬件实现算法的加速。



重新编译工程,若未发现错误,则说明我们已经成功引入了CMSIS-DSP库。

# CMSIS-DSP提供的PID算法原理与公式推导

PID控制器(比例-积分-微分控制器),由比例单元 (Proportional)、积分单元(Integral)和微分单元


#### 最新评论

(**D**erivative)组成,是一种在工业控制应用中常见的反馈回路部件。PID控制器可以根据历史和当前的数据,来调整对系统的控制,使系统更加准确而稳定。

PID控制器的输出是关于输入量与被控量偏差的函数,是比例单元、积分单元和微分单元的线性组合,即:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_i \frac{de(t)}{dt}$$
 (1)

一个完整的PID控制系统的系统框图如下所示:



## 在本文中, 我们称这个系统中的:

- y(t)为被控量,表示我们需要控制的被控对象的输出量;
- r(t)为输入量,是我们希望被控量在t时刻达到的状态或目标;
- e(t)为输入量与被控量之间的偏差,即: e(t) = r(t) y(t);
- u(t)为操纵量 (执行元件的输入) ;
- $K_p$ 、 $K_i$ 、 $K_d$ 分别是比例项、积分项和微分项的比例系数,也是我们后续进行 PID**参数整定**所需要调整的参数。

当然,我们在使用MCU进行编程时,我们往往用的是PID控制器的 离散形式,即将积分项变为累加项,微分项变为差分项,如下式所 示:

$$u[t] = K_p e[t] + K_i \sum_{\tau=0}^{t} e[\tau] \Delta t + K_d \frac{e[t] - e[t-1]}{\Delta t}$$
 (2)

式中, $\Delta t$ 为两次相邻采样的时间间隔。我们称这样的PID控制方式为**位置式PID**。

考虑相邻时刻,操纵量u[t]的变化量 $\Delta u[t]=u[t]-u[t-1]$ ,我们可以得到:

$$\Delta u[t] = K_p \left( e[t] - e[t-1] \right) + K_i e[t] \Delta t + \frac{K_d}{\Delta t} \left( e[t] - 2e[t-1] + e[t-2] \right)$$
 (3)

将上式化简,我们发现,PID控制器操纵量的增量,是当前时刻t、t-1时刻和t-2时刻的偏差的线性组合,即:

$$\Delta u[t] = \left(K_p + K_i \Delta t + \frac{K_d}{\Delta t}\right) e[t] - \left(K_p + \frac{2K_d}{\Delta t}\right) e[t-1] + \frac{K_d}{\Delta t} e[t-2] \tag{4}$$

我们称通过计算系统输入的变化量 $\Delta u[t]$ 实现PID控制的控制方式,称为**增量式PID。CMSIS-DSP库中提供的PID算法,使用增量式PID的实现。**在增量式PID控制器中,有:

$$u[t] = u[t-1] + \Delta u[t] \tag{5}$$

在CMSIS-DSP中的PID实现中,认为 $\Delta t=1$ (或者说假定用户已经将 $\Delta t$ 加权至 $K_i$ 和 $K_d$ 构成新的 $K_i$ 和 $K_d$ )。那么,u[t]的变化量 $\Delta u[t]$ 可以用下面的式子如式(6):

$$\Delta u[t] = A_0 e[t] + A_1 e[t-1] + A_2 e[t-2] \tag{6}$$

其中:

$$A_{0} = K_{p} + K_{i} + K_{d}$$

$$A_{1} = -K_{p} - 2K_{d}$$

$$A_{2} = K_{d}$$
(7)

因此,在增量式PID系统中,合并式(5)和式(6),我们可以通过式(8)计算操纵量u[t]。这个式子,也是CMSIS-DSP库中,PID的实现原理:

$$u[t] = u[t-1] + A_0 e[t] + A_1 e[t-1] + A_2 e[t-2]$$
(8)

对于拥有DSP的指令的芯片,在编译器强大的优化功能下,可以在一个指令周期内完成式(8)所示的乘加运算。这大大提高了PID的计算速度。

# CMSIS-DSP库的PID控制接口

## 数据类型

CMSIS-DSP库的PID控制器,有基于三种基于不同数据类型的实现。这三种数据类型分别是 q15 , q31 和 f32 , 分别表示: 16位有符号整数 int16\_t 、32位有符号整数 int32\_t 、32位浮点数 float32\_t 。

在CMSIS-DSP库实现的PID控制器,函数和结构体的命名都是"名称+数据类型后缀"的命名方式。例如: arm\_pid\_instance\_q15 、 arm\_pid\_instance\_q31 和 arm\_pid\_instance\_f32 是基于不同数据类型实现的PID控制的结构体; arm\_pid\_q15 、 arm\_pid\_q31 和 arm\_pid\_f32 是基于不同数据类型实现的计算PID增量的函数。

在接下来的文段中,我们将以 f32 类型为例,介绍如何使用CMSIS-DSP库的PID控制器进行PID控制,若要使用其它数据类型的PID实现,只需按照这种命名方式,换用相应数据类型的函数、结构体即可。

## PID控制结构体的定义

在CMSIS-DSP中,PID的参数信息、历史误差信息,都被记录在arm\_pid\_instance\_xxx 结构体中,例如:

```
1 /**
2
   * @ingroup PID
   * @brief Instance structure for the floating-point PID Contro
3
4
5 typedef struct {
                         /**< The derived gain, A0 = Kp + Ki +
     float32_t A0;
7
     float32_t A1;
                         /**< The derived gain, A1 = -Kp - 2Ka
     float32 t A2; /**< The derived gain, A2 = Kd \cdot */
8
     float32_t state[3]; /**< The state array of Length 3. */
9
     float32_t Kp; /**< The proportional gain. */
10
     float32_t Ki;
                         /**< The integral gain. */
11
12
     float32_t Kd;
                          /**< The derivative gain. */
13 } arm_pid_instance_f32;
```

若我们认为当前时刻为t时刻,则结构体中各个参数的定义如下所示:

```
1. \mbox{Kp} 、 \mbox{Ki} 和 \mbox{Kd} 需要我们自行设置,分别是比例项、积分项和微分项的比例 \mbox{系数}K_p 、 \mbox{K}_i和\mbox{Kd} ;
```

- 2. A0 、 A1 和 A2 分别对应式(7)中的 $A_0$  , $A_1$ 和 $A_2$  ,其具体意义与前文所述一 致 ;
- 3. state 是PID控制的状态数组。
  - 1. state[0] 表示t-1时刻的偏差,即e[t-1];
  - 2. state[1] 表示t-2时刻的偏差,即e[t-2];
  - 3. state[2] 表示的是前1时刻的操纵量,即u[t-1]

## PID控制结构体的初始化

当我们在初始化这个结构体的时候,我们需要且只需手动对 👣 、

Ki 和 Kd **这三个成员进行赋值。**之后,我们需要调用arm\_pid\_init\_xxx 函数,初始化这个结构体。

arm\_pid\_init\_xxx 函数接受两个参数,第一个参数是PID控制结构体的指针,第二个参数是一个整数标志位,当它为o时,只计算 A0 、 A1 和 A2 的值,不初始化 state 数组;当它为1时,则初始将 state 数组,将其置为o。在编程中,如果我们首次初始化该结构体,则应当将 resetStateFlag 置为1;当我们非首次初始化(如PID 参数整定过程中),我们需要更新 Kp 、 Ki 或 Kd 的值,我们可以将其置为o,以提高性能。

## 这个函数初始化的过程分两步:

- 1. 利用 Kp 、 Ki 和 Kd ,通过我们先前推导的公式,计算 A0 、 A1 和 A2 的值。
- 2. 若 resetStateFlag 参数为1,则将 state 数组置为0。

```
1 /**
2 * @brief Initialization function for the floating-poi
3 * @param[in,out] S points to an instance of the
```

```
4
   * @param[in] resetStateFlag
5
                      - value = 0: no change in state
6
                      - value = 1: reset state
7
    * @return
                     none
8
9 void arm pid init f32(arm pid instance f32 *S, int32 t resetSt
       /* Derived coefficient A0 */
10
      S->A0 = S->Kp + S->Ki + S->Kd;
11
      /* Derived coefficient A1 */
12
13
      S->A1 = (-S->Kp) - ((float32_t) 2.0f * S->Kd);
      /* Derived coefficient A2 */
15
      S \rightarrow A2 = S \rightarrow Kd;
16
      /* Check whether state needs reset or not */
      if (resetStateFlag) {
17
18
           /* Reset state to zero, The size will be always 3 samp
           memset(S->state, 0, 3U * sizeof(float32_t));
19
20
21 }
```

当我们进行PID参数整定时,需要不断地调整 $K_p$ 、 $K_i$ 和 $K_d$ 的值。我们每次调整 $K_p$ 、 $K_i$ 和 $K_d$ 的值,都应该调用这个函数,重新计算 $A_0$ 、 $A_1$ 和 $A_2$ 的值。但是此时,我们可以不重置 state 数组。

## 操纵量的更新

作为一种反馈控制算法, PID控制算法是一种按偏差进行控制的过程。由于扰动或输入量变化等因素的影响, 偏差往往不恒为o; 而我们的控制系统, 为了达到尽量让偏差为o的目标, 需要对输出量进行采样, 与输入量不断地更新操纵量u[t], 以使得被控量贴合输入量。

对于增量式PID算法,其核心步骤就在于计算操纵量的变化量 $\Delta u[t]$ ,并更新操纵量u[t]。u[t]的计算,可以通过  $arm_pid_xxx$  进行计算。这个函数的**输入是当前时刻的偏差**e[t],**输出的是操纵量**u[t]。

值得注意的是, arm\_pid\_xxx 函数不会对输出进行限幅,关于这一点,我们将在后续进行更深入的讨论。

```
1 /**
   * @ingroup PID
2
   * @brief
3
                    Process function for the floating-point PID
   * @param[in,out] S is an instance of the floating-point PID
4
  * @param[in] in input sample to process
6
  * @return
                   processed output sample.
7
  __STATIC_FORCEINLINE float32_t arm_pid_f32(arm_pid_instance_f3
8
9
      float32_t out;
10
11
     /* u[t] = u[t - 1] + A0 * e[t] + A1 * e[t - 1] + A2 * e[t
     out = (S->A0 * in) +
13
        (S->A1 * S->state[0]) + (S->A2 * S->state[1]) + (S->stat
     /* Update state */
15
16
      S->state[1] = S->state[0];
17
      S->state[0] = in;
18
      S->state[2] = out;
```

```
19
20  /* return to application */
21  return (out);
22 }
```

# 状态的清除

在 arm\_pid\_xxx 函数中,是否清空状态数组 state 取决于我们输入的参数。当我们未修改 Kp 、 Ki 或 Kd 的值,不需要重新更新 A0 、A1 和 A2 的值时,若我们要清空状态数组 state 时,可以使用 arm\_pid\_reset\_xxx 函数。

```
1 /**
   * @brief
                     Reset function for the floating-point PID Co
2
3
   * @param[in,out] S points to an instance of the floating-poi
   * @return
                   none
5
   * @par
                    Details
6
                     The function resets the state buffer to zero
7
  void arm_pid_reset_f32(arm_pid_instance_f32 *S) {
8
       /* Reset state to zero, The size will be always 3 samples
9
10
       memset(S->state, 0, 3U * sizeof(float32_t));
11 }
12
```

# PID控制的实现

# 基础控制

根据上面的介绍,我们使用PID进行积分控制的方法,也就呼之欲出了。其伪代码如下所示:

```
1 void pid_control(float Kp, float Ki, float Kp, float delta_t)
2
    // 在CMSIS-DSP中的PID实现中,认为At = 1,
      // 故需要调整Kp和Ki的值,保证系统在采样率变化时的鲁棒性
3
4
      arm_pid_instance_f32 controller = {
5
         .Kp = Kp,
         .Ki = Ki * delta_t,
6
7
          .Kd = Kd / delta_t
8
     arm_pid_init_f32(&controller, 1);    // 初始化结构体,要
9
10
     while (1) {
         const float r = get_reference(); // 读取当前系统的输
         const float y = get_status();
                                        // 读取当前的被控量
12
13
         const float error = r - y;
                                        // 计算偏差
         const float u = arm_pid_f32(&controller, error);
14
         execute(u); // 使用最新的操纵量,调整执行元件,实现
15
16
         delay(delta_t); // 实际可以使用定时器等机制,实现循环体
17
      }
18 }
```

## 输出限幅的控制

在实际工程中,受硬件条件的限制,操纵量往往是有一定范围的。 如矩形波占空比的大小,只能是0~100%;输出电压的大小,不会超过系统中的最高电压;电流的大小,也不会越过欧姆定律的限制......

但是,CMSIS-DSP库的PID实现,为了追求极致的效率,未将这一点纳入考量。当我们在这样的控制系统中应用上面的控制程序,就有可能出现u[t]趋向于无穷的情况。此时,当PID控制器的输入量发生变化,PID控制器可能不会及时的响应。这时,我们要人为地限定操纵量的大小,使其符合工程实际。我们称这样的操作为"输出限幅"。

使用CMSIS-DSP库实现PID,当我们需要进行输出限幅地时候,需要修改 stete 数组的第三个成员——记录着上一时刻操纵量的 u[t-1]的 state[2] 成员,保证其在合理的范围内,避免超出工程实际的幅值。具体实现如下所示:

```
void pid_control(float Kp, float Ki, float Kp, float delta_t)
     // 在CMSIS-DSP中的PID实现中, 认为At = 1,
      // 故需要调整Kp和Ki的值,保证系统在采样率变化时的鲁棒性
3
4
      arm pid instance f32 controller = {
5
          .\mathsf{Kp} = \mathsf{Kp}_{\bullet}
          .Ki = Ki * delta t,
6
          .Kd = Kd / delta t
8
     };
     arm_pid_init_f32(&controller, 1);    // 初始化结构体,要
9
10
      while (1) {
          const float r = get_reference(); // 读取当前系统的输
11
12
          const float y = get_status();
                                        // 读取当前的被控量
                                          // 计算偏差
          const float error = r - y;
13
14
          arm_pid_f32(&controller, error); // 计算PID的操纵量
15
          // 进行输出限幅
16
          if (controller.state[2] > OUTPUT MAX) {
17
              controller.state[2] = OUTPUT MAX;
18
          } else if (controller.state[2] < OUTPUT MIN) {</pre>
19
              controller.state[2] = OUTPUT_MIN;
          }
20
21
          // 完成输出限幅,用限幅后的操纵量控制系统
22
          execute(controller.state[2]); // 使用最新的操纵量,调
          delay(delta_t); // 实际可以使用定时器等机制,实现循环
23
24
25 }
26
```

# 总结

关于使用CMSIS-DSP库实现PID控制,无论是中外的互联网上,资料都很少。官方文档目前仍没有提供例程。但是当我们理解了增量式PID的计算公式后,再来看CMSIS-DSP库的PID控制接口,实际上它是非常简单,甚至是简陋的。这也是为什么我以解读源码的方式,写下这篇文章。

CMSIS-DSP库的PID控制接口,其优化思路,主要还是在于写出利于编译器优化的代码(如将复杂的PID计算过程,转换为式(8)所示的乘加运算),借助现代编译器强大的优化功能,提高代码的性能。此外,对于被反复调用的 arm\_pid\_xxx 函数,这个库也使用了 \_\_STATIC\_FORCEINLINE ,强制编译器进行内联。这些优化技巧,是值得我们学习的。

# 参考文献

- 1. https://github.com/ARM-software/CMSIS-DSP
- 2. https://en.wikipedia.org/wiki/PID\_controller
- 3. https://arm-software.github.io/CMSIS-DSP/latest/
- 4. https://arm-software.github.io/CMSIS-DSP/latest/group\_\_\_PID.html



会员力量, 点亮园子希望

刷新页面 返回顶部

登录后才能查看或发表评论, 立即 登录 或者 逛逛 博客园首页

Copyright © 2024 fang-d Powered by .NET 8.0 on Kubernetes