# Modbus、S7 协议建立 PLC 通信

# 目录

Modbus、	S7 协议建立 PLC 通信	1
<b>—</b> .		1
		2
三.		4
四.		7
五.	使用 Modbus TCP 协议与 PLC 通信	12
一 六.		20

# 一. 安装环境

基于 Win10 家庭版系统 关闭防火墙 Visual Studio 2022 (编写 C#脚本)

#### Modbus 通信测试工具:

Modbus Poll(推荐,需要破解) HslCommunication(可选)

## Modbus 通信协议库:

NModbus4 (开源, MIT 协议)

#### 博途系列软件(均需要破解):

TIA Portal V15(用于写入 PLC 程序) S7-PLCSIM Advanced V3.0(模拟 PLC)

软件安装包:

链接: https://pan.baidu.com/s/1XX78RS8Kut01BXrW52wO3Q?pwd=916t

提取码: 916t

#### TIA Portal V15 软件安装教程:

https://www.bilibili.com/video/BV1t34y1a75V/?spm\_id\_from=333.337.search-card.all.click&vd\_source=83d2130f4c5f6c8184cc12a6c6b98a79

#### S7-PLCSIM Advanced V3.0 软件安装教程:

https://www.bilibili.com/video/BV1av4y1K7Uc/?spm\_id\_from=333.999.0.0

#### Modbus Poll 安装破解

https://blog.csdn.net/byxdaz/article/details/77979114

# 二. 生成模拟 PLC


1. 安装好 S7-PLCSIM Advanced V3.0 后可以试运行虚拟 PLC。打开控制面板界面的设置 PG/PC 接口



设置应用访问点为 S7ONLINE(STEP 7) →Simens PLCSIM 开头的第三个



打开 S7-PLCSIM Advanced V3.0 切换为模拟 PLCSIM Virtual Eth. Adapter



# 三.建立 PLC 项目

打开 TIA V15 创建新项目、




打开项目视图



## 双击左侧添加新设备



选择 S7-1500PLC 控制器 (与之前模拟的 PLC 相同型号) 选择下图所示 CPU



# 此外需要右键左边栏的 1 项目3

点击属性


将保护中的块编译支持仿真勾选上,用于支持模拟 PLC 环境




右键左侧栏 plc 设备, 点击属性, 将以太网地址更改为之前模拟 PLC 相同的 IP 地址




将防护与安全下的访问级别设置为完全访问权限




## 连接机制中勾选允许远程 PUT/GET 通信访问



#### 设备视图中点击右侧 PM 选择电源




将其拖动至 plc 左侧




# 四. 使用 S7 协议与 PLC 建立连接

S7 通信协议是西门子 S7 系列 PLC 内部集成的一种通信协议,。C#可以通过调用 S7 协议库中的 api 对 PLC 直接进行连接以及数据读写,对于西门子 S7 系列 PLC 侧不需要太多额外的配置。

点击左边栏 plc 设备下的程序块,点击添加新块,建立一个全局数据块 test\_1



右键左边栏新建的 test\_1 数据库,点击属性,将优化的块访问取消勾选 因为我们需要用 C#通过绝对地址访问数据,开启自动优化则无法访问绝对地址 在这之后创建的每一个数据块或函数块都需要进行这一步操作




双击 test 1 数据块、创建一个布尔型变量 boo1、用于后续的更改

tes	test_1													
	名称		数据类型	数据类型		起始值	保持	保持 可从 HMI/		从 H 在 HMI		监控	注释	
40	•	▼ St	tatic											
40	٠		boo1	Bool			false		<b>~</b>	<b>~</b>	<b>✓</b>			
	•		<新増>											

创建好数据块之后,需要将编写的内容下载安装至我们之前模拟的 PLC 中,点击上边栏的下载按钮



PG/PC 接口类型以及 PG/PC 接口选择如下,选择目标设备为显示地址相同的设备点击开始搜索




搜索到模拟 plc 后,选中点击下载即可,之后一路点击完成



## 打开 VS 2022 选择语言为 C#, 创建控制台应用,框架选择.NET5.0 或者.NET6.0 均可



创建好后右键点击右边栏的解决方案,点击管理解决方案的程序包



搜索 S7.NET,安装下图所示库



下载好后,代码中引入 S7 命名空间,并创建一个 plc 对象,其中 CpuType.S71500 代表 PLC 的型号,192.168.0.88 为之前模拟 PLC 的地址,0 为 u 机架号,1 为操作号 调用 api .Read 读取数据,其中 DB1 代表创建的数据块编号,偏移量(地址)为 0.0,因此之前创建的布尔值地址为 DB1.DBX0.0。最后用 console 在控制台中打印结果。

#### 在 TIA 中打开对 DB1 的监控



运行控制台代码, 可以看见打印了更改前和更改后的数据




## 此外 TIA 中监控的对应数据也已经被更改



# 五. 使用 Modbus TCP 协议与 PLC 通信

与 S7 协议不同,西门子 plc 要通过 modbus 协议通信需要编写程序端。 在此案例中,plc 作为服务器,c#脚本、通信工具作为客户端对数据进行修改 双击主程序块 Main[OB1],点击右边栏-通信-其他-MODBUS TCP,找到 MB\_SERVER,将其拖动至程序段 1 中,结果如下




可以看到程序段各个管脚参数。

## DISCONNECT 代表着连接状态

False 代表在无通信连接时建立被动连接(个人理解为一直建立连接,选这个就好) True 代表终止连接初始化。如果已置位该输入,那么不会执行其它操作。成功终止连接后, STATUS 参数将输出值 0003。

**CONNECT** 代表指向连接描述接口的指针, 个人理解为用何种地址结构建立连接 (通道定义), 对应的参数应该是一个数据块, 用来存放通道定义 其中可以用的包括 TCON\_IP\_v4、TCON\_Configured (仅限 s7-1500), 常用的即是 ipv4



接下来需要配置 CONNECT 管脚的数据块, 在左边栏 plc-程序块中新建新块, 命名为 CONN




#### 需要注意将新建的数据块属性中的优化块访问取消勾选 (第四章第一步)

新建变量 conn,数据类型需要手动输入 TCON\_IP\_v4,创建好后展开会自动出现以下变量



接下来对这些变量进行配置。对于真实 PLC 物理设备来说都需要一个网口建立连接, InterfaceId 则代表接口 id。打开 PLC 的设备视图、双击视图中的 plc, 点击下边栏的系统常数



可以看到 PLC 的接口的硬件标识符为 64, 65 和 66 则是对 64 的映射地址。因此我们将 conn中的 interfaceld 设置为接口本身 64 即可。

ID 则代表 PLC 的 id, 此处我们只有一个 plc, 因此设置 1 即可

				Las response	Table of the PRES	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1.00		1.00 1.00	Later	- 5 - alm
	- 2	3称		数据类型	偏移里	起始值	保持	可从 HMI/	从 H	在 HMI	设定值	监控	注释
-	- 1	Sta	etic										
	<b>-</b>	•	conn	TCON_IP_v4				<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>			
	<b>4</b>		InterfaceId	HW_ANY		64		✓	✓	<b>✓</b>			HW-identifier of IE-interface submodule
	-		ID	CONN_OUC		1		✓	<b>V</b>	<b>V</b>			connection reference / identifier
	€11		ConnectionType	Byte		16#0B		✓	✓	<b>~</b>			type of connection: 11=TCP/IP, 19=UDP (1
			ActiveEstablished	Bool		false		✓	<b>V</b>	<b>~</b>			active/passive connection establishmen
٠.	•		▶ RemoteAddress	IP_V4				✓	✓	<b>V</b>			remote IP address (IPv4)
			RemotePort	UInt		0		~	✓	~			remote UDP/TCP port number
	•		LocalPort	UInt		0		~	<b>V</b>	~			local UDP/TCP port number

**ConnectionType** 代表来连接类型, TCP/IP=16#0B, UDP=16#13, 默认为 16#0B; 保持默认值 13 即可

ActiveEstablished 代表是否主动建立连接, demo 中 PLC 是作为服务器, 不需要主动建立连接, 因此保持默认值为 false

RemoteAddress 远端地址类似一个对象,里面包含一个 ADDR 的数组,组成一个 IP 地址, 其作用为限定可访问 PLC 的远端地址。由于我们并不需要限定远端地址,因此将其四个值 均设置为 0(默认值),代表任何地址均可以访问 PLC。

注意:如果限制了外部地址,外部地址必须与PLC的IP地址保持同一个网段


同理 RemotePort 远端端口为可访问 PLC 的端口号, 此处我们也不需要做限制, 默认为 0 代表均可检测。

LocalPort 字段为设置 PLC 端口号,一般 PLC Modbus 默认端口号为 502,设置为 502 即可


最终配置好的 DB 块如下图所示



配置好后,回到 Main 程序块的程序段中,点击 CONNECT 管脚索引下滑找到之前配置的 CONN 全局 DB 块



选中 conn 变量再选择无即可,配置好后如下图所示



在 Modbus 规约中,上位机通过功能码如读(03)、写(06) PLC 下位机中的数据,实际上是先去读写 modbus 的保持寄存器里的数据, PLC 再去根据保持寄存器中的映射关系去更改 PLC 中的数据(个人理解)。

例如 PLC 地址 40001 对应寻址地址 0x0000, 40002 对应寻址地址 0x0001。寄存器寻址地址一般使用十六进制描述。

而管脚 MB\_HOLD\_REG 则是指向"MB\_SERVER"指令中 Modbus 保持性寄存器的指针。保持性寄存器中包含 Modbus 客户端通过 Modbus 功能 3(读取)、6(写入)、16(多次写入)和 23(在一个作业中读写)可访问的值。

作为保持性寄存器,可以使用全局数据块,也可以使用位存储器的存储区。


因此我们可以直接创建一个全局 DB 块用来匹配管脚 MB\_HOLD\_REG 用来做数据的读写。

在 PLC 程序块下新增一个 DB 块 TCP\_Serve, 创建过程不再赘述, 注意属性中右键取消块优化。在表中创建 10 个 word 类型的变量, 默认为 0 (可像 Excel 表一样下拉快速创建)如下图所示



创建好后回到 Main 程序块中设置 MB\_HOLD\_REG 管脚

手动输入 P#DB4.DBX0.0 WORD 10 代表含义位使用 DB4 (刚刚创建好的 TCP\_Serve DB 块的编号),从 0.0 开始保存 WORD 数据类型,最后面的 10 代表之前创建变量的数量。设置好的管脚如下图所示



程序块右侧主要代表状态,各个管脚的数值意义如下:


NDR: 是"New Data Ready"的缩写, 0 (false) 代表无新数据, 1(True)代表从 Modbus 客户端写入的新数据

**DR:** 是"Data Read"的缩写,0(false)代表未读取数据,1(True)代表从 Modbus 客户端写入的数据

ERROR: 报错状态位,如果程序段出现错误,状态则为1(True),否则为0(false)


STATUS: 代表指令的详细状态信息, (可理解为前端的错误码, 如 404、502、201等)

如想要了解更多信息,我们可以选中程序块,按 F1 显示帮助手册,对学习其他内容也很有帮助




以上参数并不是必填项,由于我们并不需要去监测他们的状态,因此可以不配置。如想要检测可以再去创建一个全局 DB 去匹配。


到此为止 PLC 程序配置完毕,将程序下载至我们虚拟好的 PLC 中(同第四章下载操作)



打开 S7-PLCSIM Advanced V3.0, 选中虚拟 PLC 点击上方运行, 会亮起绿色小灯代表成功




打开 VS 2022, 新建 C# 控制台应用, 右边栏右键点击管理程序包



## 搜索安装以下工具包

Nmodbus4 是使用 MIT 协议的 C#库, 简便快捷



#### 然后写入以下代码

## 运行代码结果如下, 连接成功


```
Microsoft Visual Studio 调试控制给
作名连接
连接成功

E: \CSnarp\PLCModbus\PLCModbus\bin\Debug\net6.0\PLCModbus.exe(进程 5140)已退出,代码为 0。
要在调试停止时自动关闭控制台,请启用"工具"→"选项"→"调试"→"调试停止时自动关闭控制台"


按任意键关闭此窗口...■
```

此外,我们还可以通过工具 Modbus Poll(见第一章)建立连接、进行数据读写。 首选打开 TIA v15


选择 TCP\_Serve 进行监控数据



打开 Modbus Poll, 点击上方栏 Connection-connect,弹出下图弹框,选择 connection 为 Modbus TCP/IP, 下方输入虚拟 PLC 的 IP 地址、端口号。



双击表格弹出弹框,将地址 0 (映射为 DBX.0.0) value 改为 15,点击发送



#### 可以观察到对应数据改变, 读写成功



# 六. 参考学习资料

基于 PLCSIM-Advanced 搭建 ModbusTCP 通信仿真环境 https://zhuanlan.zhihu.com/p/213713802

#### C#通过 S7.Net 读写西门子 PLC 数据:

 $\underline{\text{https://www.bilibili.com/video/BV1Rf4y1J7tX/?spm\_id\_from=333.788.recommend\_more\_video.0\&vd\_source=83d2130f4c5f6c8184cc12a6c6b98a79}$ 

#### 用 C#通过 visual studio 来读写 PLC:

https://www.bilibili.com/video/BV1jK4y1t77a/?spm\_id\_from=autoNext&vd\_source=83d2130 f4c5f6c8184cc12a6c6b98a79

## 西门子 S7-1500 PLC 的 MODBUS TCP 通信:

https://zhuanlan.zhihu.com/p/403679566

#### C#Modbus 通讯协议和 PLC 数据交换详解:

https://www.bilibili.com/video/BV1Se4y1h7Sr/?spm\_id\_from=333.337.search-card.all.click&vd\_source=83d2130f4c5f6c8184cc12a6c6b98a79