Lab2 开关灯

- Lab2 开关灯
 - 。 实验目的
 - 。 实验器材
 - 硬件
 - 软件
 - 。 实验原理
 - USB-UART CP2102
 - 连接电路图
 - 。 实验步骤
 - 工程配置
 - 连线
 - 驱动安装
 - PuTTY监听端口设置
 - 编写程序代码
 - 使103在串口输出"Hello World"给PC;
 - 按下按钮时103上的TST LED点亮, 放开按钮熄灭;
 - 按下按钮切换TST LED的亮灭;
 - 串口输出TST LED的亮灭状态,如ON/OFF。
 - 扩展内容
 - 分别用串口的轮询、中断和DMA三种方式操作103的串口的数据收发;
 - 用示波器或逻辑分析仪观察串口输出的信号,分析其速率(提示:输出0/1交替的字节);
 - 编写程序,从PC发送ON/OFF字符串到103来控制TST LED的亮灭。
 - 。 实验心得

实验目的

- 掌握串口的使用:配置103板上的串口发送调试信息,在PC上安装驱动和串口软件接收信息;
- 掌握面包板的使用;
- 熟练掌握操纵MCU的GPIO做输入输出的方法:配置103板上的GPIO端口来获得按钮按下与否的状态。
- 去抖:写程序处理按钮的抖动。

实验器材

硬件

- STM32F103核心板1块;
- ST-Link 1个;
- 杜邦线(孔-孔) 4根;
- 杜邦面包线 (孔-针) 3根;
- 面包线 (针-针) 若干;
- 按钮1个;
- 面包板1块。


软件

- STM32CubeIDE;
- Putty
- Serial Port Utility(友善串口调试助手)

实验原理

USB-UART CP2102


- 主芯片为CP2102,安装驱动后生成虚拟串口;
- USB取电,引出接口包括3.3V (<40mA), 5V, GND, TX, RX, 信号脚电平为3.3V, 正逻辑;
- 板载状态指示灯、收发指示灯,正确安装驱动后状态指示灯会常亮,收发指示灯在通信的时候会闪烁, 波特率越高亮度越低;
- 支持从300bps~1Mbps间的波特率;
- 通信格式支持:
 - 5,6,7,8位数据位;
 - 。 支持1,1.5,2停止位;
 - odd,even,mark,space,none校验。
- 支持操作系统: windows vista/xp/server 2003/200,Mac OS-X/OS-9,Linux;
- USB头为公头,可直接连接电脑USB口。



连接电路图

• CP2102连接


103	CP2102	颜色	意义
A9	RXD	黄色	103发送数据给PC
A10	TXD	绿色	PC发送数据给103
GND	GND	黑色	




• 按钮连接


实验步骤

工程配置




- 配置GPIO
- 配置时钟







• 配置SYS




● 配置UART






• 配置每个功能生成独立的代码文件




• 配置完成总体效果




连线

• 连接示意图



• 连接实物图




驱动安装

✓ 算端口(COM和LPT)

Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3)

PuTTY监听端口设置



编写程序代码

使103在串口输出"Hello World"给PC;

• 代码

```
/* 轮询, 在main.c中main函数的while循环内插入 */
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Hello World!\r\n", 14, 1000);
```

结果


```
Putty
                                                                        X
Hello World!
He
```


按下按钮时103上的TST LED点亮, 放开按钮熄灭;

• 代码

```
/* 按下去点亮,松开熄灭 */
if(HAL_GPIO_ReadPin(BTN_GPIO_Port, BTN_Pin) == GPIO_PIN_RESET)
{
    HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
}
else
{
    HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_SET);
}
```

• 结果(实验中的结果可详细见附件视频)







按下按钮切换TST LED的亮灭;

```
/* 按下去点亮, 松开熄灭, main函数中 */
if(BtnState == 1)
{
    HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);
```

```
HAL_Delay(1);
/* stm32f1xx_it.c中的SysTick_Handler()函数中加入自定义函数Key_Scan进行去抖动操作 */
void SysTick_Handler(void)
   /* USER CODE BEGIN SysTick IRQn 0 */
   Key_Scan();
   /* USER CODE END SysTick IRQn 0 */
   HAL_IncTick();
   HAL_SYSTICK_IRQHandler();
   /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
   /* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
}
uint8_t btnCount;
uint8_t pushFlag;
extern uint8_t BtnState;
void Key Scan(void)
   /*检测BTN是否按下 */
   if (HAL_GPIO_ReadPin(BTN_GPIO_Port, BTN_Pin) == GPIO_PIN_RESET)
                         //BTN键按下, 计数btnCount加1
       btnCount++;
       if (btnCount >= 64) //1MS中断一次, btnCount大于等于32, 即按键已按下32ms
           if (pushFlag == 0) //判断有没有重按键, 1为有, 0为没有
              BtnState = 1; //设置按键标志
              btnCount = 0;
               pushFlag = 1; //设置重按键标志
           }
           else
              btnCount = 0;
       }
       else
           BtnState = ∅;
   }
   else //无按键按下
       btnCount = ∅; //清零btnCount
       BtnState = ∅; //清除按键标志
       pushFlag = ∅; //清除重按键标志
   }
}
```

• 结果(实验中的结果可详细见附件视频)






串口输出TST LED的亮灭状态,如ON/OFF。

• 代码

```
/* 在上面main函数的按钮功能部分加上串口通信功能 */
if(BtnState == 1)
{
    HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);
    if(HAL_GPIO_ReadPin(LED_GPIO_Port, LED_Pin) == GPIO_PIN_RESET)
        HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"ON\r\n", 7, 1000);
    else
        HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"OFF\r\n", 7, 1000);
    HAL_Delay(1);
}
```

结果



扩展内容


分别用串口的轮询、中断和DMA三种方式操作103的串口的数据收发;

- 轮询方式见前文发送"Hello World!";
- 中断
 - 。 代码

```
/* main.c定义全局变量 */
uint8_t aRxBuffer[20];
/* main.c中的main函数中while循环外插入 */
HAL_UART_Receive_IT(&huart1,aRxBuffer,10);
/* main.c中的void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)插入 */
HAL_UART_Transmit(&huart1,aRxBuffer,10,1000);
/* stm32f1xx_it.c中定义外部变量 */
extern uint8_t aRxBuffer[20];
/* stm32f1xx_it.c中的void USART1_IRQHandler(void)插入 */
HAL_UART_Receive_IT(&huart1,aRxBuffer,10);
```

结果

。 如图所示,根据代码设置,只有在接收到10个字节的时候103才触发中断将10个字节的字符发送。




DMA

。 代码

```
/* main.c定义全局变量 */
uint8_t aRxBuffer[20];
/* main.c中的main函数中while循环外插入 */
HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,aRxBuffer,10);
/* main.c中的void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)插入 */
HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1,aRxBuffer,10);
/* stm32f1xx_it.c中定义外部变量 */
extern uint8_t aRxBuffer[20];
/* stm32f1xx_it.c中的void USART1_IRQHandler(void)插入 */
HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,aRxBuffer,10);
```

结果


○ 如图所示,根据代码设置,只有在接收到10个字节的时候103才触发中断将10个字节的字符发送。




用示波器或逻辑分析仪观察串口输出的信号,分析其速率(提示:输出0/1交替的字节);

- 异步串行数据的一般格式是:起始位+数据位+停止位,其中起始位只占1位,数据位可以占5、6、7、8位,停止位可以占1、1.5、2位。
- 起始位是一个值为0的位,所以对于正逻辑的TTL电平,起始位是一位时间的低电平;停止位是值为1的位,所以对于正逻辑的TTL电平,停止位是高电平。线路路空闲或者数据传输结束,对于正逻辑的TTL电平,线路总是1。对于负逻辑(如RS-232电平)则相反。


• 例如示波器接收到字符a的波形图如下:




• 示波器接收到字符0的波形图如下:




• 示波器接收到字符1的波形图如下:



0110110001





• 分析

- 对照发送的数据和示波器分析得到的波形图,发现串口通信采用的是正逻辑的TTL电平,即起始位是一位时间的低电平;停止位是一位时间的高电平。数据位要表示某一位用1是一位时间的高电平,表示某一位为0用一位时间的低电平。且传输字节的时候从高位开始传输。
- 根据波形图计算波特率
 - 下图是在示波器中得到串口通信信号(0101010101)波形图。




- 。 发送十个字节数据示波器测得发送十个字节大概需要 $869\mu s$ (图中的显示 $860\mu s$ 不准确,因为最后一个字节的结束位没有包括进去,十个字节,每个字节10位(1位起始位+8位数据位+1位结束位),一共100位,图中两个轴之间只有99位,所以实际四舍五入大概需要为 $860/99*100=869\mu s$)。一个字节则大概需要 $87\mu s$ 。
 - 这样可计算出其波特率约为: $10bit/(87*10^{-6})s = 114943bit/s$, 与1152000bit/s相对误差0.2%,这个数值足够小,基本可以忽略,说明对示波器得到波形图的分析基本正确。

```
/* main.c定义全局变量 */
uint8_t aRxBuffer[20];
                                                    //接收数据长度
volatile uint8_t rx_len=0;
volatile uint8_t recv_end_flag=0;
                                                    //接收完成标记位
             BUFFER_SIZE=100;
                                                    //不定长数据的最大长度,设置为
char
100则最大长度为100
/* main.c中的main函数中while循环外插入 */
HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,aRxBuffer,BUFFER_SIZE);
HAL UART ENABLE IT(&huart1, UART IT IDLE); //使能idle中断
/* main.c中的main函数中while循环内插入 */
if(recv_end_flag ==1)
{
    if(!strcmp(aRxBuffer, "ON"))
    {
       HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    else if(!strcmp(aRxBuffer, "OFF"))
       HAL GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_SET);
    for(uint8_t i=0;i<rx_len;i++)</pre>
       aRxBuffer[i]=0;
    rx_len=0;
    recv end flag=0;
}
HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,aRxBuffer,BUFFER_SIZE);
/* stm32f1xx it.c中定义外部变量 */
extern uint8_t aRxBuffer[20];
extern volatile uint8_t rx_len;
extern volatile uint8 t recv end flag;
                BUFFER SIZE;
extern char
/* stm32f1xx it.c中的void USART1 IRQHandler(void)插入 */
uint32_t tmp_flag = 0;
uint32 t temp;
tmp flag = HAL UART GET FLAG(&huart1, UART FLAG IDLE);
if((tmp flag != RESET))
{
    __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart1);
   temp = huart1.Instance->SR;
   temp = huart1.Instance->DR;
   HAL_UART_DMAStop(&huart1);
    temp = hdma_usart1_rx.Instance->CNDTR;
    rx_len = BUFFER_SIZE - temp;
    recv_end_flag = 1;
}
```

• 结果(实验中的结果可详细见附件视频)





实验心得

• 本次实验的主题开关灯看似简单,实际内容还是较为丰富的。不仅学习了103板通过CP2102进行USB to UART的串口通信,还学习了使用开关按钮对LED开关进行控制。

- 个人在实验过程中遇到的困难主要有
 - 。 用按钮作为开关控制LED灯的亮灭时, 需要进行去抖动;
 - 。 理解如何运用中断和DMA进行串口通信需要用到的中断处理函数和回调函数;
 - 用示波器接收到的串口通信信号需要进行分析;
 - 。 用PC发送ON和OFF控制LED灯亮灭的时候,需要在拓展1的基础上利用DMA完成收发不定长的字符.
- 通过查阅资料和仔细的观察分析,基本解决了以上的问题。更加熟悉了串口通信的收发操作。