洲江水学



嵌入式系统·实验报告 (本科)

课程名称:	嵌入式系统
学院:	机械工程学院
专业:	机械工程
学号:	3230103743
姓名:	徐屹寒
指导教师:	

年 月 日

目录

实验一 STM32 项目创建实验

实验二 基于寄存器的跑马灯实验

实验三 基于库函数的跑马灯实验

实验四 按键输入实验

实验五 外部中断实验

实验六 串口通讯实验

实验七 定时器中断实验

实验八 定时器计时实验

实验一 STM32 项目创建实验

一、实验目的


- 1. 掌握基于 MDK5 的两种 STM32 项目创建方法。
- 2. 掌握 MDK5 下程序配置、编译、调试、烧写等方法。

二、实验内容

- 1. 基于标准库的 STM32 项目创建
- 2. 基于 MDK5 的 STM32 项目创建

三、实验步骤

1. 基于标准库的 STM32 项目创建



2. 基于 MDK5 的 STM32 项目创建



四、实验结果

#include "stm32f10x.h"

```
void delay_ms(int ms)
int i;
   while(ms--)
   i = 7500;
   while(i--);
}
int main()
 GPIO InitTypeDef initStructure;
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);
    initStructure.GPIO Pin=GPIO Pin 5;
   initStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
   initStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
   GPIO_Init(GPIOE,&initStructure);
   GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);
   while(1)
     GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);
       delay ms(1000);
       GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);
       delay_ms(1000);
    }
   return 1;
}
```

1. 在基于 MDK5 的 STM32 项目中,如何添加或删除 Runtime?

添加 Runtime

- 1) 点击菜单栏中的 "Project", 然后选择 "Manage" " Run-Time Environment"。
- 2) 在弹出的对话框中可以看到一系列可用的软件包和组件。根据需要勾选相应的 Runtime 组件, 例如 FreeRTOS 等。
- 3) 勾选组件后,可能会弹出配置界面,可以在这里设置组件的相关参数,如 FreeRTOS

的堆栈大小、任务优先级等。

4) 配置完成后,点击 "OK" 按钮,所选的 Runtime 组件将被添加到项目中,并且相关的头文件和源文件会自动导入。

删除 Runtime

- 1) 点击菜单栏中的 "Project", 然后选择 "Manage Run-Time Environment"。
- 2) 在弹出的对话框中,找到之前添加的 Runtime 组件,取消勾选它。点击 "OK" 按钮,该 Runtime 组件将从项目中移除,相关的文件也会被清理。
- 2. 在图 1.8 中,如果不去配置 DLL,结果会怎样?为什么?

 Dialog DLL 是 Keil 与硬件调试器或软件仿真器通信的接口。它确保 Keil 能够正确

 地与目标硬件或模拟器交互,支持调试功能(如下载代码、设置断点、读取寄存器等)。

 如果不去配置,调试功能会不可用。
- 3. 在图 1.17 中,如何修改 Project 下的 Source Group 1 名称?
 在项目窗口中找到 Source Group 1,单击选中,再次单击 Source Group 1 的名称,稍等片刻后,名称会进入可编辑状态,此时可以直接输入新的名称

实验二 基于寄存器的跑马灯实验

一、实验目的

- 1. 掌握 STM32 编程 I0 配置流程。
- 2. 掌握 STM32 相关寄存器文档资料检索方法。
- 3. 了解 GP10 的几种输入/输出工作模式和寄存器配置方法。

二、实验内容

使用基于寄存器编程的方式,结合延时程序,使开发板上的 LED0 和 LED1 灯间隔 0.5 秒钟交替闪烁,即: LED0 亮, LED1 灭, 0.5 秒钟后 LED0 灭, LED1 亮,再过 0.5 秒钟 LED0 亮, LED1 灭······如此往复。

三、实验步骤



四、实验结果

```
#include "stm32f10x.h"

void delay_ms(int ms)
{
  int i;
    while(ms--)
    {
    i=7500;
    while(i--);
    }
}

int main()
{
    RCC->APB2ENR |=(1<<3);</pre>
```

```
RCC->APB2ENR |=(1<<6);
    GPIOB->CRL &=0xFF0FFFFF;
    GPIOE->CRL &=0xFF0FFFFF;
    GPIOB->CRL |=0x00300000;
    GPIOE->CRL |=0x00300000;
    while(1)
    {
        GPIOB->ODR |=1<<5;
        GPIOE->ODR &=\sim(1<<5);
        delay_ms (1000);
        GPIOE->ODR |=1<<5;
        GPIOB->ODR &=\sim(1<<5);
        delay_ms (1000);
    }
   return 1;
}
```

#include "stm32f10x.h"

1. 修改程序, 使得开发板启动后, 两盏 LED 灯同时闪烁 5 次, 随后交替闪烁。

```
void delay_ms(int ms)
{
    int i;
    while(ms--)
        i=7500;
        while(i--);
    }
}
int main()
{
    int count = 0;
    RCC->APB2ENR =(1<<3);
    RCC->APB2ENR =(1<<6);
    GPIOB->CRL &=0xFF0FFFFF;
    GPIOE->CRL &=0xFF0FFFFF;
    GPIOB->CRL =0 \times 00300000;
    GPIOE->CRL =0 \times 00300000;
```

```
while(1)
         if(count < 5)</pre>
         {
              GPIOB \rightarrow ODR = 1 << 5;
              GPIOE \rightarrow ODR = 1 << 5;
              delay_ms(1000);
              GPIOB->ODR &=\sim(1<<5);
              GPIOE->ODR &=\sim(1<<5);
              delay_ms(1000);
              count++;
         }
         else
         {
              GPIOB \rightarrow ODR = 1 << 5;
              GPIOE->ODR &=\sim(1<<5);
              delay_ms(1000);
              GPIOE->ODR |=1<<5;
              GPIOB->ODR &=\sim(1<<5);
              delay_ms(1000);
         }
    }
    return 1;
}
```

2. 查阅资料,获取相关寄存器地址,尝试直接通过地址(指针)操控寄存器,实现跑马灯功能。

```
#include <stdint.h>
#define PERIPH_BASE
                             ((uint32_t)0x40000000) /* Peripheral base
address */
#define APB1PERIPH BASE
                              PERIPH BASE
#define APB2PERIPH_BASE
                              (PERIPH_BASE + 0x00010000)
#define AHBPERIPH_BASE
                              (PERIPH_BASE + 0x00020000)
#define RCC BASE
                             (AHBPERIPH BASE + 0x1000) // 0x40021000
#define GPIOA_BASE
                              (APB2PERIPH_BASE + 0x0800) // 0x40010800
                              (APB2PERIPH_BASE + 0x0C00) // 0x40010C00
#define GPIOB_BASE
#define GPIOC_BASE
                              (APB2PERIPH_BASE + 0x1000) // 0x40011000
#define GPIOD BASE
                              (APB2PERIPH BASE + 0x1400) // 0x40011400
#define GPIOE_BASE
                              (APB2PERIPH_BASE + 0x1800) // 0x40011800
```

```
// 自定义 RCC 结构体
typedef struct
 volatile uint32 t CR;
                       // 偏移量 0x00
 volatile uint32_t CFGR;
                            // 偏移量 0x04
 volatile uint32_t CIR;
                            // 偏移量 0x08
 volatile uint32_t APB2RSTR; // 偏移量 0x0C
 volatile uint32_t APB1RSTR; // 偏移量 0x10
                            // 偏移量 0x14
 volatile uint32_t AHBENR;
                            // 偏移量 0x18
 volatile uint32 t APB2ENR;
} RCC_TypeDef_Custom;
// 自定义 GPIO 结构体 (仅包含我们需要的成员)
typedef struct
{
 volatile uint32_t CRL;
                            // 偏移量 0x00
 volatile uint32 t CRH;
                            // 偏移量 0x04
                            // 偏移量 0x08
 volatile uint32_t IDR;
 volatile uint32_t ODR;
                            // 偏移量 0x0C
                            // 偏移量 0x10
 volatile uint32_t BSRR;
                            // 偏移量 0x14
 volatile uint32_t BRR;
                            // 偏移量 0x18
 volatile uint32 t LCKR;
} GPIO_TypeDef_Custom;
// 定义指向这些结构体的指针
#define RCC
                        ((RCC_TypeDef_Custom *) RCC_BASE)
#define GPIOB
                        ((GPIO_TypeDef_Custom *) GPIOB_BASE)
#define GPIOE
                        ((GPIO_TypeDef_Custom *) GPIOE_BASE)
// LED 引脚定义
#define LED0_PIN
                       5 // PB5
                    5 // PE5
#define LED1_PIN
// 延时函数
void delay_ms(uint32_t ms) {
   uint32 t i, j;
   for (i = 0; i < ms; i++) {</pre>
       for (j = 0; j < 7500; j++) {
       }
   }
}
int main(void) {
```

```
// 1. 使能 IO 时钟
   // 使能 GPIOB (RCC APB2ENR 的第3 位 IOPBEN)
   RCC \rightarrow APB2ENR = (1 << 3);
   // 使能 GPIOE (RCC APB2ENR 的第6 位 IOPEEN)
   RCC \rightarrow APB2ENR = (1 << 6);
   // 2. 设置 IO 模式
   // 配置 PB5 (LED0) 为推挽输出模式 (50MHz)
   // CNF5[1:0]MODE5[1:0] (位 23:22, 21:20)
   // 清空 PB5 原来的模式设置 (CRL 寄存器中的位 20-23)
   GPIOB->CRL &= ~(0xF << (LEDO_PIN * 4)); // 0xF 表示清除 4 个位,
LED0 PIN*4 是起始位
   // 设置 PB5 为推挽输出,50MHz (CNF=00, MODE=11 => 0011b = 0x3)
   GPIOB->CRL = (0x3 << (LED0 PIN * 4));
   // 配置 PE5 (LED1) 为推挽输出模式 (50MHz)
   // 清空 PE5 原来的模式设置 (CRL 寄存器中的位 20-23)
   GPIOE->CRL &= \sim(0xF << (LED1_PIN * 4));
   // 设置 PE5 为推挽输出,50MHz (CNF=00, MODE=11 => 0011b = 0x3)
   GPIOE->CRL = (0x3 << (LED1_PIN * 4));
   // 3. 循环程序 (IO 高低电平控制 LED 闪烁)
   while (1) {
       // LED0 (PB5) 亮, LED1 (PE5) 灭
       GPIOB->ODR |= (1 << LED0_PIN); // PB5 输出高电平
       GPIOE->ODR &= ~(1 << LED1_PIN); // PE5 输出低电平
       delay_ms(500); // 延时约0.5 秒 (实际时间依赖于delay_ms 的精确度)
       // LED0 (PB5) 灭, LED1 (PE5) 亮
       GPIOB->ODR &= ~(1 << LED0_PIN); // PB5 输出低电平
       GPIOE->ODR |= (1 << LED1_PIN); // PE5 输出高电平
      delay_ms(500); // 延时约0.5 秒
   }
}
```

实验三 基于库函数的跑马灯实验

一、实验目的

- 1. 熟悉 GP10 相关的标准库函数和结构体,掌握其功能和使用方法。
- 2. 熟练掌握基于库函数的 STM32 程序编写流程。

二、实验内容

使用基于库函数编程的方式,结合延时程序,使开发板上的 LED0 和 LED1 灯间隔 0.5 秒钟交替闪烁,即: LED0 亮, LED1 灭, 0.5 秒钟后 LED0 灭, LED1 亮,再过 0.5 秒钟 LED0 亮, LED1 灭……如此往复。

三、实验步骤



四、实验结果

```
#include "stm32f10x.h"

void delay_ms(int ms)
{
   int i;
      while(ms--)
      {
      i=7500;
      while(i--);
      }
}

int main()
```

```
{
  GPIO_InitTypeDef initStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    initStructure.GPIO Pin=GPIO Pin 5;
    initStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
    initStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_Init(GPIOE,&initStructure);
    GPIO Init(GPIOB,&initStructure);
    GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);
    GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
    while(1)
    {
      GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);
       GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
       delay_ms(500);
       GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);
       GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
       delay_ms(500);
    }
    return 1;
}
```

1. 基于库函数,编写程序,控制蜂鸣器循环发出不同频率的声音,并探索频率和声调的关系。

```
#include "stm32f10x.h"

void Delay_ms(int ms)
{
    int i;
    while (ms--)
    {
        i = 7500;
        while (i);
    }
}

void delay tone_us_approx(int us_approx)
```

```
{
    int i_outer;
    int j_inner;
   for (i_outer = 0; i_outer < us_approx; i_outer++)</pre>
        j_inner = 8;
       while (j_inner--);
    }
}
void Buzzer_Init(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOB, ENABLE);
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);
}
void Play_Sound(int freq, int duration)
    int half_us;
    int cycles;
    int i;
    half_us = freq ? 500000 / freq : 0;
    cycles = freq ? (duration * 500) / half_us : 0;
    if (half_us == 0) {
       Delay_ms(duration);
       return;
    }
   for (i = 0; i < cycles; i++) {</pre>
       GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);
       delay_tone_us_approx(half_us);
       GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);
       delay_tone_us_approx(half_us);
```

```
}
}
int main(void)
{
   int notes[8] = {262,294,330,349,392,440,494,523};
   int note_cnt = 8;
   int i;
   Buzzer_Init();
   while(1)
   {
       for(i = 0; i < note_cnt; i++)</pre>
       {
          Play_Sound(notes[i], 300);
          Delay_ms(100);
       }
       Delay_ms(500);
   }
}
频率越高,声音的音调越高;频率越低,声音的音调越低。
2. 尝试重写 Delay 函数,使其运行时尽量少占用 CPU 资源。
#include "stm32f10x.h" // 根据具体芯片型号包含头文件
uint32_t ms_delay;
// SysTick 中断服务函数
void SysTick_Handler(void)
   if (ms_delay > 0)
   {
       ms_delay--;
   }
}
// 延时函数
void Delay_ms(uint32_t ms)
   ms_delay = ms;
   while (ms_delay > 0)
   {
```

```
__WFI(); // 进入休眠模式,等待中断唤醒(不会占用CPU 资源)
}

// 系统时钟配置时初始化 SysTick (通常在 SystemInit()中)

void SysTick_Init(void)
{

SysTick->LOAD = (SystemCoreClock / 1000) - 1; // 设置 1ms 重载值

SysTick->VAL = 0; // 清除当前值

SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_TICKINT_Msk | // 启用中断

SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; // 启动定时器
```

使用方法:

- 1. 在系统时钟初始化时调用 SysTick_Init()
- 2. 需要延时时直接调用 Delay_ms (需要延时的毫秒数)

实验四 按键输入实验

一、实验目的

1. 了解 STM32F1 的 I0 口作为输入口的使用方法。


二、实验内容

利用键盘扫描的方式实现以下功能

- 1. KEYO 按下: DSO、DS1 长亮;
- 2. KEY1 按下: DSO、DS1 均不亮;
- 3. KEY_UP 按下:蜂鸣器的状态翻转一次(由响到不响或者由不响到响);
- 4. 先软件仿真,结果正确后下载到开发板上运行。

三、实验步骤

1. I0 口作为输入口的使用流程



四、实验结果

```
#include "stm32f10x.h"

void delay_ms(int ms)
{
    int i;
    while(ms--)
    {
```

```
i=7500;
       while(i--);
   }
}
void GPIO_InitPorts(void) {
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
   RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOA | RCC APB2Periph GPIOB |
RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
   GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
   GPIO Init(GPIOE, &GPIO InitStructure);
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 8;
   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
   GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4;
   GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IPU;
   GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 0;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
}
void Key_Scan(void) {
   static uint8_t buzzer_state = 0;
   if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE, GPIO_Pin_4) == ∅) {
       delay_ms(10);
       if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE, GPIO_Pin_4) == 0) {
           GPIO SetBits(GPIOB, GPIO Pin 5);
           GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_5);
           while(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE, GPIO_Pin_4));
       }
   }
   else if(GPIO ReadInputDataBit(GPIOE, GPIO Pin 3) == 0) {
       delay_ms(10);
       if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE, GPIO_Pin_3) == 0) {
```

```
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
           GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_5);
           while(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE, GPIO_Pin_3));
       }
    }
    else if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0) == 1) {
        delay_ms(10);
       if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0) == 1) {
           buzzer_state = !buzzer_state;
           if(buzzer_state) {
               GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);
            } else {
               GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);
           while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0));
       }
    }
}
int main(void) {
    GPIO InitPorts();
    while(1) {
       Key_Scan();
       delay_ms(10);
    }
}
```

- 1. 写出 I0 作为输入口的重要寄存器。
- · GPIOx CRL/CRH: 配置引脚模式
- · GPIOx_IDR: 输入数据寄存器
- · GPIOx_ODR: 输出数据寄存器
- · GPIOx_BSRR: 位设置/清除寄存器
- 2. 本实验中, PAO、PE3、PE4、PB8 设成哪种输入模式?并分析原因。

PAO: 下拉输入(KEY_UP 高电平有效)

PE3/PE4: 上拉输入(KEY0/KEY1 低电平有效)

PB8: 推挽输出(控制蜂鸣器)

实验五 外部中断实验

一、实验目的

- 1 学习如何将 STM32F1 的 10 口作为外部中断输入用
- 2. 学习 STM32 中断的设置及中断服务函数的编写。

二、实验内容

利用按键"中断"实现以下功能:

- 1. 主程序: DSO 闪亮;
- 2. KEY1 按下产生中断: DS1 亮 5s;
- 3. KEY UP 按下产生中断: 蜂鸣器叫 5s;
- 4. 要求: KEY1、KEY_UP 中断设在 group2, KEY_UP 优先级高于 KEY1。

三、实验步骤



四、实验结果

```
#include "stm32f10x.h"

void delay_ms(int ms) {
    int i, j;
    for(i = 0; i < ms; i++) {
        for(j = 0; j < 7500; j++);
    }
}

void LED_Config(void) {
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOE,
ENABLE);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;</pre>
```

```
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
   GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 5;
   GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
   GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_5);
}
void Buzzer_Config(void) {
   GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 8;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
   GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
   GPIO ResetBits(GPIOB, GPIO Pin 8);
}
void Key Config(void) {
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
   RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOE | RCC APB2Periph GPIOA,
ENABLE);
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 4;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
   GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 3;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
   GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
   GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IPD;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
}
void EXTI_NVIC_Config(void) {
   EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
```

```
GPIO EXTILineConfig(GPIO PortSourceGPIOA, GPIO PinSource0);
   EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
   EXTI InitStructure.EXTI Mode = EXTI Mode Interrupt;
   EXTI InitStructure.EXTI Trigger = EXTI Trigger Rising;
   EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
   EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = EXTI0 IRQn;
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 0;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
   GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource3);
   EXTI InitStructure.EXTI Line = EXTI Line3;
   EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
   EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
   EXTI InitStructure.EXTI LineCmd = ENABLE;
   EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQn;
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 1;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
}
void EXTIO_IRQHandler(void) {
   if (EXTI GetITStatus(EXTI Line0) != RESET) {
       GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);
       delay_ms(5000);
       GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);
       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
   }
}
void EXTI3_IRQHandler(void) {
   if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line3) != RESET) {
       GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_5);
       delay_ms(5000);
       GPIO SetBits(GPIOE, GPIO Pin 5);
       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);
   }
```

```
int main(void) {
    LED_Config();
    Buzzer_Config();
    Key_Config();
    EXTI_NVIC_Config();
    while (1) {
        GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
        delay_ms(500);
        GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
        delay_ms(500);
    }
}
```

- 1、简述使用外部 IO 口引脚中断的基本步骤
 - 1) 开启复用时钟、IO 口时钟。调用函数: RCC_APB2PeriphClockCmd();
 - 2) 配置 IO 口,包括引脚名称、传输速率、引脚 工作模式调用函数: GPIO_Init();
 - 3) 建立 10 口与中断线的映射 GP10 EXTILineConfig();
 - 4) 中断初始化:配置中断线、中断模式、中断触发方式、中断使能 函数:EXTI Init():
 - 5) 中断优先级分组: NVIC_PriorityGroupConfig()
 - 6) 中断优先级初始化 NVIC_Init();
 - 7) 写中断服务函数: EXTIx_IRQHandler()
- 2、如何配置中断优先级
 - 1) 选择中断优先级分组。

```
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); // 选择优先级分组 2
```

2) 为每个中断配置抢占优先级和子优先级。

```
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

// 配置中断の
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTIO_IRQn; // 指定中断通道
```

```
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; // 抢占
优先级为0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 子优先级为0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; // 使能中断通道
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
// 配置中断3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQn; // 指定中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; // 抢占
优先级为1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 子优先级为0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; // 使能中断通道
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
使能中断。
NVIC_InitStructure. NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; // 使能中断通道
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
编写中断服务函数。
void EXTIO_IRQHandler(void) {
    if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET) { // 检查中断标志
       // 中断处理代码
       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); // 清除中断标志
    }
}
```

3)

4)

实验六 串口通讯实验

一、实验目的

- 1. 掌握串口异步通讯的设置方法;
- 2. 掌握串口异步通讯(中断)的设置方法,学会串口中断服务函数的编写方法。

二、实验内容

实验一:

- 1. 初始化串口通讯;
- 2. 串口接收上位机发送的字符,并将接收到的字符发送回上位机。


实验二:

- 1. 初始化串口中断;
- 2. 串口接收上位机发送的字符,并将接收到的字符发送回上位机;
- 3. LEDO 间隔约 0.2 秒闪烁一次。

三、实验步骤

实验一:





实验二:



四、实验结果

实验一:

#include "stm32f10x.h"

void delay_ms(int ms)

```
{
int i;
   while(ms--)
   i=7500;
   while(i--);
}
void USART1 Init(unsigned int bound) {
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
   USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
   RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOA, ENABLE);
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
   GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
   GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF PP;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
   GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IN FLOATING;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
   USART DeInit(USART1);
   USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;
   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
   USART InitStructure.USART StopBits = USART StopBits 1;
   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
USART_HardwareFlowControl_None;
   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
   USART Init(USART1, &USART InitStructure);
   USART Cmd(USART1, ENABLE);
}
int main(void) {
   unsigned short received_data;
   USART1_Init(9600);
```

```
while (1) {
       if (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) != RESET) {
           received_data = USART_ReceiveData(USART1);
           USART_SendData(USART1, received_data);
           while (USART GetFlagStatus(USART1, USART FLAG TC) == RESET);
       }
   }
}
实验二:
#include "stm32f10x.h"
void delay_ms(int ms)
{
int i;
   while(ms--)
   {
   i=7500;
   while(i--);
   }
}
void LED0_Init(void) {
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
   RCC APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
   GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
   GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
}
void USART1_Interrupt_Init(unsigned int bound) {
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
   USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
```

```
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 10;
   GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IN FLOATING;
   GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
   USART DeInit(USART1);
   USART InitStructure.USART_BaudRate = bound;
   USART InitStructure.USART WordLength = USART WordLength 8b;
   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
USART HardwareFlowControl None;
   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
   USART Init(USART1, &USART InitStructure);
   USART ITConfig(USART1, USART IT RXNE, ENABLE);
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 0;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
   USART Cmd(USART1, ENABLE);
}
void USART1_IRQHandler(void) {
   unsigned short received char;
   if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) {
       received_char = USART_ReceiveData(USART1);
       USART_SendData(USART1, received_char);
       while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
   }
}
int main(void) {
   LED0_Init();
   USART1_Interrupt_Init(9600);
   while (1) {
       GPIO ResetBits(GPIOB, GPIO Pin 5);
       delay_ms(200);
       GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
```

```
delay_ms(200);
}
```

1. 阐述 STM32 开发板上非中断串口通讯的实现流程,完成实验一,给出程序流程图及代码,描述实验结果;

实现流程

- 1. 初始化串口:
- ✓ 配置 GPIO 引脚(如 PA9 为 USART1 的 TX, PA10 为 USART1 的 RX)。
- ✓ 配置 USART1 的波特率、字长、停止位、校验位等参数。
- ✓ 使能 USART1。
- 2. 发送和接收数据:
- ✓ 在主循环中,通过轮询 USART1 的接收标志位(USART_FLAG_RXNE)来判断是否有数据接收。
- ✓ 如果有数据接收,读取接收到的数据(USART_ReceiveData)。
- ✓ 将接收到的数据发送回上位机(USART_SendData)。
- ✓ 等待发送完成(通过轮询发送完成标志位 USART_FLAG_TC)。

实验结果

- ✓ 上位机发送的字符能够被 STM32 开发板接收。
- ✓ STM32 开发板将接收到的字符原样发送回上位机。
- ✓ 串口通讯正常,数据传输无误。
- 2. 阐述 STM32 开发板上中断触发的串口通讯的实现流程,完成实验二,给出程序流程图及代码,描述实验结果

实现流程

- 1. 初始化串口:
- ✓ 配置 GPIO 引脚(如 PA9 为 USART1 的 TX, PA10 为 USART1 的 RX)。
- ✓ 配置 USART1 的波特率、字长、停止位、校验位等参数。
- ✓ 使能 USART1。
- 2. 配置中断:
- ✓ 使能 USART1 的接收中断(USART_IT_RXNE)。
- ✓ 配置 NVIC 中断优先级。
- ✓ 使能 USART1 中断。
- 3. 中断服务函数:
- ✓ 在中断服务函数 USART1_IRQHandler 中, 判断是否接收到数据(USART_IT_RXNE)。
- ✓ 如果接收到数据,读取接收到的数据(USART_ReceiveData)。
- ✓ 将接收到的数据发送回上位机(USART_SendData)。
- ✓ 等待发送完成(通过轮询发送完成标志位 USART_FLAG_TC)。
- 4. 主程序:
- ✓ 初始化 LEDO。
- ✓ 初始化串口中断。
- ✓ 在主循环中,控制 LED0 以 0.2 秒的间隔闪烁。

实验结果

- ✓ 上位机发送的字符能够被 STM32 开发板接收。
- ✓ STM32 开发板将接收到的字符原样发送回上位机。
- ✓ 串口通讯正常,数据传输无误。
- ✓ LED0 能够按照要求以 0.2 秒的间隔闪烁。

✓ 串口通讯和 LED 闪烁互不干扰,系统运行稳定。

实验七 定时器中断实验

一、实验目的

- 1. 掌握定时器中断的设置方法;
- 2. 掌握定时器中断服务函数的编写方法。

二、实验内容

- 1. 设置定时器中断,周期为 1 秒;
- 2. 触发定时器中断后,反转 LED1 和 BEEP 的状态: 当 LED1 熄灭时, BEEP 响; 当 LED1 点亮 时, BEEP 不响;
- 3. LEDO 间隔 0.2 秒闪烁一次。

三、实验步骤



四、实验结果

#include "stm32f10x.h"

void delay_ms(int ms)

```
{
   int i;
   while(ms--)
       i=7500;
       while(i--);
   }
}
void All_GPIO_Init(void) {
   GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOE,
ENABLE);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
   GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
   GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 5;
   GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
   GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_5);
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 8;
   GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
   GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);
}
void TIM3 Interrupt Init(void) {
   TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
   unsigned short arr_val;
   unsigned short psc_val;
   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
   // Tout = ((arr+1)*(psc+1))/Tclk
   // Tclk = 72MHz
   // Tout = = 1,000,000
   // (arr+1)*(psc+1) = 72,000,000
   // psc val = 7200 - 1 = 7199
   // arr_val+1 = 72,000,000 / 7200 = 10,000
   // arr val = 10000 - 1 = 9999
```

```
arr_val = 9999;
   psc val = 7199;
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr_val;
   TIM TimeBaseStructure.TIM Prescaler = psc val;
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
   TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
   TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE);
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 1;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC Init(&NVIC InitStructure);
   TIM Cmd(TIM3, ENABLE);
}
void TIM3 IRQHandler(void) {
   if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) {
       if (GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOE, GPIO_Pin_5) == Bit_RESET) {
           GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_5);
       } else {
           GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_5);
       }
       if (GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOE, GPIO_Pin_5) == Bit_RESET) {
           GPIO ResetBits(GPIOB, GPIO Pin 8);
       } else {
           GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);
       }
       TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
   }
}
int main(void) {
   All_GPIO_Init();
   TIM3_Interrupt_Init();
   while (1) {
       GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
       delay_ms(200);
```

```
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
    delay_ms(200);
}
```

1. 完成本节实验,给出程序流程图及代码,描述实验结果;

实验结果描述

- 1. LED1 和 BEEP 的状态反转:
 - 定时器中断周期设置为1秒。
 - 每次定时器中断触发时,LED1(连接到 GPIOE 的 5 号引脚)的状态会反转。
 - 当 LED1 熄灭时, BEEP (连接到 GP I OB 的 8 号引脚)会响;当 LED1 点亮时, BEEP 不会响。
 - 这种状态反转每秒发生一次,符合实验要求。

2. **LEDO 的闪烁**:

- LEDO(连接到 GPIOB 的 5 号引脚)以 0.2 秒的间隔闪烁。
- 由于 LED0 的闪烁是通过主循环中的延时函数实现的,与定时器中断无关, 因此它会独立于定时器中断运行。
- 2. 对于本节的实验,每次中断执行完后,若不清除定时器中断标志,会发生什么现象?
 - 1. 定时器中断标志位(TIM_IT_Update)在中断触发时被硬件自动设置为 1。如果不清除该标志位,中断服务函数会不断被触发,因为中断标志位始终为 1。这会导致中断服务函数不断重复执行,无法退出中断服务函数。
 - 2. 由于中断服务函数不断重复执行,主程序(main 函数中的 LED0 闪烁逻辑)将无法正常运行。系统可能会卡死,或者出现异常行为,如 LED0 闪烁停止,或者 LED1 和 BEEP 的状态无法正常反转。
 - 3. 如果系统中有多个中断,且定时器中断的优先级较高,不清除中断标志可能会导致 其他中断无法正常响应。这会进一步影响系统的稳定性和响应能力。