
7轮系及其设计


- 7-1 轮系分类及其应用
- 7-2 定轴轮系的速比计算
- 7-3 周转轮系的速比计算
- 7-4 复合轮系的速比计算
- 7-5 行星轮系的啮合效率


7轮系及其设计

- 7-6 行星轮系的设计
- 7-7 少齿差传动简介




应用:实现大速比传动、多分路传动、换向传动、变速传动、运动合成与分解等。






航空发动机附件传动系统









7-2 定轴轮系的速比计算

一、轮系的传动比

设A、B分别为轮系的输入轴与输出轴, ω_{A} 、 ω_{B} 分别为其转速的大小,则轮系的速比定义为:

$$i_{AB} = \omega_A/\omega_B$$


二、平面定轴轮系

因各轮轴线平行,故可选定一个正方向(通常是输入轴的转向),用带正负号的转速来同时表明转动的大小和方向,这时的速比定义是一个可正可负的数。

7-2 定轴轮系的速比计算

例1: 计算如图所示轮系的速比。

$$\frac{\omega_1}{\omega_5} = \frac{\omega_1}{\omega_2} \cdot \frac{\omega_2}{\omega_3} \cdot \frac{\omega_3}{\omega_4} \cdot \frac{\omega_4}{\omega_5}$$
$$= \frac{z_2}{z_1} \cdot \frac{z_3}{z_{2'}} \cdot \frac{z_4}{z_{3'}} \cdot \frac{z_5}{z_4}$$



$$= \frac{z_2 z_3 z_4 z_5}{z_1 z_2 z_3 z_4} = \frac{z_2 z_3 z_5}{z_1 z_2 z_3 z_5} \quad i_{15} = (-1)^3 \frac{z_2 z_3 z_5}{z_1 z_2 z_3 z_5} = -\frac{z_2 z_3 z_5}{z_1 z_2 z_3 z_5}$$


$$i_{AB} = \frac{\omega_A}{\omega_B} = \frac{\omega_{\dot{\pm}}}{\omega_B} = (-1)^m \frac{从动齿轮齿数积}{\dot{\pm}动齿轮齿数积}$$

7-2 定轴轮系的速比计算

三、空间定轴轮系

例2: 计算如图所示轮系的速比。

$$i_{14} = \frac{z_2 z_3 z_4}{z_1 z_2 z_3}$$



一、周转轮系的组成

太阳轮或中心轮(K)、行星架或系 杆或转臂(H)、行星轮。三大类。

原轮系中的转速

 ω_1

 ω_2

 ω_3


 $\omega_{\scriptscriptstyle H}$

特征: 转换轮系是定轴轮系。


二、周转轮系的速比

构件

H



 $\omega_H^H = \omega_H - \omega_H = 0$



$$i_{13}^{H} = \frac{\omega_{1}^{H}}{\omega_{3}^{H}} = \frac{\omega_{1} - \omega_{H}}{\omega_{3} - \omega_{H}} = (-1)^{1} \frac{z_{3}}{z_{1}} = -\frac{z_{3}}{z_{1}}$$

$$i_{AB}^{H} = \frac{\omega_{A}^{H}}{\omega_{B}^{H}} = \frac{\omega_{A} - \omega_{H}}{\omega_{B} - \omega_{H}} = f(z)$$

若轮系为的行星轮系,比如太阳轮 $\omega_{R}=0$,则:

$$i_{AB}^{H} = \frac{\omega_{A} - \omega_{H}}{\omega_{B} - \omega_{H}} = \frac{\omega_{A} - \omega_{H}}{0 - \omega_{H}} = 1 - \frac{\omega_{A}}{\omega_{H}} = 1 - i_{AH}$$


$$i_{AH} = 1 - i_{AB}^{H}$$
 $i_{AH}^{B} = 1 - i_{AB}^{H}$

例3: 已知1、2、2'、3各轮齿数分别为100、101、100、99。求 i_{H1} 。

解: 因转换轮系为一定轴轮系,且太阳轮3是固定的,所以有:

$$i_{H1} = \frac{1}{i_{1H}} = \frac{1}{1 - i_{13}^{H}} = \frac{1}{1 - (-1)^{2} \frac{z_{3}z_{2}}{z_{2} \cdot z_{1}}}$$

$$= \frac{1}{1 - \frac{99 \times 101}{1 - \frac{99 \times 101}{1 - \frac{1}{1}}}} = 10000$$



例4: 证明图示轮系满足:

$$\omega_H = \frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_3)$$


证明:

因为图示轮系对行星架而言 是一定轴轮系,所以:

$$\frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_3 - \omega_H} = -\frac{z_3 z_2}{z_2 z_1} = -1$$

整理,有:

$$\omega_H = \frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_3)$$



例5: 假定 δ_1 、 δ_2 及 ω_H 已知, 求 ω_{2H} 和 ω_2 。


解:根据刚体转动的合成法则,有:

$$\frac{\omega_{2H}}{\omega_{H}} = \frac{\sin \delta_{1}}{\sin \delta_{2}}$$

$$\omega_{2H} = \frac{\sin \delta_1}{\sin \delta_2} \, \omega_H$$

$$\frac{\omega_2}{\omega_H} = \frac{\sin(\delta)}{\sin \delta_2} = \frac{\sin[\pi - (\delta_1 + \delta_2)]}{\sin \delta_2} = \frac{\sin(\delta_1 + \delta_2)}{\sin \delta_2}$$

$$\omega_2 = \frac{\sin(\delta_1 + \delta_2)}{\sin \delta_2} \, \omega_H$$




例6: 已知三爪卡盘减速器中 z_1 =6, z_2 = z_2 =25, z_3 =57, z_4 =56。求 i_{14} 。

解: 因转换轮系为定轴轮系, 故为周转轮系。

$$i_{1H} = 1 - i_{13}^{H} = 1 + \frac{z_3}{z_1} = 1 + \frac{57}{6} = \frac{21}{2}$$

$$i_{4H} = 1 - i_{43}^{H} = 1 - \frac{z_{2} \cdot z_{3}}{z_{4} z_{2}} = 1 - \frac{57}{56} = -\frac{1}{56}$$


$$i_{14} = \frac{i_{1H}}{i_{AH}} = -588$$



复合轮系的解法:

- 1、找出所有依次啮合的定轴齿轮,即定轴轮系,列 出相应的速比方程。
- 2、找出全部行星架。对每个行星架,找出其转换轮系中的定轴轮系,列出相应的速比方程。
- 3、分析各子轮系之间的关系,找出其间共用的构件,建立相应的转速方程。
 - 4、联立求解各方程。

例7:如图为龙门刨床工作台的变速换向机构。J、K为电磁制动器。求当J、K分别刹住构件A和3时的传动比i_{IB}。



解: 当J刹住A时, 齿轮5固定,

1-2-3-6成为定轴轮系,3'-4-5-B成为行星轮系并且 $\omega_3 = \omega_3$,。

$$i_{13} = \frac{\omega_1}{\omega_3} = -\frac{z_3}{z_1} \qquad i_{3'B} = 1 - i_{3'5}^B = 1 - (-\frac{z_5}{z_{3'}}) = 1 + \frac{z_5}{z_{3'}}$$

$$i_{1B} = i_{13}i_{3'B} = -\frac{z_3}{z_1}(1 + \frac{z_5}{z_{3'}})$$


当K刹住3时,1-2-3-A与5-4-3'-B均为行星轮系,并且 $\omega_{\rm A}$ = $\omega_{\rm 5}$ 。

$$i_{1A} = 1 - i_{13}^{A} = 1 - (-\frac{z_{3}}{z_{1}}) = 1 + \frac{z_{3}}{z_{1}}$$

$$i_{5B} = 1 - i_{53'}^{B} = 1 - (-\frac{z_{3'}}{z_{5}}) = 1 + \frac{z_{3'}}{z_{5}}$$

$$i_{1B} = i_{1A}i_{5B} = (1 + \frac{z_{3}}{z_{5}})(1 + \frac{z_{3'}}{z_{5}})$$

例8: 已知羊毛起球机构中 z_1 =20, z_2 =30, z_3 =80, z_4 = z_5 =30, 轴夹角 Σ =60 $^{\circ}$, 输入转速 n_1 =900r/min。求 n_5 。



7-


7-4 复合轮系的速比计算

解:该复合轮系由两个行星轮系组成,它们是:1-2-3-H和4-5-H。因此,有:

$$i_{H1} = \frac{1}{i_{1H}} = \frac{1}{1 - i_{13}^{H}} = \frac{1}{1 + z_3 / z_1} = \frac{1}{5}$$

$$n_H = i_{H1}n_1 = \frac{1}{5} \times 900 = 180(r/min)$$

$$n_5 = 2n_H \cos \delta = 311.8(r/\min)$$



例9: 试分析汽车后桥箱差速器。


解: 差速器由一定轴轮系5-4和一差动轮系组成。具有两个自由度。

$$\omega_H = \frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_3)$$

直线行驶时: $\omega_1 = \omega_3$ $\omega_1 = \omega_3 = \omega_H$

转弯(半径为R)时:

$$\frac{\omega_1}{\omega_3} = \frac{R - L}{R + L}$$



$$o_1 = \frac{R - L}{R} \omega_H \qquad \omega_3 = \frac{R + L}{R} \omega_H$$

例10: 已知1、5为单头右螺旋蜗杆,各轮齿数为 z_1 =101, z_2 =99, z_4 =100, z_5 =100。求 i_{1H} 。


解: 2-1-1'-5'-5-4'-6为定轴轮系, 2'-3-4 为差动轮系。

$$n_H = \frac{1}{2}(n_2 + n_4)$$

$$\frac{n_4}{n_2} = -\frac{z_5 z_{1'} z_2}{z_{4'} z_{5'} z_1} = -\frac{1 \times 101 \times 99}{100 \times 100 \times 1}$$

$$= -\frac{9999}{10000} \qquad \qquad \therefore \quad n_2 + n_4 = \frac{n_2}{10000}$$

$$n_H = \frac{n_2}{20000} = \frac{n_1/99}{20000} = \frac{1}{1980000} n_1$$




$$i_{1H} = 1980000$$

例11:图示双重周转轮系各轮齿数已知,求其速比 i_{1H} 。

解: 1-2-5-6-H为主差动轮系, 4-2'-3-h-6 为副差动轮系。

将H看成相对静止时得到两个定轴轮系1-2-H、5-6-H;将h看成相对静止时得到一个定轴轴系2'-3-4-h。且 $\omega_4=\omega_H$, $\omega_5=\omega_h$, $\omega_6=0$ 。因此,有:

$$\frac{n_1 - n_H}{n_2 - n_H} = -\frac{z_2}{z_1} \qquad \frac{n_h - n_H}{-n_H} = \frac{z_6}{z_5}
\frac{n_2 - n_h}{n_H - n_h} = -\frac{z_4}{z_{2'}} \qquad i_{1H} = \frac{n_1}{n_H} = 1 + \frac{z_2 z_6}{z_1 z_5} (1 + \frac{z_4}{z_{2'}})$$




7-5 行星轮系的啮合效率

行星轮系依其转换轮系速比的正负,分为正号与负号机构。 下面以负号机构为例,说明其啮合效率的计算方法。 设功率从太阳轮A输入,从行星架H输出,太阳轮B为机架。 则:

$$\begin{split} N_{A} &= M_{A} \omega_{A} \\ N_{A}^{H} &= M_{A} \omega_{A}^{H} = M_{A} (\omega_{A} - \omega_{H}) = M_{A} \omega_{A} (1 - i_{AH}) = N_{A} (1 - i_{AH}) \\ N_{f}^{H} &= N_{A}^{H} (1 - \eta_{AB}^{H}) = N_{A} (1 - i_{AH}) (1 - \eta_{AB}^{H}) \\ \eta_{AH} &= 1 - N_{f} / N_{A} = 1 - N_{f}^{H} / N_{A} = 1 - (1 - i_{HA}^{B}) (1 - \eta_{AB}^{H}) \\ &= 1 - (1 - \frac{1}{i_{AH}^{B}}) (1 - \eta_{AB}^{H}) = 1 - (1 - \frac{1}{1 - i_{AB}^{H}}) (1 - \eta_{AB}^{H}) \\ &= 1 - \frac{-i_{AB}^{H}}{1 - i_{AB}^{H}} (1 - \eta_{AB}^{H}) = 1 - \frac{|i_{AB}^{H}|}{1 + |i_{AB}^{H}|} (1 - \eta_{AB}^{H}) \end{split}$$

7-5 行星轮系的啮合效率



行星轮系的效率曲线

7-5 行星轮系的啮合效率

结论

1. 对于负号行星轮系,无论是中心轮A主动还是系杆H主动,轮系的效率均高于其转化机构的效率 η^H 。

对于负号机构,无论是用作增速还是减速,都具有较高的效率。设计行星轮系时,若用于传递功率,应尽可能选用负号机构。

2. 对于正号行星轮系,当系杆H为主动件时,行星轮系的效率 η_{HA} 总为正值,机构将不会发生自锁;当中心轮A为主动件时, η_{AH} 有可能为零,轮系可能发生自锁。

正号机构多用在传动比很大,但力矩不大的场合。

7-6 行星轮系的设计

$$i_{1H} = 1 - i_{13}^H = 1 + \frac{z_3}{z_1}$$

$$\frac{m}{2}(z_1+z_2)=\frac{m}{2}(z_3-z_2)$$


3、装配条件

$$\frac{2\pi}{k}i_{1H}=\gamma\frac{2\pi}{z_1}$$

$$\gamma = \frac{z_1}{k} i_{1H}$$

$$z_3 = (i_{1H} - 1)z_1$$

$$z_2 = \frac{z_1}{2}(i_{1H} - 2)$$



7-6 行星轮系的设计

4、邻接条件

$$2(r_1 + r_2)\sin\frac{\pi}{k} > 2(r_2 + h_a)$$

$$z_{a} < \frac{z_{1}\sin\frac{\pi}{k} - 2h_{a}^{*}}{1 - \sin\frac{\pi}{k}}$$

可将1、2、3合写成:

$$z_1:z_2:z_3:\gamma=z_1:\frac{z_1(i_{1H}-2)}{2}:z_1(i_{1H}-1):\frac{z_1i_{1H}}{k}$$

$$z_1 \frac{i_{1H}-2}{2} < \frac{z_1 \sin \frac{\pi}{k} - 2h_a^*}{1-\sin \frac{\pi}{k}} \qquad \qquad \underline{i_1}$$


$$\frac{i_{1H}-2}{2}<\frac{\sin\frac{\pi}{k}-\frac{\pi}{2}}{1-\sin\frac{\pi}{k}}$$

一、渐开线少齿差行星齿轮传动

只有内齿轮及行星轮, 无中心 太阳轮。


以系杆H为主动件,系杆通常做成偏心轴。

采用能传递两平行轴回转运动的联轴器作为运动的输出机构V。



K-H-V行星轮系

传动比:
$$i_{21}^{H} = \frac{n_2 - n_H}{n_1 - n_H} = \frac{n_2 - n_H}{-n_H} = \frac{z_1}{z_2}$$
 $i_{HV} = i_{H2} = \frac{-z_2}{z_1 - z_2}$ $z_1 - z_2 = 1$ 时,称为一齿差行星轮系。



当满足条件 $d_h=d_s+2a$,四个圆心的连线构成平行四边形,销孔和销轴始终保持接触。

优点

- 传动比大,一级减速传动比i_{HV}可达100,二级可达10000。
- 结构简单,体积小,重量轻。同动重量可减轻1/3以上。
- 加工装配及维修方便。
- 效率较高。一级传动η=0.8%~0.87%,比蜗杆传动高。

缺点

- 为避免产生齿廓重叠干涉,一般需采用大啮合角的正变位齿 轮传动,径向分力大,行星轮轴承容易损坏。
- 需要輸出机构,设计较复杂,传递功率受限,一般P≤45kW。


二、摆线针轮传动

行星轮齿廓 曲线为摆线(摆 线轮),固定轮 采用针轮。

齿数差 z1-z2=1

当满足条件d_h=d_s+2a,四个圆心的连线构成平行四边形,销孔和销轴始终保持接触。

传动比 $i_{\text{HV}} = i_{\text{H2}} = \frac{z_2}{z_1 - z_2}$




优点


- 传动比大,一级减速传动比inv=9~115,多级可获更大速比。
- 结构紧凑,传动平稳、承载能力高(理论上有近半数的齿同时处于啮合状态)、使用寿命长。
- 无齿顶相碰和齿廓重叠干涉等问题。
- 传动效率高,一般可达90%~94%左右。

缺点

- 摆线轮、针轮、输出机构和机壳制造精度高,工艺复杂。
- 要求用较好的材料,生产成本高。



谐波齿轮传动原理



谐波齿轮传动按 照波发生器上装的滚 轮数不同,有双波传动等。最 常用的是双波传动。

谐波齿轮传动的 齿数差应等于波数或 波数的整数倍。

为了实际加工的 方便,谐波齿轮的齿 形多采用渐开线。

传动比

刚轮1固定,波发生器H主动,柔轮2从动

$$i_{\mathrm{H2}} = \frac{-z_2}{z_1 - z_2}$$

柔轮2固定,波 发生器H主动,刚 轮1从动

$$i_{\rm H1} = \frac{z_1}{z_1 - z_2}$$

优点

- 传动比大,一级传动比范围为50~500,二级传动可达 2500~250000,
- 在大传动比下,单级传动可达69%~96%。
- 结构简单、体积小、重量轻(与一般齿轮减速器相比,零件可减少约50%,体积可减小20%~50%)。
- 同时啮合的轮齿对数多,齿面相对滑动速度低,承载能力强。
- 传动平稳、传动精度高、磨损小。

缺点

- 启动力矩较大、柔轮容易发生疲劳损坏。
- 发热严重。

4

7-2 周转轮系的速比计算

