数电实验基础及仪器使用

学习中国大学MOOC平台上"数字电路分析与设计实验"课程

第一讲认识数字电路

- 1.1 数电实验基本知识 (2个小视频)
- 1.2 实验箱使用说明 (2个小视频)
- 1.3 示波器的使用 (4个小视频, 主要功能1-3视频)
- 1.4 认识门电路 (2个小视频)


实验目的

- ▶了解数字电路的基本组成,认识数字信号、 逻辑电平和逻辑关系
- ▶接触数字电路的调试过程,对数字电路达到一个大体的感性认识
- >了解数字实验箱, 学习示波器的使用

- 1、数字电路设计说明
- ◆ 核心器件的选择是电子电路设计关键
 - 〉各种门电路
 - > 常用中规模组合或财序逻辑 电路

集成电路封装和引脚排列 (p579)

- 双列直插 DIP (Double In Line Package)
- ●表面贴(高平) SMD(Surface Mounting Device)



数字集成电路系列产品

■ TTL器件

74系列——民用系列: 0~70°C

54系列——军用系列: -55~120°C

型号	类型	国内对应系列
74xx	标准系列	T0000系列
74Hxx	高速系列	T2000系列
74Lxx	低功耗系列	370
74Sxx	肖特基系列	T3000系列
74LSxx	低功耗肖特基系列	T4000系列

■ CMOS器件

分为4000、74C××系列、和74HC/HCU/HCT××系列等

2、硬件实验重要规则

- □千万不可带电操作(元器件插拔)
- □第1次使用的器件必须进行单独测试
- □硬件连线是否正常必须进行 PTP通断测试
- □实验时必须准备好设计原理图和器件 引脚排列图

请不要粗暴插拔连接线!

2 硬件实验重要规则 (续)

- □实验前必须设计详细的实验步骤
- □记录的实验结果必须是原始数据
- □做好预习,及时对实验结果初步判断 并排除故障
- □实验完毕, 关闭电源, 整理好实验台, 搞好环境卫生

- 数字集成电路使用注意事项
 - □ 严禁电源极性颠倒!
 - □ 严禁带电插拔元器件!
 - □输出端不能并联使用 (OC、TSL、TG门除外)
 - □TTL电路的多余输入端最好不要悬空,特别 是复位端和置位端,不能悬空。
 - □ CMOS电路的多余输入端不允许悬空。
 - □多余输入端应根据实际需要作适当处理 (接电源、接地或与有用的输入端并联)。

3、数字电路实验常见问题

- > 器件故障
 - 功能失效——实验前应进行元件的功能测试
 - ■特性失效:如带负载能力(静态特性)、上升沿、 下降沿、延迟时间等(动态特性)

——专用集成电路测试仪

- > 接线错误
 - ■最容易发生的错误
 - ■如多接、漏接、错接、元件引脚未插到插座上
 - 连线过长、引脚悬空也可能引入干扰 (插线不超过3层, 电源、CP端加滤波电容)

3、数字电路实验常见问题(续)

- > 测试方法错误
 - 仪器使用不正确,如示波器没有同步造成波形不稳定。
 - > 测试仪器故障
 - ■可先利用仪器的自检功能进行自校。
 - > 设计错误
 - 在设计时,通常采用自上而下的方法,将系统划 分为子系统、模块,直至实现具体的单元电路。
 - 在调试时,应采用自下而上的方法,分阶段连接调试,一步一步地进行,以便较容易地发现问题并排除故障。

MDCL-I 数字电子技术实验箱




完成基本的数字电子技术实验,探究性实验与创新性实验

具体功能如下:

- 1. 提供16路逻辑电平指示和2路三态指示逻辑笔;
- 2. 提供6路译码数码管显示电路;
- 3. 提供12路触摸按键数据开关和2路逻辑开关;
- 4. 提供有1Hz、2Hz、32Hz、1024Hz、1MHz固定频率和1k-10kHz频率连续可调的基准频率信号;
- 5. 提供2路-5V~+5V输出的模拟信号源;
- 6. 提供8块数字与模拟电子技术实验模块和1块FPGA 开发板,可用于基础性、探究性与创新性实验;
- 7. 提供+3.3V、+5V、-5V;+12V、-12V直流电源和9V、12V、15V、18V交流电源,用于数字与模拟电子技术实验。


MDCL-I型实验箱面板图



一、电源系统

- 1. 实验箱采用220V交流电源,从 实验箱后侧插座接入,插座内 安装2A保险丝。
- 2. 红色电源开关位于面板右下方, 打开电源后开关红灯点亮。
- 直流电源 +5V +3.3V GND -5V +15V GND1 -15V 0 0 0 0 0 0 0 0V 9V 12V 15V 18V 0 0 0 0 0 0 0
- 3. 实验箱通电后直流电源(+3.3V、±5V/1A, ±12V/1A)指示灯点亮,可从相应的接线插座输出。在下方有3个+5V的插座和3个GND的插座,方便实验接线。直流电源具有短路保护功能。
- 4. +3.3V、+/-5V和+/-12V两组电源相互独立,两个电源地GND和GND1内部没有连接,方便使用。
- 5. 交流电源有9V、12V、15V、18V低压交流电源输出,实验箱通电后交流电源即有输出。


二、电平指示显示部分






- 16路电平指示电路:
 - 1、提供16路电平指示功能。
 - 2、输入高电平(大于2.4V)有效,相应的红色指示灯点亮。
 - 3、由于该电路为TTL电平指示电路,因此不得输入大于5V的电信号。
- 2三态指示逻辑笔:
 - 1、提供两路逻辑笔,功能类同于电平指示电路。
 - 2、当输入电平小于0.8V, 低电平灯点亮; 当输入电平大于
 - 2.4V, 高电平灯点亮; 当输入悬空时高组态灯点亮。


三、数码管显示部分





- 1、提供六路LED数码显示功能。
- 2、数码显示已经经过8-4-2-1码方式静态译码。 (D对应高位8, C对应4, B对应2, A对应1, 如输入1001 数码管显示5)。
- 3、所有的输入要求为TTL电平,高电平有效。
- 4、由于译码集成块的输入端对地接了一个固定电阻,所以 高阻输入对于该显示系统为低电平。
- 5、为保证设备的正常运行,请勿输入高于5V的输入电平。

四、逻辑开关部分



- 逻辑开关(单次脉冲):
 - 1、提供2路逻辑开关(单次脉冲)
 - 2、采用不自锁按钮输出单次脉冲。
 - 3、按钮开关没按下时,A输出低电平,A输出高电平,LED指示



灯灭;按下按钮开关,A输出高电平,A输出低电平,LED 指示灯点亮。

- 4、由于输入采用了施密特触发电路,所以该电路可以消除按键抖动干扰。
- 信号输出电平切换:
 - 1、可选择逻辑开关、触摸按键开关和基准频率输出信号的高电平为+5V或+3.3V。
 - 2、当用74系列芯片进行实验时,应选择+5V高电平输出;当用FPGA或ARM等+3.3V电源电压的芯片进行实验时,必须选择+3.3V高电平输出。

五、触摸按键开关部分



■ 触摸按键开关:

- 1、提供12路触摸按键开关,可以输出高电平或低电平两种状态。
- 2、每按一次触摸按键开关,输出状态将改变一次。输出低电平时 LED指示灯灭,输出高电平时LED指示灯点亮。
- 3、高电平时的输出电压为+3.3V或+5V,由信号输出电平切换开关设定。
- 4、由于触摸按键开关采用专用的集成电路,其输出信号在高电平和低电平之间切换时不存在机械式开关的电压抖动现象。

六、基准频率信号部分

• 基准频率信号:

1、提供多路标准频率信号:

1Hz · 2Hz · 32Hz · 1024Hz 、

1MHz。标准信号采用晶振

分频得到, 可以保证输出的信号精度。

2、提供可调频率信号:

1k-10kHz。可以通过右下方电位器调节。

3、各信号高电平时的输出电压为+3.3V或+5V,由信号输出 电平切换开关设定。



七、直流信号源部分(模电)

■直流信号源:

1、提供2路直流信号源:


输出电压范围: -5V~+5V。

可由下方的多圈电位器调节输出电压,输出电流较小,只能用于控制信号用。

- 2、直流信号源的地为GND1,与 ±12V电源的地相连。
- 3、可用于运算放大器基本运算电路等实验。




八、数字电子技术实验板一




- 1、含有3个14Pin和3个16Pin共6个集成电路插座,各引脚由可叠插座引出。
- 2、在16Pin插座的16与8号引脚之间和14Pin插座的14与7号引脚之间连接有0.1uF的去耦电容。
- 3、在模块左边有两组连接端子,可以用于电源的扩展连接。
- 4、在模块的右边有两个示波器转接端子,可用于示波器挂钩的连接。

九、数字电子技术实验板二




- 1、含有1个8Pin、2个14Pin、2个16Pin和1个20Pin共6个集成电路插座,各引脚由可叠插座引出。
- 2、在14Pin插座的14与7号引脚之间、16Pin插座的16与8号引脚之间和20Pin插座的20与10号引脚之间连接有0.1uF的去耦电容。
- 3、在模块左边有两组连接端子,可以用于电源的扩展连接。
- 4、在模块的右边有两个示波器转接端子,可以用于示波器挂钩的连接。

十、DE10-Lite FPGA 实验板



- 1、实验板安装有DE10-Lite开发板, FPGA芯片的型号为 MAX10系列 10M50DAF484C7G。
- 2、开发板实验时由USB 接口供电,不需要实验箱的直流电源。

十一、模拟电子技术实验板一



设有Vcc (+12V)和GND接引端子,实验时需用实验导线连接 至实验箱的直流电源。考虑到刚接触模拟电子学生搭建电路比 较困难,此实验电路已设计好。

此实验电路可完成实验:

- ①晶体管共射极单管放大实验
- ②负反馈放大器实验
- ③射极跟随器实验
- 4两级阻容耦合放大电路实验

十二、模拟电子技术实验板二




提供了需做实验的所有必需电阻、电位器、电容二极管、稳压管等元器件,同时有2个8Pin的集成芯片圆孔插座。

此模块可完成实验:

- ①基本电路实验:反相比例积分运算电路、反向加法电路、同相比例运算电路、差分放大电路(减法器)、积分运算电路;
- ②波形发生电路实验: RC桥式正弦波振荡器、555振荡电路、 方波发生器、三角波和方波发生器;
 - ③三运放构成的仪用放大电路实验。

十三、模拟电子技术实验板三




提供了需做实验的所有必需电阻、电位器、电容二极管、稳压管等元器件,同时有2个8Pin集成芯片圆孔插座。

此模块可完成实验:

- ①有源滤波电路实验:二阶低通滤波器实验、二阶高通滤波器实验、二阶带通滤波器实验、二阶带阻滤波器实验;
- ②比较器实验:过零比较器实验、滞回比较器实验、窗口(双限)比较器实验;
 - ③集成运放指标测试实验。

十四、模拟电子技术实验板六




本模块主要用于OCL功率放大电路实验和一些拓展实验,包含了常用的电阻、电位器、电容、二极管、接线端子等分立元件。并配置由分列元件插孔阵列,可以很方便地搭建实验电路,完成一些综合性和创新型实验。

十五、模拟电子技术实验板十



- 1、本模块提供稳压电源实验的元件,可以和交流电源配合,完成整流电路实验,+5V(LM7805)稳压电源实验,±5V(LM7805) 、LM7905)稳压电源实验。
- 2、配有6各功率电阻,可以作为稳压电源或功放电路的负载。3、布置由TDA2030集成功率放大器的音频放大电路,可进行音频放大实验。

十六、场效应管、 差动放大电路实验 板



可进行场效应管放大电路实验和差动放大电路实验。

实验内容: 常用电子仪器的使用练习

1. 用机内校正信号(方波)对示波器进行自检。 测量方波的幅度、频率和边沿时间,并把数 据填入下表中。(波形显示检查)

表1.1 校正信号的幅度、频率和边沿时间

	标称值	原始	数据	实测值
幅度	5Vp-p	div	V/div	
频率	1KHz	div	ms	
上升时间	≤2us	div	us	

*MOOC平台上 1.3 示波器的使用 (第3个视频)





2、实验箱数码显示功能测试


在实验箱上译码显示部分的DCBA端依次输入 0000~1111代码,列表记录数码管所显示的数字或形状。

输入	显示	输入	显示
0000		1000	
0001		1001	
0010		1010	
0011		1011	
0100		1100	
0101		1101	
0110		1110	
0111		1111	

3、与非门功能测试

- (1) 静态测试:输入接手动开关(组合电路输入接数据开关, 财序电路输入接逻辑开关或秒脉冲),输出连LED指示灯(或逻辑笔、数码管),检查电路功能。
- (2) 动态测试:输入接1kHz脉冲,输出用示波器观察波形。


(1) 与非门逻辑功能的静态测试



将与非门的输出端接发光二极管,与非门的输入端接数据开关。接通与非门的电源,观察与非门在不同输入组合下的输出,并记录。

A	В	Z
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

(2) 与非门的波形测试



先将实验箱提供的1Hz基准频率(或秒信号)送入与非门输入端,输出接LED指示灯。控制端Y接数据开关,当控制端Y分别加上逻辑电平O和1时,观察Y对输出的控制作用。

然后将实验箱提供的1024Hz基准频率(或可调频率)送入与非门输入端。用示波器同时观察输入、输出波形,比较两者的相位关系。

> 附录:实验元件

与非门 2片 74LS00 1片 与门 74LS11 与或非门 3片 74LS55 D触发器 2片 74LS74 JK触发器 2片 74LS107 计数器 2片 74LS161

- >实验报告上注明桌号和实验日期:
 - 1、桌号请写在实验地点后
 例如: 地点:东3-306 A1
 - 2、日期: 2024.X.X 星期二 下午

下次实验: p381

触发器功能及应用

- 1、写出D触发器和JK触发器的功能测试方法。
- 2、设计D→T'、JK→T'、D→JK的转换电路。
- 3、分析JK触发器组成的单脉冲发生器的工作原理,画出其理论波形。以此类推,用双D触发器组成单脉冲发生器的原理电路。