第二章 轴向拉伸与压缩 剪切与挤压(五)

第 6 讲

§ 2.10 拉伸(压缩)超静定问题


一、静定和超静定问题

静力平衡方程(2个):

$$F_2 \sin \beta - F_1 \sin \alpha = 0$$

$$F_2 \cos \beta + F_1 \cos \alpha - G = 0$$

未知数 (2^{\uparrow}) : F_1 和 F_2 可解!



静定问题与静定结构 — 未知力(内力和外力)个数等于独立的平衡方程数

对于静定问题,可根据静力平衡方程即可求出全部的约束力和构件内力。

静力平衡方程(2个):

$$F_2 \sin \beta - F_1 \sin \alpha = 0$$

$$F_2 \cos \beta + F_1 \cos \alpha + F_3 = G$$

未知数 $(3^{\uparrow}): F_1, F_2$ 和 F_3


此时未知力个数多于独立的平衡方程数,

无法解出3个未知数!

称为超静定问题与超静定结构


对于超静定问题: 仅通过静力平衡方程无法求出 全部的约束力和构件内力。

超静定次数— 未知力个数与独立平衡方程数之差多余约束 — 多余维持平衡所必需的支座或杆件



增加一根杆

超静定问题实例





钢管混凝土柱 一次超静定





- 二、求解超静定问题的基本方法 求解超静定问题,除平衡方程外,还需要建立补充方程。 将平衡方程和补充方程联立求解,即解出全部未知力。 补充方程的建立:
- (1) 根据多余约束对位移或变形的附加限制,建立各部分位移或变形之间的几何关系,即建立变形协调方程;
- (2) 将力与位移或变形之间的物理关系,代入变形协调方程,即得求解超静定问题所需的补充方程。

解超静定问题,需综合运用<u>静力方程</u>、变形协调方程和物理 方程三方面的关系。

例1 求图示杆受到的约束力。

解:解除约束,静力平衡条件:

$$F_{RA} + F_{RB} = F$$

变形协调方程:(杆的长度不变)

$$\Delta l = \Delta l_{AC} + \Delta l_{BC} = 0$$


物理方程(应用胡克定律):

$$\Delta l_{AC} = \frac{F_{RA}l_1}{EA}, \quad \Delta l_{BC} = -\frac{F_{RB}l_2}{EA}$$

$$\frac{F_{RA}l_1}{FA} - \frac{F_{RB}l_2}{FA} = 0$$

联立平衡方程和补充方程求解,得:

$$\frac{F_{RA}l_1}{EA} - \frac{(F - F_{RA})l_2}{EA} = 0 F_{RA} = \frac{l_2}{l}F, F_{RB} = \frac{l_1}{l}F$$



另解: 仅解除上端的约束

变形协调方程: 杆的长度不变,

$$\Delta l = \Delta l_{AC} + \Delta l_{BC} = 0$$
 或A端保持不动

物理方程(应用胡克定律):


$$\Delta l_{AC} = \frac{F_{RA}l_1}{EA}, \ \Delta l_{BC} = \frac{(F_{RA} - F)l_2}{EA}$$

轴力: 拉为正

$$\frac{F_{RA}l_1}{EA} + \frac{(F_{RA} - F)l_2}{EA} = 0$$

$$F_{RA} = \frac{l_2}{l_1 + l_2} F = \frac{l_2}{l} F$$
 求支座**B**的约束力

静力平衡条件: $F_{RA} + F_{RB} = F$ $F_{RB} = F - F_{RA} = \frac{l_1}{l}F$



$$F_{RB} = F - F_{RA} = \frac{l_1}{l} F$$

例2 求图示结构各杆的内力。已知各杆的 拉压刚度均为EA。

解: 超静定次数?

一次超静定

静力平衡条件:

$$F_{\rm N1}\cos\alpha = F_{\rm N3}\cos\alpha$$


$$F_{\rm N1}\cos\alpha + F_{\rm N3}\cos\alpha + F_{\rm N2} = F$$

变形协调方程?

$$\Delta l_1 = \Delta l_3 = \Delta l_2 \cos \alpha$$

$$\frac{F_{\text{N1}}l}{EA} = \frac{F_{\text{N3}}l}{EA} = \frac{F_{\text{N2}}(l\cos\alpha)}{EA}\cos\alpha \longrightarrow F_{\text{N1}} = F_{\text{N3}} = F_{\text{N2}}\cos^2\alpha$$

将上式代入平衡方程,求得: $F_{N2} = \frac{F}{1+2\cos^3\alpha}$, $F_{N1} = F_{N3} = \frac{F\cos^2\alpha}{1+2\cos^3\alpha}$




例3 如图所示,横截面为250mm×250mm的短木柱,用四根 $\angle 40 \times 5$ 的等边角钢加固,承受轴向压力F。已知角钢的许用应力 $[\sigma]_s = 160$ MPa,弹性模量 $E_s = 200$ GPa,木材的许用应力 $[\sigma]_w = 12$ MPa,弹性模量 $E_w = 10$ GPa。试求该结构的许可载荷[F]。

解:设中间木柱承担的力为 F_w 四根等边角钢承担的力为 F_s $F_w + F_s = F$ 一次超静定变形协调方程:

$$\Delta l_{w} = \Delta l_{s} \longrightarrow \frac{F_{w}l}{E_{w}A_{w}} = \frac{F_{s}l}{E_{s}A_{s}}$$

$$\frac{F_{w}}{F_{s}} = \frac{E_{w}A_{w}}{E_{s}A_{s}}$$
 承担的力与刚度成正比!



$$A_{w} = 250 \text{mm} \times 250 \text{mm}, \quad E_{w} = 10 \text{GPa}, \quad [\sigma]_{w} = 12 \text{MPa}$$

$$A_s = 4 \times 3.792 \text{cm}^2$$
, $E_s = 200 \text{GPa}$, $[\sigma]_s = 160 \text{MPa}$

∠40×5等边角钢的横截面面积为3.792cm²(查表)

$$F_w + F_s = F$$

$$F_{w} = \frac{E_{w}A_{w}}{E_{s}A_{s}}F_{s}$$

$$F_{w} = \frac{E_{w}A_{w}}{E_{w}A_{w} + E_{s}A_{s}}$$

$$F_{w} = \frac{E_{w}A_{w}}{E_{w}A_{w} + E_{s}A_{s}}F$$

$$\frac{F_{w}}{A_{w}} = \frac{E_{w}}{E_{w}A_{w} + E_{s}A_{s}}F$$

强度条件
$$[\sigma]_{w} = \frac{E_{w}}{E_{w}A_{w} + E_{s}A_{s}} [F]_{w} \qquad [F]_{w} = \frac{E_{w}A_{w} + E_{s}A_{s}}{E_{w}} [\sigma]_{w} = 1113.9 \text{ kN}$$

$$F_s = \frac{E_s A_s}{E_w A_w + E_s A_s}$$


$$F_{s} = \frac{E_{s}A_{s}}{E_{w}A_{w} + E_{s}A_{s}}F$$


$$\frac{F_{s}}{A_{s}} = \frac{E_{s}}{E_{w}A_{w} + E_{s}A_{s}}F$$

强度条件
$$[\sigma]_s = \frac{E_s}{E_w A_w + E_s A_s} [F]_s$$
 $[F]_s = \frac{E_w A_w + E_s A_s}{E_s} [\sigma]_s = 742.6 \text{ kN}$

角钢首先达到许用应力! (F) = 742.6 kN







例4 刚性梁AB由1、2、3杆悬挂,已知三杆材料相同,许用应力为[σ],材料的弹性模量为 E,杆长均为l,横截面面积均为A,试求结构的许可载荷[F]

超静定的次数?
二次超静定

A

a


a

F

解: 静力平衡条件(对A点 取矩),有

$$F_{N1} \cdot a + F_{N2} \cdot 2a + F_{N3} \cdot 3a = F \cdot 3a$$

$$F_{N1} + 2F_{N2} + 3F_{N3} = 3F$$
 (1)



变形协调方程:

$$\frac{\Delta l_1}{\Delta l_2} = \frac{a}{2a} , \qquad \frac{\Delta l_1}{\Delta l_3} = \frac{a}{3a} ,$$

$$\Delta l_2 = 2\Delta l_1, \qquad \Delta l_3 = 3\Delta l_1,$$

$$\frac{F_{\text{N2}}l}{EA} = 2\frac{F_{\text{N1}}l}{EA}, \quad \frac{F_{\text{N3}}l}{EA} = 3\frac{F_{\text{N1}}l}{EA}$$

$$F_{\text{N2}} = 2F_{\text{N1}}$$
 (2) $F_{\text{N3}} = 3F_{\text{N1}}$ (3)




联立(1)、(2)和(3)求解,得:

$$F_{\text{N1}} = \frac{3}{14}F$$
, $F_{\text{N2}} = \frac{6}{14}F$, $F_{\text{N3}} = \frac{9}{14}F$

$$F_{\text{N1}} = \frac{3}{14}F$$
, $F_{\text{N2}} = \frac{6}{14}F$, $F_{\text{N3}} = \frac{9}{14}F$

注意 本例题的求解中没有解除A端的约束!



如需要计算A端的约束力,再解除相应的约束!

结果表明,3杆的轴力最大!

因三根杆的材料和横截面面积均相同,则该结构的强度条件为:

$$\sigma_{\text{max}} = \sigma_3 = \frac{F_{N3}}{A} = \frac{9F}{14A} \le [\sigma] \qquad \therefore F \le \frac{14}{9} [\sigma]A \qquad [F] = \frac{14}{9} [\sigma]A$$

思考: 在不改变横截面面积的情况下, 有什么途径可以提高许可载荷[F]? 使三根杆同时达到 许用应力!

目标:
$$\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = [\sigma]$$


$$F_{N1} = F_{N2} = F_{N3} = [\sigma]A$$

变形协调方程:


$$\frac{\Delta l_1}{\Delta l_2} = \frac{a}{2a} , \quad \frac{\Delta l_1}{\Delta l_3} = \frac{a}{3a} ,$$


$$\Delta l_2 = 2\Delta l_1, \qquad \Delta l_2 = 3\Delta l_1,$$


$$\frac{F_{\text{N2}} l_2}{EA} = 2 \frac{F_{\text{N1}} l_1}{EA}, \quad \frac{F_{\text{N3}} l_3}{EA} = 3 \frac{F_{\text{N1}} l_1}{EA}$$





改变各杆的原长
$$l_2 = 2l_1, l_3 = 3l_1 \longrightarrow l_1: l_2: l_3=1: 2: 3$$














$$F_{\rm N1} + 2F_{\rm N2} + 3F_{\rm N3} = 3F$$

$$F_{\rm N1} = F_{\rm N2} = F_{\rm N3} = \frac{F}{2}$$

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \frac{F}{2A} \le [\sigma]$$

许可载荷提高了

 $[F] = \frac{14}{2} [\sigma] A$

$$\frac{2 - \frac{14}{9}}{\frac{14}{9}} = \frac{2}{7} = 28.6\%$$

$$[F] = 2[\sigma]A$$


§ 2.11 温度应力和装配应力

一、温度应力

温度变化将引起物体的膨胀或收缩。静定结构由于可以自由变形,当温度均匀变化时,并不会引起构件的内力。但在超静定结构中,因变形受到部分或全部约束,温度变化时,往往会引起内力。如:



固定于枕木或基础上的钢轨



蒸汽锅炉与原动机间的管道



2016年7月26日 江苏宿迁袁庄村高温"烤爆"水泥路,村民躲让不及,当场撞上拱起的水泥块,晕倒在地,浑身多处受伤。

线胀系数 α_i : 单位长度的杆

温度升高1℃时杆的伸长量

α_l 的单位: °C⁻¹(或/°C)

钢
$$\alpha_l = 12.5 \times 10^{-6} \, ^{\circ}\text{C}^{-1}$$

混凝土
$$\alpha_l = 10.0 \times 10^{-6} \, ^{\circ}\text{C}^{-1}$$



塑料的线胀系数比较大,是碳钢的3-10倍

$$\alpha_l \cdot \Delta T$$
 的量纲为 1, \mathcal{E}_T

注意

《 对于两端自由的杆件,温度升高或降低时,杆件内 会产生应变,但不产生应力。

例5 求图示两端固定杆温度升高 AT 时的杆内的温度应力。

已知: $E \setminus l$ 和 α_l

解:解除左边的约束

变形协调方程: $\Delta l_T = \Delta l_F$

$$\alpha_l \cdot \Delta T \cdot l = \frac{F_{\rm N} l}{EA}$$

$$F_{\rm N} = E\alpha_{\rm I} \cdot \Delta T \cdot A$$


$$\sigma = \frac{F_{\rm N}}{A} = E\alpha_l \Delta T \ (\text{E})$$

注意


《 对于两端固定的杆件,温度

升高或降低时,杆件内应变为零,

但应力不为零。







中国高铁: 250km/h以上, 截至2022年是4.2万公里; 截至2024年是4.8万公里【中国政府网】,全世界第一,创造了举世瞩目的巨大成就。

高铁采用的是无缝钢轨,用高强螺栓和扣件将钢轨锁定在轨枕上,不能自由伸缩。温度改变时钢轨将发生热胀冷缩,在其内部将产生很大的温度应力。

【在材料和技术方面都有很大的挑战】

工程中温度应力预防与控制:

工程中常采用预留空隙来减轻温度应力的影响。

如: 两跨简支桥板间、混凝土路面中间




输油管道、蒸汽管道 隔一段距离要设一个弯道一膨胀弯(Π型) 这是为考虑温度的影响,调节因温度变化而产生的伸缩。




二、装配应力

加工构件时,尺寸上产生一些微小误差是难以避免的。对静定结构,加工误差只不过是造成结构几何形状的轻微变化,不会引起内力。但对超静定结构,加工误差往往会引起内力。 B(R) = 0 水图示结构的装配应力。 B(R) = 0 水图示结构的装配应力。 B(R) = 0 和B(R) = 0 为已知。



解: 装配后的结构如图



静力平衡条件:

$$F_{\text{N1}} = F_{\text{N3}}$$
$$F_{\text{N2}} = 2F_{\text{N1}} \cos \alpha$$

变形协调方程:

$$\delta_1 + \delta_2 = \delta$$


$$\delta_1 = \Delta l_2$$
, $\delta_2 \cos \alpha = \Delta l_1$

$$\Delta l_2 + \frac{\Delta l_1}{\cos \alpha} = \delta$$

应用胡克定律:

$$\frac{F_{N2}l}{EA} + \frac{\frac{F_{N1}(l/\cos\alpha)}{EA}}{\cos\alpha} = \delta$$

$$F_{\text{N2}}\cos^2\alpha + F_{\text{N1}} = EA \cdot \frac{\delta}{l}\cos^2\alpha$$



联立求解,得:


$$F_{\rm N1} = F_{\rm N3} = \frac{\cos^2 \alpha}{1 + 2\cos^3 \alpha} \cdot \frac{\delta}{l} \cdot EA \quad (\mathbb{H})$$

$$F_{\rm N2} = \frac{2\cos^3\alpha}{1 + 2\cos^3\alpha} \cdot \frac{\delta}{l} \cdot EA \quad (12)$$

$$\sigma_2 = \frac{F_{\text{N2}}}{A} = \frac{2\cos^3 \alpha}{1 + 2\cos^3 \alpha} \cdot \frac{\delta}{l} \cdot E \quad (\red{1})$$


$$E = 210$$
GPa, $\delta = l/1000$, $\alpha = 30^{\circ}$

$$\sigma_2 = 118.66 \text{MPa} \ (\frac{11}{20})$$



2杆受拉,1、3杆受压

注意实际使用的差别,应考虑初始应力的影响!



谢谢大家!

作业

P71: 2.46

P71-72: 2.50

P73: 2.54

下次课内容: 应力集中、剪切和挤压的实用计算