第四章 弯曲内力(一)

第11 讲


§ 4.1 弯曲的概念和实例

当杆件承受垂直于杆件轴线的横向外力或外力偶作用时,杆件的轴线变形后由直线变成了曲线,这种变形称为弯曲(变形)。

工程中以弯曲变形为主的杆件称为 梁(beam)



单杆




起重机的大梁





被车削的杆件





火车轮轴




叉车挪动重物





对称弯曲的概念

纵向对称面:梁的轴线与横截面的对称轴所构成的平面




常见弯曲构件截面
























对称弯曲:

当作用在梁上的载荷(横向力或力偶)均作用在纵向对称面内时,梁的轴线由直线变成一条位于纵向对称面内的平面曲线,这种弯曲称为对称变出。

对称弯曲。



满足对称弯曲的两个条件:

1. 梁要有对称面


否则为非对称弯曲

2. 外载荷要作 用在纵向对称面内

§ 4.2 受弯杆件的简化

一、杆件的简化


用梁的轴线来代替实际的梁,折杆或曲杆用中心线代替



二、支座的几种基本形式

1. 固定铰支座和可动铰支座

传动轴的两端为短滑动轴承。在传动力作用 下将引起轴的弯曲变形,这将使两端横截面 发生角度很小的偏转。由于支承处的间隙等 原因,短滑动轴承并不能约束轴端部横截面 绕z轴或y轴的微小偏转。这样就可把短滑动 轴承简化成铰支座。又因轴肩与轴承的接触 限制了轴线方向的位移,故可将两轴承中的 一个简化成固定铰支座,另一个简化成可动 铰支座。







支座处约束的特征:

固定铰支座: 水平和竖直方向不能动, 但可以自由转动

可动铰支座: 竖直方向不能动,水平方向和自由伸缩,还可以自由转动

固定铰支座(pin support)

支座示意图

对支座处约束 的位移描述


支座约束力 Reactions



刘鸿文主编教材的画法



$$u_x = 0, \quad u_y = 0$$



可动铰支座(roller support)


支座示意图

对支座处约束 的位移描述

支座约束力



$$u_{y} = 0$$





2. 固定端支座(简称固定端)

支座处约束的特征:

水平和竖直方向不能动,也不能转动。

支座示意图




对支座处约束 的位移描述

$$u_x = 0$$

$$u_y = 0$$


$$\theta = 0$$

支座约束力












平床上固定 于刀架上的 割刀


三、载荷的简化

作用在传动轴上的传动力、车床主轴上的切削力、割刀上的切削力等, 其分布的范围都远小于传动轴、车床主轴和割刀的长度, 所以都可以简化成集中力。吊车梁上的吊重、火车车厢对轮轴的压力等, 也都可以简化成集中力。

薄板轧机,在轧辊与板材的接触长度长度 l_0 内,可以认为轧辊与板材间相互作用的轧制力是均匀分布的,称为均布载荷。若轧制力为F,沿轧辊轴线单位长度内的载荷应为 $q=F/l_0$,q称为载荷集度。









四、静定梁的基本形式

静定梁: 所有支座约束反力均可由平衡方程求出的梁。



五、几种超静定梁的形式


超静定梁: 梁上所有支座约束力的数目多于平衡方程数,此时无法仅用衡方程确定出所有的约束力。




§ 4.3 剪力和弯矩

一、梁横截面上的内力 m 截面法 Bm \mathcal{X} m支座约束力 B剪力 m

二、剪力和弯矩的正负号规定





例1 求图示结构x截面处的剪力和弯矩。

解: 支座约束力


$$F_A = \frac{b}{l}F, \quad F_B = \frac{a}{l}F$$

求内力:截面法(截和代)


静力平衡条件

$$F_{s} = F_{A} = \frac{b}{l}F \quad (+)$$

$$M = F_{A}x = \frac{b}{l}Fx \quad (+)$$




例2 求图示梁1-1、2-2、3-3、4-4 截面上的剪力和弯矩。




解: 求支座约束力


$$\sum M_B = 0 \implies F_A \times 4a = qa \times 3a + 2qa \times a \implies F_A = \frac{5}{4}qa$$

$$\sum F_v = 0 \implies F_A + F_B = qa + q \cdot 2a \implies F_B = \frac{7}{4}qa$$






例3 求图示悬臂梁端部截面上的剪力和弯矩。



$$F_s = \frac{1}{4}ql + \frac{1}{8}ql = \frac{3}{8}ql$$

$$M = -\frac{1}{4}ql \times (\frac{1}{2}l + \frac{1}{4}l) - \frac{1}{8}ql \times (\frac{1}{2}l + \frac{2}{3} \times \frac{1}{2}l) = -\frac{7}{24}ql^{2}$$




解(二):


$$F_s = \frac{1}{4}ql + \frac{1}{8}ql = \frac{3}{8}ql$$

$$M = -\frac{1}{8}ql \times (\frac{1}{2}l + \frac{1}{6}l) - \frac{1}{4}ql \times (\frac{1}{2}l + \frac{1}{3}l) = -\frac{7}{24}ql^{2}$$

§ 4.4 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图



例4 作简支梁在全梁受均布荷载 q 作用情形的剪力图和弯矩图。



解: 求支座约束力

$$F_A = F_B = \frac{1}{2}ql$$

剪力方程

$$F_s(x) = F_A - qx = \frac{1}{2}ql - qx$$

$$(0 < x < l)$$

左段上外力的合力 (向上为正)


弯矩方程

$$M(x) = \frac{1}{2}qlx - qx\frac{x}{2}$$
$$= -\frac{1}{2}q(x - \frac{l}{2})^{2} + \frac{1}{8}ql^{2}$$

左段上外力的合力矩

 $(0 \le x \le l)$

(下边受拉为正)



$$F_A = F_B = \frac{1}{2}ql$$

剪力方程


$$F_s(x) = \frac{1}{2}q l - qx \quad (0 < x < l)$$

弯矩方程

$$M(x) = -\frac{1}{2}q(x - \frac{l}{2})^2 + \frac{1}{8}ql^2$$

$$(0 \le x \le l)$$

例5 作简支梁受集中荷载 F 作用情形的剪力图和弯矩图。




解: 求支座约束力
$$F_A = \frac{b}{l}F$$
, $F_B = \frac{a}{l}F$

剪力方程和弯矩方程

AC段:

$$F_{s}(x) = F_{A} = \frac{b}{l}F \quad (0 < x < a) \qquad F_{s}(x) = F_{A} - F = -F_{B} = -\frac{a}{l}F \quad (a < x < l)$$

$$M(x) = F_{A} \cdot x = \frac{b}{l}Fx \quad (0 \le x \le a) \qquad M(x) = F_{B} \cdot (l - x) = F \cdot \frac{a}{l}(l - x) \quad (a < x \le l)$$



$$F_A = \frac{b}{l}F$$
, $F_B = \frac{a}{l}F$
剪力方程和弯矩方程

AC段:

$$F_s(x) = F_A = \frac{b}{l}F \qquad (0 < x < a)$$


$$M(x) = F_A \cdot x = \frac{b}{l}Fx \quad (0 \le x \le a)$$

CB段:

$$F_{s}(x) = F_{A} - F = -F_{B} = -\frac{a}{l}F \quad (a < x < l)$$

$$M(x) = F_{B} \cdot (l - x) = F \cdot \frac{a}{l}(l - x) \quad (a < x \le l)$$

例6 作简支梁受集中弯矩M作用情形的剪力弯矩图。



解: 求支座约束力 $F_A = \frac{M}{I}$, $F_R = \frac{M}{I}$

剪力方程和弯矩方程


AC段:

$$F_s(x) = \frac{M}{l}$$
 $(0 < x < a)$ $F_s(x) = F_A = \frac{M}{l}$ $(a < x < l)$

$$M(x) = \frac{M}{L}x \quad (0 \le x \le a)$$

CB段:

$$M(x) = \frac{M}{l}x \quad (0 \le x \le a) \qquad M(x) = F_A x - M = \frac{M}{l}x - M = -\frac{M}{l}(l - x)$$
$$= -F_B(l - x) \quad (a < x \le l)$$



$$F_A = \frac{M}{l}, F_B = \frac{M}{l}$$

剪力方程和弯矩方程

AC段:

$$F_s(x) = \frac{M}{l} \quad (0 < x < a)$$


$$M(x) = \frac{M}{l}x \quad (0 \le x \le a)$$

CB段:

$$F_s(x) = \frac{M}{l} \qquad (a < x < l)$$

$$M(x) = -\frac{M}{l}(l-x) \quad (a < x \le l)$$


例7 写出图示梁的剪力方程和弯矩方程。





解: 求约束力

$$\sum M_B = 0 \qquad F_A l = \frac{1}{2} q_0 l \times \frac{1}{3} l \implies F_A = \frac{1}{6} q_0 l$$

$$\sum M_A = 0 \qquad F_B l = \frac{1}{2} q_0 l \times \frac{2}{3} q_0 l \Longrightarrow F_B = \frac{1}{3} q_0 l$$








剪力方程和弯矩方程

$$F_s(x) = F_A - \frac{1}{2} \times x \times \frac{x}{l} q_0$$
$$= \frac{1}{6} q_0 l - \frac{x^2}{2l} q_0 = \frac{l^2 - 3x^2}{6l} q_0$$

$$M(x) = F_A \times x - \frac{x^2}{2l} q_0 \times \frac{1}{3} x$$

= $\frac{1}{6} q_0 lx - \frac{x^3}{6l} q_0 = \frac{1}{6l} q_0 x (l^2 - x^2)$



$$F_{A} = \frac{1}{6}q_{0}l, \ F_{B} = \frac{1}{3}q_{0}l$$

剪力方程和弯矩方程

$$F_s(x) = \frac{l^2 - 3x^2}{6l} q_0$$


$$M(x) = \frac{1}{6l} q_0 x (l^2 - x^2)$$

最大弯矩:
$$\frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x} = 0$$

$$l^2 - 3x^2 = 0 \Longrightarrow x = \frac{l}{\sqrt{3}}$$

$$M_{\text{max}} = M \Big|_{x=\frac{l}{\sqrt{3}}} = \frac{q_0 l^2}{9\sqrt{3}}$$

剪力图和弯矩图?



潮潮大家

作业

P140-141: 4.1(f)、(j)

P142-143: 4-4(i), (l)

对应第6版的题号: P133: 4.1(f)、(j); P134: 4-4(i),(l)

下次课讲弯矩、剪力与分布集度间的微分关系及其应用