材料力学(乙)

Mechanics of Materials

第 2 讲

§ 1.3 外力及其分类

外力:来自构件外部的力。

按作用方式分类: 体积力和表面力

体积力: 连续分布在物体内部各点上的力

如重力、惯性力、离心力...

表面力: 作用于物体表面的力

分布力: 连续分布在物体面上的力, 如

雪载荷、气动载荷、油缸的油压力...

集中力:力的作用面积很小













按作用随时间变化的情况分类:

静载荷:由零开始缓慢增加至某一定值后,不随时间变化或

变动很不显著。

缓慢: 惯性效应可忽略!

动载荷: 随时间变化的

力,如:交变载荷、冲

击载荷.....



静止-静载荷 停在桥上的动车 置于楼板上重物







§ 1.4 主要研究对象

(bar)器物上像棍子的细长部分。 具有纵向(长度方向)尺寸远比横向(垂 直长度方向)尺寸要大的特征。



纵向:长的一个方向


横向:短的两个方向




杆的两个主要几何因素: 横截面和轴线。

横截面: 垂直于长度方向的截面

轴 线: 所有横截面形心的连线





杆件分类: 按轴线形状分:

直杆—轴线是直线 曲杆—轴线是曲线



按横截面形状和变化形式分:

圆截面杆,非圆截面杆(矩形截面杆、工字型截面杆.....) 等截面杆(柱),变截面杆.....















材料力学研究问题的范围: 小变形问题

实际构件的变形一般是极其微小的, 要用精密的仪器才可测定。材料力学所研究的问题限于小变形的情况, 即认为无论 是变形或因变形引起的位移, 其大小都远小于构件的最小尺寸。



在列出构件的平衡方程时,仍用结构变形前的形状和尺寸,即把结构的变形忽略不计,这种方法称为原始尺寸原理,它可使计算得到很大的简化。

例1 求图示结构两根杆上的力。



刚化公理: 若可变形体在己知力系作用下处于平衡状态,则可将此受力体视为刚体,其平衡不受影响。

解:此两根杆均是二力杆 上面两个铰支座的约束力必 沿杆的方向

$$\sum F_x = 0 \qquad F_2 \sin \alpha - F_1 \sin \alpha = 0$$

$$F_1 = F_2$$

$$\sum F_y = 0 \qquad F_1 \cos \alpha + F_2 \cos \alpha - F = 0$$

$$F_1 = F_2 = \frac{F}{2 \cos \alpha}$$

§ 1.5 杆件变形的基本形式

杆件的四种基本变形

1. 轴向拉伸或压缩 杆受一对大小相等,方向相反的纵向力, 力的作用线与杆轴线重合。





杆件发生轴向伸长或缩短的变形, 称轴向拉伸或压缩变形

2. 扭转 杆受一对大小相等,方向相反的力偶,力偶作用面 垂直于杆轴线。








称杆件发生 扭转变形 






称杆件发生弯曲变形

4. 剪切 杆受一对大小相等,方向相反的横向力,力的作用线 靠得很近。






称杆件发生剪切变形

视频

销、键、螺栓、螺钉













第二章 轴向拉伸与压缩 剪切与挤压

§ 2.1 轴向拉伸与压缩的概念和实例

工程实例(一)




液压传动机构中的活塞杆



内燃机的连杆

工程实例 (二)






内力和截面法

内力的确定方法 — 截面法


截面法的三个步骤:

- 1. 截开: 在需要求内力的截面处,假想地将杆截分为两部分;
- 2. 代替:将两部分的任一部分留下(一般将简单易求部分留下),把弃去部分对留下部分的作用代之以作用在截开面上的内力(力或力偶);
- 3. 平衡:对留下部分建立平衡方程,求出未知的内力。




刚体的平衡条件的回顾

一、刚体的平衡条件(平面一般力系):




平衡条件:力系的主矢和对作用面内任意一点的主矩都等于零。


平面一般力系的平衡方程式(1):



平面一般力系的平衡方程式(2):




平面一般力系的平衡方程式(3):



几种特殊情形力系的平衡条件:


1. 二力平衡

大小相等,方向相反,作用于同一条直线上。




2. 汇交力系

力系的主矢等于零。



例2 钻床如图所示,在载荷F作用下, 试求: *m-m*截面上的内力。

解:用截面m-m假想地将钻床分成两部分,取m-m截面以上部分进行研究,如(图b)




列出平衡方程:

$$\sum F_{y} = 0 \longrightarrow F - F_{N} = 0 \longrightarrow F_{N} = F$$

$$\sum M_{Q} = 0 \longrightarrow Fa - M = 0 \longrightarrow M = Fa$$

§ 2.2 轴向拉伸与压缩时横截面上的内力和应力

一、轴力和轴力图




内力的求解方法: 截面法

 $F \leftarrow I \rightarrow F_N$ $F_N \leftarrow II \rightarrow F$ $F_N = F$ $F_N = F$

 F_N 为杆件m-m截面上的内力,其作用线与杆的轴线重合。

这种内力称为轴力,用 F_N 表示。

例3 一等直杆其受力情况如图所示,作杆的轴力图。




解: 先求A支座的反力(假设杆件A端受拉)


$$\Sigma F_x = 0$$
 $-F_{RA} - 40 + 55 - 25 + 20 = 0$

求得 $F_{RA} = 10 \text{ kN}$


AB段内的轴力



BC段内的轴力





CD段内的轴力



DE段内的轴力

$$F_{\rm N4} = +20 \, \rm kN$$
 (+)





轴力图 表示轴力与截面位置关系的图线

习惯上将正值的轴力画在上侧,负值的画在下侧



作等截面水塔柱的轴力图 (考虑重力的作用)

$$F_{N,\pm} = -G_0$$

 $F_{N,\mp} = -(G_0 + m_{\not\equiv} g)$
 $= -(G_0 + \rho Ahg)$
 $F_{N,x} = -[G_0 + \rho A(h-x)g]$

$$F_{N}$$
 $\bigcirc G_0 + \rho Ahg$

谢谢大家!

下次课的内容:

拉(压)杆的应力和变形