


# 嵌入式系统实验

——STM32开发板实验

# 第2次实验

- •1. 按键输入实验(必做)
- 2. 外部中断实验(必做)



STM32F103ZET6 开发板

### 1.1 实验任务

#### 利用按键扫描方式实现以下功能:

- 1、KEY0按下: DS0、DS1长亮
- 2、KEY1按下: DS0、DS1均不亮
- 3、KEY UP按下: 蜂鸣器状态翻转 (按键做防抖处理、区分长短按)
- 4、建议先仿真再实测

### 1.2 **GPIO**使用流程

01

#### 9 第一步

使能按键对应IO口时钟。调用函数: RCC\_APB2PeriphClockCmd();

GPIO\_InitTypeDef GPIO\_InitStructure;

RCC\_APB2PeriphClockCmd(RCC\_APB2Periph\_GPIOE|RCC \_APB2Periph\_GPIOA,ENABLE);

02

#### 第二步

初始化IO口:包括引脚名称、传输速率、引脚工作模式调用函数:

GPIO\_Init();

多错。

GPIO\_InitStructure.GPIO\_Mode=GPIO\_Mode\_IPU; GPIO\_InitStructure.GPIO\_Pin=GPIO\_Pin\_3|GPIO\_Pin\_4; GPIO\_InitStructure.GPIO\_Speed=GPIO\_Speed\_50MHz; GPIO\_Init(GPIOE,&GPIO\_InitStructure);

03


#### 第三步

循环检测:


uint8 t GPIO ReadInputDataBit();

GPIO\_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO\_Pin\_4)

### 1.3 实验原理-硬件连接




	1_3044	1111	77	PB1/ADC12 IN9/TIM3 CH4/TIM8
T MISO	BOOT1	PB2	48	
FIFO WEN	ITTOO	PB3	133	PB2/BOOT1
				PB3/JTDO/TRACESWO/SPI3_SCI
FIFO_RCLK	JTKST	PB4	134	PB4/JNTRST/SPI3_MISO
	LED0	PB5	135	PD-FROM CAMPATIONS ACCURAGE
	IIC SCL	PB6	136	PB5/I2C1_SMBAI/SPI3_MOSI/I2S
	HC_SCL	LDO	130	DRATOCI SCIATRA CUI



#### LED的IO口


- —PB5、PE5□
- 一 按上节课设置为推挽输出模式




#### BEEP的IO口

- —PB8□
- —推挽输出模式

### 1.3 实验原理-硬件连接





#### 按键的IO口

—KEY0、KEY1:PE3、PE4□


### 1.4 实验原理-GPIO工作方式

### ◆4种输入模式:

输入浮空 输入上拉 输入下拉 模拟输入


### ◆4种输出模式:

开漏输出 开漏复用功能 推挽式输出 推挽式复用功能



参考:《STM32中文参考手册V10》-第8章GPIO和AFIO或datasheet《stm32F103ZET6》

### 1.4 实验原理-GPIO工作方式




#### KEY的IO口

— KEY UP: PA0,下拉输入

— KEYO: PE4, 上拉输入


—KEY1: PE3, 上拉输入



参考:《STM32中文参考手册V10》-第8章GPIO和AFIO或datasheet《stm32F103ZET6》

## 第2次实验

- 1. 按键输入实验
- 2. 外部中断实验
- 3. 按键扫描 (选做)



STM32F103ZET6 开发板

### 2.1 实验任务

### 任务

- 1、主程序: DS0闪亮
- 2、KEY1按下产生中断: DS1亮5s
- 3、KEY\_UP按下产生中断:蜂鸣器啸叫5s
- 4、要求: KEY1、KEY\_UP的中断设在group2, KEY\_UP优先级高于KEY1

01

#### 第一步

开启复用时钟、IO口时钟。调用函数: RCC\_APB2PeriphClockCmd();

RCC\_APB2PeriphClockCmd(RCC\_APB2Periph\_AFIO|RCC\_APB2Periph\_GPIOA,ENABLE);

02

#### 第二步

配置IO口,包括引脚名称、传输速率、引脚工作模式调用函数:

GPIO\_Init();

GPIO\_InitStructure.GPIO\_Mode=GPIO\_Mode\_IPU; GPIO\_InitStructure.GPIO\_Pin=GPIO\_Pin\_3|GPIO\_Pin\_4; GPIO\_InitStructure.GPIO\_Speed=GPIO\_Speed\_50MHz; GPIO\_Init(GPIOE,&GPIO\_InitStructure);

03

#### 第三步

建立IO口与中断线的映射 GPIO EXTILineConfig(); GPIO\_EXTILineConfig(GPIO\_PortSourceGPIOE,GPIO\_PinSource4)

#### 外部中断概念

- ◆ STM32的每个IO都可以作为外部中断输入。
- ◆ STM32的中断控制器支持19个外部中断/事件请求:

线0~15:对应外部IO口的输入中断。


线16: 连接到PVD输出。

线17: 连接到RTC闹钟事件。

线18: 连接到USB唤醒事件。

从上面可以看出,STM32供IO使用的中断线只有16个,但是STM32F10x系列的IO口多达上百个,STM32F103ZET6(112),STM32F103RCT6(51),那么中断线怎么跟io口对应呢?

提示:中断知识可以看《STM32中文参考手册\_V10》的第9章和《STM32F1开发指南(精英版)-库函数版本\_V1.3》第10章





#### 第四步


中断初始化:

配置中断线、中断模式

中断触发方式、中断使能

函数: EXTI Init();

- ➤ EXTI\_InitStructure.EXTI\_Line∈EXTI\_Line3;//配中断线
- ➤ EXTI\_InitStructure.EXTI\_Mode = EXTI\_Mode Interrupt;//模式事件or中断
- EXTI\_InitStructure.EXTI\_Trigger = EXTI\_Trigger\_Falling;//触发方式
- ► EXTI\_InitStructure.EXTI\_LineCmd=ENABLE;//使能中断
- EXTI\_Init(&EXTI\_InitStructure);



05

#### 第五步

中断优先级分组:

NVIC\_PriorityGroupConfig(NVIC\_PriorityGroup\_2)

NVIC\_PriorityGroupConfig()



06

#### 第六步

中断优先级初始化

NVIC\_Init();

- ➤ NVIC\_InitStructure.NVIC\_IRQChannel = EXTIO\_IRQn; //设所在中断线 //设抢占优先级
- NVIC\_InitStructure.NVIC\_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02;//设子优先级
- NVIC\_InitStructure.NVIC\_IRQChannelSubPriority = 0x03;//使能外部中断通道
- NVIC\_InitStructure.NVIC\_IRQChannelCmd = ENABLE;
- ➤ NVIC\_Init(&NVIC\_InitStructure); //根据参数初始化

#### 中断优先级NVIC

首先,对STM32中断进行分组,组0~4。同时,对每个中断设置一个抢占优先级和一个响应优先级值。

分组配置是在寄存器SCB->AIRCR中配置:

组	AIRCR[10: 8]	IP bit[7: 4]分配情况	分配结果
0	111	0: 4	0位抢占优先级,4位响应优先级
1	110	1: 3	1位抢占优先级,3位响应优先级
2	101	2: 2	2位抢占优先级,2位响应优先级
3	100	3: 1	3位抢占优先级,1位响应优先级
4	011	4: 0	4位抢占优先级,0位响应优先级

07

#### 第七步

```
写中断服务函数:

EXTIx_IRQHandler()

if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line3)!=RESET)//判断某个线上的中断是否发生
{
中断逻辑...

EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3); //清除LINE上的中断标志位
}
}
```

0-4每个中断线对应一个中断函数,中断线5-9共用中断函数EXTI9\_5\_IRQHandler:

```
EXTI0_IRQHandler
EXTI1_IRQHandler
EXTI2_IRQHandler
EXTI3_IRQHandler
EXTI4_IRQHandler
EXTI9_5_IRQHandler
EXTI9_5_IRQHandler
EXTI15_10_IRQHandler
```

#### 中断服务函数

0-4每个中断线对应一个中断函数,中断线5-9共用中断函数EXTI9\_5\_IRQHandler:

EXTIO\_IRQHandler EXTI1\_IRQHandler EXTI2\_IRQHandler EXTI3\_IRQHandler EXTI4\_IRQHandler EXTI9\_5\_IRQHandler EXTI15\_10\_IRQHandler

#### 其他常用中断函数

ITStatus EXTI\_GetITStatus(uint32\_t EXTI\_Line); //第一个函数是判断某个中断线上的中断是否发生 EXTI\_ClearITPendingBit(uint32\_t EXTI\_Line); //清除某个中断线上的中断标志位:

EXTI\_GetFlagStatus; //判断外部中断状态

EXTI\_ClearFlag; //清除外部状态

### 其它常见错误

- ▶ 库函数保存的位置不正确、编译路径未加,导致引用头文件找不到路径
- ➤ 库函数的引用原则:用到哪个库引用哪个库的头文件,不要引用main.h
- > 变量定义放在函数的最前面
- > 中断服务函数名写错
- ➤ 函数名的命名可读性要强,错误案例: 按键的初始化函数名为: KEY\_init(),按键中断的初始化的函数命名为key\_init(), 在main函数里只调用了key\_init(),很难发现错误。
- ➤ 提示:按键扫描要进行防抖处理,用简单的延迟10ms再检测一次的方法 if 按键按下

delay (10ms)

if 按键按下

while(GPIO ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO Pin 1)==0); //等待按键松开

### 3.1 实验任务

### 任务3

#### 使用按键扫描的方式实现:

- 1、主程序: DS0闪亮
- 2、KEY1按下产生中断: DS1长亮
- 2、KEY0按下下产生中断: DS1不亮
- 3、KEY\_UP支持长按和短按:

长按使得DS1在闪亮与关闭之间切换,

短按功能是开关蜂鸣器

4、要求: KEY1、 KEY0、 KEY\_UP的中断设在group2, KEY\_UP优先级高于KEY1