#### 第一章

- 1. 什么叫流体
- 2. 流体分为哪两种
- 3. 流体的密度、弹性模量
- 气体混入液体后会有什么负面影响
   弹性模量减小。会影响流体中的声速。产生空化现象。
- 5. 饱和蒸气压

当流体的内部或表面压力变化可能会改变液体沸点。从而产生空化现象。

6. 表面张力:单位N/m 是表面力,不是指向流体内部,而是流体表面,在表面上形成

7. 粘度

粘度的本质就是抵抗变形的力。流体在安静的时候不表现粘性,相对运动时才表现其粘性。

- 8. 牛顿切应力公式
- 9. 运动粘度和动力粘度 搞清楚单位

运动粘度: m²/s 动力粘度: Pa·s

- 10. 流体随温度变化粘度的变化: 气体增大,液体下降。气体粘度是分子热运动引起。温度越高分子热运动越剧烈,所以粘度增加。液体分子间距较小,其粘度产生主要是因为分子间吸引力,温度升高液体膨胀,分子间距离增大,吸引力减小,液体粘度下降。(问答题)
- 11. 牛顿和非牛顿流体。判断标准:是否符合牛顿切应力公式
- 12. 如何测量流体粘度:流变仪和毛细计量仪。
- 13. 所有的流体都可以被压缩。不可压缩的流体认为密度不变。
- 14. 理想流体没有粘度,与其是否能被压缩无关。
- 15. 连续体假设: 库森数。

### 第二章 流体静力学

- 1. 三个基本原则
  - 在流体内部收到的各个方向的力相等
  - 在界面上,流体静力的方向是界面的法向。
  - 流体压强可以传递。只能放大力,不能放大功。
- 2. 绝对压力,表压,真空度 大气压+表压=绝对压力

真空度=大气压-绝对压强

3. 测量压力的方法

4. 连通器,博登管,热线仪

5. 1bar = 1e10 5 Pa = 100kPa 1atm = 101325Pa

6. 静压力公式

7. 任意形状物体在流体里的受力: 竖直方向重力体,水平方向投影面

# 第三章 流体动力学

1. 质量守恒(连续性原理)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial (\rho v_x)}{\partial x} + \frac{\partial (\rho v_y)}{\partial y} + \frac{\partial (\rho v_z)}{\partial z} = 0$$

后面三个玩意相加不等于0说明 $rac{\partial 
ho}{\partial t} 
eq 0$ ,说明是可压缩流体。

2. 能量守恒: 伯努利方程。

$$z + \frac{p}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} = C$$

$$z + \frac{p}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + \frac{1}{g} \int f ds = C$$
 ——Steady, impressible flow

如果不是理想流体就要加损失:沿程阻力损失和局部阻力损失。

- 3. 动量守恒
- 4. NS方程
- 5. 拉格朗日法和欧拉法

拉格朗日法: 跟踪流体粒子, 描述粒子运动。

欧拉法:观察站法。

- 6. 欧拉法下的加速度公式。
- 7. 迹线与流线 稳态流动两者重合。
- 8. 稳态流动与均匀流动
- 9. 流场可视化
  - 加一些例子,比如烟雾
  - 偏振光方法
  - 通过流体密度变化产生散射

- 氢气泡法
- 10. 流体运动和刚体运动类型的区别
- 11. 有旋流动
- 12. 一维二维三维流动
- 13. 伯努利方程的应用

# 第五章 管道流动

- 1. 层流、湍流、雷诺数计算: 缝隙流动做完之后校验是否属于层流状态。
- 2. 层流管道的速度分布。哈根泊肃叶。平均流速。切应力分布。压力损失。
  - The distribution of velocity

 $v_r = \frac{\Delta p}{4\mu l} (R^2 - r^2)$ 

. The flow rate of the pipe

$$q_{\nu} = \int dq_{\nu} = \int_{0}^{R} \frac{\Delta p}{4\mu l} (R^{2} - r^{2}) 2\pi r dr = \frac{\pi R^{4} \Delta p}{8\mu l} = \frac{\pi d^{4} \Delta p}{128\mu l}$$

——Hagen–Poiseuille lav

- 3. 湍流: 切应力。
- 4. 水力光滑管和水力粗糙管的定义。
- 5. 沿程阻力损失的 $\lambda$ 怎么定。尼古拉斯这个图分哪几个阶段。
- 6. 局部阻力损失。
- 7. 一个管子流到池子里,流体速度一下降为0,损失为1,如果反过来损失为0.5
- 8. 总损失: 沿程加局部
- 9. 串联和并联管路: 串联流量相等, 损失相加; 并联两端损失一样, 流量叠加。
- 10. 什么叫液压冲击。怎么改善液压冲击
  - 减慢阀门开启速度
  - 把管子变软。

### 第六章 孔口

1. 孔口流量公式

$$q = C_d A \sqrt{rac{2\Delta p}{
ho}}$$

- 2. 自由出流、淹没射流
- 3. 薄壁孔口和厚壁孔口的分类。
- 4. 收缩系数定义

- 5. 厚壁孔口流量系数大于薄壁孔口,为什么?
  - 厚壁孔口收缩区域在厚壁孔内,产生一个负压,增大抽吸量
- 6. 各种管嘴的出流系数
- 7. 空化现象(气穴)

影响:

- 1.振动噪声
- 2. 腐蚀

怎么会导致空化现象:

流体混入气体。

8. 孔口出流很可能考计算题。看书上例题。

# 第七章 缝隙流动

- 1. 平行平板(zj的公式和书上不太一样)和环形平板。怎么判断正负号
- 2. 环形平板流动的流量公式
- 3. 如果装配时平板不平行会带来什么,怎么判定液压卡紧
- 4. 缝隙流动大题。做完一定要验算雷诺数。