

<第8讲 平面体与平面体相贯>知识点回顾

相贯线性质及求法


相贯线的求法

- ① 确定两立体参与相交的棱线和棱面。
- ② 求出参与相交的棱线与棱面的交点。
- ③ 判别相贯线的可见性。

依次连接各点。连点时应遵循:

只有同时位于<mark>两立体表面</mark>的两点才能<mark>相连</mark>。


只有两个<mark>可见</mark>棱面的交线才<mark>可见</mark>,连<mark>实线</mark>;否则不可见,连虚线。





求相贯线的作图实质是找出相贯的两立体表面的若干共有点的投影。



<第8讲 平面体与平面体相贯>知识点回顾







连线规则:

- □ 只有位于甲立体同一表面上, 同时又位于乙立体同一表面上 的两点才能相连。
- □ 同一棱线上的两点不能相连。

只有两立体的可见表面相交, 交线才可见。



工程制图与CAD

第10讲 曲面立体相贯




主要内容


- 一、平面体与回转体相贯
- 二、回转体与回转体相贯
- 三、多体复合相贯



一、平面体与回转体相贯


- ★ 相贯线是由若干段平面曲线或直线 组成的空间折线,每一段是平面体的 棱面与回转体表面的交线。
- ★ 求交线的实质是求各棱面与回转面的交线(即截交线)。
- ★ 求相贯线的步骤:
 - 分析各棱面与回转体表面的相对位置,从而确定交线的形状。
 - 求出各棱面与回转体表面的交线。
 - 连接各段交线,并判断可见性。








例1:补全主视图。






例1:补全主视图。






例2:补全主视图。






例2:补全主视图。




◆ 分析轮廓线的投影



例3:圆球和三棱柱相贯线的求法。





1、空间分析

一相贯线为3条圆弧 组成的空间曲线。

2、投影分析


一相贯线的水平投 影落在三棱柱棱面的 积聚性投影上。

3、投影作图

4、整理轮廓线




例4:求两立体表面交线





二、回转体与回转体相贯


- 相贯线为封闭的空间曲线。
- 相贯线是两立体外表的共有线,相贯线上的点是两立体外表的共有点。






1. 相贯线的三种基本形式


1)两外表相交









2) 外表与内表相交







3)两内表相交
































思考?




3. 相贯线的求法

求出两曲面体外表的共有点,然后依次连线。相贯线上共有点的根本求法:

- 1、利用曲面的积聚投影法
- 2、外表取点法
- 3、辅助平面法
- 4、辅助球面法




1)利用曲面的积聚投影法






例1:补全主视图







例1:补全主视图






例1:补全主视图






无论是两外外表相贯,还是一内外表和一外外表相贯,或者两内外表相贯,求相贯线的方法和思路是一样的。






















3)辅助平面法


根据三面共点的原理,利用辅助平面求出两回转体外表上的假设干共有点,从而画出相贯线的投影。

常用的辅助平面为投影面 的平行面或垂直面,要使辅助 平面与两立体外表交线的投 影为直线或圆。






用辅助平面法求中间点的作图方法:






例 2:圆柱与圆锥相贯,求其相贯线的投影。






例 3:圆柱与圆球相贯,求其相贯线的投影。






4)辅助球面法




求A与B的相贯线:

- 作辅助球S,S分别与A、B 相贯,相贯线均为圆;
- 而后求两个圆(相贯线)的 交点;
- 重复作不同的辅助球,得到 系列A与B相贯线上的点。























再作一个辅助球面









三、多体复合相贯

对于多体相贯,首先分析它是由哪些根本体组成的,这些根本体是如何相贯的,然后分别进展相贯线的分析与作图。


作图时要抓住一个关键点:三面共点,相贯线汇交于这一点。利用这些关键点确定相贯线的关键点。

















更多的例子






内容小结

- 一、平面体与回转体相贯
- 二、回转体与回转体相贯
- 三、多体复合相贯



例:求两立体表面交线





例:作出四棱柱与圆锥交线的投影

