

Notice de pose - Fenêtre chêne FX68

Document fictif de démonstration. Chêne & Cie est une entreprise imaginaire.

1. Avant la pose

Vérifier que la maçonnerie est saine, sèche et d'aplomb. Le jeu périphérique entre le dormant et la maçonnerie doit être compris entre 5 et 10 mm sur chaque côté.

2. Fixation du dormant

Fixer le dormant avec des vis de 7,5 x 112 mm, à 15 cm de chaque angle puis tous les 60 cm au plus.

Caler sous les points de fixation pour ne pas déformer le dormant. Contrôler l'équerrage : l'écart entre les deux diagonales ne doit pas dépasser 2 mm.

3. Réglage des paumelles

Les paumelles se règlent avec une clé Allen de 4 mm. Couple de serrage des vis de paumelles : 3,5 N.m, sans dépasser 4 N.m pour ne pas écraser le bois. Le réglage en hauteur est de plus ou moins 2 mm.

4. Étanchéité

Poser un mastic acrylique côté intérieur et un mastic silicone neutre côté extérieur. Le fond de joint est obligatoire au-delà de 6 mm de largeur de joint.

5. Option oscillo-battant (FX68-OB)

La crémonne oscillo-battante se graisse une fois par an. Si le vantail frotte en position soufflet, régler le compas d'angle : un quart de tour correspond à environ 1 mm de déplacement.

6. Contrôle final

Ouvrir et fermer chaque vantail cinq fois. La manoeuvre doit se faire sans effort, la poignée doit revenir en position sans point dur. Remettre au client la fiche d'entretien des menuiseries bois.