
## Lista subiectelor pentru anul 2 Informatică – L2

### A. Teorie

- 1. Câte linii sunt necesare pentru un transfer paralel? Justificați.

  Numărul de linii care este necesar pentru un transfer paralel depinde in principal de dimensiunea datei care se transfera (un octet, un cuvant, un dublu-cuvant). Intr-o situatie in care se face transferul paralel al unui octet, sunt necesare 11 linii (8 linii octet+2 linii dialog+1 linie masa). Daca ar fi sa generalizam la tipurile de date, formula ar fi: numar biti/linii tip data+2 biti/linii dialog+1 linie masa.
- 2. Ce este circuitul 8255? Prezentați caracteristicile sale. In familia x86 exista circuitul 8255 specializat pentru comunicari paralele. Are 24 de linii de intrare/iesire pentru legatura la aplicatii, iar ele pot fi configurate sau grupate in mai multe feluri in mai multe feluri (2 grupe de cate 12 linii de intrare sau iesire, fara semnale de dialog). Pentru comunicarea cu procesorul, exista magistrala de date, semnal de selectie R/W. In plus, mai are nevoie de inca doua linii pentru a selecta porturile din interiorul circuitului (in interior sunt 4 porturi: A,B,C si cel de comanda).
- 3. Prezentați și comentați structura internă a circuitului 8255.



Avem o magistrala interna la care se leaga toate blocurile.

Tamponul de date separa magistrala de date externa de comunicarea interna

Logica de scriere/citire care primeste toate semnalele In partea dreapta avem resursele pentru comanicarea cu aplicatiile(porturile A,B,C). Se specifica faptul ca portul C este "rupt" in doua, existand portul C superior si inferior. Mai exista Control grup A/B in structura, care nu este vizibil pentru noi ca utilizatori, care gestioneaza resursele aferente porturilor.

4. Cum se programează circuitul 8255 (nu este necesară structura cuvintelor ci doar ce anume i se comunică circuitului)? Circuiutul 8255 se programeaza prin transmiterea unui cuvant de comanda la adresa portului cuvantului de comanda. Porturile pot lucra in trei moduri:

-modul 0 (numit mod intrare/iesire pentru porturile A, B si C)
-modul 1(numit mod intrare/iesire pe dialog pentru porturile A si

-modul 2(numit mod bidirectional cu dialog, doar pt portul A)
In plus mai avem posibilitatea ca, printr-o singura instructiune de iesire,
microprocesorul sa comande iesiri individuale ale portului C - e nevoie de
un cuvant de comanda special. Aceasta caracteristica este utila atunci
cand folosim portul C sa comande mai multe dispozitive si se doreste
folosirea unui singur dispozitiv, fara a afecta utilizarea celorlalte. Se mai
poate genera un semnal care poate fi folosit ca cerere de intrerupere
catre procesor.

Daca bitul 7 este 1: Circuitului i se comunica starea porturilor A, B, C superior si C inferior si modul de selectie.

Daca bitul 7 este 0: se intra in modul bit set/reset.

5. Descrieți unul din modurile de lucru cu dialog ale circuitului 8255.

Modul 2 se mai numeste si mod bidirectional cu dialog. Semnalele de dialog au aceleasi semnificatii ca in modul 1, iar pozitiile lor relative sunt aceleasi.

### Caracteristici:

B)

- doar grupul A poate lucra in acest mod
- grupul A este alcatuit din portul A si 5 semnale de dialog care folosesc ranguri ale portului C
- grupul B poate fi programat in modul 1 sau 0
- exista facilitatea de memorare si la intrare, si la iesire
- portul C are si rol de registru de stare

10010011

Aici avem 4 configuratii din cele 16(cred ca e ok una sau doua, si incercat alte combinatii). In primul exemplu toate porturile sunt declarate iesiri (se pot vedea numerele transmise ca semnal), in urmatoarele 2 avem 2 intrari, doua iesiri, iar ultimul exemplu ne prezinta toate nodurile ca intrare.

Mai exista si modul 1 si 2, dar sper ca ne da la alegere.

10011011

6. Care sunt posibilitățile de conectare a porturilor la o UC cu microprocesor?

Exista trei posibilitati de conectare a porturilor la o UC cu microporcesor:

-intrarea/iesirea programabila in care transferul se desfasoara prin program. Este o solutie simpla, cu resurse putine, dar are ca dezavantaj timpul care este folosit neeficient.


-intreruperi in care procesorul este intrerupt la transeferul fiecarui octet, dupa care acesta revine inapoi la programul pe care il desfasoara. Un dezavantaj la acest tip de conectare este ca nu toate intreruperile pot fi acceptate.

-Accesul direct la memorie (DMA) unde transferul are loc direct intre memorie si periferic cel mai frecvent (mai poate aparea transfer de tip periferic-periferic si memorie-memorie, neutitlizat pentru ca este mai rapid prin UC). UC nu este implicata in acest transfer, dar este nevoie de un hardware in plus.


7. Prezentați 3 configurații DMA. Caracteristici. Magistrala comuna, controler DMA separat. Pentru aceasta configuratie avem pe aceeasi magistrala un procesor, memorie, DMA si porturi. Fiecare transfer DMA foloseste magistrala de doua ori (Port -> DMA si DMA->memorie). UC se opreste de doua ori pe transfer pt ca se foloseste aceleasi magistrale.



Magistrala comuna, controler DMA integrat. La aceasta configuratie, partea de periferie (porturi) este mutata la nivelul DMA-ului, astfel castigandu-se timp. Fiecare transfer foloseste magistrala o data (DMA->memorie). UC este oprit o singura data pe transfer.




Magistrala de intrare/iesire distincta. In configuratia de acest tip, controlerul DMA este legat la porturi altfel, folosind o magistrala de intrare/iesire, nu prin canale distincte. UC este oprit o singura data pe transfer.




## 8. Descrieți întreruperile externe.

Intreruperile externe sunt provocate de evenimente externe microprocesorului care necesita atentie imediata din partea acestuia. Cel care a provocat intreruperea trebuie sa tina cererea activa pana cand microprocesorul devine disponibil si rapsunde si sa se identifice la cererea microprocesorului. Apar doua tipuri de intreruperi externe, cele mascabile (care vin din partea unui microprocesor, iar mascarea se face dezactivand sistemul de intreruperi) si nemascabile (pe care microprocesorul se sesizeaza mereu, nu pot fi blocate decat prin hardware extern si sunt folosite pentru situatii catrastrofale cum ar fi o eroare la memorie).

 Exemplu de logică simplă pentru generarea unui vector de întrerupere fix:



Exemplu de logică pentru generarea unui vector de întrerupere care poate fi modificat:



Cu schemele de mai sus banuiesc ca se poate face comparatii in ce difera de la una la alta.

9. Descrieți întreruperile interne.

Intreruperile interne apar la microprocesoarele peste 8 biti si la microcontrolere, purtand numele de exceptii sau traps la unele microprocesoare. Aceste intreruperi pot aparea din cauze interne ale procesorului, iar la microprocesoare nu pot fi mascate, spre deosebire de microcontrolere unde se poate realiza mascarea lor. La microprocesoare pot aparea din doua cauze: evenimente interne speciale si intreruperi software.

10. Ce este circuitul 8259? Prezentați caracteristicile sale.

Circuitul 8259 este un circuit specializat pentru intreruperi, pentru procesoarele Intel.

Ce este circuitul 8259? Prezentați caracteristicile sale.

Controlerul pentru întreruperi (PIC) 8259A


- Poate gestiona și prioritiza 8 cereri de întrerupere;
- Poate fi legat în cascadă cu alte 8 circuite similare asigurând astfel gestionarea și prioritizarea a 64 cereri de întrerupere;
- Posibilitate de mascare individuală a cererilor;
- · Mai multe moduri de gestionare a întreruperilor:
  - Fully nested,
  - Rotating priority
  - Special mask si
  - Poll
- Necesită 2 4 cuvinte de inițializare (ICW1 4) și 4 cuvinte de operare (OCW1 4);
- Generează vectorul de întrerupere asociat cererii luată în considerare de procesor.
- 11. Justificați existența unui circuit de memorare (bistabil, registru) în schema de comandă a unui led prin program.

Comanda vine pe magistrala de date, dar pe magistrala de date informatia se schimba continuu si nu se poate comanda ca un LED sa fie aprins un timp extrem de scurt, deoarece nu avem posibilitatea de a sesiza acest lucru. Astfel, avem nevoie de un circuit de memorare al semnalului primit pana cand comanda se schimba. Cel mai simplu circuit de memorare este un bistabil pentru cazul prezentat.

12. Descrieți o soluție pentru citirea stării unui comutator prin program.

# (in curs, avem 2 solutii, alegem una)

Descrieți o soluție pentru citirea stării unui comutator prin program Soluția A:



Secvența pentru soluția a:

IN AL,00H

JZ SUS ; ramura corespunzătoare poziției din figură

; ramura corespunzătoare poziției contrare

13. Care este diferența între arhitectura și microarhitectura unui microprocesor?

(s-a prezentat la inceputul cursului cu microprocesoare moderne)
Arhitectura este setul de instructiuni, registrele sau structura datelor in memorie, utilizatorul avand acces la ele, in timp ce microarhitectura reprezinta implementarea arhitecturii pe suportul fizic.

14. Dați exemple de arhitecturi ale seturilor de instrucțiuni ale microprocesoarelor. Caracteristici.

Cisc, RISC, Very long instruction word+explicatii
Arhitecturi ale seturilor de instructiuni ale microprocesoarelor sunt cele
CISC, RISC sau VLIW, fiecare avand cateva lucruri caracteristice:

La CISC, instructiunile sunt lungi si complexe cu mai multe moduri de adresare, iar durata de executie a acestuia este mare. Un avantaj ar fi ca programarea este simpla.

La RISC, insctructiunile sunt simple, cu un timp de executie scurt, dar efectul este redus. Spre deosebire de CISC, nu mai exista variatia modurilor de adresare. Compilatoarele au o viteza mai mare si sunt mai simple.

VLIW, instructiunile sunt lungi si se intind pe mai multe cuvinte. Acestea se pot grupa mai multe instructiuni (avand cate una pe fiecare nucleu).

- 15. Descrieți evoluția soluțiilor implementate în microprocesoare pentru execuția instrucțiunilor (fără hyperthreading).
- 16. Care este cauza limitării eficienței benzii de asamblare? Prezentați soluții pentru creșterea eficienței benzii de asamblare.

Cauza limitarii eficientei benzii de asamblare o reprezinta instructiunile care rup secventialitatea in executia unui cod, instructiuni de salt, de apelare a unor functii, de reveniri din functii.

Solutii pentru rezolvarea acestor limitari pot fi:

-prin ghicit: ghicirea ramurii a unui salt sau apel conditionat, iar daca s-a ales bine, procesul nu pierde timp. Daca s-a ales gresit, atunci banda trebuie golita de instructiunile intrate.

-intarzierea executiei: se utilizeaza instructiunea NOP si are rolul de a introduce o intarziere pentru a castiga timp. In acest timp, instructiunea de salt

poate alege ramura pe care continua

-predictia ramurii: se iau in calcul anumite caracteristici (de exemplu istoria salturilor) dupa care se "ghiceste" ramura. Acest tip de solutie este util in bucle.

Cauzele sunt instructiunile care rup secventialitatea in executia unui cod: instructiuni de salt, de apel de functii, de reveniri din functii, intreruperi. Solutiile sunt: executia speculativa: in care se ghiceste ramura unui salt sau apel conditionat, daca s-a ghicit bine, lucrurile se desfasoara in continuare fara pierdere de timp, daca s-a ghicit gresit banda trebuie golita de instructiunile care au intrat si trebuie aduse altele; intarzierea executiei: in care dupa instructiunea de salt sau apel conditionat se foloseste instructiunea NOP, ce se executa indiferent de ramura care continu si are rolul sa introduca intarziere ca sa castge timp, pentru ca instructiunea de salt sau apel onditionat sa stabileasca ramura pe care se continua; predictia ramurii: in care se ghiceste ramura pe baza anumitor considerente, de obicei istoria salutirlor, solutia este bine venita cand se execua o bucla

17. Care sunt diferențele principiale între microprocesoarele unicore, multimicroprocesoare, microprocesoarele multitasking și cele multicore? poze + mica analiza

Poze+analiza

Unicore: executie secventiala, eventual se foloseste pipeline si exec out of order

Multimicroprocesoare: avem mai multe procesoare care concura pentru aceleasi resurse, fiecare multimicroprocesor poate sa isi execute codul lui => se castiga performanta. Pot aparea probleme cand acestea doresc acces la resursa comuna, mai ales ca pot avea loc in acelasi timp Multitasking: sunt procesoare care au un singur nucleu, dar care se multiplexeaza intre mai multe task-uri/mai multe linii de executia. Nucleul ia fiecare task pe rand (trece de la unul la altul) pana ce le executa pe toate. Problema cu token

Multicore: cea mai performanta, fiecare core isi ia un thread. Acest tip prezinta cele mai mici erori.

18. Prezentați schema bloc a unui microprocesor multicore cu hyperthreading.

Procesoarele unicore au un singur nucleu si executia instructiunilor este secventiala, au ca facilitati pipeline si out-of-order execution, dar performanta este limitata de interdependentele intre instructiuni sau de instructiuni care rup secventialitatea.

Multimicroprocesoarele sunt sisteme cu mai multe microprocesoare si circuite, cu acces comun la resurse, si problemele apar la accesul resurselor comune.

Microprocesoarele multitasking au tot un singur nucleu, dar care se multiplexeaza pe mai multe taskuri, problema apare la comutarea taskurilor.

Microprocesoarele multicore in care exista mai multe nuclee fizice incluse in acelasi circuit, problema apare la cache-ului comun sau necomun intre mai multe nuclee este inca nerezolvata.

19. Prezentați structura unui microprocesor multicore simetric și a unuia asimetric.

#### B. Probleme

Aplicațiile prezentate la cursurile 8, 10 și 11. Acestea trebuie considerate ca exemple. Enunțurile și, posibil, și structurile vor fi modificate dar tipurile de probleme vor fi păstrate.