

第三讲

李伊川 liyichuan@hit.edu.cn





- 1 课程概述与实验内容简介
- 2 信号处理与频域分析基础
- 3 数字通信仿真基础
- 4 课设任务书布置及案例分析








数字通信仿真基础

- · 模拟调制 (模拟信号调到载波上)
- 1. 双边带抑制载波调制

射频信号是由发送天线发送,在空间传输,然后由接收天线接收,天线的尺寸和传输的信号频率成反比。 但是我们实际感兴趣的信号,往往是低频信号比如音频信号,那高频有什么用了?

- 它更适合在空气中传输,且天线可以做的更小
- 低频需要上变频到高频进行传输。

这就是需要模拟调制-基带信号变成高频的信号(如射频信号也可以叫载波调制)



$$y(t) = x(t)\cos(2\pi f_{c}t),$$

$$u(t) = 2x(t)\cos(2\pi f_{c}t)\cos(2\pi f_{c}t).$$

$$u(t) = x(t)(1 + \cos(4\pi f_{c}t)),$$

$$= x(t) + x(t)\cos(4\pi f_{c}t).$$

双边带抑制载波调制结构图



通信工程研究中心






数字通信仿真基础

2. 频分复用

频分复用在通信中是常见技术,频分复用也是OFDM的基础,在第四代和第五代通信中广泛应用。

假设x1(t)和x2(t)是两基带信号,f1和f2是他们对应的频率。 下图是频分复用简单的调制解调图。

(f1和f2间隔必须很大,这样他们不会出现频谱混叠)



$$y_1(t) = x_1(t)\cos(2\pi f_1 t) y_2(t) = x_2(t)\cos(2\pi f_2 t). y(t) = y_1(t) + y_2(t).$$


通信工程研究中心






数字通信仿真基础

3. 正交幅度调制(QAM)和复正交幅度调制





$$y(t) = x_{i}(t)\cos(2\pi f_{c}t) + x_{q}(t)\sin(2\pi f_{c}t),$$


$$u_{i}(t) = 2x_{i}(t)\cos(2\pi f_{c}t)\cos(2\pi f_{c}t) + 2x_{q}(t)\sin(2\pi f_{c}t)\cos(2\pi f_{c}t),$$

$$u_{q}(t) = 2x_{q}(t)\sin(2\pi f_{c}t)\sin(2\pi f_{c}t) + 2x_{i}(t)\cos(2\pi f_{c}t)\sin(2\pi f_{c}t).$$

$$u_{i}(t) = x_{i}(t) + x_{i}(t)\cos(4\pi f_{c}t) + x_{q}(t)\sin(4\pi f_{c}t),$$

$$u_{q}(t) = x_{q}(t) - x_{q}(t)\cos(4\pi f_{c}t) + x_{i}(t)\sin(4\pi f_{c}t).$$

$$\begin{split} x(t) &= x_{\mathrm{i}}(t) + jx_{\mathrm{q}}(t), \\ y(t) &= \mathrm{Re}\left[x(t)\mathrm{e}^{-j2\pi f_{\mathrm{c}}t}\right] \\ \mathrm{Re}\left[x\left(t\right)\mathrm{e}^{-j2\pi f_{\mathrm{c}}t}\right] &= x_{\mathrm{i}}(t)\cos(2\pi f_{\mathrm{c}}t) + x_{\mathrm{q}}(t)\sin(2\pi f_{\mathrm{c}}t) \\ u(t) &= \left[y\left(t\right)2\mathrm{e}^{j2\pi f_{\mathrm{c}}t}\right] = 2y\left(t\right)\cos(2\pi f_{\mathrm{c}}t) + 2jy\left(t\right)\sin(2\pi f_{\mathrm{c}}t) \end{split}$$



$$\hat{x}_{i}(t) = x_{i}(t),$$

$$\hat{x}_{q}(t) = x_{q}(t),$$





数字通信仿真基础


- · 数字调制 (数字信号01调到载波上)
 - 1. 幅移键控 (Amplitude-shift keying, ASK)

幅移键控是最简单的数字调制技术,可以简单看成使用将二进制信号进行幅度调制。 m(t)是二进制信息,1代表幅度+1的脉冲,0代表幅度-1的脉冲。每个脉冲周期为T,A是载波幅度。

$$y(t) = A(1 + m(t))\cos(2\pi f_c t),$$

根据m(t)的值, $y(t) = 2A\cos(2\pi fct)$ 或者y(t) = 0 。所以载波幅度为0时发送0,载波幅度不为0时发送1. 这种形式的幅移键控被称为: 开关键控 (On-off keying, OOK) 。

数字调制与解调的过程:






通信工程研究中心





数字通信仿真基础

- 模拟调制器传输模拟信号,但是模拟解调器比较难准确获知其所接收的信号是信息还是噪声。
- 但是,数字调制传输的是数字信号,比如二进制比特。
- 数字调制系统可以看成是首先将数字信号变成模拟信号的模拟调制过程。









数字通信仿真基础

2.2 画BER图 (Monte Carlo Simulation)

6000比特的图



不够平滑? 多跑一些比特,下面是2万比特。



建议至少跑10个6的比特数。





谢谢大家

