

电工电子实习

流水灯音乐电路的 PCB手动布线

授课老师: 夏慧雯



步骤一:在工程文件下添加PCB文件;

执行右击PCB_Project→Add New to Project→PCB。保存到流水灯文件夹

步骤二: 生成并加载网络表;

回到原理图绘制界面,选择菜单栏Design/Update PCB Documents to

PCB2. PCBDoc, 按步骤点击生效更改、执行更改。


步骤三:设置背景栅格;

在绘制区鼠标右健,选择Snap Grid(跳转栅格) →100mil。



步骤四:绘制电路板边框;

板层选择禁止布线层(KeepOut Layer),用Place/Line(放置/走线)命令绘制电路板边框线。(实验所用电路板长2700mi1,宽2200mi1)






步骤五:设置器件移动的抓取点;

选择菜单栏DXP→Preferences→

PCB Editor → General, 将智能捕捉勾选。

若光标放在元件焊盘上,焊盘就会作 为元件移动的抓取点;若是光标放在元件 中心,中心点就会作为元件移动的抓取点。





步骤六: 选取定位元件并布板;

将555芯片作为定位元件,先拖动到板框中,根据555芯片的摆放位置,再依次放置其他元器件。建议给CD4017与11脚插针之间留足够的面积布线。布线时选择Place/Interactive Routing(放置/交互式布线)。

布线要求: 元件摆放合理、美观;

最多四根顶层布线(需要使用过孔);

线路尽量简化。



步骤七: 定义板框;

板层选择禁止布线层(KeepOut Layer),按住键盘shift+s,将电路板切换至板层切换至KeepOut Layer,选中边框,执行Design →Board Shape,设置好之后板框以外的绘制区变灰。



步骤八: 自动检测布线;

选择系统菜单栏Reports

→Board Information →勾选

Routing Information, 生成布线

检测报告

报告显示除音乐芯片上的一根线,其他均已连接无误。

Contents

Contents

Routing

Routing Information

Routing

Routing Information	
Routing completion	97.37%
Connections	38
Connections routed	37
Connections remaining	1

Back to top





步骤九:添加字符串;

将电路板切换至板层切换至丝印层

TopOver Layer, 执行Place →String。

双击电路板上的字符串,编辑文字,可

以更改字的大小与字体

