### 光の三原色


赤R、緑G、青Bを光の三原色と呼びます。

赤と緑が重なると黄色Yに、緑と青が重なるとシアンCに、青と赤が重なるとマゼンタMになります。そして赤、青、緑が重なると白 White になります。これを加法混色と言います。

赤・青・緑の光の割合を少しづつ変化させていく と、その光の色は徐々に変化していき

ます。混ぜる光の色を制御すれば、ほとんど全て の色を作り出すことができます。

色素系(絵の具やインク等)の三原色では、減法混色となり赤・青・緑の絵の具を重ねると黒になります。



自然な白色(太陽光)発光は、赤 3:緑 6: 青 1

の割合になります。

赤色の光度を 300 ミリカンデラとすると 緑色の光度は

300 ミリカンデラ×6/3 = 600 ミリカンデラ 青色の光度は

300 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100

300 + 600 = 900 ミリカンデラ

赤と緑で黄色を発光させると

赤と青でマゼンタを発光させると

緑と青でシアンを発光させると

 $600 + 100 = 700 \in Jh \rightarrow \tilde{J}$ 

フルカラー RGB LED の仕様	
標準電流:20mA	
光 度	
赤	1560 ミリカンデラ
緑	2180 ミリカンデラ
青	1120 ミリカンデラ

白色光は赤単色に比べて約3倍の明るさになります。人工的に作り出す光は、自然光に比べて青色が強くなりがちなため、光度の調整が必要です。

フルカラーLED は、このように白色光をつくることができ、他にも様々な色の光りを発光します。

### フルカラーLED 拡張ボード for micro:bit

micro:bit にフルカラーLED を簡単に接続できる拡張ボードです。

5 つのスペーサーを使って、micro:bit の P0、P1、P2、GND、3V 電源と接続できます。

フルカラーLED には、内部に小さな赤・緑・青の小さな LED が内蔵されており、これらを明るさ を調整して光らすことで、多くの色を発光することができます。

接続は以下のようになっています。

- ・P0 ピンと赤 LED (750Ω)
- ・P1 ピンと緑 LED (330Ω)
- ・P2 ピンと緑 LED (330Ω)

赤 LED は、流す電流に対して明るく光るので、ピンと LED の間の抵抗を大きくしてあります。

実際、3つの色を点灯した場合、LED の特性が異なるため、MakeCode の アナログピン出力値を調整して、目的の色を光らせてください。

フルカラーLED 拡張ボードは、ボタン電池(CR2032)


で micro:bit を動作させる機能もあります。

ボードの裏側に、micro:bit を接続する前に、セットする必要があります。micro:bit 接続後は、はずれない構造になっています。電池を交換する場合は、micro:bit を 1 度取り外します。


電池は、ダイオードを介して micro:bit につながっているので、micro:bit 側から電池へ電流が流れることはないので、ボード接続した状態でも USB ケーブルをつなげることができます。

小型スイッチを ON にすると、USB ケーブルの接続がなくても micro:bit が動作します。ボタン 電池は出力電流が小さいので、LED の明るさは少し暗くなります。単独で、microbit が動作する ので、通信機能を使った LED の制御等のプログラムが作成・動作可能です。

表側








## Action1: 赤・緑・青の LED を光らせてみよう。

micro:bit と LED ボードを接続します。

- ① ワニクリップケーブル黒で GND 同士を接続します。
- ② ワニクリップケーブル赤で P0 同士を接続します。



③ 接続ができたら、USB ケーブルを接続し、プログラミングを行います。

Aボタンを押すと、赤の LED が光ります。

④ B ボタンを押すと消える処理を追加します。



```
on button B ▼ pressed

analog write pin P0 ▼ to 0
```

#### 応用:パラメータを変化させて暗く光らせてみます。

- ⑤ ワニクリップケーブルで P1 同士を接続します。
- ⑥ P1 への出力のプログラムを作成します。P0 の出力は 0 とします。

緑の明るさを確認します。

```
on button A ▼ pressed

analog write pin P0 ▼ to 0

analog write pin P1 ▼ to 1023

on button B ▼ pressed

analog write pin P0 ▼ to 0

analog write pin P1 ▼ to 0
```

- ⑦ ワニクリップケーブルで P2 同士を接続します。
- ⑧ P2 への出力のプログラムを作成します。P0 と P1 の出力は 0 とします。

青の明るさを確認します。最も暗く表示されるは ずです。

```
on button A ▼ pressed

analog write pin P0 ▼ to 0

analog write pin P1 ▼ to 0

analog write pin P2 ▼ to 1023

on button B ▼ pressed

analog write pin P0 ▼ to 0

analog write pin P1 ▼ to 0

analog write pin P1 ▼ to 0
```

# Action2: 黄・マゼンタ (明るい赤紫)・シアン (明るい水色) を光らせてみよう。

- ① P0 と P1 への出力のパラメータを 500、P2 は 0 にします。 黄色、やまぶき色、オレンジが表示されます。
- ② P0 と P2 への出力のパラメータを 500、P1 は 0 にします。 マゼンタが表示されます。
- ③ P1 と P2 への出力のパラメータを 500、P0 は 0 にします。 シアンが表示されます。
- ④ P1,P2,P3 のパラメータを調整して白色(太陽光)を表示させてみよう。 最初の説明を確認して、数値を変えます。

# Action3: 7つの色の表示を関数にしてみよう。


同じ処理を繰り返す場合や、プログラムの流れを見やすくするために関数(Function)を使います。Advanced をクリックして表示される Functions カテゴリーを使います。

① Make a Function で 7色の表示関数を作成します。

Red, Green, Blue, Yellow

Magenta, Cyan


の関数を作成します。



- ② PAUSE ブロックを挟んで、連続的にすべての色を光らせます。
- ③ ファイル名を RGBLED として保存しておきます。

RGBLED

### micro:bit を接続



#### micro:bit の通信機能

micro:bit は Bluetooth モジュールを搭載していて 2 つの micro:bit の間でメッセージの送信・受信をすることができます。無線通信をするためには、例えば radio グループのブロックを使います。ここでは「送信者が A ボタンを押した時にメッセージを送信し、受信者がメッセージを受け取った時に表示するプログラム」を作ってみましょう。

## Action4: 2つの MICRO:BIT で通信をしよう。

はじめに、送受信双方で、無線のチャンネル(グループ)を設定します。次に、送信側では、A ボタンを押した時に、あるメッセージを送る処理を行い、受信側では、メッセージを受け取った 時に、それを画面に表示する処理を行います。

- ① on start ブロックに無線通信をするためのグループ を設定します。(数値はグループ番号)
- ② on button A pressed ブロックを配置して、そこに、ボタン A が押された時に起こるイベントのブロックを当てはめます。ここでは、radio send stringブロックを用い

て、自分の名前の文字列を送信します。

③ on radio received を配置して、そこに、メッセージを受け取った時に起こるイベントのブロックを当てはめます。ここでは、show string ブロックを用いて、受け取った



文字列(receivedString)を表示させます。

送信者がAボタンを押すと送信者の名前が受信者の micro:bit に表示されます。


micro:bit の通信は数値を送受信することもできます。

### Action5: 他の MICRO:BIT の LED を通信により光らせてみよう。

リアルタイムに加速度センサーの X 方向の値(-1023~+1023)を送信して、その値を受信した側は、赤の LED のパラメータとして光らせます。

① on start ブロックに無線通信をするための グループを設定します。

- ② forever ブロックに加速度センサーのX方 向の値を送るためのブロックを配置します。
- ③ on radio received を配置して、その中に数値を受け取った時に赤色の LED の出力パラメータを変えて光らせるブロックを配置します。



送信側がブロックを傾けると、受信側の赤色 LED の明るさが変わります。

-1023~0 の数値が送られると LED は消えます。


#### 発展:

-1023~+1023 の送信値すべてで、連続的に明るさが変化する受信側のプログラムを作ってみよう。

### Action 6: 全員の MICRO:BIT の LED を通信により 7 色に光らせてみよう。

① Action3 で保存したプログラムを読み込み ます。

左上の Project をクリックすると RGBLED が表示されますので、それを選択します。 読み込んだら、ファイル名を COMLED に変更します。



② on button A pressed ブロックを配置して、ボタン A が押された時に加速度センサーの X 方 向の値を送るためのブロックを配置します。

Action5 の on button A pressed ブロックと同様です。


③受信側の処理を作成します。

ブロックが多いので、作業量が多くなりますが、動作を理解して進めると間違えずにプログラミングが行えます。

if ブロックは最初に配置したときに elseif を必要な数だけ作成しておきます。

④ 最後の on start ブロックに無線通信をするためのグループを設定します。

#### (全員が100にします)



※全体ができるまで、Aボタンを押さないでください。