表号 0~255	意义		绝对地址 (1开始) 1~65536	十六进制 0x0开始 0x0~0xFFFF	表内偏移 0~255	备注
0		总	00001	0000	0	
		尖	00003	0002	2	
		峰	00005	0004	4	
	正向有功	平	00007	0006	6	
		谷	00009	0008	8	
		总	00011	000A	10	
		尖	00013	000C	12	
		峰	00015	000E	14	
	反向有功 -	平	00017	0010	16	1
		谷 总	00019	0012	18	floot(4字芸)
		总	00021	0014	20	float(4字节)
		尖	00023	0016	22	
		峰	00025	0018	24	
	正向无功	平	00027	001A	26	
		谷总	00029	001C	28	
		总	00031	001E	30	
		尖	00033	0020	32	
		峰	00035	0022	34	
	反向无功	平	00037	0024	36	1
		谷总	00039	0026	38	
		总	00041	0028	40	
		尖	00043	002A	42	
	一象限无功	峰	00045	002C	44	
		平	00047	002E	46	
		谷	00049	0030	48	
		总	00051	0032	50	
		尖	00053	0034	52	
	二象限无功	峰	00055	0036	54	
		平	00057	0038	56	
		谷	00059	003A	58	floot(4字芸)
		总	00061	003C	60	float(4字节)
		尖	00063	003E	62	
	三象限无功	峰	00065	0040	64	1
		平	00067	0042	66	
		谷总	00069	0044	68	
		总	00071	0046	70	
		尖	00073	0048	72	
	四象限无功	峰	00075	004A	74	1
		平	00077	004C	76	1
		谷	00079	004E	78	1
		总	00081	0050	80	
		尖	00083	0052	82	1

reg-table

正向有功需量「	峰	00085	0054	84	
	平	00087	0056	86	
	谷总	00089	0058	88	
	总	00091	005A	90	
	尖	00093	005C	92	
反向有功需量 📗	峰	00095	005E	94	- float(4字节)
	平	00097	0060	96	
	谷	00099	0062	98	
	总	00101	0064 0066	100 102	
	<u>尖</u> 峰	00103	0068	102	
正向无功需量	톡 平	00105 00107	006A	104	
	谷	00107	006C	100	
	 	00109	006E	110	
_		00111	0070	112	
 反向无功需量	人 峰	00115	0072	114	_
	—— 平 平	00117	0074	116	
	<u>·</u> 谷	00119	0076	118	
	 A相	00121	0078	120	
电压	B相	00123	007A	122	
_	C相	00125	007C	124	
	A相	00127	007E	126	
电流	B相	00129	0080	128	-
	C相	00131	0082	130	
	总	00133	0084	132	float(4字节)
	A相	00135	0086	134	
有功功率	B相	00137	0088	136	
	C相	00139	008A	138	
	 总	00141	008C	140	
	A相	00143	008E	142	
无功功率	B相	00145	0090	144	
	C相	00147	0092	146	
	 	00149	0094	148	_
	A相	00151	0096	150	
功率因数	B相	00153	0098	152	
	C相	00155	009A	154	+
	- IH	00157	009C	156	0xFFFFFFF
		00159	009E	158	0xFFFFFFF
		00161	00A0	160	0xFFFFFFF
		00163	00A2	162	0xFFFFFFF
	总	00165	00A4	164	
断相次数	Α	00167	00A6	166	unsigned int
MANHINE.	В	00169	00A8	168	
	C	00171	AA00	170	
	总	00173	00AC	172	_
断相总时间	A	00175	00AE	174	unsigned int
	B C	00177 00179	00B0 00B2	176 178	
			00B2 00B3	170	
	-	00181 ~00256	~00FF	-	保留
	总	00257	0100	0	│ 数据结构

1

reg-table

	正向有功	峰	00261	0104	4			
		平	00263	0106	6	仅地址偏移		
		谷	00265	0108	8	256(0x100)		
			00425	01B3		/日 6辺		
		-	~00512	~01FF	_	保留		
255	分时电量 正向有功	总	65281	FF00	0			
		尖	65283	FF02	2			
		峰	65285	FF04	4			
		平	65287	FF06	6			
		谷	65289	FF08	8			
					_			
			65463	FFB3		/日 6辺		
			~65536	~FFFF		保留		

计算:modbus协议寄存器地址=表号*256+表内偏移+1 使用modbus/TCP 功能码0x06 读保持寄存器.