ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_____ г. г. Москва №_____

Об утверждении Инструкции о взаимодействии работников, связанных с движением поездов, при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций на железнодорожных путях общего пользования инфраструктуры ОАО «РЖД»

В целях установления единого порядка действий работников, связанных с движением поездов, с работниками локомотивных бригад при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций на железнодорожных путях общего пользования инфраструктуры ОАО «РЖД», обеспечения требований безопасности движения:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 ноября 2026 г. прилагаемую Инструкцию о взаимодействии работников, связанных с движением поездов, при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций на железнодорожных путях общего пользования инфраструктуры ОАО «РЖД» (далее – Инструкция).

2. Заместителю генерального директора ОАО «РЖД» – начальнику Дирекции тяги Ларину Е.В., заместителю генерального директора ОАО «РЖД» – начальнику Центральной дирекции управления движением Глазкову М.О., заместителю генерального директора ОАО «РЖД» – начальнику Центральной дирекции инфраструктуры Шевцову Е.А., начальнику Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава Колотову А.А., начальнику Дирекции скоростного сообщения Петрову А.Ю., директору ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу – начальнику Трансэнерго Тимофееву С.Ю., начальникам железных дорог, генеральному директору АО «ФПК» Пегову Д.В. (по согласованию) обеспечить доведение до сведения причастных работников Инструкции, утвержденной настоящим распоряжением, и соблюдение ее требований.

3. Признать утратившими силу с 1 ноября 2026 г. документы ОАО «РЖД» по перечню согласно приложению.

Первый заместитель
генерального директора ОАО «РЖД» С.А.Кобзев

Исп. Бочкарев Александр Юрьевич, ЦТ
(900-90) 7-17-49, (499) 260-17-49

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

Приложение
к распоряжению ОАО «РЖД»
от ____ _____ 2026 г. №____

ПЕРЕЧЕНЬ
документов ОАО «РЖД», признаваемых утратившими силу с 1 ноября 2026 г.

1. Распоряжение ОАО «РЖД» от 29 августа 2014 г. № 2040р «Об утверждении Регламента действий работников ОАО «РЖД» при обнаружении проезда людей на внешних частях моторвагонного подвижного состава».

2. Распоряжение ОАО «РЖД» от 12 декабря 2017 г. № 2580р «О вводе в действие Регламента взаимодействия работников, связанных с движением поездов, с работниками локомотивных бригад при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций на путях общего пользования инфраструктуры ОАО «РЖД».

3. Распоряжение ОАО «РЖД» от 3 июля 2018 г. № 1414/р «О внесении изменений в Регламент взаимодействия работников, связанных с движением поездов, с работниками локомотивных бригад при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций на путях общего пользования инфраструктуры ОАО «РЖД».

4. Распоряжение ОАО «РЖД» от 3 февраля 2021 г. № 201/р «О внесении изменений в Регламент взаимодействия работников, связанных с движением поездов, с работниками локомотивных бригад при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций на путях общего пользования инфраструктуры ОАО «РЖД».

5. Распоряжение ОАО «РЖД» от 26 ноября 2021 г. № 2602/р «О внесении изменений в Регламент взаимодействия работников, связанных с движением поездов, с работниками локомотивных бригад при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций на путях общего пользования инфраструктуры ОАО «РЖД».

6. Распоряжение ОАО «РЖД» от 29 июля 2022 г. № 1985/р «О внесении изменений в Регламент взаимодействия работников, связанных с движением поездов, с работниками локомотивных бригад при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций на путях общего пользования инфраструктуры ОАО «РЖД».

7. Распоряжение ОАО «РЖД» от 15 сентября 2023 г. № 2333/р «О внесении изменений в Регламент взаимодействия работников, связанных с движением поездов, с работниками локомотивных бригад при возникновении

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

аварийных и нестандартных ситуаций на путях общего пользования инфраструктуры ОАО «РЖД».

8. Распоряжение ОАО «РЖД» от 25 марта 2024 г. № 752/р «О внесении дополнений в Регламент взаимодействия работников, связанных с движением поездов, с работниками локомотивных бригад при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций на путях общего пользования инфраструктуры ОАО «РЖД».

9. Распоряжение ОАО «РЖД» от 29 июля 2024 г. № 1813/р «О внесении изменений в Регламент взаимодействия работников, связанных с движением поездов, с работниками локомотивных бригад при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций на путях общего пользования инфраструктуры ОАО «РЖД».

10. Распоряжение ОАО «РЖД» от 11 декабря 2024 г. № 3042/р «О внесении изменения в Регламент взаимодействия работников, связанных с движением поездов, с работниками локомотивных бригад при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций на путях общего пользования инфраструктуры ОАО «РЖД».

11. Распоряжение ОАО «РЖД» от 28 декабря 2024 г. № 3395/р «О внесении изменений в Регламент взаимодействия работников, связанных с движением поездов, с работниками локомотивных бригад при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций на путях общего пользования инфраструктуры ОАО «РЖД».

12. Распоряжение ОАО «РЖД» от 18 февраля 2025 г. № 387/р «О внесении изменений в Регламент взаимодействия работников, связанных с движением поездов, с работниками локомотивных бригад при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций на путях общего пользования инфраструктуры ОАО «РЖД».

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением ОАО «РЖД»
от ____ _____ 2026 г. №____

И Н С Т Р У К Ц И Я

о взаимодействии работников, связанных с движением поездов, при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций на железнодорожных путях общего пользования инфраструктуры ОАО «РЖД»

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

Содержание

Наименование	Стр.
1. Общие положения	5
2. Нормативные ссылки	5
3. Термины, определения и сокращения	8
4. Порядок действий при нарушении целостности (падения давления) в тормозной магистрали поезда	17
5. Порядок действий при обнаружении неисправности верхнего строения пути	31
6. Порядок действий при остановках поездов у светофоров с запрещающим показанием	34
7. Порядок действий в случаях неудовлетворительной работы автотормозов в поезде	36
8. Порядок действий при наличии информации о следовании поезда, потерявшего управление тормозами или при несанкционированном движении вагонов	40
9. Порядок действий при тревожных показаниях средств автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда	44
10. Порядок действий при срабатывании устройств контроля схода подвижного состава (УКСПС)	51
11. Порядок действий при повреждении планки нижнего габарита подвижного состава	55
12. Порядок действий при получении информации об отсутствии сведений о наличии габарита	57
13. Порядок действий при вынужденной остановке поезда по причине неисправности ТПС, ССПС	58
14. Порядок действий при оказании помощи остановившемуся поезду на перегоне вспомогательным локомотивом	66
15. Порядок действий при неисправности контактной сети или повреждении токоприемников на ЭПС	68
16. Порядок действий при внезапном пропадании напряжения в контактной сети	72
17. Порядок действий при перезарядке тормозной магистрали поезда	75
18. Порядок действий при возникновении пожара в поезде	78
19. Порядок действий при обнаружении в пути следования неисправностей колесных пар подвижного состава	85
20. Порядок действий при нарушении работы устройств радиосвязи	87

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

21. Порядок действий при неисправности локомотивных устройств безопасности 88
22. Порядок действий в случае получения сообщения и выявления актов незаконного вмешательства 91
23. Порядок действий в случае потери бдительности (работоспособного состояния), ранения, гибели локомотивной бригады 94
24. Порядок действий при получении информации о захвате поезда посторонними лицами. 103
25. Порядок действий при наезде на человека, механизмы, посторонний предмет или столкновении с автотранспортным средством 105
26. Порядок действий по предупреждению образования ползунов колесных пар в пассажирских поездах после применения экстренного торможения 107
27. Порядок действий в случае обнаружения проезда людей на внешних частях или крыше поезда 108
28. Порядок действий при возникновении у пассажира в поезде состояния, требующего оказания медицинской помощи или заболевания, угрожающего его жизни и здоровью 110
29. Действия машиниста МВПС при потере связи с помощником машиниста 111
30. Порядок эксплуатации МВПС при возникновении в пути следования неисправностей связи «пассажир – машинист», запорных устройств автоматических дверей или контроля закрытия дверей для посадки (высадки) пассажиров 111
31. Порядок действий машиниста при сбое в графике движения и вынужденных остановках 112
Порядок действий диспетчера поездного в отдельных аварийных и нестандартных ситуаций 113
32. Порядок действий если при ДЦ (ДУ) не открывается входной или выходной светофор железнодорожной станции 113
33. Централизованная стрелка не переводится с пульта управления электрической централизации 116
34. Отсутствует контроль положения централизованной стрелки. 119
35. Отправление поезда по неправильному пути 123
36. Неисправность автоматической блокировки на участке с ДЦ (ДУ) 125
37. Сбой в графике движения поездов 126
38. Пропуск по участку поезда, непредусмотренного графиком движения поездов 127
39. Отправление хозяйственного поезда со станции 127

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

40. Оказание помощи поезду, остановившемуся из-за технической неисправности головой состава на станции, а хвостом на перегоне 129
41. Отправление хозяйственных поездов на перегон в период предоставления «окон» 132
42. Отправление поезда на путь перегона, имеющий затяжной спуск 133
43. При сильном (штормовом) ветре 133
44. Выявление потенциальной ложной свободности на станции и первых участках удаления средствами технической диагностики и мониторинга 134
45. Выявление потенциальной ложной свободности на перегоне (за исключением первых участков удаления) 136
Порядок действий дежурного по железнодорожной станции в нестандартных и аварийных ситуациях 137
46. Осложнение обстановки при нарушении графика движения поездов 137
47. При сильном (штормовом) ветре 138
48. Отправление поезда на путь перегона, имеющий затяжной спуск 139
49. Отсутствует контроль положения централизованной стрелки 139
50. Ложная занятость изолированного участка 143
51. Путь приема показывает ложную занятость 148
52. Ложная свободность пути приема или изолированного участка 151
53. Выявление потенциальной ложной свободности на станции и первых участках удаления средствами технической диагностики и мониторинга 158
54. Выявление потенциальной ложной свободности под короткими подвижными единицами 160
55. Централизованная стрелка не переводится с пульта управления 161
56. Оказание помощи поезду, остановившемуся из-за технической неисправности головой состава на станции, а хвостом на перегоне 166
57. Отправление хозяйственных поездов на перегон в период предоставления «окон» 168
58. При получении информации о срабатывании контрольно-габаритного устройства 169
59. Порядок действий с грузовыми поездами и вагонами, при их отправлении с железнодорожных станций после длительной стоянки 170
60. Рекомендуемая форма доклада о готовности маршрута приема (отправления) поезда при запрещающем показании светофора 172
61. Правила внесения изменений в Инструкцию 176

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция разработана в целях установления единого порядка взаимодействия работников, связанных с движением поездов, с работниками локомотивных бригад на железнодорожных путях общего пользования инфраструктуры ОАО «РЖД» (далее – Инструкция).

1.2. Настоящая Инструкция устанавливает:

положения и требования, предъявляемые к организации и выполнению мероприятий работниками ОАО «РЖД», связанными с движением поездов и выполнением маневровой работы при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций на инфраструктуре ОАО «РЖД»;

перечень нормативных документов ОАО «РЖД», федеральных органов власти, определяющих основные направления по организации взаимодействия работников смежных служб в вопросах обеспечения безопасности движения поездов;

порядок взаимодействия между участниками перевозочного процесса при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций.

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

2.1.1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250;

2.1.2. Регламент действий локомотивных бригад в аварийных и нестандартных ситуациях при работе на сопредельных участках других железнодорожных администраций, утвержденный на заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 21-22 мая 2009 г. № 50);

2.1.3. Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управление тормозами железнодорожного подвижного состава, утвержденные на заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 25-26 ноября 2025 г. № 83);

2.1.4. Инструкция по обеспечению требований пожарной безопасности на локомотивах, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 10 февраля 2021 г. № 247/р;

2.1.5. Инструкция по размещению, установке и эксплуатации средств автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

поезда, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 18 марта 2016 г. № 469р;

2.1.6. Инструкция проводника пассажирского вагона АО «ФПК», утвержденная распоряжением АО «ФПК» от 4 февраля 2025 г. № 122/р;

2.1.7. Инструкция проводника пассажирского вагона международного сообщения, утвержденная 16-м заседанием Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества 13 сентября 1996 г.;

2.1.8. Инструкция начальника пассажирского поезда АО «ФПК», утвержденная распоряжением АО «ФПК» от 10 марта 2025 г. № 271/р;

2.1.9. Инструкция начальника пассажирского поезда международного сообщения, утвержденная 16-м заседанием Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества 13 сентября 1996 г.;

2.1.10. Инструкция электромеханику пассажирского поезда международного сообщения, утвержденная 52-м заседанием Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества 13-14 мая 2010 г.;

2.1.11. Типовая инструкция по организации работы поездного электромеханика, утвержденная распоряжение ОАО «РЖД» от 16 февраля 2021 г. № 306/р;

2.1.12. Инструкция по организации работы, обслуживанию и управлению локомотивом машинистом без помощника машиниста Дирекции тяги, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 28 июля 2022 г. № 1965/р;

2.1.13. Регламент действий работников структурных подразделений ОАО «РЖД» при получении информации о травмировании граждан, не связанных с производством, подвижным составом, утвержденный ОАО «РЖД» 29 мая 2015 г. № 290;

2.1.14. Классификация, порядок расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, не связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта, и с осуществлением производственной деятельности, предусмотренной трудовым законодательством Российской Федерации, утвержденная приказом Минтранса России от 14 октября 2025 г. № 329;

2.1.15. Инструкция по охране труда для локомотивных бригад ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 16 ноября 2022 г. № 2961/р;

2.1.16. Инструкция о порядке движения поездов на участках железнодорожных линий, оборудованных автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельная система интервального

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

регулирования движения поездов с изменяемыми границами блок участков, утвержденная распоряжением ОАО РЖД от 17 октября 2024 г. № 2540/р;

2.1.17. Инструкция о порядке применения токоприемников электроподвижного состава при различных условиях эксплуатации на сети железных дорог и взаимодействия работников причастных подразделений ОАО «РЖД» и сервисных компаний в случаях повреждения токоприемников и устройств контактной сети, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 30 апреля 2020 г. № 962/р;

2.1.18. Порядок ведения на инфраструктуре ОАО «РЖД» служебных переговоров при организации движения поездов и маневровой работы, закреплении подвижного состава, а также контроля за его исполнением, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 22 марта 2023 г. № 697/р;

2.1.19. Типовая инструкция по организации вождения и выполнению маневровой работы на электропоездах «Ласточка» всех модификаций машинистами без помощников машиниста в дирекции скоростного сообщения, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 18 августа 2017 г. № 1673/р;

2.1.20. Порядок действий работников при вынужденной остановке высокоскоростного электропоезда «Сапсан», «Ласточка» и «Финист» на перегоне или железнодорожной станции, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 19 декабря 2024 г. № 3188/р;

2.1.21. Типовая инструкция о порядке обслуживания и организации пропуска скоростных электропоездов «Ласточка», «ЭШ2» и «Финист» всех модификаций на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 13 июня 2018 г. № 1232/р;

2.1.22. Инструкция «О порядке обслуживания и организации пропуска высокоскоростных электропоездов «САПСАН» по железнодорожным путям общего пользования ОАО «РЖД»», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2009 г. № 2528р;

2.1.23. Инструкция по обслуживанию высокоскоростных и скоростных электропоездов на инфраструктуре ОАО «РЖД» машинистами, работающими без помощника машиниста, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 29 июля 2022 г. № 1981/р;

2.1.24. Типовая инструкция по обслуживанию моторвагонного подвижного состава на инфраструктуре ОАО «РЖД» машинистами, работающими без помощника машиниста, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 9 апреля 2012 г. № 697р;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

2.1.25. Руководство по управлению тормозами скоростного и высокоскоростного моторвагонного подвижного состава», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2018 г. № 873/р;

2.1.26. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14 декабря 2016 г. № 2540р;

2.1.27. Инструкция по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14 апреля 2025 г. № 805/р;

2.1.28. Положение по организации системы контроля технического состояния подвижного состава в пути следования № 937-2021 ПКБ ЦВ, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 28 июля 2022 г. № 1963/р;

2.1.29. Типовая местная инструкция по действиям работников функциональных филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих деятельность в границах железнодорожной станции, при получении сигналов гражданской обороны, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 20 октября 2025 г. № 2193/р;

2.1.30. Порядок действий работников вагонного хозяйства и причастных служб при устранении причин отказов технических средств, возникших в пути следования грузового поезда, при выводе неисправного вагона с перегона, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 22 июля 2019 г. № 1545/р.

3. Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящей Инструкции используются следующие термины и определения:

3.1.1. Аварийная ситуация – условия, отличные от условий нормального функционирования железнодорожного транспорта, связанные со столкновением железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом, автотракторной техникой, транспортным средством, сходом железнодорожного подвижного состава на перегоне и железнодорожных станциях, взрывом, пожаром, утечкой или просыпанием опасного груза, нарушением нормальной работы технических средств, сооружений и железнодорожного подвижного состава при поездной или маневровой работе;

3.1.3. Боковой (вертикальный) толчок – изменение в течение времени бокового (вертикального) ускорения;

3.1.4. Владелец инфраструктуры — юридическое лицо или

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

индивидуальный предприниматель, имеющие инфраструктуру, в том числе инфраструктуру высокоскоростного железнодорожного транспорта, на праве собственности или ином праве и оказывающие услуги по ее использованию на основании договора;

3.1.5. Вспомогательный локомотив – локомотив, назначаемый на основании требования о помощи (письменного, переданного по телефону или радиосвязи), полученного от машиниста (помощника машиниста), вынужденно остановившегося поезда, а также по требованию работников владельца инфраструктуры (хозяйства пути, электроснабжения, сигнализации и связи) на условиях договоров оказания таких услуг;

3.1.6. Выброс пути – резкое нарушение продольной устойчивости бесстыкового пути под действием сжимающих продольных температурных сил и/или сил угона пути. Проявляется в виде многоволнового искривления рельсошпальной решетки в плане на длине от 20 до 40 м со стрелой основной волны 250-600 мм и длиной волны в прямых участках пути 6-15 м и в кривых – 9-20 м;

3.1.7. Выкол головки рельса – отделение головки рельса до шейки, при сохранении целостности шейки и подошвы;

3.1.8. Выкол подошвы рельса – отделение части подошвы рельса при сохранении поверхности катания;

3.1.9. Выплеск балласта – зона локального загрязнения балласта под шпалами, возникающая вследствие потери балластом дренирующих свойств;

3.1.10. Граница блок-участка – сигнальный знак, который устанавливается на границах блок – участков фиксированной длины на участках железнодорожных путей общего пользования с АЛС;

3.1.11. Граница станции – условная линия, перпендикулярная оси главных путей, отделяющая станцию от перегона;

3.1.12. Излом рельса – разрушение рельса в продольном или поперечном направлении, при котором его дальнейшая эксплуатация не возможна;

3.1.13. Командно–инструкторский состав эксплуатационного локомотивного депо – рабочий орган, деятельность которого осуществляется в формате рабочей группы, к командно–инструкторскому составу эксплуатационного локомотивного депо относятся: начальник депо (начальник оборотного депо), главный инженер депо, заместители начальника депо, начальник пункта подмены, машинисты – инструкторы;

3.1.14. Кран вспомогательного тормоза – устройство (или комплекс устройств) для прямого или дистанционного управления пневматическим прямодействующим вспомогательным тормозом тягового подвижного состава;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

3.1.15. Кран машиниста – устройство или комплекс устройств, предназначенное для управления изменением давления в тормозной магистрали поезда или отдельного локомотива для управления автоматическими пневматическими тормозами, а также электропневматическими тормозами;

3.1.16. Кран пневматического резервного управления тормозами – устройство, предназначенное для управления давлением в тормозной магистрали автоматического пневматического тормоза в случае отказа крана машиниста или заменяющего его устройства;

3.1.17. Локомотивная бригада – группа работников железнодорожного транспорта, на которую возлагается обязанность обслуживания локомотива (тепловоз, электровоз, паровоз, газотурбовоз), моторвагонного подвижного состава и безопасное ведение поезда;

3.1.18. Локомотив – железнодорожный подвижной состав, предназначенный для передвижения по железнодорожным путям поездов или отдельных вагонов;

3.1.19. Локомотивный светофор – устройство отображения оптических сигнальных показаний на основе кодов автоматической локомотивной сигнализации;

3.1.20. Машинист – работник, выполняющий работы по управлению ТПС и ведению поезда, техническому обслуживанию ТПС в соответствии с установленной технологией выполнения работ;

3.1.21. Местная инструкция – нормативный документ, определяющий порядок выполнения пооперационной работы в структурном подразделении (депо), исходя из местных условий;

3.1.22. Нарушение балластной призмы – это ухудшение её эксплуатационных свойств, которое приводит к снижению несущей способности, сопротивляемости сдвигу и стабильности рельсо-шпальной решётки;

3.1.23. Начальник поезда – руководитель поездной бригады пассажирского поезда;

3.1.24. Нестандартная ситуация – непредвиденные изменения условий в работе, которые имеют определённые последствия и делают невозможным полностью или частично выполнять принятые обязательства;

3.1.25. Обвал – отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и морских побережий, происходящие главным образом за счет ослабления связности горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод;

3.1.26. Отказ тормозов – полное отсутствие тормозного эффекта – состояние поезда, при котором после торможения поезд продолжает следовать

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

со скоростью не соответствующей профилю пути и/или выполненной ступени торможения;

3.1.27. Пассажирский поезд – поезд для перевозки пассажиров, багажа и почты, сформированный из пассажирских вагонов, маршрутная скорость движения которого не превышает 50 км/ч;

3.1.28. Поезд пассажирский скорый – пассажирский поезд, технические характеристики подвижного состава которого позволяют осуществлять движение со скоростью до 140 км/ч включительно, при этом маршрутная скорость движения поезда должна составлять от 50 до 91 км/ч включительно;

3.1.29. Поезд пассажирский скоростной – пассажирский поезд, средняя скорость движения которого от начальной до конечной железнодорожной станции маршрута следования более 91 км/ч;

3.1.30. Поезд пассажирский высокоскоростной – пассажирский поезд, технические характеристики подвижного состава которого позволяют осуществлять движение со скоростью более 200 км/ч;

3.1.31. Перекос пути – последовательное отклонение по уровню обеих рельсовых нитей в разные стороны при расстоянии между точками крайних отклонений менее 25 метров;

3.1.32. Поездная бригада – это группа железнодорожных работников, которые сопровождают пассажирский поезд и обслуживают пассажиров в пути следования;

3.1.33. Поездной электромеханик – работник поездной бригады, обеспечивающий исправность технического оборудования пассажирских вагонов;

3.1.34. Поездная радиосвязь – железнодорожная технологическая радиосвязь, предназначенная для регулирования движения поездов и обеспечения безопасности движения;

3.1.35. Правила по тормозам – Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава;

3.1.36. Проводник пассажирского вагона (проводник) – работник поездной бригады, обеспечивающий комфорт и безопасность пассажиров в пути следования пассажирского поезда;

3.1.37. Подвижный блок-участок – часть пути перегона за хвостом поезда, состоящая из изменяемого количества расположенных подряд рельсовых цепей, имеющих одинаковое сигнальное значение посылаемых кодов автоматической локомотивной сигнализацией;

3.1.38. Помощник машиниста — работник, выполняющий вспомогательные работы по управлению ТПС и осуществляющий помощь

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

машинисту в ведении поезда, техническому обслуживанию ТПС согласно установленной технологией выполнения работ;

3.1.39. Подвижной состав типа Push-Pull (Пуш-Пул) – пригородный дизель-поезд с локомотивом и вагонами, один из которых оборудован кабиной управления, дублирующей все функции локомотивной кабины;

3.1.40. Пригородный поезд – поезд, условия проезда пассажиров в котором соответствуют требованиям, предъявляемым к перевозке пассажиров в поездах пригородного сообщения, следующий на расстояние не более 200 км, либо на расстояние свыше 200 км в границах территории одного субъекта Российской Федерации или в границах территорий двух субъектов Российской Федерации, один из которых город федерального значения;

3.1.41. Просадка пути – опускание отдельных участков пути относительно проектного уровня. Это приводит к появлению неровностей, перекосов и отклонений рельсов от заданной геометрии;

3.1.42. Разжижение балласта – это процесс, при котором балластный слой под шпалами становится менее плотным под воздействием нагрузок от поездов, что может привести к опасным деформациям пути;

3.1.43. Ручка крана вспомогательного тормоза – орган управления вспомогательным тормозом;

3.1.44. Ручка крана машиниста – орган управления краном машиниста;

3.1.45. Сигнальные принадлежности – устройства и средства, используемые для передачи информации о состоянии объектов, предупреждения об опасности, регулирования движения, информирования о состоянии оборудования, процессов или событий, а также для организации безопасной работы, включают в себя звуковые, световые и визуальные сигналы;

3.1.46. Справка формы ВУ-45 – справка об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии;

3.1.47. Средства железнодорожной электросвязи - технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений железнодорожной электросвязи, обеспечения функционирования сетей железнодорожной электросвязи или оказания услуг связи;

3.1.48. Стоп-кран – тормозной кран, служащий для выпуска воздуха из тормозной магистрали железнодорожного подвижного состава и приведения в действие автоматических тормозов в случае необходимости экстренной остановки;

3.1.49. Торможение служебное – торможение ступенями любой величины для плавного снижения скорости или остановки поезда в заранее

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

предусмотренном месте, различаемое на служебное и полное служебное торможение;

3.1.50. Торможение экстренное – торможение автоматическим пневматическим тормозом с экстренной разрядкой тормозной магистрали ее прямым сообщением с атмосферой, применяемое в случаях, требующих немедленной остановки подвижного состава или поезда путем применения максимальной тормозной силы;

3.1.51. Тормозной башмак – приспособление для торможения движущихся групп вагонов (отцепов) и других видов подвижного состава, а также для закрепления подвижного состава от внезапного движения (ухода) на станционных и подъездных путях;

3.1.52. Тормозной путь – расстояние, проходимое поездом за время от момента воздействия на приборы и устройства для управления тормозной системы, в том числе срабатывания крана экстренного торможения, до полной остановки;

3.1.53. Тормоз стояночный – техническое устройство с ручным или автоматическим приводом, расположенное на единице железнодорожного подвижного состава и предназначенное для ее закрепления на стоянке от самопроизвольного ухода, а также, при необходимости, для принудительной остановки при наличии ручного или автоматического привода внутри единицы железнодорожного подвижного состава.

3.2. В настоящей Инструкции используются следующие сокращения:

3.2.1. АБТЦ-МШ – система автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, централизованным размещением аппаратуры в шкафах монтажных и дублирующими каналами передачи информации микропроцессорная;

3.2.2. АЛС – Автоматическая локомотивная сигнализация — это система передачи на бортовые локомотивные устройства информации о допустимой скорости движения и дополнительных условиях следования железнодорожного подвижного состава; ограничения скорости, маршрут движения по железнодорожной станции;

3.2.3. АЛСН – автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного действия – это основное локомотивное устройство безопасности, предназначенное для передачи информации на локомотивные устройства импульсами числового кода переменного тока;

3.2.4. АЛСО – автоматическая локомотивная сигнализация как самостоятельное средство сигнализации и связи – это система интервального регулирования движения поездов, при которой движение поездов на перегоне осуществляется только по сигналам локомотивных светофоров, а раздельными пунктами являются указатели границы блок-участков;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

3.2.5. АЛС-ЕН – система многозначной автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа с фазоразностной модуляцией;

3.2.6. АС – автоматизированная система;

3.2.7. АСТ – автоматический стояночный тормоз – это тип стояночного тормоза с автоматическим приводом, предназначенный для дистанционного затормаживания железнодорожного подвижного состава и фиксации основной тормозной системы в заторможенном состоянии на неопределенный срок;

3.2.8. БИЛ – блок индикации локомотивный;

3.2.9. БЛОК – безопасный локомотивный объединённый комплекс;

3.2.10. БЛОК-М – безопасный локомотивный объединённый комплекс масштабируемый;

3.2.11. ВМ – взрывчатые материалы;

3.2.12. ВСМВПС – скоростной, высокоскоростной мотор-вагонный подвижной состав (Ласточка, Финист (ЭС-104, ЭС-105), Сапсан, ЭШ2);

3.2.13. ГР – главные резервуары;

3.2.14. ДЦ – диспетчерская централизация;

3.2.15. ДУ – диспетчерское управление;

3.2.16. ДЦУП – диспетчерский центр управления перевозками;

3.2.17. ДС – начальник железнодорожной станции;

3.2.18. ДСП – дежурный по железнодорожной станции;

3.2.19. ДНЦ – диспетчер поездной;

3.2.20. ДИЦУСИ – центр управления содержанием инфраструктуры дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры;

3.2.21. ДГП РУ – диспетчер по управлению перевозками района управления;

3.2.22. ДУ-46 – журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств ЖАТ, связи и контактной сети;

3.2.23. ДУ-61 – бланк предупреждения (белого цвета с желтой полосой по диагонали), об особых условиях следования поезда, который выдается машинисту ТПС;

3.2.24. ЖАТ – железнодорожная автоматика и телемеханика;

3.2.25. ПТЭ – Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250;

3.2.26. ИДП – Приложение №2 к ПТЭ (Инструкция по организации движения поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации);

3.2.27. ИСИ – Приложение №1 к ПТЭ (Инструкция по сигнализации на

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

железнодорожном транспорте Российской Федерации);

3.2.28. ИЧ – дистанция инфраструктуры – структурное подразделение дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры;

3.2.29. ИЧД – диспетчер дистанции инфраструктуры – структурного подразделения дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры;

3.2.30. КБСУ – комплексная бортовая система управления;

3.2.31. КГУ – контрольно-габаритное устройство;

3.2.32. КЛУБ – комплексное локомотивное устройство безопасности;

3.2.33. КЛУБ–У – комплексное локомотивное устройство безопасности унифицированное;

3.2.34. КОН – блок контроля несанкционированного отключения ЭПК;

3.2.35. КПД – комплекс средств сбора и регистрации данных;

3.2.36. КТСМ (КТСМ-01, КТСМ-01Д, КТСМ-02, КТСМ-К и др.) – комплекс технических средств модернизированный, комплекс аппаратно-программных средств, который контролирует состояние подвижного состава проходящих поездов во время движения;

3.2.37. КТ (КТ-28, КТ-33, КТ-45, КТ-60 и д.р.) – постоянный сигнальный знак «Конец торможения», устанавливается на расстоянии согласно расчету для: пассажирских поездов с тормозным нажатием на 100 тс веса поезда 60 тс (КТ-60); для грузовых груженых поездов с тормозным нажатием на 100 тс веса поезда 33 тс (КТ-33); для грузовых груженых поездов с тормозным нажатием на 100 тс веса поезда 28 тс (КТ-28);

3.2.38. МВПС – мотор-вагонный подвижной состав – это моторные и немоторные вагоны, из которых формируются электропоезда, дизель-поезда, автомотрисы, рельсовые автобусы, дизель-электропоезда, электромотрисы, предназначенные для перевозки пассажиров и (или) багажа, почты;

3.2.39. МПЦ, РПЦ – микропроцессорная или релейно-процессорная централизация;

3.2.40. НТ – постоянный сигнальный знак «Начало торможения»;

3.2.41. ПМ – питательная магистраль;

3.2.42. ПЕ – это отдельная единица железнодорожного подвижного состава. К ним относятся: локомотив, грузовой и пассажирский вагон, мотор-вагонный подвижной состав (или его секции, вагоны), специальный железнодорожный подвижной состав;

3.2.43. ПТО – пункт технического обслуживания (вагонов);

3.2.44. ПЧ – дистанция пути – структурное подразделение дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

инфраструктуры;

3.2.45. ПЧД – диспетчер дистанции пути – структурного подразделения дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры;

3.2.46. ПЧ ИССО – дистанция инженерных сооружений – структурное подразделение дирекции инфраструктуры – регионального структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры;

3.2.47. СИРПБУ – автоматическая локомотивная сигнализация, применяемая как самостоятельная система интервального регулирования движения поездов с изменяемыми (подвижными) границами блок-участков;

3.2.48. ССПС – специальный самоходный подвижной состав;

3.2.49. СКНБ – система контроля нагрева букс;

3.2.50. СКНР – система контроля нагрева редуктора;

3.2.51. СМЕ – система многих единиц, функция объединения нескольких единиц тягового подвижного состава в одном поезде при управлении из одной кабины машиниста;

3.2.52. СОБ-400 (СОБ-400А) – бортовая система обеспечения безопасности движения поездов при скоростях до 400-420 км/ч;

3.2.53. СТК – системы контроля, основанные на регистрации теплового (инфракрасного) излучения узлов подвижного состава;

3.2.54. СЦБ – устройства сигнализации, централизации и блокировки, т.е. совокупность технических средств, используемых для регулирования и обеспечения безопасности движения поездов;

3.2.55. ТРА – техническо — распорядительный акт железнодорожной станции;

3.2.56. ТУ-152 – журнал технического состояния ТПС;

3.2.57. ТСКБМ – телемеханическая система контроля бодрствования машиниста;

3.2.58. ТПС – тяговый подвижной состав – совокупность видов железнодорожного подвижного состава, обладающего тяговыми свойствами для выполнения перевозочного процесса и включающая в себя локомотивы и мотор-вагонный подвижной состав;

3.2.59. ТМ – тормозная магистраль;

3.2.60. ТСС – телефонные средства связи;

3.2.61. УКСПС – устройство контроля схода подвижного состава;

3.2.62. УР – уравнительный резервуар;

3.2.63. ШН – электромеханик СЦБ;

3.2.64. ШЧ – дистанция сигнализации, централизации и блокировки – структурное подразделение дирекции инфраструктуры – структурного

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

подразделения Центральной дирекции инфраструктуры;

3.2.65. ЦПК – АРМ ЦПК (автоматизированное рабочее место центрального пункта контроля) подвижного состава (АСК ПС) и комплексов технических средств КТСМ (КТСМ-01, КТСМ-01Д, КТСМ-02 и другие);

3.2.66. ЦУСИ – Центр управления содержанием инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры;

3.2.67. ЭПС – тяговый электроподвижной состав (электровозы электропоезда, электромотрисы);

3.2.68. ЭЧ – дистанция электроснабжения – структурное подразделение дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»;

3.2.69. ЭЧЦ – энергодиспетчер;

3.2.70. ЭПК – электропневматический клапан автостопа;

3.2.71. ЭПТ – электропневматический тормоз.

4. Порядок действий при нарушении целостности (падения давления) в тормозной магистрали поезда

4.1. Причинами падения давления в тормозной магистрали подвижного состава являются:

разъединение тормозных рукавов или другое нарушение целостности тормозной магистрали в составе поезда;

обрыв (саморасцеп) автосцепных устройств в подвижном составе;

сход подвижного состава с нарушением целостности тормозной магистрали;

открытие крана экстренной остановки (стоп-крана);

срабатывание автостопного торможения;

срабатывание ускорителя экстренного торможения;

нарушение производительности компрессоров;

потеря связи с БХВ.

4.2. Признаками, по которым определяется падение давления в тормозной магистрали поезда, МВПС, являются:

снижение скорости, не соответствующее профилю пути;

частое включение компрессоров;

быстрое снижение давления в главных резервуарах после выключения компрессоров при неработающих песочницах и тифонах;

срабатывание датчика контроля состояния тормозной магистрали усл. № 418.

4.3. Контроль за целостностью тормозной магистрали поезда

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

осуществляется машинистом по контрольным приборам (манометрам тормозной магистрали и главных резервуарах), расположенным в кабине управления локомотива, МВПС.

4.4. Порядок действий в случае падения давления в тормозной магистрали пассажирского поезда.

4.4.1. При падении давления в тормозной магистрали пассажирского поезда необходимо действовать согласно Правилам по тормозам.

4.4.2. После остановки пассажирского поезда в связи с падением давления в тормозной магистрали локомотивная бригада обязана:

- немедленно передать сообщение по радиосвязи по следующей форме «Внимание, все! Я, машинист (фамилия) поезда №..., остановился по причине падения давления в тормозной магистрали на... километре, пикете… номер пути перегона..., сведений о нарушении габарита не имею. Будьте бдительны!».

Информация передаётся в следующей последовательности: на УКВ диапазоне машинистам поездов, следующих во встречном или попутном направлении, начальнику поезда, затем на КВ диапазоне ДСП (ДНЦ).

В исключительных случаях, если поезд вынужденно остановился в зоне отсутствия действия поездной радиостанции, машинисту разрешается воспользоваться сотовой связью (или любым другим способом) и доложить дежурному по основному депо или командно-инструкторскому составу депо (при недоступности дежурного по депо) с последующей передачей информации ДСП (ДНЦ) о координатах и причинах остановки;

- убедиться в фиксации ручки крана вспомогательного тормоза в крайнем тормозном положении и после этого произвести отпуск и зарядку автотормозов для выяснения причины падения давления в тормозной магистрали;

- включить красные огни буферных фонарей. Если конструктивно не предусмотрены буферные фонари красного цвета или они неисправны, для остановки встречного поезда использовать сигнальные принадлежности, находящиеся на ТПС;

4.4.3. ДСП (ДНЦ), получив сообщение о вынужденной остановке пассажирского поезда на перегоне из-за самопроизвольного срабатывания автотормозов, обязан:

1) записать его в журнал диспетчерских распоряжений;

2) исключить отправление на перегон поездов встречного и попутного направления.

В случае если такие поезда были ранее отправлены на перегон, обязан, сообщить машинистам отправленных поездов километр, пикет, номер пути и наименование перегона, на котором остановился поезд, а также номер поезда, в котором самопроизвольно сработали автотормоза.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

ДСП (ДНЦ) передает машинистам поездов, следующих по соседним путям перегона, указание снизить скорость движения и проследовать вдоль остановившегося поезда со скоростью не более 20 км/ч, с особой бдительностью и готовностью остановиться, если встретится препятствие для движения.

Движение поездов по соседним путям восстанавливается с установленной скоростью после получения уведомления от машиниста остановившегося поезда или машинистов встречных поездов о том, что препятствие для движения отсутствует. Уведомление записывается в журнал диспетчерских распоряжений;

3) предупредить ДСП станций, ограничивающих перегон, на котором остановился поезд;

4) сообщить ДНЦ о полученной информации.

4.4.4. Начальник поезда совместно с помощником машиниста производит осмотр поезда. До начала осмотра, машинист должен вызвать начальника поезда к головному вагону поезда для осмотра всего состава поезда. Порядок осмотра при обслуживании локомотива машинистом без помощника машиниста осуществляется в соответствии с требованиями организационно – распорядительных документов ОАО «РЖД».

4.4.5. Для осмотра поезда машинист должен направить помощника машиниста, предварительно проинструктировав его о порядке действий. Перед осмотром помощник машиниста обязан:

выписать номер хвостового вагона из натурного листа;

взять с собой сигнальные принадлежности, переносную радиостанцию, фонарь (в темное время суток);

совместно с начальником поезда произвести осмотр всего поезда для определения причины падения давления в тормозной магистрали, обращая особое внимание на наличие постоянного дутья сжатого воздуха из пневматических сетей, осмотр колесных пар на предмет схода, а также состояния автосцепного оборудования вагонов и правильности соединения рукавов;

дойдя до последнего вагона сверить его номер с номером, выписанным из натурного листа, проверить наличие убедиться в наличии 3-х включенных красных сигнальных огней на хвостовом вагоне поезда, положение рукава тормозной магистрали хвостового вагона, а также дополнительно уточнить у проводника последнего вагона, что он является хвостовым в составе.

О результатах осмотра состава поезда, помощник машиниста информирует машиниста, который в свою очередь обязан доложить ДСП (ДНЦ).

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

4.4.6. Если по результатам осмотра причина падения давления в тормозной магистрали не выявлена, то необходимо произвести проверку целостности и плотности тормозной магистрали поезда, а также выполнить сокращённое опробование тормозов.

4.4.7. Если по результатам осмотра поезда обнаружено разъединение рукавов, повреждение трубопроводов тормозной магистрали, неисправность воздухораспределителя и т.д., начальник поезда должен принять все возможные меры для устранения неисправности всеми имеющимися в его распоряжении силами и средствами (при невозможности устранения неисправностей силами поездного электромеханика, привлекаются работники локомотивной бригады).

При этом машинист обязан доложить ДСП (ДНЦ) о наличии габарита по соседним путям.

В случае необходимости перекрытия концевого крана до неисправного вагона, необходимо с учетом профиля и возникшей неисправности произвести закрепление хвостовой части состава от несанкционированного ухода тормозными башмаками и ручными тормозами в соответствии с ИДП и Правилами по тормозам.

После устранения неисправности произвести проверку целостности и плотности тормозной магистрали поезда, а также выполнить сокращённое опробование тормозов.

При невозможности устранения неисправности тормозного оборудования сообщить ДСП (ДНЦ) о характере неисправности для принятия мер по выводу поезда с перегона.

4.4.8. Если при выяснении причин остановки обнаружен открытый концевой кран на хвостовом вагоне, необходимо его закрыть. При обнаружении несоответствия номера хвостового вагона по натурному листу и справки формы ВУ-45 необходимо действовать согласно Правилам по тормозам.

4.4.9. Если по результатам осмотра обнаружено применение стоп-крана и получена информация от начальника поезда о применении стоп-крана по причине несанкционированного воздействия посторонними лицами, проводники должны осмотреть обслуживаемые ими вагоны и при необходимости, немедленно подать сигнал остановки в сторону локомотива.

Причину применения стоп-крана, полученную от начальника поезда, локомотивная бригада обязана сразу передать ДСП (ДНЦ) и продолжить движение поезда только после снятия сигналов остановки всеми проводниками вагонов.

Начальник поезда на первой графиковой стоянке должен вручить машинисту акт установленной формы по факту и причинах применения стоп-крана.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

4.4.10. В случае получения информации от начальника поезда о применении стоп-крана по причине обнаружения посторонних шумов, рывков, ударов, срабатывания СКНБ, СКНР, локомотивная бригада обязана:

произвести осмотр поезда (осмотр поезда производится начальником поезда совместно с помощником машиниста);

доложить ДСП (ДНЦ) об остановке из-за применения стоп-крана.

По результатам осмотра решение о порядке дальнейшего следования принимается начальником поезда.

Начальник поезда на первой графиковой стоянке должен вручить машинисту акт установленной формы по факту и причинах применения стоп-крана.

4.4.11. Если получена информация о применении стоп-крана при обслуживании локомотива машинистом без помощника машиниста, то порядок дальнейших действий устанавливается в соответствии с требованиями организационно – распорядительных документов ОАО «РЖД».

В этом случае перед приведением поезда в движение, машинист должен получить от начальника поезда сообщение по радиосвязи о готовности поезда к отправлению.

4.5. Порядок действий локомотивной бригады грузового поезда в случае нарушения целостности тормозной магистрали.

4.5.1. При появлении признаков нарушения целостности тормозной магистрали грузового поезда необходимо действовать согласно Правилам по тормозам.

4.5.2. После остановки грузового поезда в случае нарушения целостности тормозной магистрали или самопроизвольного срабатывания автотормозов локомотивная бригада обязана:

включить красные огни буферных фонарей локомотива. Если конструктивно не предусмотрены буферные фонари красного цвета или они неисправны, для остановки встречного поезда использовать сигнальные принадлежности, находящиеся на ТПС;

убедиться в фиксации ручки крана вспомогательного тормоза в крайнем тормозном положении;

немедленно передать сообщение по радиосвязи по следующей форме «Внимание, все! Я, машинист (фамилия) поезда №..., остановился по причине падения давления в тормозной магистрали на... километре, пикете… номер пути перегона..., сведений о нарушении габарита не имею. Будьте бдительны!».

Информация передаётся в следующей последовательности: на УКВ диапазоне машинистам поездов, следующих во встречном или попутном направлении, затем на КВ диапазоне ДСП (ДНЦ).

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

В исключительных случаях, если поезд вынужденно остановился в зоне отсутствия действия поездной радиостанции, машинисту разрешается воспользоваться сотовой связью (или любым другим способом) и доложить дежурному по основному депо или командно-инструкторскому составу депо (при недоступности дежурного по депо) с последующей передачей информации ДСП (ДНЦ) о координатах и причинах остановки.

4.5.3. ДСП (ДНЦ), получив сообщение о вынужденной остановке поезда на перегоне из-за самопроизвольного срабатывания автотормозов, обязан:

1) записать его в журнал диспетчерских распоряжений;

2) исключить отправление на перегон поездов встречного и попутного направления.

В случае если такие поезда были ранее отправлены на перегон, обязан, сообщить машинистам отправленных поездов километр, пикет, номер пути и наименование перегона, на котором остановился поезд, а также номер поезда, в котором самопроизвольно сработали автотормоза.

ДСП (ДНЦ) передает машинистам поездов, следующих по соседним путям перегона, указание снизить скорость движения и проследовать вдоль остановившегося поезда со скоростью не более 20 км/ч, с особой бдительностью и готовностью остановиться, если встретится препятствие для движения.

Движение поездов по соседним путям восстанавливается после получения уведомления о том, что препятствие для движения отсутствует. Уведомление записывается в журнал диспетчерских распоряжений;

3) предупредить ДСП станций, ограничивающих перегон, на котором остановился поезд;

4) сообщить ДНЦ о полученной информации.

4.5.4. Локомотивная бригада производит осмотр поезда. Осмотр производится помощником машиниста.

Порядок осмотра при обслуживании локомотива машинистом без помощника машиниста осуществляется в соответствии с требованиями организационно – распорядительных документов ОАО «РЖД».

4.5.5. Для осмотра поезда машинист должен направить помощника машиниста, предварительно проинструктировав его о порядке действий. Перед осмотром помощник машиниста обязан:

выписать номер хвостового вагона из натурного листа и справки формы ВУ-45;

взять с собой сигнальные принадлежности, переносную радиостанцию, фонарь (в темное время суток) и тормозной башмак;

произвести осмотр всего поезда для определения причины падения

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

давления в тормозной магистрали, обращая особое внимание на наличие постоянного дутья сжатого воздуха из тормозной сети, осмотр колесных пар на предмет схода, а также состояния автосцепного оборудования вагонов;

дойдя до предполагаемого последнего вагона сверить его номер с номером, указанным в натурном листе и справке формы ВУ-45, проверить наличие обозначения хвоста поезда, положение рукава тормозной магистрали вагона.

Используя переносную радиостанцию, помощник машиниста обязан доложить о результатах осмотра состава поезда машинисту.

В исключительных случаях, если поезд вынужденно остановился в зоне отсутствия действия радиостанции, помощнику машиниста разрешается воспользоваться сотовой связью (или любым другим способом).

О результатах осмотра состава поезда машинист обязан доложить ДСП (ДНЦ).

4.5.6. Если по результатам осмотра причина нарушения целостности тормозной магистрали поезда не выявлена, то необходимо произвести проверку целостности и плотности тормозной магистрали поезда, а также выполнить сокращённое опробование тормозов.

4.5.7. Если по результатам осмотра поезда обнаружено разъединение рукавов, повреждение трубопровода тормозной магистрали, неисправность воздухораспределителя и т.д., локомотивная бригада должна принять все возможные меры для устранения неисправности.

В случае необходимости перекрытия концевого крана до неисправного вагона, необходимо с учетом профиля и возникшей неисправности произвести закрепление хвостовой части состава от несанкционированного ухода тормозными башмаками и ручными тормозами в соответствии с ИДП и Правилами по тормозам.

После устранения неисправности произвести проверку целостности и плотности тормозной магистрали поезда, а также выполнить сокращённое опробование тормозов.

При невозможности устранения неисправности тормозного оборудования сообщить ДСП (ДНЦ) о характере неисправности для принятия мер по выводу поезда с перегона.

4.5.8. Если при выяснении причин остановки, обнаружен открытый концевой кран на хвостовом вагоне, его необходимо закрыть. При обнаружении несоответствия фактического номера хвостового вагона с данными натурного листа и справки формы ВУ-45, после убеждения имеющимися в распоряжении способами, в отсутствии оставленных на перегоне вагонов, движение может быть возобновлено только по регистрируемому приказу ДНЦ.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

4.5.9. ЗАПРЕЩЕНО отправление грузового поезда после остановки по причине нарушения целостности тормозной магистрали (самопроизвольного срабатывания автотормозов) без проведения сокращенного опробования тормозов и сверки номера хвостового вагона помощником машиниста с данными натурного листа и справки об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии формы ВУ-45.

4.5.10. Если по результатам осмотра поезда получена информация от сопровождающего работника локомотив или вагона о применении стоп-крана (в недействующих ТПС, вагонах рефрижераторных секций, пассажирских вагонов и др.), решение о порядке дальнейшего следования поезда принимается лицом, сопровождающим ТПС (вагон), совместно с машинистом после доклада помощника машиниста о результатах осмотра.

Перед отправлением поезда необходимо произвести проверку целостности и плотности тормозной магистрали поезда, а также выполнить сокращённое опробование тормозов.

Сопровождающий работник должен составить акт рукописной формы по факту и причинах применения стоп-крана и передать его машинисту.

4.6. Если в результате осмотра помощником машиниста обнаружено разъединение (разрыв) поезда машинист обязан:

немедленно сообщить о случившемся по радиосвязи: на УКВ диапазоне машинистам поездов, следующих во встречном или попутном направлении, начальнику поезда, затем на КВ диапазоне ДСП (ДНЦ);

проверить состояние состава и сцепных приборов у разъединившихся вагонов (осмотр поездов производится: грузового – помощником машиниста; пассажирского – начальником поезда совместно с помощником машиниста).

Помощник машиниста обязан сверить номер хвостового вагона у отцепившейся группы вагонов, и в случае его не совпадения с натурным листом и справкой формы ВУ-45, осуществить ее закрепление и продолжить осмотр на предмет поиска следующей группы вагонов (вагона).

Операции по объединению расцепившихся частей состава поезда осуществлять только после закрепления от ухода отцепившихся вагонов (групп вагонов).

Осаживать разъединившиеся части состава грузового поезда для сцепления следует со скоростью не более 3 км/ч и особой осторожностью, чтобы обеспечить плавность сцепления при соударении вагонов, при этом осаживание вагонов осуществляется по команде помощника машиниста, осаживание пассажирского поезда, в случаях выявления разъединения поезда, запрещается, соединение расцепившихся частей производится с помощью маневрового локомотива и составителя поездов.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

Проверка состояния состава и сцепных приборов у разъединившихся вагонов на ВСМВПС выполняется локомотивной бригадой ВСМВПС.

Не допускается соединять части поезда на перегоне (станции):

в условиях недостаточной и ограниченной видимости, когда сигналы трудно различимы;

если отцепившаяся часть находится на участке железнодорожного пути, имеющем спуск с уклоном круче 0,0025 в сторону, совпадающую с направлением соединения.

В исключительных случаях для соединения с отцепившейся частью состава может быть использован локомотив вслед идущего поезда в порядке, предусмотренном ИДП.

Если соединить поезд невозможно, машинист расцепившегося поезда должен запросить у ДСП (ДНЦ) вспомогательный локомотив (при необходимости восстановительный поезд), указав дополнительно в заявке ориентировочное расстояние между разъединившимися частями поезда.

В исключительных случаях, при отсутствии телефонной и радиосвязи с ДСП станции или ДНЦ для доставки на железнодорожную станцию письменного требования может быть использован поездной локомотив (с вагонами или без них). Отцеплять локомотив от состава разрешается лишь после закрепления вагонов от ухода укладкой под колеса вагонов тормозных башмаков и приведения в действие ручных тормозов. Перед отцепкой локомотива от состава должны быть приведены в действие также и автотормоза оставляемых вагонов (полным открытием концевого крана).

Хвост такого локомотива должен быть обозначен днем – развернутым желтым флагом у буферного бруса с правой стороны, ночью – желтым огнем фонаря.

Не разрешается использование локомотива пассажирского поезда для доставки требования на железнодорожную станцию.

4.6.1. Во всех случаях, когда операции по соединению разъединившихся частей состава поезда не могут быть выполнены в течение 20 мин, помощник машиниста, по команде машиниста, обязан закрепить, оставшуюся без ТПС часть поезда тормозными башмаками и (или) стояночными тормозами согласно нормам ИДП и Правилам по тормозам с последующим докладом ДНЦ о количестве и стороны уложенных тормозных башмаков (применении стояночных тормозов вагонов при необходимости).

4.6.2. После получения доклада от локомотивной бригады о закреплении состава, ДСП (ДНЦ) обязан зафиксировать информацию о закреплении в настольном журнале (ДУ-2, 3 для ДСП, ДУ-58 для ДНЦ).

При реализации в автоматизированных системах возможности расчета

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

норм закрепления подвижного состава на перегонах, в случае вынужденной остановки поезда (на перегоне) и невозможности удержания его с помощью автоматических тормозов, машинист производит закрепление подвижного состава на основании расчетов, выполненных АС.

После поступления информации от машиниста о закреплении поезда, ДНЦ сверяет достаточность уложенных тормозных башмаков и приведенных в действие ручных тормозов локомотивной бригадой с АС. В случае несоответствия установленных средств закрепления расчетным нормам ДНЦ немедленно передает данную информацию машинисту, для принятия мер к установке необходимого количества средств закрепления выполненным расчетам.

4.6.3. После сцепления разъединившихся частей поезда, помощник машиниста (в пассажирском поезде совместно с начальником поезда) по номеру хвостового вагона и наличию на нем поездного сигнала должен убедиться в целостности всего состава.

Перед возобновлением движения поезда необходимо отпустить все стояночные тормоза, произвести проверку целостности и плотности тормозной магистрали поезда, а также выполнить сокращённое опробование тормозов и убрать тормозные башмаки из-под вагонов, с последующим докладом ДСП (ДНЦ) о проведенных операциях.

4.6.4. После сцепления разъединившихся частей МВПС (ВСМПВС), помощник машиниста должен убедиться в целостности состава. Перед возобновлением движения поезда необходимо отпустить все стояночные тормоза, а также выполнить сокращённое опробование тормозов и убрать тормозные башмаки из-под вагонов, с последующим докладом ДСП (ДНЦ) о проведенных операциях.

4.6.5. Порядок действий при разъединении (разрыве) поезда, при обслуживании локомотива машинистом без помощника машиниста производиться в соответствии с требованиями организационно – распорядительных документов ОАО «РЖД».

4.6.6. В случае обрыва автосцепных устройств вагонов машинист обязан заявить через ДСП (ДНЦ) контрольную проверку тормозов (за исключением МВПС и ВСМВПС) в полном составе поезда.

4.7. Если в результате осмотра обнаружен сход подвижного состава локомотивная бригада обязана:

передать по радиосвязи: на УКВ диапазоне машинистам поездов, следующих во встречном или попутном направлении, начальнику поезда, затем на КВ диапазоне ДСП (ДНЦ) о сходе в составе поезда.

Сообщение повторяется пока машинист остановившегося поезда не

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

получит подтверждения о воспринятой информации от машинистов встречных и вслед идущих поездов, ДСП станций, ограничивающих перегон, ДНЦ при диспетчерской централизации. В случаях отсутствия информации о подтверждении воспринятой информации от машинистов встречного и вслед идущего поездов, в том числе следующих по смежному пути двухпутного или многопутного перегонов, машинист поезда остановившегося на перегоне, обязан сообщить об этом ДСП (ДНЦ при диспетчерской централизации), которые принимают меры к информированию машинистов данных поездов о необходимости принятия соответствующих мер.

произвести ограждение места схода в соответствие с требованием ИСИ;

приступить к закреплению вагонов, стоящих на рельсах тормозными башмаками и ручными тормозами в соответствии с ИДП и Правилами по тормозам, в первую очередь осуществляется закрепление вагонов, находящихся за местом схода, с последующим докладом ДНЦ о количестве и стороны уложенных тормозных башмаков (применении стояночных тормозов вагонов при необходимости);

дополнительно доложить ДНЦ имеются ли человеческие жертвы, наличие травм у пострадавших, необходимость вызова скорой медицинской помощи, наличие габарита по соседнему пути, указать на каком километре и пикете произошёл сход, характер местности, имеются ли подъезды к железнодорожному пути, указать, сколько единиц подвижного состава сошло с рельсов (есть ли сход ТПС), номера сошедших вагонов, порядковый номер первого сошедшего вагона с головы поезда, разрыв между вагонами (в метрах), данные о состоянии контактной сети и опор контактной сети, данные о состоянии и целостности устройств инфраструктуры (пути, устройств ЖАТ);

незамедлительно при возникновении аварийных ситуаций с вагонами, загруженными опасными грузами (ОГ) вскрыть пакет с перевозочными документами (при наличии). И сообщить ДНЦ (ДСП) характер аварийной ситуации, сведения о наличии пострадавших, наличии и расположении в составе поезда вагонов с опасными грузами (ОГ), передать номера аварийных карточек (указанных на оборотной стороне дорожной ведомости) или содержание аварийных карточек (в случае, когда они приложены к перевозочным документам), наименование груза, количество опасного груза в зоне аварийной ситуации, а на электрифицированных участках сведения о необходимости снятия напряжения в контактной сети, наличии (отсутствии) угрозы для экологии. Исходя из создавшейся обстановки осуществлять возможные меры по ликвидации аварийной ситуации и ее последствий, руководствуясь указаниями, содержащимися в аварийной карточке на данный опасный груз, а также специалистов, сопровождающих грузы и ДНЦ.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

4.7.1. ДСП (ДНЦ), получив сообщение о сходе подвижного состава на перегоне с нарушением габарита, обязан:

1) передать указание на остановку машинистам поездов, находящихся на перегоне;

2) записать его в журнал диспетчерских распоряжений;

3) на двухпутных и многопутных перегонах исключить отправление поездов встречного и попутного направления на путь перегона, на котором нарушен габарит. Исключить отправление поездов попутного направления на путь перегона, на котором произошел сход подвижного состава.

В случае, если такие поезда были ранее отправлены на перегон, обязан, сообщить машинистам отправленных поездов километр, пикет, номер пути и название перегона, где нарушен габарит и произошел сход, а также номер поезда, в котором произошел сход подвижного состава.

Движение поездов по пути, где был нарушен габарит, восстанавливается после получения уведомления о том, что габарит приведен к норме, препятствие для движения отсутствует. Уведомление записывается в журнал диспетчерских распоряжений;

4) при наличии информации о всех повреждениях устройств инфраструктуры оформить запись в ДУ-46;

5) предупредить ДСП станций, ограничивающих перегон, по которому нарушен габарит;

6) сообщить ДНЦ и начальнику станции;

7) по результатам осмотра места схода подвижного состава, совместно с ДНЦ, принимает решение о порядке пропуска поездов и проведения аварийно-восстановительных мероприятий.

4.7.2. После получения доклада от локомотивной бригады о закреплении состава, ДСП (ДНЦ) обязан зафиксировать информацию о закреплении в настольном журнале (ДУ-2, 3 для ДСП, ДУ-58 для ДНЦ).

При реализации в автоматизированных системах возможности расчета норм закрепления подвижного состава на перегонах, в случае вынужденной остановки поезда (на перегоне) и невозможности удержания его с помощью автоматических тормозов, машинист производит закрепление подвижного состава на основании расчетов, выполненных АС.

После поступления информации от машиниста о закреплении поезда, ДНЦ сверяет достаточность уложенных тормозных башмаков и приведенных в действие ручных тормозов локомотивной бригадой с АС. В случае несоответствия установленных средств закрепления расчетным нормам ДНЦ немедленно передает данную информацию машинисту, для принятия мер к

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

установке необходимого количества средств закрепления выполненным расчетам.

4.7.3. Машинисты встречных и вслед идущих поездов, получив информацию о наличии схода подвижного состава, обязаны принять меры к остановке поезда.

4.7.4. Порядок действий машиниста МВПС (ВСМВПС), ССПС, а также при обслуживании локомотива машинистом без помощника машиниста, по закреплению поезда при выявлении схода производится в соответствии с требованиями организационно – распорядительных документов ОАО «РЖД».

4.8. Порядок действий локомотивной бригады МВПС в случае падения давления в тормозной магистрали поезда.

4.8.1. При падении давления в тормозной магистрали МВПС необходимо действовать согласно Правилам по тормозам.

4.8.2. После остановки МВПС в связи с падением давления в тормозной магистрали локомотивная бригада обязана:

убедиться в фиксации ручки крана вспомогательного тормоза (при наличии) в крайнем тормозном положении;

включить хвостовые сигналы. Если хвостовые сигналы неисправны, то для остановки встречного поезда использовать сигнальные принадлежности, находящиеся на МВПС. Ограждение ВСМВПС производится в соответствии с конструкционными особенностями.

немедленно передать сообщение по радиосвязи по следующей форме «Внимание, все! Я, машинист (фамилия) поезда №..., остановился по причине падения давления в тормозной магистрали на... километре, пикете… номер пути перегона..., сведений о нарушении габарита не имею. Будьте бдительны!».

Информация передается в соответствии с порядком и регламентом переговоров, установленном на инфраструктуре.

4.8.3. ДСП (ДНЦ), получив сообщение о вынужденной остановке поезда на перегоне из-за самопроизвольного срабатывания автотормозов, обязан:

1) записать его в журнал диспетчерских распоряжений;

2) исключить отправление на перегон поездов встречного и попутного направления.

В случае если такие поезда были ранее отправлены на перегон, обязан, сообщить машинистам отправленных поездов километр, пикет, номер пути и наименование перегона, на котором остановился поезд, а также номер поезда, в котором самопроизвольно сработали автотормоза.

ДСП передает машинистам поездов, следующих по соседним путям перегона, указание снизить скорость движения и проследовать вдоль остановившегося поезда со скоростью не более 20 км/ч, с особой

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

бдительностью и готовностью остановиться, если встретится препятствие для движения.

Движение поездов по соседним путям восстанавливается после получения уведомления о том, что препятствие для движения отсутствует. Уведомление записывается в журнал диспетчерских распоряжений;

3) предупредить ДСП соседней станции, ограничивающей перегон, на котором остановился поезд;

4) сообщить ДНЦ о полученной информации.

4.8.4. Локомотивная бригада производит осмотр поезда. Осмотр производится помощником машиниста (при обслуживании ВСМВПС локомотивной тягой – локомотивной бригадой ВСМВПС).

Порядок осмотра ВСМВПС, а также при обслуживании поезда машинистом без помощника машиниста производится в соответствии с требованиями организационно – распорядительных документов ОАО «РЖД».

4.8.5. Если по результатам осмотра причина падения давления в тормозной магистрали не выявлена, то необходимо выполнить сокращённое опробование тормозов.

Дальнейший порядок действий машиниста ВСМВПС, в случае не выявления причин падения давления в тормозной магистрали поезда, устанавливается в соответствии с требованиями организационно – распорядительных документов ОАО «РЖД».

4.8.6. Если по результатам осмотра поезда обнаружено разъединение рукавов, повреждение трубопроводов тормозной магистрали и т.д. локомотивная бригада должна по возможности устранить неисправность. После устранения неисправности выполнить сокращённое опробование тормозов. При невозможности устранения неисправности тормозного оборудования сообщить ДСП (ДНЦ) о характере неисправности для принятия мер по выводу поезда с перегона.

4.8.7. Если в результате осмотра МВПС обнаружено применение стоп – крана, то помощник машиниста обязан выяснить (по возможности) причину открытия стоп – крана, после чего произвести его закрытие и доложить машинисту.

4.8.8. Порядок действий локомотивной бригады ВСМВПС при применении стоп-крана устанавливается локальным нормативным актом ОАО «РЖД».

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

5. Порядок действий при обнаружении неисправности верхнего строения пути

5.1. При следовании по участку и обнаружении бокового или вертикального толчка локомотивная бригада обязана:

применить служебное торможение, снизить скорость следования до 20 км/ч, и следовать с особой бдительностью;

визуально контролировать в пределах видимости состояние поезда, поочередно как со стороны машиниста, так и со стороны помощника машиниста через зеркала обратного вида, боковые окна, видеокамеры (при наличии). В случае обнаружении выхода подвижного состава за пределы габарита и (или) появления признаков схода немедленно применить экстренное торможение;

немедленно передать сообщение по радиосвязи по следующей форме «Внимание, все! Я, машинист (фамилия) поезда №..., на... километре, пикете… номер пути перегона..., выявил горизонтальный (вертикальный) толчок в пути. Будьте бдительны!».

Информация передаётся по радиостанции в следующей последовательности: машинистам поездов, следующих во встречном или попутном направлении, при обслуживании пассажирского поезда начальнику поезда, затем ДСП, ограничивающим перегон, ДНЦ.

Повышение скорости разрешается выполнить только после проследования места обнаружения «толчка в пути» всем составом.

ДСП, ДНЦ после получения информации от машиниста поезда о возникновении «толчка в пути» запрещено отправлять поезда на данный перегон до осмотра опасного участка работниками дистанции пути.

В случае нахождения поездов на данном перегоне ДСП (ДНЦ) обязаны вызвать машиниста вслед идущего поезда, передать информацию о месте обнаружения «толчка в пути», указав километр и пикет его обнаружения.

Машинист вслед идущего поезда при получении информации от ДСП, ДНЦ или машиниста впереди идущего поезда о месте обнаружения «толчка в пути» обязан следовать с особой бдительностью и остановить поезд, не доезжая до места, указанного ДСП (ДНЦ) или машинистом впереди идущего поезда, не ближе, чем за 200 метров, для осмотра состояния пути.

Далее произвести осмотр пути лично машинистом поезда. Результат осмотра доложить ДСП (ДНЦ), и ожидать работников дистанции пути.

При обслуживании локомотива машинистом без помощника машиниста, а также ВСМВПС осмотр производится в соответствии с требованиями организационно-распорядительных документов ОАО «РЖД».

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

5.1.1. При проведении осмотра места возникновения «толчка» и выявления причины его появления, связанной с неисправностями верхнего строения пути, угрожающей безопасности движения поездов (размыв пути, обвал, выброс пути и другие возможные неисправности пути, такие как просадка пути, перекос, разжижение и выплески балласта, нарушение балластной призмы и др.), разрешается дальнейшее следование, только после осмотра данного места работником ПЧ (ИЧ) по должности не ниже бригадира дистанции пути (инфраструктуры).

Разрешением на проследование опасного места подвижным составом, является запись представителя ПЧ (ИЧ) по должности не ниже бригадира пути, выполненная на обратной стороне бланка формы ДУ-61 (или на обычном листе, при передаче предупреждений по средствам железнодорожной электросвязи, через автоматизированную систему) следующего содержания:

«Разрешаю машинисту (указать фамилию) _____ поезда № _____ проследовать по ____ км ___ пк со скоростью не более _____ км/ч по причине неисправности верхнего строения пути (указать неисправность) _____ дата 20__ г. Должность _____ Подпись _____ расшифровка подписи _____».

5.2. При ведении поезда по участку и визуальному выявлению неисправностей верхнего строения пути, создающих угрозу безопасности движения поездов, в том числе излома рельса, размыва пути, обвала, снежного заноса, выброса пути, оползня скальных пород, сели и т.д. локомотивная бригада обязана незамедлительно применить экстренное торможение. При этом запрещается возобновлять движение до проведения осмотра и принятия решения представителем ПЧ (ИЧ) по должности не ниже бригадира дистанции пути (инфраструктуры).

В случае обнаружения излома рельса или разрыва стыка, машинист обязан доложить ДСП (ДНЦ) километр, пикет, путь перегона на котором выявлена неисправность.

По рельсам с поперечным изломом или выколом части головки рельса, без принятия специальных мер, пропуск поездов не допускается.

Если поезд остановлен у рельса с поперечным изломом, по которому согласно заключению бригадира пути, возможно пропустить поезд, то по нему разрешается пропустить только один первый поезд со скоростью не более 5 км/ч, при этом в пределах моста, виадука или тоннеля, пропуск поездов запрещается во всех случаях.

Порядок пропуска поездов при соединении поперечного излома или трещины рельсовой плети бесстыкового пути установлен разделом 2.2. Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

производстве путевых работ, утвержденной распоряжением от 14 декабря 2016 г. № 2540р.

5.3. В случаях возникновения препятствия по причине излома рельса, размыва, выброса и затопления железнодорожного пути, обвала, снежного заноса, развала груза, схода, сели и т.д. по соседнему (смежному) пути двухпутного или многопутного перегона локомотивная бригада обязана:

остановить поезд служебным торможением, а при нахождении поезда в непосредственной близости к возникшему препятствию – экстренным торможением;

после остановки поезда сообщить о месте возникновении препятствия для движения передав по радиосвязи: на УКВ диапазоне машинистам поездов, следующих во встречном или попутном направлении, начальнику поезда, затем на КВ диапазоне ДСП (ДНЦ) по следующей форме «Внимание, все! Я, машинист (фамилия) поезда №..., остановился на... километре, пикете… номер пути перегона… по причине (указать причину), Принимайте меры к остановке четного (нечетного) поезда!»;

организовать ограждение места препятствия в соответствие с требованиями ИСИ.

5.4. Общие обязанности ДСП (ДНЦ) при получении сообщения о неисправности верхнего строения пути.

5.4.1. Записать информацию о ней в ДУ-46 (ДНЦ – журнал диспетчерских распоряжений);

5.4.2. Исключить отправление поездов на перегон, на котором обнаружена неисправность – «толчок в пути».

В случае, если такие поезда были ранее отправлены на перегон, обязан, сообщить машинистам отправленных поездов о неисправности - «толчок в пути» - километр, пикет, номер пути и наименование перегона.

Движение поездов по смежным путям двухпутных и многопутных перегонов восстанавливается после получения уведомления о том, что препятствие для движения отсутствует. Уведомление записывается ДНЦ в журнал диспетчерских распоряжений;

5.4.3. Передать, не ожидая приказа о закрытии пути перегона, ДСП смежной станции указание о запрещении отправления поездов на перегон;

5.4.4. Сообщить дежурному работнику причастного подразделения хозяйства пути и ДНЦ (при получении сообщения от ДСП убеждается в оформлении записи в ДУ-46 и передаче информации дорожному мастеру (бригадиру пути), ПЧД (ИЧД), начальнику станции);

5.4.5. ДНЦ перед передачей команды на отправление, остановившемуся по толчку поезду, должен убедиться в получении информации о месте толчка

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

машинистами вслед идущих поездов.

5.4.6. ДНЦ совместно с дежурным работником причастного ПЧ (ИЧ) должны принять решение об организации движения поездов и проведении аварийно-восстановительных работ.

Совместно с ДГП РУ устанавливает маршрут в обход данной неисправности, порядок и очередность пропуска поездов и контролирует действия ДСП.

5.4.7. Первый поезд на путь перегона, с которого получено сообщение о неисправности – «толчок в пути», может быть отправлен в сопровождении дорожного мастера (при его отсутствии бригадира пути), которыми устанавливается порядок движения по месту препятствия.

При нахождении дорожного мастера (бригадира пути) на перегоне, когда местонахождение их известно, локомотивной бригаде ДНЦ передает предупреждение об остановке и посадке этих работников для сопровождения поезда к опасному месту.

В предупреждении указывается об остановке в пределах километра, предшествующего тому, на котором обнаружен «толчок в пути», и о дальнейшем следовании по указанию работника ПЧ (ИЧ), сопровождающего поезд или находящегося в районе опасного места.

Требование о порядке проследования места препятствия выдается работником ПЧ (ИЧ) по должности не ниже бригадира пути. Требование записывается ДСП в ДУ-46, а ДНЦ в журнале диспетчерских распоряжений.

Сопровождающий поезд работник ПЧ (ИЧ) устанавливает порядок пропуска поездов, при необходимости дает заявку о передаче на поезда предупреждений.

6. Порядок действий при остановках поездов у светофоров с запрещающим показанием на перегоне

6.1. После остановки поезда перед проходным светофором с красным огнем, а также с непонятным показанием или погасшим огнём (погасшие огни проходных светофоров при АБ разрешается проследовать безостановочно, при наличии на локомотивном светофоре, разрешающего показания).

Локомотивная бригада обязана доложить установленным порядком:

«Внимание, все! Я, машинист (фамилия) поезда №..., остановился у светофора (указать причину остановки) на... километре, пикете… номер пути перегона... Будьте бдительны!».

Информация передаётся в следующей последовательности: на УКВ диапазоне машинистам поездов, следующих во встречном или попутном

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

направлении, при обслуживании пассажирского поезда начальнику поезда, затем на КВ диапазоне ДСП (ДНЦ).

В исключительных случаях, если поезд вынужденно остановился в зоне отсутствия действия поездной радиостанции, локомотивной бригаде первого поезда разрешается воспользоваться сотовой связью (или любым другим способом) и доложить дежурному по основному депо или командно-инструкторскому составу депо (при недоступности дежурного по депо) с последующей передачей информации ДСП (ДНЦ) о координатах и причинах остановки;

6.2. Если машинист видит или знает, что впереди расположенный блок-участок занят поездом или присутствует препятствие для движения, запрещается продолжать движение до тех пор, пока блок-участок не освободится.

6.3. Если машинист не знает о нахождении на впереди расположенном блок-участке поезда (препятствия), он должен после остановки отпустить тормоза и, если за это время на светофоре не появится разрешающего огня, вести поезд до следующего светофора со скоростью не более 20 км/ч с особой бдительностью и готовностью остановиться, если впереди возникнет препятствие для дальнейшего движения.

В случае, когда следующий проходной светофор будет в таком же положении, движение поезда после остановки продолжается в том же порядке.

В случае, если после проследования проходного светофора с запрещающим показанием, с непонятным показанием или погасшим огнем и дальнейшем следовании по блок-участку на локомотивном светофоре появится желтый с красным, желтый или зеленый огонь машинист поезда должен руководствоваться показаниями локомотивного светофора.

6.4. При неустойчивом показании огней на локомотивном светофоре во время следования по блок-участку машинист должен вести поезд до следующего светофора со скоростью не более 20 км/ч.

6.5. После проследования светофора с запрещающим показанием и появлении на локомотивном светофоре красного огня, локомотивная бригада обязана следовать далее со скоростью не более 20 км/ч с особой бдительностью и готовностью остановиться, если впереди возникнет препятствие для движения или нарушение целостности рельсовой колеи.

Если при дальнейшем движении поезда произошла смена показаний на локомотивном светофоре с красного на иное показание, то необходимо произвести остановку служебным торможением, зафиксировать место остановки с указанием километра и пикета на бланке предупреждений формы ДУ-61 и сообщить данную информацию ДСП (ДНЦ). Помощнику машиниста

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

необходимо произвести осмотр рельсовой колеи на предмет выявления излома рельса или рельсовой плети бесстыкового пути по обеим нитям на расстояние не менее 300 метров назад с обеих сторон поезда от места смены показания локомотивного светофора.

После возвращения помощника машиниста на ТПС, ССПС, машинисту по радиосвязи доложить ДСП (ДНЦ) о результатах осмотра, указав километр и пикет, где восстановилась работа устройств безопасности.

При не выявлении нарушений в содержании верхнего строения пути после осмотра, проследовать указанное место всем составом со скоростью не более 20 км/ч и далее следовать с установленной скоростью.

6.6. Порядок осмотра рельсовой колеи при обслуживании локомотива машинистом без помощника машиниста и ВСМВПС, а также дальнейшие действия при этом устанавливаются в соответствии с требованиями организационно – распорядительных документов ОАО «РЖД».

6.7. ДСП или ДНЦ, получив от машиниста информацию о месте сбоя работы устройств ЖАТ и восстановления их работы, докладывает диспетчерам ШЧ, ПЧ (ИЧ), которые в свою очередь направляют ответственных работников, в должности не ниже бригадира, для осмотра указанного места, а также сообщает машинисту вслед идущего поезда о возможном наличии неисправности рельсовой цепи.

6.8. Машинисту при выявлении или получении информации о неисправности верхнего строения пути, угрожающей безопасности движения поездов запрещается осуществлять дальнейшее следование. В этом случае дальнейшее движение поезда должно осуществляться в соответствии с порядком проследования опасного места подвижным составом, руководствуясь главой 5 настоящей Инструкции.

7. Порядок действий в случаях неудовлетворительной работы автотормозов в поезде

7.1. При увеличении длины тормозного пути больше расчетного, отмеченного знаком «Конец торможения» для грузовых груженых поездов (КТ-33), для грузовых порожних поездов (КТ-55) до длины тормозного пути для минимально допустимого тормозного нажатия отмеченного знаком «Конец торможения» (КТ-28) машинист обязан:

7.1.1. доложить ДНЦ о низкой эффективности тормозов;

7.1.2. заявить контрольную проверку тормозов;

7.1.3. вести поезд до станции смены локомотивных бригад или станции назначения:

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

при зеленом огне локомотивного светофора со скоростью не более 70 км/ч;

светофоры с желтым показанием проследовать со скоростью не более 40 км/ч;

к светофору с запрещающим показанием на расстоянии 400 метров и менее следовать со скоростью не более 5 км/ч.

7.2. При увеличении расстояния при проверке действия тормозов в пути следования больше расчетного, отмеченного знаком «Конец торможения» для минимального тормозного нажатия соответствующего поезда (пассажирского – КТ-60, грузового КТ-28) машинист обязан:

7.2.1. остановить поезд экстренным торможением, при отсутствии тормозного эффекта принять все возможные меры к остановке поезда. При ведении пассажирского поезда передать по радиосвязи требование начальнику поезда о приведении в действие кранов экстренной остановки (стоп-кранов) и ручных тормозов вагонов. При невозможности связаться по радиосвязи подавать тифоном большой громкости сигнал «три длинных» (требование к работникам, обслуживающим поезд «Тормозить!»);

7.2.2. после остановки поезда, доложить ДНЦ о неудовлетворительной работе тормозов;

7.2.3. осмотреть состав на предмет срабатывания тормозов у всех вагонов в составе;

7.2.4. согласовать с ДНЦ порядок вывода поезда с перегона;

7.2.5. заявить контрольную проверку тормозов;

7.2.6. вести поезд до станции контрольной проверки тормозов:

при зеленом огне локомотивного светофора со скоростью не более 40 км/ч;

светофоры с желтым показанием проследовать со скоростью не более 20 км/ч;

к светофору с запрещающим показанием на расстоянии 400 метров и менее следовать со скоростью 5 км/ч и остановить поезд не менее чем за 200 метров до запрещающего сигнала, с дальнейшим подтягиванием поезда в полезную длину пути (при необходимости).

7.3. В случае выявления неудовлетворительной работы автотормозов в пути следования, когда после первой ступени торможения начальный тормозной эффект не был получен с пассажирским поездом, МВПС в течение 10 сек, с грузовым порожним поездом длиной до 400 осей и грузопассажирским в течение 20 сек, с остальными грузовыми поездами в течение 30 сек, машинист обязан применить экстренное торможение и принять все возможные меры к остановке поезда.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

7.4. После остановки поезда машинист обязан привести в действие кран вспомогательного тормоза локомотива переводом управляющего органа в крайнее тормозное положение с фиксированием его специальным устройством от самопроизвольного отпуска, привести в действие АСТ (при наличии). Сообщить о вынужденной остановке машинистам, ДСП ограничивающих перегон, а при организации движения поездов при диспетчерской централизации ДНЦ. Регламент переговоров выполняется в соответствие с требованиями приложения № 20 к ИДП.

При получении ответа от вызываемого абонента машинист сообщает причину вынужденной остановки и о принимаемых дальнейших действиях по определению причин, повлиявших на неудовлетворительную работу тормозного оборудования подвижного состава.

7.5 Контрольная проверка тормозов проводится совместно представителями эксплуатационного локомотивного и вагонного депо. При проведении контрольной проверки в пассажирском поезде привлекаются представители владельца подвижного состава.

7.6. Порядок действий, а также осмотр поезда в случае выявления неудовлетворительной работы тормозов при обслуживании локомотива машинистом без помощника машиниста, а также ВСМВПС производиться в соответствии с требованиями организационно – распорядительных документов ОАО «РЖД».

7.7. В случае отказа тормозов в составе поезда после перевода ручки крана машиниста в положение экстренного торможения и при этом отсутствия тормозного эффекта машинист обязан принять все доступные меры к его остановке и незамедлительно сообщить ДСП (ДНЦ) по радиосвязи в следующей форме:

«Внимание, все! Я машинист (фамилия) поезда №..., следую по пути…, перегона ..., километра..., вышли из строя тормоза. Примите меры» (вызов по каналу радиосвязи действует 12-15 сек, после чего его нужно повторять до получения ответа от ДСП (ДНЦ).

При получении указанного сообщения работники, находящиеся в зоне действия радиосвязи, обязаны прекратить переговоры, внимательно выслушать сообщение и принять соответствующие меры.

При ведении пассажирского поезда передать по радиосвязи требование начальнику поезда о приведении в действие кранов экстренной остановки (стоп-кранов) и ручных тормозов вагонов. При невозможности связаться по радиосвязи подавать тифоном большой громкости сигнал «три длинных» (требование к работникам, обслуживающим поезд «Тормозить!»).

7.8. Локомотивная бригада должна принимать все доступные меры для

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

возможной остановки поезда после выявления неудовлетворительной работы тормозов и отсутствию тормозного эффекта:

перевести комбинированный кран в положение экстренного торможения;

привести в действие стоп-кран, кнопки клапанов аварийного экстренного торможения, краны экстренного торможения (если предусмотрено конструкцией ТПС);

вызвать принудительное автостопное торможение, для чего выключить ЭПК при отсутствии давления в тормозных цилиндрах или импульсной магистрали локомотива, оборудованного устройством КОН;

выключить автоматические выключатели (тумблер) АЛСН, КЛУБ-У, БЛОК, БЛОК-М или кнопку «локомотивная сигнализация» при включённом ЭПК;

обеспечить непрерывную подачу песка под колёсные пары (если предусмотрено конструкцией ТПС;

применить электрическое торможение (при условии заряженной тормозной магистрали) на тех сериях локомотивов, где это предусмотрено, при этом локомотивный тормоз необходимо отпустить;

применить вспомогательный тормоз локомотива, используя профиль пути (в случае следования по площадке, в подъем и т.д.);

в случае следования локомотивами, объединёнными по СМЕ произвести опускание токоприемников на ЭПС и обеспечить быстрое понижение давления в ГР (подачей звуковых сигналов или песка, автоматической продувкой ГР и т.д.) ниже зарядного давления ТМ.

7.9. На МВПС и ВСМВПС воспользоваться всеми возможными способами для остановки, исходя из конструктивных особенностей МВПС (ВСМВПС).

7.10. При безуспешности попытки остановить поезд – локомотивная бригада обязана подавать сигнал общей тревоги, «один длинный, три коротких» и по поездной радиосвязи дополнительно сообщить ДСП (ДНЦ) об отказе тормозов в составе поезда и отсутствия возможности его остановки по условиям профиля пути.

7.11. В случае остановки неуправляемого поезда по профилю пути (на площадке, в подъём и т.д.) локомотивная бригада обязана:

немедленно произвести закрепление состава тормозными башмаками и ручными тормозами, в соответствии с ИДП и Правилами по тормозам;

доложить ДСП (ДНЦ) о месте остановки и количестве уложенных тормозных башмаков и (или) приведённых в действие ручных тормозов вагонов;

приступить к выявлению причины отказа тормозов и восстановлению их

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

работоспособности.

7.12. После получения доклада от локомотивной бригады о закреплении состава, ДСП (ДНЦ) обязан зафиксировать информацию о закреплении в настольном журнале (ДУ-2, 3 для ДСП, ДУ-58 для ДНЦ).

При реализации в автоматизированных системах возможности расчета норм закрепления подвижного состава на перегонах, в случае вынужденной остановки поезда (на перегоне) и невозможности удержания его с помощью автоматических тормозов, машинист производит закрепление подвижного состава на основании расчетов, выполненных АС.

После поступления информации от машиниста о закреплении поезда, ДНЦ сверяет достаточность уложенных тормозных башмаков и приведенных в действие ручных тормозов локомотивной бригадой с АС. В случае несоответствия установленных средств закрепления расчетным нормам ДНЦ немедленно передает данную информацию машинисту, для принятия мер к установке необходимого количества средств закрепления выполненным расчетам.

7.13. В случае если не выявлена причина отказа автотормозов или нет невозможности устранения выявленной причины самостоятельно, машинист обязан сообщить ДСП (ДНЦ) о характере неисправности, для принятия ДНЦ (ДСП) решения о дальнейших действиях.

8. Порядок действий при наличии информации о следовании поезда, потерявшего управление тормозами или при несанкционированном движении вагонов

8.1. ДСП, определив по индикации на аппарате управления, при ДЦ (ДУ) – ДНЦ, или получив сообщение о несанкционированном движении железнодорожного подвижного состава (далее – неуправляемый подвижной состав) со станции в сторону перегона, обязан, исходя из поездной обстановки, осуществить меры по минимизации тяжести последствий:

8.1.1. Исключить отправление на перегон поездов встречного и попутного направления.

В случае если такие поезда были ранее отправлены на перегон, информировать машинистов отправленных поездов, через ДСП станций, ограничивающих перегон, или лично при ДЦ (ДУ), о неуправляемом подвижном составе. В первую очередь сообщения передаются машинистам поездов, следующих навстречу неуправляемому подвижному составу или впереди него, машинистам встречных поездов, следующих по соседним путям

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

перегона.

В необходимых случаях предупреждает ДНЦ соседнего участка.

Движение поездов по соседним путям восстанавливается после получения уведомления о том, что препятствие для движения отсутствует и неуправляемый подвижной состав остановлен. Уведомление записывается в журнал диспетчерских распоряжений;

8.1.2. ДНЦ обязан предупредить ДСП станции, к которой следует неуправляемый подвижной состав, и через него или лично при ДЦ (ДУ), причастных дежурных по переездам;

8.1.3. При возникновении факта неуправляемого движения поезда на станцию ДСП (ДНЦ) должен организовать его остановку любым нижеперечисленным способом:

установкой тормозных башмаков, имеющихся на станции;

использовать локомотив, ССПС, сбрасывающие остряки и стрелки, колесо-сбрасывающий башмак (КСБ);

перевести централизованную «противошерстную» стрелку под движущимся неуправляемым подвижным составом с помощью кнопки вспомогательного перевода, только в исключительном случае, при отсутствии других способов;

при наличии на станции подвижных единиц (локомотива, дрезины) отправить их вслед за неуправляемым подвижным составом или по соседнему пути двухпутного или многопутного перегона;

при наличии автотранспорта и параллельных перегону автомобильных дорог направить работника железнодорожного транспорта с тормозными башмаками на автомашине для задержания неуправляемого подвижного состава и т.д.);

направить в улавливающий, предохранительный тупик или на другой путь станции, включая пути необщего пользования (по согласованию с представителем владельца пути), на которых можно остановить неуправляемый подвижной состав или уменьшить вероятность тяжести последствий.

Запрещается направлять неуправляемый поезд на путь станции (необщего пользования), занятый вагонами с людьми и/или опасными грузами, а также на путь, на котором не закончены ремонтные работы.

В необходимых случаях ДСП (ДНЦ) обязан передать приказ на эвакуацию работников железнодорожного транспорта и пассажиров.

Конкретный порядок действий для остановки поезда (в том числе пассажирского поезда, поезда с опасными грузами), потерявшего управление, принимается ДНЦ по согласованию с ДГП РУ;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

8.1.4. В случае, когда невозможно на станции остановить неуправляемый подвижной состав, его пропускают на путь впереди расположенного перегона, если на нем нет пассажирского, почтово-багажного, грузопассажирского или людского поезда, поезда с вагонами, занятыми людьми или с опасными грузами.

Запрещается направлять неуправляемый подвижной состав на путь перегона, на котором не закончены ремонтные работы.

При пропуске неуправляемого подвижного состава по станции на путь впереди расположенного перегона, стрелки, входящие в маршрут, необходимо установить по маршруту следования подвижного состава;

8.1.5. Принять меры к освобождению от поездов не менее двух впереди расположенных перегонов;

8.1.6. В необходимом случае дать указание об эвакуации работников железнодорожного транспорта и пассажиров, находящихся в границах соответствующих станций;

8.1.7. Сообщить о случае ДГП РУ.

При направлении подвижного состава на путь перегона занятый поездом, локомотивная бригада должна быть предупреждена о сложившейся ситуации.

При следовании поезда на перегон, где оказался пассажирский поезд, машинист поезда должен быть предупрежден о сложившейся ситуации.

При направлении неуправляемого подвижного состава на путь впереди расположенного перегона, принимаются аналогичные действия.

Получив сообщение об остановке неуправляемого подвижного состава и тяжести последствий, совместно с ДГП РУ принимает решение о пропуске поездов и о проведении аварийно-восстановительных мероприятий.

8.2. При получении информации от ДСП (ДНЦ) о следовании поезда, потерявшего управление тормозами или при несанкционированном движении вагонов машинист грузового поезда обязан:

- немедленно остановить поезд экстренным торможением, подтвердить полученную информацию, уточнить время ухода поезда (вагонов) на путь следования;

- по поездной радиосвязи сообщить ДНЦ (ДСП) машинистам встречных и попутных поездов, находящихся на перегоне, о месте остановки;

- отцепить локомотив от заторможенного состава и направить помощника машиниста для укладки тормозных башмаков и приведение в действие ручных тормозов для закрепления состава от ухода;

- отъехать от состава на возможно большее расстояние;

- после остановки затормозить локомотив вспомогательным тормозом до достижения максимального давления воздуха в тормозных цилиндрах и

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

перевести ТПС в не рабочее состояние (опустить токоприёмники, заглушить дизель, отключить рубильник аккумуляторной батареи), привести в действие ручные тормоза и покинуть ТПС;

- соблюдая меры личной безопасности в зависимости от сложившейся ситуации для задержания поезда (вагонов) уложить тормозные башмаки на рельсы на возможно большем расстоянии от ТПС и немедленно отойти на безопасное расстояние;

- по возможности сообщить ДСП (ДНЦ) о принятых мерах.

8.3. При получении информации от ДСП (ДНЦ) о следовании поезда, потерявшего управление тормозами или при несанкционированном движении вагонов машинист пассажирского поезда обязан:

- немедленно остановить поезд экстренным торможением, подтвердить полученную информацию, уточнить время ухода поезда (вагонов) на путь следования;

- вызвать по радиосвязи УКВ диапазона начальника поезда и дать команду о приведении в действие ручных тормозов вагонов и немедленной эвакуации пассажиров.

Начальник поезда, получив данную информацию, обеспечивает силами поездной бригады эвакуацию пассажиров и приведение в действие ручных тормозов вагонов.

При неисправности или отсутствии поездной радиосвязи после остановки поезда, машинист передаёт через проводника первого за локомотивом вагона команду о немедленной эвакуации пассажиров и закреплении ручными тормозами состава поезда, о чем проводник первого вагона по цепочке сообщает начальнику поезда;

- по поездной радиосвязи сообщить ДНЦ (ДСП) машинистам встречных и попутных поездов, находящихся на перегоне, о месте остановки;

- отцепить локомотив от заторможенного состава и отъехать от него на возможно большее расстояние;

- после остановки затормозить локомотив вспомогательным тормозом до достижения максимального давления воздуха в тормозных цилиндрах и перевести в нерабочее состояние (опустить токоприёмники, заглушить дизель, отключить рубильник аккумуляторной батареи), привести в действие ручные тормоза и покинуть локомотив совместно с помощником машиниста;

- по возможности сообщить ДСП (ДНЦ) о принятых мерах.

8.4. При получении информации от ДСП (ДНЦ) о следовании поезда, потерявшего управление тормозами или при несанкционированном движении вагонов машинист МВПС (ВСМВПС) обязан:

- остановить поезд экстренным торможением;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

- объявить по громкоговорящей связи пассажирам о немедленной эвакуации и отхода их на безопасное расстояние от поезда;

- направить помощника машиниста для эвакуации пассажиров, закрепления подвижного состава тормозными башмаками и оказания помощи пассажирам.

При наличии в составе МВПС (ВСМВПС) поездной бригады эвакуацию пассажиров по команде машиниста организует поездная бригада, порядком, установленным организационно – распорядительными документами ОАО «РЖД».

- после эвакуации пассажиров вызвать по поездной радиосвязи ДСП(ДНЦ) доложить обстановку;

- покинуть кабину управления, отойдя на безопасное расстояние.

8.4.1. При обслуживании ВСМВПС локомотивной тягой машинист локомотива обязан действовать порядком, указанным в п. 8.3. (настоящей Инструкции).

Эвакуацией пассажиров, в этом случае занимается поездная и локомотивная бригады ВСМВПС, в соответствии с порядком действий установленным организационно – распорядительными документами ОАО «РЖД».

8.5. При управлении поездом машинистом без помощника машиниста в случае получения информации от ДСП (ДНЦ) о следовании поезда, потерявшего управление тормозами или при несанкционированном движении вагонов, необходимо действовать в соответствии с требованиями организационно – распорядительных документов ОАО «РЖД».

9. Порядок действий при тревожных показаниях средств автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда

9.1. При обнаружении в составе поезда подвижных единиц, имеющих признаки неисправности (нагрев) средством контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда ДСП (ДНЦ) обязан:

9.1.1. При получении информации о наличии в поезде подвижной единицы с диагностическим уровнем нагрева «Тревога-0» остановка поезда на перегоне или на станции не требуется.

9.1.2. При получении информации о наличии в поезде подвижной единицы с нагревом «Тревога-1» перекрыть выходной светофор станции и сообщить машинисту о необходимости остановки поезда на станции, по возможности, с целью исключения риска схода подвижного состава, приготовить маршрут приема на главный путь.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

9.1.3. При получении информации о наличии в поезде подвижной единицы с нагревом «Тревога-2» перекрыть выходной светофор станции и сообщить машинисту о необходимости незамедлительной остановки поезда служебным торможением на перегоне. В случае если связь с машинистом поезда неустановленна, закрыть входной светофор станции.

9.1.4. После остановки поезда по показаниям КТСМ на станции (перегоне) сообщить машинисту информацию о наличие в поезде неисправных вагонов и их количестве, виде неисправности (нагрев буксы, заторможенность колёсных пар, нарушение нижнего габарита (волочения), порядковом номере зарегистрированной ПЕ, стороне по ходу движения и порядковом номере оси, зарегистрированной ПЕ, уровне (температуры) нагрева, наличии сбоев средств контроля в счёте вагонов.

9.1.5. Исключить отправление на перегон поездов встречного и попутного направления.

В случае если такие поезда были ранее отправлены на перегон, информировать машинистов отправленных поездов о поезде, в котором выявлена неисправность подвижного состава. В первую очередь сообщения передаются машинистам поездов, отправленных по соседним путям перегона. Предупредить ДСП станции, ограничивающей перегон, на котором находится поезд с выявленной неисправностью подвижного состава.

Передать машинистам поездов, находящихся на перегоне: следующих по соседним путям перегона, следующих вслед за поездом, в котором выявлена неисправность, указание на остановку.

Восстанавливать движение поездов по путям перегона после получения уведомления о том, что препятствие для движения отсутствует. Уведомление записывается в журнал диспетчерских распоряжений;

9.1.6. ДНЦ делает соответствующую отметку о нагреве ПЕ на графике исполненного движения, ДСП в журнале движения поездов напротив номера поезда (в графе «Примечание»);

9.1.7. Сообщить о случае ДНЦ (ДНЦ сообщает ДГПРУ), дежурному персоналу подразделений причастных хозяйств;

9.1.8. После получения результатов осмотра поезда, совместно с ДНЦ (ДНЦ совместно с ДГП РУ) установить порядок дальнейшего следования поезда и пропуска поездов, принять решение о проведении аварийно-восстановительных мероприятий.

9.2. Машинист поезда, руководствуясь сообщением речевого информатора «Внимание! Машинист нечётного (чётного) поезда к станции (название станции) КТСМ. Тревога-1. Предупреждение» или указанием ДСП (ДНЦ) обязан принять меры к плавному снижению скорости, чтобы

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

проследовать входные стрелки станции со скоростью не более 20 км/ч и следовать с особой бдительностью, наблюдая за составом, на путь приема станции с остановкой поезда.

9.2.1. После остановки поезда, не позднее 15 минут работники вагонного хозяйства (при их отсутствии - локомотивная бригада) в пассажирском поезде машинист совместно с начальником поезда обязаны произвести осмотр указанных ПЕ (при обнаружении нагретых букс).

Осмотр узлов и ходовых частей локомотивов, МВПС, ССПС осуществляется локомотивной бригадой.

Осмотр узлов и ходовых частей специального подвижного состава, а также ТПС следующего с бригадой сопровождения осуществляется локомотивной бригадой и бригадой сопровождения.

9.2.2. Работники, производящие осмотр буксового узла обязаны проверить визуально, инфракрасным прибором для измерения температуры или на ощупь степень нагрева буксовых узлов, ободов колёс и провести осмотр поверхности катания колёс с целью выявления ползунов, наваров, цветов побежалости из-за заторможенности колёсных пар (при неисправности автотормозного оборудования вагонов), обратив внимание на:

- наличие «свежего» выброса смазки на диск, обод, ступицу колеса, детали тормозной рычажной передачи;
- состояние крышки буксового узла (наличие окалины, цветов побежалости, вспучивание краски, деформации и пробоин крышки);
- наличие болтов крепления смотровой и крепительной крышек, их возможное выворачивание или ослабление;
- свежие потеки смазки в нижней части корпуса буксы, наличие запаха разогретой смазки;
- смещение (сдвиг) корпуса буксы;
- перекос буксы, разворот ее в буксовом проёме боковины тележек;
- в зимнее время – на таяние снега на корпусе буксы (в отличие от других букс).

9.2.3. Если в результате осмотра будет установлено, что в указанных КТСМ ПЕ отсутствуют неисправные узлы, то необходимо осмотреть по две смежные ПЕ в обе стороны от зафиксированной.

При наличии информации о сбоях КТСМ в счёте ПЕ производится осмотр всех ПЕ с указанной КТСМ стороны поезда.

9.2.4. Если по результатам осмотра установлено, что неисправные буксы и заторможенные колёсные пары отсутствуют, поезд может быть отправлен со станции для дальнейшего следования до пункта технического осмотра вагонов с установленной скоростью.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

9.2.5. При обнаружении нагрева буксового узла в грузовом поезде, решение об отправлении данного поезда должен принимать только работник вагонного хозяйства.

При обнаружении нагрева буксового узла в пассажирском поезде, решение об отправлении данного поезда может принимать поездной электромеханик, производивший осмотр.

При этом поездной электромеханик обязан произвести запись на обратной стороне бланка формы ДУ-61 (или на обычном листе, при передаче предупреждений по устройствам технологической электросвязи, через автоматизированную систему) следующего содержания:

«Разрешаю машинисту (указать фамилию) _____ поезда № _____ следовать со скоростью _____ км/ч до станции_____, _____ дата 20__г. Должность _____ Подпись _____ расшифровка подписи _____».

9.2.6. При обнаружении явных внешних признаков разрушения буксового узла машинист должен через ДСП (ДНЦ) вызвать работника вагонного хозяйства для определения возможности дальнейшего следования зарегистрированной ПЕ.

Информация о необходимости вызова работников вагонного хозяйства передается ДСП (ДНЦ) начальником поезда через машиниста.

Отправление таких поездов производить только после отцепки неисправного вагона. Для организации отцепки неисправного вагона на станциях с диспетчерской централизацией ДНЦ вызывает ДСП станции, составителя поездов или главного кондуктора, которые обязаны организовать маневровые передвижения по отцепке неисправного вагона. При отцепке неисправного вагона скорость движения должна быть не более 5 км/ч, при этом рядом с неисправной колёсной парой должен следовать работник вагонного хозяйства, с готовностью подать машинисту сигнал остановки в случае угрозы схода или разрушения механической части вагона.

9.3. Машинист поезда, руководствуясь сообщением речевого информатора «Внимание! Машинист нечётного (чётного) поезда к станции (название станции) КТСМ. Тревога-2. Остановка» или указанием ДСП (ДНЦ) обязан незамедлительно принять меры к остановке поезда служебным торможением.

9.3.1. После остановки машинист обязан доложить установленным порядком:

«Внимание, все! Я, машинист (фамилия) поезда №..., остановился по причине срабатывания КТСМ «Тревога-2» головой на... километре, пикете… номер пути перегона... Будьте бдительны!».

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

Информация передаётся в следующей последовательности: на УКВ диапазоне машинистам поездов, следующих во встречном или попутном направлении, при обслуживании пассажирского поезда начальнику поезда, затем на КВ диапазоне ДСП, ограничивающим перегон, ДНЦ.

В исключительных случаях, если поезд вынужденно остановился в зоне отсутствия действия поездной радиостанции, машинисту разрешается воспользоваться сотовой связью (или любым другим способом) и доложить дежурному по основному депо или командно-инструкторскому составу с последующей передачей информации ДСП (ДНЦ) о месте и причинах остановки.

9.3.2. После остановки поезда, не позднее чем через 15 минут, помощник машиниста, а в пассажирском поезде машинист совместно с начальником поезда обязаны произвести осмотр указанных ПЕ (на предмет обнаружения нагретых букс).

Осмотр узлов и ходовых частей локомотивов, МВПС, ССПС осуществляется локомотивной бригадой.

Осмотр узлов и ходовых частей специального подвижного состава, а также ТПС следующего с бригадой сопровождения осуществляется локомотивной бригадой и бригадой сопровождения.

В случаях выявления нагрева обода колеса или неотпуска тормозов, локомотивная бригада обязана осуществить протяжку состава на предмет выявления возможных неисправностей ходовых частей вагона (локомотива).

9.3.3. Порядок осмотра работниками буксового узла указан в п. 9.2.2. – 9.2.3. настоящей Инструкции.

9.3.4. Если в результате осмотра поезда на перегоне локомотивной бригадой, а в пассажирском поезде начальником поезда неисправность не выявлена или отсутствуют явные внешние признаки разрушения буксового узла и состояние буксового узла позволяет следовать до ближайшей станции, локомотивная бригада может продолжить движение до первой ближайшей станции со скоростью не более 20 км/ч и остановкой по станции, о чем докладывает ДСП (ДНЦ) и вызывает на эту станцию работников вагонного хозяйства для осмотра и дачи заключения о возможности дальнейшего движения поезда.

При движении локомотивная бригада обязана контролировать состояние поезда в кривых участках пути.

9.4. Работники вагонного хозяйства (при их отсутствии – локомотивная бригада) после остановки поезда по показаниям КТСМ на станции обязаны произвести осмотр показанных ПЕ (при обнаружении нагретых букс) не позднее 15 минут после остановки поезда. Осмотр узлов и ходовых частей

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

локомотивов, вагонов электропоездов, специального самоходного подвижного состава и вагонов моторвагонных поездов осуществляется локомотивной бригадой.

Если в результате осмотра будет установлено, что в показанных КТСМ вагонах отсутствуют неисправные узлы (при «Тревоге-1» или «Тревоге-2»), должны быть осмотрены по две смежные ПЕ в обе стороны от зафиксированной. При наличии информации о сбоях КТСМ в счете ПЕ на этот поезд производится осмотр всех ПЕ с указанной КТСМ стороны поезда.

Запрещается отправление поездов при выявлении нагревшегося буксового узла вагонов без принятия решения специалистом-вагонником. Отправление таких поездов без заключения специалиста-вагонника производить только после отцепки неисправного вагона.

После окончания осмотра или ремонта ПЕ работники вагонного хозяйства (локомотивная бригада) извещают ДСП (ДНЦ) или лицо, снимающее показания регистрирующих устройств, о готовности поезда к отправлению.

9.5. Если при осмотре ПЕ, в которых КТСМ зафиксировали признаки неисправности, будет установлено, что ремонт их не требуется и поезд может быть отправлен со станции для дальнейшего следования, то сведения об этом, а также о порядковом номере ПЕ, виде неисправности передаются через оператора центрального поста на последующую станцию для усиления бдительности работников вагонного хозяйства, а при остановке поезда - для осмотра таких вагонов. Аналогичные сведения передаются и в случае, когда буксовые узлы или шкивы привода генератора с предаварийным уровнем нагрева не осматривались на данном пункте контроля из-за отсутствия остановки поезда на станции по графику движения.

9.6. В случае, когда при осмотре поездов на станции, перед которой установлены КТСМ, будут обнаружены неисправные узлы подвижного состава, не зарегистрированные этими КТСМ и требующие отцепки вагона, по результатам обследования таких вагонов осмотрщиком-ремонтником (осмотрщиком) и машинистом поезда составляется акт, в котором отмечаются сведения о техническом состоянии контролируемого узла вагона, номер поезда, номер вагона, время контроля и другое.

9.7. В случае обнаружения заторможенности колесных пар локомотивная бригада обязана выявить причину (в пассажирских поездах совместно с начальником поезда или лицом его замещающим) и по возможности устранить неисправность (в пассажирских поездах оказать помощь начальнику поезда или лицу его замещающему), при отсутствии дефектов, браковочных параметров на поверхности катания колесных пар следовать далее с установленной скоростью до станции, где имеется депо или пункт технического обслуживания вагонов.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

9.8. При обнаружении явных внешних признаков разрушения, нагрева превышающего браковочного уровня буксового узла машинист должен через ДСП (ДНЦ) вызвать работника вагонного хозяйства для определения возможности вывода поезда с перегона на ближайшую станцию.

Информация о необходимости вызова работников вагонного хозяйства передается ДСП (ДНЦ) начальником поезда через машиниста.

После осмотра буксового узла работник вагонного хозяйства совместно с ДСП (ДНЦ) принимает решение о выводе поезда с перегона на ближайшую станцию.

9.9. В случае, когда поезд был остановлен по информации о волочении, а при осмотре зарегистрированного вагона не выявлена причина, а также при наличии информации о сбоях средств контроля в счете вагонов, необходимо осмотреть состояние всего поезда с двух сторон.

9.10. В целях исключения необоснованных остановок поезда по показаниям средств контроля КТСМ машинист должен выбирать место остановки и режим дальнейшего движения поезда с таким расчетом, чтобы проследовать напольные устройства КТСМ с постоянной скоростью не менее 10 км/ч.

9.11. Порядок действий при тревожных показаниях средств автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу в случае обслуживания поезда машинистом без помощника машиниста, а также машинистов, обслуживающих ВСМВПС устанавливается требованиями организационно – распорядительных документов ОАО «РЖД».

9.12. По всем случаям вынужденной остановки поезда по показаниям КТСМ «Тревога-1», «Тревога-2» работник вагонного хозяйства обязан составить акт (за исключением МВПС и ВСМВПС).

9.13. По всем случаям вынужденной остановки поезда по показаниям КТСМ «Тревога-1», «Тревога-2» на ТПС локомотивная бригада передает информацию о неисправности ДСП (ДНЦ), дежурному персоналу ТЧЭ, для согласования с персоналом сервисного локомотивного депо порядка вывода ТПС с перегона на станцию и дальнейшего следования.

9.14. При остановке поезда на станции по графику движения, локомотивная бригада (при отсутствии осмотрщика вагонов) обязана осмотреть вагоны с предаварийным уровнем нагрева (Тревога-0) буксового узла или заторможенности колесных пар (при наличии у нее такой информации).

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

10. Порядок действий при срабатывании устройств контроля схода подвижного состава (УКСПС)

10.1. Если при подходе к железнодорожной станции (искусственному сооружению), перед которыми установлено УКСПС, произошло переключение входного (проходного) светофора с разрешающего на запрещающее показание, предупредительного светофора на более запрещающее показание, включение заградительного светофора, или при получении информации о срабатывании УКСПС от речевого информатора, от ДСП (ДНЦ) по поездной радиосвязи, машинист обязан:

остановить поезд служебным торможением, если не требуется экстренной остановки и включить красные огни фонарей у буферного бруса локомотива. Ограждение МВПС производится хвостовыми красными огнями в соответствии с конструкционными особенностями. Если конструктивно не предусмотрены буферные фонари красного цвета или они неисправны, для остановки поезда использовать сигнальные принадлежности, находящиеся на ТПС;

сообщить по радиосвязи об остановке поезда в следующей форме «Внимание, все! Я, машинист (фамилия) поезда №..., остановился головой по причине (указать причину) на... километре, пикете… номер пути перегона... сведений о нарушении габарита не имею. Будьте бдительны!».

Информация передаётся в следующей последовательности: на УКВ диапазоне машинистам поездов, следующих во встречном или попутном направлении, при обслуживании пассажирского поезда начальнику поезда, затем на КВ диапазоне ДСП, ограничивающим перегон, ДНЦ.

В исключительных случаях, если поезд вынужденно остановился в зоне отсутствия действия поездной радиостанции, машинисту разрешается воспользоваться сотовой связью (или любым другим способом) и доложить дежурному по основному депо или командно-инструкторскому составу с последующей информацией ДСП (ДНЦ) о координатах и причинах остановки;

- подавать сигнал общей тревоги при приближении поезда встречного направления в зоне прямой видимости, если от него по радиосвязи ответа не получено.

10.1.1. После остановки поезда произвести осмотр состава.

Осмотр поездов производится: грузового – помощником машиниста; пассажирского – начальником поезда совместно с помощником машиниста; МВПС – машинистом (при обслуживании ВСМВПС локомотивной тягой – машинистом локомотива совместно с машинистом МВПС), уделив особое внимание состоянию ходовых частей локомотива.

10.1.2. При проведении осмотра необходимо:

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

произвести осмотр поезда с обеих сторон до хвоста поезда;

дойдя до хвостового вагона сверить его номер;

обратить внимание на волочение, выход деталей за габарит подвижного состава, или сход с рельсов колёсных пар в поезде;

осмотреть состояние датчиков УКСПС, при условии их нахождения под составом или не далее 300 метров от хвостового вагона, обратив внимание на количество, номера датчиков, следы разрушения или взаимодействия с элементами ходовых частей поезда (при возможности произвести фото-видео фиксацию состояния датчиков).

10.1.3. Если при осмотре обнаружен сход или волочение деталей подвижного состава локомотивная бригада обязана:

выяснить состояние подвижного состава, наличие габарита по соседнему пути и сообщить эту информацию ДНЦ (ДСП);

в случае схода подвижного состава немедленно произвести его ограждение и при необходимости закрепление оставшиеся части поезда, находящейся на рельсах;

действовать по указанию ДСП (ДНЦ) для устранения последствий волочения или схода подвижного состава.

10.1.4. Если при осмотре грузового поезда на перегоне неисправность не обнаружена, то поезд принимается при запрещающем показании входного светофора с остановкой по станции.

После остановки работник вагонного хозяйства, а при его отсутствии – помощник машиниста, осматривает поезд. По результатам осмотра ДНЦ определяет порядок дальнейшего следования. Если неисправность после осмотра на станции не обнаружена, то поезд следует до ближайшего пункта технического обслуживания вагонов с установленной скоростью.

В случае, если неисправность в грузовом поезде при осмотре на перегоне локомотивной бригадой выявлена и устранена, то прием поезда осуществляется по разрешающему показанию входного светофора при этом поезд следует без остановки по станции до ближайшего пункта технического обслуживания вагонов с установленной скоростью.

10.1.5. Если при осмотре пассажирского поезда на перегоне неисправность не обнаружена или устранена, начальник поезда совместно с машинистом принимают решение о порядке дальнейшего следования, о чем машинист по радиосвязи обязан доложить ДСП (ДНЦ).

О причинах и времени остановки начальником поезда составляется акт, который передаётся машинисту на первой графиковой стоянке.

Поезд принимается по разрешающему показанию входного светофора и следует с установленной скоростью до пункта технического осмотра

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

пассажирских вагонов, где осмотр вагонов и ТПС производится работниками вагонного и локомотивного хозяйства.

10.1.6. Если при осмотре МВПС на перегоне неисправность не обнаружена или устранена, машинист МВПС самостоятельно принимает решение о порядке дальнейшего следования и необходимости повторного осмотра, о чем докладывает ДСП(ДНЦ).

10.1.7. Если при осмотре ВСМВПС обслуживающего локомотивной тягой на перегоне неисправность не обнаружена или устранена о порядке дальнейшего следования и необходимости повторного осмотра принимается локомотивной бригадой ВСМВПС совместно с машинистом локомотива, о чем машинист локомотива докладывает ДСП (ДНЦ). О причинах и времени остановки локомотивной бригадой ВСМВПС составляется акт, который передаётся машинисту локомотива на первой графиковой стоянке.

10.1.8. Порядок осмотра и дальнейших действий при поступлении информации о срабатывании УКСПС в случае обслуживания поезда машинистом без помощника машиниста, а также машинистов, обслуживающих ВСМВПС, устанавливается требованиями раздела 7.9 Инструкции по организации работы, обслуживанию и управлению локомотивом машинистом без помощника машиниста Дирекции тяги, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 28 июля 2022 г. № 1965/р, пункта 40 Инструкции по обслуживанию высокоскоростных и скоростных электропоездов на инфраструктуре ОАО «РЖД» машинистами, работающими без помощника машиниста, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 29 июля 2022 г. № 1981/р и пункта 15.2 Типовой инструкции по организации вождения и выполнению маневровой работы на электропоездах «Ласточка» всех модификаций машинистами без помощников машиниста в Дирекции скоростного сообщения – филиале ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 18 августа 2017 г. № 1673/р.

10.2. ДСП (ДНЦ), обнаружив по показаниям устройств ЖАТ о срабатывании устройств контроля схода железнодорожного подвижного состава (УКСПС) и перекрытии входного или проходного светофоров с разрешающего показания на запрещающее, обязан:

10.2.1. вызвать по устройствам технологической железнодорожной электросвязи машиниста поезда, при проследовании которого сработало УКСПС, и сообщить ему приказ: «Внимание! Машинист поезда № …. Немедленно остановитесь! Сработало устройства контроля схода подвижного состава! ДНЦ (фамилия ДНЦ)». Приказ передается до получения ответа машиниста поезда;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

10.2.2. убедиться в исключении на двухпутных и многопутных участках, отправления на соседние пути перегона поездов встречного и попутного направления, а также поездов попутного направления на путь перегона, на котором сработало УКСПС.

В случае, если такие поезда были ранее отправлены на перегон, обязан, сообщить машинистам отправленных поездов, о месте срабатывания УКСПС. В первую очередь сообщения передаются машинистам поездов, следующих по соседним путям перегона.

В необходимых случаях предупредить ДНЦ соседнего участка.

ДСП (ДНЦ (в т.ч. через ДСП)) передает машинистам поездов (убедиться о передаче предупреждения машинисту ДСП), следующих по соседним путям перегона, указание снизить скорость движения и проследовать вдоль остановившегося поезда со скоростью не более 20 км/ч, с особой бдительностью и готовностью остановиться, если встретится препятствие для движения.

Движение поездов по соседним путям восстанавливается после получения уведомления от машиниста (через ДСП) о том, что препятствие для движения отсутствует. Уведомление записывается в журнал диспетчерских распоряжений;

10.2.3. ДНЦ обязан:

1) сделать соответствующую отметку на графике исполненного движения поездов (в автоматизированной информационной системе управления при ее наличии);

2) сообщить о срабатывании УКСПС ДИЦУСИ, дежурному персоналу подразделений причастных хозяйств: вагонного, пути, СЦБ, локомотивного, пассажирского, МВПС и т.д., а также ДГП РУ.

10.2.4. ДНЦ после получения результатов осмотра поезда совместно с ДГП РУ установить порядок дальнейшего движения поезда и пропуска поездов, принять решение о проведении аварийно-восстановительных мероприятий.

10.2.5. ДСП перед приемом первого поезда на станцию (с пути перегона, на котором сработало УКСПС) передает доклад машинисту о способе приготовления маршрута (рекомендуемая форма доклада указана в пункте 60 настоящей инструкции). Последующие поезда попутного направления разрешается принимать на станцию, до восстановления УКСПС, установленным порядком по разрешающему показанию входного светофора.

Если неисправность в поезде при осмотре локомотивной бригадой выявлена и устранена, то прием поезда осуществляется по разрешающему показанию входного светофора, установленным порядком;

10.2.6. При поступлении информации о срабатывании УКСПС при пропуске скоростного и высокоскоростного поезда при включении

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

специального режима пропуска скоростного и высокоскоростного поезда со скоростью более 140 до 250 км/ч включительно должны автоматически последовательно выключаться воздействие УКСПС на схему перекрытия светофоров на запрещающие показание, но при этом должна сохранятся возможность передачи информации в речевой информатор и радиоканал.

10.2.7. После получения информации о восстановлении датчиков УКСПС ДНЦ делает соответствующую отметку на графике исполненного движения поездов (в автоматизированной информационной системе управления при ее наличии).

10.2.8. Если срабатывание УКСПС произошло в отсутствии поезда на участке приближения к станции, то до восстановления нормальной работы УКСПС прием поездов на станцию осуществляет установленным порядком.

ДСП до отключения неисправных датчиков УКСПС или до их замены при повторном срабатывании прием поездов осуществляется по разрешающему показанию входного светофора, установленным порядком.

11. Порядок действий при повреждении планки нижнего габарита подвижного состава

11.1. При получении информации о повреждении планки нижнего габарита подвижного состава машинист обязан:

- остановить поезд служебным торможением, если не требуется экстренной остановки и включить красные огни фонарей у буферного бруса локомотива. Ограждение МВПС производится хвостовыми красными огнями в соответствии с конструкционными особенностями. Если конструктивно не предусмотрены буферные фонари красного цвета или они неисправны, для остановки поезда использовать сигнальные принадлежности, находящиеся на ТПС;

- сообщить по радиосвязи об остановке поезда в следующей форме «Внимание, все! Я, машинист (фамилия) поезда №..., остановился по причине (указать причину) головой на... километре, пикете… номер пути перегона... сведений о нарушении габарита не имею. Будьте бдительны!».

Информация передаётся в следующей последовательности: на УКВ диапазоне машинистам поездов, следующих во встречном или попутном направлении, при обслуживании пассажирского поезда начальнику поезда, затем на КВ диапазоне ДСП, ограничивающим перегон, ДНЦ.

В исключительных случаях, если поезд вынужденно остановился в зоне отсутствия действия поездной радиостанции, машинисту разрешается воспользоваться сотовой связью (или любым другим способом) и доложить

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

дежурному по основному депо или командно-инструкторскому составу с последующей передачей информации ДСП (ДНЦ) о координатах и причинах остановки;

- подавать сигнал общей тревоги при приближении поезда встречного направления в зоне прямой видимости, если от него по радиосвязи ответа не получено.

11.2. ДСП (ДНЦ), получив от машиниста поезда сообщение о вынужденной остановке поезда по причине повреждения планки нижнего габарита подвижного состава, обязан:

- исключить отправление поездов на перегон, на котором повреждена планка нижнего габарита;

- передать машинистам поездов, следующих по смежным путям перегона место, где остановился поезд по причине повреждения планки нижнего габарита подвижного состава, а также указать о необходимости его проследования со скоростью не более 20 км/ч и готовностью остановиться, если встретится препятствие для дальнейшего движения.

11.3. После остановки осмотр поездов производится: грузового - помощником машиниста; пассажирского – начальником поезда совместно с машинистом; МВПС – машинистом (при обслуживании ВСМВПС локомотивной тягой – машинистом локомотива совместно с машинистом ВСМВПС).

11.4. При проведении осмотра необходимо:

- произвести осмотр поезда с обеих сторон до хвоста поезда;

- обратить внимание на волочение, выход деталей за габарит подвижного состава, или сход с рельсов колёсных пар в поезде;

11.5. Если при осмотре обнаружен сход или волочение деталей подвижного состава локомотивная бригада должна:

- выяснить состояние подвижного состава, наличие габарита по соседнему пути и сообщить эту информацию ДНЦ (ДСП).

В случае схода подвижного состава немедленно произвести его ограждение и при необходимости закрепление оставшейся части поезда, находящейся на рельсах.

- согласовывать с ДСП(ДНЦ) дальнейшие меры по устранению последствий волочения или схода подвижного состава.

11.6. Если при осмотре грузового поезда на перегоне неисправность не обнаружена или устранена, то после доклада ДСП (ДНЦ) поезд следует до ближайшего пункта технического обслуживания вагонов с установленной скоростью.

11.7. Если при осмотре пассажирского поезда на перегоне неисправность

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

не обнаружена или устранена, начальник поезда совместно с машинистом локомотива принимают решение о порядке дальнейшего следования, о чем машинист по радиосвязи обязан доложить ДСП (ДНЦ). О причинах и времени остановки начальником поезда составляется акт, который передаётся машинисту на первой графиковой стоянке.

Поезд следует с установленной скоростью до пункта технического осмотра пассажирских вагонов, где осмотр вагонов и ТПС производится работниками вагонного и локомотивного хозяйства.

11.8. Если при осмотре МВПС, ССПС на перегоне неисправность не обнаружена или устранена, машинист МВПС, ССПС самостоятельно принимает решение о порядке дальнейшего следования и необходимости повторного осмотра, о чем докладывает ДСП (ДНЦ).

11.9. Если при осмотре ВСМВПС обслуживающего локомотивной тягой на перегоне неисправность не обнаружена или устранена о порядке дальнейшего следования и необходимости повторного осмотра принимается локомотивной бригадой ВСМВПС совместно с машинистом локомотива, о чем машинист локомотива докладывает ДСП (ДНЦ). О причинах и времени остановки локомотивной бригадой ВСМВПС составляется акт, который передаётся машинисту локомотива на первой графиковой стоянке.

11.10. Порядок осмотра и дальнейших действий при поступлении информации при повреждении планки нижнего габарита подвижного состава в случае обслуживания поезда машинистом без помощника машиниста, а также машинистов, обслуживающих ВСМВПС устанавливается, организационно – распорядительными документами ОАО «РЖД».

12. Порядок действий при получении информации об отсутствии сведений о наличии габарита

12.1. Локомотивные бригады встречного и попутных поездов, а также следующих по одному из путей на многопутном участке, услышав информацию о вынужденной остановке поезда при отсутствии сведений о наличии габарита, обязаны:

снизить скорость движения поезда служебным торможением и проследовать вдоль вынужденно остановившегося поезда со скоростью не более 20 км/ч, с особой бдительностью и готовностью остановиться, если встретится препятствие для дальнейшего движения;

убедиться в ограждении хвостового вагона и подвешенном состоянии соединительного рукава тормозной магистрали после проследования вынужденно остановившегося поезда;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

в случае, если на хвостовом вагоне отсутствует сигнал ограждения, и (или) не подвешен соединительный рукав тормозной магистрали, а также их не было видно (из-за тумана, метели, темного времени суток и т.п.) необходимо следовать со скоростью не более 20 км/ч с особой бдительностью на расстояние не менее 1 км от хвостового вагона и готовностью остановиться, если встретится препятствие для дальнейшего движения;

доложить машинисту вынужденно остановившегося поезда и ДСП (ДНЦ), о наличии габарита и выявленных замечаниях.

12.2. В случае нахождения на расстоянии, не обеспечивающем своевременное снижение скорости до 20 км/ч до встречного или хвостового вагона вынужденно остановившегося поезда, при отсутствии сведений о наличии габарита локомотивные бригады встречного и попутного поезда на многопутном участке обязаны:

применить экстренное торможение;

подать звуковой оповестительный сигнал и кратковременным включением, и выключением прожектора подтвердить, что ими приняты меры для остановки поезда;

выяснить у машиниста вынужденно остановившегося поезда причину остановки и о необходимости оказания помощи.

После чего действовать порядком, указанным в п.13.1. настоящей Инструкции.

12.3. ДСП (ДНЦ), получив от машиниста поезда сообщение о вынужденной остановке поезда, не имеющего сведений о наличии габарита обязан:

исключить отправление поездов на перегон;

передать машинистам поездов, следующих по смежным путям перегона место, где остановился поезд, не имеющий сведений о наличии габарита, а также указать о необходимости его проследования со скоростью не более 20 км/ч и готовностью остановиться, если встретится препятствие для дальнейшего движения.

13. Порядок действий при вынужденной остановке поезда по причине неисправности ТПС, ССПС

13.1. При следовании по перегону и невозможности довести поезд до станции по причине неисправности ТПС, ССПС, локомотивная бригада обязана:

остановить поезд служебным торможением по возможности на площадке и прямом участке пути, если не требуется экстренной остановки;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

после остановки привести в действие вспомогательный тормоз ТПС, ССПС (при наличии) с фиксацией ручки в крайнем тормозном положении.

Если нет возможности обеспечения ТПС, ССПС сжатым воздухом от компрессорной установки, то после остановки необходимо довести величину разрядки тормозной магистрали до полного служебного торможения с последующим переводом ручки крана машиниста в положение «Перекрыша без питания» (при условии остановки служебным торможением).

В этом случае после остановки поезда ЗАПРЕЩЕН отпуск автотормозов (в том числе принудительный отпуск автотормозов в составе поезда) до устранения причины отказа или включения в тормозную магистраль поезда вспомогательного локомотива;

- передать сообщение в следующей форме «Внимание, все! Я, машинист (фамилия) поезда №..., остановился по причине (указать причину) на... километре, пикете… номер пути перегона..., Будьте бдительны!».

Информация передаётся в следующей последовательности: на УКВ диапазоне машинистам поездов, следующих во встречном или попутном направлении, при обслуживании пассажирского поезда начальнику поезда, затем на КВ диапазоне ДСП, ограничивающим перегон, ДНЦ.

В исключительных случаях, если поезд вынужденно остановился в зоне отсутствия действия поездной радиостанции, машинисту разрешается воспользоваться сотовой связью (или любым другим способом) и доложить дежурному по основному депо или командно-инструкторскому составу с последующей передачей информации ДСП (ДНЦ) о координатах и причинах остановки;

- обеспечить закрепление поезда тормозными башмаками и ручными тормозами согласно нормам и правилам, если нет возможности удержать поезд на месте на автотормозах.

Закрепление поезда производится по указанию машиниста непосредственно или переданного по радиосвязи: грузового – помощником машиниста; пассажирского – начальником поезда совместно с поездной бригады; МВПС, ССПС – помощником машинистом (при обслуживании ВСМВПС локомотивной тягой – локомотивной бригадой ВСМВПС).

После закрепления доложить ДСП (ДНЦ) о количестве уложенных тормозных башмаков и приведённых в действие ручных тормозов вагонов.

13.2. Порядок действий при неисправности ТПС, ССПС в случае обслуживания поезда машинистом без помощника машиниста, а также машинистов, обслуживающих ВСМВПС, устанавливается организационно – распорядительными документами ОАО «РЖД».

13.3. При отказах оборудования ТПС, ССПС для восстановления их

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

работоспособности локомотивная бригада должна, соблюдая меры безопасности использовать штатные аварийные схемы, предусмотренные заводом – изготовителем. В случае устранения неисправности на ТПС, ССПС машинист обязан доложить по радиосвязи ДСП ближайшей станции (ДНЦ) об устранении неисправности и согласовать с ним дальнейшие действия.

13.4. Если неисправность ТПС, ССПС не может быть устранена в течение 10 минут после остановки поезда (в течение 5 минут для МВПС на участках с интенсивным движением пригородных поездов, по перечню, устанавливаемому организационно – распорядительными документами ОАО «РЖД»), машинист обязан:

через ДСП (ДНЦ) запросить вспомогательный локомотив по следующей форме «Я машинист (фамилия) поезда № ..., на км... пикете… перегона ... требую вспомогательный локомотив по причине неисправности ТПС секции..., серии..., №..., из-за (указать причину)., точное место остановки сообщу после личного убеждения, Время... час... мин»;

лично убедиться в фактическом месте нахождения головы поезда по ближайшему километровому и пикетному столбикам и доложить ДСП (ДНЦ) в следующей форме «Я машинист (фамилия) поезда № ..., нахожусь «головой» поезда на км... пикете… перегона...»;

не приводить поезд в движение в случае устранения неисправности на ТПС, ССПС, пока не прибудет вспомогательный локомотив или не будет получено разрешение на движение от ДНЦ.

13.5. Помощник машиниста при вынужденной остановке поезда по причине неисправности ТПС, ССПС обязан:

убедиться в том, что машинистом поезд заторможен автоматическими тормозами (при возможности обеспечения ТПС, ССПС сжатым воздухом от компрессорной установки);

проверить фиксацию машинистом ручки крана вспомогательного тормоза (при наличии) в крайнем тормозном положении;

зафиксировать время передачи машинистом по радиосвязи информации о причинах, месте и времени вынужденной остановки поезда, а также время и фамилии машинистов вслед идущего и (или) встречного поездов, ДСП (ДНЦ) о подтверждении принятой ими информации на обратной стороне бланка предупреждений формы ДУ-61 или в бортовом журнале формы ТУ-152;

привести в действие ручные тормоза локомотива (АСТ при наличии);

произвести набор воздуха в запасный резервуар токоприёмника, запасный резервуар цепей управления и резервуар главного выключателя (если это предусмотрено конструкцией локомотива);

при необходимости устранения неисправности с заходом в

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

высоковольтную камеру ЭПС визуально убедиться в опускании токоприёмников;

при необходимости вести переговоры по радиосвязи с указанием своей фамилии и должности;

контролировать отсчёт времени от момента остановки и докладывать машинисту;

по команде машиниста произвести закрепление поезда тормозными башмаками и ручными тормозами в соответствии с ИДП и Правилами по тормозам.

При реализации в автоматизированных системах возможности расчета норм закрепления подвижного состава на перегонах, в случае вынужденной остановки поезда (на перегоне) и невозможности удержания его с помощью автоматических тормозов, машинист производит закрепление подвижного состава на основании расчетов, выполненных АС.

После поступления информации от машиниста о закреплении поезда, ДНЦ сверяет достаточность уложенных тормозных башмаков и приведенных в действие ручных тормозов локомотивной бригадой с АС. В случае несоответствия установленных средств закрепления расчетным нормам ДНЦ немедленно передает данную информацию машинисту, для принятия мер к установке необходимого количества средств закрепления выполненным расчетам.

13.6. ДСП (ДНЦ) после получения информации о вынужденной остановке поезда на перегоне по причине неисправности ТПС, ССПС обязан:

не вызывать локомотивную бригаду по радиосвязи в течение 10 минут (в течение 5 минут для МВПС на участках с интенсивным движением пригородных поездов, по перечню, устанавливаемому организационно – распорядительными документами ОАО «РЖД»);

прекратить отправление поездов на путь перегона (до принятия решения о порядке оказания помощи), на котором данный поезд остановился;

сразу после получения от машиниста ТПС, ССПС остановившегося поезда требования о помощи (в т.ч. переданного через ДСП), передаёт команду ДСП о прекращении отправления поездов на путь перегона, на котором данный поезд остановился, а также извещает ДГП РУ.

ДНЦ в присутствии ДГП РУ сверяет данные о месте остановки поезда, указанные машинистом в требовании о помощи (перегон/станция, километр и пикет нахождения головного локомотива остановившегося поезда), с фактическим местонахождением остановившегося поезда по отображению информации на устройствах диспетчерского контроля (при наличии), графике исполненного движения и километровым отметкам на продольном профиле

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

пути участка, а также, на двухпутных и многопутных перегонах, допускается сверять данные о месте остановки поезда через локомотивные бригады встречных или вслед идущих поездов (при их наличии).

В случае выявления расхождения фактического местонахождения головы остановившегося поезда и данных, заявленных машинистом в требовании о помощи, ДНЦ обязан потребовать от машиниста ТПС, ССПС, лично, ещё раз убедиться в месте остановки и передать повторное требование на оказание помощи (с отменой ранее переданного).

После убеждения в соответствии фактического местоположения состава и данных, указанных в требовании о помощи, ДНЦ совместно с ДГП РУ определяют порядок оказания помощи и вывода поезда с перегона, при необходимости определяет потребное количество тормозных башмаков для закрепления остановившегося поезда.

Приказ на закрытие перегона для движения поездов ДНЦ передаёт ДСП, ограничивающим перегон, машинисту поезда, запросившему помощь и машинисту вспомогательного ТПС, ССПС.

На основании требования и в зависимости от того, с какой стороны (с головы или хвоста поезда) оказывается помощь в бланке ДУ-64 ДСП указывает место (километр и пикет) до которого должен следовать вспомогательный локомотив. Если помощь оказывается со стороны хвоста поезда, километр и пикет, указанный в требовании о помощи, изменяется с учетом длины поезда.

Перед отправлением вспомогательного локомотива ДСП сверяет с машинистом данные, указанные в бланке формы ДУ-64.

Время отправления вспомогательного локомотива, а также время возвращения с перегона ДСП обязан отметить в журнале движения поездов и немедленно сообщить ДСП смежной станции, ограничивающей перегон, и ДНЦ;

Перегон открывается для движения поездов приказом ДНЦ после доклада машиниста вспомогательного локомотива о выводе железнодорожного подвижного состава и свободности перегона.

На двухпутных перегонах, оборудованных автоматической блокировкой, соответствующий железнодорожный путь перегона разрешается открывать после сообщения машиниста вспомогательного локомотива о начале вывода состава остановившегося поезда по правильному железнодорожному пути.

После получения доклада от локомотивной бригады о закреплении состава, ДСП (ДНЦ) обязан зафиксировать информацию о закреплении в настольном журнале (ДУ-2, 3 для ДСП, ДУ-58 для ДНЦ).

При реализации в автоматизированных системах возможности расчета норм закрепления подвижного состава на перегонах, в случае вынужденной

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

остановки поезда (на перегоне) и невозможности удержания его с помощью автоматических тормозов, машинист производит закрепление подвижного состава на основании расчетов, выполненных АС.

После поступления информации от машиниста о закреплении поезда, ДНЦ сверяет достаточность уложенных тормозных башмаков и приведенных в действие ручных тормозов локомотивной бригадой с АС. В случае несоответствия установленных средств закрепления расчетным нормам ДНЦ немедленно передает данную информацию машинисту, для принятия мер к установке необходимого количества средств закрепления выполненным расчетам.

13.6.1. При нахождении станции на ДЦ (ДУ) разрешением на отправление вспомогательного локомотива служит приказ ДНЦ с указанием места (километр и пикет) до которого должен следовать вспомогательный локомотив. Если помощь оказывается со стороны хвоста поезда, километр и пикет, указанный в требовании о помощи, изменяется с учетом длины поезда.

13.7. Локомотивная бригада, остановившегося на перегоне поезда по причине неисправности ТПС, ССПС, после получения приказа ДНЦ о закрытии перегона и информации о порядке оказания помощи, обеспечивает ограждение поезда.

Ограждение поезда производится по указанию машиниста непосредственно или переданного по радиосвязи: грузового – помощником машиниста; пассажирского – поездной бригадой; МВПС, ССПС – помощником машинистом (при обслуживании ВСМВПС локомотивной тягой – локомотивной бригадой ВСМВПС).

Ограждение поезда с головы производится укладкой петард на расстоянии 800 метров от головы поезда. После укладки петард необходимо отойти от места уложенных петард обратно к поезду на расстояние от 20 до 25 метров и подавать сигнал остановки.

Ограждение пассажирского поезда с хвоста производится в соответствии с требованием ИСИ.

При оказании помощи грузовому поезду с хвоста поезда, ограждение производится укладкой петард на расстоянии 800 метров от хвостового вагона. После укладки петард необходимо отойти от места уложенных петард обратно к поезду на расстояние от 20 до 25 метров и подавать сигнал остановки.

13.8. При оказании помощи поезду, остановившемуся на перегоне ввиду заклинивания колесной пары на локомотиве:

ДНЦ, получив от ДСП (при ДЦ (ДУ) от машиниста поезда) сообщение о вынужденной остановке поезда и требование о помощи:

1) исключает отправление поездов на путь перегона с становившимся

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

поездом.

В случае если такие поезда были ранее отправлены на перегон, ДНЦ сообщает через ДСП станций, ограничивающих перегон, или лично при ДЦ (ДУ), о вынужденной остановке поезда машинистам отправленных поездов, Если одна из станций, ограничивающих перегон, находится в ведении другого ДНЦ, сообщение передается и ДНЦ соседнего участка;

2) делает соответствующую отметку на графике исполненного движения поездов (в автоматизированной информационной системе управления при ее наличии). При ДЦ (ДУ) сообщение и требование, дополнительно, записываются в журнал диспетчерских распоряжений;

3) сообщает о вынужденной остановке поезда ДГП РУ, дежурному персоналу подразделений причастных хозяйств (локомотивного, путевого), а при остановке пассажирского (моторвагонного) поезда – дежурному персоналу пассажирского (моторвагонного) хозяйства. На электрифицированных участках при необходимости сообщает ЭЧЦ. При получении информации о наличии ползунов сообщает диспетчеру ДИЦУСИ для организации проверки средствами диагностики. Если одна из станций, ограничивающих перегон, находится в ведении другого ДНЦ, а также, если остановка поезда произошла на диспетчерском участке, граничащим с другой железной дорогой, сообщение передается и ДНЦ соседнего участка для корректировки планов по приему (сдаче) поездов.

При получении от машиниста остановившегося поезда сообщения о необходимости использования аварийно-восстановительных средств (аварийных тележек, специальных башмаков и т.п.) ДГП РУ сообщает старшему диспетчеру по управлению перевозками (руководителю смены).

4) совместно с ДГП РУ принимает решение о порядке пропуска поездов, определяют порядок оказания помощи и станцию, на которую, будут выводиться вагоны и локомотив.

Решение о возможности самостоятельного движения неисправного локомотива до ближайшей станции принимает машинист локомотива, с учетом требований выполнения условий (при необходимости) по вывешиванию колесной пары или исключения возможности вращения колес (с применением тормозных башмаков или ручного тормоза).

Необходимость использования аварийно-восстановительных средств (аварийных тележек, специальных башмаков и т.п.) согласовывается старшим диспетчером по управлению перевозками (руководителем смены) с руководителями дирекции аварийно-восстановительных средств.

Если указанные аварийно-восстановительные средства планируется использовать от восстановительного поезда, дислоцирующегося на соседней

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

железной дороге, то такое согласование осуществляется через старшего диспетчера по управлению перевозками (руководителя смены) соседней железной дороги с руководителями дирекции аварийно-восстановительных средств этой железной дороги. О принятых решениях старший диспетчер по управлению перевозками (руководитель смены) информирует ДГП РУ.

5) при ДЦ (ДУ) совместно с ДГП РУ принимает решение о направлении на станции работников, которые имеют право осуществлять управление стрелками и светофорами станций;

6) сообщает ДСП станций, ограничивающих перегон, и машинисту остановившегося поезда, через ДСП или, при ДЦ (ДУ), лично, порядок оказания помощи. Если одна из станций, ограничивающих перегон, находится в ведении другого ДНЦ, сообщение передается и ДНЦ соседнего диспетчерского участка.

7) дает необходимые распоряжения ДСП, с которой запланировано отправление вспомогательного локомотива, о подготовке его к отправлению.

Если вспомогательным определен локомотив, отцепляемый от поезда на промежуточной станции, ДНЦ обязан исключить необоснованные задержки в подготовке вспомогательного локомотива к отправлению.

Примечания:

Все переговоры ДНЦ и ДГП РУ, старшего диспетчера по управлению перевозками (руководителя смены) при передаче или получении информации о порядке подготовки и оказании помощи остановившемуся поезду должны вестись только по регистрируемым каналам связи.

При оказании помощи вспомогательным локомотивом с хвоста поезда, путь перегона, на котором находится хвост поезда, приказом ДНЦ закрывается для движения всех поездов, кроме вспомогательного локомотива. Кроме того в приказе ДНЦ должно быть указано о порядке вывода с перегона неисправного локомотива:

«Машинисту локомотива №…. после отцепки вагонов следовать на станцию….».

Начало движения с пути перегона вспомогательного локомотива с вагонами остановившегося поезда, и неисправного локомотива, после отцепки его от вагонов разрешается только по указанию ДНЦ.

Открытие пути перегона для движения после вывода подвижного состава производится:

после получения уведомления от работника хозяйства пути об осмотре пути перегона и разрешении открытия движения поездов с указанием допустимых скоростей движения;

после получения уведомления от ДСП станции приема неисправного

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

локомотива о его прибытии на станционный путь (участок пути), и исключении препятствий для движения поездов по пути (путям) перегона, с которого локомотив прибыл на станцию.

14. Порядок действий при следовании вспомогательного локомотива при оказании помощи остановившемуся поезду на перегоне

14.1. После определения порядка оказания помощи и получения бланка формы ДУ-64 ДСП или приказа ДНЦ, машинист вспомогательного локомотива перед отправлением обязан произвести по радиосвязи сверку данных о месте остановки поезда, запросившего помощь.

14.2. Машинист вспомогательного локомотива при оказании помощи остановившемуся поезду на перегоне с головы поезда обязан:

- следовать со скоростью не более 60 км/ч и произвести остановку на расстоянии не менее 2-х км до места, указанного в бланке формы ДУ-64 (приказе ДНЦ), после остановки вызвать по радиосвязи машиниста остановившегося поезда, повторно сверить с ним место остановки и сообщить о своем приближении, после чего продолжить движение - со скоростью не более 20 км/ч.

При оказании помощи с головы остановившемуся на перегоне поезду при обслуживании поезда машинистом без помощника машиниста необходимо следовать по прямым участкам пути со скоростью не более 60 км/ч, а в кривых участках пути со скоростью не более 40 км/ч и произвести остановку на расстоянии не менее 2-х км до места, указанного в бланке формы ДУ-64 (приказе), после остановки вызвать по радиосвязи машиниста остановившегося поезда и повторно сверить с ним место остановки и сообщить о своем приближении, после чего продолжить движение со скоростью не более 20 км/ч;

- по сигналу, подаваемому помощником машиниста, ограждающим поезд остановиться и после снятия петард произвести его посадку на локомотив, продолжить следование со скоростью не более 20 км/ч до места оказания помощи.

В случае отсутствия помощника машиниста, ограждающего поезд, произвести остановку на расстоянии не менее 800 метров до места, указанного в бланке формы ДУ-64 (приказе ДНЦ), вызвать по радиосвязи машиниста остановившегося поезда для уточнения информации о местонахождении помощника машиниста;

- остановиться за 10-15 метров до головы остановившегося поезда, согласовать свои действия с машинистом поезда, произвести сцепление,

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

зарядить тормозную магистраль и произвести сокращённое опробование тормозов в пассажирских поездах и МВПС (ВСМВПС), технологическое опробование тормозов в грузовых поездах (сокращенное опробование тормозов при неработающих компрессорных установках локомотива запросившего помощь). Убедиться через локомотивную бригаду остановившегося поезда (в случае оказания помощи пассажирскому поезду, через начальника поезда) в том, что тормозные башмаки убраны, а стояночные тормоза подвижного состава отпущены;

- доложить ДСП (ДНЦ) о готовности к отправлению;

- при отправлении поезда с перегона в случае появления на проходных светофорах запрещающего показания на локомотивах оборудованных КЛУБ, КЛУБ-У, БЛОК ввести команду «К799» и перевести САУТ ЦМ/485 (КИО-САУТ) в «АЛС» для оперативного вывода поезда с перегона (следовать до выходного сигнала ближайшей станции, при наличии разрешающего показания входного светофора, а далее ввести команду «К800» и перевести САУТ ЦМ/485 (КИО-САУТ) в положение «САУТ»).

14.3. Машинист вспомогательного локомотива при оказании помощи остановившемуся поезду на перегоне с хвоста поезда обязан:

при автоблокировке следовать по сигналам автоблокировки, а после остановки у проходного светофора с запрещающим показанием (при следовании по АЛСО после остановки у сигнального знака «Граница блок-участка») - со скоростью не более 20 км/ч;

при СИРПБУ следовать по сигналам локомотивного светофора, при появлении «красного с желтым» сигналом на локомотивном светофоре, произвести остановку и далее следовать со скоростью не более 20 км/ч;

при полуавтоблокировке, следовать со скоростью не более 60 км/ч, а после остановки на расстоянии не менее 2-х км до места, указанного в бланке формы ДУ-64, со скоростью не более 20 км/ч.

при электрожезловой системе и телефонных средствах связи следовать аналогично следованию при полуавтоматической блокировке;

по сигналу, подаваемому работником, ограждающим поезд, остановиться. После остановки произвести посадку на локомотив работника, ограждающего пассажирский поезд, после чего продолжить следование с особой бдительностью и готовностью остановиться. В случае отсутствия работника, ограждающего пассажирский поезд, произвести остановку на расстоянии не менее 800 метров до места, указанного в разрешении формы ДУ-64 (приказе ДНЦ), вызвать по радиосвязи машиниста остановившегося поезда для уточнения информации о местонахождении работника;

остановиться за 10-15 метров до хвоста остановившегося поезда,

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

согласовать свои действия с машинистом поезда, произвести сцепление, зарядить тормозную магистраль и произвести сокращённое опробование тормозов. Убедиться через локомотивную бригаду остановившегося поезда (в случае оказания помощи пассажирскому поезду, через начальника поезда) в том, что тормозные башмаки убраны, а стояночные тормоза подвижного состава отпущены;

доложить ДСП (ДНЦ) о готовности к отправлению.

14.4. Оказание помощи МВПС (ВСМВПС), ССПС допускается локомотивами и МВПС (ВСМВПС) в соответствии с требованиями конструкторской документации. Порядок оказания помощи определяется организационно – распорядительными документами ОАО «РЖД».

Локомотивные бригады МВПС (ВСМВПС), ССПС, запросившие помощь, обязаны подготовить поезд (переключить органы управления и тормозное оборудование в требуемое положение, при необходимости установить адаптер) для сцепления с локомотивом или МВПС (ВСМВПС), ССПС.

После соединения МВПС (ВСМВПС), ССПС со вспомогательным локомотивом или МВПС (ВСМВПС), ССПС объединить рукава тормозной и питательной магистралей (при наличии и возможности), произвести сокращенное опробование тормозов с записью в журнал технического состояния формы ТУ-152 вспомогательного локомотива, МВПС (ВСМВПС), ССПС.

15. Порядок действий при неисправности контактной сети или повреждении токоприемников на ЭПС

15.1. Локомотивная бригада, в случаях обнаружения повреждения токоприемников, крышевого оборудования ЭПС, контактной сети или других устройств электроснабжения, обязана:

- при выявлении локомотивной бригадой ярких вспышек над электровозом, вибрации контактного провода, амплитудных колебаний несущего троса и т.д., применить экстренное торможение и одновременно, принять меры к опусканию токоприемников, отключению силовых и вспомогательных цепей, контакторов отопления вагонов в пассажирском поезде.

В условиях недостаточной видимости (темное время суток, осадки, туман и т.д.), когда визуально проверить состояние токоприемников и элементов контактной сети не представляется возможным, машинист обязан применить экстренное торможение с одновременным опусканием токоприемников;

- сообщить по радиосвязи об остановке поезда по форме «Внимание, все!

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

Я, машинист (фамилия) поезда №..., остановился по причине (указать причину) на... километре, пикете… номер пути перегона..., сведений о наличии габарита не имею. Будьте бдительны!».

Информация передаётся в следующей последовательности: на УКВ диапазоне машинистам поездов, следующих во встречном или попутном направлении, при обслуживании пассажирского поезда начальнику поезда, затем на КВ диапазоне ДСП, ограничивающим перегон, ДНЦ.

В исключительных случаях, если поезд вынужденно остановился в зоне отсутствия действия поездной радиостанции, машинисту разрешается воспользоваться сотовой связью (или любым другим способом) и доложить дежурному по основному депо или командно-инструкторскому составу с последующей передачей информации ДСП (ДНЦ) о координатах и причинах остановки;

- произвести осмотр ЭПС (без подъема на крышу), контактной сети и состава поезда.

Запрещается подниматься и выполнять какие-либо работы на крыше локомотива, МВПС, ВСМВПС до снятия напряжения и заземления контактной сети.

15.2. Если в результате осмотра локомотивной бригадой установлено, что движение может быть возобновлено или обеспечивается движение ЭПС с опущенными токоприемниками, продолжить движение, сообщив ДСП (ДНЦ) о принятых мерах, а также километр, пикет и номера опор начала и конца поврежденного участка контактной сети.

15.3. Если по условиям профиля пути невозможно проследовать место повреждения контактной сети с опущенными токоприемниками или, когда поврежденные конструкции выходят за габарит подвижного состава, локомотивной бригаде ЭПС необходимо:

- после остановки ручку крана машиниста оставить в положении экстренного торможения (кроме МВПС и ВСМВПС) и проверить фиксацию ручки крана вспомогательного тормоза (при наличии) в крайнем тормозном положении;

В этом случае после остановки поезда ЗАПРЕЩЕН отпуск автотормозов (в том числе принудительный отпуск автотормозов в составе поезда) до устранения причины повреждения или включения в тормозную магистраль поезда вспомогательного локомотива;

- вызвать по радиосвязи ДСП (ДНЦ) и доложить о характере неисправности ЭПС (излом токоприемника), контактной сети (обрыв струны, фиксатора контактной сети, пережог или обрыв контактного провода, наклон или падение опоры контактной сети) и наличие габарита по соседнему пути;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

- произвести закрепление подвижного состава, в соответствии с ИДП и Правилами по тормозам, и по возможности набрать воздух в главные и запасные резервуары ЭПС (где это предусмотрено конструкцией);

- через ДНЦ (ДСП) получить приказ от ЭЧЦ о снятии напряжения в контактной сети на месте повреждения;

- проверить у прибывших работников ЭЧ удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с записью данных в журнал формы ТУ-152.

Работники ЭЧ допускаются на крышу электровоза, МВПС, ВСМВПС только после снятия напряжения и заземления контактной сети заземляющими штангами с двух сторон от места производства работ на локомотиве, МВПС, ВСМВПС работниками ЭЧ и предъявления машинисту удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках;

Работы по осмотру и увязке токоприемника производятся в соответствии с инструкцией по безопасности для электромонтеров контактной сети и инструкциями по охране труда для работников локомотивной бригады локомотива, МВПС, ВСМВПС. Работники ЭЧ увязывают неисправный токоприемник, который до производства работ должен быть отключен от силовой цепи высоковольтным разъединителем (где он предусмотрен конструкцией ЭПС). Работник локомотивной бригады локомотива, МВПС, ВСМВПС обязан с земли, без подъема на крышу локомотива, МВПС, ВСМВПС, контролировать увязку токоприёмника. Ответственность за увязку неисправных токоприемников на локомотиве, МВПС и ВСМВПС (вне зависимости от состава локомотивной бригады), несут работники ЭЧ, производившие увязку.

15.4. При срабатывании механизма аварийного опускания токоприемника (далее по тексту – МАО), машинист обязан вызвать по радиосвязи ДСП (ДНЦ) и доложить о срабатывании МАО и возможной неисправности токоприемника и запросить работников ЭЧ для его осмотра. После прибытия и подъема на крышу, работники ЭЧ осматривают токоприемник, у которого сработал МАО, и при отсутствии повреждений, восстанавливают его работу (при наличии технической возможности). Порядок допуска работников ЭЧ осуществляется в соответствии с требованиями пункта 15.3 настоящей инструкции.

15.5. Если в результате осмотра локомотивной бригадой пассажирского поезда и МВПС (ВСМВПС) установлено, что контактный провод находится на крыше подвижного состава, то необходимо сообщить начальнику поезда, а в МВПС (ВСМВПС) по внутрисалонному оповещению о запрете выхода пассажиров из вагонов.

В случае если повреждение контактной сети с падением контактного провода на подвижной состав произойдет в местах посадки и высадки

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

пассажиров, после остановки поезда локомотивная бригада обязана принять возможные меры к исключению открытия дверей и попадания людей в опасную зону, оповестить пассажиров о запрете выхода из вагонов (в пассажирском поезде через начальника поезда, а в МВПС (ВСМВПС) по внутрисалонному оповещению).

После получения информации от прибывших на место работников ЭЧ о фактическом снятии напряжения и заземлении контактной сети локомотивная бригада должна сообщить пассажирам поезда о порядке выхода из вагонов.

15.6. Порядок действий при неисправности контактной сети или повреждении токоприемников на ЭПС, в случае обслуживания поезда машинистом без помощника машиниста, устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры.

15.7. После получения информации от локомотивной бригады о неисправности контактной сети или повреждении токоприемников на ЭПС ДСП (ДНЦ) обязан:

15.7.1. Исключить отправление поездов на путь перегона (пропуск поездов по пути станции), на котором обнаружена неисправность. В необходимых случаях (при нарушении габарита по соседним путям) исключить отправление поездов на соседние пути двухпутных или многопутных перегонов (пропуск поездов по соседним путям станции, а также маневровых составов, локомотивов, ССПС).

В случае если такие поезда были ранее отправлены на перегон, ДСП (ДНЦ) обязан информировать машинистов отправленных поездов, ограничивающих перегон, о повреждении;

15.7.2. ДНЦ делает соответствующую отметку на графике исполненного движения поездов (в автоматизированной информационной системе управления при ее наличии), при ДЦ (ДУ) дополнительно оформляет запись в ДУ-46;

15.7.3. Сообщить о повреждении ЭЧЦ, ДГП РУ. При повреждении контактной сети или других устройств электроснабжения на железнодорожной станции (перегоне), ЭЧЦ направляет для осмотра места повреждения работника ЭЧ.

Движение поездов (маневровых составов, локомотивов, ССПС) по соседним путям восстанавливается после получения уведомления о том, что препятствие для движения отсутствует. Уведомление записывается в ДУ-46.

15.7.4. ДНЦ совместно с ЭЧЦ, ДГП РУ устанавливает порядок и очередность пропуска поездов и проведения аварийно-восстановительных мероприятий;

15.7.5. ДНЦ по заявке ЭЧЦ предоставляет «окно» для устранения

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

повреждения;

15.7.6. Получив уведомление от ЭЧЦ об устранении повреждения и подачи напряжения в контактную сеть или уведомление о возможности движения ЭПС с опущенными токоприемниками, ДНЦ делает соответствующую отметку на графике исполненного движения поездов (в автоматизированной информационной системе управления при ее наличии), при ДЦ (ДУ) дополнительно оформляет запись в ДУ-46. Уведомление записывается в журнал диспетчерских распоряжений.

15.8. Работники ЭЧ при неисправности контактной сети или повреждении токоприемников обязаны:

- приступить к восстановительным работам на контактной сети, только после получения от ЭЧЦ приказа на производство работ;

- предъявить машинисту поезда удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках;

- до подъема на крышу ЭПС убедиться в снятии напряжения и произвести заземление контактной сети заземляющими штангами с двух сторон от места производства работ;

- убедиться в отключении от силовой цепи высоковольтным разъединителем неисправного токоприемника (где он предусмотрен конструкцией ЭПС).

Работы по осмотру и увязке токоприемника необходимо производить в соответствии с инструкцией по безопасности для работников ЭЧ. Ответственность за увязку неисправных токоприемников на ЭПС (вне зависимости от состава локомотивной бригады), несут работники ЭЧ, производившие увязку. Увязке подлежит и токоприемник с отсутствующим по каким-либо причинам полозом;

- по окончании осмотра и увязки токоприемников произвести запись о проведенных работах в журнал ТУ-152;

- снять заземления с контактной сети и передать устное уведомление машинисту поезда о подаче напряжения в контактную сеть.

16. Порядок действий при внезапном пропадании напряжения в контактной сети

16.1. При внезапном пропадании напряжения в контактной сети машинист обязан:

- немедленно отключить тягу (перевести контроллер в нулевое положение);

- продолжать движение поезда на выбеге при отключенных силовых,

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

вспомогательных цепях и контакторе отопления поезда и визуально проверить состояние токоприемников и элементов контактной сети (раскачивание контактного провода, наличие вспышек);

- контролировать запас воздуха в ГР ЭПС, показание киловольтметра напряжения в контактной сети;

- проверить через помощника машиниста наличие напряжения в контактной сети по киловольтметру, находящемуся в задней по ходу движения кабине (если позволяет конструкция ЭПС);

- запросить информацию у ДСП (ДНЦ) о наличии напряжения в контактной сети;

- возобновить движение поезда в тяговом режиме при успешной подаче напряжения в контактную сеть;

При отсутствии напряжения в контактной сети в интервале от первой до второй минуты произвести опускание токоприемников;

В интервале времени от двух до четырех минут включительно после опускания всех токоприемников на ЭПС проверить исправность устройств электроснабжения и выполнить остановку поезда служебным торможением с последующим докладом о состоянии контактной сети ДСП (ДНЦ);

- после остановки поезда привести в действие вспомогательный тормоз (при наличии) с фиксацией ручки в крайнем тормозном положении и довести величину разрядки тормозной магистрали до полного служебного торможения с последующим переводом ручки крана машиниста в положение «Перекрыша без питания»;

В интервале времени от четырех до десяти минут после первого снятия напряжения с контактной сети локомотивные бригады приступают по согласованию с ДНЦ (ДСП) к поочередному подъему токоприемников на ЭПС.

На МВПС первым поднимается токоприемник, расположенный первым по ходу движения поезда.

При этом локомотивные бригады внимательно наблюдают за состоянием токоприемников, другого крышевого электрооборудования для выявления неисправности.

При отсутствии видимых неисправностей на ЭПС включаются силовые и вспомогательные цепи, контактор отопления поезда. При наличии напряжения в контактной сети возобновляется движение поезда в тяговом режиме.

16.2. При отсутствии напряжения в контактной сети более 20 минут, произвести закрепление поезда в соответствии с ИДП и Правилами по тормозам с последующим докладом ДСП (ДНЦ).

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

16.3. После получения доклада от локомотивной бригады о закреплении состава, ДСП (ДНЦ) обязан зафиксировать информацию о закреплении в настольном журнале (ДУ-2, 3 для ДСП, ДУ-58 для ДНЦ).

При реализации в автоматизированных системах возможности расчета норм закрепления подвижного состава на перегонах, в случае вынужденной остановки поезда (на перегоне) и невозможности удержания его с помощью автоматических тормозов, машинист производит закрепление подвижного состава на основании расчетов, выполненных АС.

После поступления информации от машиниста о закреплении поезда, ДНЦ сверяет достаточность уложенных тормозных башмаков и приведенных в действие ручных тормозов локомотивной бригадой с АС. В случае несоответствия установленных средств закрепления расчетным нормам ДНЦ немедленно передает данную информацию машинисту, для принятия мер к установке необходимого количества средств закрепления выполненным расчетам.

16.4. На МВПС при загорании на пульте управления машиниста сигнальных ламп РН (НС), БВ (ГВ), ВЦ, «Преобразователь» или вывода соответствующих диагностических сообщений (в зависимости от типа МВПС) машинист обязан:

- отключить тягу, отопление поезда и вспомогательные цепи (вспомогательные машины, тяговые преобразователи, фазорасщепители и т.д.) и визуально, используя зеркала (камеры) обратного вида, убедиться в отсутствии признаков повреждения элементов контактной сети и/или токоприемников (колебания контактной сети, вспышки, провисание контактного провода и/или несущего троса, наличие диагностических сообщений о принудительном опускании токоприемников на ЭПС, оборудованном системами контроля целостности токоприемников);

- применить экстренное торможение с одновременным опусканием токоприемников при наличии признаков повреждения элементов контактной сети и/или токоприемников (колебания контактной сети, вспышки, провисание контактного провода и/или несущего троса, сообщения диагностических систем контроля целостности токоприемников).

В условиях недостаточной видимости (темное время суток, осадки, туман и т.д.), когда визуально проверить состояние токоприемников и элементов контактной сети не представляется возможным, машинист обязан применить экстренное торможение с одновременным опусканием токоприемников (кроме МВПС, оборудованного системами контроля целостности токоприемников);

- при отсутствии повреждения токоприемников и контактной сети движение поезда продолжать на выбеге при отключенных силовых,

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

вспомогательных цепях и контакторе отопления поезда;

- контролировать запас воздуха в ГР МВПС и показание киловольтметра контактной сети;

- осмотреть контактную сеть и крышевое оборудование с земли;

- в случае отсутствия неисправностей токоприемников и контактной сети, уточнить у ДСП (ДНЦ) информацию о наличии напряжения в контактной сети и при его наличии поднять токоприемники и возобновить движение поезда в тяговом режиме.

16.5. В случае обнаружения повреждения токоприемников или контактной сети, необходимо действовать в соответствии с главой 16 настоящей Инструкции.

16.6. При скоростях движения поездов свыше 120 км/ч в случае получения предупреждения о необходимости опускания токоприемника в пути следования, опускание токоприемников производить не менее чем за 500 м до места, указанного в предупреждении. Скорость следования МВПС при подъеме токоприемников не ограничивается.

Запрещается подъем токоприемников ЭПС при движении по искусственным сооружениям, под изолирующими сопряжениями анкерных участков, секционными изоляторами, нейтральными вставками, воздушными стрелками и на расстоянии менее 70 метров от них.

16.7. Порядок действий машинистов при отсутствии напряжения в контактной сети, обслуживающих ВСМВПС, устанавливается организационно – распорядительными документами ОАО «РЖД».

17. Порядок действий при перезарядке тормозной магистрали поезда

Следование на повышенном зарядном давлении в ТМ считать: для грузовых поездов с давлением более 6,5 кгс/см^2 (0,65 МПа), для пассажирских поездов – более 5,7 кгс/см^2 (0,57 МПа), при отсутствии ликвидации сверхзарядного давления более 120 сек.

17.1. При следовании с пассажирским поездом или поездом в составе, которого имеются 50 % и более включенных вагонов, оборудованных воздухораспределителями пассажирского типа в случае несанкционированного завышения давления в тормозной магистрали машинист обязан:

- проверить и при необходимости зафиксировать ручку крана машиниста в «Поездном» положении;

- выключить ЭПТ (при наличии) и произвести остановку поезда ступенью торможения с разрядкой по УР на 0,3-0,4 кгс/см^2 (0,03-0,04 МПа);

- после остановки передать сообщение в следующей форме «Внимание,

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

все! Я, машинист (фамилия) поезда №..., остановился по причине (указать причину) … на... километре, пикете… номер пути перегона..., Будьте бдительны!».

Информация передаётся в следующей последовательности: на УКВ диапазоне машинистам поездов, следующих во встречном или попутном направлении, при обслуживании пассажирского поезда начальнику поезда, затем на КВ диапазоне ДСП (ДНЦ).

В исключительных случаях, если поезд вынужденно остановился в зоне отсутствия действия поездной радиостанции, машинисту разрешается воспользоваться сотовой связью (или любым другим способом);

- выполнить действия для восстановления нормального зарядного давления в тормозной магистрали поезда.

При перезарядке ТМ до 6,0 кгс/см^2 (0,6 МПа) произвести служебное торможение с разрядкой до 4,0 кгс/см^2 (0,4 МПа) и через 15-20 сек. отпустить тормоза с завышением давления в УР до 5,3-5,4 кгс/см^2 (0,53-0,54МПа).

При перезарядке магистрали до 7,0 кгс/см^2 (0,7 МПа) произвести торможение снижением давления до 5,0 кгс/см^2 (0,5 МПа), через 15-20 сек, отпустить тормоза повышением давления до 6,2-6,3 кгс/см^2 (0,62-0,63 МПа), а через 1-1,5 мин. снова выполнить торможение снижением давления в УР до 4,0 кгс/см^2 (0,4 МПа) и через 15-20 сек. отпустить тормоза повышением давления до 5,3-5,4 кгс/см^2 (0,53-0,54МПа).

При перезарядке до 8,0 кгс/см^2 (0,8 МПа) произвести три торможения, каждый раз снижая давление на 2,0 кгс/см^2 (0,2 МПа) (с выдержкой в заторможенном состоянии 15-20 сек) и повышая его при отпуске на 1,2 кгс/см^2 (0,12 МПа) (с выдержкой между торможениями 1-1,5 мин).

- направить помощника машиниста в хвост поезда для проверки отпуска тормозов каждого вагона.

Если при проверке у отдельных вагонов не произойдет отпуск тормозов, помощник машиниста должен произвести отпуск тормозов путем выпуска воздуха из запасных резервуаров через выпускной клапан;

- произвести ступень торможения с разрядкой по УР на 0,5-0,6 кгс/см^2 (0,05-0,06 МПа) и после этого отпустить тормоза.

Помощник машиниста при следовании от хвостового вагона на локомотив обязан проверить отпуск каждого вагона в поезде.

17.2. При следовании с грузовым поездом в случае несанкционированного завышения давления в тормозной магистрали машинист обязан проверить и при необходимости зафиксировать ручку крана машиниста в «Поездном» положении. При условии правильной регулировки стабилизатора снижение давления до зарядного произойдет автоматически.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

17.2.1. Если завышение давления в тормозной магистрали продолжается, то необходимо перевести ручку крана машиниста в положение «Перекрыша с питанием» при этом по манометру наблюдать за изменением давления сжатого воздуха.

17.2.2. Если завышение давления прекратилось, то по условиям ведения поезда, продолжить движение до первой станции перемещая ручку крана машиниста из «Поездного» в положение «Перекрыша с питанием» и обратно, выполняя одно условие, при котором поддерживается постоянное давление в ТМ в пределах разрешенных Правилами по тормозам.

17.2.3. Если повышение давления в тормозной магистрали не прекратилось при нахождении ручки крана машиниста в положение «Перекрыша с питанием», то для возможности следования до первой станции необходимо перевести ручку крана машиниста в положение «Поездное» и посредством затяжки пружины стабилизатора по часовой стрелке, увеличить темп ликвидации сверхзарядного давления. В случае отсутствия снижения давления сжатого воздуха посредством увеличения темпа ликвидации сверхзарядного давления, произвести плавное ослабление пробки клапана в верхней части стабилизатора.

17.2.4. Если в процессе перехода на нормальное зарядное давление возникнет необходимость применения регулировочного торможения или произойдет самопроизвольное срабатывание автотормозов, а также при следовании с грузовым поездом, в составе которого имеются вагоны с воздухораспределителями, включенными на горный режим, после перезарядки ТМ, вне зависимости как прошла ликвидация свехзарядного давления, но возникла необходимость применения регулировочного торможения, то локомотивная бригада обязана:

- произвести остановку поезда ступенью торможения с разрядкой по УР на 0,6-0,7 кгс/см^2 (0,06-0,07 МПа);

- после остановки передать сообщение в следующей форме «Внимание, все! Я, машинист (фамилия) поезда №..., остановился по причине (указать причину) … на... километре, пикете… номер пути перегона..., Будьте бдительны!».

Информация передаётся в следующей последовательности: на УКВ диапазоне машинистам поездов, следующих во встречном или попутном направлении, затем на КВ диапазоне ДСП (ДНЦ).

В исключительных случаях, если поезд вынужденно остановился в зоне отсутствия действия поездной радиостанции, машинисту разрешается воспользоваться сотовой связью (или любым другим способом);

- выполнить действия для восстановления нормального зарядного

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

давления в тормозной магистрали поезда.

В этом случае, необходимо произвести снижение давления по УР до 3,5 кгс/см^2 (0,35 МПа) и по истечении 1 минуты (60 сек) при работе компрессорной установки и максимальном давлении в ГР произвести отпуск тормозов завышением давления по УР на 0,3-0,5 кгс/см^2 (0,03-0,05 МПа) выше зарядного в поездах до 350 осей и 0,5-0,7 кгс/см^2 (0,05-0,07 МПа) в поездах 350 осей и более.

После восстановления зарядного давления в тормозной магистрали поезда помощник машиниста обязан:

произвести осмотр поезда, при этом убедится в отпуске тормозов каждого вагона;

если выявлены вагоны с не отпустившими тормозами, отпуск произвести вручную, разрядкой рабочей камеры воздухораспределителя;

по прибытию к хвостовому вагону в составе поезда, произвести продувку тормозной магистрали, посредством открытия концевого крана соединительного рукава с выдержкой времени 8-10 секунд;

по окончании продувки тормозной магистрали совместно с машинистом выполнить сокращенное опробование тормозов по срабатыванию 2-х хвостовых вагонов разрядкой тормозной магистрали по манометру уравнительного резервуара на 0,6-0,7 кгс/см^2 (0,06-0,07 МПа);

записать номер хвостового вагона и убедиться о наличие сигнала ограждения хвостового вагона в виде диска у правого нижнего буфера;

возвращаясь на локомотив проверить отпуск тормозов каждого вагона.

17.3. Порядок действий при несанкционированном завышении давления в тормозной магистрали МВПС и ВСМВПС обслуживающих локомотивной тягой, в зависимости от конструктивных особенностей и типа подвижного состава, устанавливается организационно – распорядительными документами ОАО «РЖД».

18. Порядок действий при возникновении пожара в поезде

18.1. Действия локомотивной бригады при пожаре на локомотиве или в составе поезда.

18.1.1. При обнаружении пожара в локомотиве или в составе поезда при следовании по перегону машинист должен остановить поезд на участке, по возможности, горизонтальном и благоприятном для подъезда пожарных автомобилей (у шоссейных дорог и переездов).

18.1.2. Категорически запрещается останавливать поезд с горящими вагонами, независимо от рода груза: на железнодорожных мостах, в тоннелях,

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

под мостами, вблизи трансформаторных подстанций, тяговых подстанций, сгораемых строений или других местах, создающих угрозу быстрого распространения огня или препятствующих организации тушения пожара и эвакуации пассажиров.

Остановка поезда на электрифицированных линиях железных дорог должна производиться с таким расчётом, чтобы горящие вагоны или локомотив не располагались под жёсткими или гибкими поперечинами, секционными изоляторами и воздушными стрелками.

В отдельных случаях, когда поезд находится на неблагоприятном участке пути, где отсутствует возможность подъезда пожарного автотранспорта или, когда пожар потушить имеющимися средствами не представляется возможным, машинист поезда, убедившись по поездным документам в отсутствии в горящем и рядом стоящих вагонах опасных грузов, 1 – 3 классов, по согласованию с ДНЦ может продолжить следование до ближайшей станции, сообщив о пожаре и роде горящего груза ДНЦ или ДСП, на которую следует поезд, для принятия ими мер.

18.1.3. Одновременно с принятием мер по остановке поезда, машинист должен подать звуковой сигнал пожарной тревоги (один длинный и два коротких сигнала) и, используя поездную радиосвязь или любой другой возможный в создавшейся ситуации вид связи, сообщить о пожаре ДНЦ или ДСП ближайшей станции для вызова пожарных подразделений, а также начальнику поезда.

18.1.4. До получения приказа ЭЧЦ о снятии напряжения в контактной сети и её заземления работниками ЭЧ локомотивной бригаде запрещается приближаться к проводам и другим частям контактной сети и воздушных линий на расстояние менее 2 метров, а к оборванным проводам контактной сети на расстояние менее 8 метров до их заземления.

До снятия напряжения в контактной сети тушение горящих объектов разрешается производить воздушно-эмульсионными и порошковыми огнетушителями, не приближаясь к проводам контактной сети ближе 2 метров.

Использование воды, пенных или воздушно-пенных огнетушителей, имеющихся на железнодорожных станциях, разрешается только после снятия напряжения и заземления контактной сети.

Тушение горящих материалов, расположенных на расстоянии более 8 метров от контактной сети, находящейся под напряжением, допускается производить штатными и другими первичными средствами пожаротушения без предварительного снятия напряжения с контактной сети, при этом следует принять необходимые меры безопасности по недопущению приближения струи огнетушащего вещества на расстояние менее 2 метров до контактной сети.

18.1.5. Организация работ в части принятия посильных мер по тушению

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

пожаров в поезде до прибытия пожарных подразделений осуществляется:

на железнодорожной станции начальником станции, его заместителем, а в их отсутствие ДСП;

на перегоне – локомотивной бригадой при пожаре в грузовом поезде и в локомотиве, поездной бригадой при пожаре в вагоне пассажирского поезда;

во всех остальных случаях локомотивной бригадой.

18.1.6. После остановки поезда локомотивная бригада обязана:

принять меры к его закреплению на месте и уточнить вагон, в котором обнаружен пожар;

вскрыть пакет с перевозочными документами, установить наименование груза в горящем и рядом стоящих вагонах, а при наличии опасного груза – его количество, номер аварийной карточки.

18.1.7. Локомотивной бригаде необходимо при пожаре:

вагонов с горючими грузами – одновременно с вызовом пожарного подразделения закрепить отставляемые вагоны тормозными башмаками и расцепить поезд, отведя горящие вагоны от состава на расстояние указанное в аварийной карточке, но не менее 200 метров и в радиусе не менее 200 метров от пожароопасных объектов;

цистерн с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями – горящие цистерны отвести от поезда на расстояние указанное в аварийной карточке, где в радиусе не менее 200 метров отсутствуют пожароопасные объекты;

вагонов со сжатыми и сжиженными газами в баллонах – отцепить и отвести горящий вагон от поезда на расстояние указанное в аварийной карточке, но не менее 200 метров, закрепить его и одновременно приступить к принятию посильных мер по тушению пожара имеющимися в её распоряжении средствами пожаротушения;

цистерн со сжиженным, сжатым под давлением газом и возникновение опасности его взрыва, горящую цистерну отвести на безопасное расстояние и организовать её охрану (принятие посильных мер по тушению пожара такой цистерны огнетушителями запрещается);

вагонов с взрывчатыми материалами – немедленно расцепить поезд, отвести горящий вагон на безопасное расстояние, указанное в аварийных карточках 204, 206, но не менее 800 метров и действовать далее в соответствии с требованиями, изложенными в аварийных карточках 204, 206 на данный вид груза или инструкции, находящейся у сопровождающих груз лиц.

В вагонах пассажирского поезда принятие посильных мер по тушению пожара осуществляется поездной бригадой.

Во всех случаях расцепления вагонов их закрепление производится согласно установленным нормам.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

18.1.8. При возникновении пожара в локомотиве локомотивная бригада обязана:

перевести в нулевое положение контроллер пульта машиниста, остановить дизель (на тепловозе), выключить вспомогательные машины, отключить главный выключатель (на локомотивах переменного тока) или быстродействующий выключатель (на локомотивах постоянного тока), опустить токоприёмник и остановить поезд;

подать звуковой сигнал пожарной тревоги (один длинный и два коротких) и сообщить о пожаре ДНЦ или ДСП, ограничивающих перегон;

принять меры к закреплению поезда на месте, отключить приборы управления и рубильник аккумуляторной батареи локомотива;

на электровозах убедиться, что токоприёмник опущен, и контактный провод не касается крыши или имеющегося на ней оборудования и очаг расположен не ближе 2 метров к контактному проводу и приступить к принятию посильных мер по тушению пожара, используя имеющиеся первичные средства пожаротушения;

в качестве посильных мер по тушению пожара на начальной стадии рекомендуется применять имеющиеся первичные средства пожаротушения (огнетушители, генераторы огнетушащего аэрозоля оперативного применения и песок) только в случае отсутствия угрозы для их здоровья и жизни;

в случае серьёзного развития пожара применять штатные установки пожаротушения и современные системы пожарной автоматики (в зависимости от конструктивных особенностей локомотива) согласно требованиям инструкций и руководств по эксплуатации на данные установки пожаротушения и современные системы пожарной автоматики;

если пожар не может быть ликвидирован своими силами и имеющимися средствами, отцепить локомотив и отвести его от состава поезда на расстояние не менее 50 метров и после этого, при опасности распространения огня с горящей секции на другую, расцепить их с отводом на безопасное расстояние, предварительно закрепив горящую секцию тормозными башмаками;

для безопасного покидания локомотива одеть самоспасатели фильтрующие[1] в соответствии с требованиями ГОСТ 34394-2018 и покинуть локомотив на безопасное расстояние.

В ходе принятия посильных мер по тушению пожара локомотивная бригада должна соблюдать следующие меры безопасности:

привести в действие имеющуюся на локомотиве установку пожарной сигнализации и пожаротушения;

при загорании электрооборудования для его тушения воспользоваться штатными огнетушителями;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

при загорании тяговых двигателей или подводящих кабелей к ним тушение пожара начинать из кузова локомотива;

при пользовании углекислотным огнетушителем (дополнительное средство пожаротушения) необходимо использовать хлопчатобумажные рукавицы (перчатки). Запрещается браться за раструб углекислотного огнетушителя во избежание обморожения рук.

18.1.9. При возникновении пожара на газотепловозе (газотурбовозе) локомотивная бригада должна:

произвести остановку двигателя (силового блока);

обеспечить отсечку потока газа из криогенной ёмкости с помощью системы автоматического управления;

привести в действие систему пожарной автоматики.

Запрещается находиться в машинном отделении газотурбовоза при приведении в действие системы пожарной автоматики.

Для безопасного покидания газотурбовоза локомотивная бригада должна использовать самоспасатели, фильтрующие[1] в соответствии с требованиями ГОСТ 34394-2018. Эвакуация локомотивной бригады в данном случае должна осуществляться на расстояние не менее 800 метров. Приближаться к горящей криогенной ёмкости запрещается.

18.1.10. При возникновении очага загорания на паровозе локомотивная бригада должна перекрыть кран на питательном кувшине, не допустить в нефтяной бак приток воздуха, плотно закрыв люки, после чего принять меры к остановке поезда.

18.1.11. Принятие посильных мер при устранении пожара на паровозе (тендере паровоза) допускается при отсутствии риска для жизни и здоровья работников, используя имеющиеся на паровозе первичные средства пожаротушения.

18.1.12. В случае утечки и воспламенения нефтетоплива под паровозом или тендером пламя следует немедленно сбить песком, а паровоз по возможности передвинуть на другое место.

18.1.13. После ликвидации пожара подача напряжения на локомотив (запуск дизеля), где имело место повреждение электроаппаратов и проводов, запрещается. Локомотив, повреждённый пожаром, должен следовать в депо с опущенными токоприёмниками (перекрытой подачей топлива) и отключёнными цепями управления.

18.2. Действия машиниста при работе в одно лицо при обнаружении пожара на локомотиве или в вагоне пассажирского поезда, должны

[1] Предназначены только для эвакуации.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

соответствовать требованиям пунктов 7.15.1, 7.15.3 и 7.16.5 Инструкции по организации работы, обслуживанию и управлению локомотивом машинистом без помощника машиниста Дирекции тяги, утверждённой распоряжением ОАО «РЖД» от 28 июля 2022 г. N 1965/р.

18.3 Действия машиниста-оператора (дежурного машиниста) при эксплуатации локомотива в маневровом движении, оборудованного бортовой частью системы автоматического управления железнодорожным подвижным составом, при обнаружении пожара на локомотиве.

18.3.1. При возникновении пожара в локомотиве машинист-оператор (дежурный машинист) обязан:

остановить локомотив на участке, по возможности, горизонтальном и благоприятном для подъезда пожарных автомобилей. Категорически запрещается останавливать локомотив: на железнодорожных мостах, в тоннелях, под мостами, вблизи трансформаторных подстанций, тяговых подстанций, сгораемых строений или других местах, создающих угрозу быстрого распространения огня или препятствующих организации тушения пожара;

перевести в нулевое положение контроллер пульта машиниста, остановить дизель (на тепловозе), выключить вспомогательные машины, отключить главный выключатель (на локомотивах переменного тока) или быстродействующий выключатель (на локомотивах постоянного тока), опустить токоприёмник и остановить локомотив;

подать звуковой сигнал пожарной тревоги (один длинный и два коротких) и сообщить о пожаре руководителю манёвров;

направиться к месту остановки локомотива, используя служебные проходы, утвержденные начальником станции, применяя все меры предосторожности и принять меры к закреплению локомотива на месте, отключить приборы управления и рубильник аккумуляторной батареи локомотива;

убедиться, что контактный провод не касается крыши или имеющегося на ней оборудования и очаг расположен не ближе 2 метров к контактному проводу и приступить к оказанию посильных мер по тушению пожара, используя имеющиеся первичные средства пожаротушения;

в качестве посильных мер по тушению пожара на начальной стадии рекомендуется применять имеющиеся первичные средства пожаротушения (огнетушители, генераторы огнетушащего аэрозоля оперативного применения и песок) только в случае отсутствия угрозы для его здоровья и жизни;

в случае серьёзного развития пожара применять штатные установки пожаротушения и современные системы пожарной автоматики (в зависимости от конструктивных особенностей локомотива) согласно требованиям

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

инструкций и руководств по эксплуатации на данные установки пожаротушения и современные системы пожарной автоматики;

при загорании тяговых двигателей или подводящих кабелей к ним тушение пожара начинать из кузова локомотива;

если пожар не может быть ликвидирован своими силами и имеющимися средствами, отцепить локомотив и отвести его от маневрового состава на расстояние не менее 50 метров и после этого, при опасности распространения огня с горящей секции на другую, расцепить их с отводом на безопасное расстояние, предварительно закрепив горящую секцию тормозными башмаками;

для безопасного покидания локомотива одеть самоспасатель фильтрующий в соответствии с требованиями ГОСТ 34394-2018 и покинуть локомотив на безопасное расстояние.

18.4. ДНЦ (ДСП) после получения информации от локомотивной бригады о пожаре в поезде обязан:

- записать сообщение в журнал диспетчерских распоряжений. Сообщение должно включать в себя: номер поезда, номер пути, название перегона, километр и пикет остановки поезда, или наименование станции, на которую следует поезд, номера горящих вагонов, наименование груза, находящегося в них и его количество, характер опасности грузов (вид и степень, номера аварийных карточек, номер ООН груза, при наличии), описание характера пожара, сведения о наличии пострадавших, на электрифицированных участках - сведение о необходимости снятия напряжения в контактной сети;

- исключить отправление поездов на перегон.

В случае, если такие поезда были ранее отправлены на перегон, обязан, сообщить машинистам отправленных поездов номер поезда и пути, наименование перегона, километр и пикет остановки поезда, или, что по пути номер … перегона … следует поезд номер …, в котором возник пожар;

- уточнить о необходимости вызова пожарных подразделений и работников ЭЧ для организации работ по тушению пожара и снятия напряжения в контактной сети;

- передать машинисту (машинистам) приказ от ЭЧЦ о снятии напряжения в контактной сети;

- движение поездов по соседним путям восстанавливается после получения уведомления о том, что пожар ликвидирован (локализован) или поезд, в котором возник пожар, прибыл на станцию. Движение поездов по пути перегона, по которому проследовал поезд с признаками пожара, восстанавливается только после проверки контактной сети работниками хозяйства электрификации. Уведомление записывается в журнал диспетчерских распоряжений.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

18.5. При возникновении пожара в МВПС локомотивная бригада обязана:

- на электропоездах – перевести в нулевое положение рукоятку контроллера, отключить выключатель управления (на поездах постоянного тока), или главный выключатель (на поездах переменного тока), опустить все токоприемники, остановить поезд и принять меры к его удержанию на месте;

- на дизель-поездах (автомотрисах, рельсовых автобусах) - перевести в нулевое положение рукоятку контроллера и остановить дизель, выключить все приборы управления на пульте управления, остановить дизель-поезд (автомотрису, рельсовый автобус) и принять меры к его удержанию на месте;

- подать звуковой сигнал пожарной тревоги (один длинный, два коротких) и сообщить о пожаре ДНЦ или ДСП, ограничивающих перегон;

- убедиться в том, что все токоприемники опущены и что контактный провод, который может быть пережжен, не касается вагонов;

- при необходимости оповестить пассажиров о случившемся по внутрисалонной связи, организовать эвакуацию пассажиров из горящего вагона и вагонов, которым угрожает опасность;

- запереть кабину, из которой производилось управление, и приступить вместе с помощником к тушению пожара, используя имеющиеся огнетушители и песок;

- если подвижной состав оборудован установкой пожаротушения привести ее в действие;

- если пожар не может быть ликвидирован своими силами и имеющимися средствами, принять меры к расцепке состава и отводу горящего вагона на расстояние, исключающее возможность перехода огня на соседние вагоны или находящиеся вблизи здания и сооружения, не менее 50 метров с закреплением его тормозными башмаками и совместно с прибывшими пожарными подразделениями ликвидировать пожар.

18.6. Порядок действий при возникновении пожара в поезде при обслуживании поезда машинистом без помощника машиниста, а также машинистов, обслуживающих ВСМВПС, устанавливается организационно – распорядительными документами ОАО «РЖД».

19. Порядок действий при обнаружении в пути следования неисправностей колесных пар подвижного состава

19.1. При обнаружении в пути следования неисправностей колесных пар ТПС, МВПС, ССПС локомотивная бригада обязана:

- произвести остановку поезда служебным торможением с разрядкой тормозной магистрали на величину первой ступени;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

- сообщить по радиосвязи ДСП (ДНЦ), о причине остановки;

- осмотреть колесную пару и определить тип неисправности;

- при ослабленном бандаже или бандажном кольце более чем в 3-х местах: по его окружности суммарной длиной ослабленного места более 30 % общей длины окружности кольца - для локомотивов и более 20 % для МВПС, а также ближе 100 мм от замка кольца заказать вспомогательный локомотив с хвоста поезда, а после прибытия вспомогательного локомотива выключить тяговый электродвигатель, тормозной цилиндр неисправной колесной пары и следовать резервом с исключением вращения данной колесной пары до ближайшей станции;

- при сдвиге бандажа (контрольной отметки на бандаже) колесной пары относительного контрольной отметки колесного центра ТПС без признаков ослабления бандажа и бандажного кольца, на данной колесной паре, отключить тяговый электродвигатель, исключить действие тормозов, поставить новую метку и установив контроль за техническим состоянием данной колесной пары довести поезд до ближайшей станции, где есть ПТОЛ или СЛД;

- при обнаружении повторного сдвига бандажа в пути следования, отцепить локомотив от грузового поезда и следовать резервом со скоростью не более 20 км/ч с выключенным тяговым электродвигателем и тормозным цилиндром неисправной колесной пары;

- при следовании с пассажирским поездом запросить вспомогательный локомотив, и после прибытия вспомогательного локомотива, выключить тяговый электродвигатель и тормозной цилиндр неисправной колесной пары и следовать резервом со скоростью не более 20 км/ч до ближайшей станции.

- об обнаруженном сдвиге бандажа произвести запись в журнале технического состояния локомотива формы ТУ-152.

19.2. При обнаружении в пути следования ползунов (выбоин) на поверхности катания колес колесных пар ТПС, МВПС, ССПС или вагонов разрешается довести поезд порядком, установленным ПТЭ.

19.3 Порядок действий машинистов при обнаружении в пути следования неисправностей колесных пар, обслуживающих ВСМВПС, устанавливается организационно – распорядительными документами ОАО «РЖД».

19.4. В любом случае локомотивная бригада обязана обеспечить передачу информации ДСП (ДНЦ) о выявлении ползунов (выбоин) на поверхности катания колес колесных пар для организации осмотра перегона работниками ПЧ (ИЧ).

19.5. ДСП (ДНЦ), получив информацию о выявлении ползунов (выбоин) на поверхности катания колес колесных пар обязан передать данную информацию дежурному ПЧ и диспетчеру ДИЦУСИ.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

20. Порядок действий при нарушении работы устройств радиосвязи

20.1. В случае возникновения неисправности поездной радиосвязи на ТПС, МВПС, ССПС машинист поезда обязан сообщить об этом ДСП (ДНЦ) (лично или через помощника машиниста, и другими имеющимися средствами связи) и следовать по приказу ДНЦ, до ближайшей железнодорожной станции по ходу движения, где должна быть произведена замена (ремонт) устройств поездной радиосвязи или произведена замена локомотива, или запрошен вспомогательный локомотив при обслуживании поезда машинистом без помощника машиниста.

20.2. При возникновении неисправности устройств станционной радиосвязи, установленных на локомотиве, предназначенном для выполнения маневровых работ, маневровая работа должна быть приостановлена до восстановления ее исправности или организации связи с использованием носимой радиостанции.

Машинист обязан сообщить о неисправности радиосвязи руководителю маневров (ДСП станции, оператору сортировочной горки, диспетчеру маневровому) имеющимися средствами связи лично или через помощника машиниста, составителя поездов, другого работника станции.

Машинист обязан сообщить о неисправности радиосвязи дежурному по депо имеющимися средствами связи лично, через ДСП или другого работника станции. В течение рабочей смены дежурный по депо должен организовать ремонт (замену) устройств станционной радиосвязи на локомотиве силами ремонтного персонала или замену локомотива.

До восстановления исправности устройств станционной радиосвязи на локомотиве машинист должен использовать носимую радиостанцию, настроив ее на канал станционной радиосвязи соответствующего маневрового района.

При отсутствии на локомотиве носимой радиостанции машинисту должна быть выдана носимая радиостанция, настроенная на канал станционной радиосвязи соответствующего маневрового района. Порядок выдачи машинисту носимой радиостанции определяется приказом начальника депо.

Порядок обеспечения безопасности маневров в случае отказа станционной радиосвязи определяется ТРА станции.

20.3. Порядок действий машинистов при обнаружении в пути следования нарушении работы устройств радиосвязи, обслуживающих ВСМВПС (ВСМВПС обслуживаемых локомотивной тягой), устанавливается организационно – распорядительными документами ОАО «РЖД».

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

21. Порядок действий при неисправности локомотивных устройств безопасности

21.1. Основные устройства безопасности и регистрирующие устройства (скоростемеры) считаются неисправными:

- при появлении на локомотивном светофоре (блоке индикации) устойчивого огня, не соответствующего показаниям напольного светофора и сохраняющегося после его проследования;

- при погасании огней локомотивного светофора (кроме перегорания лампы) и непрекращающемся свистке ЭПК;

- при неисправности автоматических выключателей или предохранителей в цепи электропитания устройств безопасности;

- непрекращающийся нажатием РБ (РБС) свисток ЭПК, когда сигнальное показание локомотивного светофора соответствуют показанию напольного светофора и скорость ниже контролируемой для данного сигнального показания;

- при погасании блока индикации и невозможности восстановления его нормальной работы путём отключения питания не менее чем на 30 с и повторного включения (перезагрузки);

- при неисправности скоростемера или его привода, приводящей к прекращению или неправильному показанию скорости (стрелка скоростемера находится в положении «0» при любой скорости, произошел «заброс» стрелки скоростемера, отсутствует показание скорости КПД-3 или КИО-САУТ) в головной по ходу поезда кабине управления, а также при «забросе» стрелки скоростемера в задней кабине при подключении его к АЛСН.

В случае возникновения неисправности основных устройств безопасности, машинист обязан:

- в случае остановки поезда на перегоне доложить по следующей форме

«Я, машинист (фамилия) поезда №..., остановился по причине (указать причину остановки) на... километре, пикете… номер пути перегона... Машинисты четных (нечетных) поездов будьте бдительны!».

- вызвать ДСП (ДНЦ) сообщить о причине остановки и запросить регистрируемый приказ ДНЦ на следование поезда по участку с неисправными устройствами безопасности.

В исключительных случаях, если поезд вынужденно остановился в зоне отсутствия действия поездной радиостанции, машинисту разрешается воспользоваться сотовой связью (или любым другим способом).

После получения регистрируемого приказа следовать далее при наличии сообщения от ДНЦ о свободности межстанционного перегона со скоростью не

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

более 100 км/ч для пассажирских поездов и МВПС и не более 70 км/ч для грузовых поездов, а для скоростных и высокоскоростных поездов и ВСМВПС со скоростью, установленной приказом владельца инфраструктуры для данного участка железнодорожного пути, но не более 160 км/ч.

В случае отсутствии сообщения от ДНЦ о свободности межстанционного перегона следовать при зеленом огне путевого светофора со скоростью не более 80 км/ч для пассажирских поездов и МВПС и не более 50 км/ч для грузовых поездов, а для скоростных и высокоскоростных поездов и ВСМВПС со скоростью не более 100 км/ч.

При этом светофор с желтым огнем (двумя желтыми огнями) всем поездам проследовать со скоростью не более 40 км/ч.

21.2. Следование поезда с неисправными устройствами безопасности осуществляется до железнодорожной станции, имеющей пункт технического обслуживания локомотивов.

При смене локомотивных бригад в пути следования, полученный регистрируемый приказ на следование поезда по участку с неисправными устройствами безопасности передается принимающему машинисту, посредством записи приказа в журнал ТУ-152 сменяющимся машинистом. При этом принимающий машинист должен вызвать ДСП (ДНЦ) и сообщить информацию о неисправности устройств безопасности.

21.3. При следовании по участку машинист при стоянках поезда обязан периодически проверять работоспособность устройств безопасности и, если их работоспособность восстановится, продолжить движение с включенными устройствами, сообщив об этом ДНЦ. При этом ограничения скорости на следование с неисправным устройством безопасности отменяются, ранее полученный приказ ДНЦ на следование с неисправным устройством безопасности не отменяется.

Проверка работоспособности не производится в случаях, если не позволяет конструкционная особенность ТПС и при отключении ЭПК от тормозной магистрали разобщительным краном.

21.4. Действия локомотивных бригад, обслуживающих ВСМВПС, по проверке работоспособности устройств безопасности, устанавливаются организационно – распорядительными документами ОАО «РЖД».

21.5. В случае возникновения неисправности основных устройств безопасности, при следовании по участкам, оборудованным СИРПБУ, машинист обязан:

- остановить поезд служебным торможением;

- после остановки поезда сообщить по следующей форме «Я, машинист (фамилия) поезда №..., остановился по причине (указать причину остановки)

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

на... километре, пикете… номер пути перегона... Машинисты четных (нечетных) поездов будьте бдительны!»;

- сообщить ДСП (ДНЦ) о причинах остановки и запросить регистрируемый приказ ДНЦ на следование поезда с неисправными устройствами безопасности.

В исключительных случаях, если поезд вынужденно остановился в зоне отсутствия действия поездной радиостанции, машинисту разрешается воспользоваться сотовой связью (или любым другим способом).

- после получения приказа ДНЦ возобновить движение и вести поезд до входного светофора ближайшей станции со скоростью не более 20 км/ч.

При наличии сообщения от ДСП (ДНЦ) о свободности от поездов участка до входного светофора станции разрешается увеличить скорость движения поезда, но не более 40 км/ч.

- в случае невозможности вызова ДСП (ДНЦ) или в ожидании получения приказа ДНЦ машинисту разрешается следовать до входного светофора станции со скоростью не более 20 км/ч;

- после прибытия на станцию запросить вспомогательный локомотив для дальнейшего движения поезда.

Отправление поезда на перегон, оборудованный СИРПБУ, с неисправными устройствами безопасности запрещен.

21.6. В случае отсутствия возможности контролировать скорость движения поезда при неисправности основных устройств безопасности машинисту необходимо руководствоваться показанием скорости дополнительных устройств безопасности (при оборудовании ТПС). Так же разрешается в зависимости от конструкционной особенности ТПС осуществлять контроль скорости по монитору (блоку и т.д.) систем управления, диагностики и автоведения.

В случаях отсутствия возможности контроля показания скорости движения поезда по причине неисправности устройств безопасности дальнейшее движение осуществляется только со вспомогательным локомотивом.

21.7. В случае возникновения неисправности основных устройств безопасности ДНЦ обязан:

- при получении информации от машиниста поезда или через ДСП станций о неисправности основных устройств безопасности передать регистрируемый приказ в адрес ТЧМ, от которого поступила информация о неисправности устройств безопасности (АЛС), ДСП участка по маршруту следования поезда с неисправными устройствами по форме:

«*Дата, время, номер приказа. ДСП участка …Машинисту поезда №….*

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

Поезд №… следует с неисправными устройствами безопасности (АЛС и т.д.). Обеспечить безопасный пропуск. ДНЦ … »

- информировать ДСП, находящихся на участке о следовании поезда с неисправными устройствами безопасности.

ДСП в этом случае при приближении поезда, обязан вызвать машиниста и сообщить о показаниях входного и выходного светофора, а также при изменениях их показаний;

- сообщать машинисту поезда о свободности межстанционного перегона лично или через ДСП;

- передать информацию о следовании поезда с неисправностями основных устройств безопасности ДНЦ смежных участков по пути следования поезда.

Если не получен ответ от машиниста (помощника машиниста) на трехкратный вызов по радиостанции, известить машинистов поездов попутного и встречного направлений, находящихся на перегоне, а при следовании с пассажирским поездом, также начальника поезда по радиосвязи, указанные работники, при появлении информации о состоянии локомотивной бригады и поезда, немедленно информируют ДСП для принятия решений.

При этом ДСП обязан установить стрелки для возможного следования неуправляемого состава на главный путь или другой свободный путь станции или путь, где тяжесть возможных последствий будет минимальной (сигналы светофоров при этом должны быть переведены на запрещающее показание).

22. Порядок действий в случае получения сообщения и выявления актов незаконного вмешательства

22.1. При получении информации о минировании и/или обнаружении в составе пассажирского поезда, МВПС (МВПС обслуживаемого локомотивной тягой), бесхозных вещей локомотивная бригада должна:

- запомнить полученную информацию и немедленно передать ДСП (ДНЦ);

- следовать со скоростью и до станции, указанными ДСП (ДНЦ), но не более 40 км/чк;

- после прибытия на станцию остановить поезд в месте, указанном ДСП, и руководствоваться его указаниями;

- при необходимости принять участие в эвакуации пассажиров;

- по окончании оперативных действий доложить ДСП (ДНЦ) и далее действовать по их указаниям.

При наличии информации о месте расположения мины и/или бесхозного

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

предмета:

- незамедлительно передать эту информацию начальнику поезда, который обеспечивает вывод пассажиров из вагонов или в соседние вагоны пассажирского поезда, и ожидать приезда оперативных служб;

- сообщить пассажирам и обеспечить вывод пассажиров из вагонов или в соседние вагоны МВПС и ожидать приезда оперативных служб.

22.2. При следовании по участку пути (мост, тоннель) следует обращать внимание на признаки возможного размещения взрывных устройств:

- осыпи балласта, нарушение структуры поверхности балласта под рельсами и у шпал, присыпки балласта к рельсу, вспученности или проседания в балластной призме и земляном полотне, отличие в оттенке поверхности щебня (признак переворачивания при перекапывании);

- следы свежих земляных работ на дорожном полотне, обочинах, кюветах, оседание грунта или следы забивки, имеющие правильные геометрические очертания;

- наличие на путях предметов, имеющих вид бытового мусора (пакеты, коробки, ящики, банки из-под напитков, обрезки труб и т.д.), но расположенного слишком «правильно», например, в плотном контакте с рельсом, опорой контактной сети и т.п.;

- посторонние провода, клеммы, контактные группы и иные подобные предметы на головке рельса;

- натянутые через пути проволоки, веревки, шнуры и нити, провода, торчащие из грунта;

- электрические провода, выведенные в направлении от железнодорожного полотна;

- предметы в непосредственной близости от путей в виде штырей, антенн, электронных устройств;

- наличие вблизи путей бесхозных инструментов и принадлежностей (лопат, кусачек, липких лент, отрезков проводов и фрагментов их изоляции), вытоптанной или поврежденной растительности, следов человека и (или) автомобильного транспорта;

- наличие посторонних предметов в технологических нишах опор, водостоков, щитовых и т.д., наличие заглушек в водопропускных трубах или же отсутствие их в местах, где им положено быть;

- нахождение в непосредственной близости от путей посторонних людей и (или) автомобильного транспорта.

При осмотре железнодорожного пути в зимних условиях следует помнить о возможности размещения и маскировки взрывных устройств и взрывчатых веществ в снегу.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

22.3. При обнаружении признаков возможного размещения взрывных устройств, локомотивная бригада должна незамедлительно передать информацию ДСП (ДНЦ) и машинистам поездов, находящихся на участке.

22.4. При получении информации о нахождении на подвижном составе подозрительных предметов с признаками взрывного устройства локомотивной бригаде необходимо:

- произвести остановку поезда в месте, удобном для подъезда специальных подразделений и служб, исключая места, где остановка категорически запрещена (на электрифицированных участках железных дорог останавливать поезд с таким расчетом, чтобы вагоны или локомотив, на которых находятся предметы с признаками взрывного устройства, не располагались под жесткими и гибкими поперечинами, секционными изоляторами, воздушными стрелками и сопряжениями анкерных участков;

- незамедлительно сообщить ДНЦ, ДСП о месте остановки поезда, подать по радиосвязи сигнал тревоги и сообщить место и причину остановки машинистам встречных поездов;

- принять меры по расцепке состава и отводу вагона (вагонов) с предметом с признаками взрывного устройства от головной и хвостовой части поезда, с закреплением этого вагона (вагонов), головной и хвостовой частей поезда, разъединению высоковольтной магистрали;

- организовать, с соблюдением требований безопасности, осмотр подвижного состава с целью обнаружения иных подозрительных предметов с признаками взрывных устройств;

- по прибытию специальных подразделений и служб, доложить о принятых мерах и обо всех известных обстоятельствах;

- поддерживать радиосвязь с ДНЦ, ДСП для информирования их о проводимых работах.

Локомотивная бригада пассажирского поезда при получении информации о нахождении на подвижном составе подозрительных предметов с признаками взрывного устройства, после остановки поезда, обязана передать информацию начальнику поезда об организации эвакуации пассажиров на полевую сторону пути, соблюдая требования безопасности.

Локомотивной бригаде грузового поезда с опасным грузом, при получении информации о нахождении на подвижном составе подозрительных предметов с признаками взрывного устройства:

- установить по перевозочным документам наименование груза, его количество, номер аварийной карточки, размер опасной зоны и передать эти данные ДНЦ и ДСП;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

- производить остановку поезда в месте, исключающем в случае взрыва поражение людей, станционных зданий и сооружений, а также подвижного состава, находящегося на путях;

- при отводе вагонов с опасными грузами использовать прикрытие, не допуская сцепления локомотива с вагонами, в которых обнаружены предметы с признаками взрывного устройства.

Машинист встречного поезда оказывает помощь локомотивной бригаде поезда, в составе которого имеется угроза взрыва, и содействие в передаче информации диспетчерской службе.

22.5. Во всех случаях ЗАПРЕЩАЕТСЯ работникам локомотивных и поездных бригад самостоятельно осматривать и перемещать обнаруженные бесхозные предметы.

22.6. ДСП (ДНЦ) незамедлительно предоставить информацию в ДЦУП для своевременного информирования дежурно-диспетчерских служб филиалов, структурных подразделений ОАО «РЖД», зависимых и подконтрольных ОАО «РЖД» обществ (в соответствие с п. 2.2.7. Порядка обмена информацией, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 15.09.2023 № 2339/р).

22.7. Порядок действий машинистов в случае получения сообщения о минировании поезда или совершения террористического акта в поезде, обслуживающих ВСМВПС, устанавливается организационно – распорядительными документами ОАО «РЖД».

23. Порядок действий в случае потери бдительности (работоспособного состояния), ранения, гибели локомотивной бригады

23.1. При потере машинистом возможности управления локомотивом (МВПС, ССПС) при следовании с помощником машиниста.

23.1.1. В случае ухудшения состояния здоровья машинист обязан принять меры к остановке поезда служебным торможением (при возникновении препятствия для движения поезда - экстренным торможением). После остановки перевести управляющий орган крана вспомогательного тормоза в крайнее тормозное положение и зафиксировать его специальным устройством от самопроизвольного отпуска.

После остановки помощник машиниста обязан:

- по радиосвязи сообщить об остановке и ухудшении состояния здоровья ДНЦ, ДСП станций, ограничивающих перегон, машинистам попутных и встречных поездов, находящимся на перегоне, а также начальнику поезда (старшему проводнику) при следовании с пассажирским поездом;

- оказать первую помощь пострадавшему;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

- согласовать с ДНЦ дальнейший порядок действий.

- Дальнейшее ведение поезда этим машинистом запрещается.

В случае если ухудшение состояния здоровья машиниста или потеря способности управлять локомотивом произошла при стоянке поезда на железнодорожной станции, помощник машиниста информирует ДСП или ДНЦ (при нахождении станции на диспетчерском управлении). Далее, по команде ДСП (ДНЦ, при нахождении станции на диспетчерском управлении) состав поезда закрепляется по нормам и в порядке, установленном ТРА, и одновременно организуется оказание помощи машинисту локомотива (МВПС, ССПС) (вызов скорой медицинской помощи, организация доставки на станцию, где имеется медицинское учреждение и т.п.) и смена локомотивной бригады.

В случае отсутствия на станции ДСП (при нахождении станции на диспетчерском управлении) закрепление производится помощником машиниста с использованием тормозных башмаков, размещенных на локомотиве, и/или приведением в действие соответствующего количества ручных тормозов у вагонов состава поезда в соответствии с нормами, предусмотренными приложением № 12 к ИДП для уклона, на котором остановился поезд. В пассажирском поезде ручные тормоза приводятся в действие в каждом пассажирском вагоне. О фактически выполненном закреплении помощник машиниста докладывает ДНЦ по радиосвязи.

При внезапной потере машинистом способности управлять локомотивом (МВПС, ССПС) при следовании с поездом по перегону весь перечень действий, предусмотренных пунктом 23.1.1 настоящей Инструкции, обязан выполнить помощник машиниста.

23.1.2. В случае потери машинистом способности управлять локомотивом при ведении грузового поезда по перегону помощник машиниста при наличии прав управления локомотивом (после выполнения действий, предусмотренных пунктом 23.1.1 настоящей Инструкции), по приказу руководителя подразделения приписки локомотивной бригады, переданному через ДНЦ, может довести поезд до ближайшей станции, где будет оказана медицинская помощь машинисту. После прибытия поезда на такую станцию, состав поезда закрепляется по нормам и порядком, установленным ТРА станции, организуется оказание помощи машинисту локомотива и смена локомотивной бригады.

При отсутствии у помощника машиниста прав управления локомотивом он обязан произвести закрепление состава грузового поезда на перегоне с использованием тормозных башмаков, размещенных на локомотиве и приведением в действие соответствующего количества ручных тормозов у вагонов в соответствии с нормами, предусмотренными приложением № 12 к ИДП для уклона, на котором остановился поезд. О фактически выполненном

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

закреплении помощник машиниста должен доложить по радиосвязи ДНЦ и ДСП станций, ограничивающих перегон.

23.1.3. В случае потери машинистом способности управлять локомотивом при ведении пассажирского поезда по перегону помощник машиниста (после выполнения действий, предусмотренных пунктом 23.1.1 настоящей Инструкции), обязан произвести закрепление локомотива двумя тормозными башмаками, размещенными на локомотиве, и привести в действие ручной тормоз. При наличии у помощника машиниста прав управления локомотивом разрешается довести поезд до ближайшей станции и по прибытию на станцию проинформировать ДНЦ и запросить вызов бригады врачей, после чего произвести закрепление поезда согласно ТРА станции.

Начальник поезда при получении информации о потери машинистом способности управлять локомотивом немедленно организует закрепление состава поезда приведением в действие ручных тормозов в каждом вагоне, а также ограждение состава в соответствии с пунктом 54 ИСИ с последующим докладом ДНЦ и ДСП станций, ограничивающих перегон, по имеющимся доступным средствам связи (радиосвязь (канал ПРС УКВ диапазона), мобильная, а при отсутствии сигнала сотовой связи и оборудовании – спутниковая связь через диспетчера компании-перевозчика и др.).

23.1.4. Машинист первого встречного поезда (или попутного направления – на многопутных участках пути), получивший информацию об остановке поезда из-за потери машинистом способности управлять локомотивом, по согласованию с ДНЦ обязан:

- остановиться для оказания первой помощи пострадавшему и организации его доставки до ближайшей станции, где он будет направлен в медицинское учреждение;

- проконтролировать правильность закрепления состава остановившегося поезда и, при необходимости, оказать помощь в осуществлении закрепления.

23.1.5. Для вывода с перегона на станцию поезда, машинист которого потерял способность управления локомотивом (МВПС, ССПС), может быть использован вспомогательный локомотив, организована смена локомотивной бригады на перегоне (в т.ч. машинистом-инструктором) и др.

Конкретный порядок вывода поезда на станцию определяется ДНЦ по согласованию с дежурным по району управления и руководителем подразделения приписки локомотивной бригады.

23.2. При потере способности управления поездом всеми членами локомотивной бригады (локомотив, МВПС, ССПС), в т.ч. при управлении локомотива машинистом без помощника машиниста.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

В случае выявления ДСП (ДНЦ, при нахождении станции на диспетчерском управлении) превышения времени занятия поездом пути перегона более 20 минут (при наличии свободности впереди расположенных блок-участков при движении по сигналам автоблокировки или наличия приготовленного маршрута приема на станцию при других средствах интервального регулирования), ДСП (ДНЦ, при нахождении станции на диспетчерском управлении) обязан вызвать по радиосвязи машиниста и выяснить причину произошедшего.

При отсутствии ответа от машиниста (помощника машиниста) на трехкратный вызов по радиостанции, ДСП (ДНЦ, при нахождении станции на диспетчерском управлении) должен известить об этом машинистов поездов попутного и встречного направлений, находящихся на перегоне, ДНЦ, ДСП станций (станции), ограничивающих перегон, а при следовании с пассажирским поездом, также начальника поезда (старшего проводника) по радиосвязи. При невозможности связаться по радиосвязи ДСП (ДНЦ, при нахождении станции на диспетчерском управлении) вызывает диспетчера компании-перевозчика (АО «Федеральная пассажирская компания», АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» и т.д.) для уточнения контактов служебного мобильного телефона начальника поезда, терминала спутниковой связи в составе поезда. Дальнейшая связь осуществляется посредством мобильной, а при её недоступности, спутниковой связи.

Указанные работники, при появлении информации о состоянии локомотивной бригады (бригады МВПС) и поезда, находящегося на перегоне более времени, предусмотренного графиком движения, немедленно информируют ДСП (ДНЦ, при нахождении станции на диспетчерском управлении) для принятия решений.

О факте задержки перегона более 20 минут и отсутствии информации от локомотивной бригады ДНЦ сообщает ДГП РУ.

Не дожидаясь уточненной информации, ДСП (ДНЦ, при нахождении станции на диспетчерском управлении) станций, ограничивающих перегон, обязаны установить стрелки для возможного следования неуправляемого состава на главный путь или другой свободный путь станции или путь, где тяжесть возможных последствий будет минимальной (сигналы светофоров при этом должны быть переведены на запрещающее показание). О фактически приготовленном маршруте ДСП должны проинформировать ДНЦ.

Для выяснения причин задержки поезда на перегоне более 20 мин. от нормативного графика ДНЦ может передать команду машинисту поезда встречного направления об остановке и уточнении информации о состоянии локомотивной бригады и самого поезда (на однопутном перегоне передать

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

команду машинисту вслед идущего поезда о направлении помощника машиниста для уточнения причин задержки впереди идущего поезда), а также сообщить дежурному по депо для вызова локомотивной бригады по мобильной связи. На малодеятельных участках (при отсутствии поездов встречного или/и попутного направлений) направить для выяснения причин задержки поезда на перегоне любого работника железнодорожного транспорта (дорожного мастера дистанции пути, ШН и др.).

Для выяснения причин задержки поезда на перегоне и состоянии локомотивной бригады ДНЦ может принять решение о направлении по смежному пути перегона (на двухпутных и многопутных перегонах) или вслед остановившемуся поезду (на однопутных перегонах, оборудованных автоблокировкой или АЛС) одиночного локомотива или ССПС (при наличии).

При отправлении поезда (одиночного локомотива, МВПС и ССПС) вслед поезду, остановившемуся на перегоне, по сигналам автоблокировки (сигналам АЛС) ДСП (ДНЦ, при нахождении станции на диспетчерском управлении) должен проинформировать машиниста об отсутствии информации о месте нахождения ранее отправленного поезда и отсутствии ответа от локомотивной бригады.

Машинист поезда (одиночного локомотива, МВПС, ССПС), при наличии такого предупреждения, следует по сигналам автоблокировки (сигналам АЛС) установленным порядком. После остановки у сигнальной точки с красным показанием (при появлении на локомотивном светофоре сигнала КЖ) вызывает по радиосвязи машиниста впереди остановившегося поезда. При установлении с ним связи выясняет причину остановки и состояние локомотивной бригады (бригады МВПС, ССПС), передает полученную информацию ДНЦ. Если по радиосвязи не удалось обеспечить обмен информацией с локомотивной бригадой впереди остановившегося поезда, машинист, по согласованию с ДНЦ, направляет помощника машиниста для уточнения информации.

В случае если локомотив (ССПС, МВПС), направленный для выяснения причин задержки поезда на перегоне, обслуживается машинистом без помощника машиниста, то в первую очередь машинист обеспечивает закрепление своего локомотива (МВПС, ССПС) ручным тормозом и тормозными башмаками в соответствии с уклоном, на котором находится локомотив (МВПС, ССПС). Далее в случае обнаружения потери работоспособности локомотивной бригады поезда (гибели, ранения и др.) помощник машиниста (машинист, при отсутствии помощника), направленного для выяснения причин задержки поезда на перегоне (МВПС, локомотив, ССПС), обязан произвести немедленное закрепление локомотива (МВПС, ССПС) поезда, на котором бригада потеряла способность управления, ручным тормозом

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

и двумя тормозными башмаками, после чего выполнить операции по закреплению состава поезда тормозными башмаками и/или ручными тормозами вагонов (в порядке, предусмотренном пунктом 23.1.2 настоящей Инструкции) и оказать первую помощь пострадавшим с последующим докладом ДСП станций, ограничивающих перегон, и ДНЦ.

Машинисту (при следовании без помощника) разрешается покидать локомотив грузового поезда не более чем на 30 минут (с уведомлением об этом ДНЦ и ДСП, ограничивающих перегон и после принятия мер по исключению самопроизвольного ухода состава поезда).

При обслуживании пассажирского поезда машинистом без помощника машиниста, для выяснения ситуации и получения информации о состоянии локомотивной бригады направляются представители поездной бригады.

При остановке пассажирского поезда ДСП (ДНЦ, при нахождении станции на диспетчерском управлении) по имеющимся доступным средствам связи (радиосвязь (канал ПРС УКВ диапазона), спутниковая связь) вызывает начальника поезда (старшего проводника) для выяснения причин остановки и состояния локомотивной бригады.

В случае неграфиковой стоянки поезда и отсутствии информации о причинах остановки от машиниста, начальник (старший проводник) поезда обязан связаться с машинистом поезда для выяснения причин остановки. В случае трехкратного отсутствия ответа от машиниста (помощника машиниста) начальник (старший проводник) поезда организует подачу сигнала остановки проводниками пассажирских вагонов, после чего направляет работника поездной бригады к локомотиву для выяснения причин остановки и состоянии локомотивной бригады.

В случае проследования поездом без остановки, предусмотренной графиком, начальник (старший проводник) поезда обязан связаться с локомотивной бригадой для выяснения причин. В случае трехкратного отсутствия ответа от машиниста (помощника машиниста) поездная бригада обязана принять меры к экстренной остановке поезда путем применения крана экстренного торможения (стоп-крана), а если это не приведет к торможению поезда - применить ручные тормоза, после остановки поезда организовать подачу сигнала остановки проводниками пассажирских вагонов. После чего начальник (старший проводник) поезда обязан направить представителя поездной бригады к кабине локомотива для выяснения причин отсутствия остановки и получения информации о состоянии локомотивной бригады.

При поступлении информации о несанкционированном движении состава начальник поезда обязан организовать перевод пассажиров в хвостовые вагоны по ходу движения для минимизации последствий возможного столкновения.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

При установлении начальником поезда (старшим проводником) факта потери работоспособности (гибели, ранения) локомотивной бригады, начальник поезда (старший проводник) совместно с поездным электромехаником немедленно организует в установленном порядке приведение в нерабочее состояние локомотива, закрепление состава поезда ручными тормозами в каждом вагоне, а также ограждение состава в соответствии с пунктом 54 ИСИ с последующим докладом ДНЦ и ДСП станций, ограничивающих перегон по имеющимся доступным средствам связи.

Кроме того, при нарушении габарита по смежным путям (столкновение с транспортным средством на переезде или вне его, сход подвижного состава, развал груза) начальник поезда организует ограждение места препятствия также в соответствии с пунктом 57 ИСИ. При этом ограждение со стороны головы поезда (ИСИ, рис. 110) также осуществляется силами поездной бригады.

При необходимости в соответствии с пунктом 58 ИСИ для ограждения (по указанию начальника поезда) могут привлекаться иные работники железнодорожного транспорта.

До прибытия врача, начальник (старший проводник) поезда принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим с привлечением пассажиров из числа квалифицированных медицинских работников.

В случае отсутствия канала связи с ДНЦ, ДСП, в том числе по причине повреждения поездного локомотива, начальник (старший проводник) поезда о ситуации, приведшей к потере способности локомотивной бригады управлять поездным локомотивом, состоянии работников локомотивной бригады, необходимости вызова медицинских работников (реанимационной бригады):

- докладывает диспетчеру центрального уровня соответствующего перевозчика, который передает указанную информацию диспетчеру оперативного отдела Ситуационного центра мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями (по пассажирскому комплексу) ОАО «РЖД»;

- сообщает работнику локомотивной бригады поезда встречного (попутного) направления по радиосвязи, для доведения указанной информации до причастного ДНЦ (ДСП) с целью организации дальнейшего движения поезда и вызова медицинских работников (реанимационной бригады). При отсутствии ответа по радиосвязи от локомотивной бригады поезда встречного (попутного) направления начальник поезда подаёт сигнал остановки поезду встречного (попутного) направления и после его остановки непосредственно сообщает работнику локомотивной бригады указанную информацию.

Вывод поезда с перегона осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 23.1.5 настоящей Инструкции.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

Для обеспечения удержания состава поезда автотормозами ДНЦ может использовать попутный локомотив или локомотив вслед идущего поезда, порядком предусмотренным приложением № 8 к ИДП.

При возникновении факта несанкционированного (неуправляемого) движения поезда на станцию ДСП (ДНЦ, при нахождении станции на диспетчерском управлении) организуют его остановку всеми имеющимися средствами (установка стрелок по маршруту, использование сбрасывающих и предохранительных устройств, снятие напряжения в контактной сети, установка тормозных башмаков на пути и т.п.). Запрещается направлять неуправляемый поезд на путь станции, занятый вагонами с людьми и/или опасными грузами, а также на путь, на котором не закончены ремонтные работы или длительно закрытый для движения (более года). В необходимых случаях дается указание об эвакуации работников железнодорожного транспорта и пассажиров.

Конкретный порядок действий для остановки поезда (в том числе пассажирского поезда, поезда с опасными грузами), потерявшего управление, принимается ДНЦ по согласованию с дежурным по району управления.

23.3. Дополнительные положения при потере локомотивной бригадой ВСМВПС в т.ч. при управлении ВСМВПС без помощника машиниста возможности управления подвижным составом.

В случае проследования поездом станции (остановочного пункта) без остановки, предусмотренной графиком, начальник поезда обязан связаться с машинистом поезда для выяснения причин. В случае отсутствия ответа от машиниста (помощника машиниста) поездная бригада обязана принять меры к остановке поезда. После чего начальник поезда обязан направить представителя поездной бригады в кабину управления головного вагона электропоезда для выяснения причин остановки с последующим докладом начальнику поезда о состоянии локомотивной бригады.

При установлении начальником поезда факта потери работоспособности (гибели, ранения) локомотивной бригады он немедленно организует закрепление состава поезда путём приведения в действие стояночного тормоза в каждом вагоне, а также ограждение состава в соответствии с пунктом 54 и 57 (при необходимости) ИСИ с последующим докладом ДНЦ и ДСП станций, ограничивающих перегон. До прибытия врача принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим с привлечением пассажиров из числа квалифицированных медицинских работников.

При следовании без помощника машиниста в случае неисправности ТСКБМ машинист обязан вызвать в кабину управления начальника поезда и следовать совместно с ним до пункта назначения.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

При остановке в пути следования, не предусмотренной графиком движения, и отсутствии информации от машиниста о причинах остановки, начальник поезда обязан немедленно проследовать в кабину машиниста для определения причин остановки. Если остановка поезда вызвана срабатыванием ТСКБМ, возникшим вследствие неспособности машиниста к дальнейшему ведению поезда (без помощника машиниста), начальник поезда сообщает по радиосвязи о случившемся ДСП (ДНЦ, при нахождении станции на диспетчерском управлении), и необходимости направления вспомогательного локомотива (смены локомотивной бригады), немедленно организует закрепление и ограждение установленным порядком поезда, до прибытия врача принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим с привлечением пассажиров из числа квалифицированных медицинских работников.

В случае отсутствия радиосвязи с ДНЦ, ДСП, в том числе по причине повреждения поезда, начальник поезда о ситуации, приведшей к потере способности локомотивной бригады управлять поездом, состоянии работников локомотивной бригады, необходимости вызова медицинских работников (реанимационной бригады):

- докладывает диспетчеру центрального уровня соответствующего перевозчика, который передает указанную информацию диспетчеру оперативного отдела Ситуационного центра мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями (по пассажирскому комплексу) ОАО «РЖД»;

- сообщает работнику локомотивной бригады поезда встречного (попутного) направления по радиосвязи, для доведения указанной информации до причастного ДНЦ (ДСП) с целью организации дальнейшего движения поезда и вызова медицинских работников (реанимационной бригады). При отсутствии ответа по радиосвязи от локомотивной бригады поезда встречного (попутного) направления начальник поезда подаёт сигнал остановки поезду встречного (попутного) направления и после его остановки непосредственно сообщает работнику локомотивной бригады указанную информацию.

Вывод поезда с перегона осуществляется порядком, предусмотренным пунктом 23.1.5 настоящей Инструкции.

Для удержания состава поезда ДНЦ может использовать попутный локомотив или локомотив вслед идущего поезда, порядком предусмотренным приложением № 8 к ИДП.

Конкретный порядок вывода поезда на станцию определяется ДНЦ по согласованию с дежурным по району управления и руководителем подразделения приписки локомотивной бригады.

23.4. Дополнительные положения при потере локомотивной бригадой пригородных поездов возможности управления локомотивом, МВПС.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

В случае ухудшения здоровья машиниста пригородного поезда, состоящего из электропоезда, рельсового автобуса, дизель-поезда (моторвагонный подвижной состав), локомотива с пассажирскими вагонами, потери возможности управления подвижным составом локомотивной бригадой действия причастных работников регламентируются по аналогии с пассажирским поездом. После остановки поезда машинисту запрещается приводить поезд в движение до момента оказания медицинской помощи и получения соответствующих указаний от ДНЦ.

Представитель (представители) перевозчика при обнаружении потери возможности управления пригородным поездом локомотивной бригадой (признаков потери возможности управления пригородным поездом) обязан принять меры к экстренной остановке поезда (применить стоп-кран). Используя любые доступные средства связи (в т.ч. мобильную связь) сообщить ДНЦ, ДСП, ограничивающим перегон о месте и причине остановки (или передать информацию своему непосредственному руководителю с целью дальнейшего информирования ДНЦ, ДСП). До прибытия врача принять меры по оказанию первой помощи пострадавшим с привлечением пассажиров из числа квалифицированных медицинских работников.

Вывод поезда с перегона осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 23.1.5 настоящей Инструкции.

Для удержания состава поезда ДНЦ может использовать попутный локомотив или локомотив вслед идущего поезда в порядке, предусмотренном приложением № 8 к ИДП.

Конкретный порядок вывода поезда на станцию определяется ДНЦ по согласованию с дежурным по району управления и руководителем подразделения приписки локомотивной бригады.

24. Порядок действий при получении информации о захвате поезда посторонними лицами

24.1. При получении информации от локомотивной бригады (начальника поезда, других источников) о захвате поезда посторонними лицами ДСП (ДНЦ) обязан:

- сообщить о случившемся правоохранительным органам и начальникам караулов близлежащих охраняемых объектов;

- вызвать начальника поезда и довести информацию о случившемся, дать указание на приведение в действие стоп-крана, запирание входных дверей вагонов (в случае захвата локомотива);

- организовать информирование пассажиров о необходимости покинуть

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

посадочную платформу при пропуске неуправляемого или захваченного поезда по путям, расположенным у посадочных платформ.

24.2. Порядок взаимодействия работников ДЦУП и железнодорожных станций с медицинскими и спасательными службами субъектов Российской Федерации при возникновении случаев нарушений безопасности движения (актов незаконного вмешательства) с пассажирскими поездами, в том числе по организации доставки работников вышеуказанных служб до места возникновения инцидента с пассажирским поездом, устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры.

ДСП, получив информацию от локомотивной бригады или от других работников железнодорожного транспорта (иных лиц) о транспортном происшествии или ином событии с пассажирским поездом немедленно сообщает ее ДНЦ, территориальным органам МЧС России, оперативным дежурным (диспетчерам) соответствующих линейных подразделений железной дороги и функциональных филиалов ОАО «РЖД», ДС или лицу, его замещающему. Также информация незамедлительно с момента ее получения передается сотрудникам полиции, работникам подразделений транспортной безопасности, осуществляющим защиту железнодорожных станций, пассажирских поездов от актов незаконного вмешательства, не позднее 20 минут с момента получения информации.

ДНЦ, получив от локомотивной бригады, ДСП, другого должностного лица или работника железнодорожного транспорта (иных источников информации) сообщение о транспортном происшествии или ином событии с пассажирским поездом, обязан:

передать информацию о случившемся ДСП, ограничивающих перегон, и машинистам поездов, находящихся на данном перегоне;

немедленно сообщить ДГП РУ и ЭЧЦ;

прекратить отправление поездов на перегон, закрыть перегон или путь перегона для движения поездов (при отсутствии габарита по смежным путям закрыть смежный путь);

обеспечить беспрепятственное продвижение в район аварийно-восстановительных работ восстановительных поездов и пожарных поездов (при необходимости), а также хозяйственных поездов (в соответствии с решениями оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации);

своевременно подготовить ближайшие к месту аварийно – восстановительных работ железнодорожные станции и перегоны для беспрепятственного продвижения восстановительных и пожарных поездов, а также хозяйственных поездов и вывода с перегона подвижного состава, который не имеет схода с рельсов.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

ДГП РУ обязан незамедлительно прибыть на рабочее место ДНЦ для оказания практической помощи ДНЦ и контроля за его действиями, обеспечить передачу информации в соответствии с действующей на железной дороге схемой оповещения.

При необходимости доставки работников медицинских и/или спасательных служб муниципальных образований к месту проведения аварийно-восстановительных работ ДНЦ, исходя из оперативной обстановки и наличия подвижного состава на диспетчерском участке, совместно с ДГП РУ определяет поезд для отправления данных работников. Указанная информация доводится через соответствующего ДСП (начальника железнодорожной станции) до работников медицинских и/или спасательных служб.

ДСП (работник, направленный к ДСП для оказания практической помощи в условиях нестандартной ситуации) организует взаимодействие с работниками медицинских и/или спасательных служб и их отправление к месту проведения аварийно-восстановительных работ.

25. Порядок действий при наезде на человека, механизмы, посторонний предмет или столкновении с автотранспортным средством

25.1. Если на железнодорожном пути, который входит в маршрут движения поезда (в пределах видимости), находится человек, механизмы, посторонний предмет (выходящий за пределы габарита подвижного состава) или автотранспортное средство, создающих угрозу травмирования или угрозу безопасности движения локомотивная бригада обязана:

- подавать оповестительный сигнал до того момента, пока человек или автотранспортное средство не покинет опасную зону;
- применить экстренное торможение в случае возникновения угрозы наезда или столкновения (человек не реагирует на подаваемые звуковые сигналы, автотранспортное средство не покидает опасную зону, работники ПЧ (ИЧ), ШЧ, ЭЧ, ДПО, ДРП не убирают оборудование или механизмы);
- в случае невозможности предотвратить наезд на автотранспортное средство локомотивная бригада до столкновения обязана покинуть кабину управления.

25.2. После столкновения с автотранспортным средством, наезда на оборудование или механизмы, посторонний предмет, машинист обязан:

- сообщить о причинах остановки по радиосвязи: Информация передаётся в следующей последовательности: на УКВ диапазоне машинистам поездов, следующих во встречном или попутном направлении, начальнику поезда, затем на КВ диапазоне ДСП (ДНЦ). В исключительных случаях, если поезд

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

вынужденно остановился в зоне отсутствия действия поездной радиостанции, локомотивной бригаде разрешается воспользоваться сотовой связью (или любым другим способом) и доложить дежурному по основному депо или командно-инструкторскому составу о координатах и причинах остановки;

- после осмотра места происшествия дополнительно сообщить о наличии пострадавших, необходимости вызова реанимационной бригады скорой медицинской помощи, наличии габарита соседнего пути;

- осмотреть поезд и по возможности, при отсутствии риска для собственной безопасности, устранить неисправности, а при невозможности устранения сообщить об этом ДНЦ (ДСП);

- при невозможности дальнейшего следовании, запросить вспомогательный локомотив, пожарный или восстановительный поезд (если в этом есть необходимость);

- действовать по указанию ДНЦ (ДСП) в случае, если имеются пострадавшие, жертвы или нарушен габарит.

25.3. При наезде на человека, машинист обязан:

- сообщить о причинах остановки по радиосвязи: Информация передаётся в следующей последовательности: на УКВ диапазоне машинистам поездов, следующих во встречном или попутном направлении, начальнику поезда, затем на КВ диапазоне ДСП (ДНЦ). В исключительных случаях, если поезд вынужденно остановился в зоне отсутствия действия поездной радиостанции, помощнику машиниста разрешается воспользоваться сотовой связью (или любым другим способом) и доложить дежурному по основному депо или командно-инструкторскому составу о координатах и причинах остановки;

- направить на место происшествия помощника машиниста;

- после получения информации от помощника машиниста о результатах осмотра места происшествия, сообщить о результатах осмотра ДСП (ДНЦ);

- действовать по указанию ДСП (ДНЦ).

25.4. При наезде на человека, помощник машиниста обязан:

- найти пострадавшего и оценить его состояние;

- определить необходимость оказания первой помощи пострадавшему и, при условии отсутствия угрожающих факторов собственной жизни и здоровью, оказать пострадавшему первую помощь;

- доложить машинисту поезда о состоянии пострадавшего;

- действовать по указанию машиниста;

25.5. При обслуживании поезда машинистом без помощника машиниста, машинист действует по указаниям ДСП (ДНЦ).

25.6. В случае отсутствия у пострадавшего признаков жизни или наличия травм, несовместимых с жизнью, информация о пострадавшем передается по

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

поездной радиосвязи (помощником машиниста через машиниста) ДСП (ДНЦ) с целью вызова на место транспортного происшествия оперативных служб и по указанию ДСП (ДНЦ), если не нарушен габарит поезда продолжает дальнейшее движение.

25.7. В случае, когда на месте происшествия отсутствуют работники скорой помощи, полиции или других специализированных служб и их прибытие на место происшествие невозможно, то после получения регистрируемого указания ДНЦ, локомотивная бригада обязана с соблюдением мер предосторожности перенести пострадавшего в поезд и доставить до станции.

25.8. При следовании пассажирского поезда, ВСМВПС со скоростью 141 км/ч и выше, и выявлении в пределах видимости по маршруту следования поезда нахождения человека (группы людей) в габарите подвижного состава, машинист обязан применить экстренное торможение с одновременной подачей звуковых сигналов большой громкости.

В случае если человек (группа людей) покинула опасную зону, машинисту ВСМВПС разрешается отменить экстренное торможение и продолжить следовать в установленном режиме.

В случае наезда на человека, машинист немедленно сообщает о случившемся по поездной радиосвязи ДСП (ДНЦ), машинистам встречных поездов и начальнику поезда. После остановки машинист производит осмотр поезда с последующим докладом ДСП (ДНЦ) о готовности к отправлению.

ДСП (ДНЦ) обязан определить каким образом будет произведен поиск и осмотр пострадавшего (путем остановки встречного или вслед идущего поезда или отправки представителя инфраструктуры для оказания помощи пострадавшему). ДСП (ДНЦ) сообщает машинисту остановившегося поезда о порядке оказания помощи и дает регистрируемое указание на отправление.

Если отсутствует возможность привлечения других работников к поиску пострадавшего, то ДСП (ДНЦ) дает команду машинисту о дальнейших действиях.

26. Порядок действий по предупреждению образования ползунов колесных пар в пассажирских поездах после применения экстренного торможения

26.1 Причиной образования ползунов также может являться преждевременное приведение пассажирского поезда в движение после экстренного торможения до окончания полного отпуска автотормозов, вследствие неполного восстановления зарядного давления в тормозной

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

магистрали, запасных резервуарах пассажирских вагонов и как следствие этого не отход колодок и движение колесных пар юзом.

26.2. С целью предупреждения юза колесных пар пассажирских вагонов после применения экстренного торможения машинист обязан выполнить следующие действия:

- произвести зарядку и отпуск автотормозов при максимальном давлении в ГР в соответствии с Правилами по тормозам.

- после чего выполнить служебное торможение со снижением давления в УР на 0,5 – 0,6 кгс/см^2 (0,05 – 0,06 Мпа) с последующим выполнением отпуска автотормозов положением ручки крана машиниста «Зарядка и отпуск» до повышения давления по УР 5,2 кгс/см^2 (0,52 Мпа);

- после приведения поезда в движение оценить "свободность" хода поезда;

- потребовать от начальника поезда произвести проверку отпуска автотормозов проводниками у каждого вагона;

- получить подтверждение отпуска по радиосвязи от начальника поезда и отсутствие постороннего стука у колесных пар вагонов при протаскивании состава на расстояние не менее 50 метров при скорости не более 5 км/ч. При подозрении на не отпуск автотормозов или получении информации от начальника поезда о постороннем стуке у колесных пар вагонов остановить поезд и направить помощника машиниста для осмотра состава совместно с начальником поезда.

- при выявлении ползунов (наваров) на колесных парах вагонов, решение о дальнейшем следовании поезда принимает начальник поезда.

27. Порядок действий в случае обнаружения проезда людей на внешних частях или крыше поезда

27.1. При обнаружении или получении информации о наличии людей, находящихся на внешних частях или крыше поезда, локомотивная бригада обязана:

- опустить токоприемники на ЭПС;

- остановить поезд служебным торможением по возможности на легком профиле пути (площадке, прямом участке), в пределах пассажирских платформ, на станции (за исключением мостов, тоннелей, других искусственных сооружений), если не требуется экстренной остановки;

- немедленно сообщить по радиосвязи об остановке поезда в следующей форме «Внимание, все! Я, машинист (фамилия) поезда №..., остановился по причине (указать причину) на... километре, пикете… номер пути перегона....

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

Будьте бдительны!».

Информация передаётся в следующей последовательности: на УКВ диапазоне машинистам поездов, следующих во встречном или попутном направлении, при обслуживании пассажирского поезда начальнику поезда, затем на КВ диапазоне ДСП, ограничивающим перегон, ДНЦ.

- осуществить визуальный осмотр поезда после остановки;

- на электрифицированном участке сообщить ДСП (ДНЦ) о необходимости снятия напряжения в контактной сети.

Машинисту запрещается поднимать токоприемники (в случае их опускания) и приводить поезд в движение, при нахождении людей на крыше поезда.

- о результатах осмотра, принятых мерах, а также о возможности дальнейшего движения сообщить ДСП (ДНЦ);

- при необходимости запросить через ДСП (ДНЦ) к поезду сотрудников полиции (при их отсутствии в поезде) для пресечения противоправных действий и удаления людей;

- при наличии пострадавших, сообщить ДСП (ДНЦ) и далее действовать по их указанию.

27.2. ДСП (ДНЦ) при получении информации от машиниста поезда о наличии людей на внешних частях или крыше поезда обязаны:

- передать информацию машинистам встречных и попутных поездов об остановке поезда на перегоне с указанием точного местоположения остановившегося поезда и необходимости проследования места остановки с особой бдительностью;

- предупредить машинистов поездов, находящихся на перегоне, об опасности выхода людей на железнодорожные пути в неустановленном месте, проявлении повышенной бдительности;

- сообщить ЭЧЦ на электрифицированном участке для оперативного снятия напряжения в контактной сети;

- вызвать скорую помощь или МЧС при запросе машиниста.

27.3. ДСП, при получении информации от работников ОАО «РЖД» о наличии людей на внешних частях поезда, обязан немедленно сообщить об этом машинисту данного поезда и ДНЦ.

27.4. ЭЧЦ при запросе машиниста поезда через ДСП (ДНЦ) о необходимости заземления контактной сети обязан обеспечить выезд бригады ЭЧ для заземления участка с установкой заземляющих штанг.

До прибытия работников ЭЧ и заземления контактной сети подъем на крышу поезда запрещен.

27.5. Удаление пострадавшего с крыши вагона производится только

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

работниками МЧС в присутствии работников ЭЧ и машиниста.

27.6. Подача напряжения в контактную сеть осуществляется только по команде работника ЭЧ после устранения причин остановки (удаления или добровольного ухода людей).

27.7. Дальнейшее следование поезда осуществляется только после удаления людей с внешних частей, крыши или их добровольного ухода с подвижного состава.

Если люди создали видимость прекращения противоправных действий (ушли на безопасное расстояние), а при возобновлении движения вновь разместились на внешних частях поезда, локомотивная бригада производит повторную остановку и действует вышеуказанным порядком.

27.8. Локомотивная бригада встречного (попутного на многопутном участке) поезда, получив информацию об остановке поезда по причине наличия людей на внешних частях или крыше поезда, обязана:

- проследовать остановившийся поезд с особой бдительностью, подачей сигналов большой громкости и готовностью к немедленной остановке при появлении препятствия;

- осмотреть в движении состав остановившегося поезда на наличие людей, находящихся на внешних частях и крыше поезда;

- сообщить машинисту остановившегося поезда по поездной радиосвязи о результатах осмотра.

28. Порядок действий при возникновении у пассажира в поезде состояния, требующего оказания медицинской помощи или заболевания, угрожающего его жизни и здоровью

28.1. При получении информации о наличии в поезде пассажира, состояние, которого требует оказания медицинской помощи или заболевание которого угрожает его жизни и здоровью, машинист, через помощника машинист (при наличии поездной бригады через начальника поезда или старшего проводника) уточняет:

- состояние пострадавшего пассажира (в сознании/без сознания);

- причину ухудшения здоровья (признаки);

-потребность в вызове реанимационной бригады скорой медицинской помощи.

28.2. После получения данных о состоянии пассажира машинист обязан передать условный сигнал «Реанимация» и проинформировать по поездной радиосвязи ДСП (ДНЦ) о сложившейся нестандартной ситуации, уточняя:

- состояние пострадавшего пассажира (в сознании/без сознания);

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

- причину ухудшения здоровья (признаки);

- потребность в вызове реанимационной бригады скорой медицинской помощи.

28.3. При следовании МВПС (ВСМВПС) локомотивная бригада по внутрисалонной связи привлекает других пассажиров поезда с медицинским образованием, знаниями и практическими навыками для оказания пострадавшему пассажиру первой помощи.

28.4. Дальнейший порядок следования поезда, его остановка и стоянка в зоне доступности оказания медицинской помощи производится в соответствии с командами ДСП (ДНЦ), по согласованию с работниками бригады скорой медицинской помощи.

29. Действия машиниста МВПС при потере связи с помощником машиниста

29.1. При отсутствии помощника машиниста в головной (хвостовой) кабине управления более 2-х остановочных пунктов (при следовании без остановок – 10 минут) и отсутствии у машиниста информации о местонахождении помощника машиниста, машинист обязан:

- по внутрисалонной связи убедиться в наличии в составе поезда помощника машиниста;

- при неполучении ответа от помощника машиниста по связи «Пассажир-машинист» сообщить ДНЦ (ДСП) о отсутствии информации о нахождении помощника машиниста, а машинистам встречных и попутных поездов о следовании с особой бдительностью.

29.2. При отсутствии информации о местонахождении помощника машиниста в составе поезда по указанию ДНЦ машинисту разрешается самостоятельно довести поезд без помощника машиниста, только до первой попутной станции. Дальнейшее следование поезда запрещается.

30. Порядок эксплуатации МВПС при возникновении в пути следования неисправностей связи «пассажир – машинист», запорных устройств автоматических дверей или контроля закрытия дверей для посадки (высадки) пассажиров

30.1. При возникновении в пути следования неисправности связи «пассажир – машинист» (отсутствие световых индикаторов или звуковых сигналов, указывающих на активность связи), запорных устройств автоматических дверей или контроля закрытия дверей для посадки (высадки)

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

пассажиров (отсутствие световых индикаторов контроля закрытия автоматических дверей в служебном тамбуре и на пульте управления) локомотивной бригадой, информация о неисправности передается дежурному по депо, производится соответствующая запись в журнал технического состояния формы ТУ-152. Неисправные автоматические двери блокируются для исключения несанкционированного открытия, в том числе, с помощью специальных приспособлений (скоб). При блокировке дверей локомотивная бригада информирует пассажиров о необходимости перейти в другой тамбур или вагон для осуществления выхода на платформу. Поезд следует до конечной железнодорожной станции. О блокировке неисправных автоматических дверей пассажиры информируются по системе оповещения не реже 1 раза в 30 минут с указанием номера вагона.

30.2. По прибытии на конечную станцию принимаются меры по восстановлению работоспособности запорных устройств автоматических дверей и сигнализации контроля закрытия дверей. При невозможности устранения неисправности на конечной станции, информация об этом передается ДСП и дежурному по депо для принятия мер по исключению моторвагонного подвижного состава с неисправностями связи «пассажир – машинист», запорных устройств автоматических дверей или контроля закрытия дверей для посадки (высадки) пассажиров из эксплуатации до устранения неисправностей.

31. Порядок действий машиниста при сбое в графике движения и вынужденных остановках

31.1. При получении указания о неграфиковой остановке машинист информирует начальника поезда о предельной продолжительности стоянки и ее причине посредством радиосвязи перед остановкой на перегоне, станции или остановочном пункте, остановка на которых не предусмотрена расписанием движения поезда.

31.2. В случае отклонения от графика движения более чем на 10 минут, машинист информирует начальника поезда о задержке:

- после ее возникновения, о предельной продолжительности стоянки;
- перед остановкой на станции или остановочном пункте, остановка на которых предусмотрена расписанием движения поезда, о сокращении задержки;
- каждые 30 минут до ввода поезда в график;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

Порядок действий поездного диспетчера в отдельных аварийных и нестандартных ситуаций

32. При ДЦ (ДУ) не открывается входной или выходной светофор железнодорожной станции (далее – станция)

32.1. Если при правильно установленном маршруте и свободном железнодорожном пути приема (по индикации на аппарате управления) входной светофор не открывается, ДНЦ:

1) проверяет, не является ли это следствием неправильных действий работников железнодорожного транспорта, в т.ч. его действий;

2) по индикации устройств ДЦ (ДУ) проверяет дополнительно свободность пути, правильность приготовления маршрута, присутствие контроля положения всех стрелок, в том числе охранных, что путь и стрелки не замкнуты по всему предполагаемому маршруту следования поезда;

3) определяет возможность приема поезда по разрешающему показанию входного светофора на другой железнодорожный путь (далее – путь), согласно его специализации;

4) делает запись в ДУ-46 и соответствующую отметку на графике исполненного движения поездов (в автоматизированной информационной системе управления при ее наличии);

5) сообщает о неисправности диспетчеру ШЧ и ДИЦУСИ, при необходимости дежурному персоналу других подразделений причастных хозяйств;

6) сообщает о неисправности ДГП РУ (центра управления перевозками на Восточном полигоне);

7) совместно с ДГП РУ принимает решение о вызове на станцию работника, на которого согласно ТРА станции, возложено управление стрелками и светофорами;

8) до передачи машинисту поезда по радиосвязи разрешения на ввод поезда на станцию, ДНЦ обязан:

привести аппараты управления в положение, соответствующее запрещающему показанию светофора;

убедиться в свободности изолированных стрелочных и бесстрелочных участков, входящих в маршрут, смежных негабаритных участков, пути приема (по индикации на аппарате управления);

прекратить маневры с выходом на маршрут приема поезда и прекратить маневры с выходом на путь приема поезда;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

приготовить маршрут, проверить правильность положения стрелок, наличие контроля и убедиться в правильности их установки;

маршрут приема замкнуть путем открытия соответствующих попутных маневровых светофоров, а при их отсутствии, выполнить замыкание маршрута приема с использованием ответственной команды «замыкание стрелок» (при их наличии). При МПЦ или РПЦ с помощью подтверждения ответственных команд произвести блокировку изолированных стрелочных участков, входящих в маршрут.

Правильность положения стрелок в маршруте и свободность пути приема поезда от подвижного состава проверяет по белой светящейся полосе на аппарате управления (по индикации на аппарате управления);

9) при наличии переезда в стрелочной горловине станции, на котором извещение о закрытии при приеме поезда при запрещающем показании светофора производится с помощью команды «закрытие переезда», закрывает переезд (при неисправности переездной сигнализации выдать предупреждение машинисту поезда о проследовании переезда со скоростью не более 20 км/ч и с готовностью остановиться);

10) передать машинисту поезда разрешение на ввод поезда на станцию. Перед передачей текста приказа разрешения ДНЦ должен указать его номер.

Рекомендуемая форма разрешения ДНЦ на ввод поезда на станцию: *«Указание №…Машинисту … (фамилия). Разрешаю ввести поезд № … на … путь станции … при запрещающем показании входного светофора … (литер светофора). ДНЦ … (фамилия)»*;

11) должен выслушать повторение машинистом поезда разрешения, убедиться, что оно понято правильно – подтвердить правильность его восприятия словами: «Верно, выполняйте» и указать время передачи разрешения машинисту поезда (часы, минуты);

12) осуществлять контроль за следованием поезда.

В электронном журнале движения поездов, в соответствии с пунктом 45 ИДП, напротив номера поезда делается отметка (РС, номер приказа, время его передачи, литер светофора) (при наличии возможности).

32.2. Если при правильно установленном маршруте отправления, при свободном от поездов пути перегона (первом блок-участке удаления), при блокировке, установленной в направлении отправляемого поезда (по индикации на аппарате управления), выходной светофор не открывается, ДНЦ:

1) проверяет, не является ли это следствием неправильных его действий или других работников железнодорожного транспорта;

2) делает запись в ДУ-46 и соответствующую отметку

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

на графике исполненного движения поездов (в автоматизированной информационной системе управления при ее наличии);

3) сообщает о неисправности диспетчеру ДИЦУСИ, при необходимости дежурному персоналу других подразделений причастных хозяйств;

4) сообщает о неисправности ДГП РУ;

5) совместно с ДГП РУ принимает решение о вызове на станцию работника, на которого согласно ТРА, возложено управление стрелками и светофорами;

6) до передачи машинисту поезда по радиосвязи приказа на отправление, ДНЦ обязан:

убедиться в свободности изолированных стрелочных и бесстрелочных участков, входящих в маршрут, смежных негабаритных участков, перегона от встречных поездов (первого блок-участка удаления) (по индикации на аппарате управления);

прекратить маневры с выходом на маршрут отправления поезда;

приготовить маршрут, проверить правильность положения стрелок, наличие контроля и убедиться в правильности их установки;

исключить возможность отправления на путь перегона поездов встречного направления (путем блокирования перегона, блокировка перегона снимается после фактического занятия перегона отправляющимся поездом (первого блок-участка отправления));

замкнуть маршрут отправления путем открытия соответствующих попутных маневровых светофоров, а при их отсутствии, выполнить замыкание маршрута отправления с использованием ответственной команды «замыкание стрелок» (при их наличии). Правильность положения стрелок в маршруте и свободность пути отправления поезда от подвижного состава проверяет по белой светящейся полосе на аппарате управления (по индикации на аппарате управления);

7) при наличии переезда в горловине станции (на первом участке удаления), на котором извещение о закрытии при отправлении поезда при запрещающем показании светофора производится с помощью команды «закрытие переезда», закрыть переезд (при неисправности переездной сигнализации выдать предупреждение машинисту поезда о проследовании переезда со скоростью не более 20 км/ч и с готовностью остановиться).

При отправлении поезда на путь перегона с наличием на перегоне переездов, на которые не поступает извещения при движении поезда – выдать предупреждение машинисту поезда о проследовании такого переезда (переездов) со скоростью не более 20 км/ч и с готовностью остановиться.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

Порядок отправления поезда на неправильный путь более подробно рассмотрен в пункте 35.3 настоящей Инструкцией.

8) передать машинисту поезда приказ на отправление. Перед передачей приказа ДНЦ должен указать его номер.

Рекомендуемая форма приказа ДНЦ на отправление поезда: *«Приказ № ….Машинисту … (фамилия). Разрешаю поезду № … отправиться с … пути станции … при запрещающем показании выходного светофора (литер светофора). ДНЦ … (фамилия)»*;

9) должен выслушать повторение машинистом поезда текста приказа, убедиться, что оно понят правильно – подтвердить правильность его восприятия словами: «Верно, выполняйте» и указать время передачи разрешения машинисту поезда (часы, минуты);

10) осуществлять контроль за следованием поезда.

В электронном журнале движения поездов, в соответствии с пунктом 45 ИДП, напротив номера поезда делается отметка (РС, номер приказа, время передачи, литер светофора).

Примечание:

Для диспетчерских участков с диспетчерской централизацией порядок действий причастных работников по организации движения поездов и маневровой работы в условиях нарушения нормальной работы устройств устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры.

33. Централизованная стрелка не переводится с пульта управления электрической централизации

33.1. ДНЦ, получив от ДСП сообщение о том, что централизованная стрелка (далее – стрелка) не переводится с пульта управления электрической централизации:

1) делает соответствующую отметку на графике исполненного движения поездов (в автоматизированной информационной системе управления при ее наличии);

2) убеждается по докладу ДСП о том, что он сообщил о неисправности дежурному персоналу ПЧ, ШЧ (ИЧ) и причастных подразделений других хозяйств;

3) сообщает о неисправности ДГП РУ и диспетчеру ДИЦУСИ;

4) совместно с ДГП РУ определяет порядок и очередность пропуска поездов, включая возможность пропуска поездов по маршрутам в обход стрелки.

По маршрутам, в которые стрелка входит в положение, которое контролируется на пульте управления, поезда могут пропускаться

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

при разрешающих показаниях соответствующих светофоров;

5) направляет ДСП (или другого работника согласно ТРА станции) для осмотра стрелки. При отсутствии видимых причин не перевода стрелки, разрешает перевести её на ручное управление (курбелем)[2].

Если на аппарате управления после перевода стрелки курбелем сохраняется контроль ее положения, то прием и отправление поездов, маневровые передвижения осуществляются при разрешающих показаниях соответствующих светофоров.

6) перед дачей разрешения на прием (отправление) поезда по разрешениям, предусмотренным ИДП, ДНЦ обязан получить от ДСП доклад о готовности маршрута порядком и по форме, установленной разделом 32 настоящей Инструкцией;

7) при приготовлении маршрута с помощью курбеля контролирует выполнение регламента времени на приготовление маршрутов;

8) при готовности маршрута дает разрешение [3] ДСП на прием или отправление каждого поезда;

9) осуществляет контроль за следованием поездов и действиями ДСП;

10) ДНЦ, получив сообщение об устранении неисправности делает соответствующую отметку на графике исполненного движения поездов (в автоматизированной информационной системе управления при ее наличии).

33.2. Если перевести стрелку с центрального пульта ДЦ (ДУ) невозможно, ДНЦ:

1) проверяет, не является ли это следствием неправильных его действий или других работников железнодорожного транспорта;

2) должен установить стрелку в исходное положение и до осмотра стрелки работником ПЧ, ШЧ (ИЧ) прекратить попытки ее перевода.

По маршрутам, в которые стрелка входит в положение, которое контролируется на пульте управления, поезда могут пропускаться при разрешающих показаниях соответствующих светофоров;

3) делает запись в ДУ-46 и соответствующую отметку на графике исполненного движения поездов (в автоматизированной информационной системе управления при ее наличии);

4) сообщает о неисправности диспетчеру ДИЦУСИ, дежурному персоналу ПЧ, ШЧ (ИЧ), при необходимости дежурному персоналу других подразделений причастных хозяйств;

---

[2] - ДНЦ должен помнить, что выполнять операции по переводу стрелки курбелем может только работник, указанный в технически-распорядительном акте станции.

[3] - при отправлении поезда на однопутный перегон с двусторонней автоблокировкой или на неправильный путь двухпутного перегона должны быть выполнены требования пункта 17 приложения № 1 ИДП.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

5) сообщает о неисправности ДГП РУ;

6) направляет работника железнодорожного транспорта (станции, локомотивной бригады, ПЧ, ШЧ (ИЧ) и т.д.), для осмотра и по возможности устранения причины нарушения управления (уборки посторонних предметов, снега, льда и т.д.). Если после внешнего осмотра установлена и устранена причина нарушения нормального действия стрелки, ДНЦ разрешается перевести стрелку. Запись причины не перевода стрелки делается в последней графе журнала осмотра и соответствующая отметка на графике исполненного движения (в автоматизированной информационной системе управления при ее наличии).

Если внешним осмотром причина не обнаружена, сообщает об этом дежурному персоналу ПЧ, ШЧ (ИЧ) и прекращает пропуск поездов по маршрутам, для которых требуется перевод данной стрелки.

На раздельных пунктах, не обслуживаемых дежурными работниками, для перевода стрелок разрешается привлекать локомотивные бригады проходящих поездов в порядке, установленном локальным нормативным актом владельца инфраструктуры.

7) совместно с ДГП РУ принимает решение о вызове работника, на которого согласно ТРА, возложено управление стрелками и светофорами (далее - работник);

8) после прибытия на станцию работника и принятия им дежурства в соответствии с требованиями пункта 59 ИДП, диспетчерским приказом передает станцию на резервное управление. До передачи станции на резервное управление, обязан проинформировать прибывшего работника о поездах, находящихся на прилегающих перегонах, станции и доводит план пропуска поездов;

9) направляет работника для осмотра стрелки. При отсутствии видимых причин не перевода стрелки, разрешает перевести стрелку на ручное управление (курбелем).

Если на пульте управления после перевода стрелки курбелем сохраняется контроль ее положения, то прием и отправление поездов, маневровая работа осуществляются при разрешающих показаниях соответствующих светофоров.

Если после перевода стрелки курбелем на пульте управления отсутствует контроль ее положения, прием и отправление поездов осуществляются при запрещающем показании соответствующего светофора.

Перед дачей разрешения на прием (отправление) поезда по разрешениям, предусмотренным ИДП, ДНЦ обязан получить от ДСП доклад о готовности маршрута порядком и по форме, установленной разделом 38 Инструкции;

10) совместно с ДГП РУ определяет очередность пропуска поездов;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

11) перед приемом или отправлением каждого поезда, при запрещающем показании соответствующего светофора, получает от прибывшего работника доклад согласно раздела 32 Инструкции;

12) после получения доклада дает прибывшему работнику устное разрешение на прием или отправление каждого поезда.

Перед отправлением поезда на однопутный перегон или по железнодорожному пути двухпутного перегона, оборудованного двухсторонней автоматической блокировкой, при запрещающем показании выходного светофора передать приказ, подтверждающий свободность перегона (железнодорожного пути) от встречных поездов;

13) после записи в ДУ-46 об устранении неисправности делает соответствующую отметку на графике исполненного движения поездов (в автоматизированной информационной системе управления при ее наличии);

14) осуществляет контроль за следованием поездов и действиями прибывшего работника;

15) при приготовлении маршрута с помощью курбеля контролирует выполнение регламента времени на приготовление маршрутов согласно ТРА станции.

34. Отсутствует контроль положения централизованной стрелки

34.1. ДНЦ, получив от ДСП сообщение об отсутствии контроля положения стрелки:

1) в случае потери контроля положения стрелки под проходящим поездом, должен убедиться по докладу ДСП об остановке поезда и принятых им мерах по прекращению движения по соседним путям до осмотра поезда.

Дальнейшее движение остановленного поезда по такой стрелке (при ее исправности и отсутствии следов повреждения или взреза) может быть возобновлено после ее осмотра и запирания стрелки на закладку и навесной замок (при неисправности закладки, закрепления типовой скобой), выключения блок-контакта в электроприводе работником станции, указанным в ТРА станции.

Запрещается пропускать подвижной состав по взрезанной стрелке до ее осмотра и устранения последствий взреза.

Делает соответствующую отметку на графике исполненного движения поездов (в автоматизированной информационной системе управления при ее наличии);

2) обязан получить доклад от ДСП о том, что он сообщил дежурному персоналу ПЧ, ШЧ (ИЧ), дежурному персоналу подразделений причастных

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

хозяйств, о неисправности;

3) сообщает о неисправности ДГП РУ и диспетчеру ДИЦУСИ;

4) совместно с ДГП РУ определяет порядок и очередность пропуска поездов, включая возможность пропуска поездов по маршрутам в обход стрелки.

Исправность и правильность установки стрелки в маршруте должны быть проверены на месте работником станции, указанным в ТРА станции.

Движение поездов по такой стрелке (при ее исправности) производится при запрещающем показании светофора до устранения неисправности.

Стрелка должна быть заперта на закладку и навесной замок, при неисправности закладки, закреплена типовой скобой, в электроприводе должен быть выключен блок-контакт. Ключ от запертой стрелки должен храниться у ДСП или другого работника, указанного в ТРА станции;

5) направляет ДСП для осмотра стрелки. При отсутствии видимых причин неисправности стрелки, разрешает перевести ее на ручное управление (курбелем).

По маршрутам, в которые стрелка входит в положении, которое контролируется на пульте (аппарате) управления, поезда пропускаются и маневровые передвижения производятся при разрешающих показаниях соответствующих светофоров (если на пульте управления после перевода стрелки курбелем и выполнения соответствующих операции на пульте (аппарате) управления сохраняется контроль ее положения).

Запрещается пользование светофорами в случае самопроизвольного восстановления контроля стрелки (в положении, в котором контроль отсутствовал) до ее осмотра, устранения неисправности и записи об этом в ДУ-46;

6) если стрелка потеряла контроль положения только в одном положении, а после ее перевода курбелем и выполнения соответствующих операции на пульте (аппарате) управления отсутствует контроль ее положения, перед приемом или отправлением каждого поезда, при запрещающем показании соответствующего светофора, по форме установленной раздела 38 Инструкции обязан получить от ДСП доклад о готовности маршрута;

7) при приготовлении маршрута с помощью курбеля контролирует выполнение регламента времени на приготовление маршрутов согласно ТРА станции;

8) после получения доклада о готовности маршрута и способе запирания стрелок в маршруте дает устное разрешение ДСП на прием или отправление каждого поезда.

Перед отправлением поезда на однопутный перегон или по железнодорожному пути двухпутного перегона, оборудованного

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

двухсторонней автоматической блокировкой, при запрещающем показании выходного светофора передать приказ, подтверждающий свободность перегона (железнодорожного пути) от встречных поездов;

9) осуществляет контроль за следованием поездов и действиями ДСП;

10) ДНЦ, получив доклад от ДСП об устранении неисправности, делает соответствующую отметку на графике исполненного движения поездов (в автоматизированной информационной системе управления при ее наличии);

34.2. При отсутствии контроля положения стрелки на центральном пульте ДЦ (ДУ), ДНЦ:

1) проверяет, не является ли это следствием взреза стрелки или неправильных его действий или действий других работников;

2) исключает движение по данной стрелке. В случае потери контроля положения стрелки под проходящим поездом или под находящимися в движении маневровым составом, локомотивом, специальным самоходным подвижным составом (далее – ССПС), принимает немедленные меры к остановке движущихся единиц. Исключает движение поездов, маневровых составов, локомотивов, ССПС по соседним путям. Направляет работника железнодорожного транспорта [4] для осмотра поезда (маневрового состава, локомотива, ССПС).

Движение поездов (маневровых составов, локомотивов, ССПС) по соседним путям восстанавливается после получения уведомления о том, что препятствие для движения отсутствует. Уведомление записывается в ДУ-46.

Запрещается пропускать подвижной состав по взрезанной стрелке до ее осмотра и устранения последствий взреза.

3) делает запись в ДУ-46 и соответствующую отметку на графике исполненного движения поездов (в автоматизированной информационной системе управления при ее наличии);

4) сообщает о неисправности диспетчеру ДИЦУСИ, дежурному персоналу ПЧ, ШЧ (ИЧ), при необходимости дежурному персоналу других подразделений причастных хозяйств;

5) сообщает о неисправности ДГП РУ;

6) совместно с ДГП РУ определяет порядок и очередность пропуска поездов в обход стрелки. По маршрутам, в которые стрелка входит в положение, которое контролируется на пульте управления, поезда могут пропускаться при разрешающих показаниях соответствующих светофоров;

---

[4] Для осмотра поезда на промежуточной станции могут привлекаться работник локомотивной бригады (машинист ССПС). При работе машиниста поезда без помощника машиниста привлечение локомотивной бригады к осмотру не допускается. До прибытия ДСП для осмотра поезда и стрелки могут привлекаться работники дистанций СЦБ и пути.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

7) совместно с ДГП РУ принимает решение о вызове на станцию работника, на которого согласно ТРА, возложено управление стрелками и светофорами;

8) после прибытия на станцию работника и принятия им дежурства в соответствии с требованиями пункта 59 общих положений ИДП, диспетчерским приказом передает станцию на резервное управление. Если прибывающий или отправляющийся поезд был остановлен по причине потери контроля положения стрелки под составом, указание машинисту поезда о возможности дальнейшего движения может быть передано ДНЦ только после получения доклада от работника, указанного в ТРА, о проверке исправности стрелки и положения остряков потерявшей контроль положения стрелки в маршруте, запирании прижатого остряка на закладку и навесной замок и выключении в электроприводе блок-контакта. О выполненных операциях, связанных с закреплением остряков и выключении блок-контакта ДНЦ делает соответствующие записи в ДУ-46 с указанием фамилии работников, выполнявших эти операции.

ДНЦ запрещается принимать доклады о положении остряков в маршруте, запирании прижатого остряка на закладку и навесной замок и выключении в электроприводе блок-контакта от работников, не указанных в ТРА станции.

Перевод стрелки, не имеющей контроля положения, на ручное управление производится только после передачи станции на резервное управление.

На раздельных пунктах, не обслуживаемых дежурными работниками, для перевода стрелок разрешается привлекать локомотивные бригады проходящих поездов в порядке, установленном локальным нормативным актом владельца инфраструктуры.

Движение поездов по такой стрелке (при ее исправности) производится при запрещающем показании светофора до устранения неисправности.

Если на пульте управления после перевода стрелки курбелем (если стрелка потеряла контроль положения только в одном положении) и выполнения соответствующих операции на аппарате управления сохраняется контроль ее положения, то прием и отправление поездов, маневры осуществляются при разрешающих показаниях соответствующих светофоров.

Запрещается пользование светофорами в случае самопроизвольного восстановления контроля положения стрелки (в положении, в котором контроль отсутствовал) до ее осмотра, устранения неисправности и записи об этом в ДУ-46.

9) если после перевода стрелки курбелем (если стрелка потеряла контроль положения только в одном положении) и выполнения

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

соответствующих операции на (пульте) аппарате управления на пульте управления отсутствует контроль ее положения, перед приемом или отправлением каждого поезда, при запрещающем показании соответствующего светофора, по форме установленной разделом 38 Инструкции, обязан получить от вызванного работника доклад о готовности маршрута;

10) исправность и правильность установки стрелки в маршруте должны быть проверены на месте, работником, указанным в ТРА станции. Стрелка должна быть заперта на закладку и навесной замок, при неисправности закладки, закреплена типовой скобой, в электроприводе должен быть выключен блок-контакт. Ключ от запертой стрелки должен храниться у ДСП или другого работника, указанного в ТРА;

11) при приготовлении маршрута с помощью курбеля контролирует выполнение регламента времени на приготовление маршрутов;

12) после получения доклада дает устное разрешение ДСП на прием или отправление[5] поезда.

Перед отправлением поезда на однопутный перегон или по железнодорожному пути двухпутного перегона, оборудованного двухсторонней автоматической блокировкой, при запрещающем показании выходного светофора передать приказ, подтверждающий свободность перегона (железнодорожного пути) от встречных поездов;

13) осуществляет контроль за следованием поездов и действиями ДСП;

14) ДНЦ, получив сообщение об устранении неисправности делает соответствующую отметку на графике исполненного движения поездов (в автоматизированной информационной системе управления при ее наличии).

35. Отправление поезда по неправильному пути

Для регулирования движения поездов по приказу ДНЦ может применяться отправление поездов по неправильному железнодорожному пути перегона.

Отправление пассажирских поездов по неправильному пути допускается в каждом отдельном случае по приказу ДГП РУ или работника исполняющего его обязанности. Приказ передается в адрес ДНЦ и должен быть записан в журнал диспетчерских распоряжений, находящийся на рабочем месте ДНЦ. В случае пропуска по неправильному пути двух и более поездов допускается указывать их номера в одном приказе.

---

[5] При отправлении поезда при запрещающем показании выходного светофора на однопутный перегон, или по неправильному пути двухпутного перегона ДНЦ свое разрешение передает в виде диспетчерского приказа о разрешении отправить поезд с указанием о свободности пути перегона от встречных поездов

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

35.1. Отправление поездов в качестве регулировки по неправильному пути без закрытия действия автоблокировки по устному указанию ДНЦ и после переключения блокировки на соответствующее направление движения осуществляется:

1) на путь двухпутных (многопутных) перегонов, оборудованный двухсторонней блокировкой или автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельная система интервального регулирования движения поездов;

2) на путь двухпутных перегонов, оборудованный односторонней блокировкой и устройствами, обеспечивающими движение поездов в неправильном направлении по сигналам локомотивных светофоров и постоянно действующими устройствами для смены направления движения с функцией «дача согласия».

В случае, если выходной светофор на неправильный путь в указанных ситуациях не открывается, отправление поездов производится по разрешениям, указанным в пункте 16 приложения № 1 ИДП с выполнением регламента действий, указанного в пункте 17 приложения № 1 ИДП.

35.2. Отправление поездов в качестве регулировки по неправильному пути с переходом на телефонные средства связи осуществляется:

1) на путь, не оборудованный двусторонней автоблокировкой, а также на путь, оборудованный односторонней автоблокировкой без устройств, обеспечивающих движение поездов в неправильном направлении по сигналам локомотивных светофоров;

2) На двухпутных и многопутных перегонах с односторонней автоблокировкой, оборудованной временными устройствами, позволяющими по неправильному пути обеспечивать движение поездов по сигналам локомотивных светофоров, в случае если выходной светофор на неправильный путь не открывается.

В данных случаях телефонные средства связи действуют только на период пропуска поезда (или одного за другим двух и более поездов), указанных в оперативном приказе ДГП РУ.

35.3. При организации движения поезда (поездов) по неправильному пути перегона ДНЦ должен обеспечить:

1) необходимость заблаговременного информирования машиниста отправляемого поезда о наличии на пути перегона переезда (переездов), не оборудованных автоматическими устройствами для поездов, следующих в неправильном направлении;

2) закрытие действия автоблокировки и переход на телефонные средства связи для пропуска поезда в неправильном направлении в качестве регулировки

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

должны осуществляться только при свободном от поездов пути перегона.

36. Неисправность автоматической блокировки на участке с ДЦ (ДУ)

Установив по индикации на пульте управления или по докладам машиниста поезда неисправность автоматической блокировки (далее – АБ) ДНЦ обязан:

1) прекратить отправление поездов на данный путь перегона. В случае, если такие поезда были ранее отправлены на перегон, обязан сообщить машинистам отправленных поездов по радиосвязи о наличии неисправности.

Если на станции, ограничивающей перегон с неисправной АБ, светофоры находились в режиме автодействия, отключить данный режим, выполняя необходимый регламент переговоров с машинистом поезда, находящимся на участках приближения (или следующим по станции);

2) оформить соответствующие записи в ДУ-46, сообщить о неисправности причастным специалистам;

3) сообщить о неисправности ДГП РУ, диспетчеру ДИЦУСИ и дежурному работнику отдела сопровождения ДЦ (ДУ);

4) совместно с ДГП РУ принять решение о вызове на станцию (станции) работника, на которого согласно ТРА, возложено управление стрелками и светофорами;

5) отправление поездов на путь перегона с неисправно действующей АБ допускается только после убеждения ДНЦ в его свободности от поездов. При отсутствии на станциях ДСП убедиться в том, что поезд, последним проследовавший перегон, проследовал его в полном составе, ДНЦ может по докладу машиниста встречного поезда о наличии хвостового сигнала у данного поезда, а при отсутствии встречных поездов – по докладам дежурных по переезду (при наличии таковых и связи с ними). Либо по докладу машиниста, последнего проследовавшего перегон поезда о сверке номера хвостового вагона с натурным листом поезда или справкой о тормозах.

Если раздельные пункты, ограничивающие перегон с неисправной автоматической блокировкой, не обслуживаются ДСП, то после прекращения действия автоматической блокировки отправление поездов на свободный перегон с таких раздельных пунктов при наличии у ДНЦ контроля положения путей и стрелок до вступления на работу ДСП, производится по приказу ДНЦ передаваемому машинисту поезда:

«*Приказ № …, время…, дата …. Машинист поезда …. Автоблокировка по … пути перегона … не действует. Поезду № … разрешаю отправиться со станции … и следовать до входного светофора станции …, а далее*

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

руководствоваться его показанием. ДНЦ ...».

6) Приказ ДНЦ о закрытии автоматической блокировки передается только на станцию, где есть ДСП.

Переговоры между ДНЦ и ДСП при обмене телефонограммами ведутся по образцам, установленным для поездных телефонограмм в соответствии с пунктом 20 приложения № 5 к ИДП, за исключением образца № 2 («ожидаю поезд»), который заменяется приказом ДНЦ в соответствии пунктом 31 приложения № 1 к ИДП:

«Приказ № …, время …, дата …. ДСП … … … Перегон ... (... главный путь перегона ...) от поездов свободен. Разрешаю отправить поезд № ... ДНЦ ...».

37. Сбой в графике движения поездов

Движением поездов на участке руководит только один работник – ДНЦ, отвечающий за выполнение графика движения поездов. Не допускается давать оперативные указания о движении поездов на участке помимо ДНЦ.

ДНЦ, получив информацию о нарушении графика движения поездов:

1) делает соответствующую отметку на графике исполненного движения поездов (в автоматизированной информационной системе управления при ее наличии). Получив соответствующее требование или уведомление, записывает его в журнал диспетчерских распоряжений;

2) в случае неисправности технических средств или устройств, подвижного состава получает доклад от ДСП о том, что информация передана дежурному персоналу подразделений причастных хозяйств (СЦБ, пути, локомотивного, пассажирского, вагонного, моторвагонного, электроснабжения и т.д.). При ДЦ (ДУ) дополнительно делает запись в ДУ-46 о неисправности технических средств или устройств, сообщает о них дежурному персоналу подразделений причастных хозяйств (СЦБ, пути, локомотивного, пассажирского, вагонного, моторвагонного, электроснабжения и т.д.);

3) докладывает информацию о сбое в движении диспетчеру ДИЦУСИ, ДГП РУ и ЭЧЦ;

4) совместно с ДГП РУ определяет порядок и очередность пропуска поездов, при необходимости принимают решение о проведении аварийно-восстановительных мероприятий.

В случаях задержек пассажирских поездов ДГП РУ информирует об этом старшего диспетчера по управлению перевозками диспетчерского центра управления перевозками (центра управления перевозками на Восточном полигоне) и сменного инженера службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

5) передает причастным станциям участка приказ (при необходимости) о порядке пропуска и планируемом времени проследования станций, опаздывающими пассажирскими поездами. Указанные приказы адресуются машинистам опаздывающих пассажирских поездов и ДНЦ соседних участков (планируемое время передачи опаздывающих пассажирских поездов на соседний участок);

6) делает соответствующие отметки на графике исполненного движения поездов (в автоматизированной информационной системе управления при ее наличии).

38. Пропуск по участку поезда, непредусмотренного графиком движения поездов

Обязательной регистрации в журнале диспетчерских распоряжений подлежат приказы о назначении поездов, не предусмотренных графиком движения поездов, и порядке их следования, за исключением пропуска по участку одиночных локомотивов, ССПС и хозяйственных поездов.

ДНЦ, получив информацию о поезде, не предусмотренном графиком движения поездов, разрабатывает расписание и порядок пропуска указанного поезда по диспетчерскому участку.

Порядок пропуска и предполагаемое время прибытия, отправления или проследования станций поездом, передается станциям участка, приказом. Также указанный приказ адресуется машинисту поезда, подразделениям причастным хозяйств (локомотивного, вагонного, пассажирского и др. (при необходимости)), ДНЦ соседнего участка (планируемое время передачи указанного поезда на участок).

39. Отправление хозяйственного поезда со станции

39.1. В случае отправления со станции хозяйственного поезда, в составе которого имеются вагоны, выделенные для специальных и технических нужд, хоппер-дозаторы, думпкары, специальный самоходный (при следовании в нерабочем состоянии) и несамоходный железнодорожный подвижной состав, до станции, предшествующей месту производства ремонтных или строительных работ, а также до станции дислокации (передислокации), должны быть произведены следующие операции.

На хозяйственный поезд, в соответствии с технологией ввода информации в соответствующую автоматизированную систему, действующую на железной дороге, в автоматизированной информационной системе

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

управления (при ее наличии) должна быть подготовлена телеграмма-натурный лист поезда. В телеграмму-натурный лист поезда вносятся сведения как о хозяйственном поезде в целом, так и входящих в него единицах.

Перед дачей разрешения на отправление хозяйственного поезда со станции ДНЦ обязан убедиться в наличии в автоматизированной информационной системе управления (при ее наличии) подготовленной телеграммы-натурного листа поезда и ознакомиться с ее содержанием, а также получить информацию от ДСП (по регистрируемым видам связи) о приведении специального железнодорожного подвижного состава в транспортное положение и об особых условиях пропуска поезда по участку (допускаемые скорости движения, негабаритность и т.п.).

В случае выявления факта следования хозяйственного поезда, на который в автоматизированной информационной системе управления телеграмма-натурный лист поезда отсутствует, указанный поезд отставляется от движения на ближайшей станции. Об отставлении хозяйственного поезда от движения ДНЦ немедленно сообщает ДГП РУ, который информирует о случае дежурного аппарата главного ревизора по безопасности движения поездов железной дороги, диспетчера ДИЦУСИ или дежурно-диспетчерский аппарат хозяйств СЦБ, электроснабжения и т.п.

Дальнейшее следование хозяйственного поезда осуществляется только после оформления и ввода в автоматизированную информационную систему управления телеграммы-натурного листа поезда.

О случае отставления хозяйственного поезда от движения должно быть сообщено начальнику станции отправления хозяйственного поезда и причастного центра организации работы железнодорожных станций, руководителям района управления, диспетчерского центра управления перевозками (центра управления перевозками на Восточном полигоне) диспетчеру ДИ ЦУСИ, заместителю начальника дирекции управления движением (по безопасности движения) (в границах Калининградской дирекции управления движением – начальнику дирекции), при необходимости информация направляется указанным руководителям смежной дирекции управления движением, с которой поступил хозяйственный поезд.

Заместитель начальника дирекции управления движением (по безопасности движения) (в границах Калининградской дирекции управления движением – начальник дирекции) в трехсуточный срок инициирует проведение расследования и разбора данного случая с определением меры ответственности причастных работников.

39.2. В случае, когда ввод информации на хозяйственный поезд в автоматизированную информационную систему управления, для подготовки

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

телеграммы-натурного листа поезда, невозможен (при отказе в работе автоматизированных информационных систем, когда нет технической возможности ввода данных и т.п.), перед дачей разрешения на отправление хозяйственного поезда со станции ДНЦ обязан получить информацию об отправляемом хозяйственном поезде: номер ведущего локомотива (ССПС), фамилию машиниста ведущего локомотива (ССПС), количество единиц железнодорожного подвижного состава, находящихся в данном поезде, массу брутто в тоннах, условную длину, номер последней единицы поезда, а также информацию от ДСП (по регистрируемым видам связи) о приведении специального железнодорожного подвижного состава в транспортное положение и об особых условия пропуска поезда по участку (допускаемые скорости движения, негабаритность и т.п.). Указанную информацию ДНЦ вносит в график исполненного движения в виде текстовой пометки поездов (вводит в автоматизированную информационную систему управления – при ее наличии).

40. Оказание помощи поезду, остановившемуся из-за технической неисправности головой состава на станции, а хвостом на перегоне

ДНЦ, получив от ДСП (при ДЦ (ДУ) от машиниста поезда) сообщение о вынужденной остановке поезда и требование о помощи:

1) если не имеет информацию о неисправности, которая привела к вынужденной остановке поезда, исключает отправление поездов на соседние пути двухпутных или многопутных перегонов, пропуск поездов по соседним путям станции, на которой находится голова остановившегося поезда, а также маневровых составов, локомотивов, ССПС. Исключает отправление поездов на путь перегона, в пределах которого находится хвост поезда.

В случае если такие поезда были ранее отправлены на перегон, сообщает машинистам отправленных поездов, через ДСП станций, ограничивающих перегон, или лично при ДЦ (ДУ), о вынужденной остановке поезда. В необходимых случаях предупреждает ДНЦ соседнего участка.

ДНЦ (в т.ч. через ДСП) передает машинистам поездов, следующих по соседним путям перегона, указание снизить скорость движения и проследовать вдоль остановившегося поезда со скоростью не более 20 км/ч, с особой бдительностью и готовностью остановиться, если встретится препятствие для движения.

2) делает соответствующую отметку на графике исполненного движения поездов (в автоматизированной информационной системе

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

управления при ее наличии). При ДЦ (ДУ) сообщение и требование, дополнительно, записываются в журнал диспетчерских распоряжений;

3) направляет для осмотра поезда работника железнодорожного транспорта (работника локомотивной бригады, вагонного хозяйства);

4) сообщает о вынужденной остановке поезда ДГП РУ, дежурному персоналу подразделений причастных хозяйств (локомотивного, пассажирского, моторвагонного, вагонного и т.д.). На электрифицированных участках при необходимости сообщает ЭЧЦ;

5) получив информацию о технической неисправности, выявленной в поезде, совместно с ДГП РУ принимают решение о порядке пропуска поездов, определяют порядок оказания помощи и станцию, на которую, при необходимости, будет выводиться поезд (вагоны);

6) при ДЦ (ДУ) совместно с ДГП РУ принимает решение о направлении на станции работников, которые имеют право осуществлять управление стрелками и светофорами станций;

7) сообщает ДСП станций, ограничивающих перегон, и машинисту остановившегося поезда, через ДСП или при ДЦ (ДУ) лично, порядок оказания помощи.

В указанном случае остановившемуся поезду разрешается оказывать помощь, как с головы, так и с хвоста, с выводом его на станцию, на которой находится голова поезда или на позади расположенную станцию.

При оказании помощи вспомогательным локомотивом с хвоста поезда, путь перегона, на котором находится хвост поезда, закрывается для движения всех поездов, кроме вспомогательного локомотива. Машинисту вспомогательного локомотива выдается разрешение на бланке ДУ-64, а при ДЦ (ДУ), до вступления на дежурство соответствующих работников, отправление локомотива на перегон производится по приказу ДНЦ. Указанные разрешения не дают право машинистам локомотивов (МВПС), которыми оказывается помощь, проследовать запрещающие показания входных светофоров станций (знаков «Граница станции»).

Рекомендуемая форма регистрируемого приказа ДНЦ на отправление вспомогательного локомотива на перегон: *«Машинисту поезда № … разрешаю отправиться с пути … станции … на перегон … по пути … до … км для оказания помощи поезду № … с прибытие (возвращением) на станцию …. ДНЦ … (фамилия)»*. ДНЦ должен выслушать повторение машинистом поезда текста приказа, убедиться, что он понят правильно – подтвердить правильность его восприятия словами: «Верно, выполняйте» и указать время передачи приказа машинисту поезда (часы, минуты).

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

На участках, оборудованных автоблокировкой и поездной радиосвязью, в условиях хорошей видимости для оказания помощи, порядком установленным приложением № 8 к ИДП, можно применять:

На участках, оборудованных автоматической блокировкой или автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельная система интервального регулирования движения поездов, и устройствами технологической железнодорожной электросвязи при отсутствии условий недостаточности и ограниченной видимости для оказания помощи остановившемуся на перегоне поезду можно использовать:

- одиночный локомотив, следующий по перегону за остановившимся поездом;

- локомотивов, отцепленным от состава грузового поезда, следующего по перегону за остановившимся поездом;

- вслед идущий по перегону грузовой поезд без отцепки от него ведущего локомотива.

При вынужденной остановке на перегоне пассажирского поезда, когда его дальнейшее самостоятельное движение невозможно, помощь этому поезду оказывается:

- с головы поезда с выводом на впереди лежащую железнодорожную станцию;

- с хвоста поезда с выводом на позади лежащую железнодорожную станцию.

При вынужденной остановке МВПС на перегоне и когда его дальнейшее самостоятельное движение невозможно, разрешается прицеплять к нему вслед идущий мотор-вагонный подвижной состав или резервный локомотив для вывода с перегона до первой попутной железнодорожной станции сдвоенным составом. При оказании помощи с хвоста (при ДЦ/ДУ), ввод поезда на станцию, на которой находится голова остановившегося поезда, производится по указанию ДНЦ, переданному машинистам локомотивов (МВПС).

Перед передачей данного указания ДНЦ обязан подготовить маршрут следования на путь приема поезда. Запрещается стрелки, входящие в данный маршрут, применять в других поездных и маневровых маршрутах до полной остановки поезда на пути приема (ввода).

При ДЦ (ДУ), при выводе поезда с перегона на позади расположенную станцию машинисту локомотива, которым оказывается помощь, разрешается приводить поезд в движение только после получения устного указания ДНЦ.

При оказании помощи вспомогательным локомотивом с головы поезда, когда на станции нет свободных путей приема, разрешается принимать вспомогательный локомотив, следующий с впереди расположенной станции,

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

при запрещающем показании входного светофора, на свободный участок пути, на котором находится голова остановившегося поезда (кроме путей занятых пассажирскими, людскими и с опасным грузом класса 1 (ВМ) поездами). При этом машинист вспомогательного локомотива должен быть предупрежден о месте, где находится голова остановившегося поезда.

При ДЦ (ДУ) вспомогательный локомотив принимается на путь станции, на котором находится голова остановившегося поезда, при запрещающем показании входного светофора. Маршрут приема замыкается путем открытия соответствующих попутных маневровых светофоров. При микропроцессорной или релейно-процессорной централизациях (далее – МПЦ, РПЦ) с помощью подтверждения ответственных команд произвести блокировку изолированных стрелочных участков, входящих в маршрут. Правильность положения стрелок в маршруте и свободность маршрута приема от подвижного состава проверяет по белой светящейся полосе на аппарате управления. При этом предварительно, с помощью ответственных команд, производится разделка маршрута приема остановившегося поезда.

Рекомендуемая форма регистрируемого указания ДНЦ на прием вспомогательного локомотива: *«Машинисту … (фамилия), разрешаю ввести поезд № … на станцию … на … путь при запрещающем показании входного светофора … (литер светофора). Голова поезда № … находится на … км пк …. ДНЦ … (фамилия).*

41. Отправление хозяйственных поездов на перегон в период предоставления «окон»

При производстве ремонтных и строительных работ, работ по текущему содержанию объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», которые требуют по своему характеру закрытия пути перегона для движения поездов, устанавливается следующий порядок отправления хозяйственных поездов на этот путь, оборудованный двухсторонней автоблокировкой (односторонней автоблокировкой в одном направлении движения поездов и устройствами автоматической локомотивной сигнализации в другом направлении движения; автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельная система интервального регулирования движения поездов):

при отправлении хозяйственных поездов (хозяйственного поезда) с одной из станций, ограничивающих такой перегон, блок-система закрываемого пути перегона должна быть установлена в направлении отправляющихся хозяйственных поездов (хозяйственного поезда);

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

если отправление хозяйственных поездов на закрытый путь перегона предусмотрено с обеих станций, ограничивающих перегон, направление блок-системы по закрываемому пути перегона определяется телеграммой-разрешением (оперативным приказом) владельца инфраструктуры на предоставление «окна». При предоставлении аварийного «окна» решение об установке направления блок-системы по закрываемому пути перегона принимается ДНЦ;

при наличии ключа-жезла соответствующего пути перегона, он должен изыматься из аппарата управления перед отправлением последнего хозяйственного поезда со станции. ДНЦ получает по регистрируемым средствам связи доклад об изъятии ключа-жезла;

ДНЦ по регистрируемым средствам связи от ДСП станций, ограничивающих данный перегон, получает доклады об установке красных колпачков на кнопки индивидуального управления соответствующими поездными светофорами с указанием их литеров (со станций оборудованных МПЦ или РПЦ – доклады о блокировке данных поездных светофоров с помощью ответственных команд), для исключения отправления на этот путь других поездов (указанные действия производятся в случаях, когда хозяйственные поезда не отправляются на закрываемый путь перегона).

42. Отправление поезда на путь перегона, имеющий затяжной спуск

До открытия поезду выходного светофора на путь перегона, имеющему затяжной спуск, и по которому, впереди него следует пассажирский, почтово-багажный, грузопассажирский, людской или грузовой поезд в составе которого имеются вагоны, загруженные опасным грузом класса 1 (ВМ), ДНЦ (на участках с ДЦ/ДУ) обязан, предупредить машиниста отправляемого поезда о следовании впереди него одного из указанных поездов.

Получив такое сообщение, машинист поезда обязан проследовать выходной светофор с таким расчетом, чтобы на нем был зеленый сигнал.

43. При сильном (штормовом) ветре

Информация об ожидаемом усилении ветра (более 15 м/с с указанием силы ветра, его направления и регионов ухудшения погодных условий) поступает в диспетчерский центр управления перевозками (Центр управления перевозками на восточном полигоне) от диспетчера центра управления содержанием инфраструктуры.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

ДНЦ получив сообщение об ожидаемом усилении ветра (более 15 м/с), обязан:

1) сделать о времени получении сообщения запись в журнале диспетчерских распоряжений;

2) совместно с ДГП РУ принять решение о вызове на станции (находящихся на диспетчерском управлении) работников, на которых, согласно ТРА, возложены функции по закреплению подвижного состава (если имеется закрепленный подвижной состав);

3) передать приказ ДСП с записью в журнале диспетчерских распоряжений об ожидаемом сильном (штормовом) ветре;

4) организовать укладку дополнительных тормозных башмаков, согласно правилам и нормам, установленным нормативными документами;

5) обо всех изменениях количества тормозных башмаков, применяемых для закрепления подвижного состава, сделать соответствующие отметки на графике исполненного движения поездов в виде текстовой пометки (вводит в автоматизированную информационную систему управления – при ее наличии).

44. Выявление потенциальной ложной свободности на станции и первых участках удаления средствами технической диагностики и мониторинга

ДНЦ при получении первичной информации о выявленной потенциальной ложной свободности рельсовой цепи от инженера по эксплуатации технических средств центра технической диагностики и мониторинга устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, в функции которого входят диагностика и мониторинг устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (далее – ШДМ) (инженера по эксплуатации технических средств дистанции сигнализации, централизации и блокировки (дистанции инфраструктуры), в функции которого входят диагностика и мониторинг устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - ШЧДМ)) подтверждает полученное сообщение кратким повторением воспринятой информации, называет свою фамилию, время приема информации, тип и номер предполагаемой подвижной единицы, под которой был выявлен случай. Дополнительно ДНЦ в ответном сообщении передает следующую информацию:

не является ли выявление потенциальной ложной свободности следствием проведения обкатки участка пути;

фиксировались ли случаи ложной свободности рельсовой цепи на аппарате управления ДНЦ.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

Примечание:

Если потенциальная ложная свободность рельсовой цепи подтверждаются ДНЦ по аппарату управления, данный случай считается фактической ложной свободностью рельсовой цепи.

ДНЦ при получении от ШДМ (ШЧДМ) информации о выявленной потенциальной ложной свободности рельсовой цепи на станции, а также при самостоятельном выявлении такого факта (даже в случае, если занятость рельсовой цепи восстановилась) немедленно, согласно обозначенной последовательности выполняет следующие действия:

1) прекращает передвижения подвижного состава по данной рельсовой цепи, а также по соседним рельсовым цепям при наличии негабаритных изолированных стыков по разрешающим показаниям светофоров;

2) отключает автодействие светофоров и переходит на индивидуальное управление ими, если они находились на автодействии;

3) светофоры переводит на запрещающее показание, исключает возможность их открытия путем блокирования ответственными командами при микропроцессорной централизации;

4) оповещает машиниста железнодорожного подвижного состава, под которым была выявлена потенциальная ложная свободность рельсовой цепи, уточняет у него информацию о скорости движения, применении системы подачи песка и наличии сбоев АЛС;

5) оформляет соответствующую запись в журнале формы ДУ-46;

6) оповещает причастные подразделения (работника ПЧ, ШЧ (ИЧ), владельца железнодорожного подвижного состава);

7) проставляет в АС ГИД «Урал-ВНИИЖТ»/АС ГИД НП пометку с признаком ОТС («Потенциальная ложная свободность рельсовой цепи» – если не фиксировалось на аппарате управления, «Ложная свободность рельсовой цепи» – если фиксировалось на аппарате управления).

Примечание. До реализации технической возможности допускается использование пометки «Отказ в работе рельсовых цепей».

Дальнейшие передвижения по данной рельсовой цепи осуществляются только при запрещающих показаниях светофоров с проверкой фактической свободности участка, порядком, установленным ТРА станции.

Организация движения поездов и производство маневров по указанной рельсовой цепи по показаниям светофоров возобновляется на основании соответствующей записи в журнале формы ДУ-46 (телефонограммы), выполненной работником ШЧ (ИЧ).

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

45. Выявление потенциальной ложной свободности на перегоне (за исключением первых участков удаления)

ДНЦ при получении первичной информации о выявлении потенциальной ложной свободности рельсовой цепи на пути перегона от ШДМ (ШЧДМ) подтверждает получение сообщения кратким повторением воспринятой информации, называет свою фамилию, время приема информации, тип и номер предполагаемой подвижной единицы, под которой был выявлен данный случай.

ДНЦ при получении от ШДМ (ШЧДМ) информации о выявленной потенциальной ложной свободности рельсовой цепи на пути перегона, а также при самостоятельном выявлении такого факта (даже в случае, если занятость рельсовой цепи восстановилась) немедленно, согласно обозначенной последовательности выполняет следующие действия:

1) передает указание ДСП станций, ограничивающих такой перегон, о прекращении отправления поездов на данный путь перегона до момента прибытия железнодорожного подвижного состава, под которым выявлена потенциальная ложная свободность, на станцию;

2) оповещает машиниста железнодорожного подвижного состава, под которым была выявлена потенциальная ложная свободность, уточняет у него информацию о скорости движения, применение системы подачи песка и наличии сбоев АЛС;

3) предупреждает машинистов вслед идущих поездов, уже находящихся на перегоне (пути перегона), о выявленной неисправности и необходимости следовать с особой бдительностью;

4) оповещает причастные подразделения (работника ПЧ, ШЧ (ИЧ), владельца железнодорожного подвижного состава (при наличии информации);

5) при наличии разрешающего огня на выходном или проходном светофоре при фактически занятом блок-участке (при автоматической блокировке) или контроля свободности блок-участка (разрешающего показания локомотивного светофора) при фактической его занятости (при АЛС, применяемой как самостоятельное средство интервального регулирования движения поездов) устанавливает движение поездов по телефонным средствам связи;

6) проставляет в АС ГИД «Урал-ВНИИЖТ»/АС ГИД НП пометку с признаком ОТС («Потенциальная ложная свободность рельсовой цепи»).

Примечание. До реализации технической возможности допускается использование пометки «Отказ в работе рельсовых цепей».

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

Восстановление действия автоблокировки (АЛС, применяемой как самостоятельная система интервального регулирования) осуществляется после получения уведомления (телефонограммы) от работника ШЧ (ИЧ).

Порядок действий дежурного по железнодорожной станции в нестандартных и аварийных ситуациях

46. Осложнение обстановки при нарушении графика движения поездов

Нарушение графика движения поездов не допускается. В исключительных случаях, из-за отказов в работе технических средств или устройств, или явлений стихийного бедствия, работники всех хозяйств обязаны принимать оперативные меры для ввода в график опаздывающих поездов и обеспечивать их безопасное проследование.

ДСП при нарушении графика движения поездов, обязан:

1) при помощи имеющихся средств или через работников железнодорожного транспорта выяснить причину задержки или опоздания поезда, или причину несоблюдения машинистом поезда перегонного времени хода;

2) сообщить ДНЦ причину нарушения графика движения поездов, в необходимых случаях дежурному персоналу подразделений причастных хозяйств (СЦБ, пути, энергоснабжения, локомотивного, пассажирского, вагонного, моторвагонного и т.д.);

3) получить от ДНЦ указания о порядке и очередности пропуска поездов;

4) предупредить машинистов поездов по радиосвязи об изменении порядка приема, отправления или пропуска поездов (о задержке поезда у светофора с запрещающим показанием, пропуске по неспециализированному пути, об отправлении на неправильный путь перегона, о пропуске поезда вариантным маршрутом, о неграфиковой остановке поезда на станции и т.д.);

5) заблаговременно информировать работников пассажирского или пригородного комплекса об изменении времени и порядке пропуска пассажирских поездов;

6) сделать записи и отметки в соответствующих документах (в ДУ-46, в журнале движения поездов, в журнале диспетчерских распоряжений и т.д.).

Время фактического прибытия, отправления или проследования каждого поезда, его номер и номер пути приема, отправления или пропуска ДСП обязан

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

отметить в журнале движения поездов, обеспечить передачу информации в автоматизированную информационную систему управления при ее наличии.

47. При сильном (штормовом) ветре

ДСП при поступлении приказа ДНЦ об ожидаемом усилении ветра (более 15 м/с), обязан:

1) записать данный приказ в журнал диспетчерских распоряжений;

2) сообщить работникам, на которых возложены функции по закреплению подвижного состава, об ожидаемом усилении ветра;

3) через работников, на которых возложены функции по закреплению подвижного состава, или лично, проверить надежность закрепления подвижного состава, оставленного на путях станции;

4) организовать и уложить дополнительные тормозные башмаки, согласно правилам и нормам, установленным нормативными документами (количество дополнительных башмаков зависит от силы ветра);

5) обо всех изменениях количества тормозных башмаков, применяемых для закрепления подвижного состава, сделать соответствующие отметки в журнале учета тормозных башмаков, применяемых для закрепления подвижного состава.

Примечание:

Направлением возможного самопроизвольного движения принимается направление движения подвижного состава вследствие воздействующей ветровой нагрузки с учетом продольного профиля участка пути, на котором расположен подвижной состав.

При усилении ветра дополнительные тормозные башмаки для закрепления подвижного состава укладываются в обязательном порядке и со стороны подъема, препятствующего воздействию ветровой нагрузки, если для нормальных погодных условий по результатам расчета норм закрепления с данной стороны предусмотрена укладка хотя бы одного тормозного башмака для данной группы вагонов (подвижного состава). Укладка дополнительных тормозных башмаков может не осуществляться, если по результатам расчета (для нормальных погодных условий) закрепление тормозными башмаками с данной стороны не требуется.

Для случаев, когда направление ветровой боковой нагрузки перпендикулярно оси пути, на котором закреплен подвижной состав, закрепление дополнительными тормозными башмаками должно осуществляться:

на путях с приведенным уклоном до 0,5‰ (включительно) – с двух сторон;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

на остальных путях – со стороны, где согласно расчету норм закрепления, укладывается наибольшее количество тормозных башмаков (в случае одинакового количества тормозных башмаков укладка дополнительных средств закрепления обеспечивается с двух сторон).

При возникновении указанного ветра, если сообщение об этом не передано, должны быть незамедлительно приняты аналогичные действия.

Сторонность укладки дополнительных тормозных башмаков при усилении ветра исходя из его направления указана в ТРА станции.

48. Отправление поезда на путь перегона, имеющий затяжной спуск

До открытия поезду выходного светофора на путь перегона, имеющему затяжной спуск, и по которому, впереди него следует пассажирский, почтово-багажный, грузопассажирский, людской или грузовой поезд с вагонами, загруженными опасным грузом класса 1 (ВМ), ДСП обязан, предупредить машиниста отправляемого поезда о следовании впереди него одного из указанных поездов.

Получив такое сообщение, машинист поезда обязан проследовать выходной светофор с таким расчетом, чтобы на нем был зеленый сигнал.

49. Отсутствует контроль положения централизованной стрелки

При отсутствии контроля положения стрелки ДСП:

1) проверяет, не является ли это следствием взреза стрелки или неправильных его действий или действий других работников, несанкционированным движением подвижного состава;

2) исключает движение по данной стрелке. В случае потери контроля положения стрелки под проходящим поездом (маневровым составом, локомотивом, ССПС) принимает меры к остановке движущегося поезда (маневрового состава, локомотива, ССПС);

Запрещается пропускать подвижной состав по взрезанной стрелке до ее осмотра и устранения последствий взреза.

3) если соответствующие светофоры находились на автодействии – отключает автодействие и переходит на индивидуальное управление ими;

4) выключает звонок «взреза стрелки»;

5) делает запись в ДУ-46. По маршрутам, в которые стрелка входит в положение, которое контролируется на пульте управления, движение поездов может осуществляться при разрешающих показаниях соответствующих светофоров;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

6) сообщает дежурному персоналу ПЧ, ШЧ (ИЧ), ЭЧ, с отметкой в ДУ-46 времени, должности и фамилии, кому сообщено, с последующей отметкой в данном журнале времени явки причастных работников на неисправность и личной росписью прибывших;

7) сообщает ДНЦ. Получает от ДНЦ указания о порядке и очередности пропуска поездов;

8) сообщает начальнику станции (заместителю начальника станции, главному инженеру станции) или работнику, исполняющему его обязанности;

9) делает запись в ДУ-46 о снятии пломбы с курбеля и выдает его работнику, указанному в ТРА станции (берет для выполнения личных действий). При переводе спаренных стрелок курбелем первой переводится ближняя к посту ЭЦ («на поле», причастным работником, правильность установки стрелок по маршруту следования проверяется со стороны острия остряков). Только после перевода обеих спареных стрелок (после получения доклада о переводе обеих спаренных стрелок) в одинаковое положение (плюсовое или минусовое) ДСП имеет право установить стрелочную рукоятку (кнопку) на аппарате управления в положение, соответствующее положению стрелок на «поле». При переводе стрелки с подвижным сердечником крестовины курбелем первым должен переводиться и запираться подвижный сердечник, а затем остряки стрелки с запиранием их установленным порядком;

10) перед приемом или отправлением поезда при запрещающем показании соответствующего светофора, ДСП, прежде чем воспользоваться пригласительным сигналом или выдать соответствующее разрешение на прием или отправление поезда, обязан:

10.1) прекратить маневры с выходом на маршрут приема или отправления поезда;

10.2) при возможности замкнуть часть маршрута следования поезда путем открытия попутных маневровых светофоров. При этом стрелочные рукоятки (кнопки) индивидуального управления стрелками до открытия соответствующих светофоров необходимо установить в положение, соответствующее положению стрелок в маршруте, и надеть на них красные колпачки. Правильность установки стрелок в маршруте и свободность пути данной части маршрута проверяются по белой светящейся полосе на аппарате управления.

При МПЦ или РПЦ, если есть возможность замкнуть часть маршрута следования поезда путем открытия попутных маневровых светофоров. До открытия соответствующих светофоров необходимо стрелки, входящие в маршрут, и охранные, с помощью ответственных команд, установить в соответствующее положение. С помощью подтверждения ответственных

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

команд произвести блокировку изолированных стрелочных участков, входящих в маршрут, и изолированных участков, в которые входят охранные стрелки. Правильность установки стрелок в маршруте и свободность пути данной части маршрута проверяются по белой светящейся полосе на аппарате управления;

10.3) установить стрелочные рукоятки (кнопки) стрелок, которые невозможно замкнуть с помощью открытия попутных маневровых светофоров, в положение, соответствующее положению стрелок в маршруте. Убедиться в правильности установки стрелок по индикации на аппарате управления (с помощью подсветки табло). На данные стрелочные рукоятки (кнопки) стрелок и охранные, надеть красные колпачки (предварительно охранные стрелки, с помощью стрелочных рукояток (кнопок), установить в охранное положение). Свободность пути данной части маршрута проверяется по индикации на аппарате управления, также проверяется свободность смежных негабаритных изолированных участков. При этом данные стрелки замыкаются специальной кнопкой «замыкание стрелок». До снятия пломбы со специальной кнопки «замыкание стрелок» или нажатия кнопки счетчика необходимо получить устное разрешение ДНЦ о её применении и сделать запись в ДУ-46.

На станциях, не имеющих маневровые маршруты и специальные кнопки «замыкание стрелок» или специальные кнопки «замыкание стрелок» и когда невозможно открыть попутные маневровые светофоры по маршруту следования поезда, стрелки, входящие в маршрут и охранные, должны быть заперты на закладки и навесные замки, при неисправности закладок, закреплены типовыми скобами.

При МПЦ или РПЦ, стрелки, входящие в маршрут, которые невозможно замкнуть с помощью открытия попутных маневровых светофоров, и охранные, установить с помощью ответственных команд, в соответствующее положение. Убедиться в правильности установки стрелок по индикации на аппарате управления. Свободность пути данной части маршрута проверяется по индикации на аппарате управления, также проверяется свободность смежных негабаритных изолированных участков. С помощью подтверждения ответственных команд произвести блокировку изолированных стрелочных участков, входящих в маршрут, и изолированных участков, в которые входят охранные стрелки.

На станциях, не имеющих маневровые маршруты и ответственные команды блокировки изолированных стрелочных участков или ответственные команды блокировки изолированных стрелочных участков и когда невозможно открыть попутные маневровые светофоры по маршруту следования поезда, стрелки, входящие в маршрут и охранные, должны быть заперты на закладки и навесные замки, при неисправности закладок, закреплены типовыми скобами;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

10.4) исправность, правильность установки и запирания стрелок, положение которых не контролируется на аппарате управления, проверить на месте лично или другим работником, указанным в ТРА станции (при необходимости с разрешения ДНЦ стрелки переводятся в требуемое положение с помощью курбеля). Указанные стрелки должны быть заперты на закладки и навесные замки, при неисправности закладок, закреплены типовыми скобами, в электроприводах должны быть выключены блок-контакты. Установив стрелки по маршруту следования, заперев (закрепив) их установленным порядком и выключив блок-контакты или получив доклад работника, указанного в ТРА станции, о направлении запирания (закрепления) стрелок в маршруте и выключении блок-контактов, должен стрелочные рукоятки (кнопки) установить в положение, соответствующее положению стрелок в маршруте, и надеть на них и охранные красные колпачки. Ключи от запертых стрелок должны храниться у ДСП или другого работника, указанного в ТРА станции;

Свободность стрелок, положение которых не контролируется на аппарате управления, проверяет на месте лично или другим работником, указанным в ТРА станции, также проверяется свободность смежных негабаритных изолированных участков. ДСП должен получить доклад работника, указанного в ТРА станции, о свободности стрелок и смежных негабаритных изолированных участков от подвижного состава;

10.5) нажать кнопку «закрытие переезда», при МПЦ или РПЦ – с помощью ответственной команды закрыт переезд (при наличии переездов, расположенных в стрелочных горловинах или на участках удаления, на которые извещение о закрытие переездов при приеме или отправлении поездов при запрещающем показании светофоров производится нажатием кнопки, при МПЦ или РПЦ - с помощью ответственной команды);

10.6) перед отправлением поезда на однопутный перегон или по неправильному пути двухпутного перегона с двухсторонней автоблокировкой или на однопутный перегон без проходных светофоров, оборудованный устройствами для смены направления движением и ключом-жезлом, при запрещающем показании светофора, обязан, получить от ДНЦ регистрируемый приказ о разрешении отправления поезда и свободности перегона (пути перегона) от встречных поездов. Установить блок-систему пути перегона в направлении отправляющегося поезда. Изъять из аппарата управления ключ-жезл пути перегона, на который отправляется поезд (станция отправления). Ключ-жезл возвращается в аппарат после фактического занятия перегона отправляющимся поездом (первого блок-участка отправления);

10.7) доложить ДНЦ о готовности маршрута следования поезда;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

10.8) получить устное разрешение ДНЦ на прием или отправление поезда;

10.9) по индикации на аппарате управления убедиться в свободности пути приема, при отправлении – в свободности первого блок-участка (при автоматической блокировке) или перегона (при полуавтоматической блокировке);

10.10) произвести прием или отправление поезда одним из установленных способов.

Перед каждым приемом или отправлением поезда ДСП станции обязан убедиться в свободности изолированного участка, в который входит стрелка, потерявшая положение контроля.

Перед передачей текста приказа машинисту поезда по радиосвязи должен указать номер приказа. Машинист обязан полностью повторить текст приказа, а ДСП – подтвердить правильность его восприятия словами: «Верно, выполняйте» и указать время передачи приказа.

При приеме или отправлении поезда по пригласительному сигналу предварительно сделать запись в ДУ-46 о снятии пломбы с кнопки пригласительного сигнала или нажатии кнопки счетчика. Управляет действием пригласительного сигнала до тех пор, пока ведущий локомотив прибывающего или отправляющего поезда не проследует соответствующий светофор. Запись текста приказа в журнал движения поездов не требуется, если станция оборудована системой документированной регистрации переговоров.

11) в случаях приема или отправления поездов при запрещающем показании светофора в журнале движения поездов напротив номера поезда (в графе «Примечания») должен сделать соответствующие отметки.

12) после записи в ДУ-46 об устранении неисправности должен сообщить об этом ДНЦ. Включить звонок «взреза стрелки».

50. Ложная занятость изолированного участка

При ложной занятости изолированного участка (далее – участок) ДСП, обязан:

1) проверить, не является ли это следствием несанкционированного выезда подвижного состава или других действий, приведших к индикации занятости участка на аппарате управления, не замкнута ли рельсовая цепь посторонним предметом. Проверить действительно ли свободен участок;

2) исключить движение по данному участку;

3) если соответствующие светофоры находились на автодействии – отключить автодействие и перейти на индивидуальное управление ими;

4) сделать запись в ДУ-46.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

Если после внешнего осмотра будет установлена и устранена причина нарушения нормального действия устройств ЖАТ, ДСП разрешается возобновить пользование устройствами. При этом о причинах нарушения и их устранении ДСП должен сделать запись в последней графе ДУ-46 и сообщить ДНЦ;

Если после внешнего осмотра не будет установлена и устранена причина нарушения нормального действия устройств ЖАТ, впредь до устранения неисправности, проверки в установленном порядке работы устройств ЖАТ и соответствующих записей электромеханика СЦБ и работников причастных хозяйств в ДУ-46, ДСП независимо от поездной обстановки, запрещается пользоваться неисправными устройствами, в том числе и тогда, когда до этих записей возобновиться контроль свободности участка;

5) сообщить дежурному персоналу ПЧ, ШЧ (ИЧ), ЭЧ, с отметкой в ДУ-46 времени, должности и фамилии, кому сообщено, с последующей отметкой времени явки причастных работников на неисправность и личной росписью прибывших;

6) сообщить ДНЦ. Совместно с ним принять решение о порядке пропуска поездов;

7) сообщить начальнику станции (заместителю начальника станции, главному инженеру станции) или работнику, исполняющему его обязанности;

8) перед приемом или отправлением поезда при запрещающем показании соответствующего светофора, ДСП, прежде чем воспользоваться пригласительным сигналом или выдать соответствующее разрешение на прием или отправление поезда, должен:

8.1) прекратить маневры с выходом на маршрут приема или отправления поезда;

8.2) если есть возможность, замкнуть маршрут или часть маршрута путем открытия попутных маневровых светофоров. При этом стрелочные рукоятки (кнопки) индивидуального управления стрелок до открытия соответствующих светофоров необходимо установить в положение, соответствующее положению стрелок в маршруте, и надеть на них красные колпачки. Правильность установки стрелок в маршруте и свободность пути проверяется по белой светящейся полосе на аппарате управления. При этом правильность установки стрелок, входящих в участок, показывающий ложную занятость, проверяется по индикации на аппарате управления. Свободность участка, показывающего ложную занятость, проверяется на месте лично ДСП или другим работником, указанным в ТРА станции. ДСП должен получить доклад работника, указанного в ТРА станции, о свободности участка, показывающего ложную занятость, и смежных с ним негабаритных участков.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

При МПЦ или РПЦ, если есть возможность набрать маршрут или часть маршрута следования поезда из попутных маневровых маршрутов с открытием маневровых светофоров. До открытия соответствующих светофоров необходимо стрелки, входящие в маршрут, и охранные, с помощью ответственных команд, установить в соответствующее положение. С помощью подтверждения ответственных команд произвести блокировку изолированных стрелочных участков, входящих в маршрут, и изолированных участков, в которые входят охранные стрелки. Правильность установки стрелок в маршруте и свободность пути проверяются по белой светящейся полосе на аппарате управления. При этом правильность установки стрелок, входящих в участок, показывающий ложную занятость, проверяется по индикации на аппарате управления. Свободность участка, показывающего ложную занятость, проверяется на месте лично ДСП или другим работником, указанным в ТРА станции. ДСП должен получить доклад работника, указанного в ТРА станции, о свободности участка, показывающего ложную занятость, и смежных с ним негабаритных участков;

8.3) установить стрелочные рукоятки (кнопки) стрелок, которые невозможно замкнуть с помощью открытия попутных маневровых светофоров, в положение, соответствующее положению стрелок в маршруте. Убедиться в правильности установки стрелок по маршруту по индикации на аппарате управления (с помощью подсветки табло). На данные стрелочные рукоятки (кнопки) стрелок и охранные, надеть красные колпачки (предварительно охранные стрелки, с помощью стрелочных рукояток (кнопок), установить в охранное положение). Свободность пути по маршруту следования и смежных негабаритных участков проверяется по индикации на аппарате управления, а свободность участка, показывающего ложную занятость, проверяется на месте лично ДСП или другим работником, указанным в ТРА станции. ДСП должен получить доклад работника, указанного в ТРА станции, о свободности участка, показывающего ложную занятость. При этом стрелки замыкаются специальными кнопками «замыкание стрелок». До снятия пломбы со специальной кнопки «замыкание стрелок» или нажатия кнопки счетчика должен получить устное разрешение ДНЦ о её применении и сделать запись в ДУ-46.

На станциях, не имеющих маневровые маршруты и специальные кнопки «замыкание стрелок» или специальные кнопки «замыкание стрелок» и когда невозможно открыть попутные маневровые светофоры по маршруту следования поезда, стрелки, входящие в маршрут и охранные, должны быть заперты на закладки и навесные замки, при неисправности закладок, закреплены типовыми скобами.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

При МПЦ или РПЦ, стрелки, входящие в маршрут, которые невозможно замкнуть с помощью открытия попутных маневровых светофоров, и охранные, установить с помощью ответственных команд, в соответствующее положение. Убедиться в правильности установки стрелок по индикации на аппарате управления. Свободность пути по маршруту следования и смежных негабаритных участков проверяется по индикации на аппарате управления, а свободность участка, показывающего ложную занятость, проверяется на месте лично ДСП или другим работником, указанным в ТРА станции. ДСП должен получить доклад работника, указанного в ТРА станции, о свободности участка, показывающего ложную занятость. С помощью подтверждения ответственных команд произвести блокировку изолированных стрелочных участков, входящих в маршрут, и изолированных участков, в которые входят охранные стрелки.

На станциях, не имеющих маневровые маршруты и ответственные команды блокировки изолированных стрелочных участков или ответственные команды блокировки изолированных стрелочных участков и когда невозможно открыть попутные маневровые светофоры по маршруту следования поезда, стрелки, входящие в маршрут и охранные, должны быть заперты на закладки и навесные замки, при неисправности закладок, закреплены типовыми скобами;

8.4) до перевода стрелок, входящих в участок, показывающих ложную занятость, в требуемое положение, должен:

проверить свободность стрелок от подвижного состава на месте лично или по докладу другого работником, указанного в ТРА станции;

получить доклад работника, указанного в ТРА станции, о свободности стрелок, а также о наличии прохода по смежным путям;

доложить ДНЦ о свободности стрелок и получить приказ о разрешении использования кнопок вспомогательного перевода стрелок;

сделать запись в ДУ-46 о снятии пломб с вспомогательных кнопок или показании счетчика;

перевести стрелки в требуемое положение с помощью вспомогательных кнопок (при необходимости нажать и кнопки искусственной разделки маршрута), при МПЦ или РПЦ с помощью соответствующих ответственных команд. Стрелочные рукоятки (кнопки) индивидуального управления поставить в положение, соответствующее положению стрелок в маршруте, и надеть на них красные колпачки, при МПЦ или РПЦ с помощью подтверждения ответственных команд произвести блокировку соответствующих изолированных стрелочных участков.

Перед каждым переводом таких стрелок ДСП должен убедиться в свободности их от подвижного состава, а также в наличии проходов по смежным путям.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

8.5) нажать кнопку «закрытие переезда», при МПЦ или РПЦ – с помощью ответственной команды закрыт переезд (при наличии железнодорожных переездов, расположенных в стрелочных горловинах или на участках удаления, на которые извещение о закрытие переездов при приеме или отправлении поездов при запрещающем показании светофоров производится нажатием кнопки, при МПЦ или РПЦ - с помощью ответственной команды);

8.6) перед отправлением поезда на однопутный перегон или по неправильному пути двухпутного перегона с двухсторонней автоблокировкой или на однопутный перегон без проходных светофоров, оборудованный устройствами для смены направления движением и ключом-жезлом, при запрещающем показании светофора, обязан, получить от ДНЦ регистрируемый приказ о разрешении отправления поезда и свободности перегона (пути перегона) от встречных поездов. Установить блок-систему пути перегона в направлении отправляющегося поезда. Изъять из аппарата управления ключ-жезл пути перегона, на который отправляется поезд (станция отправления). Ключ-жезл возвращается в аппарат после фактического занятия перегона отправляющимся поездом (первого блок-участка отправления);

8.7) доложить ДНЦ о готовности и свободности маршрута следования поезда, способе запирания стрелок в маршруте, закрытии переезда и т.д.;

8.8) получить устное разрешение ДНЦ на прием или отправление поезда;

8.9) по индикации на аппарате управления убедиться в свободности пути приема, при отправлении – в свободности первого блок-участка (при автоматической блокировке) или перегона (при полуавтоматической блокировке;

8.10) произвести прием или отправление поезда одним из установленных способов.

Перед каждым приемом или отправлением поезда ДСП (лично или по докладу работника станции, указанного в ТРА) станции обязан убедиться в свободности участка, показывающего занятость.

Перед передачей текста приказа (указания) машинисту поезда по радиосвязи должен указать его номер. Машинист обязан полностью повторить текст приказа (указания), а ДСП станции – подтвердить правильность его восприятия словами: «Верно, выполняйте» и указать время передачи приказа.

При приеме или отправлении поезда по пригласительному сигналу предварительно сделать запись в ДУ-46 о снятии пломбы с кнопки пригласительного сигнала или нажатии кнопки счетчика. Управляет действием пригласительного сигнала до тех пор, пока ведущий локомотив прибывающего

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

или отправляющего поезда не проследует соответствующий светофор. Запись текста приказа (указания) в журнал «учета передаваемых разрешений при приеме (отправлении) поездов при запрещающих показаниях светофоров» поездов не требуется, если станция оборудована системой документированной регистрации переговоров;

9) в случаях приема или отправления поездов при запрещающем показании светофора в журнале движения поездов напротив номера поезда (в графе «Примечания») должен сделать соответствующие отметки;

10) после записи в ДУ-46 об устранении неисправности должен сообщить об этом ДНЦ.

51. Путь приема показывает ложную занятость

При ложной занятости пути приема ДСП, обязан:

1) проверить, не является ли это следствием несанкционированного выезда железнодорожного подвижного состава или других действий, приведших к индикации занятости пути приема на аппарате управления, не замкнута ли рельсовая цепь посторонним предметом. Проверить действительно ли свободен путь приема;

2) исключить движение по данному пути;

3) если соответствующие светофоры находились на автодействии – отключить автодействие и перейти на индивидуальное управление ими;

4) сделать запись в ДУ-46;

Если после внешнего осмотра будет установлена и устранена причина нарушения нормального действия устройств ЖАТ, ДСП разрешается возобновить пользование устройствами. При этом о причинах нарушения и их устранении ДСП должен сделать запись в последней графе ДУ-46.

Если после внешнего осмотра не будет установлена и устранена причина нарушения нормального действия устройств ЖАТ, впредь до устранения неисправности, проверки в установленном порядке работы устройств ЖАТ и соответствующих записей ШН и работников причастных хозяйств в ДУ-46 ДСП, независимо от поездной обстановки, запрещается пользоваться неисправными устройствами, в том числе и тогда, когда до этих записей возобновиться контроль свободности пути приема;

5) сообщить дежурному персоналу ПЧ, ШЧ (ИЧ), ЭЧ, с отметкой в ДУ-46 времени, должности и фамилии, кому сообщено, с последующей отметкой времени явки причастных работников на неисправность и личной росписью прибывших;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

6) сообщить ДНЦ. Совместно с ним принимает решение о порядке приема или пропуска поездов;

7) сообщить начальнику станции (заместителю начальника станции, главному инженеру станции) или работнику, исполняющему его обязанности;

8) перед приемом поезда при запрещающем показании соответствующего светофора, ДСП, прежде чем воспользоваться пригласительным сигналом или выдать соответствующее разрешение на прием поезда, обязан:

8.1) прекратить маневры с выходом на путь и маршрут приема поезда;

8.2) проверить на месте лично или через работников, указанных в ТРА станции, свободность пути приема. ДСП должен получить доклад работников, указанных в ТРА станции, о свободности пути приема;

8.3) если есть возможность, набрать маршрут из попутных маневровых маршрутов с открытием маневровых светофоров. При этом стрелочные рукоятки (кнопки) индивидуального управления стрелок до открытия соответствующих светофоров необходимо установить в положение, соответствующее положению стрелок в маршруте, и надеть на них красные колпачки. Правильность установки стрелок в маршруте и свободность пути по маршруту следования поезда проверяется по белой светящейся полосе на аппарате управления.

При МПЦ или РПЦ, если есть возможность набрать маршрут из попутных маневровых маршрутов с открытием маневровых светофоров. До открытия соответствующих светофоров необходимо стрелки, входящие в маршрут, установить в соответствующее положение с помощью ответственных команд. С помощью подтверждения ответственных команд произвести блокировку изолированных стрелочных участков, входящих в маршрут. Правильность установки стрелок в маршруте и свободность пути проверяются по белой светящейся полосе на аппарате управления;

8.4) если невозможно замкнуть стрелки, входящие в соответствующий маршрут приема, с помощью открытия попутных маневровых светофоров, необходимо стрелочные рукоятки (кнопки) стрелок установить в положение, соответствующее положению стрелок в маршруте, и убедиться в правильности установки стрелок по маршруту следования по индикации на аппарате управления (с помощью подсветки табло). На стрелочные рукоятки (кнопки) стрелок и охранные, надеть красные колпачки (предварительно охранные стрелки, с помощью стрелочных рукояток (кнопок) установить в охранное положение). Свободность пути по маршруту приема поезда проверяется по индикации на аппарате управления, также проверяется свободность смежных негабаритных участков. При этом стрелки замыкаются специальными кнопками «замыкание стрелок». До снятия пломбы со специальной кнопки «замыкание

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

стрелок» или нажатия кнопки счетчика необходимо получить устное разрешение ДНЦ о их применении и сделать запись в ДУ-46.

На станциях, не имеющих маневровые маршруты и специальные кнопки «замыкание стрелок» или специальные кнопки «замыкание стрелок» и когда невозможно открыть попутные маневровые светофоры по маршруту следования поезда, стрелки, входящие в маршрут и охранные, должны быть заперты на закладки и навесные замки, при неисправности закладок, закреплены типовыми скобами.

При МПЦ или РПЦ, стрелки, входящие в маршрут, которые невозможно замкнуть с помощью открытия попутных маневровых светофоров, и охранные, установить с помощью ответственных команд в соответствующее положение. Убедиться в правильности установки стрелок по индикации на аппарате управления. Свободность пути по маршруту следования и смежных негабаритных участков проверяется по индикации на аппарате управления. С помощью подтверждения ответственных команд произвести блокировку изолированных стрелочных участков, входящих в маршрут, и изолированных участков, в которые входят охранные стрелки.

На станциях, не имеющих маневровые маршруты и ответственные команды блокировки изолированных стрелочных участков или ответственные команды блокировки изолированных стрелочных участков и когда невозможно открыть попутные маневровые светофоры по маршруту следования поезда, стрелки, входящие в маршрут и охранные, должны быть заперты на закладки и навесные замки, при неисправности закладок, закреплены типовыми скобами;

8.5) нажать кнопку «закрытие переезда», при МПЦ или РПЦ – с помощью ответственной команды закрыт переезд (при наличии железнодорожных переездов, расположенных в стрелочных горловинах, на которые извещение о закрытие переездов при приеме поездов при запрещающем показании светофоров производится нажатием кнопки, при МПЦ или РПЦ - с помощью ответственной команды);

8.6) доложить ДНЦ о готовности и свободности маршрута следования поезда, способе запирания стрелок в маршруте, закрытии переезда и т.д.;

8.7) получить устное разрешение ДНЦ на прием поезда;

8.8) произвести прием поезда одним из установленных способов.

Перед каждым приемом поезда ДСП обязан, согласно порядку, установленному ТРА станции, убедиться в свободности пути приема, показывающего ложную занятость.

Перед передачей текста указания машинисту поезда по радиосвязи должен указать его номер. Машинист обязан полностью повторить текст, а ДСП –

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

подтвердить правильность его восприятия словами: «Верно, выполняйте» и указать время передачи приказа.

При приеме поезда по пригласительному сигналу предварительно сделать запись в ДУ-46 о снятии пломбы с кнопки пригласительного сигнала или нажатии кнопки счетчика. Управляет действием пригласительного сигнала до тех пор, пока ведущий локомотив прибывающего поезда не проследует соответствующий светофор. Запись текста приказа (указания) в журнал «учета передаваемых разрешений при приеме (отправлении) поездов при запрещающих показаний светофоров» поездов не требуется, если станция оборудована системой документированной регистрации переговоров;

9) в случаях приема поездов при запрещающем показании светофора в журнале движения поездов напротив номера поезда (в графе «Примечания») сделать соответствующие отметки.

10) после записи в ДУ-46 об устранении неисправности сообщить об этом ДНЦ.

52. Ложная свободность пути приема или изолированного участка

52.1. Если ДСП обнаружит, что при фактической занятости изолированного участка (далее – участок) индикация на аппарате управления показывает его свободность (ложную), он обязан:

1) исключить движение по данному участку;

2) если соответствующие светофоры находились на автодействии – отключить автодействие и перейти на индивидуальное управление ими;

3) сделать запись в ДУ-46.

Впредь до устранения неисправности, проверки в установленном порядке работы устройств ЖАТ и соответствующих записей электромеханика СЦБ и работников причастных хозяйств в ДУ-46, ДСП, независимо от поездной обстановки, запрещается пользоваться неисправными устройствами, в том числе и тогда, когда до этих записей возобновиться контроль занятости участка;

4) сообщить дежурному персоналу ПЧ, ШЧ (ИЧ), ЭЧ, с отметкой в ДУ-46 времени, должности и фамилии, кому сообщено, с последующей отметкой времени явки причастных работников на неисправность и личной росписью прибывших;

5) сообщить ДНЦ. Совместно с ним принимает решение о порядке пропуска поездов;

6) сообщить начальнику станции (заместителю начальника станции, главному инженеру станции) или работнику, исполняющему его обязанности;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

7) перед приемом или отправлением поезда при запрещающем показании соответствующего светофора, ДСП станции, прежде чем воспользоваться пригласительным сигналом или выдать соответствующее разрешение на прием или отправление поезда, обязан:

7.1) прекратить маневры с выходом на маршрут приема или отправления поезда;

7.2) убедиться в свободности участка, показывающего ложную свободность, лично на месте или через других работников, указанных в ТРА станции. ДСП станции должен получить доклад работников, указанных в ТРА станции, о свободности участка;

7.3) если есть возможность, набрать часть маршрута из попутных маневровых маршрутов с открытием маневровых светофоров. При этом стрелочные рукоятки (кнопки) индивидуального управления до открытия соответствующих светофоров необходимо установить в положение, соответствующее положению стрелок в маршруте, и надеть на них красные колпачки. Правильность установки стрелок и свободность пути маршрута (кроме участка, показывающего ложную свободность) проверяется по белой светящейся полосе на аппарате управления. Правильность установки стрелок, входящих в участок, показывающий ложную свободность и свободность смежных негабаритных участков проверяется по индикации на аппарате управления.

При МПЦ или РПЦ, если есть возможность набрать часть маршрута из попутных маневровых маршрутов с открытием маневровых светофоров. До открытия соответствующих светофоров необходимо стрелки, входящие в маршрут, установить в соответствующее положение с помощью ответственных команд. С помощью подтверждения ответственных команд произвести блокировку изолированных стрелочных участков, входящих в маршрут. Правильность установки стрелок и свободность пути маршрута (кроме участка, показывающего ложную свободность) проверяется по белой светящейся полосе на аппарате управления. Правильность установки стрелок, входящих в участок, показывающий ложную свободность и свободность смежных негабаритных участков проверяется по индикации на аппарате управления;

7.4) установить стрелочные рукоятки (кнопки) индивидуального управления стрелок, которые невозможно замкнуть с помощью открытия попутных маневровых светофоров, в положение, соответствующее положению стрелок в маршруте (включая стрелки, входящие в участок, показывающий ложную свободность). Убедиться в правильности установки стрелок по маршруту по индикации на аппарате управления (с помощью подсветки табло

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

и т.д.). На данные стрелочные рукоятки (кнопки) стрелок и охранные, надеть красные колпачки (предварительно охранные стрелки, с помощью стрелочных рукояток (кнопок) установить в охранное положение). Свободность пути по маршруту следования (кроме участков, показывающих ложную свободность) и смежных негабаритных участков проверяется по индикации на аппарате управления. При этом стрелки замыкаются специальными кнопками «замыкание стрелок». До снятия пломбы со специальной кнопки «замыкание стрелок» или нажатия кнопки счетчика должен получить устное разрешение ДНЦ об их применении и сделать запись в ДУ-46.

На станциях, не имеющих маневровые маршруты и специальные кнопки «замыкание стрелок» или специальные кнопки «замыкание стрелок» и когда невозможно открыть попутные маневровые светофоры по маршруту следования поезда, стрелки, входящие в маршрут и охранные, должны быть заперты на закладки и навесные замки, при неисправности закладок, закреплены типовыми скобами.

При МПЦ или РПЦ, стрелки, входящие в маршрут, которые невозможно замкнуть с помощью открытия попутных маневровых светофоров, и охранные, установить с помощью ответственных команд в соответствующее положение. Убедиться в правильности установки стрелок по индикации на аппарате управления. Свободность пути по маршруту следования (кроме участков, показывающих ложную занятость) и смежных негабаритных участков проверяется по индикации на аппарате управления. С помощью подтверждения ответственных команд произвести блокировку изолированных стрелочных участков, входящих в маршрут, и изолированных участков, в которые входят охранные стрелки.

На станциях, не имеющих маневровые маршруты и ответственные команды блокировки изолированных стрелочных участков или ответственные команды блокировки изолированных стрелочных участков и когда невозможно открыть попутные маневровые светофоры по маршруту следования поезда, стрелки, входящие в маршрут и охранные, должны быть заперты на закладки и навесные замки, при неисправности закладок, закреплены типовыми скобами;

7.5) до перевода стрелок, входящих в участок, показывающий ложную свободность, в требуемое положение, должен:

проверить свободность стрелок от подвижного состава лично на месте или по докладу работника, указанного в ТРА станции;

получить доклад работника, указанного в ТРА станции, о свободности стрелок, а также о наличии прохода по смежным путям;

доложить ДНЦ о свободности стрелок от подвижного состава и получить от него разрешение на их перевод;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

перевести стрелки с помощью стрелочных рукояток (кнопок) индивидуального управления в требуемое положение, при МПЦ или РПЦ – с помощью соответствующих ответственных команд. Стрелочные рукоятки (кнопки) поставить в положение, соответствующее положению стрелок в маршруте, надеть на них красные колпачки, при МПЦ или РПЦ с помощью подтверждения ответственных команд произвести блокировку соответствующих изолированных стрелочных участков.

Перед каждым переводом таких стрелок ДСП должен убедиться в свободности их от подвижного состава, а также в наличии проходов по смежным путям;

7.6) нажать кнопку «закрытие переезда», при МПЦ или РПЦ – с помощью ответственной команды закрыт переезд (при наличии железнодорожных переездов, расположенных в стрелочных горловинах или на участках удаления, на которые извещение о закрытие переездов при приеме или отправлении поездов при запрещающем показании светофоров производится нажатием кнопки, при МПЦ или РПЦ - с помощью ответственной команды);

7.7) перед отправлением поезда на однопутный перегон или по неправильному пути двухпутного перегона с двухсторонней автоблокировкой или на однопутный перегон без проходных светофоров, оборудованный устройствами для смены направления движением и ключом-жезлом, при запрещающем показании светофора, обязан, получить от ДНЦ регистрируемый приказ о разрешении отправления поезда и свободности перегона (пути перегона) от встречных поездов. Установить блок-систему пути перегона в направлении отправляющегося поезда. Изъять из аппарата управления ключ-жезл пути перегона, на который отправляется поезд (станция отправления). Ключ-жезл возвращается в аппарат после фактического занятия перегона отправляющимся поездом (первого блок-участка отправления);

7.8) доложить ДНЦ о готовности и свободности маршрута следования поезда, способе запирания стрелок, закрытии железнодорожного переезда и т.д.;

7.9) получить устное разрешение ДНЦ на прием или отправление поезда;

7.10) по индикации на аппарате управления убедиться в свободности пути приема, при отправлении – в свободности первого блок-участка (при автоматической блокировке) или перегона (при полуавтоматической блокировке);

7.11) произвести прием или отправление поезда одним из установленных способов.

Перед каждым приемом или отправлением поезда ДСП станции обязан убедиться в свободности участка, показывающего ложную свободность.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

Перед передачей текста приказа (указания) машинисту поезда по радиосвязи должен указать номер приказа (указания). Машинист обязан полностью повторить текс приказа (указания), а ДСП станции – подтвердить правильность его восприятия словами: «Верно, выполняйте» и указать время передачи.

При приеме или отправлении поезда по пригласительному сигналу предварительно сделать запись в ДУ-46 о снятии пломбы с кнопки пригласительного сигнала или нажатии кнопки счетчика. Управляет действием пригласительного сигнала до тех пор, пока ведущий локомотив прибывающего или отправляющего поезда не проследует соответствующий светофор. Запись текста приказа (указания) в журнал «учета передаваемых разрешений при приеме (отправлении) поездов при запрещающих показаний светофоров» поездов не требуется, если станция оборудована системой документированной регистрации переговоров;

В случаях приема или отправления поездов при запрещающем показании светофора в журнале движения поездов напротив номера поезда (в графе «Примечания») должен сделать соответствующие отметки.

8) После записи в ДУ-46 об устранении неисправности должен сообщить об этом ДНЦ.

При невозможности устранить неисправность, электромеханик подразделения СЦБ обязан выключить участок без сохранения пользования сигналами и сделать запись в ДУ-46. Прием и отправление поездов должно осуществляться установленным порядком.

52.2. Если ДСП обнаружит, что при фактической занятости пути приема индикация на аппарате управления показывает его свободность (ложную), обязан:

1) исключить движение по данному пути;

2) если соответствующие светофоры находились на автодействии – отключить автодействие и перейти на индивидуальное управление;

3) если есть возможность установить стрелки, с помощью стрелочных рукояток (кнопок) индивидуального управления (при МПЦ или РПЦ с помощью соответствующих ответственных команд), в положение исключающее попадание подвижного состава на данный путь, на стрелочные рукоятки (кнопки) данных стрелок надеть красные колпачки (при МПЦ или РПЦ с помощью подтверждения ответственных команд произвести блокировку соответствующих изолированных стрелочных участков);

4) сделать запись в ДУ-46.

Впредь до устранения неисправности, проверки в установленном порядке работы устройств ЖАТ и соответствующих записей электромеханика СЦБ в

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

ДУ-46 ДСП, независимо от поездной обстановки, запрещается пользоваться неисправными устройствами, в том числе и тогда, когда до этих записей возобновиться контроль занятости пути приема;

5) сообщить дежурному персоналу ПЧ, ШЧ (ИЧ), ЭЧ, с отметкой в ДУ-46 времени, должности и фамилии, кому сообщено, с последующей отметкой времени явки причастных работников на неисправность и личной росписью прибывших;

6) сообщить ДНЦ. Совместно с ним принимается решение о порядке приема или пропуска поездов;

7) сообщить начальнику станции (заместителю начальника станции, главному инженеру станции) или работнику, исполняющему его обязанности;

8) перед приемом поезда при запрещающем показании соответствующего светофора, ДСП станции, прежде чем воспользоваться пригласительным сигналом или выдать соответствующее разрешение на прием поезда, обязан:

8.1) убедиться в свободности пути приема от подвижного состава лично на месте или через других работников, указанных в ТРА станции. ДСП станции должен получить доклад работников, указанных в ТРА станции, о свободности пути приема;

8.2) прекратить маневры с выходом на путь и маршрут приема поезда;

8.3) набрать, при наличии маневровых маршрутов, соответствующий маршрут приема поезда из попутных маневровых маршрутов с открытием маневровых светофоров. При этом стрелочные рукоятки (кнопки) индивидуального управления до открытия сигналов должен поставить в положение, соответствующее положению стрелок в маршруте, и надеть на них красные колпачки. Правильность установки стрелок и свободность пути по маршруту проверяется по белой светящейся полосе на аппарате управления.

При МПЦ или РПЦ, если есть возможность набрать маршрут из попутных маневровых маршрутов с открытием маневровых светофоров. До открытия соответствующих светофоров необходимо стрелки, входящие в маршрут, установить в соответствующее положение с помощью ответственных команд. С помощью подтверждения ответственных команд произвести блокировку изолированных стрелочных участков, входящих в маршрут. Правильность установки стрелок в маршруте и свободность пути проверяются по белой светящейся полосе на аппарате управления;

8.4) установить стрелочные рукоятки (кнопки) индивидуального управления стрелок, которые невозможно замкнуть с помощью открытия попутных маневровых светофоров, в положение, соответствующее положению стрелок в маршруте. Убедиться в правильности установки стрелок по маршруту по индикации на аппарате управления (с помощью подсветки табло). На данные

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

стрелочные рукоятки (кнопки) стрелок и охранные, надеть красные колпачки (предварительно охранные стрелки, с помощью стрелочных рукояток (кнопок) установить в охранное положение). Свободность пути по маршруту следования и смежных негабаритных участков проверяется по индикации на аппарате управления. При этом стрелки замыкаются специальными кнопками «замыкание стрелок». До снятия пломбы со специальной кнопки «замыкание стрелок» или нажатия кнопки счетчика должен получить устное разрешение ДНЦ о возможности их применения и сделать запись в ДУ-46.

На станциях, не имеющих маневровые маршруты и специальные кнопки «замыкание стрелок» или специальные кнопки «замыкание стрелок» и когда невозможно открыть попутные маневровые светофоры по маршруту следования поезда, стрелки, входящие в маршрут и охранные, должны быть заперты на закладки и навесные замки, при неисправности закладок, закреплены типовыми скобами.

При МПЦ или РПЦ, стрелки, входящие в маршрут, которые невозможно замкнуть с помощью открытия попутных маневровых светофоров, и охранные, установить с помощью ответственных команд в соответствующее положение. Убедиться в правильности установки стрелок по индикации на аппарате управления. Свободность пути по маршруту следования и смежных негабаритных участков проверяется по индикации на аппарате управления. С помощью подтверждения ответственных команд произвести блокировку изолированных стрелочных участков, входящих в маршрут, и изолированных участков, в которые входят охранные стрелки.

На станциях, не имеющих маневровые маршруты и ответственные команды блокировки изолированных стрелочных участков или ответственные команды блокировки изолированных стрелочных участков и когда невозможно открыть попутные маневровые светофоры по маршруту следования поезда, стрелки, входящие в маршрут и охранные, должны быть заперты на закладки и навесные замки, при неисправности закладок, закреплены типовыми скобами;

8.5) нажать кнопку «закрытие переезда», при МПЦ или РПЦ – с помощью ответственной команды закрыт переезд (при наличии железнодорожных переездов, расположенных в стрелочных горловинах, на которые извещение о закрытие переездов при приеме поездов при запрещающем показании светофоров производится нажатием кнопки, при МПЦ или РПЦ - с помощью ответственной команды);

8.6) доложить ДНЦ о готовности и свободности маршрута следования поезда, пути приема, способе запирания стрелок, закрытии железнодорожного переезда;

8.7) получить устное разрешение ДНЦ на прием поезда;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

8.8) произвести прием поезда одним из установленных способов.

При необходимости ведет «Журнал (ведомость) контроля занятости железнодорожных путей»;

Перед каждым приемом поезда ДСП обязан убедиться в свободности пути приема.

Перед передачей текста указания машинисту поезда по радиосвязи должен указать номер указания. Машинист обязан полностью повторить текст указания, а ДСП станции – подтвердить правильность его восприятия словами: «Верно, выполняйте» и указать время передачи.

При приеме поезда по пригласительному сигналу предварительно сделать запись в ДУ-46 о снятии пломбы с кнопки пригласительного сигнала или нажатии кнопки счетчика. Управляет действием пригласительного сигнала до тех пор, пока ведущий локомотив прибывающего поезда не проследует соответствующий светофор. Запись текста приказа (указания) в журнал «учета передаваемых разрешений при приеме (отправлении) поездов при запрещающих показаний светофоров» поездов не требуется, если станция оборудована системой документированной регистрации переговоров;

В случае приема поездов при запрещающем показании светофора в журнале движения поездов напротив номера поезда (в графе «Примечания») должен сделать соответствующие отметки.

9) При приеме поезда на путь, показывающий ложную свободность, ДСП на пульт-табло на данном пути вывешивает информационный аншлаг «путь занят», при МПЦ или РПЦ данный аншлаг устанавливается с помощью ответственной команды;

10) после записи в ДУ-46 об устранении неисправности должен сообщить об этом ДНЦ;

При невозможности устранить неисправность, электромеханик подразделения СЦБ обязан выключить путь приема без сохранения пользования сигналами и сделать запись в ДУ-46. Прием поездов на данный путь должно осуществляться установленным порядком.

53. Выявление потенциальной ложной свободности на станции и первых участках удаления средствами технической диагностики и мониторинга

ДСП при получении первичной информации о выявленной потенциальной ложной свободности рельсовой цепи от ШДМ (ШЧДМ) подтверждает полученное сообщение кратким повторением воспринятой информации, называет свою фамилию, время приема информации, тип и номер предполагаемой подвижной единицы, под которой был выявлен случай.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

Дополнительно ДСП в ответном сообщении передает следующую информацию:

не является ли выявление потенциальной ложной свободности следствием проведения обкатки участка пути;

фиксировались ли случаи ложной свободности рельсовой цепи на аппарате управления собственнолично ДСП.

Примечание:

Если потенциальная ложная свободность рельсовой цепи подтверждается ДСП по аппарату управления, данный случай считается фактической ложной свободностью рельсовой цепи.

ДСП при получении от ШДМ (ШЧДМ) информации о выявленной потенциальной ложной свободности рельсовой цепи на станции, а также при самостоятельном выявлении такого факта (даже в случае, если занятость рельсовой цепи восстановилась) немедленно, согласно обозначенной последовательности выполняет следующие действия:

1) прекращает передвижения железнодорожного подвижного состава по данной рельсовой цепи, а также по соседним рельсовым цепям при наличии негабаритных изолированных стыков по разрешающим показаниям светофоров;

2) отключает автодействие светофоров и переходит на индивидуальное управление ими, если они находились на автодействии;

3) светофоры переводит на запрещающее показание, исключает возможность их открытия путем установки на кнопки управления красных колпачков (блокирует ответственными командами при микропроцессорной централизации);

4) оповещает машиниста железнодорожного подвижного состава, под которым была выявлена потенциальная ложная свободность рельсовой цепи, уточняет у него информацию о скорости движения, применении системы подачи песка и наличии сбоев АЛС;

5) ДСП оповещает ДНЦ о выявленной потенциальной ложной свободности рельсовой цепи (или лично выявленном факте ложной свободности) и типе железнодорожного подвижного состава, под которыми они происходили (РА, ССПС, одиночный локомотив, сформированный состав);

6) оформляет соответствующую запись в журнале формы ДУ-46;

7) оповещает причастные подразделения (работника ПЧ, ШЧ (ИЧ), владельца железнодорожного подвижного состава);

8) проставляет в АС ГИД «Урал-ВНИИЖТ»/АС ГИД НП пометку с признаком ОТС («Потенциальная ложная свободность рельсовой цепи» – если

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

не фиксировалось на аппарате управления, «Ложная свободность рельсовой цепи» – если фиксировалось на аппарате управления).

Примечание. До реализации технической возможности допускается использование пометки «Отказ в работе рельсовых цепей».

Дальнейшие передвижения по данной рельсовой цепи осуществляются только при запрещающих показаниях светофоров с проверкой фактической свободности участка порядком, установленным ТРА железнодорожной станции.

Организация движения поездов и производства маневров по указанной рельсовой цепи по показаниям светофоров возобновляется на основании соответствующей записи в журнале формы ДУ-46 (телефонограммы), выполненной работником ШЧ (ИЧ).

54. Выявление потенциальной ложной свободности под короткими подвижными единицами (вне зависимости от места возникновения)

ДСП в случае определения факта, что потенциальная ложная свободность допущена под короткой подвижной единицей, через машиниста получает информацию, находится ли она в движении. Если факт происходит во время стоянки подвижной единицы, ДСП дает указание машинисту о необходимости съезда с текущего местоположения в пределах соответствующего изолированного участка. После выполнения указания машинист информирует ДСП, который по индикации на аппарате управления проверяет восстановление занятости соответствующего изолированного участка. При отсутствии возможности съезда, а также при невозможности проконтролировать восстановление индикации занятости участка пути машинист немедленно передает по радиосвязи сообщение о месте остановки. ДСП при невозможности убедиться по аппарату управления в восстановлении индикации занятости участка пути на перегоне вправе руководствоваться информацией о показании проходного светофора, полученной от машиниста вслед идущего поезда (при наличии).

Если подвижная единица, под которой выявлялась потенциальная ложная свободность рельсовой цепи, на момент получения информации от ШДМ (ШЧДМ) находится в движении, ДСП принимает меры по ее остановке на этой же или близлежащей к текущему местонахождению станции.

ДСП, ограничивающих перегон совместно с ДНЦ применяют следующие дополнительные меры безопасности:

1) прекращают отправление поездов на данный путь перегона вслед за данной подвижной единицей до ее прибытия на станцию;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

2) при наличии на пути следования переездов, оборудованных автоматической переездной сигнализацией, ДСП выдает машинисту данной подвижной единицы предупреждения о необходимости проследования их со скоростью не более 20 км/ч;

3) при наличии соответствующих требований в инструкциях о порядке пользования устройствами железнодорожной автоматики и телемеханики ДСП принимают меры к закрытию находящихся на пути следования переездов в порядке, установленном данными инструкциями;

4) при приеме подвижной единицы с перегона на станцию ДСП производит замыкание стрелочных переводов по ее маршруту следования кнопками замыкания маршрутов (ответственными командами). Перевод стрелок, входящих в маршрут следования данной подвижной единицы, осуществляется только после убеждения в их фактической свободности порядком, установленным ТРА станции;

5) после остановки данной подвижной единицы стрелки устанавливаются в положение, исключающее заезд на путь стоянки (при наличии возможности), и устанавливается информационный аншлаг «Дрезина».

После прибытия подвижной единицы на станцию ДСП дает указание машинисту для осмотра экипажной части и колесных пар на предмет выявления источников и признаков загрязнения поверхности катания колесных пар, а также проверки системы подачи песка.

Полученную информацию от машиниста о результатах осмотра подвижной единицы ДСП докладывает ДНЦ.

Решение о возможности дальнейшего движения подвижной единицы по маршруту следования на основании полученной информации принимает ДНЦ.

55. Централизованная стрелка не переводится с пульта управления

Если централизованная стрелка не переводится с пульта управления, ДСП обязан:

1) проверить, не является ли это следствием неправильных его действий;

2) прекратить движение по маршрутам, в которых не переводится стрелка.

Поезда могут пропускаться по маршрутам при разрешающих показаниях соответствующих светофоров, со стрелками положение, которых контролируется на пульте управления;

3) сделать запись в ДУ-46;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

4) сообщить дежурному персоналу ПЧ, ШЧ (ИЧ), ЭЧ, с отметкой в ДУ-46 времени, должности и фамилии, кому сообщено, с последующей отметкой времени явки причастных работников на неисправность и личной росписью прибывших;

5) сообщить ДНЦ. Совместно с ним принимает решение о дальнейших действиях;

6) сообщить начальнику станции (заместителю начальника станции, главному инженеру станции) или работнику, исполняющему его обязанности;

7) проверить лично или через работника железнодорожного транспорта – не попал ли посторонний предмет между остряком и рамным рельсом (щебень, снег, лед и т.д.).

Если после внешнего осмотра будет установлена и устранена причина нарушения нормального действия стрелки, ДСП разрешается возобновить пользование стрелкой. О причине нарушения нормального действия и ее устранении, ДСП делает запись в последней графе журнала осмотра.

Если стрелка не переводится с пульта управления после внешнего осмотра, то до прибытия работника подразделения СЦБ ДСП с разрешения ДНЦ может перевести стрелку на ручное управление (курбелем). До снятия пломбы с курбеля должен сделать запись в ДУ-46. Перевод стрелки курбелем осуществляется ДСП или другим работником, указанным в ТРА станции. Для получения контроля положения стрелки после перевода ее курбелем необходимо повернуть стрелочную рукоятку (нажать кнопку) в соответствующее положение (соответствующего положения). Если соответствующий изолированный участок, в который входит стрелка, показывает занятость – то после проверки установленным порядком свободности стрелки и наличия проходов по смежным путям необходимо нажать кнопку вспомогательного перевода стрелки (при необходимости и кнопки искусственной разделки). До снятия пломбы с кнопки вспомогательного перевода стрелки или нажатия кнопки счетчика должен сделать запись в ДУ-46. Пользоваться кнопкой или кнопкой-счетчиком вспомогательного перевода стрелки, при МПЦ или РПЦ – соответствующей ответственной командой, разрешается только после получения приказа ДНЦ.

Если на пульте управления после перевода стрелки курбелем сохраняется контроль ее положения, то прием, отправление поездов и маневровые передвижения осуществляются при разрешающих показаниях соответствующих светофоров.

При переводе спаренных стрелок курбелем первой переводится ближняя к посту ЭЦ («на поле», причастным работником, правильность установки стрелок по маршруту следования проверяется со стороны острия остряков). Только

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

после перевода обеих спареных стрелок (после получения доклада о переводе обеих спаренных стрелок) в одинаковое положение (плюсовое или минусовое) ДСП имеет право установить стрелочную рукоятку (кнопку) на аппарате управления в положение, соответствующее положению стрелок на «поле». При переводе стрелки с подвижным сердечником крестовины курбелем первым должен переводиться и запираться подвижный сердечник, а затем остряки стрелки с запиранием их установленным порядком;

8) перед приемом или отправлением поезда при запрещающем показании соответствующего светофора, ДСП, прежде чем воспользоваться пригласительным сигналом или выдать соответствующее разрешение на прием или отправление поезда, обязан (при отсутствии контроля положения стрелки):

8.1) выключить звонок «взреза стрелки»;

8.2) прекратить маневры с выходом на маршрут приема или отправления поезда;

8.3) при наличии маневровых маршрутов, часть маршрута набрать из маневровых маршрутов с открытием попутных маневровых светофоров. При этом стрелочные рукоятки (кнопки) индивидуального управления до открытия соответствующих светофоров необходимо поставить в положение, соответствующее положению стрелок в маршруте, и надеть на них красные колпачки. Правильность приготовления и свободность пути по данной части маршрута следования проверяется по белой светящейся полосе на аппарате управления.

При МПЦ или РПЦ, если есть возможность набрать часть маршрута следования поезда из попутных маневровых маршрутов с открытием маневровых светофоров. До открытия соответствующих светофоров необходимо стрелки, входящие в маршрут, и охранные, с помощью ответственных команд, установить в соответствующее положение. С помощью подтверждения ответственных команд произвести блокировку изолированных стрелочных участков, входящих в маршрут. Правильность установки стрелок в маршруте и свободность пути данной части маршрута проверяются по белой светящейся полосе на аппарате управления;

8.4) установить стрелочные рукоятки (кнопки) стрелок, которые невозможно замкнуть с помощью открытия попутных маневровых светофоров, в положение, соответствующее положению стрелок в маршруте, и убедиться в правильности установки стрелок по маршруту следования по индикации на аппарате управления (с помощью подсветки табло). На данные стрелочные рукоятки (кнопки) стрелок и охранные, надеть красные колпачки (предварительно охранные стрелки, с помощью стрелочных рукояток (кнопок) установить в охранное положение). Свободность пути по данной части

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

маршрута следования проверяется по индикации на аппарате управления, также проверяется свободность смежных негабаритных изолированных участков. При этом стрелки замыкаются специальными кнопками «замыкание стрелок». До снятия пломбы со специальной кнопки «замыкание стрелок» или нажатия кнопки счетчика должен получить устное разрешение ДНЦ об их применении и сделать запись в ДУ-46.

На станциях, не имеющих маневровые маршруты и специальные кнопки «замыкание стрелок» или специальные кнопки «замыкание стрелок» и когда невозможно открыть маневровые светофоры по маршруту следования поезда, стрелки, входящие в маршрут и охранные, должны быть заперты на закладки и навесные замки, при неисправности закладок, закреплены типовыми скобами.

При МПЦ или РПЦ, стрелки, входящие в маршрут, которые невозможно замкнуть с помощью открытия попутных маневровых светофоров, и охранные, установить с помощью ответственных команд, в соответствующее положение. Убедиться в правильности установки стрелок по индикации на аппарате управления. Свободность пути по маршруту следования и смежных негабаритных участков проверяется по индикации на аппарате управления. С помощью подтверждения ответственных команд произвести блокировку изолированных стрелочных участков, входящих в маршрут, и изолированных участков, в которые входят охранные стрелки.

На станциях, не имеющих маневровые маршруты и ответственные команды блокировки изолированных стрелочных участков или ответственные команды блокировки изолированных стрелочных участков и когда невозможно открыть попутные маневровые светофоры по маршруту следования поезда, стрелки, входящие в маршрут и охранные, должны быть заперты на закладки и навесные замки, при неисправности закладок, закреплены типовыми скобами;

8.5) исправность, правильность установки и запирания стрелки, положение которой не контролируется пульте управления, проверить на месте лично или другим работником, указанным в ТРА станции (при необходимости стрелку переводят курбелем в требуемое положение). Указанная стрелка должны быть заперта на закладку и навесной замок, при неисправности закладки, закреплена типовой скобой, в электроприводе должен быть выключены блок-контакт. Установив стрелку по маршруту следования, заперев (закрепив) ее установленным порядком и выключив блок-контакт, или получив доклад работника, указанного в ТРА станции, о направлении запирания (закрепления) стрелки в маршруте и выключении блок-контакта, должен стрелочную рукоятку (кнопку) установить в положение, соответствующее положению стрелки в маршруте, и надеть на нее красный колпачок. Ключи от

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

запертой стрелки должны храниться у ДСП или другого работника, указанного в ТРА станции.

Свободность стрелки, положение которой не контролируется на пульте управления, проверяется на месте лично ДСП или другим работником, указанным в ТРА станции, также проверяется свободность смежных негабаритных изолированных участков. ДСП станции должен получить доклад работника, указанного в ТРА станции, о свободности стрелки и смежных негабаритных изолированных участков от подвижного состава;

8.6) нажать кнопку «закрытие переезда», при МПЦ или РПЦ – с помощью ответственной команды закрыт переезд (при наличии железнодорожных переездов, расположенных в стрелочных горловинах или на участках удаления, на которые извещение о закрытие переездов при приеме или отправлении поездов при запрещающем показании светофоров производится нажатием кнопки, при МПЦ или РПЦ - с помощью ответственной команды);

8.7) перед отправлением поезда на однопутный перегон или по неправильному пути двухпутного перегона с двухсторонней автоблокировкой или на однопутный перегон без проходных светофоров, оборудованный устройствами для смены направления движением и ключом-жезлом, при запрещающем показании светофора, обязан, получить от ДНЦ регистрируемый приказ о разрешении отправления поезда и свободности перегона (пути перегона) от встречных поездов. Установить блок-систему пути перегона в направлении отправляющегося поезда. Изъять из аппарата управления ключ-жезл пути перегона, на который отправляется поезд (станция отправления). Ключ-жезл возвращается в аппарат после фактического занятия перегона отправляющимся поездом (первого блок-участка отправления);

8.8) доложить ДНЦ о готовности и свободности маршрута следования, способе запирания стрелок, закрытии железнодорожного переезда и т.д.;

8.9) получить устное разрешение ДНЦ на прием или отправление поезда;

8.10) по индикации на аппарате управления убедиться в свободности пути приема, при отправлении – в свободности первого блок-участка (при автоматической блокировке) или перегона (при полуавтоматической блокировке;

8.11) произвести прием или отправление поезда одним из установленных способов.

Перед каждым приемом или отправлением поезда ДСП станции обязан убедиться установленным порядком в свободности участка, в который входит стрелка, не имеющая положения контроля.

Перед передачей текста приказа (указания) машинисту поезда по радиосвязи должен указать его номер. Машинист обязан полностью

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

повторить текст приказа (указания), а ДСП станции – подтвердить правильность его восприятия словами: «Верно, выполняйте» и указать время передачи.

При приеме или отправлении поезда по пригласительному сигналу предварительно сделать запись в ДУ-46 о снятии пломбы с кнопки пригласительного сигнала или нажатии кнопки счетчика. Управляет действием пригласительного сигнала до тех пор, пока ведущий локомотив прибывающего или отправляющего поезда не проследует соответствующий светофор. Запись текста приказа (указания) в журнал «учета передаваемых разрешений при приеме (отправлении) поездов при запрещающих показаний светофоров» поездов не требуется, если станция оборудована системой документированной регистрации переговоров;

В случаях приема или отправления поездов при запрещающем показании светофора в журнале движения поездов напротив номера поезда (в графе «Примечания») должен сделать соответствующие отметки.

9) После записи в ДУ-46 об устранении неисправности должен сообщить об этом ДНЦ. Включить звонок «взреза стрелки».

56. Оказание помощи поезду, остановившемуся из-за технической неисправности головой состава на станции, а хвостом на перегоне

ДСП, получив от машиниста поезда сообщение о вынужденной остановке поезда и требование о помощи:

1) если не имеет информацию о неисправности, которая привела к вынужденной остановке поезда, исключает отправление поездов на соседние пути двухпутных или многопутных перегонов, пропуск поездов по соседним путям станции, на которой находится голова остановившегося поезда, а также маневровых составов, локомотивов, ССПС. Исключает отправление поездов на путь перегона, в пределах которого находится хвост поезда.

ДСП передает машинистам поездов, следующих по соседним путям перегона, указание снизить скорость движения и проследовать остановившийся поезд со скоростью не более 20 км/ч, с особой бдительностью и готовностью остановиться, если встретится препятствие для дальнейшего движения.

В случае если такие поезда были ранее отправлены на перегон, сообщает машинистам отправленных поездов, лично и через ДСП позади расположенной станции, ограничивающей перегон, о вынужденной остановке поезда.

2) сообщает ДНЦ о вынужденной остановке поезда. На электрифицированных участках при необходимости сообщает ЭЧЦ;

3) сообщает начальнику станции (заместителю начальника станции, главному инженеру станции) или работнику, исполняющему его обязанности;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

4) сообщение и требование записывает в журнал диспетчерских распоряжений. В журнале движения поездов, напротив номера поезда, в графе «Примечание» указывается время и место остановки поезда (головы);

5) направляет для осмотра поезда работника железнодорожного транспорта (работника локомотивной бригады, вагонного хозяйства (при необходимости));

6) получив информацию о технической неисправности, выявленной в поезде, сообщает о ней ДНЦ и совместно с ним принимают решение о порядке пропуска поездов и оказании помощи;

7) сообщает машинисту остановившегося поезда порядок оказания помощи.

В указанном случае разрешается оказывать помощь остановившемуся поезду как с головы, так и с хвоста, с выводом его на станцию, на которой находится голова поезда или на позади расположенную станцию.

При оказании помощи вспомогательным локомотивом с хвоста поезда, путь перегона, на котором находится хвост поезда, закрывается для движения всех других поездов. Машинисту вспомогательного локомотива выдается разрешение на бланке формы ДУ-64. Указанное разрешение не дает право машинисту локомотива (моторвагонного поезда), которым оказывает помощь, проследовать запрещающее показание входного светофора станции (знак «Граница станции»).

На участках, оборудованных автоблокировкой и радиосвязью, в условиях хорошей видимости для оказания помощи, порядком установленным приложением № 8 к ИДП, можно применять:

7.1) одиночный локомотив, следующий по перегону за остановившимся поездом;

7.2) локомотивов, отцепленный от состава грузового поезда, следующего по перегону за остановившимся поездом;

7.3) вслед идущий по перегону грузовой поезд без отцепки от него ведущего локомотива.

Примечание: При вынужденной остановке пассажирского поезда, помощь этому поезду оказывается:

1) с головы поезда с выводом на попутную станцию;

2) с хвоста поезда с выводом на позади лежащую станцию.

При вынужденной остановке мотор-вагонного поезда для оказания помощи, порядком установленным приложением № 8 к ИДП, может применяться вслед идущий мотор-вагонный поезд или резервный локомотив для вывода на попутную станцию.

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

При оказании помощи с хвоста, ввод поезда на станцию, на которой находится голова остановившегося поезда, производится по указанию ДСП, переданному машинистам локомотивов (моторвагонного поезда), которым оказывается помощь.

Перед передачей разрешения ДСП обязан подготовить маршрут следования на путь приема поезду. Запрещается стрелки, входящие в данный маршрут, применять в других поездных и маневровых маршрутах до полной остановки поезда на пути приема (ввода).

При выводе поезда на позади расположенную станцию машинисту локомотива, которым оказывается помощь, разрешается приводить поезд в движение только после получения устного указания ДСП.

При оказании помощи вспомогательным локомотивом с головы поезда, когда на станции нет свободных путей приема, разрешается принимать вспомогательный локомотив, следующий с впереди расположенной станции, при запрещающем показании входного светофора, на свободный участок пути, на котором находится голова остановившегося поезда (кроме путей занятых пассажирскими, людскими и с опасным грузом класса 1 (ВМ) поездами). При этом машинист вспомогательного локомотива должен быть предупрежден о месте, где находится голова остановившегося поезда. Вспомогательный локомотив принимается на путь станции, на котором находится голова остановившегося поезда, способом указанном в пункте 32.12. (8 (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7), 9) раздела 32 Инструкции. При этом предварительно, с помощью нажатия кнопок искусственной разделки маршрута, производится искусственная разделка маршрута приема остановившегося поезда.

Рекомендуемая форма регистрируемого приказ ДСП на прием вспомогательного локомотива: *«Машинисту … (фамилия), разрешаю ввести поезд № … на станцию … на свободный участок занятого пути … при запрещающем показании входного светофора … (литер светофора). Голова поезда № … находится на … км пк …. ДСП … (фамилия)».*

57. Отправление хозяйственных поездов на перегон в период предоставления «окон»

При производстве ремонтных и строительных работ, работ по текущему содержанию объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», которые требуют по своему характеру закрытия пути перегона для движения поездов, устанавливается следующий порядок отправления хозяйственных поездов на этот путь, оборудованный двухсторонней автоблокировкой (односторонней автоблокировкой в одном направлении движения поездов и устройствами

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

автоматической локомотивной сигнализации в другом направлении движения; автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи):

ДСП направление блок-системы закрываемого пути перегона устанавливают по согласованию с ДНЦ;

при наличии ключа-жезла соответствующего пути перегона, он должен изыматься из аппарата управления перед отправлением последнего хозяйственного поезда со станции. Информация об изъятия ключа-жезла сообщается ДНЦ по регистрируемым средствам связи;

ДСП станций, ограничивающих данный перегон, устанавливают красные колпачки на кнопки индивидуального управления соответствующими поездными светофорами с указанием их наименований (на станциях, оборудованных МПЦ или РПЦ – блокировка данных поездных светофоров производится с помощью ответственных команд), для исключения отправления на этот путь других поездов. Об установке красных колпачков ДСП по регистрируемым средствам связи докладывают ДНЦ.

58. При получении информации о срабатывании контрольно-габаритного устройства

ДСП, получив информацию о срабатывании контрольно-габаритного устройства и убедившись в фактическом нахождении поезда, обязан:

1) исключить отправление на перегон поездов встречного и попутного направления (аналогичные действия ДСП производит, получив данную информацию от ДСП соседней станции или ДНЦ).

В случае если такие поезда были ранее отправлены на перегон, обязан сообщить машинистам отправленных поездов по радиосвязи о срабатывании КГУ. В первую очередь сообщения передаются машинистам поездов, следующих по соседним путям двухпутных и многопутных перегонов.

Движение поездов по соседним путям восстанавливается после получения уведомления о том, что препятствие для движения отсутствует. Уведомление ДСП записывает в журнал диспетчерских распоряжений и сообщает ДНЦ;

2) вызвать по радиосвязи машиниста поезда, при проходе которого сработало КГУ, и сообщить ему об этом текстом следующего содержания: «Внимание! Машинист поезда № .... Под Вашим поездом вызвано срабатывание КГУ! Немедленно остановитесь! ДСП ...». Сообщение передается до получения ответа машиниста поезда;

3) сделать запись в ДУ-46;

4) сообщить о срабатывании КГУ дежурному персоналу ШЧ, ПЧ (ИЧ), ЭЧ,

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

электроснабжения, а также дежурному персоналу причастных хозяйств: локомотивного, пассажирского, моторвагонного и т.д.;

5) сообщить ДНЦ;

6) получив информацию о результатах осмотра поезда совместно с ДНЦ устанавливает порядок дальнейшего движения поезда и организации движения поездов, принимает решение о передаче информации руководителям станции и о проведении аварийно-восстановительных мероприятий;

7) до восстановления нормальной работы КГУ осуществляет прием поездов на станцию установленным порядком;

8) после уведомления о восстановлении датчиков КГУ и записи в ДУ-46, сообщает об этом ДНЦ.

59. Порядок действий с грузовыми поездами и вагонами, при их отправлении с железнодорожных станций после длительной стоянки

В случае отставления от движения состава поезда или отдельных вагонов на станционном пути на срок более трех суток его рельсовая цепь выключается из электрической централизации без сохранения пользования сигналами по заявке ДСП (при диспетчерской централизации – ДНЦ), оформляемой в ДУ-46.

Перед производством маневров (отправлением поезда) с вагонами, после их отстоя более трех суток, работниками ПЧ (ИЧ) проводится проверка состояния пути на всем протяжении (включая стрелочные переводы, ограничивающие путь) на предмет отсутствия препятствий для движения (посторонних предметов, снега, льда и т.д.), целостности колеи с последующим докладом о результатах осмотра ДСП по регистрируемым каналам связи и записью в ДУ-46. ДСП о результатах осмотра сообщает ДНЦ.

При производстве маневров с такими вагонами, во избежание перевода стрелки под подвижным составом вследствие потери шунтовой чувствительности колесных пар, должен соблюдаться следующий порядок действий:

1) стрелочные рукоятки (кнопки) устанавливаются в положение, соответствующее положению стрелок в маршруте, и в правильности установки маршрута необходимо убедиться по индикации на аппарате управления;

2) на все стрелочные рукоятки (кнопки) стрелок, входящих в маршрут, надеваются красные колпачки;

3) стрелки замыкаются специальными кнопками «замыкание стрелок» или управляющими командами (при их наличии на пульте управления);

4) при наличии маневровых маршрутов соответствующий маршрут замыкается путем открытия попутных маневровых светофоров;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

5) после проследования состава размыкание стрелок (при необходимости) и их перевод производится только после доклада руководителя маневров о фактической свободности от подвижного состава;

6) в случае несрабатывания схемы автоматического размыкания маршрута после проследования маневрового состава требуется произвести его искусственное размыкание с применением соответствующих кнопок (на станциях, оборудованных МПЦ – с помощью ответственных команд). В свободности стрелок от подвижного состава убеждаются порядком, указанным выше.

Перед отправлением поезда, отставленного от движения или сформированного, в т.ч. из отставленных от движения вагонов, проводится его осмотр в техническом и коммерческом отношении в соответствии с технологическим процессом (технологической картой) работы станции, кроме того отправление поездов имеющих в своем составе вагонов загруженных опасными грузами осуществлять только после их осмотра работниками ФГП ВО ЖДТ России. Техническое обслуживание (в том числе контроль наличия, сохранности узлов и деталей) и опробование автотормозов производится работниками, на которых данные обязанности возложены приказом начальника железной дороги. Поезда следуют до ближайшего ПТО, где техническое обслуживание им производится работниками вагонного хозяйства.

Перед отправлением поезда, отставленного от движения (более трех суток) или сформированного из вагонов, отставленных от движения (более трех суток):

1) стрелочные рукоятки (кнопки) устанавливаются в положение, соответствующее положению стрелок в маршруте, и в правильности установки маршрута необходимо убедиться по индикации на аппарате управления;

2) на все стрелочные рукоятки (кнопки) стрелок, входящих в маршрут, надеваются красные колпачки;

3) стрелки замыкаются специальными кнопками «замыкание стрелок» или управляющими командами (при их наличии на пульте управления и технической возможности); маршрут отправления замыкается путем открытия соответствующего поездного светофора.

После отправления состава поезда размыкание стрелок и их перевод на станции, где осуществлялся длительный отстой, производится только после убеждения в их свободности от подвижного состава – через работников, указанных в ТРА станции.

В случае несрабатывания схемы автоматического размыкания маршрута после проследования поезда требуется произвести его искусственное размыкание с применением соответствующих кнопок (на станциях,

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

оборудованных МПЦ – с помощью ответственных команд). В свободности стрелок от подвижного состава ДСП убеждается в порядке, указанном выше.

После отправления поезда, сформированного из вагонов, отставленных от движения более трех месяцев, со станции отстоя данных вагонов, до его прибытия на первую впередилежащую станцию не допускается отправление вслед идущего поезда на прилегающий перегон (путь перегона). На последующих перегонах движение поездов осуществляется установленным порядком.

Включение в зависимость рельсовых цепей после вывода подвижного состава производится установленным порядком, только в светлое время суток после проверки состояния всех элементов рельсовых цепей работниками дистанции сигнализации, централизации и блокировки с оформлением соответствующей записи в ДУ-46.

60. Рекомендуемая форма доклада о готовности маршрута приема (отправления) поезда при запрещающем показании светофора

ДСП, до передачи ДНЦ установленного доклада о готовности маршрута приема (отправления) поезда при запрещающем показании светофора и получения от него устного разрешения, не допускается передавать машинисту локомотива (МВПС или ССПС) соответствующее разрешение на движение.

ДНЦ, до получения от ДСП установленного устного доклада о готовности маршрута приема (отправления) поезда при запрещающем показании светофора, не допускается давать ДСП устное разрешение на прием (отправление) поезда.

60.1. Отправления поездов при запрещающем показании выходного светофора на станциях стыкования диспетчерских участков, когда станция отправления находится в ведении одного ДНЦ, а примыкающий перегон – в ведении другого ДНЦ, осуществляется следующим порядком:

60.2. Перед отправлением поезда при запрещающем показании выходного светофора ДСП обязан:

1) в соответствии с пунктом 48 ИДП согласовать отправление поезда с ДНЦ, на участок которого осуществляется отправление поезда;

2) приготовить маршрут отправления поезду в соответствии с пунктом 15 приложения № 14 к ИДП и пунктом 2.5.2 (13) ТРА станции;

3) произвести доклад ДНЦ, в ведении которого находится станция, о готовности маршрута отправления поезду;

4) произвести доклад ДНЦ, в ведении которого находится перегон, об установлении направления движения на пути перегона и изъятии ключа-жезла (при необходимости), и получить разрешение (согласие) от этого

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

ДНЦ на отправление поезда. При отправлении поезда на однопутный перегон или на путь двухпутного перегона, оборудованного двухсторонней автоблокировкой, в соответствии с пунктом 17 приложения № 1 к ИДП ДСП должен получить от ДНЦ участка, на который осуществляется отправление поезда, регистрируемый приказ подтверждающий свободность пути перегона от встречных поездов. Приказ передается на станцию отправления, а копия адресуется ДНЦ, в ведении которого находится станция отправления;

5) в соответствии с пунктом 16 приложения № 1 к ИДП, передать машинисту соответствующее разрешение об отправлении поезда при запрещающем показании выходного светофора;

6) после отправления поезда, в соответствии с пунктом 48 ИДП, передать информацию об отправлении поезда при запрещающем показании выходного светофора ДНЦ обоих участков.

60.3. Рекомендуемая форма доклада о готовности маршрута приема (отправления) поезда при запрещающем показании светофора:

1) маршрут приема поезду № … с пути № … перегона … на путь № … станции … готов (маршрут отправления поезду № … с пути № … станции … на путь № … перегона … готов. Первый блок-участок пути № … перегона … (Путь № … перегона …)) от поездов свободен. Согласие ДНЦ участка … на отправление поезда получено – *для станций стыкования диспетчерских участков*. Контактная сеть по маршруту приема (отправления) поезда имеется – *при приеме (отправлении) электроподвижного состава, имеющего токоприемники*. Секционирование контактной сети соответствует роду тока – *для станций смены рода тока*;

2) входящие в маршрут приема (отправления) стрелки, включая охранные, установлены в требуемое положение. Маршрут приема (отправления) замкнуть маневровыми маршрутами путем открытия попутных маневровых светофоров … (литеры светофоров) – *при возможности замкнуть весь маршрут приема (отправления) с помощью маневровых маршрутов с открытием попутных маневровых светофоров*;

входящие в маршрут приема (отправления) стрелки, включая охранные, установлены в требуемое положение. Далее указываются номера стрелок, направление их установки и способ запирания (пример: стрелки № … замкнуты маневровыми маршрутами путем открытия попутных маневровых светофоров … (литеры светофоров); стрелка № … установлена по направлению стрелки № … (пути № …), заперта на закладку и навесной замок, ключ хранится у меня (или должность работника, установленная ТРА, и его фамилия); стрелка № … установлена по направлению стрелки № … (пути № …), закреплена типовой скобой (струбциной), блок-контакт в электроприводе выключен;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

стрелка № … установлена по направлению стрелки № … (пути № …), замкнута кнопкой «замыкания стрелок» и т.д. – *если нет возможности замкнуть весь маршрут приема (отправления) с помощью маневровых маршрутов с открытием попутных маневровых светофоров.*

ДНЦ правильность приготовления маршрута следования проверяет одним из способов, с помощью схем, расположенных на рабочих местах, АПК ДК, ГИД-табло.

ДСП – перед тем как замкнуть маршрут приема (отправления) поезда маневровыми маршрутами путем открытия попутных маневровых светофоров, обязан установить стрелочные рукоятки (кнопки), в положение, соответствующее положению стрелок в маршруте;

3) стрелочные рукоятки установлены в положение, соответствующее положению стрелок в маршруте (стрелочные кнопки соответствующего положения нажаты). На стрелочные рукоятки (кнопки) стрелок, входящих в маршрут, включая охранные, надеты красные колпачки. Маршрут следования (и путь приема), негабаритные изолированные участки от железнодорожного подвижного состава свободны, проверено по контрольным приборам (лично или по докладу работника, указанного в ТРА станции) с помощью подтверждения ответственных команд произведена блокировка изолированных стрелочных участков, входящих в маршрут, и изолированных участков, в которые входят охранные стрелки. Маршрут следования (и путь приема), негабаритные изолированные участки от подвижного состава свободны – *при МПЦ или РПЦ;*

4) кнопка «закрытие железнодорожного переезда» … километр пикет … станции … (перегона …) нажата, *при МПЦ или РПЦ* – на железнодорожный переезд … километр пикет … станции … (перегона …) подана ответственная команда о его закрытии *(при наличии переездов, расположенных в стрелочных горловинах или на участках удаления, на которые извещение о закрытие переездов при приеме или отправлении поездов при запрещающем показании светофоров производится нажатием кнопки, при МПЦ или РПЦ – с помощью ответственной команды)*;

5) перегон … (путь № … перегона …) от встречных поездов свободен. Приказ-разрешение на отправление от … № …;

6) блок-система перегона … (пути № … перегона …) установлена в направлении станции … (отправляющегося поезда);

7) ключ-жезл перегона … (пути № … перегона …) из аппарата управления изъят. *(Ключ-жезл возвращается в аппарат управления после фактического занятия перегона отправляющимся поездом (первого блок-участка удаления))*;

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

8) дежурный по станции … (название станции) … (фамилия);

9) разрешаю принять (отправить) поезд № … на станцию (со станции) … ДНЦ … (фамилия).

Пункты 5), 6), 7) применяются перед отправлении поезда при запрещающем показании светофора на однопутный перегон или по неправильному пути двухпутного перегона, оборудованного двухсторонней автоблокировкой, или на перегон без проходных светофоров оборудованный устройствами смены направления движения и имеющий ключ-жезл. Перед отправлением поезда в указанных случаях, после доклада ДСП станций, ограничивающих перегон, о свободности перегона (пути перегона) от встречных поездов, ДНЦ обязан передать ДСП станции отправления регистрируемый приказ о разрешении отправления поезда и свободности перегона (пути перегона) от встречных поездов. Такой приказ может быть передан на отправление одного или нескольких (одного за другим) попутных поездов.

Примечание: При приеме (отправлении) при запрещающем показании светофора по приготовленному маршруту одного за другим двух и более поездов (без изменения маршрута следования) доклад о маршруте приема (отправления) первого поезда передается по указанной форме, перед приемом (отправлением) последующих поездов в докладе изменяется форма подпунктов 2 и 3:

«входящие в маршрут стрелки, включая охранные, находятся в требуемом положении. Маршрут следования не менялся»;

«маршрут следования и негабаритные изолированные участки от подвижного состава свободны, проверено по контрольным приборам».

Указанная форма доклада применяется при приеме (отправлении) поезда в случае отсутствия входного (выходного) светофора, если голова поезда находится за входным (выходным) светофором и его невозможно открыть, в случае применения пригласительного сигнала светофора.

При наличии в маршруте приема (отправления) сбрасывающих стрелок и остряков, колесосбрасывющих башмаков в доклад вносится информациях о них.

После доклада указывается должность, проверяемого маршрут приема (отправления). Проверка маршрута приема (отправления) может осуществляться лично или работником, указанным в ТРА станции. Также данные требования распространяются при наличии МПЦ и РПЦ.

Пользоваться кнопкой или кнопкой-счетчика вспомогательного перевода стрелки, при МПЦ или РПЦ – соответствующей ответственной командой, разрешается только после получения регистрируемого приказа ДНЦ.

При переводе спаренных стрелок курбелем первой переводится ближняя к

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026

посту ЭЦ («на поле», причастным работником, правильность установки стрелок по маршруту следования проверяется со стороны острия остряков). Только после перевода обеих спареных стрелок (после получения доклада о переводе обеих спаренных стрелок) в одинаковое положение (плюсовое или минусовое) ДСП имеет право установить стрелочную рукоятку (кнопку) на аппарате управления в положение, соответствующее положению стрелок на «поле».

При переводе стрелки с подвижным сердечником крестовины курбелем первым должен переводиться и запираться подвижный сердечник, а затем остряки стрелки с запиранием их установленным порядком.

61. Правила внесения изменений в Инструкцию

61.1. Ответственными за внесение изменений в настоящую Инструкцию является Дирекция тяги.

62.2. Условиями (предпосылками) для внесения изменений являются:

принятие нормативных правовых актов и внесение изменений в действующие нормативные правовые акты;

признание нормативных правовых актов утратившими силу;

изменения, вносимые в иные нормативные и технические документы ОАО «РЖД»;

изменения в технологии работы;

внедрение новых и инновационных технологий в ОАО «РЖД».

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1900/р от 07.09.2026