




#### 目录

- 1 收音机的诞生
- 2 收音机的原理
- 3 世界收音机发展史
- 4 中国收音机发展史
- 5 收音机未来的发展方向





## 收音机的诞生

◆ 1888年 德国科学家赫兹,发现了无线电波的存在。

◆ 1895年俄罗斯物理学家波波夫,宣称在相距600码的两地,成功地收发无线电讯号。

◆ 同年稍后,一个富裕的意大利地主的儿子年仅21岁的马可尼在他父亲的庄园土地内,以无线电波成功地进行了第一次发射。





- ◆ 1897年 波波夫以他制做的无线通讯设备,在海军巡洋舰上与陆地上的站台进行通讯成功。
- ◆ 1901年马可尼发射无线电波横越大西洋。

- ◆ 1906年 加拿大发明家费森登首度发射出声音, 无线电广播就此开始。
- ◆ 同年,美国人德. 福雷斯特发明真空电子管, 是真空管收音机的始祖。





## 收音机原理

收音机就是把从天线接收到的高频信号经检波(解调)还原成音频信号,送到耳机或喇叭变成音波。

无线 电波

选择过滤

输入 信号

恢复


音频 信号

调节

新的音频 信号

放大输出

广播



#### 调幅收音机




调频收音机



#### 〇传统收音机原理




#### 发送原理





## 世界收音机发展史







1913年法国人吕西安、莱维利用超外差电路制作成了收音机,并申请了专利,并说1924年超外差式收音机首次投入市场,1934年得以推广。



世界第一台收音机

# 收音机发展

#### 收音机材料的革新





外形演变经过的阶段



#### 1.矿石收音机

矿石收音机是指用天线、地线以及基本调谐回路和矿石做检波器而组成的


没有放大电路的无源收音机,他是最简单的无线电接收装置,主要用于中波公众无线电广播的接收。1910年,美国科学家邓伍迪和皮卡尔德用矿石来做检波器,故由此而得名。





#### 2.电子管收音机

- 1904年,人类第一只电子管的诞生,标志着世界从此进入了电子时代。
- 电子管是一种在气密性封闭容器(一般为玻璃管)中产生 电流传导,利用电场对真空中的电子流的作用以获得信号 放大或振荡的电子器件。
- 缺点:电子管体积大、功耗大、发热厉害、寿命短、电源利用效率低、结构脆弱而且需要高压电源







#### 3.晶体管收音机

晶体管收音机是一种小型的基于晶体管的无线电接收机。

优点: 耗电少, 不需交流电源, 小巧玲珑, 使用方便, 廉价。



美多28A




#### 4. 集成电路收音机

1958年9月12日,基尔比研制出世界上第一块集成电路。集成电路逐渐取代晶体管,开创电子技术历史的新纪元。



集成电路优点





体积小

重量轻

寿命长

性能好

**可靠性好** 



#### 5. DSP收音机

DSP技术收音机就是无线电模拟信号由天线感应接收后, 在同一块芯片里放大,然后转化为数字信号,再对数字信号进行处理,然后还原成模拟音频信号输出的新型收音机。



DPS收音机





#### 收音机外形演变阶段

功能外形(1900-1919年)

装饰化时期(1919-1936年)

造型功能时期 (1936-1954)


造型多样化时期(1954-1982)

造型自由化时期(1982年后)

## 外形演变



早期的矿石收音机





现代各式各样的收音机



### 中国收音机的发展

1953年,中国研制出第一台全国产化收音机("红星牌"电子管收音机)

1956年,研制出中国第一只锗合金晶体管。

1958年,我国第一部国产半导体收音机研制成功。

1965年,半导体收音机的产量超过了电子管收音机的产量。

1982年,出现了集成电路收音机和硅锗管和音频输出OTL电路的收音机。

1985年至1989年,收音机款式从大台式转向袖珍式。



## 收音机未来的发展方向

## 多样化





## 智能化



## 太阳恒收實机

#### 特点:

- 1.配有提供能量的太阳能电池板
- 2.遮挡阳光,利用回声原理带来更好的音质效 果。





3.配有高品质扬声器和采用高品质AM/FM广播调谐接收电路。

卫星收查机

随着卫星通信和电子技术的不断发展,卫星收音机已涉入生活的方方面面。且卫星收音机用有数量巨大、种类繁多的音乐、体育、新闻和娱乐节目的储存,抗感染能力强。







## 纳米收實机



