

《emXGUI应用开发实战指南一基于STM32》









野火STM32固件库和RTOS书籍

第1章 emXGUI版本说明

版本号	时间	更新说明	作者
V1.0.0	2008-07-06	首发(公司内部产品使用至今2018-7-25)	AATECH刘巍

第2章 初识emXGUI

2.1 emXGUI版权

emXGUI由AATECH公司的刘巍编写,拥有完全自主的知识产权(包括emXGUI商标和软件著作权)。 于2008年发布V1版本开始,十年深度优化,一直在公司产品中使用至今。

2.2 emXGUI收费

emXGUI V1 版本商用免费,无论是个人还是公司均可免费使用。但是技术支持收费,即针对使用 emXGUI开发产品的公司或者个人提供收费的技术支持。

2.3 源码

emXGUI不开源源代码,但提供多平台的LIB文件,提供完善的API手册,提供配套书籍《emXGUI应用开发实战指南》无论是个人还是公司都可以很快的上手。

2.4 支持平台

emXGUI目前测试过的平台如下,但主要目标还是针对M3、M4、M7、ARM9、A5这些内核的处理器,这个才是emXGUI的阵地,A8、A9等高端性能的处理器虽然能支持,但不是重点,不会花过多的精力去维护,毕竟这是安卓和Qt的阵地。

- ST: STM32F1、STM32F4、STM32F7、STM32H7
- GD: GD32F207、GD32F407、GD32F450
- NXP: i.MX RT1052、I.MX RT1020
- ATMEL: SAMA5D3
- 三星: s3c2440、s3c2416、s3c6410
- 芯唐: N32903、N32905、N32926、NUC972
- Cortex-A系列: S5PV210、Exynos4412、IMX60

2.5 emXGUI特色功能

这个是重点,目前你们所能见到的GUI有的功能,emXGUI几乎都有,下面简单介绍几个emXGUI的特色:

- 1、占用资源少,效率高,在STM32F103不外扩RAM的情况下可以流畅运行,最低推荐配置为: Cortex-M0 ,50MHZ ,32KB RAM ,128KB ROM。
- 2、控件风格支持用户重定义,如果你想改成扁平化的控件,只需几行代码即可搞定,emXGUI默认是WIN 风格。
 - 3、友好地支持矢量字体,提供矢量字体制作工具,除了制作矢量字体外,还可以制作矢量的符号。
- 4、使用unicode字符编码支持多国语言,中文,英文,越南语,西班牙语等等,如果你的产品有界面且需要销往国外,那么emXGUI将是你不二之选。
 - 5、支持鼠标,支持触摸(电阻屏和电容屏)。

- 5、自带滑动控件,非常方便,即在液晶屏上可以实现类似现在手机界面滑动的效果。
- 6、高性能的绘图引擎+高效的Z序剪切策略,双管齐下,自带瓦伦增压。

2.6 emXGUI资料获取

emXGUI的资料均可从emXGUI官网和野火电子论坛emXGUI专区获取。

- emXGUI官网: www.emXGUI.com
- 野火电子论坛emXGUI专区: http://www.firebbs.cn/forum.php?mod=forumdisplay&fid=149

2.7 emXGUI配套书籍

emXGUI的配套书籍由野火电子编写,书名为《emXGUI应用开发实战指南》,会有两本,分别基于 STM32和i.MX RT 这两个平台处理器,会适配野火STM32和i.MX RT全系列的开发板。该书会编写边开源 电子版,写完届时由机械工业出版社出版。

2.8 emXGUI配套的软件工具

■ emXGUI Font Creater,用于制作xft字体。xft字体是emXGUI自有默认的字体,支持1/4/8级抗锯齿,用户可自行定义和裁减字符数量及字符外形尺寸。

第3章 emXGUI基础概念及知识

3.1 绘图表面(Surface)

Surface是对绘图设备的描述,其内容记录了绘图设备的颜色格式,物理像素大小,显示缓冲区,以及绘图引擎(GAL),GUI所有的绘图目标,最终都是在Surface上进行。每个Surface都是一个独立的绘图设备,可以由用户自由创建。

3.2 绘图上下文(Drawing Context)

Drawing Context 简称DC,基本上所有的绘图函数,都需要传入一个DC的对象参数。它保存了各种用户层的绘图参数:如画笔颜色PenColor(作用于画线,框类图形),画刷颜色BrushColor(作用于填充实心类的图形),文字颜色TextColor(作用于文本显示相关函数),字体对象...等等。用户可以通过对这些参数进行修改来达到改变绘图输出效果。

3.3 窗口及消息机制(Window & Message)

3.3.1 窗口类型及特征

窗口是对多区域绘图及管理的基本对象元素。emXGUI是原生的多窗口系统,支持同屏下任意数量窗口叠层显示,并且窗口尺寸是不受屏幕分辨率约束的,可以是任意大小和位置。emXGUI的窗口分为以下几类:桌面窗口,主窗口,子窗口/控件。

桌面窗口是GUI系统创建的第一个窗口,也称作是根窗口,是占据整个GUI屏幕的最底层窗口。桌面窗口是GUI必需存在的唯一根窗口,一旦创建运行后,是不可以被删除销毁的。

主窗口是由用户在应用程序中创建,是用户图形界面应用程序的主体核心部分。一个应用程序,可以是由一个主窗口构成,也可以是由多个主窗口组成,多个主窗口间,是可以相互叠加及切换的,当然这些具体的应用方式是由用户实际的应用策略来决定,emXGUI只是给用户提供了这些丰富灵活的机制供驱使。当主窗口工作结束时,用户可以对其进行删除/销毁,以回收不需再使用的资源。

子窗口是限定在主窗口范围内,是属于主窗口的私有资源,一般泛指各种控件:如按钮、复选框、进度条、列表框...等等。在主窗口创建时,可同时为其创建子窗口/控件。灵活运用emXGUI的子窗口/控件相关机制,可以极大提升应用程序代码资源的重用率用高可扩展性。比如,用户可对己有控件的默认行为及外观进行改变;或者用户需自定义制作一款特殊的私有控件;甚至用户可以将一个复杂的窗口程序制作成一个控件来供使用,比如可以将一个完整播放器的界面控制程序都做成一个控件,以后只要在需要的地方,直接创建这个控件子窗口就可以了...限于本章篇幅,这里不作详说,后续将有章节会详细讲解这些机制的应用实例。当一个控件不需要再使用,用户也同样可以对其进行删除/销毁;另外在这里,用户需要了解的一项规则是:一个窗口所属的私有资源(如控件,定时器),用户即便不删除/销毁它,当它的被拥有宿主窗口在删除/销毁时,它的私有资源也会被强制删除/销毁。用一个通俗点的方式描述就是:用户创建了一个主窗口A,并为其创建了一个按钮控件B,一个定时器C,当主窗口A要结束并退出时,用户就算不删除按钮控件B和定时器C,GUI内部也会对这些未释放的资源进行强制删除/销毁。




图 3-1窗口类型

3.3.2 窗口内部区域及坐标系统

窗口内部区域分为客户区与非客户区。窗口最外边的区域为非客户区,是包括了标题栏,窗口边框。 非客户区的绘制内容,默认是由GUI内部处理的,用户可以不去关心,除非用户需要自行定制窗口非客户 的外观。除开非客户区之外的地方,称为客户区,用户的绘图区域及子窗口,都是在客户区范围内。




图 3-2 窗口区域

emXGUI的坐标以像素为单位,X轴向右为正,Y轴向下为正。按不同的窗口区域,坐标系分为屏幕坐标(Screen),窗口坐标(Window),客户坐标(Client)。这三类坐标系最明显区别在于坐标原点:屏幕坐标原点在显示设备的第一个物理像素点位置;窗口坐标原点在整个窗口(包括非客户区)的最左上角;客户坐标在窗口客户区的最左上角。屏幕坐标,窗口坐标,客户坐标之间可以相互转换的,emXGUI给用户提供了相关的API函数,详细请参考API章节(ScreenToClient,WindowToClient,ClientToScreen,...)。

在窗口非客户区绘图,应使用GetWindowDC来获得绘图上下文(DC), 非客户区的DC,使用的是窗口坐标,坐标原点在窗口最左上角,可以在整个窗口内绘制。在客户区内绘图,使用BeginPaint或GetDC(后续章节会介绍BeginPaint与GetDC的区别)。客户区DC使用的是客户区坐标,坐标原点为客户区最左上角,客户区DC只会在客户区范围内绘图,超出这个范围内的绘图内容,将会被自动裁减掉。

3.3.3 消息机制概述

emXGUI是以窗口为基础,以消息传递为运转机制的多窗口系统。通过消息机制,窗口可以响应来自输入设备(键盘,鼠标,触摸屏)的动作,如按键弹起/按下,鼠标/触摸屏位置改变。消息也可以在窗口与窗口间传递,以实现窗口间的交互动作。窗口在创建时,GUI内部会对其绑定一个所属的消息队列(这个过程动作是不需要用户干预的)。在主窗口创建后,在一个循环里执行获取消息(GetMessage),派发消息(DispatchMessage),这样便是整个用户窗口系统的消息泵正常运转了, 获得到的消息将派发到所属窗口的窗口过程函数(WndProc)中。

3.3.4 消息发送方式

向某个指定的窗口发送消息,按发送方式,可分为同步发送消息(SendMessage)和异步发送消息(PostMessage/PostAsyncMessage)。同步消息发送也称为阻塞发送,发送消息时,会阻塞当前线程,直到该消息被目标窗口处理完成后,该函数才会返回,当前线程才能得以继续运行;同步消息是不会进入消息队列的,直接发送到了目标窗口的窗口过程函数。相反,异步消息发送为非阻塞方式,被发送的消息只是投放目标窗口所属的消息队列中,而不等该消息是否被目标窗口处理便立即返回。emXGUI给用户提供了两个异步发送消息的函数:PostMessage和PostAsyncMessage。这两个函数的区别是:PostMessage发送的消息队列容量长度是固定的,当这个队列消息已满的情况下,便不能再接收新的消息,也就是说在这个情况下,PostMessage因消息队列容量已满将会丢弃掉新的消息。一个很典型的情况:当窗口被另一个高优先级的任务长时间阻塞时,如果一直往这个窗口PostMessage,那么到一定程度下,该窗口所属的消息队列便会被填满,使得不能再接收到新的PostMessage。而PostAsyncMessage情况则不同,PostAsyncMessage的发送消息队列容量是不固定的,可以理解为是一个不限长度的可动态增加的链表结构。每次PostAsyncMessage都将会在消息队列增加一条消息,除非GUI内核的动态内存已消耗完。

3.3.5 消息接收与派发(窗口消息循环)

在用户创建完一个主窗口后,最后将在一个循环中调用GetMessage丛消息队列中获取消息。 GetMessage是一个阻塞性获取消息的函数,只有消息队列中有消息时,该函数才会返回,并将获取的消息填充到一个MSG的结构体中,随后调用DispatchMessage函数将该获取到消息派发到目标窗口过程函数中处理,这个过程也称作为窗口消息循环。消息派发到哪个窗口,这是不需要用户干预的, MSG 结构中的hwnd参数,已经指明了消息派往的目标窗口。需要注意一点的事,前面说到同步发送的消息(SendMessage)是不会进入消息队列的,而是直接发送到了窗口过程函数(WndProc),所以GetMessage是不会获取到SendMessage发出的消息的。

MSG结构体参数如下图所示:

```
typedefstruct tagMSG{
    HWND hwnd; //目标窗口
    UINT message; //消息
    WPARAM wParam; //参数0
    LPARAM lParam; //参数1
    LONG ExtData; //扩展数据
    UINT time; //消息产生时间
}MSG;
```

丛主窗口创建到窗口消息循环的示例代码如下:

```
void
       GUI_DEMO_Hello(void) /*用户窗口程序入口函数。*/
{
   HWND
   WNDCLASSEX
                wcex;
   MSG msg;
   /////
                     = WNDCLASSEX_TAG;
   wcex.Tag
   wcex.Style
                    = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
   wcex.lpfnWndProc = WinProc; /*设置主窗口消息处理的回调函数.*/wcex.cbClsExtra = 0;
   wcex.cbWndExtra = 0;
   wcex.hInstance
                     = NULL;
   wcex.hIcon
                     = NULL;
   wcex.hCursor
                    = NULL;
   wcex.hIconSm
                    = NULL;
    /*创建主窗口*/
         =CreateWindowEx( NULL,
                          _T("emXGUI Window"), /*窗口名称*/
WS_CAPTION|WS_DLGFRAME|WS_BORDER|WS_CLIPCHILDREN,
                          10,20,220,200, /*窗口位置和大小*/
                          NULL, NULL, NULL, NULL);
    /*显示主窗口*/
   ShowWindow(hwnd,SW_SHOW);
    /*开始窗口消息循环(窗口关闭并销毁时,GetMessage将返回FALSE,退出本消息循环)。*/
   while(GetMessage(&msg,hwnd)) /*获取消息。*/
       TranslateMessage(&msg); /*消息转换,由按键消息(WM_KEYDOWN)转换产生字符消息(WM_CHAR)。*/
       DispatchMessage(&msg); /*派发消息。*/
   }
}
```

3.3.6 消息处理与主窗口过程函数

在用户创建主窗口时,需要提供一个为"消息处理回调函数"的函数地址。该函数即为窗口过程函数,是用户响应处理窗口消息的地方。在窗口过程函数中,用户只需处理有用到消息,不用的消息可以不理会,交由系统来处理(调用DefWindowProc)。一个典型的窗口过程函数示例如下:

```
static LRESULT
                WinProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM 1Param)
   RECT rc;
   switch(msg)
       //窗口创建时,会自动产生该消息,在这里做一些初始化的操作或创建子窗口.
       case WM_CREATE:
       {
          GetClientRect(hwnd,&rc); //获得窗口的客户区矩形.
          //创建一个按钮(示例).
          CreateWindow(BUTTON,L"OK",WS_VISIBLE,rc.w-80,8,68,32,hwnd,ID_OK,NULL,NULL);
       return TRUE;
       ////
       //WM_NOTIFY消息:wParam低16位为发送该消息的控件ID,高16位为通知码;1Param指向了一个NMHDR结构体.
       case WM_NOTIFY:
       {
          u16 code,id;
          code =HIWORD(wParam); //获得通知码类型.
          id =LOWORD(wParam); //获得产生该消息的控件ID.
          if(id==ID_OK && code==BN_CLICKED) // 按钮"单击"了.
          {
              PostCloseMessage(hwnd); //使产生WM_CLOSE消息关闭窗口.
          }
       break;
       //窗口需要绘制时,会自动产生该消息.
       case WM_PAINT:
       {
          PAINTSTRUCT ps;
          HDC hdc;
          hdc =BeginPaint(hwnd,&ps); //开始绘图
          ///用户的绘制内容...
          SetTextColor(hdc,MapRGB(hdc,255,0,0)); //设置文字颜色.
          TextOut(hdc,10,10,L"Hello",-1); //输出文字
          SetPenColor(hdc,MapRGB(hdc,0,0,250)); //设置画笔颜色(用于画线,框).
          //设置矩形参数
          rc.x = 10;
          rc.y = 40;
          rc.w = 100;
          rc.h = 60;
          DrawRect(hdc,&rc); //绘制一个空心矩形
          DrawCircle(hdc,60,100,50); //绘制一个空心圆.
          Line(hdc,10,150,120,200); //画线
          SetBrushColor(hdc,MapRGB(hdc,200,0,200)); //设置画刷颜色(用于填充).
          //设置矩形参数
          rc.x = 150;
          rc.y = 40;
```

```
rc.w = 100;
          rc.h = 60;
          FillRect(hdc,&rc); //绘制一个实心矩形
          FillCircle(hdc,200,100,50); //绘制一个实心圆.
          EndPaint(hwnd,&ps); //结束绘图
       break;
       ////
       //窗口关闭时,会自动产生该消息。
       case WM_CLOSE:
       {
       、
//调用DestroyWindow函数销毁窗口,该函数会使主窗口结束并退出消息循环;否则窗口将继续运行.
          return DestroyWindow(hwnd);
       break;
       ////
       //用户不关心的消息,由系统处理.
       default:
          return DefWindowProc(hwnd,msg,wParam,lParam);
       }
   }
   return WM_NULL;
}
```

3.3.7 消息类型与参数值

窗口过程函数传入的4个形参含义,与发送消息函数的4个参数刚好是一一对应的。对于同步发送消息而言,SendMessage的返回值实际就是这个窗口过程函数处理该消息后的返回值。hwnd参数为当前处理该消息的窗口对象句柄;msg参数为消息类型值,用以标识和区分当前产生的消息;wParam,1Param为两个消息参数值,根据msg消息代码值不同,wParam与1Param的参数内容含义也不一样。emXGUI定义了一部分常用的系统标准消息类型供用户使用,除此以外,还支持用户自定义消息类型,用户自定义消息类型的起始值应从WM_USER开始,对于用户自定义消息,wParam和1Param参数的含义也完全同用户自己约定。用户自定义的消息后,便可以像系统标准消息相同的方式来使用。比如用SendMessage或PostMessage来发送到某个指定的窗口,该窗口过程函数就会接收到用户自定义的消息。

```
//用户自定义消息
#define MY_MSG_0 WM_USER+1
#define MY_MSG_1 WM_USER+2
#define MY_MSG_2 WM_USER+3
```

用户自定义消息方式

第4章 标准消息类型及参数说明

4.1 WM_CREATE: 窗口创建

	WM_CREATE
描述	当窗口被创建时,会收到WM_CREATE消息,WM_CREATE是CreateWindow函数内部产生的。 用户可以在该消息里做一些初始化操作或创建子窗口。
wParam	忽略。
1Param	CreateWindow函数1pParam传入的参数值。
返回值	忽略。

WM_CREATE的示例片段:

```
      static LRESULT WinProc(HWND hwnd,UINT msg,WPARAM wParam,LPARAM 1Param)

      {
      RECT rc;

      switch(msg)

      {
      //窗口创建时,会自动产生该消息,在这里做一些初始化的操作或创建子窗口.

      case WM_CREATE:

      {
      GetClientRect(hwnd,&rc); //获得窗口的客户区矩形.

      //创建一个按钮(示例).

      CreateWindow(BUTTON,L"OK",WS_VISIBLE,rc.w-80,8,68,32,hwnd,ID_OK,NULL,NULL);

      }

      return TRUE;
```

4.2 WM_PAINT: 窗口客户区绘制

WM_PAINT	
描述	当窗口客户区需要重绘制时,会产生该消息。在该消息里,用户应调用BeginPaint来开始 绘制,BeginPaint会返回一个DC,用于绘图操作,所有绘图完成后,需调用EndPaint来结 束绘制。
wParam	忽略。
1Param	忽略。
返回值	忽略。

WM_PAINT的示例片段:

```
//窗口需要绘制时,会自动产生该消息.
case WM_PAINT:
   PAINTSTRUCT ps;
   HDC hdc;
   hdc =BeginPaint(hwnd,&ps); //开始绘图
   ///用户的绘制内容...
   SetTextColor(hdc,MapRGB(hdc,255,0,0)); //设置文字颜色.
   TextOut(hdc,10,10,L"Hello",-1); //输出文字
   SetPenColor(hdc,MapRGB(hdc,0,0,250)); //设置画笔颜色(用于画线,框).
   //设置矩形参数
   rc.x = 10;
   rc.y = 40;
   rc.w = 100;
   rc.h = 60;
   DrawRect(hdc,&rc); //绘制一个空心矩形
   DrawCircle(hdc,60,100,50); //绘制一个空心圆.
   Line(hdc,10,150,120,200); //画线
   SetBrushColor(hdc,MapRGB(hdc,200,0,200)); //设置画刷颜色(用于填充).
   //设置矩形参数
   rc.x =150;
rc.y =40;
   rc.w = 100;
   rc.h = 60;
   FillRect(hdc,&rc); //绘制一个实心矩形
   FillCircle(hdc,200,100,50); //绘制一个实心圆.
   EndPaint(hwnd,&ps); //结束绘图
}
break;
```

4.3 WM_ERASEBKGND: 客户区背景擦除(绘制)

WM_ERASEBKGND	
描述	当客户区背景需要被擦除时,窗口会收到该消息。
wParam	绘图设备DC。
1Param	忽略。
返回值	如果用户进行了背景擦除,返回TRUE,否则返回FALSE。

WM_ERASEBKGND的示例片段:

```
case WM_ERASEBKGND:
{
         HDC hdc =(HDC)wParam;
         _EraseBackgnd(hdc,hwnd);
}
return TRUE;
```

4.4 WM_LBUTTONDONW:客户区内鼠标左键按下

	WM_LBUTTONDOWN
描述	在窗口客户区范围内按下鼠标左键或触摸屏设备点击时,窗口会收到该消息。
wParam	高16位:保留;低16位:鼠标键值状态组合。
lParam	高16位:Y坐标值;低16位:X坐标值;X,Y坐标值,用户可以用GET_LPARAM_X和GET_LPARAM_Y宏来分别获取X,Y坐标值,该坐标值使用的客户区坐标,是相对于客户区的左上角。
返回值	忽略。

鼠标键值状态组合:

```
MK_LBUTTON:鼠标左键为按下状态。
MK_RBUTTON:鼠标右键为按下状态。
MK_MBUTTON:鼠标中键为按下状态。
```

WM_LBUTTONDOWN的示例片段:

```
      case WM_LBUTTONDOWN:

      {
      S16 x,y;

      U16 mouse_key;
      mouse_key =LOWORD(wParam); //获得Image //获得X坐标

      x = GET_LPARAM_X(1Param); //获得X坐标
      y = GET_LPARAM_Y(1Param); //获得Y坐标

      printf("鼠标在客户区位置:%d,%d处按下\r\n",x,y);
      if(mouse_key & MK_LBUTTON)

      {
      printf("鼠标左键为按下状态\r\n");

      }
      if(mouse_key & MK_RBUTTON)

      {
      printf("鼠标右键为按下状态\r\n");

      }
      }
```

4.5 WM_LBUTTONUP: 客户区内鼠标左键抬起

	WM_LBUTTONUP
描述	在窗口客户区范围内鼠标左键或触摸屏设备抬起时,窗口会收到该消息。
wParam	高16位:保留;低16位:鼠标键值状态组合。
lParam	高16位:Y坐标值;低16位:X坐标值;X,Y坐标值,用户可以用GET_LPARAM_X和GET_LPARAM_Y宏来分别获取X,Y坐标值,该坐标值使用的客户区坐标,是相对于客户区的左上角。
返回值	忽略。

4.6 WM_MOUSEMOVE:客户区内鼠标移动

	WM_MOUSEMOVE
描述	在窗口客户区范围内鼠标或触摸屏设备位置移动时,窗口会收到该消息。
wParam	高16位:保留;低16位:鼠标键值状态组合。
lParam	高16位:Y坐标值;低16位:X坐标值;X,Y坐标值,用户可以用GET_LPARAM_X和GET_LPARAM_Y宏来分别获取X,Y坐标值,该坐标值使用的客户区坐标,是相对于客户区的左上角。
返回值	忽略。

4.7 WM_MOUSELEAVE:鼠标移出窗口客户区

WM_MOUSELEAVE	
描述	当鼠标位置丛窗口客户区移出到客户区之外时,窗口会收到该消息。
wParam	忽略。
1Param	忽略。
返回值	忽略。

4.8 WM_KEYDOWN: 键盘按键按下

	WM_KEYDOWN
描述	当窗口为输入焦点窗口(FocusWindow)时,如果键盘设备有键按下,会收到该消息。
wParam	高16位:保留;低16位:系统定义的标准按键值。
lParam	忽略。
返回值	忽略。

WM_KEYDOWN示例片段:

```
case WM_KEYDOWN:
{
    u16 key_val;

    key_val =LOWORD(wParam);
    if(key_val == VK_LEFT)
    {
        printf("LEFT Key Down\r\n");
    }
    else
    {
        printf("Key Down:%02XH\r\n",key_val);
    }
}
break;
```

4.9 WM_KEYUP: 键盘按键弹起

WM_KEYUP	
描述	当窗口为输入焦点窗口(FocusWindow)时,如果键盘设备有键弹起时,会收到该消息。
wParam	高16位:保留;低16位:系统定义的标准按键值。
1Param	忽略。
返回值	忽略。

4.10 WM_TIMER: 定时器消息

WM_TIMER	
描述	当窗口所属的定时器定时时间到来时,窗口会收到该WM_TIMER消息。
wParam	高16位:保留;低16位:产生该消息的定时器ID。
1Param	忽略。
返回值	忽略。

4.11 WM_CLOSE: 窗口关闭

	WM_CLOSE
描述	当窗口需要被关闭时,会收到该消息,一般是用户调用了PostCloseMessage函数,或者是用户点击了窗口标题栏上的"关闭"按钮。
wParam	忽略。
1Param	忽略。
返回值	如果直接返回FALSE,系统不会执行销毁窗口的过程,窗口将继续运行;如果用户确定是要 关闭并销毁该窗口,应该调用DestroyWindow,再直接返回TRUE。
备注	WM_CLOSE消息其实只是"询问"用户是否需要关闭窗口,如果用户"改变了主意"不需要再关闭并销毁窗口,则直接返回FALSE就行了;否则如果用户"执意"要关闭并销毁,则需调用DestroyWindow,再返回TRUE。如果用户将该消息由系统默认处理(调用DefWindowProc),DefWindowProc内部对WM_CLOSE处理方式是关闭并销毁的(内部执行了DestroyWidnow,并返回TRUE)。

WM_CLOSE示例片段:

```
//窗口关闭时,会自动产生该消息.
case WM_CLOSE:
{
    //调用DestroyWindow函数销毁窗口,该函数会使主窗口结束并退出消息循环;否则窗口将继续运行.
    if(key_val == VK_CANCEL)
    {
        return FALSE; //不关闭窗口,直接返回FALSE。
    }
    DestroyWindow(hwnd); //调用DestroyWindow函数来销毁窗口(该函数会产生WM_DESTROY消息)。
    return TRUE; //关闭窗口返回TRUE。
}
break;
```

4.12 WM_DESTROY: 窗口销毁

WM_DESTROY		
描述	WM_DESTROY是由DestroyWindow函数内部产生的。当窗口收到该消息,表示窗口已经不可逆转地执行了销毁操作,用户可以在这个消息里处理一些对应用程序资源的释放操作,并且调用PostQuitMessage,这样窗口消息循环便会结束退出,也表明一个窗口程序结束了。	
wParam	忽略。	
lParam	忽略。	
返回值	忽略。	
备注	PostQuiteMessage会产生WM_QUIT消息,当窗口消息循环里的GetMessage函数获取到WM_QUIT消息时,将返回FALSE;如是while(GetMessage(hwnd, &msg))循环便退出了。	

WM_DESTROY示例片段:

```
case WM_DESTROY:
{
    free(pMemBuf);
    DeleteDC(hdc_mem);
    PostQuitMessage(hwnd); //调用PostQuitMessage 使窗口消息循环结束。
}
break;
```

用户主窗口及消息循环代码片段:

```
GUI DEMO Hello(void) /*用户窗口程序入口函数。*/
void
{
    HWND
            hwnd;
    WNDCLASSEX
                  wcex;
    MSG msg;
   wcex.Tag = WNDCLASSEX_TAG;
wcex.Style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
wcex.lpfnWndProc = WinProc; /*设置主窗口消息处理的回调函数.*/
    wcex.cbClsExtra
   wcex.cbWndExtra
wcex.hInstance
                       = NULL;
                       = NULL;
    wcex.hIcon
                      = NULL;
    wcex.hCursor
                       = NULL;
    wcex.hIconSm
    /*创建主窗口*/
    hwnd
            =CreateWindowEx( NULL,
                              &wcex,
                             _T("emXGUI Window"), /*窗口名称*/
                            WS_CAPTION|WS_DLGFRAME|WS_BORDER|WS_CLIPCHILDREN, 10,20,220,200, /*窗口位置和大小*/
                            NULL, NULL, NULL, NULL);
    /*显示主窗口*/
    ShowWindow(hwnd,SW_SHOW);
    /*开始窗口消息循环(窗口关闭并销毁时,GetMessage将返回FALSE,退出本消息循环)。*/
    while(GetMessage(&msg,hwnd)) /*获取消息。*/
        TranslateMessage(&msg); /*消息转换,由按键消息(WM_KEYDOWN)转换产生字符消息(WM_CHAR)。*/
        DispatchMessage(&msg); /*派发消息。*/
   }
}
```

4.13 WM_NOTIFY: 控件通知消息

WM_NOTIFY	
描述	WM_NOTIFY一般是由窗口所属的控件产生的。当控件发生某些状态改变时,便会向父窗口发送WM NOTIFY消息。
wParam	高16位: 控件通知码; 低16位: 产生该消息的控件窗口ID(CreateWindow的窗口ID参数)。
lParam	指向一个NMHDR结构体数据头的地址指针,该参数用于获得额外的附加信息。如果用户不需要关心这些信息,可以忽略该参数。
返回值	忽略。
备注	不是所有控件都会发送WM_NOTIFY消息,不同控件WM_NOTIFY所附带的通知码及NMHDR内容也不同,但所有控件发出的WM_NOTIFY消息的lParam,的结构体,有些控件会使用以NMHDR为信息头的扩展结构体,可以附带更多的信息内容,具体说明可以参考"控件"章节。

NMHDR结构体(WM_NOTIFY lParam指向的附加信息结构体的数据头):

```
typedef struct tagNMHDR
{
    HWND hwndFrom; //产生该消息的窗口对象。
    UINT idFrom; //产生该消息的窗口ID。
    UINT code; //通知码值。
}NMHDR;
```

滑动条控件的NOTIFY附加信息结构体(参考举例):

WM_NOTIFY示例片段-1(按钮控件/BUTTON):

```
static LRESULT
               WinProc(HWND hwnd,UINT msg,WPARAM wParam,LPARAM 1Param)
   RECT rc;
   switch(msg)
   {
       //窗口创建时,会自动产生该消息,在这里做一些初始化的操作或创建子窗口.
      case WM_CREATE:
          GetClientRect(hwnd,&rc); //获得窗口的客户区矩形.
          //创建一个按钮(示例).
          CreateWindow(BUTTON,L"OK",WS_VISIBLE,rc.w-80,8,68,32,hwnd,ID_OK,NULL,NULL);
      }
      return TRUE;
      ////
      //WM_NOTIFY消息:wParam低16位为发送该消息的控件ID,高16位为通知码;1Param指向了一个NMHDR结构体.
      case WM_NOTIFY:
      {
          u16 code,id;
          code =HIWORD(wParam); //获得通知码类型.
          id =LOWORD(wParam); //获得产生该消息的控件ID.
          if(id==ID_OK && code==BN_CLICKED) // 按钮"单击"了.
          {
             PostCloseMessage(hwnd); //使产生WM_CLOSE消息关闭窗口.
          }
      break;
      ////
```

WM_NOTIFY示例片段-2(滑动条控件/SCROLLBAR):

```
switch(msg)
            WM CREATE:
    case
            GetClientRect(hwnd,&rc);
            {
                   SCROLLINFO sif;
                   sif.cbSize
                                   =sizeof(sif);
                                   =SIF_ALL;
                   sif.fMask
                                   =-50;
                   sif.nMin
                   sif.nMax
                                   =+50;
                   sif.nValue
                                   =0;
                   sif.TrackSize
                                   =30;
                   sif.ArrowSize
                                   =20;
 wnd = CreateWindow(SCROLLBAR,L"VScroll",SBS_VERT|WS_VISIBLE,8,8,20,160,hwnd,ID_SCROLLBAR1,NULL,NULL);
 SendMessage(wnd,SBM_SETSCROLLINFO,TRUE,(LPARAM)&sif);
 wnd = CreateWindow(SCROLLBAR,L"HScroll",WS_OWNERDRAW|WS_VISIBLE,50,100,200,20,hwnd,ID_SCROLLBAR2,NULL,NULL);
 SendMessage(wnd,SBM_SETSCROLLINFO,TRUE,(LPARAM)&sif);
 wnd = CreateWindow(SCROLLBAR, L"HScroll", WS VISIBLE, 50, 150, 200, 200, hwnd, ID SCROLLBAR3, NULL, NULL);
 SendMessage(wnd,SBM_SETSCROLLINFO,TRUE,(LPARAM)&sif);
           old_sel =0;
           return TRUE;
           ///////
        case
               WM_NOTIFY: //通知消息
           NMHDR *nr;
           u16 ctr_id;
           ctr_id =LOWORD(wParam); //wParam低16位是发送该消息的控件ID.
           nr =(NMHDR*)1Param; //1Param参数,是以NMHDR结构体开头.
           if(ctr_id == ID_SCROLLBAR1 || ctr_id == ID_SCROLLBAR2 )
               NM_SCROLLBAR *sb_nr;
               int i;
               sb_nr =(NM_SCROLLBAR*)nr; //Scrollbar的通知消息实际为 NM_SCROLLBAR扩展结构,里面附带了更多的信息.
               switch(nr->code)
                   case SBN_CLICKED: //单击
                   {
                       if(sb_nr->cmd==SB_TRACK) //NM_SCROLLBAR结构体成员cmd指明了单击发生的位置
                       {//在滑块内单击。
                           GUI_Printf("SCROLLBAR CLICK In Track.\r\n");
                       else
                       {
                           GUI_Printf("SCROLLBAR CLICK :%d.\r\n",sb_nr->cmd);
                       }
                   break:
                   case SBN_THUMBTRACK: //滑块移动
                       i =sb_nr->nTrackValue; //获得滑块当前位置值
                       SendMessage(nr->hwndFrom,SBM_SETVALUE,TRUE,i); //设置位置值
                       GUI_Printf("SCROLLBAR TRACK :%d.\r\n",i);
                   break;
                   ////
                   default:
                       break;
```

```
}
}
break;
```

4.14 WM_CTLCOLOR: 控件窗口颜色

WM_CTLCOLOR		
描述	该消息来自于控件窗口。控件在绘制前,会向其父窗口发送WM_CTLCOLOR消息进行通告,在该消息的处理函数中,用户可以对控件窗口的文字颜色(TextColor),边框颜色(BorderColor),背景颜色(BackColor),前景颜色(ForeColor)进行设置,丛而改变控件窗口的外观颜色。	
wParam	高16位: 忽略; 低16位: 产生该消息的窗口ID。	
1Param	指向一个CTLCOLOR的结构体指针地址,用户可以对该结构体相关成员设置颜色值。	
返回值	如果用户设置了新的颜色值,应返回TRUE;否则如果返回FALSE,系统将忽略用户新设置的颜色值,继续使用系统默认的颜色进行绘制。	
备注	CTLCOLOR的颜色为COLOR_RGB32格式,是32位的XRGB8888颜色表示格式。用户应该用宏XRGB8888或RGB888来设置颜色。创建控件时,如果指定了WS_OWNERDRAW(控件自绘)标志,那么该控件是不会产生WM_CTLCOLOR消息的。	

CTLCOLOR结构体:

```
//控件颜色结构体。
typedef struct
{
    COLOR_RGB32 TextColor; //文字颜色。
    COLOR_RGB32 BorderColor; //边框颜色。
    COLOR_RGB32 BackColor; //背景颜色。
    COLOR_RGB32 ForeColor; //前景颜色。
}CTLCOLOR;
```

WM_CTLCOLOR示例片段:

```
WM_CTLCOLOR:
case
{
   /* 控件在绘制前,会发送 WM_CTLCOLOR到父窗口.
    * wParam参数指明了发送该消息的控件ID;lParam参数指向一个CTLCOLOR的结构体指针.
    * 用户可以通过这个结构体改变控件的颜色值.用户修改颜色参数后,需返回TRUE,否则,系统
    * 将忽略本次操作,继续使用默认的颜色进行绘制.
   u16 id;
   id =LOWORD(wParam);
   if(id== ID_BTN5) //只改变 BTN5的颜色.
       CTLCOLOR *cr;
       cr =(CTLCOLOR*)1Param;
       if(SendMessage(GetDlgItem(hwnd,id),BM_GETSTATE,0,0)&BST_PUSHED)
       { //按钮是按下状态
          cr->TextColor =RGB888(50,220,50); //文字颜色(RGB32颜色格式)
cr->BackColor =RGB888(20,100,20); //背景颜色(RGB32颜色格式)
          cr->BorderColor =RGB888(30,30,30); //边框颜色(RGB32颜色格式)
       }
       else
       {//按钮是弹起状态
          cr->TextColor =RGB888(250,250,250);
          cr->BackColor =RGB888(200,0,0);
          cr->BorderColor =RGB888(50,50,50);
       return TRUE;
   }
   else
       //其它按钮使用系统默认的颜色进行绘制,所以直接返回FALSE.
       return FALSE;
   }
break;
```

4.15 WM_DRAWITEM: 控件自绘制

WM_DRAWITEM		
描述	如果一个控件在创建时,指定了WS_OWNERDRAW标志,那么当这个控件需要重绘制时,会向 其父窗口发送WM_DRAWITEM消息。用户可以在该消息处理函数里,对产生该消息的控件进 行自定义重绘。	
wParam	高16位: 忽略; 低16位: 产生该消息的窗口ID。	
1Param	指向一个DRAWITEM_HDR结构体数据头的地址指针,该结构体提供了附加的绘制信息内容。	
返回值	如果用户进行了重绘操作,应返回TRUE;否则如果返回FALSE,系统将忽略用户的绘制操作,继续使用系统绘制操作。	
备注		

DRAWITEM_HDR结构体:

```
typedef struct tagDRAWITEM_HDR {
    HWND hwnd; //绘制的窗口对象。
    UINT ID; //绘制的窗口ID。
    HDC hDC; //绘图上下文。
    UINT Style; //绘制窗口的风格标志值。
    UINT State; //绘制窗口的状态值。
    RECT rc; //绘制窗口的矩形位置。
} DRAWITEM_HDR;
```

创建自绘制控件示例片段:

```
//创建自绘制按钮(WS_OWNERDRAW)
CreateWindow(BUTTON,L"Button6",WS_OWNERDRAW|WS_VISIBLE,rc.x,rc.y,rc.w,rc.h,hwnd,ID_BTN6,NULL,NULL);
//创建自绘制的SCROLLBAR
CreateWindow(SCROLLBAR,L"HScroll",WS_OWNERDRAW|WS_VISIBLE,50,100,200,20,hwnd,ID_SCROLLBAR2,NULL,NULL);
```

WM_DRAWITEM示例片段:

```
case WM_DRAWITEM:
{

/* 当控件指定了WS_OWNERDRAW风格,则每次在绘制前都会给父窗口发送WM_DRAWITEM消息。
 * wParam参数指明了发送该消息的控件ID;1Param参数指向一个DRAWITEM_HDR的结构体指针,
 * 该指针成员包含了一些控件绘制相关的参数。
 */

DRAWITEM_HDR *ds;

ds =(DRAWITEM_HDR*)1Param;

if(ds->ID_BTN1 && ds->ID<= ID_BTN6)
 {
 button_owner_draw(ds); //执行自绘制按钮
 }
 return TRUE;
}
break;
```

4.16 WM_MOVING: 窗口正在移动

WM_MOVING		
描述	当窗口位置正在移动,会收到该消息。	
wParam	忽略。	
1Param	忽略。	
返回值	忽略。	
备注		

```
static void button_owner_draw(DRAWITEM_HDR *ds) //绘制一个按钮外观
   HWND hwnd;
   HDC hdc;
   RECT rc;
   WCHAR wbuf[128];
   hwnd =ds->hwnd; //button的窗口句柄.
   hdc =ds->hDC; //button的绘图上下文句柄.
   rc =ds->rc;
                 //button的绘制矩形区.
   if(ds->State & BST PUSHED)
   { //按钮是按下状态
       SetBrushColor(hdc,MapRGB(hdc,150,200,250)); //设置填充色(BrushColor用于所有Fill类型的绘图函数)
       SetPenColor(hdc,MapRGB(hdc,250,0,0));
                                           //设置绘制色(PenColor用于所有Draw类型的绘图函数)
       SetTextColor(hdc,MapRGB(hdc,250,0,0));
                                              //设置文字色
   }
   else
   { //按钮是弹起状态
       SetBrushColor(hdc,MapRGB(hdc,30,150,30));
       SetPenColor(hdc,MapRGB(hdc,0,250,0));
       SetTextColor(hdc,MapRGB(hdc,0,50,100));
   }
   FillRect(hdc,&rc); //用矩形填充背景
   DrawRect(hdc,&rc); //画矩形外框
   GetWindowText(ds->hwnd,wbuf,128); //获得按钮控件的文字
   DrawText(hdc,wbuf,-1,&rc,DT_VCENTER|DT_CENTER);//绘制文字(居中对齐方式)
}
```

第5章 控件

- 5.1 按钮控件(BUTTON)
- 5.2 文本框控件(TEXTBOX)
- 5.3 组合框控件(GROUPBOX)
- 5.4 进度条控件(PROGRESSBAR)
- 5.5 滑动条控件(SCROLLBAR)
- 5.6 列表框控件(LISTBOX)
- 5.7 用户自定义控件

第6章 绘图API

6.1 CreateSurface:创建绘图表面

函数原型:

```
SURFACE* CreateSurface(SURF_FORMAT Format,U32 nWidth,U32 nHeight,
   int LineBytes,void *Bits);
```

函数说明: 创建绘图表面(内存绘图)。

参数说明:

Format (输入): 颜色格式,可选用以下参数:SURF_SCREEN(使用与屏幕相同的格式),SURF_RGB332,SURF_RGB565,SURF_ARGB4444,SURF_XRGB8888,SURF_ARGB8888。

Surface颜色格式:

SURF_RGB332: 8位颜色深度,每像素占1字节;R,G,B分量为:3,3,2.

SURF_RGB565: 16位颜色深度,每像素占2字节;R,G,B分量为:5,6,5.

SURF_ARGB4444: 16位颜色深度,每像素占2字节,带Alpha通道; A,R,G,B分量为:4,4,4,4.

SURF_XRGB8888: 32位颜色深度,每像素占4字节,忽略最高8位; R,G,B分量为:8,8,8.

SURF_ARGB8888: 32位颜色深度,每像素占4字节,带Alpha通道; A,R,G,B分量为:8,8,8,8.

nWidth(输入): 宽度(行像素值)。

nHeight (输入): 高度(纵像素值)。

LineBytes(输入):指定每行的内存对齐字节数,如果设置为0,则由GUI内部自动计算该值。

Bits (输入): 用于绘图的内存指针首址,如果指定为NULL,则由GUI内部自动分配内存。

返回参数: 绘图表面对象指针。

使用举例:

U16 bits[200*100];

pSurf = CreateSurface(SURF_RGB565, 200, 100, 200*sizeof(U16), bits); 创建一个RGB565格式, 200*100像素的绘图表面, 在指定的内存数组上绘制。

pSurf = CreateSurface(SURF_ARGB4444, 800, 600, 0, NULL); 创建一个ARGB4444格式, 800*600像素的绘图表面,由GUI分配绘图内存。

pSurf = CreateSurface(SURF_SECREN, 128, 128, 0, NULL); 创建一个与屏幕格式相同, 128*128 像素的绘图表面,由GUI分配绘图内存。

6.2 DeleteSurface:删除绘图表面

函数原型:

```
Void DeleteSurface(const SURFACE *pSurf);
```

函数说明: 删除绘图表面

参数说明: pSurf (输入): 绘图表面指针;

返回参数:无 使用举例:

6.3 CreateDC:创建DC(绘图上下文)

函数原型:

```
HDC CreateDC(const SURFACE *pSurf,const RECT *lprc);
```

函数说明: 创建DC

参数说明:

pSurf(输入):绘图表面对象。

lprc(输入):绘图矩形区, lprc=NULL时,使用整个绘图表面的区域。

返回参数: 绘图上下文对象。

使用举例:

rc. x =20;rc. y =30;rc. w=128;rc. h=64;

hdc = CreateDC(pSurf, &rc); 创建DC, 在绘图表面20, 30位置处, 大小为128*64像素。

hdc = CreateDC(pSurf, NULL); 创建DC, 使用整个绘图表面区域。

6.4 CreateMemoryDC:创建内存型DC(绘图上下文)

函数原型:

```
HDC CreateMemoryDC(SURF_FORMAT Format,int nWidth,int nHeight);
```

函数说明: 创建内存型DC(该函数实际是对CreateSurface和CreateDC进行整合,简化用户代码量)。 参数说明:

Format (输入): 颜色格式(Surface颜色格式)。

nWidth (输入): 宽度。

nHeight (输入): 高度。

返回参数: 绘图上下文对象。

使用举例:

```
hdc = CreateMemoryDC(SURF_RGB565, 320, 240); 创建RGB565格式,大小为320*240像素的内存型DC。
```

hdc = CreateMemoryDC(SURF_SCREEN, 480, 800); 创建与屏幕格式相同,大小为480*800像素的内存型DC。

6.5 DeleteDC:删除DC

函数原型:

BOOL DeleteDC(HDC hdc);

函数说明: 删除绘图上下文(DC)。

参数说明:

hdc(输入):绘图上下文对象。

返回参数:成功:非0;失败:0

使用举例:

6.6 MapRGB332:将RGB332格式转换为目标颜色

函数原型:

COLORREF MapRGB332(HDC hdc,U8 rgb332);

函数说明:将RGB332格式转化为目标颜色。

参数说明:

hdc(输入):绘图上下文。

rgb332 (输入): RGB332颜色值

返回参数:目标颜色

使用举例: color=MapRGB332(hdc, RGB332(7, 0, 0));

6.7 MapRGB565:将RGB565格式转换为目标颜色

函数原型:

COLORREF MapRGB565(HDC hdc,U16 rgb565);

函数说明:将RGB565格式转化为目标颜色。

参数说明:

hdc (输入): 绘图上下文。

rgb565 (输入): RGB565颜色值

返回参数:目标颜色

使用举例: color=MapRGB565(hdc, RGB565(56, 0, 0));

6.8 MapXRGB8888:将XRGB8888格式转换为目标颜色

函数原型:

COLORREF MapXRGB8888(HDC hdc, U32 xrgb8888);

函数说明:将XRGB8888格式转化为目标颜色。

参数说明:

hdc(输入):绘图上下文。

xrgb8888(输入): XRGB8888颜色值。

返回参数:目标颜色。

使用举例: color=MapXRGB8888(hdc, RGB888(200, 0, 0));

6.9 MapARGB8888:将ARGB8888格式转换为目标颜色

函数原型:

COLORREF MapARGB8888(HDC hdc, U32 argb8888);

函数说明:将ARGB8888格式转化为目标颜色。

参数说明:

hdc (输入): 绘图上下文。

argb8888(输入): ARGB8888颜色值

返回参数:目标颜色

使用举例: color=MapARGB8888(hdc, ARGB8888(128, 200, 0, 0));

6.10 MapRGB:以R, G, B 方式设置颜色值

函数原型:

COLORREF MapRGB(HDC hdc,U8 r,U8 g,U8 b);

函数说明:以r,g,b三基色方式设置颜色值。

参数说明:

hdc(输入): 绘图上下文。

r(输入):红色分量0~255;

g(输入):绿色分量0~255;

b(输入):蓝色分量0~255;

返回参数:目标颜色

使用举例: color=MapRGB (hdc, 200, 100, 100);

6.11 MapARGB:以A, R, G, B 方式设置颜色值

函数原型:

COLORREF MapARGB(HDC hdc,U8 a,U8 r,U8 g,U8 b);

函数说明:以a,r,g,b三基色方式设置颜色值。

参数说明:

hdc(输入): 绘图上下文。

a(输入): Alpha分量0~255;

r(输入): 红色分量0~255;

g(输入):绿色分量0~255;

b(输入):蓝色分量0~255;

返回参数:目标颜色

使用举例: color=MapARGB (hdc, 128, 200, 100, 100);

6.12 SetTextColor:设置字体颜色

函数原型:

COLORREF SetTextColor(HDC hdc,COLORREF color);

函数说明:设置字体颜色,作用于文字相关的函数,如TextOut,DrawText。

参数说明:

hdc(输入):绘图上下文。

color(输入): 颜色值。

返回参数:旧的字体颜色

使用举例: color= SetTextColor (hdc, MapRGB(hdc, 200, 0, 0));

6.13 GetTextColor:获得字体颜色

函数原型:

COLORREF GetTextColor(HDC hdc);

函数说明: 获得当前字体颜色。

参数说明:

hdc (输入): 绘图上下文。

返回参数: 当前字体颜色

使用举例: color= GetTextColor(hdc);

6.14 SetPenColor:设置画笔颜色

函数原型:

COLORREF SetBrushColor(HDC hdc,COLORREF color);

函数说明:设置画笔颜色,作用于绘制线,框类的绘制类函数,如Line,DrawRect,DrawCircle。

参数说明:

hdc(输入):绘图上下文。color(输入):颜色值。返回参数:旧的画笔颜色。

使用举例: color= SetPenColor(hdc, MapRGB(hdc, 200, 0, 0));

6.15 GetPenColor:获得当前画笔颜色

函数原型:

COLORREF GetPenColor(HDC hdc);

函数说明: 获得当前画笔颜色。

参数说明:

hdc (输入): 绘图上下文。 返回参数: 当前画笔颜色

使用举例: color= GetPenColor(hdc);

6.16 SetBrushColor:设置画刷颜色

函数原型:

COLORREF SetBrushColor(HDC hdc,COLORREF color);

函数说明:设置画刷颜色,作用于填充类的绘制函数,如FillRect,FillCircle。

参数说明:

hdc(输入):绘图上下文。color(输入):颜色值。返回参数:旧的画刷颜色。

使用举例: color= SetBrushColor(hdc, MapRGB(hdc, 200, 0, 0));

6.17 GetBrushColor:获得当前画刷颜色

函数原型: COLORREF GetBrushColor(HDC hdc);

COLORREF GetBrushColor(HDC hdc);

函数说明: 获得当前画刷颜色。

参数说明:

hdc (输入): 绘图上下文。 返回参数: 当前画刷颜色

使用举例: color= GetBrushColor(hdc);

6.18 ClrDisplay:清除显示

函数原型:

void ClrDisplay(HDC hdc,const RECT *lpRect,COLORREF color);

函数说明:用指定的颜色清除指定的矩形区域。

参数说明:

hdc (输入):绘图上下文。

lpRect(输入):要清除的矩形区,为NULL时,清除整个绘图上下文区域。

color (输入): 颜色值。

返回参数:无

使用举例: ClrDisplay(hdc, NULL, MapRGB(hdc, 200, 0, 0));

6.19 MoveToEx:设置当前坐标

函数原型:

BOOL MoveToEx(HDC hdc,int x,int y,POINT *pt);

函数说明:设置当前坐标,作用于与当前坐标相关的函数,如LineTo。

参数说明:

hdc(输入):绘图上下文。

x, y(输入):设置当前的坐标值。

pt (输出): 返回的旧的坐标位置,如果不需返回旧的坐标,可以设为NULL。

返回参数: FALSE:失败; TRUE:成功。

使用举例: MoveToEx(hdc, 10, 20, NULL);

6.20 SetFont:设置当前字体

函数原型:

HFONT SetFont(HDC hdc,HFONT hFont);

函数说明:设置当前字体。

参数说明:

hdc(输入): 绘图上下文。 hFont(输入): 字体对象。 返回参数: 旧的字体对象。

使用举例:

6.21 GetFont:获得当前字体

函数原型:

HFONT GetFont(HDC hdc);

函数说明:获得当前正在使用的字体对象。

参数说明:

hdc(输入):绘图上下文。

返回参数: 当前正在使用的字体对象。

使用举例:

6.22 GetFontAveHeight:获得字体平均高度

函数原型:

int GetFontAveHeight(HFONT hFont);

函数说明:获得字体平均高度(像素值)。

参数说明:

hFont (输入):字体对象。 返回参数:字体对象平均高度。

使用举例:

6.23 GetTextWidth:获得字符串的宽度

函数原型:

int GetTextWidth(HDC hdc, LPCWSTR lpString, int Count);

函数说明:按DC中当前字体,计算获得字符串的宽度(像素值)。

参数说明:

hdc(输入):绘图上下文。

lpString (输入): 字符串, Unicode UCS-2编码。

Count (输入): 字符数量,如果该值小于0,则按整个字符串来计算。

返回参数:字符串宽度。

使用举例:

6.24 SetPixel:画点

函数原型:

```
void SetPixel(HDC hdc,int x,int y,COLORREF color);
```

函数说明:在指定位置画一个点。

参数说明:

hdc (输入): 绘图上下文。
x,y(输入): 位置坐标。
color (输入): 颜色值。

返回参数:无。

使用举例: SetPixel(hdc, 10, 20, MapRGB(hdc, 200, 0, 0));

6.25 GetPixel:获得指定位置点的颜色

函数原型:

```
COLORREF GetPixel(HDC hdc,int x,int y);
```

函数说明:在指定位置画一个点。

参数说明:

hdc (输入): 绘图上下文。

x, y(输入):位置坐标。

返回参数: 颜色值

使用举例: color=GetPixel(hdc, 10, 20);

6.26 HLine:画水平线

函数原型:

```
void HLine(HDC hdc,int sx,int sy,int ex);
```

函数说明:画水平线, 一个像素大小,使用PenColor。

参数说明:

hdc (输入):绘图上下文。

sx, sy(输入): 起始坐标。

ex(输入):水平方向结束位置。

返回参数:无

使用举例: HLine(hdc, 10, 20, 100);

6.27 VLine:画垂直线

函数原型:

```
void VLine(HDC hdc,int sx,int sy,int ey);
```

函数说明:画垂直线,一个像素大小,使用PenColor

参数说明:

hdc (输入): 绘图上下文。 sx, sy (输入): 起始坐标。

ey(输入):垂直方向结束位置。

返回参数:无。

使用举例: VLine(hdc, 10, 20, 100);

6.28 Line:画线

函数原型:

```
void Line(HDC hdc,int sx,int sy,int ex,int ey);
```

函数说明:画线, 一个像素大小, 使用PenColor

参数说明:

hdc(输入):绘图上下文。

sx, sy(输入): 起始坐标

ex, ey(输入): 结束坐标

返回参数:无。

使用举例:

SetPenColor(hdc, MapRGB(hdc, 200, 0, 0)); //设置颜色,线条使用 PenColor。

Line(hdc, 10, 20, 100, 200);

6.29 LineTo:使用当前坐标画线

函数原型:

```
BOOL LineTo(HDC hdc,int x,int y);
```

函数说明:使用当前坐标为起始点画线,一个像素大小,使用PenColor,从当前位置连到一个指定的点。 这个函数调用完毕,当前位置变成x,y。 起始位置受MoveToEx影响。

参数说明:

hdc(输入):绘图上下文。

```
x, y (输入): 画线的结束坐标, 绘制后, 该参数会更新到DC的当前坐标值。
返回参数: 无
```

使用举例:

SetPenColor(hdc, MapRGB(hdc, 200, 0, 0)); //设置颜色,线条使用 PenColor。MoveToEx(hdc, 10, 20, NULL); //设置当前位置。
LineTo(hdc, 100, 200); //画线10, 20 - 100, 200, 当前位置变为100, 200。
LineTo(hdc, 200, 300); //画线100, 200 - 200, 300, 当前位置变为200, 300。

6.30 PolyLine:连续画线

函数原型:

```
      void
      PolyLine(HDC hdc,int xOff,int yOff,const POINT *pt,int cnt);

      函数说明:连续画线, 一个像素大小,使用PenColor

      参数说明:

      hdc(输入):绘图上下文。

      xOff, yOff(输入):绘制到目标的偏移坐标位置。
```

pt (输入):需要绘制的坐标点指针。 cnt (输入):需要绘制坐标点数量。

返回参数:无。

使用举例:

POINT pt[3]={ 10, 20, 20, 30, 30, 40, }
PolyLine(hdc, 10, 30, &pt, 3);

6.31 DrawRect:画空心矩形

函数原型:

```
void DrawRect(HDC hdc,const RECT *lpRect);
```

函数说明:画空心矩形,使用PenColor。

参数说明:

hdc (输入): 绘图上下文。

lpRect(输入):矩形参数指针。

返回参数:无

```
使用举例:
```

```
RECT rc={10, 20, 128, 64}; //矩形位置:10, 20, 矩形大小:128, 64。
SetPenColor(hdc, MapRGB(hdc, 200, 0, 0)); //矩形颜色,使用PenColor。
DrawRect(hdc, &rc); //绘制矩形 。
```

6.32 FillRect:填充矩形

函数原型:

```
woid FillRect(HDC hdc,const RECT *lpRect);
函数说明:填充矩形,使用BrushColor。
参数说明:
hdc (输入): 绘图上下文。
lpRect (输入): 矩形参数。
返回参数: 无
使用举例:
RECT rc={10, 20, 128, 64}; //矩形位置:10, 20, 矩形大小:128, 64。
SetBrushColor(hdc, MapRGB(hdc, 200, 0, 0)); //矩形颜色,使用BrushColor。
```

6.33 GradientFillRect:渐变色填充矩形

//填充矩形。

函数原型:

void

FillRect(hdc, &rc);

```
BOOL bVert);
函数说明:渐变色填充矩形
参数说明:
hdc (输入): 绘图上下文。
lpRect (输入): 矩形参数。
Color0 (输入): 起始颜色。
Color1 (输入): 结束颜色。
bVert (输入): TURE:以垂直方向渐变填充; FALSE: 以水平方向渐变填充。
返回参数: 无
使用举例:
Color0 = MapRGB(hdc, 200, 0, 0);
Color1 = MapRGB(hdc, 0, 0, 200);
GradientFillRect (hdc, &rc, Color0, Color1, TRUE); //以垂直方向渐变填充矩形
```

GradientFillRect(HDC hdc,const RECT *lpRect,COLORREF Color0,COLORREF Color1,

GradientFillRect (hdc, &rc, Color0, Color1, FALSE); //以水平方向渐变填充矩形

6.34 DrawRoundRect:画空心圆角矩形

函数原型:

```
void DrawRoundRect(HDC hdc,const RECT *lpRect,int r);
```

函数说明:画空心圆角矩形,使用PenColor。

参数说明:

hdc (输入): 绘图上下文。 lpRect (输入): 矩形参数。

r(输入): 圆角的半径。

返回参数:无

使用举例:

RECT rc={10, 20, 160, 80}; //矩形位置:10, 20, 矩形大小:128, 64。

SetPenColor(hdc, MapRGB(hdc, 200, 0, 0)); //矩形颜色, 使用PenColor。

DrawRoundRect(hdc, &rc, 8); //绘制圆角矩形,圆角半径为8像素。

6.35 FillRoundRect:填充圆角矩形

函数原型:

```
void FillRoundRect(HDC hdc,const RECT *lpRect,int r);
```

函数说明:填充圆角矩形,使用BrushColor。

参数说明:

hdc(输入):绘图上下文。

lpRect (输入): 矩形参数。

r(输入): 圆角的半径。

返回参数:无。

使用举例:

RECT rc={10, 20, 128, 64}; //矩形位置:10, 20, 矩形大小:128, 64。

SetBrushColor(hdc, MapRGB(hdc, 200, 0, 0)); //矩形颜色, 使用BrushColor。

FillRoundRect(hdc, &rc, 8); //绘制圆角矩形,圆角半径为8像素。

6.36 DrawCircle:画空心圆

函数原型:

void DrawCircle(HDC hdc,int cx,int cy,int r);

函数说明:以cx,cy坐标为中心,画半径为r的空心圆,使用PenColor。

参数说明:

hdc (输入): 绘图上下文。

cx, cy(输入):圆的中心位置坐标。

r(输入): 圆的半径。

返回参数:无。

使用举例:

SetPenColor(hdc, MapRGB(hdc, 200, 0, 0)); //设置颜色,使用PenColor

DrawCircle (hdc, 100, 200, 50); //以100, 200为中心, 画一个半径为50像素的空心圆

6.37 FillCircle:画实心圆

函数原型:

void FillCircle(HDC hdc,int cx,int cy,int r);

函数说明:以cx,cy坐标为中心,画半径为r的实心圆,使用BrushColor。

参数说明:

hdc(输入):绘图上下文。

cx, cy(输入):圆的中心位置坐标。

r(输入): 圆的半径。

返回参数:无。

使用举例:

SetBrushColor(hdc, MapRGB(hdc, 200, 0, 0)); //设置颜色, 使用BrushColor

FillCircle (hdc, 100, 200, 50); //以100, 200为中心, 画一个半径为50像素的实心圆

6.38 DrawEllipse:画空心椭圆

函数原型:

void DrawEllipse(HDC hdc,int cx, int cy, int rx, int ry);

函数说明:以cx,cy坐标为中心,画水平半径为rx,垂直半径为ry的空心椭圆,使用PenColor。

参数说明:

hdc (输入): 绘图上下文。

cx, cy(输入): 椭圆的中心位置坐标。

rx(输入): 椭圆的水平半径。

ry (输入): 椭圆的垂直半径。

```
返回参数:无。
```

使用举例:

SetPenColor(hdc, MapRGB(hdc, 200, 0, 0)); //设置颜色,使用PenColor DrawEllipse (hdc, 100, 200, 50, 30);

6.39 FillEllipse:画实心椭圆

函数原型:

```
void FillEllipse(HDC hdc,int cx, int cy, int rx, int ry);
```

函数说明:以cx,cy坐标为中心,画水平半径为rx,垂直半径为ry的实心椭圆,使用BrushColor。

参数说明:

hdc (输入):绘图上下文。

cx, cy(输入):椭圆的中心位置坐标。

rx(输入):椭圆的水平半径。

ry(输入): 椭圆的垂直半径。

返回参数:无

使用举例:

SetBrushColor(hdc, MapRGB(hdc, 200, 0, 0)); //设置颜色, 使用BrushColor FillEllipse (hdc, 100, 200, 50, 30);

6.40 DrawPolygon:画空心多边形

函数原型:

```
void DrawPolygon(HDC hdc,int xOff,int yOff,const POINT *pt,int count);
```

函数说明:画空心多边形,使用PenColor。

参数说明:

hdc(输入):绘图上下文。

x0ff,y0ff(输入):绘制到目标的偏移坐标位置。

pt (输入): 多边形各顶点坐标数组缓冲区。

count (输入): 多边顶点数。

返回参数:无

使用举例:

POINT pt[3]={ 10, 20,

50, 60,

30, 40,

};

SetPenColor(hdc, MapRGB(hdc, 200, 0, 0)); //设置颜色,使用PenColor。DrawPolygon(hdc, 10, 30, &pt, 3); //绘制多边形。

6.41 FillPolygon:画实心多边形

函数原型:

```
void FillPolygon(HDC hdc,int xOff,int yOff,const POINT *pt,int count);
```

函数说明:画实心多边形,使用BrushColor。

参数说明:

hdc(输入):绘图上下文。

x0ff, y0ff(输入):绘制到目标的偏移坐标位置。

pt (输入): 多边形各顶点坐标数组缓冲区。

count (输入): 多边顶点数。

返回参数:无。

使用举例:

POINT pt[3]={ 10, 20,

50, 60,

30, 40,

};

SetBrushColor(hdc, MapRGB(hdc, 200, 0, 0)); //设置颜色,使用BrushColor。

FillPolygon(hdc, 10, 30, &pt, 3); //填充多边形。

6.42 TextOut:在指定位置显示字符串

函数原型:

```
BOOL TextOut(HDC hdc,int x,int y,LPCWSTR lpString,int nCount);
```

函数说明: 在指定位置显示字符串, 使用TextColor。

参数说明:

hdc (输入): 绘图上下文。

x, y(输入):位置坐标。

lpString(输入):字符串(Unicode-UCS2格式),支持换行'\r'和回车符'\n'。

nCount(输入): 要显示字符的字符数, 当设置小于0时, 将显示整个字符串文本的内容。

返回参数: FALSE:失败; TRUE:成功。

```
void demoTextOut(HDC hdc)
{
     SetTextColor(hdc,MapRGB(hdc,200,0,0)); //设置字体颜色。
     TextOut(hdc,10,20,L"ABC123",-1); //显示为"ABC123"。
     TextOut(hdc,10,50,L"ABC123",3); //显示为"ABC"。
     TextOut(hdc,10,90,L"ABC\r\n123",-1); //"ABC""123"换行显示。
}
```

6.43 DrawTextEx:在指定矩形内显示字符串

函数原型:

```
int DrawTextEx(HDC hdc, LPCWSTR lpString, int nCount, const RECT *lpRect,
    UINT uDTFormat, const DRAWTEXTPARAMS *pDTParams);
```

函数说明: 在指定矩形内显示字符串,使用TextColor,支持单行,多行显示。

参数说明:

hdc(输入):绘图上下文。

lpString(输入):字符串(Unicode-UCS2格式),支持换行'\r'和回车符'\n'

nCount(输入):要显示字符的字符数,当设置为 -1 时,将显示整个字符串内容。

lpRect(输入):字符显示的矩形区域。

uDTFormat(输入): 格式标记,可以有以下组合(对齐方式,垂直与水平各只能三选一):

```
DT_TOP: 垂直顶部对齐。
DT_BOTTOM:垂直底部对齐。
DT_VCENTER:垂直居中对齐。
DT_LEFT: 水平左对齐。
DT_RIGHT: 水平右对齐。
DT_CENTER: 水平居中对齐。
DT_SINGLELINE:如果设置了该标志,强制为单行显示方式(忽略字符串中的\r,\n符),否则为多行显示方式。
DT_NOCLIP: 如果设置了该标志,将不剪切字符超出矩形的范围,字符显示可以超出指定的矩形范围。
DT_BORDER: 如果设置了该标志,将绘制字符串的矩形外框(使用PenColor)。
DT_BKGND: 如果设置了该标志,将填充字符串的矩形背景(使用BrushColor)。
```

lpDTParams(输入):扩展的参数,如果设置为NULL,则不使用,该结构参数如下:

返回参数: FALSE:失败; TRUE:成功 使用举例:

```
void demoDrawText(HDC hdc)
{

RECT rc={10,20,160,40};

//设置文字颜色.
SetTextColor(hdc,MapRGB(hdc,200,0,0));

//居中显示文字.

DrawTextEx(hdc,L"ABC123",-1,&rc,DT_SINGLELINE|DT_VCENTER|DT_CENTER,NULL);

//设置PenColor用于绘制外框.
SetPenColor(hdc,MapRGB(hdc,255,0,0));

//设置BrushColor(hdc,MapRGB(hdc,50,10,10));

//居中左对齐显示文字+绘制外框+绘制背景.
DrawTextEx(hdc,L"ABC123",-
1,&rc,DT_SINGLELINE|DT_VCENTER|DT_LEFT|DT_BORDER|DT_BKGND,NULL);
}
```

6.44 BitBlt:基本的块传输

函数原型:

BOOL BitBlt(HDC dst_hdc,int dst_x,int dst_y,UINT dst_w,UINT dst_h,

HDC src_hdc,int src_x,int src_y,U32 dwRop);

函数说明:该函数对指定的源设备环境区域中的像素进行位块转换,以传送到目标设备环境

参数说明:

dst hdc (输入): 目标绘图上下文。

dst_x, dst_y, dst_w, dst_h (输入):传输到目标的位置和大小。

src hdc (输入):源绘图上下文。

src_x, src_y(输入):要传输的块在源目标中的起始坐标位置。

rop: 光栅操作代码,目前只保留支持 SRCCOPY:将源矩形区域直接拷贝到目标矩形区域。

返回参数: FALSE:失败; TRUE:成功

使用举例:

BitBlt(dst_hdc, 10, 20, 128, 80, src_hdc, 0, 0, SRCCOPY); //将src_hdc 0, 0位置复制到 dst_hdc, 10, 20 位置,

// 大小为128x80

6.45 StretchBlt:带伸展功能的块传输

函数原型:

BOOL StretchBlt(HDC dst_hdc,int dst_x,int dst_y,UINT dst_w,UINT dst_h,

HDC src_hdc,int src_x,int src_y,UINT src_w,UINT src_h,

U32 dwRop);

函数说明:函数从源矩形中复制一个区域到目标矩形,必要时按目标矩形进行图像的拉伸或压缩参数说明:

dst_hdc(输入):目标绘图上下文。

dst_x, dst_y, dst_w, dst_h(输入):传输到目标的位置和大小。

src_hdc(输入):源绘图上下文。

src_x, src_y, src_w, src_h(输入):要传输的块在源目标中的位置和大小。

rop(输入): 光栅操作代码,目前只保留支持 SRCCOPY: 将源矩形区域直接拷贝到目标矩形区域。

返回参数: FALSE:失败; TRUE:成功

使用举例:

StretchBlt(dst_hdc, 10, 20, 128, 80, src_hdc, 0, 0, 64, 48, SRCCOPY); //将src_hdc 0,

0,64,48位置区域复制到 //dst hdc,10,20,120,80的位置区域,

6.46 TranparentBlt:带透明色功能的块传输

函数原型:

BOOL TransparentBlt(HDC dst_hdc,int dst_x,int dst_y,UINT dst_w,UINT dst_h,

HDC src_hdc,int src_x,int src_y,UINT src_w,UINT src_h,

COLORREF key_color);

函数说明:函数从源矩形中复制一个区域到目标矩形,必要时按目标矩形进行图像的拉伸或压缩,透明色将不会被传输。

参数说明:

dst_hdc(输入):目标绘图上下文。

dst_x, dst_y, dst_w, dst_h(输入):传输到目标的位置和大小。

src_hdc(输入):源绘图上下文。

src_x, src_y, src_w, src_h(输入):要传输的块在源目标中的位置和大小。

key_color (输入): 透明色,源目标中的这个颜色不会被传输

返回参数: FALSE:失败; TRUE:成功

使用举例:

key_color = MapRGB(src_hdc, 200, 0, 0);

TransparentBlt(dst_hdc, 10, 20, 128, 80, src_hdc, 0, 0, 64, 48, key_color); //将 src hdc 0, 0, 64, 48位置区域复制到 //dst hdc, 10, 20, 120, 80的位置区域,

//并将key_color作

为透明色

6.47 AlphaBlend:带Alpha混合的块传输

函数原型:

BOOL AlphaBlend(HDC dst_hdc,int dst_x,int dst_y,UINT dst_w,UINT dst_h,
HDC src_hdc,int src_x,int src_y,UINT src_w,UINT src_h,
BLENDFUNCTION bf);

函数说明:用于源位图和目标位图使用的alpha混合功能,用于整个源位图的全局alpha值和格式信息。源和目标混合功能当前只限为AC_SRC_OVER。

参数说明:

dst_hdc(输入):目标绘图上下文。

dst_x, dst_y, dst_w, dst_h (输入):传输到目标的位置和大小。

src_hdc(输入):源绘图上下文。

```
src_x, src_y, src_w, src_h (输入):要传输的块在源目标中的位置和大小。
```

bf (输入): AlphaBlend参数。

返回参数: FALSE:失败; TRUE:成功。

使用举例:

BLENDFUNCTION bf;

bf。BlendOp =AC_SRC_OVER;

bf。BlendFlags =0;

bf。SourceConstantAlpha =50; //Alpha值: 0~255

bf. AlphaFormat =AC_DST_NO_ALPHA;

AlphaBlend (dst_hdc, 10, 20, 128, 80, src_hdc, 0, 0, 64, 48, bf); //将src_hdc 0,

0,64,48位置区域复制到

//dst hdc, 10, 20, 120, 80的位置区域,

//并进行 Alpha混合

6.48 CopyBits:获得DC中指定区域的位图数据

函数原型:

```
BOOL CopyBits(HDC hdc,const RECT *rc_in,RECT *rc_out,int line_bytes,

U8 *bits_out);
```

函数说明:在DC上指定区域的位图数据复制到内存中。

参数说明:

hdc (输入): 绘图上下文。

rc in (输入): 指定一个要输出的矩形区域,如果为NULL,则输出整个DC区域。

rc out (输出): 实际输出的矩形区域。

line_bytes (输入):输出位图,每一行的字节数。

bit_out (输出): 指向输出位图数据的缓冲区。

返回参数: FALSE:失败; TRUE:成功。

6.49 DrawBitmap:绘制位图

函数原型:

```
BOOL DrawBitmap(HDC hdc,int x,int y,const BITMAP *bitmap,const RECT *lpRect);
```

函数说明: 在指定位置绘制位图, 可以指定源位图需要绘制的区域。

参数说明:

```
hdc (输入):绘图上下文。
```

x, y(输入): 绘制到目标的坐标。

bitmap(输入): BITMA位图数据参数。

lpRect(输入): 要绘制的位图区域,如果该值为NULL,则绘制整个位图。

返回参数: FALSE:失败; TRUE:成功。

BITMAP结构说明:

```
typedef struct tagBITMAP
{
         Format; // 位图格式。
   U32
          Width;
                  // 位图宽度(行)。
   U32
   U32
          Height; // 位图高度(列)。
          WidthBytes;// 位图图像每一行的字节数。
   U32
   LPVOID
                 // 指向位图数据。
          Bits;
   COLORREF *LUT; // 颜色表,只有索引位图,BM_ALPHA4,BM_ALPHA8格式时才用到。
} BITMAP;
```

位图格式说明:

BM_MONO: 1BPP索引位图;颜色表成员数量:2; 0和1对应的索引色都会被显示。

BM_MONO_0: 1BPP 索引位图;颜色表成员数量:1; 只有 0 对应的索引色会被显示。

BM_MONO_1: 1BPP 索引位图;颜色表成员数量:1; 只有 1 对应的索引色会被显示。

BM_INDEX4: 4BPP 索引位图;颜色表成员数量:16。

BM INDEX8: 8BPP 索引位图;颜色表成员数量:256。

BM_RGB332: RGB332格式,8位色,各颜色分量为:RRRGGGBB。

BM RGB565: RGB565格式, 16位色, 各颜色分量为: RRRRRGGGGGGBBBBB.

BM XRGB1555: XRGB1555格式,16位色,各颜色分量为:XRRRRGGGGGBBBBB,X值将被忽略。

BM_ARGB1555: XRGB1555格式,16位色,各颜色分量为:ARRRRGGGGGBBBBB,A为Alpha值(1BPP深度)。

BM_ARGB4444: ARGB4444格式, 16位色, 各颜色分量为:AAAARRRRGGGGBBBB, A为Alpha值(4BPP深度)。

BM_RGB888: RGB888格式, 24位色, 各颜色分量为: RRRRRRRGGGGGGGBBBBBBBBB.

BM_XRGB8888: XRGB8888格式, 32位色, 各颜色分量为: XXXXXXXXRRRRRRRRRGGGGGGBBBBBBBB, X值将被忽略。

BM_ARGB8888: ARGB8888格式,32位色,各颜色分量为:AAAAAAAARRRRRRRRGGGGGGGBBBBBBBB, A为Alpha值(8BPP深度)。

BM_ALPHA4: 4BPP Alpha数据表,使用颜色表颜色显示,颜色表成员数量:1; BM_ALPHA8: 8BPP Alpha数据表,使用颜色表颜色显示,颜色表成员数量:1;

```
//单色位图显示
bm.Format = BM_MONO;
bm.Width = 32;
bm.Height = 32;
bm.WidthBytes = 32/8;
bm.LUT = color_tbl; //指向颜色表
bm.Bits = bitmap_dat_mono; //指向位图数据

color_tbl[0] = MapRGB(hdc,200,0,0); //初始化设置颜色表
color_tbl[1] = MapRGB(hdc,0,0,200);

DrawBitmap(hdc,10,20,&bm,NULL); //显示整个位图
rc.x = 4;
rc.y = 8;
rc.w = 20;
rc.h = 16;
DrawBitmap(hdc,10,200,&bm,&rc); //只显示位图位置大小为4,8,20,16区域
```

6.50 ScaleBitmap:伸展绘制位图

函数原型:

```
BOOL ScaleBitmap(HDC hdc, int dst_x, int dst_y, int dst_w,int dst_h,

const BITMAP *bitmap);
```

函数说明: 在指定位置区域内, 绘制位图, 并自动拉伸填充。

hdc(输入):绘图上下文。

dst_x, dst_y (输入): 绘制到目标区域的坐标位置。 dst w, dst h (输入): 绘制到目标区域的宽和高。

bitmap(输入): BITMA位图数据参数。 返回参数: FALSE:失败; TRUE:成功。

使用举例:

6.51 RotateBitmap:旋转绘制位图

函数原型:

```
BOOL RotateBitmap(HDC hdc,int cx,int cy,const BITMAP *bitmap,int angle);
```

函数说明:将位图按指定角度旋转并绘制到以cx,cy为中心点的目标位置。

hdc (输入):绘图上下文。

cx, cy (输入): 绘制到目标的中心位置。

bitmap(输入): BITMA位图数据参数。

angle (输入): 位图绘制旋转角度(0-360)。

返回参数: FALSE:失败; TRUE:成功。

6.52 BMP_GetInfo:获得BMP图像信息

函数原型:

BOOL BMP_GetInfo(BITMAPINFO *bm_info,const void *pBMPData);

函数说明: 获得BMP图像信息, BMP数据源在内存中。

参数说明:

bm info (输出):输出BMP信息数据结构。

pBMPData(输入): 指向BMP文件数据地址(包含BMP文件头)。

返回参数: FALSE:失败; TRUE:成功。

6.53 BMP_Draw:绘制BMP图像

函数原型:

BOOL BMP_Draw(HDC hdc,int x,int y,const void *pBMPData,const RECT *lprc);

函数说明:绘制BMP图像,BMP数据源在内存中。

参数说明:

hdc(输入):绘图上下文。

x, y(输入):绘制到目标的坐标。

pBMPData(输入): 指向BMP文件数据地址(包含BMP文件头)。

lprc(输入):要绘制的BMP图像矩形区域,如果设置该参数为NULL,则绘制整个BMP图像区域。

返回参数: FALSE:失败; TRUE:成功

6.54 BMP_GetInfoEx:获得BMP图像信息

函数原型:

BOOL BMP_GetInfoEx(BITMAPINFO *bm_info,GUI_GET_DATA *read_data);

函数说明:获得BMP图像信息,BMP数据源通过read_data 回调函数获得。

参数说明:

bm_info(输出):输出BMP信息数据结构。

read_data (输入): 指向读取BMP数据源的回调函数。

返回参数: FALSE:失败; TRUE:成功。

6.55 BMP_DrawEx:绘制BMP图像

函数原型:

```
BOOL BMP_DrawEx(HDC hdc,int x,int y,GUI_GET_DATA *read_data,const RECT *lprc);
函数说明: 绘制BMP图像, BMP数据源通过read_data 回调函数获得。
参数说明:
hdc (输入): 绘图上下文。
x, y (输入): 绘制到目标的坐标。
read_data (输入): 指向读取BMP数据源的回调函数。
lprc (输入): 要绘制的BMP图像矩形区域,如果设置该参数为NULL,则绘制整个BMP图像区域。
返回参数: FALSE:失败; TRUE:成功
使用举例:
```

```
static int read_bmp_data(void *buf,int offset,int size,const void *pdata)
{
    X_FILE *fp;
    fp =(X_FILE*)fp;
        x_fseek(fp,offset,SEEK_SET);
        size=x_fread(buf,size,1,fp);
        return size; //返回实际读到的数据大小
}

static void test_bmp(void)
{
    HDC hdc;
    X_FILE *fp;

    hdc =GetDC(NULL);
    //丛文件中读取BMP,并显示.
    fp =x_fopen("c:test.bmp","rw"); //通过文件系统,打开BMP文件
    if(fp != NULL)
{
        //fp作为参数,传入读取数据的回调函数
        BMP_DrawFromStream(hdc,10,20,read_bmp_data,(void*)fp);
        x_fclose(fp);
    }
    ReleaseDC(NULL,hdc);
}
```

第7章 位置及区域操作运算API

7.1 SetRectEmpty:设置一个空矩形

函数原型: void SetRectEmpty(RECT *rc);

函数说明:将一个矩形设为空(宽度,高度为0)

参数说明:

rc (输入): 指向要设置的矩形数据结构

返回参数:无

7.2 IsRectEmpty:判断一个矩形是否为空

函数原型: BOOL IsRectEmpty(const RECT *rc);

函数说明: 判断一个矩形是否为空

参数说明:

rc (输入): 指向要判断矩形数据结构。

返回参数: TRUE:矩形为空; FALSE:矩形不为空。

7.3 PtInRect:判断一个点的位置是否在矩形内

函数原型: BOOL PtInRect(const RECT *rc, const POINT *pt);

函数说明: 判断一个点的位置是否在矩形内。

参数说明:

rc (输入): 矩形数据结构。

pt (输入): 要判断的点。

返回参数: TRUE:在矩形内; FALSE:不在矩形内。

7.4 CopyRect:复制矩形

函数原型: void CopyRect(RECT *dst_rc, CONST RECT *src_rc);

函数说明:将矩形 src rc 参数 复制 dst rc 中。

参数说明:

dst rc (输出): 目标矩形。

src rc(输入):要复制的源矩形。

返回参数:无

7.5 OffsetRect:矩形偏移一个指定位置

函数原型: void OffsetRect(RECT *rc, int xoffset, int yoffset);

函数说明:将矩形偏移一个指定位置,

参数说明:

rc (输入/输出): 指向要被移动的矩形。

xoffset (输入): 指定矩形的左右偏移的量,为负数时,向左偏移。 yoffset (输入): 指定矩形的上下偏移的量,为负数时,向上偏移。

返回参数:无

7.6 InflateRect:将矩形增大或减小

函数原型: BOOL InflateRect(RECT *lprc, int dx, int dy);

函数说明:将矩形增大或减小(改变矩形四条边的位置)

参数说明:

lprc(输入/输出):指向矩形数据结构。

dx (输入): 左边和右边各增加的坐标数,为负数时,将缩小矩形。 dy (输入): 上边和下边各增加的坐标数,为负数时,将缩小矩形。

返回参数: TRUE:成功; FALSE:失败

7.7 InflateRectEx:将矩形增大或减小

函数原型: BOOL InflateRectEx(RECT *lprc, int l, int t, int r, int b);

函数说明:将矩形增大或减小(改变矩形四条边的位置)。

参数说明:

lprc(输入/输出):指向矩形数据结构。

1(输入): 左边增加的坐标数,为负数时,将缩小矩形。

t (输入): 上边增加的坐标数,为负数时,将缩小矩形。

r(输入): 右边增加的坐标数,为负数时,将缩小矩形。

b(输入): 下边增加的坐标数,为负数时,将缩小矩形。

返回参数: TRUE:成功; FALSE:失败

7.8 IsEqualRect:判断两个矩形位置和大小是否相等

函数原型: BOOL IsEqualRect(const RECT *rc1, const RECT *rc2);

函数说明: 判断两个矩形位置和大小是否相等。

参数说明:

rc1(输入):指向矩形1数据结构。

rc2(输入): 指向矩形2数据结构。

返回参数: TRUE:两矩形相等; FALSE:不相等。

7.9 IsCoveredRect:判断矩形是否全部覆盖

函数原型: BOOL IsCoveredRect(const RECT *rc1, const RECT *rc2);

函数说明: 判断rc1是否全部覆盖rc2。

参数说明:

rc1(输入):指向矩形1数据结构。 rc2(输入):指向矩形2数据结构。

返回参数: TRUE:全部覆盖; FALSE:没有全部覆盖。

7.10 IsIntersectRect:判断两矩形是否相交

函数原型: BOOL IsIntersectRect(CONST RECT *rc1, CONST RECT *rc2);

函数说明:判断rc1与rc2是否相交。

参数说明:

rc1(输入): 指向矩形1数据结构。 rc2(输入): 指向矩形2数据结构。 返回参数: TRUE:相交; FALSE:不相交。

7.11 IntersectRect:计算两个矩形的相交部分

函数原型: BOOL IntersectRect(RECT *dst, const RECT *rc1, const RECT *rc2);

函数说明: 计算rc1与rc2是的相交矩形, 并放置到dst中。

参数说明:

dst(输出):目标矩形数据结构。 rc1(输入):指向矩形1数据结构。 rc2(输入):指向矩形2数据结构。

返回参数: TRUE:成功,两矩形相交; FALSE:失败,不相交。

7.12 GetBoundRect:计算两个矩形的最小外接矩形

函数原型: void GetBoundRect(RECT *dst, const RECT *rc1, const RECT *rc2)

函数说明: 计算rc1与rc2是的最小外接矩形,并放置到dst中。

参数说明: dst (输出): 目标矩形数据结构。

rc1(输入): 指向矩形1数据结构。

rc2(输入):指向矩形2数据结构。

返回参数:无。

7.13 SubtractRectEx:计算两个矩形相减

函数原型: int SubtractRectEx(RECT *dst, CONST RECT *rc1, CONST RECT *rc2)

函数说明: 计算rc1减去rc2,产生的新矩形放在dst中,最多可能产生4个新矩形,所以dst应该为一个能容纳4个成员的RECT数组。

参数说明:

dst(输出):目标矩形数据结构。 rc1(输入):指向矩形1数据结构。 rc2(输入):指向矩形2数据结构。

返回参数:产生的新矩形数量。

7.14 MakeMatrixRect:在指定范围内,生成矩阵矩形输出

函数原型: $voidMakeMatrixRect(RECT *dst, CONST RECT*1pRect, int x_space, int y_space)$

int x_num, int y_num)

函数说明:在指定范围内,计算多个矩形排列输出(按x_num*y_num矩阵排列)。

参数说明:

dst (输出):目标矩形数据结构,产生的数据为:x_num*y_num,用户需保证该矩形缓冲区有足够长度。

1pRect(输入): 指向一个目标矩形区域, 所有产生输出的新矩形将限定在这个范围内。

x_space (输入):设置新矩形,水平方向的间距。

y space (输入): 设置新矩形,垂直方向的间距。

x_num (输入): 设置新矩形,水平方向数量。

y_num (输入): 设置新矩形,垂直方向数量。

返回参数:无。

```
RECT rc_out[6];
RECT rc_in;

rc_in.x =10;
rc_in.y =20;
rc_in.w =160;
rc_in.h =120;

//在10,20,160,120内,产生6个新矩形,各新矩形间的间距:水平:4像素,垂直:2像素
//新矩形数量:水平:3个,垂直:2个;生成的新矩形参数放在rc_out中.
MakeMatrixRect(rc_out,&rc_in,4,2,3,2);
```

7.15 MakeProgressRect: 生成进度条矩形

函数原型: BOOL MakeProgressRect(RECT *dst, const RECT *src, U32 Range, U32 Val, ePB_ORG Org);

函数说明: 在指定范围内, 生成进度条矩形。

参数说明:

dst(输出):目标矩形数据结构,一个进度条会有两个矩形组成,所以该矩形缓冲区的数组长度为2。 最终输出时:dst[0]为己完成的进度矩形,dst[1]为未完成的进度矩形。

lpRect(输入): 指向一个目标矩形区域,所有产生输出的新矩形将限定在这个范围内。

Range (输入):要产生进度数据的总量。

Val (输入): 已完成的数据值。
Org (输入):进度条增长方向。

```
// 进度条增长方向.

typedef enum{

    PB_ORG_LEFT =0, //丛左往右增长.

    PB_ORG_RIGHT, //丛右往左增长.

    PB_ORG_TOP, //丛上往下增长.

    PB_ORG_BOTTOM, //从下往上增长.
}ePB_ORG;
```

返回参数:无。

第8章 窗口/消息系统API

8.1 CreateWindowEx:创建窗口

函数原型:

HWND CreateWindowEx(U32 dwExStyle, LPCVOID lpClass, LPCWSTR lpWindowName,

U32 dwStyle, int x, int y, int nWidth, int nHeight,

HWND hwndParent, UINT WinId,HINSTANCE hInstance,LPVOID lpParam);

函数说明: 创建窗口。

参数说明:

dwExStyle(输入):窗口扩展风格标志,可以是以下组合:

窗口扩展风格标志:

WS EX LOCKPOS: 窗口位置不能被拖动.

WS ES LOCKZORDER: 窗口Z序不能被点击改变.

lpClass(输入):窗口类。如果是创建主窗口,这里必需指向一个WNDCLASSEX 结构。对于系统标准控件,可以为:BUTTON(常规按钮,复选框,单选框,组合框),SCROLLBAR(水平/垂直滚动条),LISTBOX(列表框)。TEXTBOX(文字框)...等等。

lpWindowName (输入): 窗口名,指向unicode UCS-2格式字符串。

dwStyle(输入):窗口风格标志,有以下组合:

窗口风格标志:

WS_CAPTON:窗口会带有标题栏.

WS_BORDER:窗口会带有小边框.

WS DLGFRAME:窗口会带有大边框.

WS_VISIBLE:窗口创建后,默认是可见的.

WS_DISABLED: 窗口创建后, 不会响应输入设备的事件(键盘与鼠标).

WS_CLIPCHILDREN:窗口绘制时,不会覆盖子窗口区域.

WS_OWNERDRAW: 窗口绘制前,将发送WM_DRAWITEM消息通知父窗口,该标志只对控件类子窗口有效.

x, y, nWidth, nHeight (输入): 指定窗口的位置和大小,位置是父窗口客户区坐标。

hwndParent(输入): 指向该窗口的父窗口句柄,如果是创建主窗口,则设为NULL。

WinId(输入): 窗口ID,用于对多个窗口进行标识区分,如果是创建主窗口,则忽略该参数。

hInstance(输入):应用程序实例句柄,目前版本为保留参数...,应设置为NULL。

lpParam (输入): 窗口创建时,用户自定义参数,在WM_CREATE消息中,由lParam传入,如果不使用,可以忽略该参数。

返回参数:窗口句柄,创建失败则返回NULL。

使用举例:

```
static LRESULT win_proc(HWND hwnd,UINT msg,WPARAM wParam,LPARAM 1Param)
{
      switch(msg)
{
                        WM_CREATE: //窗口创建时,会自动产生该消息,用户可以在这里创建子窗口,及一些初始化操作
            case
                          //创建一个名为"OK"按钮,位置在父窗口10,20处,大小64*24像素,ID为 0x1000 0x1000,TceateWindow(BUTTON,_T("OK"),WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE,10,20,64,24,hwnd,0x1000,hInst,NULL);
            return DefWindowProc(hwnd,msg,wParam,lParam);
      return VM_NULL;
static void window_test(void)
{
      WNDCLASSEX wcex;
const WCHAR *_Name = L"主窗口1";
HWND hwnd;
MSG msg;
      hInst
                                      =NULL:
                                   = UNDCLASSEX_TAG;

= CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;

= (WNDPROC)win_proc; //主窗口过程函数

= NULL;

= NULL;

= hInst;

= NULL;

= NULL;

= NULL;

= NULL;
      wcex.Tag
wcex.Style
wcex.lpfnWndProc
wcex.cbClsExtra
wcex.cbWndExtra
       wcex.hInstance
wcex.hIcon
      wcex.hlcon = NULL;
wcex.hbrBackground = NULL;
wcex.lpszMenuName = NULL;
wcex.lpszClassName = Null;
      //创建一个主窗口
hwnd =CreateVindov( &wcex,__Name, WS_CAPTION|WS_BORDER|WS_DLGFRAME,
10,20,240,200,
NULL, NULL, hInst, NULL);
ShowVindov(hwnd, SW_SHOV); //设置窗口可可见
UpdateVindov(hwnd); //立即更新窗口
      //进入窗口消息循环
while(GetMessage(&msg,hwnd)) //丛主窗口消息队列中,取出消息
             TranslateMessage(&msg); //对消息进行转换
DispatchMessage(&msg); //派发消息
```

8.2 DestroyWindow:删除窗口

函数原型:

```
int DestroyWindow(HWND hwnd);
```

函数说明: 删除指定窗口

参数说明:

hwnd(输入): 要删除的窗口句柄。 返回参数: TRUE:成功; FALSE:失败。 使用举例:

8.3 ShowWindow:设置指定窗口的显示状态

函数原型:

BOOL **ShowWindow**(HWND hwnd, int nCmdShow);

函数说明:设置指定窗口的显示状态

参数说明:

hwnd (输入): 窗口句柄。

nCmdShow(输入): 指定窗口如何显示,可以是以下几种方式之一:

SW_SHOW:显示窗口. SW_HIDE:隐藏窗口.

返回参数: TRUE:成功; FALSE:失败。

使用举例:

ShowWindow(hwnd, SW_SHOW); //窗口显示 ShowWindow(hwnd, SW_HIDE); //窗口隐藏

8.4 UpdateWindow:立即更新窗口

函数原型:

BOOL **UpdateWindow**(HWND hwnd);

函数说明: 立即更新窗口,该函数以同步方式,立即使窗口重绘,并清空窗口绘制消息和无效区。

参数说明: hwnd (输入): 窗口句柄。 返回参数: TRUE:成功; FALSE:失败。

使用举例:

8.5 EnableWindow:使能/禁止窗口

函数原型:

BOOL EnableWindow(HWND hwnd, BOOL bEnable);

函数说明:该函数允许/禁止指定的窗口或控件接受鼠标和键盘的输入,当输入被禁止时,窗口不响应鼠标和按键的输入,输入允许时,窗口接受所有的输入

参数说明: hwnd (输入): 窗口句柄。

bEnable:码该参数为TRUE,则窗口被允许。若该参数为FALSE,则窗口被禁止。

返回参数: TRUE:成功; FALSE:失败。

8.6 IsEnableWindow:判断窗口是否使能状态

函数原型:

BOOL IsWindowEnabled(HWND hwnd);

函数说明:

参数说明: hwnd (输入): 窗口句柄。

返回参数: TRUE:窗口是使能状态; FALSE: 窗口是禁止状态。

使用举例:

8.7 GetDC:获得客户区DC

函数原型:

HDC GetDC(HWND hwnd);

函数说明:获得窗口客户DC。该DC不受窗口无效区影响,可以在整个窗口客户区内绘制输出。DC的原点

坐标,是相对于窗口的客户区。

参数说明:

hwnd(输入):窗口句柄,当该参数为NULL时,将获得桌面窗口的客户区DC。

返回参数: 绘图上下文。

使用举例:

8.8 GetWindowDC:获得窗口DC

函数原型:

HDC GetWindowDC(HWND hwnd);

函数说明:获得整个窗口DC,该DC不受窗口无效区影响,可以在整个窗口(客户区+非客户区)内绘制输出。 DC的原点坐标,是相对于窗口的最左上角顶点。

参数说明:

hwnd(输入):窗口句柄。

返回参数: 绘图上下文。

使用举例:

8.9 ReleaseDC:删除窗口DC

函数原型:

BOOL ReleaseDC(HWND hwnd, HDC hdc);

函数说明: 删除窗口DC(由GetDC, GetWindow返回的DC)

参数说明:

hwnd (输入): DC所属窗口。

hdc(输入): DC句柄。

返回参数:成功:TRUE;失败:FALSE。

使用举例:

8.10 BeginPaint:开始绘图

函数原型:

HDC BeginPaint(HWND hwnd,PAINTSTRUCT *lpPaint);

函数说明: 为指定窗口进行绘图工作的准备,并用将和绘图有关的信息填充到一个PAINTSTRUCT结构中,

一个应用程序除了响应WM_PAINT消息外,不应该调用BeginPaint。每次调用BeginPaint都应该有

相应的EndPaint函数。该函数返回一个客户区DC, 该DC只会在窗口无效区内绘制输出。

参数说明: hwnd (输入): 窗口句柄。

lpPaint (输出):绘制信息。

返回参数:绘图上下文句柄(hdc)。

使用举例:

8.11 EndPaint:结束绘图

函数原型:

BOOL EndPaint(HWND hwnd,CONST PAINTSTRUCT *lpPaint);

函数说明:标记指定窗口的绘画过程结束;这个函数在每次调用BeginPaint函数之后被请求,

但仅仅在绘画完成以后。

参数说明:

hwnd (输入): 窗口句柄。

lpPaint(输入): 绘制窗口的数据(由BegingPaint产生的 PAINTSTRUCT参数)。

返回参数:成功:TRUE;失败:FALSE

```
WM_PAINT:
case
              PAINTSTRUCT ps;
              HDC hdc;
RECT rc;
              hdc=BeginPaint(hwnd,&ps); //开始绘图
              SetTextColor(hdc,MapRGB(hdc,200,0,0));
TextOut(hdc,20,40,_T("Hello World! Iam X-GUI."),-1);
              rc.x =20;
              rc.y =70;
              rc.w =128;
              rc.h = 40;
               SetPenColor(hdc,MapRGB(hdc,0,0,200));
              DrawRect(hdc,&rc);
              rc.y += 44;
SetBrushColor(hdc,MapRGB(hdc,0,200,0));
              FillRect(hdc,&rc);
              EndPaint(hwnd,&ps);
                                           -//结束绘图
         break;
```

8.12 InvalidateRect:添加窗口无效矩形区

函数原型:

```
BOOL InvalidateRect(HWND hwnd ,CONST RECT *lpRect,BOOL bErase);
```

函数说明:该函数向指定的窗体更新区域添加一个矩形,然后窗口客户区域的这一部分将被重新绘制。参数说明:

hwnd (输入): 窗口句柄

lpRect (输入): 指向一个RECT指针, 如果为NULL,全部的窗口客户区域将被增加到更新区域中。

bErase(输入): 是否重画时擦除背景; TRUE:擦除背景; FALSE:不擦除背景。

返回参数:成功:TRUE;失败:FALSE。

其它说明:

InvalidateRect是将窗口中的一块矩形区域标注为"无效",系统会不断向窗口发送WM_PAINT消息令其重绘。在响应WM_PAINT消息时,需要调用BeginPaint获取DC来进行重绘。该函数会合并所有"无效"区域,对DC进行裁剪,将整个窗口标注为"有效",清除WM_PAINT消息。DC经裁剪之后,在进行绘制时,超出DC范围的操作将不被处理,所以即使在响应WM_PAINT消息时绘制的是整个窗口,而实际上绘制的也只是"无效"区域。恰当地使用InvalidateRect进行刷新比刷新整个窗口的效率要高。使用举例:

8.13 GetWindowRect:获得窗口矩形

函数原型:

BOOL GetWindowRect(HWND hwnd, RECT *lpRect);

函数说明:该函数返回指定窗口的边框矩形的尺寸。该尺寸以相对于屏幕坐标左上角顶点的屏幕坐标给出。 参数说明:

hwnd (输入): 窗口句柄。

lpRect (输出): 指向一个RECT指针。

返回参数:成功:TRUE;失败:FALSE

使用举例:

8.14 GetClientRect:获得窗口客户区矩形

函数原型:

BOOL GetClientRect(HWND hwnd, RECT *lpRect);

函数说明:该函数获取窗口客户区的坐标。由于客户区坐标是相对窗口客户区的左上角而言的,因此左上角坐标为(0,0),注意一下:窗口的客户区为窗口中除标题栏、菜单栏之外的地方。参数说明:

hwnd (输入): 窗口句柄。

lpRect (输出): 指向一个RECT指针。

返回参数:成功:TRUE;失败:FALSE。

使用举例:

8.15 GetDlgItem:获得窗口中指定ID的子窗口句柄

函数原型: HWND GetDlgItem(HWND hwnd, int nIDDlgItem);

HWND GetDlgItem(HWND hwnd,int nID);

函数说明:该函数获取窗口中指定参数ID的子窗口的句柄,可以通过返回的句柄对其进行操作。

参数说明:

hwnd (输入): 窗口句柄。 nID (输入): 子窗口ID。

返回参数:子窗口句柄,如果没该项ID对应的子窗口,则返回NULL。

使用举例:

8.16 MoveWindow:改变窗口位置和大小

函数原型:

BOOL MoveWindow(HWND hwnd,int x,int y,int nWidth,int nHeight,BOOL bRepaint);

函数说明: 改变指定窗口的位置和大小,对主窗口来说,位置和大小取决于屏幕的左上角;对子窗口来说,位置和大小取决于父窗口客户区的左上角。

参数说明:

hwnd (输入): 窗口句柄。

x, y, nWidth, nHeight(输入): 窗口新的位置和大小。

bRepaint(输入):是否重画窗口;TRUE:重画窗口;FALSE:不重画窗口。

返回参数:成功:TRUE;失败:FALSE

使用举例:

8.17 ScreenToClient:屏幕坐标转客户坐标

函数原型:

BOOL ScreenToClient(HWND hwnd, POINT *lpPoint, int count);

函数说明:将屏幕坐标转换成指定窗口的客户区坐标。

参数说明:

hwnd (输入): 窗口句柄。

lpPoint(输入/输出): 要转换的坐标。

count (输入): 要转换的坐标数量。

返回参数:成功:TRUE;失败:FALSE。

使用举例:

8.18 ClientToScreen:客户坐标转屏幕坐标

函数原型:

BOOL ClientToScreen(HWND hwnd,POINT *lpPoint,int count);

函数说明:将指定窗口的客户区坐标转换成屏幕坐标。

参数说明:

hwnd (输入): 窗口句柄。

lpPoint(输入/输出):要转换的坐标。

count (输入): 要转换的坐标数量。

返回参数:成功:TRUE;失败:FALSE

使用举例:

8.19 ScreenToWindow:屏幕坐标转窗口坐标

函数原型:

BOOL ScreenToWindow(HWND hwnd, POINT *1pPoint, int count);

函数说明:将屏幕坐标转换成指定窗口的窗口坐标

参数说明:

hwnd (输入): 窗口句柄。

lpPoint(输入/输出): 要转换的坐标。

count (输入): 要转换的坐标数量。

返回参数:成功:TRUE;失败:FALSE

使用举例:

8.20 WindowToScreen:窗口坐标转屏幕坐标

函数原型:

BOOL WindowToScreen(HWND hwnd,POINT *lpPoint,int count);

函数说明:将指定窗口的窗口坐标转换成屏幕坐标。

参数说明:

hwnd (输入): 窗口句柄。

lpPoint(输入/输出): 要转换的坐标。

count (输入): 要转换的坐标数量。

返回参数:成功:TRUE;失败:FALSE。

使用举例:

8.21 GetParent:获得指定窗口的父窗口句柄

函数原型:

HWND GetParent(HWND hwnd);

函数说明:返回指定窗口的父窗口句柄。

参数说明:

hwnd (输入): 窗口句柄。

返回参数:父窗口句柄。

使用举例:

8.22 GetDestopWindow:获得桌面窗口句柄

函数原型:

HWND GetDesktopWindow(void);

函数说明:返回桌面窗口句柄。

参数说明:无。

返回参数:桌面窗口句柄。

使用举例:

8.23 SetWindowProc:设置窗口过程回调函数

函数原型:

WNDPROC SetWindowProc(HWND hwnd, WNDPROC cb);

函数说明:设置窗口过程回调函数。

参数说明:

hwnd (输入): 窗口句柄。 cb (输入):窗口新回调函数。

返回参数:窗口旧回调函数。

使用举例:

8.24 GetWindowProc:获得窗口过程回调函数

函数原型:

WNDPROC GetWindowProc(HWND hwnd);

函数说明: 获得窗口过程回调函数。

参数说明:

hwnd (输入): 窗口句柄。

返回参数:窗口回调函数。

第9章 定时器API

9.1 SetTimer:创建定时器

函数原型:

HTMR SetTimer(HWND hwnd,UINT TMR_Id,U32 IntervalMS,U32 Flags,TIMERPROC Proc);

函数说明: 创建定时器

参数说明:

hwnd (输入): 定时器所属窗口句柄,当定时器超时,该窗口会收到 WM_TIMER 消息。

TMR_Id(输入):定时器ID,用于区分多个定时标识。 IntervalMS(输入):定时间隔时间,单位:毫秒。

Flags(输入):标记;可以是以下组合:

TMR_SINGLE: 如果指定该标记,则为单次定时触发,否则为循环定时触发.

TMR START: 如果指定该标记,则启动定时器.

Proc (输入): 定时器超时回调函数,可以为NULL。如果指定回调函数,窗口将不会收到WM_TIMER

消息。

返回参数:定时器句柄。

使用举例:

9.2 ResetTimer:定时器参数重新设置

函数原型:

BOOL ResetTimer(HWND hwnd,UINT TMR_Id,U32 IntervalMS,U32 Flags,TIMERPROC Proc);

函数说明: 该函数对已创建的定时器重新设置参数。

参数说明:与SetTimer相同。

返回参数:成功:TRUE;失败:FALSE。

使用举例:

9.3 KillTimer:删除定时器

函数原型:

BOOL KillTimer(HWND hwnd,UINT TMR_Id);

函数说明:该函数用于删除一个指定ID的定时器。定时器属于窗口的私有资源,当用户删除/销毁一个窗口时,即使用户不调用KillTimer来删除已创建的定时器,系统也会自动将这些资源删除。参数说明:

hwnd (输入): 定时器所属窗口句柄。

TMR_Id (输入): 定时器ID。

返回参数:无。

第10章 光标API

10.1 ShowCursor:显示或隐藏光标

函数原型: int ShowCursor(BOOL bShow);

函数说明:该函数设置了一个内部显示计数器以确定光标是否显示,仅当显示计数器的值大于或等于0时,

光标才显示。

参数说明: bShow[输入]: 确定内部的显示计数器是增加还是减少,如果bShow为TRUE,则显示计数器

增加1,如果bShow为FALSE,则计数器减1。

返回参数:回值规定新的显示计数器

使用举例:

10.2 ClipCursor:显示或隐藏光标

函数原型: BOOL ClipCursor(CONST RECT *lpRect);

函数说明:该函数把鼠标限制在屏幕上的一个矩形区域内。

参数说明: lpRect[输入]: 指向RECT结构的指针,该结构设置限制矩形区域。

返回参数:成功:TRUE;失败:FALSE

使用举例:

10.3 SetCursorPos:设置光标位置

函数原型: BOOL SetCursorPos(int x, int y);

函数说明:该函数把光标移到屏幕的指定位置。如果新位置不在由 ClipCursor函数设置的屏幕矩形区域

之内,则系统自动调整坐标,使得光标在矩形之内。

参数说明: x,y[输入]:新的光标位置, 以屏幕坐标表示。

返回参数:成功:TRUE;失败:FALSE

使用举例:

10.4 GetCursorPos:获得光标位置

函数原型: BOOL GetCursorPos(LPPOINT lpPoint);

函数说明: 获得光标当前所在位置。

参数说明: lpPoint[输出]: 指向POINT指针,输出光标位置, 以屏幕坐标表示。

返回参数:成功:TRUE;失败:FALSE

第11章 emXGUI 模拟器工程 第12章 emXGUI 字体制件工具