

stm32微秒延迟终于找到了解决方法使用定时器 cubeMX hal us


本文将花费你3分钟时间,如果你懒,请直接拉到代码处拷贝关键代码。

定时器配置cubeMX

Figure 5. STM32F40xxx block diagram







定时器输入时钟

TIM14时钟挂载于AHB1,其实不用看那么多,**直接看cube 软件timer clock** ,84Mhz

定时器计数配置





Figure 181. General-purpose timer block diagram (TIM10/11/13/14)



84Mhz时钟输入定时器,分频后1Mhz = 1us,也就是count CNT每加一次就是1us。



代码实现

```
1
    __weak void HAL_Delay_us(uint32_t Delay_us)
 2
    {
 3
        uint16_t wait = Delay_us;
4
 5
        if (wait < UINT16_MAX)</pre>
                                                //设定定时器计数器阈值, 也可注释掉
 6
           wait++;
7
8
        __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim14,0); //将CNT值设置为0
9
10
        HAL_TIM_Base_Start(&htim14);
                                              //启动定时器
11
12
        while(__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim14) < wait) //查询计数器的计数值判断
13
14
        }
15
16
        HAL_TIM_Base_Stop(&htim14);//频繁开启时,可以注释掉这句
17
    }
```

微秒实验结果



1us



2us



50us



100us

注意

- 计数模式选择向上模式,其他模式实现步骤和上文类似
- 自动重载值建议调到最大
- 更正计数值建议从1开始

DWT 实现方法

野火有对此方法的具体解释,如果不是M0的话可以使用。

```
#ifndef __DWT_H_
#define __DWT_H_
#include "stm32f4xx.h"
```

```
6
     #define DWT_CR
                    *(volatile uint32_t *)0xE0001000
 7
 8
     #define DWT_CYCCNT *(volatile uint32_t *)0xE0001004
 9
                    *(volatile uint32_t *)0xE000EDFC
10
    #define DEM_CR
11
                                          (1 << 24)
12
     #define DEM_CR_TRCENA
13
14
    #define DWT_CR_CYCCNTENA
                                           (1 << 0)
15
16
    #define delayms(msec) delayus(msec*1000)
17
18
    void dwt_delay_init(uint32_t clk);
19
    void delay_us(uint32_t usec);
    void delay_ms(__IO uint32_t nTime);
20
21 #endif
```

```
1
     #include "dwt.h"
 2
3
     static uint32_t cpuclkfeq;
4
 5
     void dwt_delay_init(uint32_t clk)
6
7
         cpuclkfeq = clk;
8
         DEM CR
                   = DEM_CR_TRCENA;
9
         DWT CYCCNT
                        = 0u;
10
         DWT_CR
                       = DWT_CR_CYCCNTENA;
11
     }
12
13
     void delay_us(uint32_t usec)
14
15
     {
16
         uint32_t startts, endts, ts;
17
18
         startts = DWT_CYCCNT;
19
20
         ts = usec * (cpuclkfeq / (1000 * 1000));
21
         endts = startts + ts;
22
         if(endts > startts)
23
24
            while(DWT_CYCCNT < endts);</pre>
25
         }
26
         else
27
         {
28
             while(DWT_CYCCNT > endts);
29
             while(DWT_CYCCNT < endts);</pre>
30
         }
31
     }
32
33
     void delay_ms(__IO uint32_t nTime)
34
35
         delay_us(1000 * nTime);
36
37
```

重在直接用