应用笔记 126

用软件实现1-WIRE®通信

摘要:在没有专用总线主机(如DS2480B、DS2482)的情况下,微处理器可以轻松地产生1-Wire时序信号。本应用笔记给出了一个采用'C语言编写、支持标准速率的1-Wire主机通信基本子程序实例。1-Wire总线的四个基本操作是:复位、写"1"、写"0"和读数据位。字节操作可以通过反复调用位操作实现,本文提供了通过各种传输线与1-Wire器件进行可靠通信的时间参数。

引言

在没有专用总线主机的情况下,微处理器可以轻松地产生1-Wire时序信号。本应用笔记给出了一个采用C语言编写、支持标准速率的1-Wire主机通信基本子程序实例。此外,本文也讨论了高速通信模式。要使该实例中的代码正常运行,系统必须满足以下几点要求:

- 1. 微处理器的通信端口必须是双向的,其输出为漏极开路,且线上具有弱上拉。这也是所有1-Wire 总线的基本要求。关于简单的1-Wire 主机微处理器电路实例,请参见应用笔记4206:"为嵌入式应用选择合适的1-Wire主机"中的1类部分。
- 2. 微处理器必须能产生标准速度1-Wire通信所需的精确1μs延时和高速通信所需要的0.25μs延时。
- 3. 通信过程不能被中断。

1-Wire总线有四种基本操作:复位、写1位、写0位和读位操作。在数据资料中,将完成一位传输的时间称为一个时隙。于是字节传输可以通过多次调用位操作来实现,下面的**表1**是各个操作的简要说明以及实现这些操作所必须的步骤列表。**图1**为其时序波形图。**表2**给出了通常线路条件下1-Wire主机与1-Wire器件通信的推荐时间。如果与1-Wire主机相连的器件比较特殊或者线路条件比较特殊,则可以采用最值。请参考可下载的工作表中的系统和器件参数,确定最小值和最大值。

表1.1-Wire操作

| | ****** | |
|----------------|---|--|
| Operation | Description | Implementation |
| Write 1 bit | Send a '1' bit to the 1-Wire slaves (Write 1 time slot) | Drive bus low, delay A Release bus, delay B |
| Write 0 bit | send a '0' bit to the 1-Wire slaves (Write 0 time slot) | Drive bus low, delay C Release bus, delay D |
| Read bit | Read a bit from the 1-Wire slaves (Read time slot) | Drive bus low, delay A Release bus, delay E Sample bus to read bit from slave Delay F |
| Reset | Reset the 1-Wire bus slave devices and ready them for a command | Delay G Drive bus low, delay H Release bus, delay I Sample bus, 0 = device(s) present, 1 = no device present Delay J |




图1. 1-Wire时序图

表2. 1-Wire主机时序

| Parameter | Speed | Recommended (µs) |
|-----------|-----------|------------------|
| ۸ | Standard | 6 |
| Α | Overdrive | 1.0 |
| В | Standard | 64 |
| D | Overdrive | 7.5 |
| С | Standard | 60 |
| C | Overdrive | 7.5 |
| D | Standard | 10 |
| D | Overdrive | 2.5 |
| E | Standard | 9 |
| _ | Overdrive | 1.0 |
| F | Standard | 55 |
| 1 | Overdrive | 7 |
| G | Standard | 0 |
| 0 | Overdrive | 2.5 |
| Н | Standard | 480 |
| 11 | Overdrive | 70 |
| 1 | Standard | 70 |
| 1 | Overdrive | 8.5 |
| J | Standard | 410 |
| | Overdrive | 40 |

计算这些值的工作表可供下载。

代码实例

下面代码实例都依赖于两个通用的'C'函数outp和inp,从IO端口读写字节数据。他们通常位于 <conio.h>标准库中。当应用于其它平台时,可以采用合适的函数来替代它们。

```
// send 'databyte' to 'port'
int outp(unsigned port, int databyte);

// read byte from 'port'
int inp(unsigned port);
```

代码中的常量PORTADDRESS (图3)用来定义通信端口的地址。这里我们假定使用通信端口的第0位控制1-Wire总线。设定该位为0,将使1-Wire总线变为低电平;设定该位为1,1-Wire总线将被释放,此时1-Wire总线被电阻上拉,或被1-Wire从器件下拉。

代码中的tickDelay函数是一个用户编制的子程序,此函数用于产生一个1/4µs整数倍的延时。在不同的平台下,该函数的实现也是不同的,故在此不做具体描述。以下是tickDelay函数声明代码,以及一个SetSpeed函数,用于设定标准速度和高速模式的延时时间。

实例1. 1-Wire时序的生成

```
// Pause for exactly 'tick' number of ticks = 0.25us
void tickDelay(int tick); // Implementation is platform specific
// 'tick' values
int A,B,C,D,E,F,G,H,I,J;
//-----
// Set the 1-Wire timing to 'standard' (standard=1) or 'overdrive' (standard=0).
//
void SetSpeed(int standard)
{
       // Adjust tick values depending on speed
       if (standard)
       {
              // Standard Speed
              A = 6 * 4;
              B = 64 * 4;
              C = 60 * 4;
              D = 10 * 4;
              E = 9 * 4;
              F = 55 * 4;
              G = 0;
              H = 480 * 4;
              I = 70 * 4;
              J = 410 * 4;
       }
       else
              // Overdrive Speed
              A = 1.5 * 4;
              B = 7.5 * 4;
              C = 7.5 * 4;
              D = 2.5 * 4;
              E = 0.75 * 4;
              F = 7 * 4;
              G = 2.5 * 4;
              H = 70 * 4;
              I = 8.5 * 4;
              J = 40 * 4;
       }
}
```

1-Wire基本操作的代码程序如实例2所示。

实例2. 基本的1-Wire函数

```
// Generate a 1-Wire reset, return 1 if no presence detect was found,
// return 0 otherwise.
// (NOTE: Does not handle alarm presence from DS2404/DS1994)
//
int OWTouchReset(void)
{
       int result;
       tickDelay(G);
       outp(PORTADDRESS,0x00); // Drives DQ low
       tickDelay(H);
       outp(PORTADDRESS,0x01); // Releases the bus
       tickDelay(I);
       result = inp(PORTADDRESS) ^ 0x01; // Sample for presence pulse from slave
       tickDelay(J); // Complete the reset sequence recovery
       return result; // Return sample presence pulse result
}
//-----
// Send a 1-Wire write bit. Provide 10us recovery time.
void OWWriteBit(int bit)
{
       if (bit)
       {
              // Write '1' bit
              outp(PORTADDRESS,0x00); // Drives DQ low
              tickDelay(A);
              outp(PORTADDRESS,0x01); // Releases the bus
              tickDelay(B); // Complete the time slot and 10us recovery
       }
       else
       {
              // Write '0' bit
              outp(PORTADDRESS,0x00); // Drives DQ low
              tickDelay(C);
              outp(PORTADDRESS,0x01); // Releases the bus
              tickDelay(D);
       }
}
//-----
// Read a bit from the 1-Wire bus and return it. Provide 10us recovery time.
int OWReadBit(void)
{
       int result;
       outp(PORTADDRESS, 0x00); // Drives DQ low
       tickDelay(A);
       outp(PORTADDRESS,0x01); // Releases the bus
       tickDelay(E);
       result = inp(PORTADDRESS) & 0x01; // Sample the bit value from the slave
       tickDelay(F); // Complete the time slot and 10us recovery
```

```
return result;
}
```

该程序包括了1-Wire总线的所有位操作,通过调用该程序可以构成以字节为处理对象的函数,见实例3。

实例3. 派生的1-Wire函数

```
//-----
// Write 1-Wire data byte
//
void OWWriteByte(int data)
{
       int loop;
       // Loop to write each bit in the byte, LS-bit first
       for (loop = 0; loop < 8; loop++)
       {
              OWWriteBit(data & 0x01);
              // shift the data byte for the next bit
              data >>= 1;
       }
}
//-----
// Read 1-Wire data byte and return it
//
int OWReadByte(void)
{
       int loop, result=0;
       for (loop = 0; loop < 8; loop++)
              // shift the result to get it ready for the next bit
              result >>= 1;
              // if result is one, then set MS bit
              if (OWReadBit())
                     result |= 0x80;
       return result;
}
// Write a 1-Wire data byte and return the sampled result.
int OWTouchByte(int data)
{
       int loop, result=0;
       for (loop = 0; loop < 8; loop++)
              // shift the result to get it ready for the next bit
              result >>= 1;
              // If sending a '1' then read a bit else write a '0'
              if (data & 0x01)
              {
                     if (OWReadBit())
                            result |= 0x80;
              }
              else
                     OWWriteBit(0);
```

```
// shift the data byte for the next bit
                data >>= 1;
        }
        return result;
}
// Write a block 1-Wire data bytes and return the sampled result in the same
// buffer.
void OWBlock(unsigned char *data, int data len)
        int loop;
        for (loop = 0; loop < data_len; loop++)</pre>
                data[loop] = OWTouchByte(data[loop]);
        }
}
// Set all devices on 1-Wire to overdrive speed. Return '1' if at least one
// overdrive capable device is detected.
int OWOverdriveSkip(unsigned char *data, int data_len)
        // set the speed to 'standard'
        SetSpeed(1);
        // reset all devices
        if (OWTouchReset()) // Reset the 1-Wire bus
                return 0; // Return if no devices found
        // overdrive skip command
        OWWriteByte(0x3C);
        // set the speed to 'overdrive'
        SetSpeed(0);
        // do a 1-Wire reset in 'overdrive' and return presence result
        return OWTouchReset();
}
```

OWTouchByte函数可以同时完成读写1-Wire总线数据,通过该函数可以实现数据块的读写。在一些平台上执行效率更高,Maxim提供的API就采用了这种函数。通过OWTouchByte函数,OWBlock函数简化了1-Wire总线的数据块发送和接收。注意:OWTouchByte(0xFF)与OWReadByte()等效,OWTouchByte(data)与OWWriteByte(data)等效。

这些函数和*tickDelay*函数一起构成了1-Wire总线进行位、字节和块操作时所必需的全部函数。实例4给出了利用这些函数读取DS2432的SHA-1认证页的实例。

实例4. 读DS2432实例

```
// Read and return the page data and SHA-1 message authentication code (MAC)
// from a DS2432.
//
int ReadPageMAC(int page, unsigned char *page_data, unsigned char *mac)
{
        int i;
        unsigned short data_crc16, mac_crc16;
        // set the speed to 'standard'
        SetSpeed(1);
        // select the device
        if (OWTouchReset()) // Reset the 1-Wire bus
                return 0; // Return if no devices found
        OWWriteByte(0xCC); // Send Skip ROM command to select single device
        // read the page
        OWWriteByte(0xA5); // Read Authentication command
        OWWriteByte((page << 5) & 0xFF); // TA1
        OWWriteByte(0); // TA2 (always zero for DS2432)
        // read the page data
        for (i = 0; i < 32; i++)
                page_data[i] = OWReadByte();
        OWWriteByte(0xFF);
        // read the CRC16 of command, address, and data
        data crc16 = OWReadByte();
        data_crc16 |= (OWReadByte() << 8);</pre>
        // delay 2ms for the device MAC computation
        // read the MAC
        for (i = 0; i < 20; i++)
                mac[i] = OWReadByte();
        // read CRC16 of the MAC
        mac crc16 = OWReadByte();
        mac_crc16 |= (OWReadByte() << 8);</pre>
        // check CRC16...
        return 1;
}
```

附加软件

本应用笔记给出了1-Wire总线操作的基本函数,这些基本函数都是构建复杂的1-Wire应用的基础。本文忽略的一个重要操作是1-Wire搜索。通过1-Wire搜索可以搜索到挂接在总线上的多个1-Wire从机器件的唯一ID号。在应用笔记187:"1-Wire搜索算法"一文中详细介绍了这种搜索方法,同时也给出了实现这些1-Wire基本函数的C程序代码。

1-Wire公共开发包中含有大量针对特定器件编写的代码,由下列链接提供: http://china.maximintegrated.com/products/ibutton/software/1wire/wirekit.cfm

其它更详细的资料请参阅应用笔记155: "1-Wire软件资源指南和器件说明"。

替换方案

如果对于某一特定应用,通过软件实现1-Wire主机方案不可行,则作为替换方案,可以采用1-Wire主机芯片或合成的1-Wire主机单元。

Maxim提供了采用Verilog和VHDL编写的1-Wire主机。 DS1WM

如需获取1-Wire主机的Verilog/VHDL代码,请提交技术支持申请。

合成的1-Wire主机工作方式在应用笔记119: "在FPGA或ASIC中嵌入1-Wire主机"中进行了说明。

有多种1-Wire主机芯片可以作为微处理器的外设。<u>串行、1-Wire线驱动器DS2480B</u>能够很容易地与标准串行口连接。类似地,DS2482-100、DS2482-101和DS2482-800可以连接至I²C端口。

关于DS2480B的操作,详见应用笔记192: "DS2480B串行接口1-Wire线驱动器的使用"。

关于DS2482的操作,详见应用笔记3684: "如何使用I²C接口的DS2482 1-Wire主控制器"。

应用笔记244: "<u>性能优异的1-Wire网络驱动器</u>"给出了一种专为远距离传输线设计的先进的1-Wire 线驱动器。

修订历史记录

07/06/00: 1.0版—最初版本。

05/28/02: 2.0版—纠正了1-Wire复位采样时间。增加了波形图、链接和更多的代码实例。

02/02/04: 2.1版—增加了对高速模式的支持,给出了时序的最小值、最大值,更新了代码实例。

09/06/05: 2.2版—修正代码例程说明中的PIO极性。

08/04/09: 2.3版—增加了AN4206参考内容;修改了高速模式下参数E的值;更正了OWTouchReset示例程序;将1-

Wire主机时序中最小值/最大值的计算结果移至工作表中;增加了DS2482参考内容。