第一章 嵌入式系统的基本概念

嵌入式系统是嵌入到对象体系中的以嵌入式计算机为核心的专用计算机系统。

基本要素:嵌入、专用性、计算机

嵌入式系统<mark>软件结构</mark>一般包含四个层面:板级支持包(BSP)层、实时操作系统(RTOS)层、应用程序接口(API)层、应用程序层。

操作系统不是必须的,但都必须运行 BootLoader

嵌入式系统的硬件组成

硬件组成:处理器、存储器、I/O 设备,通信接口等

嵌入式系统中常用的通信接口包括哪些?

嵌入式系统的软件组成

板级支持包、实时操作系统、应用程序接口、应用程序

嵌入式微处理器(Microprocessor)就是和通用计算机的微处理器对应的 CPU。 嵌入式微控制器(Microcontroller Unit, MCU)又称为单片机,

嵌入式 DSP (Digital Signal Processor)处理器有两个发展方向:

嵌入式 SOC

SOPC 是 SOC 的一种,同时具备软硬件在系统可编程的功能(可裁剪、可扩充、可升级)

存储器类型

易失性: RAM,SRAM,DRAM

非易失性: ROM,EPROM,EEPROM,FLASH

嵌入式操作系统 uC/OS, VxWorks, WinCE, Linux(uClinux)

高精尖技术及实时性要求极高的领域中的是 VxWorks

Linux 必须运行在有 MMU (内存管理单元) 的处理器上。

uClinux 可以运行在没有 MMU 的处理器上。

什么是交叉开发?

第二章 ARM 技术概述

ARM 采用 RISC 体系结构

CISC 指令集设计的主要趋势是增加指令集的复杂度。而复杂指令集的高性能是以宝贵、有限的芯片面积为代价的。

RISC 的中心思想是精简指令集的复杂度、简化指令实现的硬件设计,硬件只执行很有限的最常用的那部分指令,大部分复杂的操作则由简单指令合成。RISC 思想大幅度提高了计算机性能价格比。

技术贡献

流水线——实现指令并行操作

高时钟频率和单周期执行

缺点

与 CISC 相比,通常 RISC 的代码密度低

RISC 不能执行 x86 代码

RISC 给优化编译程序带来困难

- ➤ Load/store 体系结构
- ▶ 固定的 32 位指令
- > 3 地址指令格式

ARM7TDMI 是第一个支持 Thumb 的核

完成相同的操作,Thumb 指令集通常需要更多的指令,因此在对系统运行时间要求苛刻的应用场合 ARM 指令集更为适合

Thumb 指令集没有包含进行异常处理时需要的一些指令,因此在异常中断时,还是需要使用 ARM 指令,这种限制决定了 Thumb 指令需要和 ARM 指令配合使用。

ARM7TDMT

- ARM7 32 位 ARM 体系结构 4T 版本
- T Thumb 16 位压缩指令集
- D **支持片上** Debug
- M 增强型 Multiplier
- I Embedded ICE 硬件, 支持片上断点和观察点
- · 进入 Thumb 状态
- 当操作数寄存器 Rm 的状态位 bit [0] 为 1 时,执行 BX Rm 指令进入 Thumb 状态。如果处理 器在 Thumb 状态进入异常,则当异常处理返回时,自动切换到 Thumb 状态。
- · 进入 ARM 状态
- 当操作数寄存器 Rm 的状态位 bit [0] 为 0 时,执行 BX Rm 指令进入 ARM 状态。如果处理器进行异常处理,在此情况下,把 PC 放入异常模式链接寄存器 LR 中,从异常向量地址开始执行也可以进入 ARM 状态

ARM 寄存器组成

R13 用作堆栈指针 SP

R14 用作子程序链接寄存器 LR

R15 用作程序计数器 PC

R15 使用的注意事项?

CPSR,SPSR 的格式,SPSR 的作用

共7种处理器模式

CPSR(当前程序状态寄存器)的低5位用于定义当前工作模式

- ▶ 除用户模式外的其他 6 种模式称为特权模式
- 特权模式中除系统模式以外的5种模式又称为异常模式,即
 - ▶ 快速中断 FIQ (Fast Interrupt Request)
 - ▶ 普通中断 IRQ (Interrupt Request)
 - ▶ 管理 SVC (Supervisor)
 - ▶ 中止 ABT (Abort)

未定义 UND (Undefined)

ARM 处理器总共有 37 个寄存器。可以分为以下两类寄存器

> 31 个通用寄存器

➤ R0-R15;

- > R13_svc, R14_svc;
- R13_abt, R14_abt;
- > R13_und, R14_und;
- R13_irq, R14_irq;
- > R8_fiq-R14_fiq.

> 6 个状态寄存器

CPSR; SPSR_svc, SPSR_abt, SPSR_und, SPSR_irq **
SPSR_fiq

→ 子程序返回: MOV PC,LR
→ BX LR

ARM7的3级流水线,哪3级?(冯.诺依曼结构)

ARM9的5级流水线,哪5级?(哈佛结构)

ARM 的存储器层次

寄存器组——存储器层次的顶层,访问时间几个 ns (访问速度最快)

片上 RAM——具有和片上寄存器组同级的读/写速度

片上 Cache——10ns, 2 级片外 Cache (几十 ns)

主存储器——访问时间 50ns

硬盘——几十 ms

- 什么是 ARM 异常中断向量表?它有何作用?存储在什么地方?
- 支持大端、小端存储 格式 (S3C44B0X 如何选择大、小端存储)
- 可支持的数据格式(字节、半字、字)

第三章 ARM 指令集

1.以下立即数是否合法?





0x12800000



可以由0x4A循环右移10位得到

2. 请列举2个合法立即数?

0x4000003B (0xED循环右移2位)

Ox0016C000 (Ox5B循环右移18位)

■ 前变址模式:

LDR R0,[R1, #4];R0←[R1+4]

■ 自动变址模式:

LDR R0,[R1, #4]!;R0 \leftarrow [R1+4],R1 \leftarrow R1+4

■ 后变址模式:

LDR R0,[R1], # 4; R0 \leftarrow [R1], R1 \leftarrow R1 + 4

■ 堆栈类型

■ 满递增:指令 LDMFA、STMFA;

■ 空递增: 指令 LDMEA、STMEA;

■ 满递减: 指令 LDMFD、STMFD;

■ 空递减:指令LDMED、STMED。

递增递减都是针对入栈操作而言,满堆栈和空堆栈的操作在入栈和出栈时也是不同的

使用 MRS 和 MSR 指令,通过修改 CPSR 寄存器,实现打开/关闭 IRO 中断的两个子程序, 注意不能影响其它位?

;子程序:使能IRQ中断

Enable IRQ

MRS RO, CPSR

BIC R0, R0,#0x80

MSR CPSR_c,R0

MOV PC,LR

;子程序:禁止IRQ中断

Disable IRQ

MRS RO, CPSR

ORR R0, R0,#0x80

MSR CPSR_c,R0

MOV PC,LR

- ARM 汇编语言的伪操作、宏指令与伪指令
- 与 ARM 指令集相比,Thumb 指令集具有哪些局限?
- ARM 处理器如何进入和退出 Thumb 指令模式?
- ATPCS 定义寄存器组中的{R0~R3}作为参数传递和结果返回寄存器。如果参数数目 超过四个,则使用堆栈进行传递。入栈的顺序与参数顺序相反,即最后一个数据先 入栈。

- 汇编语言访问 C 语言定义的全局变量
- C语言调用汇编语言(主程序用C语言,子程序用汇编语言)
- 汇编程序要使用 EXPORT 关键字来作声明: 本程序可被其他程序调用;
- C语言程序使用 extern 关键字来声明所调用的汇编程序。
- 汇编程序调用 C 语言程序(主程序用汇编语言,子程序用 C 语言)

第四章 基于 S3C44B0X 嵌入式系统应用开发实例

S3C44B0X 是一款 SoC, S3C44B0X 的核是 ARM7TDMI S3C44B0X 主要管脚的作用:
nGCS[7:0](片选), OM[1:0](bank0 的总线宽度)
ENDIAN(大小端选择), EINT[7:0](外部中断请求)
nRESET(复位)

基于 ARM 的嵌入式最小系统

启动代码 Bootloader 的执行过程:

- 1. 建立异常向量表
- 2. 禁止看门狗, 关闭所有中断
- 3.初始化存储系统
- 4.初始化各模式下的堆栈指针
- 5.初始化应用程序执行环境
- 6. 切换处理器模式
- 7.跳转到 main()函数

无操作系统下的驱动程序的设计规则:

每个硬件设备的驱动程序都会被单独定义为一个软件模块, 它包含硬件功能实现的.c 文件和函数声明的.h 文件。

I/O 接口的作用

S3C44B0X I/O 接口的编址方式

掌握 I/O 端口的应用编程

如:在 S3C44B0X的 I/O 端口外接 2 盏 LED 灯,请用 C 程序实现 LED1、LED2 灯依次点亮,接着 LED1、LED2 灯依次熄灭。(设 LED1、LED2 依次接在端口 C 的第 0、1 管脚,置 0 为点亮,置 1 为熄灭)

```
Void led1_on(void)
{
    rPDATC &=0xFFFE;
}

Void led1_off(void)
{
    rPDATC |=1;
}
Void led2_on(void)
{
    rPDATC &=0xFFFD;
}

Void led2_off(void)
{
    rPDATC |=(1<<1);
}</pre>
```

```
Void main (void)
{
    Port_init();
    led1_on();
    delay(1000);
    led2_on();
    delay(1000);
    led1_off();
    delay(1000);
    led2_off();
}
```

S3C44B0X 中断控制器应用编程

中断系统应用

- 1. 中断控制器初始化;
- 2. 编写中断服务程序。

中断服务程序

在中断服务程序中要完成以下几个部分的内容:

屏蔽相同中断源的中断请求

中断功能实现

清除中断挂起位

重新使能屏蔽掉的中断设计

```
中断初始化
void init_Ext(void)
    /*使能中断*/
     rINTMOD=0x0; /*IRQ 中断模式处理*/
     rINTCON=0x01; /*允许 IRQ 中断, 向量中断模式*/
     /*设置中断服务程序的入口地址*/
     pISR_EINT2=INT2_int;
     pISR EINTO=INTO int;
     /*对端口 G 的配置*/
     rPCONG=0xFFFF; /*EINT 模式*/
     rPDATG=0x00:
     rPUPG=0x0;
                      /*上拉电阻使能*/
     rEXTINT=0x22222222; /*所有外部硬件中断为下降沿模式*/
     rl_ISPC=(BIT_INT2|BIT_INT0);
                                 /*清除挂起位*/
    /*使能外部中断 BIT INTO 和 BIT INT2*/
     rINTMSK&=(~(BIT_GLOBAL|BIT_INT2|BIT_INT0));
```

```
void INT0_int (void)
{
    rINTMSK = rINTMSK | BIT_EINT0; //禁止 EINT0
    rI_ISPC = BIT_EINT0; //清除挂起位
    LED_off(); //熄灭 LED
    rINTMSK &= (~(BIT_GLOBAL|BIT_EINT0)); //重新使能 EINT0
}
void INT2_int (void)
{
    rINTMSK = rINTMSK | BIT_EINT2; //禁止 EINT2
    rI_ISPC = BIT_EINT2; //清除挂起位
    LED_on(); //点亮 LED
    rINTMSK &= (~(BIT_GLOBAL|BIT_EINT2)); //重新使能 EINT2
}
```

S3C44BOX UART 应用编程

```
URAT 初始化:主要是根据需要对寄存器进行相应的配置。
以中断模式为例
Void uart_Init (int mclk,int baud,char port) //中断模式下初始化设置
{ int i;
```

```
if (mclk == 0)
  { mclk = MCLK; }
  i = (int)((mclk/16.)/baud + 0.5) -1;
  rUMCON0 = 0x0;
                     //禁用 AFC
                    //正常模式,无奇偶校验,一个停止位,8 个数据位
     rULCON0=0x3;
                    //RX 电平触发,TX 电平触发,禁用延时中断,使用 RX
     rUCON0=0x345;
错误中断,正常操作模式,中断请求或轮询模式
     rUBRDIV0 = i;
                  //( (int)(mclk/16/baud + 0.5) -1 );
    }
  if ((rINTPND&BIT_UTXD0)) /检测 uart 发送中断是否已经挂起
     rl_ISPC = BIT_UTXD0; //清除未决中断
  if ((rINTPND&BIT_URXD0)) //检测 uart 接收中断是否已经挂起
     rl ISPC = BIT URXD0; //清除未决中断
rINTMOD=0x0;
rINTCON=0x01:
rINTMSK&=~(BIT_GLOBAL|BIT_UTXD0|BIT_URXD0);
pISR URXD0=(unsigned)Uart0 RxInt; // 将串口接收 ISR 函数的入口地址放入到相应
的中断向量跳转地址中
pISR_UTXD0=(unsigned)Uart0_TxInt; // 将串口发送 ISR 函数的入口地址放入到相应
的中断向量跳转地址中
```

UART 通信过程中的两个基本函数——字符的收与发

```
接收字符的实现函数:
char Uart_Getch(void)
{
    if(whichUart==0)
    {
       while(!(rUTRSTAT0 & 0x1)); //准备好接收数据
       return RdURXH0();
    }
    else
    {
```

```
while(!(rUTRSTAT1 & 0x1)); /准备好接收数据
return RdURXH1();
}
```

```
发送字符的实现函数:
void Uart_SendByte(int data)
    if(whichUart==0)
      if(data=='\n')
        while(!(rUTRSTAT0 & 0x2));
        WrUTXH0('\r'); //发送回车字符
     while(!(rUTRSTAT0 & 0x2)); //等待, 直到 THR 为空.
     WrUTXH0(data);
   }
else
   {
       if(data=='\n')
       {
           while(!(rUTRSTAT1 & 0x2));
           WrUTXH1('\r');
       while(!(rUTRSTAT1 & 0x2)); //等待,直到 THR 为空
       WrUTXH1(data);
```

S3C44B0X 看门狗定时器应用编程

```
rWTCNT = 2000;
rWTCON = rWTCON | (1<<5); // 使能看门狗
}
喂狗程序:
Void feeddog (void)
{
rWTCNT=rWTDAT;
}
```

看门狗中断的编程

重新调整看门狗定财器的预分频值和分频器的分频值,让看门狗定财器每两秒发生一次中断,并在五秒后复位。

改变 rWTDAT, rWTCNT 和 f_ucSecondNo