计算机组成 Lecture Note 6

本文研究 I/O 设备及总线。

1/0 设备

我们经常关注 I/O 设备的 可信度和 可扩展性。

它有几个重要方面:

• 行为: 如读/写。

• 合作者与合作内容: 如和人类还是机器交互。

• 数据速率: 如与 CPU 通信的最大速率。

评价指标有吞吐量、延时等。对于不同计算机,侧重点不同。

可靠性 (Reliability) 是从服务开始的参考点到有故障的时间度量。如

• MTTF (平均故障时间): 从正常到坏的时间。

• MTTR (平均修理时间): 从不正常到修好的时间。

• MTBF (故障间平均时间): 上述两者的和。

一般称故障为 Failure,表示整个系统;而错误为 Fault,表示某个部件。

定义**可用性 (Avalibility)** 为 MTTF MTTF.

提高可用性方法:

• 提高 MTTF: 错误避免 (Avoidance) , 错误容忍 (Tolerance) , 错误预报 (Forecasting)

• 降低 MTTR: 加快修理速度

I/O 设备通信方式

I/O 请求 (I/O Requests) 是向 I/O 的读或者写。

有三种通信方式:**轮询 (Polling)** , **中断 (Interruption)** , *DMA*。

轮询

轮询是 I/O 设备与 CPU 通信的最简单的方式。CPU 通过周期性地检查 I/O 设备的状态寄存器以便决定后续的行动。如果设备准备就绪,那么进行 I/O 操作;如果设备忙碌,那么等待;如果设备出错,则进行相应处理。

中断

中断驱动的 I/O 设备在需要与 CPU 交互时,通过发起中断来让 CPU 在合适的时机(执行每一条指令前)来处理相关事务。与轮询不同,中断依靠 I/O 设备发起。CPU 在处理中断时会先保存上下文,然后运行中断处理程序(interrupt handler),在处理完后回复上下文,返回原进程。

DMA

上述两者都绕不开 CPU 的介入。大规模数据传输时会很慢。

使用 DMA 可以解决这一问题。

DMA 与 cache 或者虚拟存储一同使用可能有问题。

I/O 控制方式

由两种方式:内存映射 I/O 与指令驱动 I/O。

内存映射

在内存映射 I/O 中,存储器地址空间的一部分分配给 I/O 设备,对这些地址的读和写被解释成 I/O 设备的指令,而非存储器相关的指令。

指令驱动

在指令驱动 I/O 中,有些 I/O 指令能够指定设备号和命令字,CPU 和设备通过一组 I/O 总线的线路来实现通信,实际的命令可以在总线的数据线上传输。存储器中可能会有很少的一片空间(如 64 KB)留给 I/O 指令使用。

I/O 性能衡量

事务处理软件更关心 I/O 速率,即每秒磁盘访问次数,而不是数据速率。

RAID

全称为独立冗余磁盘阵列。目的: 提高可用性。

阶段:

- RAID 0:无冗余,只是把数据分布。
- RAID 1: 镜像, 一份数据保存两个副本。
- RAID 2: 错误检测和纠错码。
- RAID 3: 位交叉奇偶校验。一个冗余的硬盘保存校验结果。
- RAID 4: 块交叉奇偶校验。奇偶校验的结果以块为单位。比 3 更快,因为更新时不需要顺便读其他所有盘然后更新校验结果。
- RAID 5:分布式块交叉奇偶校验。基本同 4,只是校验结果块分布在各个磁盘上。
- RAID 6: P+Q 冗余。

总线

总线按照功能可以分成三类:

- 控制总线 (Control Bus)
- 数据总线 (Data Bus)
- 地址总线 (Address Bus)

也可以按照连接目标分成两类:

- 连接处理器和存储器的高速总线
- 连接 I/O 设备,使用某种连接标准,且使用桥接方式的外设总线

也可以按照用途分成两类:

- 专用总线: 始终只负责一项功能。
- 复用总线:相同的线不同时间可以用于不同功能。
 - 。 优点: 使用的布线数量少, 节省空间和成本。
 - 。 缺点:每个模块中要用更复杂的控制电路,且可能导致性能降低。

地址总线的位数反映了可寻址空间的大小。例如 32 位总线可以支持的寻址空间为 2 的 32 次方字节,即 4 GB。一个寻址空间对应一个地址。

总线一般是成组的。一个总线里往往有多个分立的 bit 传输通道。

一般而言, CPU 使用的字长和数据总线的位数相同。

数据总线的大小只和数据的传输速度有关,和可寻址空间的大小没有关系。

仲裁

当多个设备同时要使用总线时就需要引入仲裁机制,以决定让哪一个使用。

总线的设计困难

- 总线的最大速度受到物理因素的限制。
- 总线需要支持具有不同延时和数据传输速率的设备。

多总线对单总线

多总线相比单总线:

- 更加灵活。
- 可以减少平均一条总线所连接的设备数目,从而减少传输延迟。
- 可以缓解单总线带来的吞吐量瓶颈的问题。

同步总线和异步总线

同步总线:需要时钟。

- 所有连接的设备需要在同一时钟速率下工作。
- 时钟偏斜存在, 在总线变长了之后难以加快速度。
- 长的同步总线容易受到环境噪声的干扰。

同步总线的数据传输一般有三个周期:

- 寻址。
- 产生 R/W 控制信号。
- 数据读/写。

异步总线: 使用握手协议(产生握手信号), 无明确时间限制。

- 可以更长。
- 可以适应速度不同的更多设备。
- 可能在传输大量数据时会比较慢,且可能需要更加复杂的设计。

PCI

PCI 是一种高带宽、独立于处理器的总线。它为高速的 I/O 子系统提供了更好的性能。

它可以配置成 32 位或者 64 位总线。基本版是 32 位,有 49 条线是必备的,剩余还有 51 条线可选,可以扩充成 64 位。

组成部分:

- 系统线:包括时钟、复位。
- 地址、数据:包括32根分时复用的地址线和数据线。
- 仲裁
- 错误报告

• 接口控制

有一根 FRAME 线用于判断总线是否被使用。两个周期用于准备地址和数据,多个周期用于传输数据。

本文的主要内容参考自:

- 上海交通大学《计算机组成》 (课程代号: El332) 一课的课程材料。
- 《Computer Organization and Architecture (8th edition)》
- 《Computer Organization and Design: Hardware/Software Interface (5th edition)》