计算机组成 Lecture Notes 2

本文主要概述计算机的发展历史、重要的计算机结构,以及计算机性能的衡量尺度。

计算机发展历程

第一代: 真空管计算机

ENIAC 是世界上第一台通用电子数字计算机。

- 它是一台十进制机器,即数字采用十进制表示。
- 它使用真空管存储数字。
- 它的编程方式非常原始,需要人为设置开关、插拔电缆头来实现。

IAS 也属于这一代,见后。

UNIVAC I 是第一台成功的商业计算机。

IBM 701 是其首台应用了存储程序概念的计算机。

第二代: 晶体管计算机

- 1947年晶体管在贝尔实验室被发明。
- 电子计算机的第一个主要改变是使用晶体管替代电子管,晶体管的使用是第二代计算机的标志。
- 这一代存储用的是磁环。
- 这个时候出现了数据设备公司(DEC)。

第三代: 集成电路

- 1958 年集成电路被发明,它定义了第三代计算机。
- 这一代存储改用芯片。
- 芯片由半导体产业生产,原料是薄硅晶片(wafer)。芯片上有大量的晶体管。

集成电路规模发展非常快。曾经有**摩尔定律(Moore's Law)**: 单芯片上晶体管数目每 18-24 个月翻倍,性能也将因而翻倍。现在其已难以维持。

摩尔定律的影响:

- 密度上升则电路缩短,速度提升。
- 芯片体积缩小, 更灵活。
- 降低了功耗和散热需求。
- 更少的相互连接提升了可靠性。

现在: 超大规模集成电路

现在的 VLSI(超大规模集成电路,Very Large Scale Integration)可以做到一个芯片上有十万,乃至一亿个晶体管。

现代计算机的基础结构


在 ENIAC 诞生后不久,冯诺依曼就提出了冯诺依曼结构。现在的通用计算机基本都还采用的是这种结构。

还有另一种结构叫做哈佛结构,它还有一种改进版本。

冯诺依曼结构

普林斯顿高等研究院设计的 IAS Computer 是以此架构为代表的计算机。因此,冯诺依曼结构也被称为普林斯顿结构。

IAS 的一般结构如图所示。




各个部分:

- 主存储器: IAS 包含 1000 个长为 40 bit 的存储单元,称为字。每个存储单元有一个长为 12 位的二进制数用于标定位置,称为地址。一个字可以保存一个数据或者两个指令。相关的*存储程序概念*会在后面提及。
- CA: 处理二进制数据。
- CC:解释指令并执行。

对于 I/O 设备,输入或者输出是站在 CPU 的视角来看的,数据传入 CPU 就是输入,反之就是输出。这是默认的看待方式,后面也会提及。

为了解释指令的执行,需要更详细的结构,如下图所示。



各个部分:


- AC, MQ: 用来暂存 ALU 的操作数和结果。加减的结果放在 AC 中,乘除的结果高位在 AC, 低位在 MQ。
- MBR (存储器缓冲寄存器,Memory Buffer Register) : 包含将要接受自/写入到存储器或 I/O 的一个字。
- MAR (存储器地址寄存器, Memoty Address Register): 包含将要从 MBR 写入存储器,或者从 存储器读到 MBR 的字的地址。
- IR (指令寄存器, Instruction Memory):包含正在执行的指令的 8 位操作码。
- IBR(指令缓冲寄存器,Instruction Buffer Memory):用来暂存一个字中右半部分指令。相当于一级缓存。
- PC: 保存即将取出的下一对指令的地址。

这些寄存器都是有锁存(latch)功能的,也就是可以保持数据不变。一般记住部件名字就大概知道它们的用处。

从图中大致可以看出: 从 M 传指令传到 CU 的数据通路是 PC -> MAR -> M -> MBR -> IBR -> IR。

这部分在详细了解了 CPU 后可能会有更深刻的认识。

IAS 通过反复运行指令周期(Instruction Cycle)来运行。一个指令周期分为取指周期(装载指令入IR)和执行周期(CU 译码并产生控制信号)。流程图大致如图所示。



M(X) = 地址为 X 的存储器单元的内容

(i:j) = 由 i 到 j 的位

这样一种结构的优秀之处在于它的通用性,在上面编写程序不需要改变硬件,而只需要改变存储器中的内容,并在译码时为指令生成控制信号。

哈佛结构

哈佛结构和冯诺依曼结构很相近,差别在于它将指令存储器和数据存储器分开来了,每个存储器独立编址、独立访问,目的是为了减轻程序运行时的访存瓶颈。

原始哈佛结构对于两个存储器各有一条地址总线和一条数据总线,改进版哈佛结构只有公用的一条地址总线和一条数据总线。

性能评价

在考虑性能时,可以从两个方面考虑:

- 响应时间(或**执行时间, Execution Time**),即运行某任务所需时间。
- 吞吐量 (Throughput) , 即单位时间所能做任务量。

可以量化**表现(Performance)**为执行时间的倒数。因此如果说 X 的表现是 Y 的 n ,那么就是说 X 的表现是 Y 的 n 。

这里 n 可以理解成 n 倍,但为了避免类似"快 1 倍是 2 倍"的歧义不这么写。

执行时间有多种定义。

- 最直观的定义是**持续时间(Elapsed Time)**,即一个系统从执行任务开始到结束,现实世界经过的时间。它包含了系统内所有的因素。
- 另一种定义是 CPU 时间,即用于处理任务的时间,包括**用户 CPU 时间**(用于用户程序的事件)和**系统 CPU 时间**(操作系统为用户服务花去的时间)。它不包含外部因素(如 I/O)的时间以及多任务切换时,花费在别的用户的任务上的时间。

我们这里主要考虑 CPU 时间。

CPU 运转需要系统时钟驱动,各种 CPU 的操作都随着时钟的脉冲开始。一般情况下,时钟信号由水晶振子产生。

产生脉冲的速率为**时钟频率(Clock Frequency)**或**时钟速度(Clock Rate)**。相应的有**时钟周期** (Clock Period)。

时钟速率不可能任意的快,原因:

- 物理定律有所限制。
- 信号变化需要一定时间稳定。
- 信号传输速率可能不同,但操作必须同步进行。

CPI

定义CPI (每条指令的平均周期数, Average Cycles Per Instruction) 如下:

$$CPI = \frac{\sum_{i} CPI_{i} \times I_{i}}{I}$$

其中:

- I 为运行该程序时指令执行的条数。
- *I*_i 表示第 i 类指令的执行条数。
- *CPI*_i 为执行第 i 类指令的平均时钟周期数。

注意: I 是实际执行了的指令数目,而不是程序编译后的总指令数目。

那么 CPU 时间 $T = I \times CPI \times$ 时钟周期。可以分别从三方面提升性能。

- 使用好的算法:可以减少指令数。
- 使用好的程序语言或者编译器: 可以减少指令数、CPI。
- 使用好的架构,可以减少指令数、CPI,可能减少时钟周期(提升时钟频率)。

评价性能必须对以上三个方面都做分析。

指令执行速率

CPU 性能的一个通用度量是指令执行的速率。可以以每秒百万条指令为单位,简记为 MIPS 速率。公式为:

$$\text{MIPS} = \frac{I}{T \times 10^6} = \frac{f}{CPI \times 10^6}$$

其中 f 为时钟频率。

浮点性能可用每秒百万条浮点操作表示,简记为 MFLOPS。将上式中的 I 换成程序中执行浮点操作的 次数、T 换成执行时间即得到 MFLOPS 的计算式。

尽管 MIPS 容易理解, 且看上去确实能反映性能, 但它有一些问题:

- 无法用 MIPS 比较不同指令集的计算机。
- MIPS 对 CPI 敏感, 而 CPI 和具体程序有关。有可能 MIPS 随 CPI 的变化是和性能无关的。

基准程序

基准程序 (Benchmarks) , 如 SPEC 开发的基准程序,可以更好地评测处理器的性能。其特点:

- 为了可移植性,它以高级语言编写。
- 它是面向不同领域的程序设计方式的代表。
- 它易于度量,有广泛的发行。

SPEC 基准程序不关心指令执行的速度,它对于速度度量(测量一台机器完成单个任务的能力)和频率度量(测量一台机器执行多个任务的吞吐量或频率)更感兴趣。

对于速度度量,SPEC 通过参照机器为每一个基准程序 i 定义一个参照运行时间,设为 $Tref_i$ 。设在受试机器上 i 的运行时间为 $Tsut_i$,那么用比值表示结果:

$$r_i = rac{Tref_i}{Tsut_i}$$

用几何平均数将这些比值结合在一起,表示全面的性能测量。用几何平均而不用算术平均、调和平均是 因为它对于比值这种归一化的量更合适。

Amdahl 定律

Amdahl 定律可以用于评价计算机系统的改进的影响。对于一项改进,加速比为:

$$ext{Speedup} = rac{T_{old}}{T_{new}} = rac{P_{new}}{P_{old}}$$

其中 new 表示改进后,old 表示改进前,P 表示表现(Performance),T 表示执行时间。

以程序为例,如果一个程序有f的部分可以理想化地无限并行,剩余部分只能串行,那么其在N核机器上运行比在单核上,加速比为

$$\text{Speedup} = \frac{T}{T(1-f) + \frac{Tf}{N}} = \frac{1}{1 - f + \frac{f}{N}}$$

它的意义在于说明了只加速技术或设计的一个方面,对于提升性能是有局限性的。对上面那个例子,即使 $N \to \infty$,也不会突破 $\frac{1}{1-f}$ 的瓶颈。

参考资料

本文的主要内容参考自:

- 上海交通大学《计算机组成》(课程代号: EI332) 一课的课程材料。
- 《Computer Organization and Architecture (8th edition)》
- 《Computer Organization and Design: Hardware/Software Interface (5th edition)》
- 《Computer Architecture: A Quantitative Approach (6th edition)》
- 什么是冯诺依曼结构、哈佛结构、改进型哈佛结构?